

HÁ UM PROBLEMA COM O SEU FERRO?

A água escorre pelos orifícios da base.	Utiliza o vapor antes do ferro estar suficientemente quente.	Aguarde até que a luz piloto se desligue.
	Você está pressionando a alavanca de vapor turbo muito frequentemente.	Espere alguns segundos entre cada uso.
	Você guardou o ferro na posição horizontal sem esvaziar o reservatório de água ou ajustar o controle de vapor para ☒.	Veja o capítulo "Armazenando o seu ferro".
O ferro vaza assim que você começa a passar	Você removeu a agulha anti-calc para encher o ferro.	Não remova a agulha anti-calc enquanto estiver abastecendo o ferro.
	O seletor de controle de vapor não está ajustado ☒ para o abastecimento do reservatório.	Tenha certeza de que o seletor de controle de vapor está ajustado ☒ enquanto estiver abastecendo o reservatório de água.
O ferro libera um líquido marrom da base que mancha a roupa	Utiliza produtos químicos para a descalcificação ou aditivos na água de passar.	Não adicione produtos descalcificantes na água do reservatório.
	Não utiliza o tipo de água adequado.	Efetue uma auto-limpeza e consulte o capítulo "Qual água utilizar?".
	As fibras das roupas estão acumuladas e queimadas nos orifícios da base.	Limpe a câmara do vapor e a base com uma esponja macia. Periodicamente aspire os orifícios da base.
A base está suja ou marrom e pode manchar a roupa.	Utiliza uma temperatura muito alta.	Limpe a base seguindo as instruções do manual. Utilize uma temperatura mais baixa.
	A sua roupa não foi enxaguada suficientemente ou você está passando uma nova roupa antes de lavá-la.	Tenha certeza de que a roupa está suficientemente enxaguada para eliminar restos de sabão ou produtos químicos.

HÁ UM PROBLEMA COM O SEU FERRO?

PROBLEMAS	POSSÍVEIS CAUSAS	SOLUÇÕES
Não há saída de vapor ou a quantidade é muito pequena.	O comando de regulagem de intensidade de vapor poderá estar na posição sem vapor ☒.	Posicione o seletor para a posição vapor ☒.
	O ferro está com acúmulo de impurezas na agulha.	Siga as instruções de auto-limpeza interna.
	O reservatório está vazio.	Reabasteça o reservatório até o nível máximo.
A base está riscada ou danificada.	Deixou o ferro sobre o suporte metálico da tábua de passar roupas. Limpou a base com uma esponja abrasiva ou metálica.	Limpe a base seguindo as instruções do manual.
A água do ferro evapora após o reservatório de água ser abastecido	O seletor de controle de vapor não está ajustado ☒	Tenha certeza de que o seletor de controle de vapor está ajustado ☒
	O reservatório de água está cheio.	Não exceda o nível "max" de abastecimento.
O Spray não espirra água.	O reservatório de água não está cheio o suficiente.	Adicione água no reservatório.