

Guida al supporto técnico

<p>1. L'apparecchio non si accende:</p> <p>2. L'apparecchio non funziona o la spazzola rotante non gira:</p> <p>3. Forza aspirante bassa o nulla:</p>	<p>Soluzioni:</p> <p>1. controllare che l'apparecchio sia carico. Questo prodotto Hoover è dotato di un caricabatteria doppio isolato che può essere collegato unicamente a una presa 230V. Inserire la spina del caricatore in una presa adatta e collegare il connettore jack del caricatore all'apparecchio. Durante la carica, la leva dell'interruttore di accensione/ spegnimento (On/Off) dell'apparecchio deve trovarsi in posizione Off.</p> <p>2. controllare se c'è un'ostruzione nella spazzola rotante, rimuoverla, assicurandosi che la leva della modalità continua sia spenta. Quindi premere semplicemente l'interruttore On/Off e l'apparecchio riprenderà a funzionare dopo pochi secondi.</p> <p>3. svuotare la vaschetta raccogli-polvere, lavare il filtro a rete e l'unità ciclonica. Rimuovere la spazzola e controllare eventuali ostruzioni nel condotto.</p>
---	--