



FR: MANUEL D'UTILISATION E002

Caractéristiques du produit :

dimensions : 8 x 8 x 8 cm ; alimentation : 3 piles AAA (non incluses) ; 7 couleurs, changement de couleur en douceur ; Écran LCD ; température en °C (0 - 55 °C)/°F (32-122 °F) ; réveil : 8 mélodies au choix ; Matériau:ABS

Comment utiliser :

Modification de l'affichage de la température selon l'échelle Fahrenheit/Celsius : bouton DOWN. Modification de l'affichage de l'heure - Format 12/24 - Bouton UP. Réglage de l'horloge

1. Passez en mode d'affichage de l'horloge (points clignotants).

2. Appuyez sur le bouton RÉGLER. 3. Modifiez les valeurs avec les boutons UP/DOWN, validez et passez au paramètre suivant avec le bouton SET. 4. Séquence de réglage : heure – minutes – année – mois – jour. Réglez le réveil 1. Accédez au mode réveil - bouton AL. 2. Appuyez sur le bouton RÉGLER. 3. Modifiez les valeurs avec les boutons UP/DOWN, validez et passez au paramètre suivant avec le bouton SET. 5. Séquence de réglage : heure – minutes – rappel en minutes – mélodie. 6. Utilisez le bouton UP ou DOWN pour activer l'alarme (une cloche apparaîtra sur l'écran) et, en option, la fonction snooze/rappel (Zz apparaîtra sur l'écran).

Avertissements :

L'appareil est destiné à un usage interne. Ne pas exposer à des températures excessivement basses ou élevées. Protéger de l'humidité et de la saleté. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage. Ne pas plonger dans l'eau. Protégez le produit contre les chutes et les dommages mécaniques. Le produit n'est pas un jouet – tenir hors de portée des jeunes enfants. Utilisez le produit comme prévu.

Informations destinées aux utilisateurs sur l'élimination des appareils électriques et électroniques (valable pour les ménages) Le symbole figurant sur les produits ou sur la documentation qui y est jointe indique que les appareils électriques ou électroniques défectueux ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères. La bonne marche à suivre lorsqu'il est nécessaire de mettre au rebut des appareils électriques ou électroniques, de les éliminer, de les réutiliser ou de récupérer des composants est de déposer l'appareil dans un point de collecte spécialisé, où il sera accepté gratuitement. Dans certains pays, vous pouvez retourner le produit à votre distributeur local lors de l'achat d'un autre appareil. L'élimination correcte de l'appareil vous permet d'économiser des ressources précieuses et d'éviter les effets négatifs sur la santé et l'environnement, qui peuvent être menacés par une manipulation inappropriée des déchets. Les détails de votre point de collecte le plus proche peuvent être obtenus auprès de votre autorité locale. Une élimination inappropriée des déchets peut entraîner des sanctions prévues par les réglementations locales en vigueur. Utilisateurs dans les pays de l'Union Européenne : Si vous devez vous débarrasser d'équipements électriques ou électroniques, veuillez contacter votre point de vente ou fournisseur le plus proche qui vous fournira de plus amples informations. Élimination des déchets dans les pays hors de l'Union européenne : Ce symbole n'est valable que dans l'Union européenne. Si vous devez vous débarrasser de ce produit, veuillez contacter vos autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des instructions sur la façon de vous en débarrasser correctement.

Importateur : Reto MB Sp. z o.o. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzewo, Pologne

HU: FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ E002

A termék jellemzői:

méretek: 8 x 8 x 8 cm; tápellátás: 3 db AAA elem (nem tartozék); 7 szín, sima színváltás; LCD kijelző; hőmérséklet °C-ban (0 - 55 °C)/°F (32-122 °F); ébresztőóra: 8 dallam közül választhat; Anyaga: ABS

Hogyan kell használni:

A hőmérséklet kijelzésének módosítása a Fahrenheit/Celsius skála szerint: LE gomb. Az időkijelzés megváltoztatása - 12/24 formátum - FEL gomb. Órabeállítás

1. Lépjen az óra kijelzési módba (villogó pontok).

2. Nyomja meg a SET gombot. 3. Változtassa meg az értékeket az UP/DOWN gombokkal, erősítse meg és lépjen a következő paraméterre a SET gombbal. 4. Beállítási sorrend: óra - perc - év - hónap - nap. Az ébresztőóra beállítása 1. Lépjen az ébresztőóra módba - AL gomb. 2. Nyomja meg a SET gombot. 3. Módosítsa az értékeket az UP/DOWN gombokkal, erősítse meg és lépjen a következő paraméterre a SET gombbal. 5. Beállítási sorrend: óra - perc - emlékeztető percen - dallam. 6. A FEL vagy LE gombbal aktiválja az ébresztőt (a kijelzőn egy csengő jelenik meg) és opcionálisan a szundi/emlékeztető funkciót (a kijelzőn a Zz jelenik meg).

Figyelmeztetések:

A készülék belső használatra készült. Ne tegye ki túl alacsony vagy magas hőmérsékletnek. Védje a nedvességtől és a szennyeződéstől. A tisztításhoz használjon nedves ruhát. Ne merítse vízbe. Védje a terméket leeséstől és mechanikai sérülésektől. A termék nem játék – tartsa távol kisgyermekektől. A terméket rendeltetésszerűen használja.

Tájékoztató a felhasználóknak az elektromos és elektronikus eszközök ártalmatlanításával kapcsolatban (háztartásokra vonatkozó) A termékeken vagy a hozzájuk csatolt dokumentáción látható szimbólum arról tájékoztat, hogy a hibás elektromos vagy elektronikus készülékek nem lehet a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az elektromos vagy elektronikus készülékek ártalmatlanítása, ártalmatlanítása, újrafelhasználása vagy az alkatrészek visszanyerése esetén a helyes eljárás az, hogy a készüléket egy speciális gyűjtőhelyre kell vinni, ahol ingyenesen átveszik. Egyes országokban a terméket visszaküldheti a helyi forgalmazónak, ha másik készüléket vásárol. A készülék megfelelő ártalmatlanításával értékes erőforrásokat takaríthat meg, és elkerülheti az egészségre és a környezetre gyakorolt negatív hatásokat, amelyeket a nem megfelelő hulladékkezelés fenyegethet. A legközelebbi gyűjtőhely adatait a helyi hatóságtól szerezheti be. A nem megfelelő hulladékkezelés a vonatkozó helyi előírásokban előírt szankciókat vonhat maga után. Felhasználók az Európai Unió országában: Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kell ártalmatlanítani, kérjük, forduljon a legközelebbi értékesítési ponthoz vagy szállítóhoz, aki további információkkal szolgál. Hulladékélelvezés az Európai Unióon kívüli országokban: Ez a szimbólum csak az Európai Unióban érvényes. Ha meg kell semmisítenie ezt a terméket, kérjük, forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a kereskedőhöz a megfelelő megsemmisítésre vonatkozó utasításokért.

Importőr: Reto MB Sp. z o. o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzewo, Lengyelország