



PIGGYBACK™

Ride-Along Board | Patín de Arrastre | Plateforme



USA

UPPAbaby, 60 Sharp Street, Hingham, MA 02043 | uppababy.com | 1.844.823.3132

Canada

201 Wicksteed Avenue, Suite 2 Toronto, ON, M4G 0B1 | uppababy.com | 1.844.823.3132

Model 0270 | Version 3

All rights reserved. © 2016 UPPAbaby. UPPAbaby and all associated logos are trademarks. All product specifications are correct at time of print. UPPAbaby reserves the right to change anything at any time without prior notice. Color representation is as close as print processes allow. Not all colors available at all retailers.

41516

For use with all model years | Diseñado para con todos los modelos de los años
Produit conçu pour toutes les années de modèle:

CRUZ. ALTA.

TABLE OF CONTENTS ÍNDICE/ TABLE DES MATIÈRES

EN	Warnings + General Safety Information	2
	PiggyBack Assembly	3
	PiggyBack Operation	4
ES	Advertencias + Información General Sobre Seguridad	6
	Ensamblaje del Piggyback	7
	Funcionamiento del Piggyback	8
FR	Mises en Garde et Informations Générales sur la Sécurité	10
	Assemblage de la Piggyback	11
	Utilisation de la Piggyback	12

WARNINGS + GENERAL SAFETY INFORMATION

⚠ WARNING

- FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS AND INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.
- **NEVER** leave child unattended on this product.
- For use with UPPAbaby CRUZ/ALTA strollers only.
- Maximum Weight Limit: 55 lbs (25 kg).
- Intended for use with only one child at a time.
- Stroller can tip if child attempts to hang from stroller handle.
- Always keep your hands on the stroller when your child is standing on the PiggyBack.
- Make sure that your child is always standing with both feet on the anti-slip portion of the PiggyBack and holding onto the handlebar to avoid any possible injury during use.
- Before each use, check PiggyBack attachment to stroller by lifting up PiggyBack board and checking hinges.
- **DO NOT** use if any part of the PiggyBack is loose, missing or broken.

PARTS LIST



(2) Clamshell Mounts



Latch for
CRUZ/ALTA
2014 or Earlier



Latch for
CRUZ/ALTA
2015 or Later



PiggyBack Ride-Along Board

Please read these instructions carefully prior to assembly and use.
Lea atentamente estas instrucciones antes del ensamblaje y uso.
Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'assembler et d'utiliser.

PIGGYBACK ASSEMBLY

PIGGYBACK SET-UP



Attaching Clamshell Mounts: Position clamshell mount under interior wheel hub and squeeze shut until an audible “click” is heard. Repeat on other side.

NOTE: Tab 1 should face back of stroller for easier removal.



Attaching Latch: Unsnap button on back of stroller basket to expose aluminum bar. Snap latch over aluminum bar and rotate down. Re-snap basket over center opening of latch.

NOTE: Select appropriate latch based on your stroller manufacture date.

1: Latch for CRUZ/ALTA 2014 or Earlier

2: Latch for CRUZ/ALTA 2015 or Later

ATTACHING PIGGYBACK TO CRUZ/ALTA FRAME



Attaching Piggyback: With Piggyback attachments facing up, place over clamshell mounts and slide down into place until an audible “click” is heard on both sides.

PIGGYBACK OPERATION

USING/STORING PIGGYBACK



To Store: Lift board up and snap into latch.



To Move into Active Riding: Press latch down with hand or foot to release Piggyback.

REMOVING PIGGYBACK FROM CRUZ/ALTA FRAME



STEP 1: With the board in the down position, pull Piggyback attachment out and slide up to release. Repeat on opposite side.



STEP 2: Rotate latch up and remove from aluminum bar.



STEP 3: Push tab out to release clamshell mount from wheel hub. Repeat on other side.



PIGGYBACK OPERATION

FOLDING STROLLER WITH PIGGYBACK ATTACHED



STEP 1: Place PiggyBack in use position.



STEP 2: Extend stroller handlebar fully.



STEP 3: Move seat recline to position where seat frame aligns parallel with stroller frame.



STEP 4: Fold stroller, lay flat.

ADVERTENCIAS + INFORMACIÓN GENERAL SOBRE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA

IGNORAR ESTAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES PODRÍA OCASIONAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE ACCIDENTAL. LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

- **NUNCA** deje al niño sin supervisión en este producto.
- Diseñado para su uso únicamente con los coches de paseo CRUZ/ALTA de UPPAbaby.
- Límite máximo de peso: 25 kg (55 lbs).
- Diseñado para utilizarse únicamente con un niño.
- El coche de paseo puede volcarse si el niño intenta colgarse del manillar.
- Mantenga siempre las manos en el coche de paseo cuando el niño esté de pie en el PiggyBack.
- Asegúrese de que el niño siempre esté de pie con ambos pies en la parte antideslizante del PiggyBack y que se sujete al manillar, con el fin de evitar posibles lesiones durante su uso.
- Antes de cada uso, compruebe la sujeción del PiggyBack al coche de paseo levantando el patín del PiggyBack y examinando las bisagras.
- **NO** utilice el PiggyBack si alguna pieza está rota, dañada o se ha perdido.

LISTA DE PIEZAS



(2) Soportes en Forma de Concha



Seguro para el Modelo Cruz/Alta 2014 o Anterior



Seguro para el Modelo Cruz/Alta 2015 o Posterior



Patín de Arrastre Piggyback

ENSAMBLAJE DEL PIGGYBACK

INSTALACIÓN DEL PIGGYBACK



Para Colocar los Soportes en Forma de Concha: coloque el soporte en forma de concha por debajo de la cara interna del buje de la rueda y apriételo hasta que se oiga un “clic”. Haga lo mismo en el otro lado.

NOTA: la lengüeta 1 deberá orientarse hacia la parte posterior del coche de paseo para quitarlo con mayor facilidad.



Para Colocar el Seguro: desenganche el botón de la parte posterior de la cesta del coche de paseo para dejar al descubierto la barra de aluminio. Enganche el seguro sobre la barra de aluminio y gírelo hacia abajo. Vuelva a enganchar la cesta sobre la abertura central del seguro.

NOTA: seleccione el seguro adecuado según la fecha de fabricación de su coche de paseo.

- 1: Seguro para el Modelo Cruz/Alta 2014 o Anterior
- 2: Seguro para el Modelo Cruz/Alta 2015 o Posterior

COLOCAR EL PIGGYBACK EN EL CHASIS CRUZ/ALTA



Para Colocar el Piggyback: con los enganches del PiggyBack orientados hacia arriba, colóquelo sobre los soportes en forma de concha y deslícelo hacia abajo en posición hasta que oiga un “clic” en ambos lados.

FUNCIONAMIENTO DEL PIGGYBACK

USO/ALMACENAJE DEL PIGGYBACK



Para Almacenar: levante el patín y engánchelo en el seguro.



Para Mover a Arrastre Activo: presione el seguro con la mano o el pie para soltar el PiggyBack.


QUITAR EL PIGGYBACK DEL CHASIS CRUZ/ALTA



PASO 1: con el patín en la posición bajada, saque el enganche del PiggyBack y deslícelo hacia arriba para soltarlo. Haga lo mismo en el lado contrario.



PASO 2: gire el seguro hacia arriba y quítelo de la barra de aluminio.



PASO 3: extraiga la lengüeta para soltar el soporte en forma de concha del buje de la rueda. Haga lo mismo en el otro lado

FUNCIONAMIENTO DEL PIGGYBACK

PLEGAR EL COCHE DE PASEO CON EL PIGGYBACK ENGANCHADO



PASO 1: coloque el PiggyBack en posición de funcionamiento.



PASO 2: extienda totalmente el manillar del coche de paseo.



PASO 3: mueva el respaldo a una posición en la que el chasis del asiento esté paralelo con el chasis del coche de paseo.



PASO 4: pliegue el coche de paseo y túmbelo en plano.

MISES EN GARDE ET INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA SÉCURITÉ

⚠ MISE EN GARDE

- LE NON-RESPECT DE CES MISES EN GARDE ET DIRECTIVES POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT. LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'ARTICLE.
- **NE JAMAIS** laisser un enfant sans surveillance sur cet article.
- Pour utilisation avec les poussettes UPPAbaby CRUZ/ALTA seulement.
- Poids maximum : 25 kg (55 lb)
- Produit conçu pour un seul enfant à la fois.
- La poussette risque de basculer si l'enfant essaie de se suspendre à la poignée.
- Toujours garder les mains sur la poussette lorsque l'enfant se tient debout sur la plateforme PiggyBack.
- Toujours vérifier si l'enfant a les deux pieds sur la surface antidérapante de la plateforme PiggyBack et s'il tient la barre-poignée pour éviter tout risque de blessures pendant l'utilisation.
- Avant chaque utilisation, soulever la plateforme PiggyBack pour inspecter ses charnières et s'assurer qu'elle est bien fixée à la poussette.
- **NE PAS** utiliser la plateforme PiggyBack si une pièce est desserrée, manquante ou cassée.

LISTE DES PIÈCES



(2) Pièces de Montage Coquille



Loquet pour Cruz/Alta 2014 ou Modèle Antérieur



Loquet pour Cruz/Alta 2015 ou Modèle Ulérieur



Plateforme Piggyback

ASSEMBLAGE DE LA PIGGYBACK

PRÉPARATION DE LA PIGGYBACK



Pour Fixer les Pièces de Montage Coquille : Placez une pièce de fixation sous la partie intérieure du moyeu d'une roue et refermez-la; vous devez entendre un déclic quand elle se ferme. Faites la même chose de l'autre côté.

REMARQUE : La languette 1 doit faire face au dos de la poussette pour permettre un retrait facile.



Pour Fixer le Loquet : Détachez l'arrière du panier de la poussette pour exposer la barre en aluminium. Attachez le loquet sur la barre et faites-le pivoter vers le bas. Rattachez le panier dans l'ouverture centrale du loquet.

REMARQUE : Utilisez le loquet qui convient en fonction de la date de fabrication de la poussette.

1 : Loquet pour Cruz/Alta 2014 ou Modèle Antérieur

2 : Loquet pour Cruz/Alta 2015 ou Modèle Ulérieur

FIXATION DE LA PIGGYBACK AU CHÂSSIS DE LA CRUZ/VISTA



Pour Fixer la PiggyBack : Veillez à ce que les charnières de la PiggyBack soient vers le haut, puis posez celle-ci sur les pièces de montage coquille et faites-la glisser en place jusqu'à ce que vous entendiez un déclic de chaque côté.

UTILISATION DE LA PIGGYBACK

UTILISATION/RANGEMENT DE LA PIGGYBACK



Pour la Ranger : Soulevez la PiggyBack de manière à ce qu'elle s'encastre dans le loquet.



Pour la Mettre en Position de Conduite : Appuyez sur le loquet avec la main ou le pied pour libérer la PiggyBack.


RETRAIT DE LA PIGGYBACK DU CHÂSSIS DE LA CRUZ/VISTA



ÉTAPE 1 : Veillez à ce que la PiggyBack soit abaissée, puis tirez ses charnières vers l'extérieur et faites glisser la PiggyBack vers le haut. Faites la même chose de l'autre côté.



ÉTAPE 2 : Faites pivoter le loquet vers le haut et retirez-le de la barre en aluminium.



ÉTAPE 3 : Poussez la languette vers l'extérieur pour dégager la pièce de montage coquille du moyeu de la roue. Faites la même chose de l'autre côté.

UTILISATION DE LA PIGGYBACK

PLIAGE DE LA POUSSETTE AVEC LA PIGGYBACK



ÉTAPE 1 : Placez la PiggyBack en position d'utilisation.



ÉTAPE 2 : Tirez la barre-poignée de la poussette au maximum.



ÉTAPE 3 : Positionnez le dossier du siège de manière à ce qu'il s'aligne sur le châssis de la poussette.



ÉTAPE 4 : Pliez la poussette et posez-la à plat.