

## User's Manual

English	4
Deutsch	9
Français	14
Español	19
Italiano	23
Nederlands	28
Pools	33
Svenska	37

# **User's Manual(English)**

## **Product Overview**

Thank you for purchasing product manufactured by our company. This manual is designed to help you use the charger correctly and safely. Before you start using the charger, please read this manual carefully and follow the instructions.

## **Specification**

Compatible Models: Google Pixel Watch 2

Input voltage: 5V

Input current: 1A

Output voltage: 5V

Input current: 1A

Operating temperature range: 0° - 40°

Weight: 28g

Cable length: 100cm

Color: Black, White

Asin: B0CMCGWH4Y, B0CMCBM7L5

## **Operation**

1. Please charge your watch by connecting your laptop, PC, Mac, notebook USB port or 5V/1A adapter.
2. Attach the bottom of the watch to the charger's magnetic connector to ensure that the charger is securely connected to the watch.
3. When charging is complete, unplug the charger and disconnect the power supply.

## **Product Maintenance**

1. Please do not use hard or sharp objects to knock or hit the charger, so as not to cause damage.
2. Please check the connection of the charger regularly, if found loose or damaged, it should be replaced in time.
3. Do not disassemble the charger by yourself, which may lead to electric shock or short circuit and other dangers.
4. Always store the product in a dry place.

## **Safety and Compliance**

- Use the product only as instructed. Read all instructions before operating the product.
- Do not disassemble any of the components. Refer all services to qualified personnel only.
- Do not use a damaged charger.
- Do not place or store the product in a humid area and do not expose it to water or rain.
- The device is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. These may become dangerous playing material for children.
- Protect the product from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, flammable gases, vapors and solvents.
- Also observe the safety and operating instructions of any other devices which are connected to the product.
- Disconnect the product from the power outlet and the USB devices when it is not in use.
- Never connect or disconnect the product if your hands are wet.
- The charger may produce a slight heating phenomenon in the process of use, which is normal, please rest assured that the use.

- If the watch fails to charge, you need to check whether the charging cable is firmly connected, if the connection is normal, then it is recommended to replace a charging cable and retry. At the same time, you can keep the watch turned on and try to replace the charging head or replace the power supply to try to recharge.
- Make sure that your device meets the product's power requirements (see Specifications).

## **WEEE**



The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive aims to minimize the impact of electrical and electronic goods on the environment, by increasing re-use and recycling and by reducing the amount of WEEE going to landfill. The symbol on this product or its packaging signifies that this product must be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life. Be aware that this is your responsibility to dispose of electronic equipment at recycling centers in order to conserve natural resources. Each country should have its collection centers for electrical and electronic equipment recycling. For information about your recycling drop off area, please contact your related electrical and electronic equipment waste management authority, your local city office, or your household waste disposal service.

## **Packing list**

1\*Charger

Thank you for your patience in reading this charger instruction manual. If you have any questions or need further assistance, please feel free to contact our after-sales service centre.

## **Benutzerhandbuch (Deutsch)**

### **Produktübersicht**

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem Hause entschieden haben. Dieses Handbuch soll Ihnen helfen, das Ladegerät richtig und sicher zu benutzen. Bevor Sie das Ladegerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen.

### **Technische Daten**

Kompatible Modelle: Google Pixel Watch 2

Eingangsspannung: 5V

Eingangsstrom: 1A

Ausgangsspannung: 5V

Ausgangsstrom: 1A

Betriebstemperaturbereich: 0° - 40°

Gewicht: 28g

Kabellänge: 100cm

Farbe: Schwarz, Weiß

Asin: B0CMCGWH4Y, B0CMCBM7L5

### **Bedienung**

1. Bitte laden Sie Ihre Uhr über den USB-Anschluss Ihres Laptops, PCs,

Macs, Notebooks oder einen 5V/1A-Adapter auf.

2. Hängen Sie die Unterseite der Uhr in den magnetischen Anschluss des Ladegeräts ein, um sicherzustellen, dass das Ladegerät sicher mit der Uhr verbunden ist.

3. Nach Abschluss des Ladevorgangs ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose und trennen Sie es von der Stromversorgung.

### **Produktpflege**

1. Bitte verwenden Sie keine harten oder scharfen Gegenstände, um das Ladegerät zu stoßen oder zu schlagen, um Schäden zu vermeiden.

2. Überprüfen Sie regelmäßig den Anschluss des Ladegeräts. Wenn er locker oder beschädigt ist, sollte er rechtzeitig ausgetauscht werden.

3. Nehmen Sie das Ladegerät nicht selbst auseinander, da dies zu einem elektrischen Schlag oder Kurzschluss und anderen Gefahren führen kann.

4. Lagern Sie das Produkt immer an einem trockenen Ort.

### **Sicherheit und Konformität**

- Benutzen Sie das Produkt nur nach Anweisung. Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.
- Demontieren Sie keine der Komponenten. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten ausschließlich qualifiziertem Personal.

- Verwenden Sie kein beschädigtes Ladegerät.
- Stellen oder lagern Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung und setzen Sie es nicht Wasser oder Regen aus.
- Das Gerät ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Diese können zu gefährlichem Spielmaterial für Kinder werden.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, starken Erschütterungen, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Beachten Sie auch die Sicherheits- und Bedienungsanweisungen aller anderen Geräte, die an das Produkt angeschlossen sind.
- Trennen Sie das Produkt von der Steckdose und den USB-Geräten, wenn es nicht benutzt wird.
- Schließen Sie das Gerät niemals mit nassen Händen an oder trennen Sie es ab.
- Das Ladegerät kann sich während des Gebrauchs leicht erwärmen, was normal ist, bitte seien Sie versichert, dass dies nicht der Fall ist.
- Wenn sich die Uhr nicht aufladen lässt, müssen Sie überprüfen, ob das Ladekabel fest angeschlossen ist. Wenn die Verbindung normal ist, wird empfohlen, das Ladekabel zu ersetzen und es erneut zu versuchen. Gleichzeitig können Sie die Uhr eingeschaltet lassen und

versuchen, den Ladekopf zu ersetzen oder das Netzteil auszutauschen, um zu versuchen, die Uhr wieder aufzuladen.

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät den Leistungsanforderungen des Produkts entspricht (siehe Spezifikationen).

### **Entsorgung (nur für Europa)**



Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zielt darauf ab, die Auswirkungen von elektrischen und

elektronischen Waren auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu minimieren, durch Steigerung der Wiederverwendung und des Recyclings sowie durch Reduktion der Anzahl an Elektro- und Elektronik-Altgeräten, die auf Mülldeponien landen. Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer separat vom normalen Hausmüll entsorgt werden muss. Beachten Sie dass es in Ihrer Verantwortung liegt, elektronische Geräte in Recycling-Zentren zu entsorgen, um die natürlichen Ressourcen zu erhalten. Jedes Land sollte Sammelzentren für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte haben. Für Informationen zu Ihren Recycling-Abgabestellen kontaktieren Sie bitte Ihre Abfallwirtschaftsbehörde für Elektro- und Elektronikgeräte, Ihre örtlichen Behörden oder Ihr Abfallentsorgungsunternehmen.

## **Packliste**

1\*Ladegerät

Vielen Dank für Ihre Geduld beim Lesen dieser Bedienungsanleitung für das Ladegerät. Wenn Sie Fragen haben oder weitere Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

## **Manuel de l'utilisateur(Français)**

### **Vue d'ensemble du produit**

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit fabriqué par notre société. Ce manuel est conçu pour vous aider à utiliser le chargeur correctement et en toute sécurité. Avant de commencer à utiliser le chargeur, veuillez lire attentivement ce manuel et suivre les instructions.

### **Spécifications**

Modèles compatibles : Google Pixel Watch 2

Tension d'entrée : 5V

Courant d'entrée : 1A

Tension de sortie : 5V

Courant d'entrée : 1A

Plage de température de fonctionnement : 0°- 40°

Poids : 28g

Longueur du câble : 100cm

Couleur : Noir, blanc

Asin : B0CMCGWH4Y, B0CMCBM7L5

### **Fonctionnement**

1. Veuillez charger votre montre en connectant le port USB de votre

ordinateur portable, PC, Mac, notebook ou l'adaptateur 5V/1A.

2. Attachez le bas de la montre au connecteur magnétique du chargeur pour vous assurer que le chargeur est bien connecté à la montre.

3. Une fois la charge terminée, débrancher le chargeur et déconnecter l'alimentation électrique.

### **Entretien du produit**

1. N'utilisez pas d'objets durs ou pointus pour frapper ou heurter le chargeur, afin de ne pas l'endommager.

2. Vérifiez régulièrement la connexion du chargeur. S'il est desserré ou endommagé, il doit être remplacé à temps.

3. Ne démontez pas le chargeur vous-même, car cela pourrait entraîner un choc électrique, un court-circuit ou d'autres dangers.

4. Stockez toujours le produit dans un endroit sec.

### **Sécurité et conformité**

- N'utilisez le produit que conformément aux instructions. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Ne démontez aucun des composants. Confiez tous les services à un personnel qualifié uniquement.
- N'utilisez pas un chargeur endommagé.
- Ne pas placer ou stocker le produit dans un endroit humide et ne pas

l'exposer à l'eau ou à la pluie.

- L'appareil n'est pas un jouet. Tenez-le hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner les matériaux d'emballage sans précaution. Ils peuvent devenir des supports de jeu dangereux pour les enfants.
- Protégez l'appareil des températures extrêmes, de la lumière directe du soleil, des fortes secousses, des gaz inflammables, des vapeurs et des solvants.
- Respectez également les consignes de sécurité et d'utilisation de tout autre appareil connecté au produit.
- Débranchez le produit de la prise de courant et des périphériques USB lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne connectez ou déconnectez jamais le produit si vous avez les mains mouillées.
- Le chargeur peut produire un léger phénomène de chauffe en cours d'utilisation, ce qui est normal.
- Si la montre ne se recharge pas, vous devez vérifier si le câble de charge est bien connecté. Si la connexion est normale, il est recommandé de remplacer le câble de charge et de réessayer. En même temps, vous pouvez laisser la montre allumée et essayer de remplacer la tête de charge ou de remplacer le bloc d'alimentation pour essayer de la recharger.

- Assurez-vous que votre appareil répond aux exigences d'alimentation du produit (voir Spécifications).

## **DEEE**



La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) vise à minimiser l'impact des produits électriques et électroniques sur l'environnement, en augmentant la réutilisation et le recyclage et en réduisant la quantité de DEEE mis en décharge. Le symbole apposé sur ce produit ou son emballage signifie que ce produit doit être éliminé séparément des déchets ménagers ordinaires à la fin de sa vie. Sachez qu'il est de votre responsabilité de déposer les équipements électroniques dans des centres de recyclage afin de préserver les ressources naturelles. Chaque pays doit disposer de ses propres centres de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour obtenir des informations sur votre centre de recyclage, veuillez contacter l'autorité compétente en matière de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques, votre mairie ou votre service d'élimination des déchets ménagers.

## **Liste d'emballage**

1\*Chargeur

Nous vous remercions de la patience dont vous avez fait preuve en lisant ce mode d'emploi du chargeur. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter notre centre de service après-vente.

## **Manual del usuario (Español)**

### **Descripción general del producto**

Gracias por adquirir un producto fabricado por nuestra empresa. Este manual está diseñado para ayudarle a utilizar el cargador de forma correcta y segura. Antes de empezar a utilizar el cargador, lea atentamente este manual y siga las instrucciones.

### **Especificaciones**

Modelos compatibles: Google Pixel Watch 2

Voltaje de entrada: 5V

Corriente de entrada: 1A

Voltaje de salida: 5V

Corriente de entrada: 1A

Rango de temperatura de funcionamiento: 0°- 40°

Peso: 28g

Longitud del cable: 100cm

Color: Negro, Blanco

Asin: B0CMCGWH4Y, B0CMCBM7L5

### **Funcionamiento**

1. Por favor, cargue su reloj conectando su portátil, PC, Mac, puerto USB

del portátil o adaptador de 5V/1A.

2. Ajuste la parte inferior del reloj al conector magnético del cargador para asegurarse de que el cargador esté bien conectado al reloj.

3. Una vez finalizada la carga, desenchufe el cargador y desconecte la fuente de alimentación.

### **Mantenimiento del producto**

1. Por favor, no utilice objetos duros o afilados para golpear o golpear el cargador, para no causar daños.

2. Por favor, compruebe la conexión del cargador con regularidad, si se encuentra suelto o dañado, debe ser reemplazado a tiempo.

3. No desmonte el cargador por sí mismo, ya que puede provocar descargas eléctricas o cortocircuitos y otros peligros.

4. Guarde siempre el producto en un lugar seco.

### **Seguridad y conformidad**

- Utilice el producto sólo según las instrucciones. Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- No desmonte ninguno de los componentes. Acuda únicamente a personal cualificado.
- No utilice un cargador dañado.
- No coloque ni guarde el producto en una zona húmeda y no lo

exponga al agua ni a la lluvia.

- El aparato no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños y los animales domésticos.
- No deje el material de embalaje tirado por descuido. Puede convertirse en material de juego peligroso para los niños.
- Proteja el producto de temperaturas extremas, luz solar directa, sacudidas fuertes, gases inflamables, vapores y disolventes.
- Respete también las instrucciones de seguridad y funcionamiento de cualquier otro dispositivo que esté conectado al producto.
- Desconecte el producto de la toma de corriente y de los dispositivos USB cuando no lo utilice.
- No conecte ni desconecte nunca el producto si tiene las manos mojadas.
- El cargador puede producir un ligero fenómeno de calentamiento en el proceso de uso, lo cual es normal, por favor, tenga la seguridad de que el uso.
- Si el reloj no se carga, es necesario comprobar si el cable de carga está firmemente conectado, si la conexión es normal, entonces se recomienda sustituir un cable de carga y volver a intentarlo. Al mismo tiempo, puede mantener el reloj encendido y tratar de reemplazar el cabezal de carga o reemplazar la fuente de alimentación para tratar de recargar.

- Asegúrese de que su dispositivo cumple los requisitos de alimentación del producto (consulte Especificaciones).

## **RAEE**



El objetivo de la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos ( RAEE ) es minimizar el impacto de los bienes eléctricos y electrónicos en el medio ambiente, aumentando la reutilización y el reciclaje y reduciendo la cantidad de RAEE que van a los vertederos . El símbolo en este producto o en su embalaje indica que debe eliminarse separado de los residuos domésticos al final de su vida útil. Tenga en cuenta que es su responsabilidad desechar el equipamiento electrónico en los puntos de reciclaje adecuados para conservar los recursos naturales. Cada país tiene sus puntos de recogida para el reciclaje del equipamiento eléctrico y electrónico. Para información acerca de su zona de recogida de residuos, contacte con su autoridad de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos , con su oficina local o con su servicio de eliminación de residuos domésticos.

## **Lista de embalaje**

1\*Cargador

Gracias por su paciencia al leer este manual de instrucciones del cargador. Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto con nuestro centro de servicio posventa.

## **Manuale d'uso (Italiano)**

### **Panoramica del prodotto**

Grazie per aver acquistato un prodotto fabbricato dalla nostra azienda. Questo manuale è stato concepito per aiutarvi a utilizzare il caricabatterie in modo corretto e sicuro. Prima di iniziare a utilizzare il caricabatterie, leggere attentamente il manuale e seguire le istruzioni.

### **Specifiche tecniche**

Modelli compatibili: Google Pixel Watch 2

Tensione di ingresso: 5 V

Corrente di ingresso: 1A

Tensione di uscita: 5 V

Corrente di ingresso: 1A

Temperatura di funzionamento: 0° - 40°

Peso: 28g

Lunghezza del cavo: 100 cm

Colore: Nero, bianco

Asin: B0CMCGWH4Y, B0CMCBM7L5

### **Funzionamento**

1. Caricare l'orologio collegando la porta USB di laptop, PC, Mac,

notebook o l'adattatore 5V/1A.

2. Agganciare la parte inferiore dell'orologio al connettore magnetico del caricatore per assicurarsi che il caricatore sia saldamente collegato all'orologio.
3. Al termine della ricarica, scollegare il caricatore e l'alimentazione.

### **Manutenzione del prodotto**

1. Non utilizzare oggetti duri o appuntiti per urtare o colpire il caricabatterie, per non causare danni.
2. Controllare regolarmente i collegamenti del caricabatterie; se risultano allentati o danneggiati, devono essere sostituiti in tempo.
3. Non smontare il caricabatterie da soli, perché potrebbe causare scosse elettriche o cortocircuiti e altri pericoli.
4. Conservare sempre il prodotto in un luogo asciutto.

### **Sicurezza e conformità**

- Utilizzare il prodotto solo secondo le istruzioni. Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Non smontare i componenti. Rivolgersi esclusivamente a personale qualificato per qualsiasi intervento di assistenza.
- Non utilizzare un caricabatterie danneggiato.
- Non collocare o conservare il prodotto in un'area umida e non

esporlo all'acqua o alla pioggia.

- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenetelo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio in giro senza attenzione. Potrebbe diventare materiale di gioco pericoloso per i bambini.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, luce solare diretta, forti scosse, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualsiasi altro dispositivo collegato al prodotto.
- Scollegare il prodotto dalla presa di corrente e dai dispositivi USB quando non viene utilizzato.
- Non collegare o scollegare mai il prodotto con le mani bagnate.
- Il caricabatterie può produrre un leggero fenomeno di riscaldamento durante l'uso, il che è normale; si prega di stare tranquilli che l'uso.
- Se l'orologio non riesce a caricarsi, è necessario verificare se il cavo di ricarica è saldamente collegato; se il collegamento è normale, si consiglia di sostituire il cavo di ricarica e riprovare. Allo stesso tempo, è possibile tenere l'orologio acceso e provare a sostituire la testina di ricarica o a sostituire l'alimentatore per provare a ricaricarlo.
- Assicurarsi che il dispositivo soddisfi i requisiti di alimentazione del prodotto (vedere Specifiche).

## **RAEE**



La Direttiva sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) mira a minimizzare l'impatto dei prodotti elettrici ed elettronici sull'ambiente, aumentando il riutilizzo e il riciclaggio e riducendo la quantità di RAEE destinati alle discariche. Il simbolo su questo prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto deve essere smaltito separatamente dai normali rifiuti domestici alla fine del suo ciclo di vita. È vostra responsabilità smaltire le apparecchiature elettroniche presso i centri di riciclaggio per preservare le risorse naturali. Ogni paese ha i suoi centri di raccolta per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per informazioni sull'area di raccolta per il riciclaggio, contattare l'autorità competente per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'ufficio comunale o il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici.

## **Elenco degli imballaggi**

1\*Caricatore

Vi ringraziamo per la pazienza con cui avete letto questo manuale di istruzioni del caricabatterie. Se avete domande o bisogno di ulteriore assistenza, non esitate a contattare il nostro centro di assistenza post-vendita.

## **Gebruikershandleiding(Nederlands)**

### **Productoverzicht**

Bedankt voor uw aankoop van een product dat door ons bedrijf is vervaardigd. Deze handleiding is bedoeld om u te helpen de lader correct en veilig te gebruiken. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de oplader gaat gebruiken en volg de instructies op.

### **Specificatie**

Compatibele modellen: Google Pixel Watch 2

Ingangsspanning: 5V

Ingangsstroom: 1A

Uitgangsspanning: 5V

Ingangsstroom: 1A

Bedrijfstemperatuurbereik: 0°- 40°

Gewicht: 28g

Kabellengte: 100cm

Kleur: Zwart, Wit

Asin: B0CMCGWH4Y, B0CMCBM7L5

### **Werking**

1. Laad je horloge op door je laptop, pc, Mac, notebook USB-poort of

5V/1A adapter aan te sluiten.

2. Bevestig de onderkant van het horloge op de magnetische connector van de oplader om ervoor te zorgen dat de oplader goed is aangesloten op het horloge.
3. Wanneer het opladen is voltooid, haalt u de stekker van de oplader uit het stopcontact.

### **Onderhoud van het product**

1. Gebruik geen harde of scherpe voorwerpen om tegen de oplader te stoten of te slaan, om schade te voorkomen.
2. Controleer regelmatig de aansluiting van de oplader. Als de aansluiting los zit of beschadigd is, moet deze tijdig worden vervangen.
3. Demonteer de lader niet zelf, dit kan leiden tot elektrische schokken of kortsluiting en andere gevaren.
4. Bewaar het product altijd op een droge plaats.

### **Veiligheid en naleving**

- Gebruik het product alleen volgens de instructies. Lees alle instructies voordat u het product gebruikt.
- Demonteer geen onderdelen. Laat alle onderhoud over aan gekwalificeerd personeel.
- Gebruik geen beschadigde oplader.

- Plaats of bewaar het product niet in een vochtige omgeving en stel het niet bloot aan water of regen.
- Het apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan gevaarlijk speelmateriaal worden voor kinderen.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Neem ook de veiligheids- en bedieningsinstructies in acht van alle andere apparaten die op het product zijn aangesloten.
- Koppel het product los van het stopcontact en de USB-apparaten als het niet in gebruik is.
- Verbind of ontkoppel het product nooit als uw handen nat zijn.
- De oplader kan tijdens het gebruik lichtjes opwarmen, wat normaal is.
- Als het horloge niet wordt opgeladen, moet je controleren of de oplaadkabel goed is aangesloten. Als de aansluiting normaal is, kun je het beste de oplaadkabel vervangen en het opnieuw proberen. Tegelijkertijd kun je het horloge aan laten staan en proberen de oplaadkop te vervangen of de voeding te vervangen om te proberen het horloge op te laden.
- Zorg ervoor dat je apparaat voldoet aan de stroomvereisten van het

product (zie Specificaties).

## **WEEE**



De richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE)

heeft als doel de impact van elektrische en elektronische goederen op het milieu te minimaliseren door hergebruik en recycling te bevorderen en de hoeveelheid afgedankte elektrische en elektronische apparatuur die gestort wordt te verminderen. Het symbool op dit product of op de verpakking betekent dat dit product aan het einde van zijn levensduur gescheiden van gewoon huishoudelijk afval moet worden weggegooid.

Wees u ervan bewust dat het uw verantwoordelijkheid is om elektronische apparatuur af te voeren naar recyclingcentra om natuurlijke hulpbronnen te sparen. Elk land heeft inzamelcentra voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Voor informatie over uw recycling-inleverpunt kunt u contact opnemen met de betreffende instantie voor afvalbeheer van elektrische en elektronische apparatuur, het plaatselijke stadskantoor of uw dienst voor de verwerking van huishoudelijk afval.

## **Verpakkingslijst**

1\*oplader

Bedankt voor uw geduld bij het lezen van deze gebruiksaanwijzing van de oplader. Als u vragen hebt of verdere hulp nodig hebt, neem dan gerust contact op met onze klantenservice.

## **Instrukcja obsługi(Polski)**

### **Przegląd produktu**

Dziękujemy za zakup produktu wyprodukowanego przez naszą firmę. Niniejsza instrukcja ma na celu pomóc w prawidłowym i bezpiecznym korzystaniu z ładowarki. Przed rozpoczęciem korzystania z ładowarki należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i postępować zgodnie z jej zaleceniami.

### **Specyfikacja**

Kompatybilne modele: Google Pixel Watch 2

Napięcie wejściowe: 5V

Prąd wejściowy: 1A

Napięcie wyjściowe: 5V

Prąd wejściowy: 1A

Zakres temperatur pracy: 0°- 40°

Waga: 28g

Długość kabla: 100cm

Kolor: Czarny, Biały

Asin: B0CMCGWH4Y, B0CMCBM7L5

### **Działanie**

1. Naładuj zegarek, podłączając laptop, komputer PC, Mac, port USB notebooka lub adapter 5V/1A.
2. Przymocuj spód zegarka do magnetycznego złącza ładowarki, aby upewnić się, że ładowarka jest bezpiecznie podłączona do zegarka.
3. Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę i odłącz zasilanie.

### **Konserwacja produktu**

1. Nie używaj twardych lub ostrych przedmiotów do uderzania ładowarki, aby nie spowodować jej uszkodzenia.
2. Należy regularnie sprawdzać połączenie ładowarki, jeśli okaże się luźne lub uszkodzone, należy je wymienić na czas.
3. Nie należy samodzielnie demontować ładowarki, ponieważ może to doprowadzić do porażenia prądem lub zwarcia i innych zagrożeń.
4. Produkt należy zawsze przechowywać w suchym miejscu.

### **Bezpieczeństwo i zgodność**

- Produktu należy używać wyłącznie zgodnie z instrukcjami. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy przeczytać wszystkie instrukcje.
- Nie należy demontować żadnych podzespołów. Wszelkie usługi serwisowe należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi.
- Nie używać uszkodzonej ładowarki.

- Nie należy umieszczać ani przechowywać produktu w wilgotnym miejscu ani narażać go na działanie wody lub deszczu.
- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
- Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych leżących niedbale. Mogą one stać się niebezpiecznym materiałem do zabawy dla dzieci.
- Produkt należy chronić przed skrajnymi temperaturami, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, silnymi wstrząsami, łatwopalnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Należy również przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa i obsługi wszelkich innych urządzeń podłączonych do produktu.
- Gdy produkt nie jest używany, należy odłączyć go od gniazda zasilania i urządzeń USB.
- Nigdy nie podłączaj ani nie odłączaj produktu, jeśli masz mokre ręce.
- Ładowarka może się lekko nagrzewać w trakcie użytkowania, co jest zjawiskiem normalnym.
- Jeśli zegarek nie ładuje się, należy sprawdzić, czy kabel ładujący jest dobrze podłączony, jeśli połączenie jest prawidłowe, zaleca się wymianę kabla ładującego i ponowną próbę. Jednocześnie można pozostawić zegarek włączony i spróbować wymienić głowicę ładującą lub zasilacz, aby spróbować go naładować.
- Upewnij się, że Twoje urządzenie spełnia wymagania dotyczące

zasilania produktu (patrz Specyfikacje).

## **WEEE**



Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i

elektronicznego (WEEE) ma na celu zminimalizowanie wpływu towarów elektrycznych i elektronicznych na środowisko poprzez zwiększenie ponownego wykorzystania i recyklingu oraz zmniejszenie ilości WEEE trafiających na wysypiska. Symbol na tym produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że po zakończeniu eksploatacji produkt ten należy utylizować oddzielnie od zwykłych odpadów domowych. Należy pamiętać, że obowiązkiem użytkownika jest utylizacja sprzętu elektronicznego w centrach recyklingu w celu ochrony zasobów naturalnych. Każdy kraj powinien mieć swoje centra zbiórki recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Aby uzyskać informacje na temat miejsca zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, należy skontaktować się z odpowiednim organem ds. zarządzania odpadami elektrycznymi i elektronicznymi, lokalnym urzędem miasta lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów z gospodarstw domowych.

## **Lista pakowania**

1\*Ładowarka

Dziękujemy za cierpliwość podczas czytania niniejszej instrukcji obsługi ładowarki. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby dalszej pomocy, prosimy o kontakt z naszym centrum obsługi posprzedażnej.

## Användarhandbok(Svenska)

### Översikt över produkten

Tack för att du köpt en produkt som tillverkats av vårt företag. Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig att använda laddaren på ett korrekt och säkert sätt. Innan du börjar använda laddaren bör du läsa denna bruksanvisning noggrant och följa anvisningarna.

### Specifikation

Kompatibla modeller: Google Pixel Watch 2

Ingångsspänning: 5V

Ingångsström: 1A

Utgångsspänning: 5V

Ingångsström: 1A

Driftstemperaturområde: 0° - 40°

Vikt: 28g

Kabellängd: 100cm

Färg: Svart, vit

Asin: B0CMCGWH4Y, B0CMCBM7L5

### Användning

1. Ladda klockan genom att ansluta USB-porten på din laptop, PC, Mac,

notebook eller 5V/1A-adapter.

2. Fäst klockans undersida i laddarens magnetkontakt för att se till att laddaren är ordentligt ansluten till klockan.
3. När laddningen är klar, koppla ur laddaren och koppla bort strömförsörjningen.

### **Underhåll av produkten**

1. Använd inte hårda eller vassa föremål för att slå eller träffa laddaren, så att den inte skadas.
2. Kontrollera regelbundet laddarens anslutning, om den är lös eller skadad bör den bytas ut i tid.
3. Ta inte isär laddaren själv, eftersom det kan leda till elektriska stötar eller kortslutning och andra faror.
4. Förvara alltid produkten på en torr plats.

### **Säkerhet och efterlevnad**

- Använd endast produkten enligt anvisningarna. Läs alla instruktioner innan du använder produkten.
- Ta inte isär någon av komponenterna. Låt endast kvalificerad personal utföra all service.
- Använd inte en skadad laddare.
- Placera eller förvara inte produkten i ett fuktigt utrymme och utsätt

den inte för vatten eller regn.

- Enheten är inte en leksak. Förvara den utom räckhåll för barn och husdjur.
- Låt inte förpackningsmaterial ligga framme i onödan. De kan bli farligt lekmaterial för barn.
- Skydda produkten från extrema temperaturer, direkt solljus, kraftiga stötar, brandfarliga gaser, ångor och lösningsmedel.
- Beakta även säkerhets- och bruksanvisningarna för alla andra enheter som är anslutna till produkten.
- Koppla bort produkten från eluttaget och USB-enheterna när den inte används.
- Anslut eller koppla aldrig bort produkten om du har våta händer.
- Laddaren kan bli något varmare när den används, vilket är normalt, och du kan vara säker på att den fungerar som den ska.
- Om klockan inte laddas måste du kontrollera om laddningskabeln är ordentligt ansluten, om anslutningen är normal rekommenderas att du byter ut laddningskabeln och försöker igen. Samtidigt kan du hålla klockan påslagen och försöka byta ut laddningshuvudet eller byta ut strömförsörjningen för att försöka ladda.
- Se till att din enhet uppfyller produktens strömkrav (se Specifikationer).

## WEEE



WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment)

syftar till att minimera elektriska och elektroniska produkters

påverkan på miljön, genom att öka återanvändning och återvinning och genom att minska mängden WEEE som går till deponi. Symbolen på denna produkt eller dess förpackning betyder att denna produkt måste kasseras separat från vanligt hushållsavfall vid slutet av dess livslängd.

Var medveten om att det är ditt ansvar att kassera elektronisk utrustning på återvinningscentraler för att bevara naturresurser. Varje land bör ha sina egna återvinningscentraler för elektrisk och elektronisk utrustning. För information om var du kan lämna in din elektriska och elektroniska utrustning för återvinning, kontakta din lokala myndighet för avfallshantering, ditt lokala stadskontor eller ditt hushållsavfallsföretag.

### Lista över förpackningar

1\* Laddare

Tack för ditt tålamod att läsa denna instruktionsbok för laddaren. Om du har några frågor eller behöver ytterligare hjälp är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.