

Grazie per aver acquistato i nostri prodotti. Per un uso sicuro e soddisfacente di questo prodotto, leggere attentamente il manuale utente e le norme di sicurezza prima dell'uso. Principali istruzioni di sicurezza (per tutti gli strumenti)

Le istruzioni contenute in questo manuale di sicurezza forniscono informazioni importanti per l'uso sicuro del prodotto. Il mancato rispetto di queste istruzioni causerà lesioni gravi e perdite di proprietà su larga scala.

1. Mantenere il luogo di lavoro pulito e ordinato. Non utilizzare strumenti su luoghi di lavoro e piani di lavoro disordinati, che sono i più soggetti a incidenti. Si prega di pulire il luogo prima di utilizzare gli strumenti. I piedi non devono essere vuoti durante l'uso.
2. Prestare attenzione all'ambiente sul posto di lavoro. Non utilizzare in luoghi bui e umidi. Gli utensili elettrici non devono essere esposti alla pioggia (acqua) e gli utensili elettrici non devono essere utilizzati in presenza di liquidi o gas combustibili.
3. A nessun fannullone è consentito l'ingresso sul posto di lavoro. Non lasciare che le persone tocchino gli strumenti o i cavi di collegamento all'alimentazione.
4. Raccogli gli strumenti. Quando gli utensili elettrici non sono in uso, devono essere conservati in un luogo asciutto dove i bambini non possono prenderli e devono essere chiusi a chiave.
5. Deve essere utilizzato entro la capacità di carico specificata dall'utensile. Solo in questo modo si possono ottenere buoni risultati e in modo relativamente sicuro.
6. Per utilizzare l'utensile giusto, non utilizzare strumenti o dispositivi piccoli per lavorare il pezzo utilizzando strumenti di grandi dimensioni. Impossibile Utilizzare lo strumento sbagliato.
7. Presta attenzione ai tuoi vestiti. Non indossare decorazioni o abiti larghi per evitare lesioni causate dalla rotazione ad alta velocità degli utensili. Le scarpe antiscivolo sono adatte per il funzionamento all'aperto.
8. Utilizzare occhiali di sicurezza. Quando c'è molta polvere e polvere, è necessario indossare maschere e occhiali.
9. Non rovinare i fili. Non trascinare il cavo di alimentazione per spostare gli strumenti né tirare il cavo di alimentazione per estrarre la spina. Inoltre, evitare che il cavo di alimentazione tocchi oggetti caldi e spigoli metallici taglienti o si unga.
10. Fissare il pezzo. Utilizzare dispositivi fissi o ambienti di lavoro per fissare gli oggetti di lavoro per il funzionamento.
11. Non distribuire l'ambito di lavoro in un unico luogo. Non assumere posture anomale. Assicurati di mantenere una postura sicura Postura ed equilibrio.
12. Prestare attenzione agli strumenti di manutenzione. L'utensile da taglio deve essere mantenuto sempre affilato per ottenere una buona lavorabilità e sicurezza. Lubrificare e sostituire gli accessori secondo necessità. Controllare regolarmente il conduttore. Se si riscontrano danni, questi devono essere immediatamente inviati al centro di assistenza designato per la riparazione. Se il conduttore di prolunga è danneggiato, deve essere sostituito immediatamente. Il manico deve essere mantenuto asciutto e pulito senza grasso.
13. Quando l'utensile non è in uso o quando vengono eseguite la manutenzione, l'attrezzatura e la sostituzione dell'utensile, è necessario estrarre prima la spina di alimentazione.
14. Ricordarsi di utilizzare strumenti e chiavi per la regolazione. Prima di aprire l'interruttore dell'utensile, è necessario determinare la posizione dell'utensile. Gli strumenti di regolazione o le chiavi di serraggio sono stati rimossi e questa abitudine deve essere formata.
15. Evitare l'avvio accidentale. Prima di inserire la spina nella presa di corrente, assicurarsi che l'interruttore dell'utensile sia spento.
16. Rimani sveglio durante il lavoro. Concentrati sul pezzo da lavorare e sugli strumenti. Non utilizzare strumenti quando si è stanchi.
17. Controllare la parte danneggiata. Prima di utilizzare l'utensile, controllare attentamente se lo scudo o altre parti dell'utensile sono corrette. Se ci sono danni, controllare se tutte le parti mobili sono nella posizione corretta e se le parti che devono essere fissate sono fissate saldamente, ecc. Controllare questi componenti che possono influire sul normale funzionamento. Se lo scudo o altre parti sono danneggiate, devono essere riparate o sostituite immediatamente da un negozio specializzato. In caso di problemi con l'interruttore dell'utensile, è necessario sostituirli immediatamente da un centro di assistenza specializzato. Non possono essere utilizzati con riluttanza.
18. Evitare il contatto. Durante il lavoro, il corpo non deve toccare il conduttore con messa a terra, come tubi di ferro, radiatori Frigoriferi, ecc. Deve indossare scarpe isolanti o stare su cuscinetti isolanti durante l'uso.
19. Utilizzare correttamente la spina di alimentazione. Non inserire un filo direttamente nella presa.

Certificato di garanzia

Descrizione della qualità

Questo prodotto è stato molto apprezzato dai consumatori per la sua alta qualità, l'elevata

stabilità e le alte prestazioni da quando è uscito dal mercato. Scegliere questo prodotto è "lo

strumento più potente e la forza motrice più potente" Descrizione della garanzia

1. Leggere attentamente il manuale operativo e le istruzioni di accesso di sicurezza prima di usare

2. Prima che l'utensile sia garantito, non sono garantiti la normale usura delle parti consumabili e i

danni causati dall'uomo: durante il periodo di garanzia, coloro che non lo utilizzano correttamente

secondo le istruzioni per l'uso o lo smontano e lo riparano da soli non sono tenuti a dare

garanzia Se è necessaria la riparazione, verrà addebitata in base al prezzo delle parti della

macchina e della manutenzione. 4. Gli utenti devono restituire le macchine e gli strumenti al

centro di manutenzione per la riparazione e pagare autonomamente il trasporto e la garanzia.

L'acquirente non si pentirà fino a quando non arriverà all'unità del venditore con la fattura.

5. Questa garanzia è applicabile solo agli acquirenti della Repubblica Popolare Cinese

Scheda di contatto della garanzia

modello		Garanzia dell'unità di distribuzione
Nome del prodotto		
unità di smontamento		
Unità utente		
indirizzo		
tempo di fabbricazione		

certificato

Il prodotto è autorizzato a lasciare la fabbrica dopo aver superato l'ispezione

Modello del prodotto _____

Ispettore _____

Data di produzione _____

Manuale d'uso



Forbici da potatura elettriche al litio

Nome e diagramma schematico di ogni componente



1. Lama fissa
2. Lama mobile
3. Cavo di collegamento
4. Interruttore a grilletto

5. Interruttore di controllo dell'alimentazione
6. Pulsante di rimozione della batteria
7. Porta di raffreddamento



Caricabatterie



Batteria

Descrizione della performance

Questo prodotto è una forbice elettrica da potatura a batteria, composta da lama fissa, lama mobile, cavo di collegamento, borsa da lavoro, cassetta degli attrezzi e così via. Viene utilizzato principalmente per il taglio e la potatura di rami da frutto, l'innesto e la potatura di un gran numero di frutteti. È semplice e comodo da usare, che è 8-10 volte superiore a quello della potatura manuale tradizionale. La qualità della potatura è nettamente superiore a quella delle tradizionali forbici manuali.

Informazioni sui parametri del prodotto
Nome del prodotto: forbici da potatura al litio
Materiale lama: acciaio legato ad alta resistenza
Specifiche della batteria: 16,8 V-98 V
Dimensioni del prodotto: 28 * 11,5 cm
Funzionamento a piena potenza: 3-5 ore
Peso netto: 0,9 kg
Tempo di ricarica: 4-5 ore

Avvio del funzionamento dell'uso e della manutenzione del prodotto

Avvio del funzionamento

1. Aprire la confezione e inserire la batteria nell'interfaccia di inserimento della batteria delle forbici elettriche.
2. Accendere l'interruttore di controllo dell'alimentazione e l'indicatore della batteria sarà verde.
3. Il cicalino suona una volta quando l'alimentazione viene accesa per la prima volta e il grilletto viene premuto due volte continuamente per entrare nello stato attivato.
4. Taglio normale: premere il grilletto e la lama si chiude. Rilasciare il grilletto e la lama si apre. Chiusura della lama: premere continuamente il grilletto e il cicalino suona a lungo, che è lo stato di chiusura della lama.
5. Prima dell'uso, premere il grilletto a intermittenza per chiudere la lama più volte senza carico e controllare se è normale.
6. Iniziare a lavorare dopo il normale funzionamento.



Il primo passo è preparare la batteria e il muso



Passaggio 2: inserire la testina nella batteria



Passaggio 3: completare l'installazione

Fine dell'operazione

1. Tenere premuto il grilletto per più di 5 secondi, rilasciare il grilletto e la lama si chiuderà e non si aprirà più.
2. Spegner l'alimentazione e rimuovere la batteria.
3. Smistamento, pulizia e imballaggio.



Importanti precauzioni di sicurezza per il pacco batteria

1. Prima di utilizzare la batteria, leggere attentamente tutte le istruzioni e i segni di warning sul caricabatteria, sull'alimentatore e sui prodotti a batteria.
2. Smontare la batteria in fretta.
3. Se il tempo di funzionamento della macchina diventa troppo breve, interrompere immediatamente l'uso dell'incenso, il che può portare a surriscaldamento, incendio e persino esplosione.
4. Se l'elettrolito entra negli occhi, sciacquarlo con acqua e consultare immediatamente un medico, altrimenti potrebbe causare danni alla vista.
5. Non cortocircuitare il pacco batteria.
6. Non toccare il terminale con materiale conduttivo.
7. Evitare di posizionare la batteria nello stesso contenitore con altri oggetti metallici come chiodi, monete, ecc.
8. Non immergere la batteria in acqua o pioggia. Il cortocircuito della batteria produrrà una grande corrente e porterà al surriscaldamento. La brasatura può provocare incendi o addirittura guasti.
9. Non collocare gli utensili e i pacchi batteria in luoghi in cui l'umidità può raggiungere o superare i 50°C.
10. Non bruciare il pacco batteria anche se il pacco batteria è stato gravemente danneggiato o completamente usurato. Il pacco batteria esploderà nel fuoco.
11. Fare attenzione a urtare la batteria o a farla cadere dalla posizione.
12. Non utilizzare batterie danneggiate.
13. Scivolano via dalle mani e danneggiano gli strumenti e i pacchi batteria, causando lesioni personali.
- Isolamento e smontaggio del pacco batteria. Durante l'installazione o la rimozione del pacco batteria, tenere saldamente l'utensile e il pacco batteria. Se non si tiene saldamente l'utensile e la batteria, potrebbe causare scivolamenti delle mani e danni agli strumenti e ai pacchi batteria, causando lesioni personali.
- Quando si rimuove il pacco batteria, premere il pulsante sul lato anteriore del pacco batteria ed estrarre contemporaneamente il pacco batteria dall'utensile. Quando si installa la batteria, allineare la molla della linguetta sulla batteria con la scanalatura sull'alloggiamento, quindi spingerla e farla scorrere in posizione fino a quando la batteria non è bloccata e scatta. Se riesci ancora a vedere il pulsante dopo l'inserimento, l'indicatore rosso sul lato superiore indica che l'adattatore della batteria non è completamente bloccato.

NOTA: assicurarsi di spegnere l'alimentazione dell'utensile e rimuovere la batteria prima di regolare o controllare il funzionamento dell'utensile.