

Ficha de Seguridad y Manual de Uso para el Producto: Balanza de Cocina Digital con Plataforma

Español

Ficha de Seguridad

Producto: Balanza de Cocina Digital

Capacidad máxima: 5 kg

Precisión: 1 g

Fuente de energía: 2 pilas AAA

Material de la plataforma: Acero inoxidable

Dimensiones: 20 x 15 x 2 cm

Pantalla: Digital LCD

Apagado automático: Sí, después de 2 minutos de inactividad.

Precauciones de Seguridad:

- No sumergir la balanza en agua.
- Limpiar la plataforma con un paño húmedo y secar antes de usar.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No exceder el peso máximo de 5 kg.
- No utilizar cerca de fuentes de calor o en ambientes húmedos.

Primeros Auxilios:

- Si el producto muestra signos de mal funcionamiento (humo, olor a quemado), apagar y retirar las pilas.
- Si hay algún contacto accidental con líquidos, secar completamente antes de volver a usar.

Manual de Uso

1. Instalación:

- Inserte las pilas AAA en el compartimento de la parte inferior de la balanza, respetando la polaridad indicada.

2. Encendido:

- Pulse el botón de encendido para activar la balanza.
- Espere hasta que la pantalla muestre "0g" antes de colocar cualquier objeto.

3. Cambio de Unidades:

- Para cambiar entre gramos (g), onzas (oz), y libras (lb), presione el botón de "Unidades".

4. Pesaje:

- Coloque el recipiente en la plataforma y pulse el botón "Tara" para restablecer el peso a cero.
- Agregue los ingredientes que desea pesar.

5. Apagado:

- La balanza se apagará automáticamente después de 2 minutos de inactividad o puede apagarse manualmente manteniendo pulsado el botón de encendido durante 3 segundos.

6. Mantenimiento:

- Limpiar con un paño seco o ligeramente húmedo.
- No utilice productos químicos agresivos para limpiar.

7. Almacenamiento:

- Almacenar en un lugar seco, alejado de la humedad y la luz solar directa.
- Retirar las pilas si no se usará durante un período prolongado.

Français

Fiche de Sécurité

Produit: Balance de Cuisine Digitale

Capacité maximale: 5 kg

Précision: 1 g

Source d'alimentation: 2 piles AAA

Matériau de la plateforme: Acier inoxydable

Dimensions: 20 x 15 x 2 cm

Écran: LCD digital

Arrêt automatique: Oui, après 2 minutes d'inactivité.

Précautions de sécurité :

- Ne pas immerger la balance dans l'eau.
- Nettoyer la plateforme avec un chiffon humide et sécher avant l'utilisation.
- Garder hors de portée des enfants.
- Ne pas dépasser la charge maximale de 5 kg.
- Ne pas utiliser près de sources de chaleur ou dans des environnements humides.

Premiers soins :

- Si le produit montre des signes de dysfonctionnement (fumée, odeur de brûlé), éteindre et retirer les piles.

- En cas de contact accidentel avec des liquides, sécher complètement avant utilisation.
-

Manuel d'Utilisation

1. Installation :

- Insérez les piles AAA dans le compartiment situé sous la balance, en respectant la polarité indiquée.

2. Mise en marche :

- Appuyez sur le bouton d'allumage pour activer la balance.
- Attendez que l'écran affiche "0g" avant de poser un objet.

3. Changement d'unités :

- Pour basculer entre grammes (g), onces (oz), et livres (lb), appuyez sur le bouton "Unités".

4. Pesée :

- Placez le récipient sur la plateforme et appuyez sur le bouton "Tare" pour réinitialiser le poids à zéro.
- Ajoutez les ingrédients à peser.

5. Extinction :

- La balance s'éteindra automatiquement après 2 minutes d'inactivité ou manuellement en maintenant le bouton d'allumage enfoncé pendant 3 secondes.

6. Entretien :

- Nettoyez avec un chiffon sec ou légèrement humide.
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs pour nettoyer.

7. Stockage :

- Conservez dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil.
 - Retirez les piles si l'appareil ne sera pas utilisé pendant une longue période.
-

Italiano

Scheda di Sicurezza

Prodotto: Bilancia da Cucina Digitale

Capacità massima: 5 kg

Precisione: 1 g

Fonte di alimentazione: 2 batterie AAA

Materiale della piattaforma: Acciaio inossidabile

Dimensioni: 20 x 15 x 2 cm

Schermo: LCD digitale

Spegnimento automatico: Sì, dopo 2 minuti di inattività.

Precauzioni di sicurezza:

- Non immergere la bilancia in acqua.
- Pulire la piattaforma con un panno umido e asciugare prima dell'uso.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non superare il peso massimo di 5 kg.
- Non utilizzare vicino a fonti di calore o in ambienti umidi.

Pronto soccorso:

- Se il prodotto mostra segni di malfunzionamento (fumo, odore di bruciato), spegnere e rimuovere le batterie.
- In caso di contatto accidentale con liquidi, asciugare completamente prima dell'uso.

Manuale d'Uso

1. Installazione:

- Inserire le batterie AAA nel vano sottostante la bilancia, rispettando la polarità indicata.

2. Accensione:

- Premere il pulsante di accensione per attivare la bilancia.
- Attendere che sul display appaia "0g" prima di posizionare qualsiasi oggetto.

3. Cambio di unità:

- Per cambiare tra grammi (g), once (oz) e libbre (lb), premere il pulsante "Unità".

4. Pesatura:

- Posizionare il contenitore sulla piattaforma e premere il pulsante "Tara" per azzerare il peso.
- Aggiungere gli ingredienti da pesare.

5. Spegnimento:

- La bilancia si spegnerà automaticamente dopo 2 minuti di inattività o manualmente tenendo premuto il pulsante di accensione per 3 secondi.

6. Manutenzione:

- Pulire con un panno asciutto o leggermente umido.
- Non usare prodotti chimici aggressivi per pulire.

7. Conservazione:

- Conservare in un luogo asciutto, lontano dall'umidità e dalla luce diretta del sole.
- Rimuovere le batterie se non si utilizzerà per un lungo periodo.

Deutsch

Sicherheitsdatenblatt

Produkt: Digitale Küchenwaage

Maximale Kapazität: 5 kg

Genauigkeit: 1 g

Stromversorgung: 2 AAA-Batterien

Material der Plattform: Edelstahl

Maße: 20 x 15 x 2 cm

Bildschirm: LCD-Display

Automatische Abschaltung: Ja, nach 2 Minuten Inaktivität.

Sicherheitsvorkehrungen:

- Waage nicht in Wasser tauchen.
- Plattform mit einem feuchten Tuch reinigen und vor dem Gebrauch trocknen.
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Maximales Gewicht von 5 kg nicht überschreiten.
- Nicht in der Nähe von Wärmequellen oder in feuchten Umgebungen verwenden.

Erste Hilfe:

- Bei Anzeichen von Fehlfunktionen (Rauch, Brandgeruch) ausschalten und Batterien entfernen.
- Bei versehentlichem Kontakt mit Flüssigkeiten vollständig trocknen, bevor Sie sie erneut verwenden.

Gebrauchsanweisung

1. Installation:

- Setzen Sie die AAA-Batterien in das Fach an der Unterseite der Waage ein, und achten Sie auf die richtige Polarität.

2. Einschalten:

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die Waage zu aktivieren.
- Warten Sie, bis auf dem Display "0g" angezeigt wird, bevor Sie einen Gegenstand darauf legen.

3. Einheitenwechsel:

- Um zwischen Gramm (g), Unzen (oz) und Pfund (lb) zu wechseln, drücken Sie die Taste "Einheiten".

4. Wiegen:

- Stellen Sie den Behälter auf die Plattform und drücken Sie die "Tara"-Taste, um das Gewicht auf Null zu setzen.
- Fügen Sie die zu wiegenden Zutaten hinzu.

5. Ausschalten:

- Die Waage schaltet sich nach 2 Minuten Inaktivität automatisch aus oder kann manuell ausgeschaltet werden, indem Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten.

6. Pflege:

- Reinigen Sie mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch.
- Verwenden Sie keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel.

7. Lagerung:

- An einem trockenen Ort lagern, fern von Feuchtigkeit und direktem Sonnenlicht.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie sie längere Zeit nicht verwenden.

Nederlands

Veiligheidsfiche

Product: Digitale Keukenweegschaal

Maximale capaciteit: 5 kg

Nauwkeurigheid: 1 g

Voeding: 2 AAA-batterijen

Materiaal van het platform: Roestvrij staal

Afmetingen: 20 x 15 x 2 cm

Schermb: LCD-display

Automatische uitschakeling: Ja, na 2 minuten inactiviteit.

Veiligheidsmaatregelen:

- Dompel de weegschaal niet in water.
- Reinig het platform met een vochtige doek en droog het voor gebruik.

- Buiten het bereik van kinderen houden.
- Het maximale gewicht van 5 kg niet overschrijden.
- Niet gebruiken in de buurt van warmtebronnen of in vochtige omgevingen.

Eerste hulp:

- Bij tekenen van storing (rook, brandlucht) de weegschaal uitschakelen en de batterijen verwijderen.
 - Bij accidenteel contact met vloeistoffen de weegschaal volledig drogen voordat u deze opnieuw gebruikt.
-

Handleiding

1. Installatie:

- Plaats de AAA-batterijen in het vak aan de onderkant van de weegschaal, let op de juiste polariteit.

2. Inschakelen:

- Druk op de aan/uit-knop om de weegschaal te activeren.
- Wacht tot "0g" op het scherm wordt weergegeven voordat u een voorwerp plaatst.

3. Eenheden wijzigen:

- Om te schakelen tussen gram (g), ounces (oz) en ponden (lb), drukt u op de knop "Eenheden".

4. Wegen:

- Plaats de container op het platform en druk op de knop "Tara" om het gewicht op nul te zetten.
- Voeg de ingrediënten toe die u wilt wegen.

5. Uitschakelen:

- De weegschaal schakelt automatisch uit na 2 minuten inactiviteit of kan handmatig worden uitgeschakeld door de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt te houden.

6. Onderhoud:

- Reinig met een droge of licht vochtige doek.
- Gebruik geen agressieve chemische schoonmaakmiddelen.

7. Opslag:

- Bewaar op een droge plaats, uit de buurt van vocht en direct zonlicht.
- Verwijder de batterijen als u de weegschaal langere tijd niet gebruikt.

