back - 72 x 75 mm

_	Carregador C MULTILASEC pilhas Ni-MH e	B054 Ni-CD	 MULTILASEC	Carregador CB054 pilhas Ni–MH e Ni–CD	
— — E N s d	MANUAL DE INSTRUÇÕES Este carregador foi desenvolvido para carregar pilhas recarregáveis do tipo AA e AAA liquel Metal Hidreto (Ni-MH) e Niquel Cadmio (Ni-CD). Observe que este carregador ni er usado com pilhas Alcalinas, Zinco Carbono, Litio ou qualquer outro tipo de pilha dif la Ni-MH e Ni-CD. Graracterísticas: Recarrega de 2 a 4 pilhas AA ou AAA tipo Ni-MH ou Ni-CD ao mesmo tempo. A luz de LED laranja indica que o aparelho está em funcionamento.	ăo deve	 Tipo de pilha Corrente de recarga Potés	ncia Ni-MH/NI-CD Tempo aproximado de recarga 1800mAh 9 horas 2000mAh 10 horas 2100mAh 10.5 horas 2300mAh 11.5 horas 2500mAh 12.5 horas 750mAh 4 horas 800mAh 4,5 horas 900mAh 5,5 horas 900mAh 5,5 horas	
1 p n 2 3 3 in - - - 5	ntruções de operação: . Insira de 2 a 4 pilhas AA ou AAA tipo Ni-MH ou Ni-CD no compartimento para recargilhas no carregador. Para recarregar somente 2 pilhas, as pilhas AA ou AAA devem se olocadas somente no compartimento no lado direito do carregador, na posição indica nesmo. As pilhas devem ser inseridas na correta polaridade de recarga. Faça isso igualand imbolo positivo na pilha com o símbolo positivo no compartimento de pilhas são carre. Conecte o carregador em uma tomada de energia elétrica. Depois que as pilhas são seridas no compartimento de recarga, o LED acende para indicar um modo de recargo normal. Não sobrecarregue as pilhas além do tempo de recarga recomendado (13 horas), ca contrário vode reduzirá o tempo de vida titil das mesmas. Desconecte o carregador da tomada após o tempo recomendado para recarga com noras) e remova as pilhas quando não for usá-las. Observe que o LED NÃO se apagará nudará de cor para informar que a recarga está completa.	or dda no	 as pilhas que são carregadas. Portanto, aconselhamos sempre o uso de pilhas Multilaser. Importantes instruções de segurança: 1. antes de usar este carregador, leia as instruções cuidadosamente. 2. Este carregador foi desenvolvido para uso somente com pilhas recarregáveis Ni-MH ou Ni-CD. A tentativa de recarga de qualquer outro tipo de pilha poderá resultar em prejuízos pessoais ou danos ao carregador. 3. Não misture pilhas de tipos diferentes. 4. Não exponha o carregador à chuva ou umidade. Seu design e desenvolvimento são apenas para uso interno (doméstico). 5. Sempre desconecte o carregador da tomada de energia quando não estiver usando-o. 6. Não opere o carregador se ele tiver sofrido uma batida ou estiver danificado. 7. Não demonte o carregador. A remontagem incorreta pode resultar em risco de choque elétrico ou fogo. 8. Desconecte o carregador da tomada de energia antes de fazer qualquer manutenção ou limpeza.		