

BARBECUE

CONSIGNES DE SECURITE PRECAUTIONS IMPORTANTES

Utilisation, entretien, nettoyage et installation du produit : pour votre sécurité, merci de vous référer aux différents paragraphes de cette notice et aux pictogrammes correspondants. Les dessins explicatifs sont imprimés sur la boîte d'emballage du produit.

▲ Tous les barbecues sont appropriés pour une utilisation exclusivement à l'extérieur. Cet appareil est spécialement destiné à un usage domestique. Il n'a pas été conçu pour être utilisé dans des cas suivants qui ne sont pas couverts par la garantie : – dans les cuisines réservées au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels, – dans les fermes, – par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel, – dans les environnements de type chambres d'hôtes.

Ne jamais utiliser l'appareil sans surveillance. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation du barbecue. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes manquant d'expérience et de connaissances ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, si elles ont été formées et encadrées quant à l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et connaissent les risques encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être faits par des enfants sans surveillance. Tenir l'appareil à l'écart des enfants de la portée des enfants de moins de 8 ans.

▲ La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement. Ne pas toucher les surfaces chaudes de l'appareil. Vérifier que l'installation électrique est compatible avec la puissance et la tension indiquées sous l'appareil. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. Cet appareil ne doit pas être immergé. Ne jamais plonger dans l'eau l'appareil ni le boîtier de commande ni le cordon. Événuez tous les emballages, autocollants ou accessoires divers à l'intérieur comme à l'extérieur de l'appareil. Dérouler entièrement le cordon.

Si une rallonge électrique est utilisée, elle doit être de section au moins équivalente et avec une prise incorporée; prendre toutes les précautions nécessaires afin que personne ne s'enfante dedans. Tenir l'appareil à l'écart de sa prise avec terre incorporée.

MISE EN GARDE : – Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne doivent pas jouer avec l'appareil et utiliser l'appareil comme un jouet.

– Ne jamais utiliser cet appareil avec du charbon de bois ou avec un combustible similaire. – Il convient que l'appareil soit alimenté par l'intermédiaire d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) ayant un courant assigné de fonctionnement résiduel n'excédant pas 30mA; – l'appareil doit être branché sur un cordon de prise de courant comportant un contact de terre; – il est recommandé d'examiner régulièrement le câble d'alimentation pour déceler tout signe de détérioration éventuelle, et l'appareil ne doit pas être utilisé si le câble est endommagé; – Afin d'assurer le bon fonctionnement du barbecue, verser systématiquement dans la bœ à eau : – 1,5 litres d'eau (maximum) pour les modèles n° 251X et 252X – 2 litres d'eau (maximum) pour les modèles n° 253X (X pour ouvrir aller de 0 à 9) – Dans tous les cas, ne jamais mettre moins d'un litre d'eau dans la bœ à eau avant de se servir de l'appareil. – Vérifier régulièrement que ce niveau minimum d'un litre est présent dans le bac pendant la cuisson. Compléter alors pendant la cuisson jusqu'au niveau maxi si besoin. Ne jamais redémarrer l'appareil à froid sans avoir changé l'eau dans le réflecteur. Certains aliments comportant une peau superficielle (saucisses entières, langue, volaille) ou de gros morceaux de viande peuvent gêner des éblouissements en emprisonnant des liquides bouillissants. Ceci pourrait nous vous conseillons des les pliquer avant cuisson à l'aide d'un rouleau ou d'une fourchette.

▲ Lors de la première utilisation, faire la plaque (selon modèle, sans verser ni peu d'huile et l'essuyer avec un chiffon doux). Pour éviter d'endommager la plaque ou la grille, utiliser celui-ci uniquement sur l'appareil pour l'essuyer et être certain que ce n'est pas le même d'un four, sur la gaz ou une plaque électrique... Une attention et le respect à porter à main les instructions de cette notice, communes aux différents types de barbecues, sont les suivantes. Ne consommer aux propriétés d'absorption de la bœ de l'huile. Ne pas utiliser le produit, par une foudre immédiate sur la brûlure et après un médecin si nécessaire. – Veiller à l'entretien du cordon avec ou sans ramassage, prendre toutes les précautions nécessaires afin de ne pas gêner la circulation des convectes autour de la table et telle sorte que personne ne s'enfante dedans. – Vérifier que l'appareil est débranché avant nettoyage. Les fumées de cuisson peuvent être dangereuses pour les animaux ayant un système de respiration particulièrement sensible, comme les oiseaux. Notez cependant aux propriétés d'absorption de la bœ de l'huile. Ne pas utiliser la plaque ou la grille sans être sûr de bien la positionner sur la base de l'appareil. Ne laisser que les plaques ou les grilles fumer avec l'appareil ou acquies acquies du centre de service agréé.

À ne pas faire – Ne jamais brancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. – Pour éviter la surchauffe de l'appareil, ne pas le placer dans un coin ou contre un mur. – Ne jamais placer votre appareil directement sur un support fragile (banc en verre, nœuds, meuble vierge, etc.). – Ne pas utiliser d'appareil de cuisson sur des surfaces inflammables ou chaudes, à l'aise le cordon pendre au-dessus d'une source de chaleur (plaque de cuisson, radiateur à gaz, etc.). – Ne pas utiliser d'outils de cuisson sur les surfaces chaudes de l'appareil. – Ne pas toucher les parties métalliques de l'appareil en chauffe ou en fonctionnement car elles sont très chaudes. – Ne jamais débrancher les câbles sans la précaution de 15 min.

– Ne jamais utiliser de liquide inflammable ou tout autre objet entre la plaque ou la grille et les éléments de cuisson. – Ne jamais disposer de matériel, ni de poutre à résister. – Ne pas utiliser d'outils de cuisson sur les surfaces chaudes de l'appareil. – Ne pas utiliser d'outils de cuisson sur les surfaces chaudes de l'appareil. – Ne pas poser la plaque chaude (selon modèle) sur une surface fragile ou sous l'eau.

Consignes d'information – Pour la sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Base Tension, Compatibilité Electromagnétique, Matériel en contact des aliments, Environnement...). – Merci d'indiquer tout usage approprié, distinctement à un usage domestique. – Notez que se réserve le droit de modifier à tout moment, dans l'intérêt du consommateur, les caractéristiques ou composants de produits. – À l'attention utilisateurs, un léger obsolescence dûment et de fumée peut se produire pendant les premières minutes. – Tout aliment solide ou liquide entrant en contact avec les pièces marquées du logo  ne peut être réutilisé.

Utilisation – Pour l'entretien, utiliser un pur fermette et hygiène. – Si la résistance est mal positionnée, le système de sécurité intègre la mise en marche de l

