

Manuale utente - Prodotto 1:

Bialetti Nuova Venus, Caffettiera Per Caffè Espresso, Non adatta all'Induzione, Acciaio Inossidabile, 2 Tazze (85 ml)

- de vinaigre.
 - Remonter le produit et, sans mettre de café en poudre, effectuer une préparation.
 - Jeter le liquide obtenu.
 - Procéder selon les indications fournies au para-
graphe "Première utilisation du produit".
 - Contrôler périodiquement les trous avec une petite brosse à pois souples ou avec la pointe d'une aiguille.
 - Contrôler périodiquement les composants internes et en cas d'usure ou d'endommagement, remplacer les excusivement avec des pièces de rechange Bialetti compatibles avec le modèle employé.
 - Remplacer le joint lorsqu'il est usé; il est recommandé dans tous les cas de le changer au moins une fois par an.
- SOUPEAU DE SUITE (1) (2)**
- La souape Bialetti a été brevétée et conçue pour garantir l'utilisation en toute sécurité de la cafetière.
- L'utilisation des cafetières Bialetti ne doit pas comporter le risque de formation de dépôts de calcaire dans l'orifice de la soupape avec le risque d'obstruction. Pour éviter les obstructions dues au calcaire, il suffit d'ouvrir la valve de la soupape avec le petit piston qui sort de la valve durant le lavage normal de la cafetière, fig. (F). Il est conseillé d'effectuer cette inspection périodiquement afin de s'assurer de son fonctionnement normal. Le souape de sécurité est un élément de protection et ne devrait intervenir que dans des conditions de fonctionnement ou d'utilisation anormales de la cafetière.

DE

WARNUNGEN

- Lesen Sie die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise sorgfältig, da wichtige Angaben zur Sicherheit, Bedienung und Pflege des Produkts enthalten.
- WICHTIG! VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN AUFBEWAHREN FÜR SPÄTERES NUTZEN.**
- Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf. Die vorliegende Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produkts. Sie muss über die gesamte Lebensdauer des Produkts aufbewahrt werden und verfügbar sein. Die Unterlagen sind allen nachfolgenden Besitzern des Produkts auszuhandeln.
 - **Warnung:** Dieses Produkt benötigt für den Betrieb Hitze und erzeugt im Innern einen Überdruck. Ein Nicht-beachten der Bedienungsanleitung kann zu Verbrühungen oder zum Bestehen der Espresso-Explosion führen.
 - Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Espresso-Kaffeemaschine in vollem Umfang ist, und siehe die Bauteile wie Sicherheitsventil, Trichteransatz, Dichtung und Filter in der richtigen Stellung befinden. Im Zweifelsfall das zuständige Unternehmen oder den Verkäufer der Ware kontaktieren.
 - Dieses Produkt ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer und geistigen Fähigkeiten oder ohne entsprechende Erfahrung und Anleitung bestimmt.
 - Das Produkt ist außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.
 - Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
 - Lassen Sie Kindern nicht in die Nähe der Espresso-Kanne, wenn diese in Betrieb ist.
 - Berühren Sie keinesfalls die heißen Oberflächen der Espresso-Kanne. Da die Oberflächen heiß werden, fassen Sie die Espresso-Kanne bitte nur an Griff und Kanne an. Verwenden Sie die Espresso-Kanne ausschließlich zu ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch.
 - Das Produkt ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt.
 - Benutzen Sie die Espresso-Kanne keinesfalls ohne Wasser im Kessel.
 - Verwenden Sie keinesfalls andere Flüssigkeiten im Kessel oder im Behälter: die Espresso-Kanne darf ausschließlich mit Wasser betrieben werden.
 - Diese Espresso-Kanne ist ausschließlich für den Gebrauch mit Wasser und gemahltem Kaffee für Espresso-Kannen für, für Privatgebrauch bestimmt: verwenden Sie keine anderen Produkte (z.B. Kaffeebohnen, Mokka-Kaffee, Kakao, Kaffee- oder Teelextrakt, Filterkaffee, Kaffee für professionelle Espresso-Maschinen, usw.).
 - Stellen Sie sicher, dass das Produkt (z.B. Lampfstrahl) beim Sicherheitsventil oder beim Deckel nicht auf den Nutzer gerichtet ist.
 - Vergewissern Sie sich, dass die Espresso-Kanne vor dem Gebrauch richtig geschlossen wurde.
 - Nach dem Gebrauch öffnen Sie die Espresso-Kanne erst dann, wenn sie abgekühlt ist.
 - Nach dem Gebrauch stellen Sie die Espresso-Kanne auf geeigneten Flächen ab: Der Boden der Espresso-Kanne wird heiß, so dass es notwendig ist, sie auf entflammbaren Flächen bzw. Flächen, die durch die Hitze beschädigt werden könnten, abgestellt werden darf.
 - Wählen bzw. verwenden Sie nur original Ersatzteile von Bialetti, die zum gebrauchten Modell passen.
 - Benutzen Sie die Espresso-Kanne weder im Backofen noch in der Mikrowelle.
 - Bei Verwendung einer Gas-Wärmequelle, sollte die Flamme nicht über den Kessel erstrecken.
 - Elektro- und Gasheizkessel: keinesfalls die höchste, sondern immer eine mittlere Heizstufe einstellen.
 - Zum Öffnen oder Schließen der Espresso-Kanne darf der Griff keinesfalls als Hebel verwendet werden.
 - Während des Gebrauchs schließen Sie den Deckel der Espresso-Kanne.
 - Im Falle einer Fehlfunktion verwenden Sie das Produkt nicht weiter, sondern wenden sich an Ihren Händler oder den Hersteller.

GEBRAUCHSANLEITUNG

- Bevor Sie die Espresso-Kanne zum ersten Mal benutzen, spielen Sie sie ausschließlich mit Wasser gut aus und bereiten Sie den nachstehenden Angaben entsprechend mindestens drei Mal Kaffee zu, den Sie dann verschlucken. Vergewissern Sie sich, dass die Espresso-Kanne über alle Teile verfügt und diese Teile wie in der Abbildung gezeigt korrekt eingesetzt sind. Vergewissern Sie sich, dass die Espresso-Kanne (Ventil, Trichter, Dichtung und Filter ausgestattet ist und dass diese Teile (6-5-3-2) korrekt eingesetzt sind.
- KAFFEEZUBEITUNG**
1. Füllen Sie den Kessel (4) mit kaltem Wasser bis zur Unter-kante des Sicherheitsventils (6) Abb. (A).
 2. Setzen Sie den Siebtrichter (5) in den Kessel (4) Abb. (B) ein.
 3. Füllen Sie den Siebtrichter (5) mit gemahltem Kaffee für Moka, und zwar nicht zu pressen: achten Sie dabei darauf, dass keine Rückstände von Kaffeepulver auf der Kante der Espresso-Kanne zurückbleiben (Abb. C).
 4. Schrauben Sie das Oberteil (1) fest auf den Kessel (4) und schließen Sie ihn mit Kraft, aber ohne zu übertreiben. Vermeiden Sie es dabei, den Griff als Hebel (7) zu benutzen Abb. (D).
 5. Stellen Sie nun die Espresso-Kanne auf die Hitzequelle: sofern es sich um eine Flamme handelt, achten Sie darauf, dass die Flamme nicht über den Rand der Espresso-Kanne hinaus oben schlägt. Bei Elektro- und Gasheizkaminen keinesfalls die höchste Heizstufe einstellen (Abb. E).
 6. Wenn das Oberteil (1) voll kaffee ist, nehmen Sie die

- Espresso-Kanne von der Wärmequelle und schenken Sie den Kaffee ein.
- Am Ende der Kaffeegussabgabe ist es möglich, dass sich ein Wasserrest im Kessel befindet. Diese Rückstände tragen dazu bei, dass die Oberfläche des Boilers nicht die Farbe verändert, wenn die Espresso-Kanne nach der Ausgabe längere Zeit auf der Wärmequelle stehen bleibt.
- REINIGUNG UND PFLEGE**
- Bevor Sie die Espresso-Kanne reinigen und einer Instandhaltung unterziehen, warten Sie, bis sie abgekühlt ist.
- DAS GERÄT SOLLTE REGELMÄSSIG GEPFLEGT WERDEN, UM SIE LÄNGER IN GUTEM ZUSTAND ZU ERHALTEN.**
- Die Espresso-Kanne nach jedem Gebrauch mit lauwarmem Wasser spülen (Produkt ist spülmaschinenfest, jedoch empfiehlt es sich, sie von Hand und ohne Spülmittel zu reinigen), warten Sie, bis den Geschmack des Kaffees nicht zu verändern).
- Zur Reinigung keine Spülmittel bzw. Scheuermittel verwenden.
 - Die Kanne nicht schäufeln, wenn sie nach dem Waschen weggeräumt wird.
 - Entfernen Sie den Trichtersieb nicht ab, um den Kaffe-Extrakt herauszuholen, da der Einsatz sonst beschädigt werden, oder sich verziehen könnte, und dann nicht mehr dicht ist.
 - Bewahren Sie die Espresso-Kanne zerlegt auf, so dass jedes einzelne Teil gut trocknen kann.
 - Entleeren Sie die Espresso-Kanne regelmäßig:
 - Füllen Sie den Kessel bis knapp unter das Ventil mit Wasser.
 - Fügen Sie zwei Teelöffel Zitronensäure oder Essig hinzu.
 - Setzen Sie die Espresso-Kanne komplett zusammen und bereiten Sie Espresso nach, ohne Kaffeepulver einzufüllen.
 - Schützen Sie die erzielte Flüssigkeit weg.
 - Anschliessend, waschen Sie stets die Komponenten „Erste Verwendung des Produktes“ eingehalten werden.
 - Bitte periodisch prüfen, dass die Filterpatte nicht verformt ist, sonst die Loch mit Hilfe eines weichen Bürste oder der Spitze einer Nadel befreien.
 - Nach periodischer Prüfung sollen interne Komponenten, die beschönigen des Boilers, wie die Ventile, Ventile, Ersatzteile, die zum gebrauchten Modell passen, ersetzt werden.
 - Wechseln Sie die Dichtung, wenn sie abgenutzt ist; in jedem Fall sollte sie mindestens einmal pro Jahr ersetzt werden.
- DAS BIALETTI-SICHERHEITSVENTIL(6)**
- Das Bialetti-Ventil wurde patentiert und so konzipiert, dass es die Verwendung der Espresso-Kanne in völliger Sicherheit garantiert. Die Verwendung von Espresso-Kannen, die Trinkwasser besteht die Gefahr von Kalkablagerungen im Loch des Ventils mit der Gefahr, dass es verstopft. Zur Vermeidung von Kalkablagerungen, muss es aus, den dem Ventil austretenden Kolben während des normalen Wasserschvorgangs in seiner Achse zu bewegen Abb.(F). Es ist ratsam, diese Prüfung in regelmäßigen Abständen durchzuführen, um die Kalkablagerungen zu vermeiden. Das Sicherheitsventil stellt ein Schutzelement dar und sollte nur bei anormalen Betriebsbedingungen oder bei der Benutzung der Espresso-Kanne eingreifen.

ES

ADVERTENCIAS DE USO

- Lea atentamente las advertencias que aparecen en estas instrucciones, ya que tienen gran importancia en cuanto a la seguridad, el uso y el mantenimiento.
- IMPORTANTE: LEER ATENTAMENTE ANTES DE CADA USO, CONSERVAR CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL PARA ULTERIORES CONSULTAS.**
- Conservar cuidadosamente este manual para ulteriores consultas. Las presentes instrucciones deben considerarse como parte integrante del producto y deberán guardarse durante toda la vida útil del producto. La documentación deberá entregarse a los sucesivos propietarios del producto;
 - Este producto es para uso doméstico: no debe utilizarse para funcionar y en su interior se genera presión. El incumplimiento de las instrucciones de uso puede causar quemaduras o provocar el estallido de la cafetera.
 - Antes de usar, controle que la cafetera esté intacta y que no tenga montados todos sus componentes y que la válvula, el embudo, la junta y la placa estén intactos y en su posición exacta tal y como se ve en la figura.
 - En caso de duda, consulte al vendedor o al fabricante.
 - Este producto no está concebido para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con reducidas capacidades físicas, sensoriales y mentales, o sin experiencia ni formación;
 - Mantenga la cafetera fuera del alcance de los niños;
 - No deje sin vigilancia el aparato durante el funcionamiento;
 - No deje a los niños cerca de la cafetera mientras está en marcha;
 - No toque las superficies calientes de la cafetera: las superficies se recalientan por lo que deberá utilizar el mango y el pomo para manipular la cafetera;
 - Utilice la cafetera para el fin para el que ha sido diseñado;
 - El producto debe ser utilizado sólo para uso doméstico;
 - No utilice el aparato sin agua en la caldera.
 - No utilice el aparato sin agua en la caldera o en el recogedor: la cafetera debe funcionar sólo con agua;
 - La presente cafetera está concebida para utilizarla exclusivamente con agua y café molido específico para cafetera Moka para uso doméstico; no utilice otros productos (ej., cebada, cacao, extractos de café, té, café para cafeteras de filtro o para máquinas de café expres...);
 - Córrese de que el chorro de vapor procedente de la válvula de seguridad está dirigido lejos del usuario;
 - Asegúrese de que la cafetera esté bien cerrada antes de usarla;
 - Tras su uso, no abra la cafetera antes de que se haya enfriado;
 - Tras su uso, apague la cafetera sólo sobre superficies apropiadas: la base de la cafetera alcanza temperaturas elevadas, no ponga la cafetera en contacto con superficies inflamables y/o que se deterioren con el calor;
 - Elija sólo piezas de recambio originales Bialetti y conforme con el modelo usado;
 - No utilice la cafetera en el horno o en el horno de microondas;
 - Cuando se utiliza una fuente de calor de gas, la llama no deberá sobrepasar la caldera;
 - En caso de placa eléctrica/vitrocéramica, no emplee la intensidad máxima sino que deberá mantener una regulación media;
 - No abra ni abra la cafetera haciendo palanca sobre el mango;
 - Al usarla, cierre la tapa de la cafetera;

- En caso de avería, no utilice el producto y póngase en contacto con el revendedor o con el fabricante.
- ISTRUZIONI DI USO**
- La prima volta che si usa la cafetera dovrà muo utilizzando solamente acqua y prepare caffè per lo meno tre veces y deséchelo (no lo beba), siguiendo las instrucciones que se exponen a continuación. Controle que la cafetera este completa de todas las piezas y que éstas se encuentren en la posición correcta. Controle que la cafetera este completa: válvula, filtro correcto, junta, placa filtro y que todas las piezas (6-5-3-2) se encuentren en la posición correcta.
- CÓMO PREPARA EL CAFÉ**
1. Llene la caldera (4) con café fría hasta el borde inferior de la válvula de seguridad (6) (A).
 2. Introduzca el tamiz (5) en la caldera (4) fig.(B).
 3. Llene el filtro (5) con café molido para Moka sin presionar; preste atención para que no queden residuos de polvo en el borde de la caldera.
 4. Enrosque el recolector (1) en la caldera (4) y cierre con fuerza pero sin exagerar, evitando hacer palanca con el mango (7) (C).
 5. Ponga la cafetera sobre una fuente de calor; si se trata de llama, mantenga la llama baja de manera que ésta no sobrepase por el borde de la caldera. En caso de placa eléctrica/vitrocéramica, no emplee la intensidad máxima fig.(E).
 6. Cuando el recolector (1) está lleno de café, retire la cafetera de la fuente de calor y vierta.
- Al término de la erogación, podrá quedar un residuo de agua en la caldera. Este residuo contribuye a evitar el riesgo de la caldera sufra variaciones de color que se debe a la cafetera se debe sobre la fuente de calor por largo tiempo una vez utilizada la cafetera.
- LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**
- Antes de efectuar las operaciones de limpieza y mantenimiento, espere a que la cafetera se haya enfriado completamente. Se aconseja efectuar un mantenimiento periódico de la máquina, para conservar el aparato en buen estado durante más tiempo.
- A cada después de cada uso con agua tibia (el producto puede lavarse en el lavavajillas pero, para no alterar el sabor del café, aconsejamos lavar a mano sin utilizar jabón).
 - No limpiar con detergentes y/o materiales abrasivos.
 - Después de haber lavado la cafetera, no la guarde cerrada.
 - Retire el embudo para sacar el café ya que el producto dañaría o ovalizarse impidiendo una buena estanqueidad;
 - Al guardar el producto, controle que todos sus partes estén correctamente montados y no lo cierre;
 - Efectúe periódicamente la operación de descalcificación:
 - Llene la caldera con agua hasta el nivel;
 - Agregue 2 cucharadas de ácido cítrico o de vinagre;
 - Ensamble el producto y, sin poner café en polvo, efectúe un suministro;
 - Tire la solución obtenida;
 - Después de la operación, ejecute las indicaciones contenidas en el punto "Primer uso del producto";
 - Compruebe periódicamente que la placa del filtro tenga los orificios libres y, si fuese necesario, libere los orificios empujando un cordón suave o la punta de una aguja;
 - Controle periódicamente los componentes internos y, en caso de desgaste o deterioro, sustituyalos sólo con piezas de recambio originales Bialetti conformes con el modelo usado;
 - Sustituya la junta si está desgastada; se recomienda de 2 a 3 veces sustituir la junta una vez al año.
- LA VÁLVULA DE SEGURIDAD BIALETTI(6)**
- La válvula Bialetti es una válvula patentada y concebida para garantizar la seguridad de la cafetera en condiciones de seguridad. La utilización de cafeteras con agua potable comporta el riesgo de acumulación de depósitos de cal en el agujero de la válvula, lo que puede provocar el estallido de la misma. Para evitar las obstrucciones de cal basta con mover el pistón que sobresale de la válvula a lo largo de su eje durante el uso. Es recomendable efectuar esta operación periódicamente. El cumplimiento de las instrucciones de uso puede causar quemaduras o provocar el estallido de la cafetera.
- Antes de usar, controle que la cafetera esté intacta y que no tenga montados todos sus componentes y que la válvula, el embudo, la junta y la placa estén intactos y en su posición exacta tal y como se ve en la figura.
- En caso de duda, consulte al vendedor o al fabricante.
- Este producto no está concebido para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con reducidas capacidades físicas, sensoriales y mentales, o sin experiencia ni formación;
- Mantenga la cafetera fuera del alcance de los niños;
- No deje sin vigilancia el aparato durante el funcionamiento;
- No deje a los niños cerca de la cafetera mientras está en marcha;
- No toque las superficies calientes de la cafetera: las superficies se recalientan por lo que deberá utilizar el mango y el pomo para manipular la cafetera;
- Utilice la cafetera para el fin para el que ha sido diseñado;
- El producto debe ser utilizado sólo para uso doméstico;
- No utilice el aparato sin agua en la caldera.
- No utilice el aparato sin agua en la caldera o en el recogedor: la cafetera debe funcionar sólo con agua;
- La presente cafetera está concebida para utilizarla exclusivamente con agua y café molido específico para cafetera Moka para uso doméstico; no utilice otros productos (ej., cebada, cacao, extractos de café, té, café para cafeteras de filtro o para máquinas de café expres...);
- Córrese de que el chorro de vapor procedente de la válvula de seguridad está dirigido lejos del usuario;
- Asegúrese de que la cafetera esté bien cerrada antes de usarla;
- Tras su uso, no abra la cafetera antes de que se haya enfriado;
- Tras su uso, apague la cafetera sólo sobre superficies apropiadas: la base de la cafetera alcanza temperaturas elevadas, no ponga la cafetera en contacto con superficies inflamables y/o que se deterioren con el calor;
- Elija sólo piezas de recambio originales Bialetti y conforme con el modelo usado;
- No utilice la cafetera en el horno o en el horno de microondas;
- Cuando se utiliza una fuente de calor de gas, la llama no deberá sobrepasar la caldera;
- En caso de placa eléctrica/vitrocéramica, no emplee la intensidad máxima sino que deberá mantener una regulación media;
- No abra ni abra la cafetera haciendo palanca sobre el mango;
- Al usarla, cierre la tapa de la cafetera;

UWAGI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Należy zapoznać się z uważnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi, dotyczącymi wszystkich istotnych informacji w zakresie bezpieczeństwa obsługi oraz konserwacji produktu.
- WAŻNE: ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA. ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI DO EWENTUALNEGO POŹNIJESZEGO Z NIEJ KORZYSTANIA.**
- Zachować starannie niniejszą instrukcję obsługi do ewentualnego późniejszego z niej korzystania. Niniejsza instrukcja stanowi integralną część produktu. Należy przechowywać ją w udostępnionej przez cały okres eksploatacji urządzenia. Dokumentację przekazując każdemu kolejnemu właścicielowi produktu.
 - Uwaga. Niniejsza kawiarka wymaga do działania źródła ciepła, a w jej wnętrzu powstaje wysokie ciśnienie. Brak stosowania się do instrukcji obsługi może skutkować oparzeniami lub wybuchem kawiarki.
 - Sprawdzić przed każdym użyciem stan kawiarki, obecność wszystkich jej komponentów oraz czy zawór, lejek, uszczelniki i płytka filtrująca są nieuszkodzone oraz czy zamontowane zostały prawidłowo (zob. załącznik).
 - Jak na rysunku. W przypadku wątpliwości zwrócić się bezpośrednio do producenta.
 - Produkt nie jest przeznaczony do wykorzystania przez osoby (włączając w to dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych i umysłowych, lub nie posiadających doświadczenia i nieprzebieżności.
 - Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 - Nie pozostawiać działającego urządzenia bez dozoru.
 - Nie pozostawiać dzieci w pobliżu działającego urządzenia.
 - Nie dotykać gorących powierzchni kawiarki, cechujących się wysoką temperaturą. Do przenoszenia kawiarki używać uchwyty i gałki.
 - Kawiarkę wykonywać wyłącznie do celów, do jakich została przeznaczona.
 - Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
 - Nie używać kawiarki, gdy w dolnym pojemniku nie ma wody.
 - Nie używać innego rodzaju płynów w dolnej lub w górnej części kawiarki. Urządzenie działa wyłącznie z wodą.
 - Niniejszej kawiarki należy używać wyłącznie na podanym w instrukcji w sposób, który jest zgodny z przeznaczeniem i przeznaczeniem.
 - Wymagania dotyczące kawy (np.: kawy zbożowej, kakao, wygłów z kawy, herbaty, KAWA DO PRZESŁU PRZEWODOWE, KAWY DO EKSPRESÓW itp.).

- Sprawdzić, czy strumień pary wydobywający się z zaworu bezpieczeństwa nie jest skierowany w stronę użytkownika.
- Sprawdzić, czy przed użyciem, czy kawiarka została prawidłowo zamknięta.
- Po użyciu nie odkręcać kawiarki przed jej schłodzeniem.
- Po użyciu ustawiać kawiarkę na odpowiednich powierzchniach, ponieważ podawca kawiarki osiąga wysokie temperatury. Nie pozostawiać kawiarki w kontakcie z powierzchniami łatwopalnymi i/lub które mogą ulec uszkodzeniu w wyniku działania ciepła.
- Stosować wyłącznie oryginalne części Bialetti, przeliczone na używanego moda.
- Nie używać kawiarki w piekarniku ani w kuchence mikrofalowej.
- Podczas używania źródła ciepła na gaz, płomienia nie może wykręcać poza dolną część kawiarki.
- W przypadku korzystania z płyty elektrycznej/grzewczej nie ustawiać wartości maksymalnej ry-
- Nie przekraczać ani nie odkręcać kawiarki wywierając nacisk na uchwyty.
- Podczas użytkowania zamknąć pokrywę kawiarki.
- W przypadku nieprawidłowego działania powstrzymać się od używania produktu. Skontaktować z dystrybutorem lub producentem.

ISTRUKCJA OBSŁUGI

- Podczas pierwszego użycia kawiarki dokładnie umyć ją czystą wodą. Przygotować co najmniej 3 kawy do wylania (nie do spżycia), stosując się do poniższych instrukcji. Sprawdzić, czy w kawiarkę znalazła się woda, czy nie została zamontowana została w prawidłowym położeniu, jak na rysunku. Sprawdzić, czy w kawiarkę znajduje się zawór, lejek, uszczelniki i płytka filtrująca oraz czy zamontowane zostały w prawidłowym położeniu (6-5-3-2).
- SPOSÓB PRZYGOTOWANIA KAWY**
1. Wypełnić kawiarkę wodą do dolnej krawędzi zaworu bezpieczeństwa (6) rys. (A).
 2. Wsunąć filtr w formie lejka (5) do pojemnika (4) rys. (B).
 3. Wypełnić filtr kawy do połowy (5) rys. (C).
 4. Wypełnić kawiarkę kawałkami kawy do połowy (5) rys. (D).
 5. Zamknąć kawiarkę, nie używając do tego celu uchwyty (7) rys. (D).
 6. Umieścić kawiarkę na źródle ciepła. Jeżeli jest to palnik gazowy, płomienia nie może wykręcać poza dolną część kawiarki. W przypadku korzystania z płyty elektrycznej/grzewczej nie ustawiać wartości maksymalnej ry-
 7. Gdy zbiornik (1) wypełniony jest kawą, zdjąć kawiarkę ze źródła ciepła i wlać.
- Pod koniec pierwszego użycia w zbiorniku mogą znajdować się resztki wody. Resztki te zapobiegają zmianie koloru powierzchni zbiornika, jeśli kawiarka pozostanie na źródle ciepła przez dłuższy czas wylania kawy do filiżanek.
- CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**
- Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji urządzenia, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.
- ZALECA SIĘ WYKONYWANIE KONSERWACJI OKRESOWEJ, CO ZAPEWNI UTRZYMANIE W CZASIE DOBREGO STANU URZĄDZENIA.**
- Myć po każdym użyciu letnią wodą (produkt jest przeznaczony do mycia w zmywarkach, aby nie wpływał na smak kawy, zaleca się mycie ręczne bez detergentu).
 - Nie stosować do mycia detergentów i/lub materiałów ściernych.
 - Nie przekraczać kawiarki, po umyciu i ostudzeniu.
 - Nie leżać leżając w celu usunięcia wody.
 - Może ulec uszkodzeniu lub odkształceniu, powodując użycie szkodliwych.
 - Wykonywać okresowo czynności usuwania kamienia:
 - Napełnić dolny zbiornik wodą do właściwego poziomu.
 - Dodać dwie łyżeczki kwasu cytrynowego lub octu.
 - Zostawić produkt. Bez dodawania mielonej kawy, wykonać cykl parzenia.
 - Wylać uszczelniki rozwór.
 - Należy postępować w sposób podany w punkcie "Pierwsze użycie produktu".
 - Sprawdzić okresowo, czy otwory płytki filtrującej nie są zatkane. W takim przypadku udrożnić za pomocą szczytki z delikatnym włosem lub końcówki igły.
 - Sprawdzić okresowo wewnętrzne komponenty. W razie stwierdzenia zużycia lub uszkodzenia wymienić, stosując wyłącznie oryginalne części zamiennie Bialetti, pasujące do używanego modelu.
 - Zuzycia uszczelniki wymienić. W każdym przypadku uszczelnienie należy wymienić co najmniej raz w roku.

ZAWÓR BEZPIECZYSTWA BIALETTI(6)

- Zawór Bialetti jest przeznaczony do zapewnienia bezpiecznego użytkowania kawiarki. Używanie wody pitnej do działania kawiarki stwarza zagrożenie odkładania się kamienia w otworze zaworu bezpieczeństwa z możliwością całkowitego jego zatkania. Aby uniknąć zatkania kamieniem, wystarczy podczas mycia przetrząsnąć kofek wychodzący z zaworu między jego osi rys. (F). Zaleca się okresowe powtarzanie tej kontroli w celu zapewnienia prawidłowego działania. Zawór bezpieczeństwa stanowi element ochronny i powinien zadziałać tylko w przypadku nieprawidłowych warunków pracy lub użytkowania kawiarki.