



MADD GEAR™ ORIGIN PRO SCOOTER

OWNER'S MANUAL (EN)

READ AND UNDERSTAND THIS ENTIRE MANUAL BEFORE ALLOWING YOUR CHILD TO USE THIS PRODUCT!

IMPORTANT SAFETY NOTICE **WARNING!**

PRECAUTIONS: LIKE ANY OTHER MOVING PRODUCTS, SCOOTER RIDING CAN BE A HAZARDOUS ACTIVITY AND IT IS POSSIBLE TO GET INTO DANGEROUS SITUATIONS. THIS SCOOTER SHOULD BE USED WITH CAUTION, SINCE SKILL IS REQUIRED TO AVOID FALLS OR COLLISIONS THAT MAY CAUSE INJURY TO USER OR THIRD PARTIES. BE SURE TO READ THE ENTIRE MANUAL BEFORE RIDING. IN PARTICULAR, PAY ATTENTION TO THE FOLLOWING NOTICES:

1. ALWAYS WEAR PROPER PROTECTIVE EQUIPMENT, SUCH AS AN ANSI, SNELL, CPSC, ASTM OR BSI APPROVED HELMET, ELBOW PADS, KNEE PADS, LONG SLEEVE SHIRT, GLOVES, LONG PANTS. ALWAYS WEAR A HELMET WHEN RIDING YOUR SCOOTER AND KEEP THE CHINSTRAP SECURELY BUCKLED.
2. ALWAYS WEAR FULLY ENCLOSED SHOES, MAKING SURE THEY ARE DONE UP PROPERLY BEFORE RIDING. YOU MUST NOT RIDE BAREFOOT OR IN SANDALS.
3. RIDE THE SCOOTER ONLY ON FLAT LEVEL GROUND. DO NOT USE THE SCOOTER ON WET AND UNEVEN GROUND WITH ROCKS OR GRAVEL. IN ADDITION, DO NOT USE THE SCOOTER AT DUSK OR NIGHT OR IN WET ICY CONDITIONS.
4. DO NOT RIDE THE SCOOTER WITH ONLY ONE HAND BUT WITH BOTH HANDS. YOU MUST HOLD ON TO THE HANDLEBARS WITH TWO HANDS TIGHTLY.
5. DO NOT MAKE A SHORT OR SHARP TURN WHEN RIDING THE SCOOTER, AND DO NOT LAUNCH YOUR BODY ON THE HANDLEBAR WHEN MAKING A TURN, AS THE HANDLEBAR OF THE SCOOTER CAN TWIST, AND MAY CAUSE LOSS OF CONTROL.
6. DO NOT RIDE THE SCOOTER ON SLIPPERY OR WET GROUND, AS PU WHEELS CAN SLIP OUT OF CONTROL. AVOID STREETS AND SURFACES WITH WATER, OIL, SAND, GRAVEL, DIRT, LEAVES AND OTHER DEBRIS. WET WEATHER IMPAIRS TRACTION, BRAKING AND VISIBILITY.
7. DO NOT RIDE THE SCOOTER ON STEEP SLOPES, AS IT CAN DAMAGE THE UNIT OR CAUSE BRAKE FAILURE. RIDERS MUST BE CAREFUL WHEN PASSING SUCH AREAS. AVOID EXCESSIVE SPEEDS ASSOCIATED WITH DOWNHILL RIDES.
8. AVOID SHARP BUMPS, DRAINAGE GRATES, AND SUDDEN SURFACE CHANGES. SCOOTER MAY SUDDENLY STOP.
9. PRESS THE BRAKE PEDAL TO ENSURE THE BRAKE IS FUNCTIONING BEFORE USE. THE BRAKE PEDAL MAY BE HOT AFTER CONTINUOUS USE. DO NOT TOUCH AFTER BRAKING AS IT MAY CAUSE HARM.
10. TURN THE HANDLEBAR TO THE LEFT AND RIGHT TO MAKE SURE IT WORKS PROPERLY AND SMOOTHLY. ALSO CHECK IF THE HANDLEBAR IS FIXED STURDILY BEFORE RIDING THE SCOOTER.
11. ALL CHILDREN AND PRETEENS SHOULD RIDE WITH ADULT SUPERVISION AT ALL TIMES. THE SUPERVISOR SHOULD INSPECT THE SCOOTER PRIOR TO STARTING TO USE, MAKING SURE ALL PARTS ARE FULLY ASSEMBLED AND TIGHTENED TO PREVENT ACCIDENTS.
12. ALWAYS FOLLOW AND OBEY ALL LOCAL TRAFFIC & SCOOTER RIDING LAWS AND REGULATIONS. STAY AWAY FROM MOTOR VEHICLES AND WATCH OUT FOR PEDESTRIANS. THIS SCOOTER IS NOT DESIGNED FOR OFF-ROAD USE. NOT FOR USE ON PUBLIC HIGHWAYS AND NOT TO BE USED IN TRAFFIC.
13. DO NOT MAKE ANY MODIFICATIONS ON THIS PRODUCT. DO NOT USE ANY ATTACHMENTS THAT ARE NOT INCLUDED WITH THE SCOOTER.
14. DUE TO THE POSSIBLE RISK OF PINCHING OR ENTRAPMENT WHILE ASSEMBLING THE SCOOTER, ADULT ASSEMBLY IS REQUIRED FOR THIS PRODUCT AND ADULT ASSISTANCE FOR ANY ADJUSTMENT PROCEDURES. KEEP FINGERS AWAY FROM MOVING PARTS AND ALL LOCKING MECHANISMS DURING ASSEMBLY AS TO NOT RISK PINCHING OR ENTRAPPING FINGERS AND CAUSING INJURY. MAKE SURE ALL COMPONENTS ARE ASSEMBLED AND SECURED STURDILY.
15. MAKE SURE ALL LOCKING DEVICES ARE ENGAGED BEFORE USING SCOOTER.
16. REPLACE WORN AND/OR BROKEN PARTS IMMEDIATELY.
17. INJURY MAY OCCUR IF THE PRECAUTIONS ABOVE ARE NOT OBSERVED.

USER GUIDE AND MAINTENANCE

1. PLEASE ROTATE THE BEARINGS AND WHEELS TO SEE WHETHER THEY ARE WORKABLE, AND DO SOME ADJUSTMENTS OR ADD LUBRICANT IF IT'S NEEDED AFTER THE FIRST TWO WEEK'S OF USE.
2. IN GENERAL, IT IS SUGGESTED TO DISASSEMBLE AND CLEAN THE SCOOTER EVERY 6 MONTH, AND ADD LUBRICANT ON MOVING PARTS. PLEASE MAKE SURE THE PARTS SPECIFICATIONS ARE CORRECT WITH THE DEALERS IF SOME PARTS NEED TO BE REPLACED.
3. IF THE FRONT STEERING BAR IS NOT FIXED TIGHTLY, YOU CAN USE AN ALLEN KEY AND WRENCH TO TIGHTEN THE BOLT PROPERLY. USE FIRM PRESSURE BUT AVOID OVER TIGHTENING.
4. THE PU WHEELS MAY BE WORN OUT AFTER SOME TIME OF USE, PLEASE CONTACT THE SELLER TO REPLACE NEW PU WHEELS FOR A SAFE RIDE.
5. THE WHEELS AND WHEEL BEARINGS MAY BECOME WORN OUT AFTER REGULAR USE AND CAN BE CHANGED EASILY. REMOVE THE AXLE BOLTS WITH TWO ALLEN KEYS AND SLIDE THE WHEELS OFF IT'S FORK. REPLACE NEW WHEEL OR WHEEL BEARINGS, SCREW IN THE BOLT THROUGH ALIGNED FORK AND WHEEL, THEN TIGHTEN THE BOLTS WITH TWO ALLEN KEYS ON EACH SIDE OF THE WHEELS. ACQUIRE THE CORRECT WHEELS OR WHEEL BEARINGS FROM THE LOCAL DEALER OF THIS SCOOTER.
6. WIPE WITH A DAMP CLOTH TO REMOVE DIRT AND DUST. DO NOT USE INDUSTRIAL CLEANERS OR SOLVENTS AS THEY MAY DAMAGE THE SURFACES. DO NOT USE ALCOHOL, ALCOHOL-BASED OR AMMONIA-BASED CLEANERS AS THEY MAY DAMAGE OR DISSOLVE SOME COMPONENTS OR SOFTEN THE DECALS OR DECAL ADHESIVE.
7. MAKE SURE ALL COMPONENTS ARE ASSEMBLED AND SECURED STURDILY BEFORE EACH USE.
8. SELF-LOCKING NUTS AND OTHER SELF-LOCKING FIXINGS MAY LOSE THEIR EFFECTIVENESS OVER TIME. IF ANY OF THESE COMPONENTS ARE NO LONGER FUNCTIONING HOW THEY SHOULD IT IS STRONGLY RECOMMENDED THAT YOU DISCONTINUE USE OF THE PRODUCT AND SEEK REPLACEMENT PARTS FROM THE DEALER OR IMPORTER OF THIS PRODUCT.

WEIGHT RANGE: 36-100 KGS (80-220 LBS)
FORAGES: 6 YEARS+

BEDIENUNGSANLEITUNG (DE)

ES IST WICHTIG, DASS SIE DIE KOMPLETTE BEDIENUNGSANLEITUNG LESEN UND VERSTEHEN, BEVOR SIE IHREM KIND DEN GEBRAUCH DIESER PRODUKTS ERLAUBEN!

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE **ACHTUNG!**

VORSICHTSMASSNAHMEN: WIE BEI ALLEN ANDEREN BEWEGLICHEN PRODUKTEN, KANN AUCH DAS FAHREN MIT EINEM ROLLER EINE GEFAHRLICHE AKTIVITÄT SEIN, BEI DER DIE MÖGLICHKEIT BESTeht, IN GEFAHRLICHE SITUATIONEN ZU GERATEN. DIESER ROLLER SOLLTE MIT VORSICHT BENUTZT WERDEN, DA EIN GEWISSES KÖNNEN VONNOTEN IST, UM STÜRZE ODER ZUSAMMENSTÖSSE ZU VERMEIDEN, DIE BEI DEM FAHRER ODER DRITTEN ZU VERLETZUNGEN FÜHREN KÖNNEN. STELLEN SIE VOR DEM FAHREN SICHER, DIE GESAMTE BEDIENUNGSANLEITUNG GELESEN ZU HABEN. BEACHTEN SIE BESONDERS FOLGENDE HINWEISE:

1. STETS GEEIGNETE SCHUTZAUSRÜSTUNG TRAGEN, WIE Z. B. EINEN NACH DER ANSI-, SNELL-, CPSC- ODER ASTM-NORM ZUGELASSENEN HELM, ELLBOGENSCHÜTZER, KNIESCHÜTZER, EIN LANGÄRMELIGES OBERTEIL, HANDSCHUHE UND EINE LANGE HOSE. BEIM FAHREN MIT DEM ROLLER STETS EINEN HELM MIT SICHER SITZENDEM KINNRIEMEN TRAGEN.
2. STETS GESCHLOSSENES SCHUHWERK TRAGEN. STELLEN SIE VOR DEM FAHREN SICHER, DASS DIE SCHUHE ORDNUNGSGEMÄSS GESCHNÜRT/GEKLOSSEN SIND. NICHT BARFUSS ODER IN SANDALEN FAHREN.
3. MIT DEM ROLLER NUR AUF FLACHEM UND EBENEM UNTERGRUND FAHREN. DEN ROLLER NICHT AUF NASSEM ODER UNEBENEM UNTERGRUND MIT KIES ODER SCHOTTER BENUTZEN. AUSSERDEM MIT DEM ROLLER NICHT BEI NEBEL, DUNKELHEIT, NÄSSE ODER GLATTEIS FAHREN.
4. DEN ROLLER NICHT EINHÄNDIG STEUERN, SONDERN AUSSCHLIESSLICH MIT BEIDEN HÄNDEN. DER LENKER MUSS MIT BEIDEN HÄNDEN FESTGEHALTEN WERDEN.
5. KEINE ENGEN ODER SCHARFEN KURVEN MIT DEM ROLLER FAHREN UND BEIM FAHREN VON KURVEN NICHT MIT DEM KÖRPER AUF DEM LENKER ABSTÜTZEN, DA SICH ANSONSTEN DIE LENKSTANGE VERDREHEN KANN, WAS DEN VERLUST DER KONTROLLE ÜBER DEN ROLLER ZUR FOLGE HABEN KANN.
6. DER ROLLER DARF NICHT AUF RUTSCHIGEM ODER NASSEM UNTERGRUND GEFAHREN WERDEN. DA PU-RÄDER RUTSCHEN UND AUSSER KONTROLLE GERATEN KÖNNEN. STRASSEN UND OBERFLÄCHEN MIT WASSER, SAND, KIES, SCHOTTER, DRECK, LAUB UND SONSTIGEM ABFALL SIND ZU VERMEIDEN. NÄSSE BEEINTRÄCHTIGT BODENHAFTUNG, BREMSWIRKUNG UND SICHT.
7. DER ROLLER DARF NICHT AUF STEILEN ABHÄNGEN GEFAHREN WERDEN, DA DIES DAS GERÄT BESCHÄDIGEN ODER ZUM VERSAGEN DER BREMSEN FÜHREN KANN. BEIM PASSIEREN SOLCHER BEREICHE MUSS DER FAHRER BESONDERE VORSICHT WALTEN LASSEN, ZU GROSSE GESCHWINDIGKEITEN BEIM ABWÄRTSFAHREN SOLLTEN VERMIEDEN WERDEN.
8. STARKE BODENWELLEN, ENTWÄSSERUNGSRINNEN UND UNVERMITTELTE OBERFLÄCHENVERÄNDERUNGEN SOLLTEN GEMIEDEN WERDEN. DER ROLLER KANN PLÖTZLICH ZUM STEHEN KOMMEN.
9. VOR DER FAHRT DIE BREMSE BETÄTIGEN, UM IHRE FUNKTIONSTÜCHTIGKEIT ZU ÜBERPRÜFEN. DAS BREMSPEDAL KANN BEI DAUERHAFTER VERWENDUNG HEISS WERDEN, ES DARF DAHER NACH DEM BREMSEN NICHT BERÜHRT WERDEN, DA VERLETZUNGSGEFAHR BESTEHT.
10. DIE LENKSTANGE NACH LINKS UND RECHTS DREHEN, UM SICHERZUSTELLEN, DASS SIE ORDNUNGSGEMÄSS UND REIBUNGSLOS FUNKTIONIERT. ÜBERPRÜFEN SIE AUSSERDEM VOR DEM FAHREN DES ROLLERS, OB DER LENKER STABIL BEFESTIGT IST.
11. KINDER SOLLTEN STETS UNTER DER AUFSICHT VON ERWACHSENEN FAHREN. UM UNFÄLLE ZU VERMEIDEN, SOLLTE DIE AUFSICHTSPERSON DEN ROLLER VOR BEGINN DES GEBRAUCHS ÜBERPRÜFEN UND SICH VERGEWISSEN, DASS ALLE TEILE VOLLSTÄNDIG MONTIERT UND BEFESTIGT SIND.
12. ES GELTEN DIE LOKALEN VERKEHRSREGELN UND GEGESetzte ! HALTEN SIE SICH FERN VON KRAFTFAHRZEUGEN UND ACHTEN SIE AUF FUSSGÄNGER. DIESER SCOOTER IST NICHT GEEIGNET FÜR OFF-ROAD FAHRTEN. FAHREN SIE NICHT AUF ÖFFENTLICHEN STRASSEN, AUF AUTOBAHNEN ODER IM ALLGEMEINEN STRASSENVERKEHR.
13. ES DÜRFEN KEINE VERÄNDERUNGEN AN DIESEM PRODUKT VORGENOMMEN WERDEN. VERWENDEN SIE KEIN ZUBEHÖR, DAS NICHT MIT DEM ROLLER MITGELEFERT WURDE.
14. AUFGRUND DER MÖGLICHEN GEFAHR DES KIPPENS ODER EINKLEMMENS DURCH DEN ROLLER, IST BEI DIESEM PRODUKT DIE MONTAGE DURCH EINEN ERWACHSENEN SOWIE BEI VERSTELLORGÄNGEN DIE HILFE EINES ERWACHSENEN ERFORDERLICH. WÄHREND DER MONTAGE FINGER VON DEN BEWEGLICHEN TEILEN UND ALLEN VERriegELUNGSMechanismen FERNHALTEN, UM QUETSCHUNGEN ODER EINKLEMMEN DER FINGER UND DARAUSS RESULTIERENDE VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN. STELLEN SIE SICHER, DASS ALLE KOMPONENTEN SICHER UND STABIL MONTIERT SIND.
15. VERGEWISSEN SIE SICH VOR DER VERWENDUNG DES ROLLERS, DASS ALLE VERriegELUNGEN EINGERASTET SIND.
16. ERSETZEN SIE ABGENUTZTE UND/ODER DEFEKTE TEILE UMGEBEND.
17. DIE NICHT-EINHALTUNG DER VORGENANNTEN SICHERHEITSVORKEHRUNGEN KANN VERLETZUNGEN ZUR FOLGE HABEN.

BENUTZERHANDBUCH UND WARTUNG

1. BITTE DREHEN SIE DIE KUGELLAGER UND RÄDER UM ZU SEHEN, OB SIE BETRIEBSFÄHIG SIND. FALLS ERFORDERLICH, NEHMEN SIE NACH DEN ERSTEN BEIDEN WOCHEN DES GEBRAUCHS EVENTUELLE NACHJUSTIERUNGEN VOR ODER TRAGEN SIE SCHMIERSTOFFE AUF.
2. IM ALLGEMEINEN WIRD EMPFOHLEN, DEN ROLLER ALLE 6 MONATE AUSEINANDER ZU BAUEN UND ALLE BEWEGLICHEN TEILE ZU SCHMIERN. SOLLTEN ERSATZTEILE ERFORDERLICH SEIN, STELLEN SIE SICHER, DASS DIE SPEZIFIKATIONEN DER TEILE MIT DENEN DES HÄNDLERS ÜBEREINSTIMMEN.
3. WENN DER LENKER NICHT RICHTIG FEST SITZT, KÖNNEN SIE IHN MIT EINEM INBUSSCHLÜSSEL UND EINEM SCHRAUBENSCHLÜSSEL ORDNUNGSGEMÄSS FESTZIEHEN. ÜBEN SIE DABEI FESTEN DRUCK AUS, VERMEIDEN SIE JEDOCH DAS ÜBERDREHEN DER SCHRAUBEN.
4. ES IST MÖGLICH, DASS SICH DIE PU-RÄDER NACH EINIGER ZEIT DES GEBRAUCHS ABNUTZEN. BITTE KONTAKTIEREN SIE DEN VERKÄUFER, UM SIE DURCH NEUE RÄDER ZU ERSETZEN UND SOMIT EIN WEITERES SICHERES FAHREN ZU GEWÄHRLEISTEN.
5. DIE RÄDER UND RADLAGER NUTZEN SICH NACH REGELMÄSSIGEM GEBRAUCH AB, KÖNNEN ABER EINFACH GEWECHSELT WERDEN. ENTFERNEN SIE DEN ACHSBOLZEN MIT ZWEI INBUSSCHLÜSSELN UND ZIEHEN SIE DIE RÄDER VON DER GABEL. ERSETZEN SIE DAS NEUE RAD ODER DIE NEUEN RADLAGER, SCHRAUBEN SIE ES VON DEM BOLZEN UND ZIEHEN SIE DIE BOLZEN MIT DEN ZWEI INBUSSCHLÜSSELN AUF JEDER SEITE DER RÄDER FEST. BENUTZEN SIE AUSSCHLIESSLICH DIE PASSENDEN RÄDER UND RADLAGER VON IHREM LOKALEN SCOOTER-HÄNDLER.
6. VERWENDEN SIE ZUM ENTFERNEN VON SCHMUTZ UND STAUB EIN FEUCHTES TUCH. BENUTZEN SIE KEINE INDUSTRIEREINIGER ODER LÖSUNGSMITTEL, DA DIESE DIE OBERFLÄCHEN BESCHÄDIGEN KÖNNEN. VERWENDEN SIE WEDER ALKOHOL NOCH ALKOHOLHÄLTIGE ODER AUF AMMONIAK BASIERENDE REINIGER, DA DIESE EINIGE KOMPONENTEN BESCHÄDIGEN BZW. ABLÖSEN ODER AUFLÖSEN BZW. DEREN KLEBSTOFFE AUFWEICHEN KÖNNEN.
7. VERGEWISSEN SIE SICH VOR JEDEM GEBRAUCH, DASS ALLE KOMPONENTEN SICHER UND STABIL MONTIERT SIND.
8. SELBSTSICHERNDE MUTTERN UND ANDERE SELBSTSICHERNDE VERSCHLÜSSE KÖNNEN MIT DER ZEIT IHRE WIRKSAMKEIT VERLIEREN. SOLLTEN EINIGE DIESER KOMPONENTEN NICHT MEHR WIE GEWÜNSCHT FUNKTIONIEREN, WIRD DRINGEND EMPFOHLEN, DAS PRODUKT NICHT MEHR ZU BENUTZEN UND BEIM HÄNDLER ODER IMPORTEUR DIESER PRODUKTS ENTSPRECHENDE ERSATZTEILE ZU BESORGEN.

GEWICHTSBEREICH: 36-100 KGS (80-220 LBS)
ALTER: 6 JAHRE+

MANUAL DEL PROPIETARIO (ES)

LEA ESTE MANUAL INTEGRAMENTE Y CERCIORESE DE HABERLO COMPRENDIDO ANTES DE PERMITIR A UN MENOR UTILIZAR ESTE PRODUCTO!

AVISO IMPORTANTE DE SEGURIDAD **ADVERTENCIA!**

PRECAUCIONES: COMO OCURRE CON CUALQUIER OTRO PRODUCTO EN MOVIMIENTO, MONTAR EN PATINETE PUEDE RESULTAR UNA ACTIVIDAD ARRIESGADA CON POSIBLES SITUACIONES DE PELIGRO. ESTE PATINETE DEBE USARSE CON PRECAUCIÓN, YA QUE SON NECESARIAS CIERTAS HABILIDADES PARA EVITAR CAÍDAS Y CHOQUES QUE PUEDEN CAUSAR LESIONES AL USUARIO O A TERCEROS. ASEGÚRESE DE LEER EL MANUAL COMPLETAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PATINETE. PRESTE ESPECIAL ATENCIÓN A LOS SIGUIENTES AVISOS:

1. LLEVE SIEMPRE PUESTO UN EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO, COMO UN CASCO HOMOLOGADO ANSI, SNELL, CPSC O ASTM, CODOCERAS, RODILLERAS, CAMISETAS DE MANGA LARGA, GUANTES Y PANTALONES LARGOS. LLEVE SIEMPRE PUESTO UN CASCO CUANDO MONTE EN SU PATINETE Y MANTENGA LA CORREA DEL CASCO BIEN ABROCHADA BAJO LA BARBILLA.
2. LLEVE SIEMPRE UN CALZADO COMPLETAMENTE CERRADO Y ASEGÚRESE DE QUE ESTÁ BIEN ABROCHADO ANTES DE MONTAR EN EL PATINETE. NO DEBE MONTAR EN PATINETE DESCALZO O CON SANDALIAS.
3. USE EL PATINETE SOLO EN TERRENOS LLANOS Y SIN DENSIVELES. NO USE EL PATINETE EN TERRENOS MOJADOS O EN TERRENOS IRREGULARES CON PIEDRAS O GRAVA. ADEMÁS, NO USE EL PATINETE AL OSCURECER O POR LA NOCHE, NI EN CONDICIONES DE LLUVIA O DE HIELO.
4. NO MONTE EN EL PATINETE CON UNA SOLA MANO, SINO CON LAS DOS MANOS. TIENE QUE AGARRAR FIRMEMENTE EL MANILLAR CON LAS DOS MANOS.
5. NO REALICE GIROS BRUSCOS O CORTOS CUANDO MONTE EN EL PATINETE, Y NO APOYE TODO EL CUERPO SOBRE EL MANILLAR CUANDO REALICE UN GIRO, YA QUE EL MANILLAR DEL PATINETE PUEDE TORSIONARSE Y PUEDE CAUSAR UNA PÉRDIDA DE CONTROL.
6. NO MONTE EN EL PATINETE SOBRE TERRENOS RESBALADIZOS O MOJADOS, YA QUE LAS RUEDAS DE PU PUEDEN PATINAR SIN CONTROL. EVITE LAS CALLES Y LAS SUPERFICIES CON AGUA, ARENA, GRAVA, SUCIEDAD, HOJAS U OTROS DESECHOS. EL TIEMPO LLUVOSO PERJUDICA LA TRACCIÓN, EL FRENO Y LA VISIBILIDAD.
7. NO MONTE EN EL PATINETE SOBRE PENDIENTES EMPINADAS, YA QUE PUEDE DAÑAR LA UNIDAD O PROVOCAR UN FALLO EN EL FRENO. LOS USUARIOS DE PATINETES DEBEN TENER CUIDADO AL PASAR POR DICHAS ZONAS. EVITE LAS VELOCIDADES EXCESIVAS QUE TRAEN CONSIGO LOS RECORRIDOS CUESTA ABAJO.
8. EVITE LOS BACHES PRONUNCIADOS, LAS REJILLAS DE ALCANTARILLADO Y LOS CAMBIOS DE SUPERFICIE REPENTINOS. EL PATINETE PUEDE PARARSE DE REPENTE.
9. PRESIONE EL PEDAL DE FRENO PARA ASEGURARSE DE QUE FUNCIONA ANTES DE USAR EL PATINETE. EL PEDAL DE FRENO PUEDE ESTAR CALIENTE TRAS EL USO CONTINUADO DEL PATINETE; NO TOQUE EL PEDAL DESPUÉS DE FRENAR YA QUE PUEDE CAUSAR DAÑOS.
10. GIRE EL MANILLAR A AMBOS LADOS PARA ASEGURARSE DE QUE FUNCIONA CORRECTAMENTE Y SIN TRABAS. COMPRUEBE TAMBIÉN QUE EL MANILLAR ESTÉ FIRMEMENTE SUJETO ANTES DE MONTAR EN EL PATINETE.
11. TODOS LOS NIÑOS Y PREADOLESCENTES DEBEN MONTAR EN EL PATINETE BAJO SUPERVISIÓN DE UN ADULTO EN TODO MOMENTO. EL SUPERVISOR DEBE INSPECCIONAR EL PATINETE ANTES DE EMPEZAR A USARLO, PARA COMPROBAR QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÁN COMPLETAMENTE MONTADAS Y APRETADAS PARA EVITAR ACCIDENTES.
12. SIEMPRE SIGUIR Y OBEDECER TODAS LAS LEYES Y REGLAMENTOS LOCALES SOBRE LA CONDUCCIÓN DE SCOOTERS. MANTENERSE ALEJADO DE LOS VEHÍCULOS A MOTOR, VIGILA CON LOS PEATONES. ESTE SCOOTER NO ESTÁ DISEÑADO PARA USO TODO TERRENO. NI PARA USO EN AUTOPISTAS O CARRETERAS, NO DEBE SER UTILIZADO EN EL TRÁFICO.
13. NO REALICE NINGUNA MODIFICACIÓN EN ESTE PRODUCTO. NO UTILICE NINGÚN ACCESORIO QUE NO ESTÉ INCLUIDO CON EL PATINETE.
14. DEBIDO AL POSIBLE RIESGO DE PRISIONAMIENTO DE DEDOS, ES NECESARIO QUE EL MONTAJE DEL PRODUCTO LO LLEVE A CABO UN ADULTO Y ES NECESARIA LA AYUDA DE UN ADULTO PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE AJUSTE. MANTENGA LOS DEDOS ALEJADOS DE LAS PIEZAS MÓVILES Y DE TODOS LOS MECANISMOS DE BLOQUEO DURANTE EL MONTAJE PARA EVITAR EL PRISIONAMIENTO DE DEDOS Y LAS LESIONES DERIVADAS. ASEGÚRESE DE QUE LOS COMPONENTES ESTÁN MONTADOS Y FIRMEMENTE SUJETOS.
15. ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS MECANISMOS DE BLOQUEO ESTÁN ENGRANADOS ANTES DE USAR EL PATINETE.
16. REEMPLACE LAS PIEZAS GASTADAS O ROTAS INMEDIATAMENTE.
17. SE PUEDEN PRODUCIR LESIONES SI NO SE OBSERVAN LAS PRECAUCIONES EXPUESTAS ARRIBA.

GUÍA DEL USUARIO Y MANTENIMIENTO

1. POR FAVOR, HAGA RODAR LOS RODAMIENTOS Y LAS RUEDAS PARA COMPROBAR SU EFICACIA, Y REALICE AJUSTES O AÑADA LUBRICANTE, SI ES NECESARIO, DESPUÉS DE LAS DOS PRIMERAS SEMANAS DE USO.
2. EN GENERAL, SE ACONSEJA DESMONTAR Y LIMPIAR EL PATINETE CADA 6 MESES, Y AÑADIR LUBRICANTE EN LAS PIEZAS MÓVILES. POR FAVOR, ASEGÚRESE DE QUE LAS ESPECIFICACIONES DE LAS PIEZAS SE CORRESPONDEN CORRECTAMENTE CON LAS DEL DISTRIBUIDOR SI ES NECESARIO SUSTITUIR ALGUNA.
3. SI LA BARRA DE DIRECCIÓN FRONTAL NO ESTÁ FIRMEMENTE SUJETA, PUEDE UTILIZAR UNA LLAVE ALLEN PARA APRETAR EL TORNILLO ADECUADAMENTE. APRIETE CON FUERZA PERO SIN PASARSE DE ROSCA.
4. LAS RUEDAS DE PU PUEDEN DESGASTARSE DESPUÉS DE UN CIERTO TIEMPO DE USO, POR FAVOR, CONTACTE CON EL VENDEDOR PARA SUSTITUIR LAS RUEDAS DE PU Y MONTAR EN PATINETE DE FORMA SEGURA.
5. LAS RUEDAS Y SUS COJINETES PUEDEN DESGASTARSE DESPUÉS DEL USO REGULAR Y SE PUEDEN CAMBIAR FÁCILMENTE QUITANDO LOS TORNILLOS DE LA JE CON DOS LLAVES ALLEN Y DESLIZANDO LA RUEDA FUERA DE LA HORQUILLA. PARA A CONTINUACIÓN SUSTITUIR LA NUEVA RUEDA O LOS NUEVOS COJINETES, COLOCANDO EL PERNO Y LA HORQUILLA ALINEADAS CON LA RUEDA Y APRETAR LOS TORNILLOS CON DOS LLAVES ALLEN EN CADA LADO DE LAS RUEDAS. ADQUIRIR LAS RUEDAS Y COJINETES CORRECTOS DEL DISTRIBUIDOR LOCAL DE ESTE SCOOTER.
6. LIMPIE CON UN PAÑO HÚMEDO PARA ELIMINAR EL POLVO Y LA SUCIEDAD. NO UTILICE LIMPIADORES NI DISOLVENTES INDUSTRIALES YA QUE PUEDEN DAÑAR LAS SUPERFICIES. NO UTILICE ALCOHOL, NI LIMPIADORES A BASE DE ALCOHOL, O AMONÍACO YA QUE PUEDEN DAÑAR O DISOLVER ALGUNOS COMPONENTES, O REBLENDECER LOS DISTINTIVOS O EL ADHESIVO DE LOS DISTINTIVOS.
7. ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS COMPONENTES ESTÉN MONTADOS Y FIRMEMENTE SUJETOS ANTES DE CADA USO.
8. LAS FUERZAS DE BLOQUEO AUTOMÁTICO Y OTROS DISPOSITIVOS DE SUJECCIÓN DE BLOQUEO AUTOMÁTICO PUEDEN PERDER SU EFICACIA CON EL TIEMPO. SI ALGUNO DE ESTOS COMPONENTES YA NO FUNCIONA COMO DEBIERA, SE RECOMIENDA ENCARECIDAMENTE QUE INTERRUMPA EL USO DEL PRODUCTO Y SOLICITE PIEZAS DE RECAMBIO AL DISTRIBUIDOR O AL IMPORTADOR DE ESTE PRODUCTO.

RANGO DE PESO: 36-100 KGS (80-220 LBS)
APTO PARA EDADES: 6 AÑOS+

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE (FR)

VEUILLEZ LIRE ET COMPRENDRE L'INTÉGRALITÉ DU MANUEL AVANT D'AUTORISER UN ENFANT À UTILISER CE PRODUIT!

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES! **ATTENTION!**

PRÉCAUTIONS: COMME TOUTS LES AUTRES PRODUITS MOBILES, LA CONDUITE D'UN SCOOTER PEUT COMPORTER DES RISQUES ET ENTRAÎNER DES SITUATIONS DANGEREUSES. CE SCOOTER DOIT ÊTRE UTILISÉ AVEC PRUDENCE, CAR CERTAINES APTITUDES SONT REQUISES POUR ÉVITER LES CHUTES OU LES COLLISIONS SUSCEPTIBLES DE BLESSER L'UTILISATEUR OU DES TIERS. VEILLEZ À LIRE L'INTÉGRALITÉ DU MANUEL AVANT LA CONDUITE. FAITES PARTICULIÈREMENT ATTENTION AUX CONSIGNES SUIVANTES:

1. PORTEZ TOUJOURS UN ÉQUIPEMENT DE PROTECTION APPROPRIÉ, COMME UN CASQUE ANSI, SNELL, CPSC OU ASTM APPROUVÉ, DES COUDÈRES, DES GENOUILLÈRES, UNE CHEMISE À MANCHES LONGUES, DES GANTS, UN PANTALON LONG. PORTEZ TOUJOURS UN CASQUE LORSQUE VOUS CONDUISEZ VOTRE SCOOTER ET GARDEZ LA JUGULAIRE FERMEMENT BOUCLÉE.
2. PORTEZ TOUJOURS DES CHAUSSURES ENTièrement FERMÉES ET ASSUREZ-VOUS QUELLES SOIENT CORRECTEMENT LASSEES AVANT DE ROULER. NE ROLIEZ PAS PIEDS NUS OU EN SANDALES.
3. CONDUISEZ LE SCOOTER UNIQUEMENT SUR UN SOL PLAT. N'UTILISEZ PAS LE SCOOTER SUR UN SOL HUMIDE ET INÉGAL, AVEC DES PIÈRES OU DU GRAVIER. N'UTILISEZ PAS LE SCOOTER AU CRÉPUSCULE OU LA NUIT, DANS DES CONDITIONS PLUVIEUSES OU VERGLACES.
4. NE CONDUISEZ PAS LE SCOOTER À UNE SEULE MAIN, MAIS À DEUX MAINS. VOUS DEVEZ SAISIR FERMEMENT LE GUIDON AVEC LES DEUX MAINS.
5. N'EFFECUEZ PAS DE VIRAGE SERRÉ ET NE DÉPORTEZ PAS VOTRE CORPS SUR LE GUIDON. DANS LES VIRAGES, LE GUIDON DU SCOOTER RISQUERAIT DE SE TORDRE ET VOUS POURRIEZ PERDRE LE CONTRÔLE.
6. NE CONDUISEZ PAS LE SCOOTER SUR UN SOL GLISSANT OU HUMIDE. LES ROUES PU RISQUERAIENT DE DÉRAPER. ÉVITEZ LES RUES ET LES SURFACES AVEC DE L'EAU, DU SABLE, DU GRAVIER, DE LA SALETÉ, DES FEUILLES ET AUTRES DÉBRIS. LE TEMPS PLUVIEUX ALTÈRE LA TRACTION, LE FREINAGE ET LA VISIBILITÉ.
7. NE CONDUISEZ PAS LE SCOOTER SUR DES PENTES RAIDES, VOUS RISQUERIEZ D'ENDOMMAGER L'APPAREIL OU DE CAUSER UNE PANNÉE DE FREINS. LES CONDUCTEURS DOIVENT ÊTRE PRUDENTS LORSQU'ILS PASSENT PAR DE TELLES ZONES. ÉVITEZ LES VITESSES EXCESSIVES EN DESCENTES.
8. ÉVITEZ LES GROSSES BOSSES, LES GRILLES DE DRAINAGE ET LES CHANGEMENTS BRUSQUES DE SURFACE. LE SCOOTER POURRAIT S'ARRÊTER SUDAINEMENT.
9. APPUYEZ SUR LA PÉDALE DE FREIN POUR VOUS ASSURER QUELLE FONCTIONNE AVANT DE L'UTILISER. LA PÉDALE DE FREIN PEUT ÊTRE CHAUDE APRÈS UNE UTILISATION CONTINUE. NE LA TOUCHEZ PAS APRÈS AVOIR FREINÉ, VOUS RISQUERIEZ DE VOUS BLESSER.
10. TOURNEZ LE GUIDON VERS LA GAUCHE ET LA DROITE POUR VOUS ASSURER QU'IL FONCTIONNE CORRECTEMENT ET EN DOUCEUR. VÉRIFIEZ ÉGALEMENT SI LE GUIDON EST SOLIDEMENT FIXÉ AVANT DE CONDUIRE LE SCOOTER.
11. TOUS LES ENFANTS ET LES PRÉADOLESCENTS DOIVENT À TOUT MOMENT ROULER SOUS LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE. CE DERNIER DOIT INSPECTER LE SCOOTER AVANT UTILISATION ET VEILLER À CE QUE TOUTES LES PIÈCES SOIENT ENTièrement ASSEMBLÉES ET SERRÉES POUR ÉVITER LES ACCIDENTS.
12. MERCI DE RESPECTER LA LÉGISLATION EN VIGUEUR ET LES LOIS CONCERNANT LE CODE DE LA ROUTE ET LA PRATIQUE DE LA TROTINETTE SUR LA VOIE PUBLIQUE. RESTER À L'ÉCART DES VÉHICULES MOTORISÉS ET FAIRE ATTENTION AUX PIÉTONS. CETTE TROTINETTE N'EST PAS DESTINÉE À UN USAGE TOUT TERRAIN. NE PAS UTILISER SUR LES ROUTES ET AUTOROUTES PUBLIQUES.
13. N'APPORTÉZ AUCUNE MODIFICATION À CE PRODUIT. N'UTILISEZ AUCUN ACCESSOIRE NON LIVRÉ AVEC LE SCOOTER.
14. EN RAISON DU RISQUE DE TANGAGE OU DE HAPPEMENT, UN ADULTE EST NÉCESSAIRE POUR ASSEMBLER LE PRODUIT ET EFFECTUER LES PROCÉDURES D'AJUSTEMENT. ÉLOIGNEZ VOS DOIGTS DES PARTIES MOBILES ET DE TOUTS LES MÉCANISMES DE VERROUILLAGE LORS DE L'ASSEMBLAGE POUR ÉVITER DE LES COINCER ET DE VOUS BLESSER. ASSUREZ-VOUS QUE LES COMPOSANTS SOIENT SOLIDEMENT ASSEMBLÉS ET FIXÉS.
15. ASSUREZ-VOUS QUE TOUTS LES DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE SOIENT FIXÉS AVANT D'UTILISER LE SCOOTER.
16. REMPLACEZ IMMÉDIATEMENT LES PIÈCES USÉES ET/OU CASSÉES.
17. DES BLESSURES PEUVENT RÉsulTER DU NON-RESPECT DES PRÉCAUTIONS SUSMENTIONNÉES.

GUIDE DE L'UTILISATEUR ET ENTRETIEN

1. VEUILLEZ FAIRE PIVOTER LES ROULEMENTS ET ROUES POUR VÉRIFIER LEUR FONCTIONNEMENT ET OPÉRER DES AJUSTEMENTS OU, LE CAS ÉCHÉANT, AJOUTEZ DU LUBRIFIANT APRÈS LES 2 PREMIÈRES SEMAINES D'UTILISATION.
2. ON RECOMMANDE EN GÉNÉRAL DE DÉMONTÉ ET DE NETTOYER LE SCOOTER TOUTS LES 6 MOIS ET D'AJOUTER DU LUBRIFIANT SUR LES PIÈCES MOBILES. SI DES PIÈCES DOIVENT ÊTRE REMPLACÉES, VÉRIFIEZ AUPRÈS DES CONCESSIONNAIRES SI LEURS SPÉCIFICATIONS SONT CORRECTES.
3. SI LA BARRÉ DE DIRECTION AVANT N'EST PAS BIEN FIXÉE, VOUS POUVEZ UTILISER UNE CLÉ ALLEN ET UNE CLÉ À MOLETTE POUR SERRER CORRECTEMENT LE BOULON. UTILISEZ UNE PRESSION FERME, MAIS ÉVITEZ DE TROP SERRER.
4. LES ROUES PU PEUVENT SUSER APRÈS UN CERTAIN TEMPS D'UTILISATION, VEUILLEZ CONTACTER LE VENDEUR POUR LES REMPLACER AFIN DE ROULER EN TOUTE SÉCURITÉ.
5. LES ROUES ET LES ROULEMENTS PEUVENT SUSER APRÈS UNE UTILISATION FRÉQUENTE ET PEUVENT ÊTRE CHANGÉS FACILEMENT. DÉSERREZ LES ÉCROUS DE L'AXE CENTRAL DE LA ROUE AVANT AVEC UNE CLÉ ALLEN DE CHAQUE CÔTÉ DE LA ROUE, FAITES GLISSER L'AXE ET SORTEZ LA ROUE DE SA FOURCHE. REMPLACEZ LA ROUE (OU LE ROULEMENT) PAR LA NOUVELLE, INSÉREZ L'AXE DANS LE ROULEMENT ET ALIGNEZ LA ROUE AVEC LA FOURCHE. SUIR SERREZ LES ÉCROUS DE CHAQUE CÔTÉ DES ROUES AVEC DEUX CLÉS ALLEN.
6. PROCUREZ VOUS LES ROUES ET LES ROULEMENTS DE REMPLACEMENT DE CETTE TROTINETTE CHEZ LE REVENDUEUR LE PLUS PROCHE.
7. SUIVEZ À L'AIDE D'UN CHIFFON HUMIDE POUR ENLEVER LA SALETÉ ET LA POUSSIÈRE. N'UTILISEZ NI NETTOYANTS NI SOLVANTS INDUSTRIELS, VOUS RISQUERIEZ D'ENDOMMAGER LES SURFACES. N'UTILISEZ PAS D'ALCOOL, DE NETTOYANTS À BASE D'ALCOOL OU D'AMMONIAQUE, CAR ILS POURRAIENT ENDOMMAGER OU DISSOUDRE CERTAINS COMPOSANTS OU RAMOLLIR LES DÉCALCOMANIES OU LEURS ADHÉSIFS.
7. ASSUREZ-VOUS QUE TOUTS LES COMPOSANTS SOIENT SOLIDEMENT ASSEMBLÉS ET FIXÉS AVANT CHAQUE UTILISATION.
8. LES ÉCROUS AUTOBLOQUANTS ET AUTRES FIXATIONS AUTOBLOQUANTES PEUVENT PERDRE DE LEUR EFFICACITÉ AVEC LE TEMPS. SI UN DE CES COMPOSANTS NE FONCTIONNE PLUS COMME IL DEVRAIT, IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ DE CESSER D'UTILISER LE PRODUIT ET DE SE PROCURER DES PIÈCES DE RECHANGE AUPRÈS DU CONCESSIONNAIRE OU DE L'IMPORTATEUR DE CE PRODUIT.

GAMME DE POIDS: 36-100 KGS (80-220 LBS)
ÂGE: 6 ANS+

