

【英版本】

Page-turner User Manual

FYQ-K2

Product Overview

①

How to use

②

Step 1: Click the screen sensor clip button and the indicator shows blue light on.

Step 2: Click the RF remote control button, The screen sensor clip indicator light flashes blue three times. Connection successful.

Step 3: Clip the screen sensor clip on the kindle in a suitable position . Press the RF remote control button to turn the page normally.

③

Important Tips
Please see the picture below to show the position of the clips before using.

Place the clip correctly

Place the clip incorrectly

④

Troubleshooting
Doesn't work on my device! ! !

1. Your device may not match our products, For example Older kindle, Kindle7/8, Amazon Fire HD 10 (10th/11th generation);
2. There is something wrong with the way you use the product. (Refer to page 3);
3. If your device is covered by a case, the thickness should not exceed 0.45 inches(0.045)";
4. Make sure the controller and remote control are fully charged and paired successfully. (Refer to page 2);
5. Please note that our product does not have Bluetooth function and does not need to be connected to your device through Bluetooth.No Bluetooth! No wifi!

⑤

Light status introduction

Screen Sensor Clip

NO.	Lighting status	Function
1	Red light flashes	Charging
2	Red light off	Fully charged
3	Blue light flashes once	Remote control is operated once

Remote Controller

NO.	Lighting status	Function
1	Red light is always on	Charging
2	Red light off	Fully charged
3	Blue light flashes once	Remote control is operated once

Notice: If the remote control not used for 30 minutes, the page turner will automatically shut down. You need to click the page turner and click the function button of the remote control to continue using it. Each operation of the remote control and the page Turner indicator light will blink once (except in the case of sufficient power, press the remote control, the page Turner does not respond, it is recommended to re-pair operation)

⑥

FCC Warning:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Declaration of Conformity:

CE mark: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no assurance that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to a different power outlet.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE: This device and its accessories must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

RF Exposure:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable operation condition without restriction.

ISED Canada Statement:

This device complies with Canadian requirements (2) received (1) that comply with Canadian Standards and Economic Development Canada's license exempt RSS (2). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference and

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

⑦

【徳版本】

Benutzerhandbuch für Seitenwender

FYQ-K2

Produktübersicht

①

Wie man es benutzt

②

Schritt 1: Die Taste der Bildschirmensor-Klemme drücken und die Anzeige zeigt blaues Licht an.

Schritt 2: Die Taste der RF-Fernbedienung drücken Die Anzeige der Bildschirmensor-Klemme blinkt dreimal blau. Die Verbindung ist erfolgreich gesetzt.

Schritt 3: Die Bildschirmensor-Klemme an einer geeigneten Stelle am Kindle abkleben. Die RF-Fernbedienungstaste drücken, um die Seite normal umzublen.

③

Wichtige Tipps
Bitte die unterstehende Abbildung sehen, um die Position der Klemmen vor dem Gebrauch zu erfahren.

Die Klemme richtig platziert

Die Klemme falsch platziert

④

Fehlersuche
Nicht auf meinem Gerät nicht funktioniert!!

1. Ihr Gerät ist möglicherweise nicht mit unseren Produkten kompatibel, z. B. Älterer Kindle, Kindle7/8, Amazon Fire HD 10 (10./11. Generation);
2. Die Art und Weise zur Verwendung des Produkts stimmen etwas nicht. (Siehe Seite 3);
3. Wenn Ihr Gerät von einer Hülle bedeckt ist, sollte die Dicke nicht mehr als 0,45 Zoll (0,04 ft) betragen
4. Bitte sicherstellen, dass der Controller und die Fernbedienung vollständig aufgeladen und erfolgreich gekoppelt sind. (Siehe Seite 2);
5. Bitte beachten, dass unser Produkt nicht über eine Bluetooth-Funktion verfügt und nicht über Bluetooth mit Ihrem Gerät verbunden werden muss. Kein Bluetooth! Kein WLAN!

⑤

Vorstellung des Beleuchtungsstatus

Bildschirmensor-Klemme

Nr.	Beleuchtungsstatus	Funktion
1	Rotes Licht blinkt	Im Aufladeprozess
2	Rotes Licht aus	Vollständig aufgeladen
3	Blaues Licht blinkt einmal	Fernbedienung wird einmal bedient

Fernbedienung

Nr.	Beleuchtungsstatus	Funktion
1	Rotes Licht ist immer an	Im Aufladeprozess
2	Rotes Licht aus	Vollständig aufgeladen
3	Blaues Licht blinkt einmal	Fernbedienung wird einmal bedient

Hinweis: Wenn die Fernbedienung 30 Minuten lang nicht verwendet wird, schaltet sich der Seitenwender automatisch ab. Sie müssen den Seitenwender und die Funktionstaste der Fernbedienung drücken, um ihn weiter zu betreiben. Bei jeder Bedienung der Fernbedienung blinkt die Anzeige des Seitenwenders einmal (z. B. bei ausreichendem Batteriezustand, wenn die Fernbedienung gedrückt wird und der Seitenwender nicht reagiert, ist es zu empfehlen, diesen Vorgang zu wiederholen).

⑥

【西班牙版本】

Manual de Usuario de Pasadora de Páginas

FYQ-K2

Visión general del producto

①

Cómo usar

②

Paso 1: haga clic en el botón clip del sensor de la pantalla y el indicador se ilumina luz azul.

Paso 2: haga clic en el botón de control remoto RF. La luz indicadora del clip del sensor de la pantalla parpadeará tres veces en azul. La conexión está exitosa.

Paso 3: haga clic en el clip del sensor de la pantalla en el kindle en una posición adecuada. Presione el botón de control remoto RF para pasar la página de manera normal.

③

Consejos importantes
Consulte la siguiente figura para mostrar la posición de los clips antes del uso.

Se colocó el clip correctamente

Se colocó el clip incorrectamente

④

Solución de problemas
¡No funcionar en mi dispositivo!

- 1.Su dispositivo puede ser no compatible con nuestros productos, por ejemplo, kindle antiguo, kindle 7/8, Amazon Fire HD 10 (10/11ª generación);
- 2.Existe algún error al usar el producto. (Consulte la página 3);
- 3.Si su dispositivo está cubierto por un estuche, su espesor no debe exceder los 0,45 pulgadas (0,04 pies).
- 4.Asegúrese de que el controlador y el control remoto estén completamente cargados e emparejados correctamente. (Consulte la página 2);
- 5.Tenga en cuenta que nuestro producto no cuenta con función Bluetooth y no es necesario conectarle a su dispositivo por Bluetooth. (Sin Bluetooth) ¡Sin wifi!

⑤

Descripción del estado de la luz

Clip del sensor de la pantalla

NO.	Estado de iluminación	Función
1	Luz roja parpadeara	Cargando
2	Luz roja apagada	Completamente cargado
3	Luz azul parpadeara una vez	El control remoto está operado una vez

Controlador remoto

NO.	Estado de iluminación	Función
1	Luz roja permanece constantemente encendida	Cargando
2	Luz roja apagada	Completamente cargado
3	Luz azul parpadeara una vez	El control remoto está operado una vez

Nota: Si el control remoto no se usa durante 30 minutos, la pasadora de páginas se apagará automáticamente. Es necesario clicar en la pasadora de páginas y clicar en el botón de función del control remoto para continuar usando. Cada operación del control remoto y la pasadora de páginas disparará que la luz indicadora parpadeara una vez (en caso de poder funcionar, presione el control remoto y la pasadora de páginas no responde, se recomienda emparejar de nuevo).

⑥

【法版本】

anuel de l'Utilisateur du Tourne-page

FYQ-K2

Aperçu du produit

①

Comment l'utiliser

②

Étape 1 : Cliquez sur le bouton du clip du capteur d'écran et l'indicateur s'allume en bleu.

Étape 2 : Cliquez sur le bouton de la télécommande RF. Le voyant du clip du capteur d'écran clignote trois fois en bleu. La connexion est réussie.

Étape 3 : Placez la pince du capteur d'écran sur le côté USB dans une position appropriée. Appuyez sur le bouton de la télécommande RF pour tourner la page normalement.

③

Conseils importants
L'image ci-dessous montre la position des clips avant l'utilisation.

Placez le clip correctement

Placez le clip de manière incorrecte

④

Dépannage
Ne fonctionne pas sur mon appareil !!!

1. Votre appareil peut ne pas correspondre à nos produits, exemple Fox : Older kindle, Kindle 7/8, Amazon Fire HD 10 (10ème/11ème génération);
2. Il y a un problème dans la façon dont vous utilisez le produit. (Voir page 3);
3. Si votre appareil est recouvert d'un étui, l'épaisseur ne doit pas dépasser 0,45 pouce (0,04 pied) !
4. S'assurer que le contrôleur et la télécommande sont complètement chargés et que l'appairage est réussi. (Voir page 2);
5. Veuillez noter que notre produit n'a pas de fonction Bluetooth et n'a pas besoin d'être connecté à votre appareil par Bluetooth. Pas de wifi !

⑤

Présentation de l'état de la lumière

Clip du capteur d'écran

N°	Etat de l'éclaireage	Fonction
1	Le voyant rouge clignote	Chargement
2	Lumière rouge éteinte	Entièrement chargé
3	Le voyant bleu clignote une fois	La télécommande est actionnée une fois

Télécommande

N°	État de l'éclairage	Fonction
1	Le voyant rouge est toujours allumé	Chargement
2	Lumière rouge éteinte	Entièrement chargé
3	Le voyant bleu clignote une fois	La télécommande est actionnée une fois

Remarque : Si la télécommande n'est pas utilisée pendant 30 minutes, le tourne-pages s'éteint automatiquement. Vous devez cliquer sur le tourne-page et cliquer le bouton de fonction de la télécommande pour continuer à l'utiliser. À chaque opération de la télécommande, le témoin lumineux du tourneur de pages clignote une fois (par exemple, si la puissance est suffisante, appuyez sur la télécommande, le tourneur de pages ne répond pas, il est recommandé d'effectuer une nouvelle opération d'appariement).

⑥

【意大利版本】

Manuale d'Uso del Voltapagina

FYQ-K2

Panoramica del prodotto

①

Come usare

②

Passaggio 1: fai clic sul pulsante della clip del sensore dello schermo e l'indicatore mostra una luce blu accessa.

Passaggio 2: fai clic sul pulsante del telecomando RF. La spia dell'indicatore della clip del sensore dello schermo lampeggia tre volte in blu. Connessione riuscita.

Passaggio 3: aggancia la clip del sensore dello schermo al Kindle in una posizione adatta. Premi il pulsante del telecomando RF per voltare pagina normalmente.

③

Suggerimenti importanti
Si prege di vedere l'immagine qui sotto per mostrare la posizione delle clip prima dell'uso.

Posizionare la clip correttamente

Posizionare la clip in modo errato

④

Risoluzione dei problemi
Non funziona sul mio dispositivo! ! !

1. Il tuo dispositivo potrebbe non corrispondere ai nostri prodotti, ad esempio Kindle con versioni più vecchie, Kindle7/8, Amazon Fire HD 10 (generazione 10a/11a);
2. C'è qualcosa che non va nel modo in cui utilizzi il prodotto. (Fai riferimento a pagina 3);
3. Se il tuo dispositivo è coperto da una custodia, lo spessore non deve superare 0,45 pollici (0,04 piedi);
4. Assicurarsi che il controller e il telecomando siano completamente carichi e associati correttamente. (Fai riferimento a pagina 2);
5. Si prega di notare che il nostro prodotto non ha la funzione Bluetooth e non deve essere collegato al tuo dispositivo tramite Bluetooth. Nessun Bluetooth! Nessun wifi!

⑤

Introduzione allo stato della luce

Clip del sensore di schermo

NO.	Stato di illuminazione	Funzione
1	La luce rossa lampeggia	In carica
2	La luce rossa spenta	Completamente carica
3	La luce blu lampeggia una volta	Il telecomando viene azionato una volta

Telecomando

NO.	Stato di illuminazione	Funzione
1	La luce rossa è sempre accesa	In carica
2	La luce rossa spenta	Completamente carica
3	La luce blu lampeggia una volta	Il telecomando viene azionato una volta

Avviso: se il telecomando non viene utilizzato per 30 minuti, il voltapagina si spegnerà automaticamente. È necessario fare clic sul voltapagina e fare clic sul pulsante funzione del telecomando per continuare a utilizzarlo. Ogni operazione del telecomando o la spia luminosa del voltapagina lampeggeranno una volta (ad esempio, in caso di alimentazione sufficiente, premere il telecomando, il voltapagina non risponde, si consiglia di riassegnare l'apparecchio).

⑥

【日版本】

ページターナーユーザマニュアル

FYQ-K2

各部のなまえと働き

①

使い方

②

ステップ1、 パネルセンサークリップのボタンを押します。インジケータが青点灯します。

ステップ2、 RFリモコンの制御ボタンを押します。パネルセンサークリップのインジケータが青で3回点灯して、正しく接続されたことを示します。

ステップ3、 パネルセンサークリップでKindleの適切な位置を挟みます。RFリモコンの制御ボタンを押してページをめくることができます。

③

ご注意
お使いになる前に、下図を参考にしてクリップの取り付け位置をご確認ください。

正しいクリップ取り付け位置

間違ったクリップの取り付け位置

④

トラブルシューティング
お手元の機器で動作しない場合

1. お手元の機器がバージョンの古いKindle、Kindle 7-8やAmazon Fire HD (第10-11世代) などの場合、本製品は対応していません。
2. 本製品の使い方を間違っていないことをご確認ください(ページを参照してください)。
3. お手元の機器にカバーが付いている場合、その厚みが0.45インチ(0.04ft)を超えていないかどうかご確認ください。
4. センザードリモコンが充電されていて、問題なくペアリングできたとご確認ください。(ページを参照してください)。
5. 本製品にはBluetooth機能やWi-Fi機能は搭載されておらず、お手元の機器とBluetoothで接続する必要がありまので、ご注意ください。Bluetooth機能もWi-Fiも必要ありません。

⑤

インジケータ・ステータスの説明

パネルセンサークリップ

No.	インジケータ	ステータス
1.	赤点灯	充電中
2.	赤点灯	フル充電
3.	青点滅1回	リモコン操作1回

リモコン

No.	インジケータ	ステータス
1.	赤点灯	充電中
2.	赤点灯	フル充電
3.	青点滅1回	リモコン操作1回

注意: リモコンが操作されない状態で30分以上経過し、ページターナーが自動的にオフになります。ページターナーとリモコンのペアリングを再実行する必要があります。ページターナーのインジケータが青で3回点灯し、リモコンの操作が正常に行われることを確認してください。インジケータが点滅します(十分な電力がある状態でリモコンを押してもページターナーが反応しない場合、再度ペアリングを行う必要があります)。

⑥