



- Nåo deverá ser empregue demasiada força durante a utilização deste produto ou das baterias nele integradas.
- Durante uma trovoad, o utilizador não deverá tocar no produto, nem nos dispositivos a este ligados, caso estejam ligados à corrente.

⚠ **ATENÇÃO** – Avisos gerais

- Este produto e os respetivos materiais de embalagem deverão ser mantidos fora do alcance de crianças, uma vez que poderão ser engolidos acidentalmente.
- Quando a comunicação sem fios estiver ativada, este produto não deverá ser utilizado a menos de 15 centímetros de um pacemaker. Em caso de utilização de um pacemaker ou de qualquer outro dispositivo médico, deverá ser consultado um médico antes da utilização deste produto.
- Poderá não ser possível utilizar a comunicação sem fios em aviões ou hospitais, entre outros espaços. O utilizador deverá respeitar as regras dos espaços em que se encontre.
- A funcionalidade de vibração não deverá ser utilizada por pessoas com lesões ou problemas nos dedos, mãos ou braços.
- O utilizador não deverá desmontar nem tentar reparar este produto ou as baterias nele integradas. Em caso de danos, a utilização do produto deverá ser interrompida e o utilizador deverá entrar em contacto com o Serviço de Apoio ao Consumidor. Não tocar nas áreas danificadas. No caso de o produto derramar líquido, o contacto com este deverá ser evitado.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Se o produto estiver sujo, deverá ser limpo com um pano seco e macio. Não utilizar diluente ou outros solventes.
- As baterias integradas no produto deverão ser carregadas pelo menos de seis em seis meses, uma vez que, se não forem utilizadas durante um período de tempo prolongado, poderá não ser possível carregá-las.

Modo de utilização
--------------------

Carregar e sincronizar os comandos antes da sua primeira utilização. É possível carregar e sincronizar os comandos colocando-os diretamente na consola Nintendo Switch (HAC-001/HEG-001) ou utilizando o suporte de carregamento para Joy-Con (HAC-012) (vendido em separado).

Serviço de Apoio ao Consumidor
--------------------------------

http://contact.nintendo.eu

Eliminação do produto
-----------------------

Este produto, bem como as baterias nele integradas, não deverão ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. O utilizador deverá aceder a **http://docs.nintendo-europe.com** para obter mais informações.

A bateria deverá ser retirada por um profissional qualificado para o efeito. Aceder a **https://battery.nintendo-europe.com** para mais informações.

ITALIANO
----------

Informazioni per la salute e la sicurezza
---

Leggere e seguire attentamente le informazioni per la salute e la sicurezza. La mancata osservanza delle precauzioni riportate potrebbe provocare danni alle persone o alle cose. Si raccomanda agli adulti di sorvegliare i bambini durante l'utilizzo del prodotto.

⚠ **AVVERTENZA** – Batterie

- Interrompere l'uso del prodotto se dalle batterie fuoriesce del liquido. Se il liquido fuoriuscito dalle batterie viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con abbondante acqua e contattare un medico. In caso di contatto con le mani, lavarle abbondantemente con acqua. Rimuovere accuratamente il liquido dalla superficie del prodotto con un panno.
- Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile al litio. Non cercare di sostituire le batterie. Le batterie devono essere rimosse e sostituite da un professionista qualificato. Per maggiori informazioni, contattare il Servizio Clienti Nintendo.

⚠ **AVVERTENZA** – Sicurezza elettrica

- Per caricare questo prodotto, usare solo la console Nintendo Switch (HAC-001/HEG-001) o l’impugnatura ricarica Joy-Con (HAC-012) (venduta separatamente).
- Se si avvertono rumori inusuali, fumo o odori particolari durante l’uso, interrompere immediatamente l’uso e contattare il Servizio Clienti Nintendo.
- Non esporre il dispositivo al fuoco, microonde, luce solare diretta, temperature estremamente basse o estremamente alte.
- Evitare che il prodotto o le batterie integrate vengano a contatto con liquidi e non toccare il prodotto con mani bagnate, sudate o unte. Se un liquido si infiltra nel prodotto, interrompere l’uso e contattare il Servizio Clienti Nintendo.
- Non sottoporre il prodotto o le batterie integrate a forza eccessiva.
- Non toccare il prodotto o dispositivi collegati in fase di ricarica durante un temporale.

⚠ **AVVERTENZA**

- Tenere questo prodotto e i materiali d’imballaggio fuori dalla portata dei bambini piccoli. Parti dell’imballaggio potrebbero essere ingerite accidentalmente.
- Non utilizzare questo prodotto a una distanza inferiore a 15 centimetri da un pacemaker quando è attiva la comunicazione wireless. Se si è portatori di un pacemaker o di un altro apparecchio medico, consultare il proprio medico prima dell’uso.
- L’uso della comunicazione wireless potrebbe non essere consentito in determinati luoghi, come ad esempio in ospedale o a bordo di un aereo. Attenersi ai rispettivi regolamenti.
- Non usare la funzione vibrazione se si ricevono cure mediche per lesioni o problemi a dita, mani o braccia.
- Non smontare o cercare di riparare il prodotto o le batterie integrate. In caso di danneggiamento, interrompere immediatamente l’uso del prodotto e contattare il Servizio Clienti Nintendo. Non toccare parti danneggiate. Evitare il contatto con gli eventuali liquidi che fuoriescono.

AVVISO

- Se il prodotto si sporca, pulirlo con un panno morbido e asciutto. Non usare diluenti o altri solventi.
- Assicurarsi di caricare le batterie integrate almeno una volta ogni sei mesi. Se le batterie non vengono utilizzate per un periodo di tempo prolungato, potrebbe diventare impossibile caricarle nuovamente.

Istruzioni
------------

Caricare e sincronizzare i controller prima di usarli per la prima volta. É possibile caricare e sincronizzare i controller collegandoli direttamente alla console Nintendo Switch (HAC-001/HEG-001) o utilizzando l’impugnatura ricarica Joy-Con (HAC-012) (venduta separatamente).

Servizio Clienti Nintendo
---------------------------

http://contact.nintendo.eu

Smallimento del prodotto
--------------------------

Non gettare questo prodotto o le batterie integrate insieme ai rifiuti domestici. Per ulteriori informazioni, consultare il sito **http://docs.nintendo-europe.com**

È consigliabile far rimuovere la batteria da un professionista qualificato. Per maggiori informazioni, consultare il sito **https://battery.nintendo-europe.com**

SVENSKA
---------

Hälsa- och säkerhetsinformation
---------------------------------

Läs och följ hälsa- och säkerhetsinformationen. Om du inte gör detta kan det leda till personskada eller annan skada. Om barn ska använda den här produkten bör vuxna ha dem under uppsyn.

⚠ **VARNING** – Batterier

- Sluta använda den här produkten om batterierna läcker. Om batterivätska kommer i kontakt med dina ögon skölj du omedelbart dina ögon med mycket vatten och konsulterar en läkare. Om vätska träcker på dina händer tvättar du dem ordentligt med vatten. Torka noggrant bort vätskan från den här produktens utsida med en trasa.
- Produkten innehåller ett uppladdningsbart litiumjonbatteri. Byt inte ut batterierna på egen hand. Batterierna får endast tas ur och bytas ut av en kvalificerad yrkesman. Kontakta Bergsala Service Center för mer information.

⚠ **VARNING** – Elsäkerhet

- Använd endast Nintendo Switch-konsolen (HAC-001/HEG-001) eller Joy-Con-laddningsgreppet (HAC-012) (säljs separat) för att ladda den här produkten.
- Om du hör ett konstigt ljud, ser rök eller något luktar konstigt slutar du att använda den här produkten och kontaktar Bergsala Service Center.
- Utsätt inte enheten för eld, mikrovågor, direkt solljus, höga eller extremt låga temperaturer.
- Låt inte den här produkten eller de inbyggda batterierna komma i kontakt med vätskor och använd inte produkten med blöta eller oljiga händer. Om det kommer in vätska i den här produkten slutar du att använda den och kontaktar Bergsala Service Center.
- Utsätt inte den här produkten eller de inbyggda batterierna för överdrivet värme.
- Rör inte den här produkten eller anslutna enheter när de laddas under åskväder.

⚠ **VARNING** – Allmänt

- Förvara den här produkten och förpackningsmaterial utom räckhåll för små barn. Förpackningsföremål kan sväljas.
- Använd inte den här produkten inom 15 centimeter från en pacemaker när du använder trådlös kommunikation. Om du har en pacemaker eller någon annan inopererad medicinteknisk apparat ska du först konsultera en läkare.
- Trådlös kommunikation kan vara förbjuden på vissa platser, såsom flygplan eller sjukhus. Följ särskilda bestämmelser.
- Personer som har en personskada eller sjukdom som omfattar deras fingrar, händer eller armar bör inte använda vibrationsfunktionen.
- Montera inte isår och försök inte att reparera den här produkten eller de inbyggda batterierna. Om endera är skadad slutar du att använda produkten och kontaktar Bergsala Service Center. Rör inte skadade områden. Undvik kontakt med läckande vätskor.

FÖRSIKTIG ANVÄNDNING

- Om den här produkten blir smutsig torkar du av den med en mjuk, torr trasa. Undvik att använda thinner eller andra lösningsmedel.
- Se till att ladda de inbyggda batterierna minst en gång i halvåret. Om batterierna inte används under en längre tid kan det bli omöjligt att ladda dem.

Använd så här
---------------

Ladda och parkoppla handkontrollerna innan du använder dem för första gången. Du kan ladda och parkoppla handkontroller genom att sätta fast dem direkt i Nintendo Switch-konsolen (HAC-001/HEG-001) eller använda Joy-Con-laddningsgreppet (HAC-012) (säljs separat).

Bergsala Service Center
-------------------------

http://www.nintendo.se/service

Kassering av den här produkten
--------------------------------

Kassera inte den här produkten eller de inbyggda batterierna i hushållsavfall. Se **http://www.nintendo.se/service** för mer information.

Batteriet bör tas ur av en kvalificerad yrkesman. Besök **https://battery.nintendo-europe.com** för mer information.

DANSK
-------

Helbreds- og sikkerhedsoplysninger
------------------------------------

Læs og overhold venligst helbreds- og sikkerhedsoplysningerne. Undlads dette, kan det forårsage personskade eller beskadigelse. Voksne bør overvåge børns anvendelse af dette produkt.

⚠ **ADVARSEL** – Batterier

- Stop anvendelse af dette produkt, hvis batterierne lækker. Hvis batterivæsken kommer i kontakt med øjne, skal du øjeblikkeligt skylle dine øjne med rigeligt vand og søge læge. Hvis lækagen kommer i kontakt med hænderne, så skyl dem grundigt med vand. Tør forsigtigt væsken af produktets yderside med en klud.
- Produktet indeholder et genopladeligt litium-ionbatteri. Batterierne skal fjernes og udskiftes af en kvalificeret tekniker. Kontakt venligst Bergsala Service Center for yderligere oplysninger.

⚠ **ADVARSEL** – Elektrisk sikkerhed

- Anvend udelukkende Nintendo Switch-konsollen (HAC-001/HEG-001) eller Joy-Con-opladningsgrebet (HAC-012) (sælges separat) for at oplade dette produkt.
- Hvis der høres underlige lyde, observeres røg eller ualmindelige lugte, så stands anvendelse af produktet, og kontakt Bergsala Service Center.
- Udsæt ikke enheden for ild, mikrobølger, direkte sollys, høje eller ekstremt kolde temperaturer.
- Lad ikke dette produkt eller indbyggede batterier komme i kontakt med væsker, og brug ikke produktet med våde eller fedtede fingre. Hvis der trænger væske ind, så stands anvendelse af dette produkt, og kontakt Bergsala Service Center.
- Undlad at udsætte dette produkt eller indbyggede batterier for hårdhændet behandling.
- Undlad at berøre dette produkt eller tilsluttede enheder ved opladning under tordenvej.

⚠ **ADVARSEL** – Generelt

- Hold dette produkt og emballage uden for små børns rækkevidde. Emballeringsgenstande kan sluges.
- Undlad at anvende dette produkt inden for 15 centimeter af en pacemaker ved anvendelse af trådløs kommunikation. Hvis du har en pacemaker eller en anden implanteret medicinsk enhed, så søg først læge.
- Trådløs kommunikation er eventuelt ikke tilladt på visse steder såsom i fly eller på hospitaler. Følg venligst de respektive regler.
- Personer, der har skader eller lidelser i fingre, hænder eller arme, bør ikke bruge vibrationsfunktionen.
- Forsøg ikke at adskille eller reparere produktet eller de indbyggede batterier. Hvis der er nogen beskadigelse, så stands anvendelse af produktet, og kontakt Bergsala Service Center. Berør ikke beskadigede områder. Undgå kontakt med enhver form for lækkende væske.

FORSIGTIG ANVENDELSE

- Hvis produktet bliver snævset, så aftør det med en blød, tør klud. Undgå anvendelse af fortynder eller andre opløsningsmidler.
- Sørg for at oplade de indbyggede batterier mindst én gang hver sjette måned. Hvis batterierne ikke anvendes i en længere periode, kan de muligvis ikke oplades.

Anvendelse
------------

Oplad og tilknyt kontrollere, før de anvendes første gang. Controllere kan oplades og tilknyttes ved at tilslutte dem direkte til Nintendo Switch-konsollen (HAC-001/HEG-001) eller ved hjælp af Joy-Con-opladningsgrebet (HAC-012) (sælges separat).

Bergsala Service Center
-------------------------

http://www.nintendo.dk/serviceformular

Bortskaffelse af dette produkt
--------------------------------

Undlad at bortskaffe dette produkt eller indbyggede batterier i husholdningsaffald. For yderligere oplysninger se **http://www.nintendo.dk/serviceformular**

Batteriet skal fjernes af en kvalificeret tekniker. Besøg **https://battery.nintendo-europe.com**

SUOMI
-------

Terveys- ja turvaohjeet
-------------------------

Noudata terveys- ja turvaohjeita huolellisesti. Ohjeiden laiminlyönti voi johtaa tapaturmaan tai loukkaantumiseen. Jos lapset käyttävät tätä tuotetta, aikuisten on valvottava sitä.

⚠ **VAROITUS** – akut

- Jos akut vuotavat, lopeta tämän tuotteen käyttö. Jos akkunestettä joutuu silmiin, huuhtele silmät välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin. Jos nestettä joutuu käsillesi, pese ne huolellisesti vedellä. Pyyhi neste tämän tuotteen ulkopinnasta varovasti liinalla.
- Tuote sisältää ladattavan litiumioniakun. Älä yritä vaihtaa akkuja itse. Akut saa poistaa vain pätevä asiantuntija. Saat lisätietoja Bergsala Service Center -kuluttajapalvelusta.

⚠ **VAROITUS** – sähköturvallisuus

- Käytä tämän tuotteen lataamiseen vain Nintendo Switch -konsolia (HAC-001/HEG-001) tai Joy-Con-latauskappaletta (HAC-012) (myydään erikseen).
- Jos kuulet outoa ääntä, näet savua tai haistat jotakin outoa, lopeta tämän tuotteen käyttö ja ota yhteyttä Bergsala Service Center -kuluttajapalveluun.
- Älä altista laitetta tullelle, mikroaalloille, suoralle auringonvalolle tai hyvin kuumille tai kylmille lämpötiloille.
- Älä päästä tätä tuotetta tai sen kiinteitä akkuja kosketuksiin nesteiden kanssa äläkä käytä sitä mureilla tai öljyisillä käsillä. Jos tuotteen sisään pääsee nestettä, lopeta sen käyttö ja ota yhteyttä Bergsala Service Center -kuluttajapalveluun.
- Älä käytä tarpeettoman paljon voimaa, kun käsittelet tätä tuotetta tai sen kiinteitä akkuja.
- Älä koske tähän tuotteeeseen tai siihen liittyvihiin laitteisiin ukonimalla latauksen aikana.

⚠ **VAROITUS** – yleistä

- Älä jätä tätä tuotetta tai sen pakkausmateriaaleja pienten lasten ulottuville. Pienet lapset saattavat vahingossa nielaista pakkausmateriaaleja.
- Älä käytä tätä tuotetta alle 15 senttimetrin etäisyydellä sydämentahdistimesta, kun langaton yhteys on käytössä. Jos sinulla on sydämentahdistin tai jokin muu istutettu lääketieteellinen koje, keskustele lääkäriin kanssa ennen ohjaimen käyttöä.
- Langattoman yhteyden käyttö ei sallittamättä ole sallittua tietyissä paikoissa, kuten lentokoneissa ja sairaaloissa. Noudata annettuja ohjeita.
- Älä käytä tärinätointintoa, jos sinulla on sormiin, käsiin tai käsivarsiin vaikuttava vamma tai vaiva.
- Älä pura tai yritä korjata tätä tuotetta tai sen kiinteitä akkuja. Jos tuote tai jokin akusta vaurioituu, lopeta tuotteen käyttö ja ota yhteyttä Bergsala Service Center -kuluttajapalveluun. Älä koske vahingoittuneisiin osiin. Älä koske tästä tuotteesta mahdollisesti vuotaneisiin nesteisiin.

**TURVALLINEN KÄYTTÖ**

- Jos tämä tuote likaantuu, puhdista se pehmeällä, kuivalla liinalla. Vältä tinnerin tai muiden liuottimien käyttöä.
- Lataa kiinteät akut vähintään puolen vuoden välein. Jos akkuja ei käytetä pitkään aikaan, niitä voi olla mahdotonta ladata.

Käyttäminen
-------------

Lataa ja synkronoi ohjaimet ennen kuin käytät niitä ensimmäistä kertaa. Lataa ja synkronoi ohjaimet liittämällä ne suoraan Nintendo Switch -konsolin (HAC-001/HEG-001) tai käyttämällä (erikseen myytävää) Joy-Con-latauskappaletta (HAC-012).

Bergsala Service Center
-------------------------

http://www.nintendo.fi/yhteystiedot

Tuotteen hävittäminen
-----------------------

Älä hävitä tätä tuotetta tai sen kiinteitä akkuja kotitalousjätteen mukana. Jos haluat lisätietoja, käy osoitteessa **http://www.nintendo.fi/yhteystiedot**

Akun saa poistaa vain pätevä asiantuntija. Jos haluat lisätietoja, käy osoitteessa **https://battery.nintendo-europe.com**

NORSK
-------

Helse- og sikkerhetsinformasjon
---------------------------------

Les og ta hensyn til følgende helse- og sikkerhetsinformasjon. Å unnlate å gjøre dette kan medføre skade på person og/eller eiendom. Voksne bør ha tilsyn med barns bruk av dette produktet.

⚠ **ADVARSEL** – Batterier

- Stopp all bruk av dette produktet hvis batterier lekker. Hvis batterivæske kommer i kontakt med øynene, må du rense dem umiddelbart med store mengder vann og kontakte lege. Hvis en væske kommer i kontakt med hendene dine, må du vaske dem godt med vann. Tørk væsken forsiktig av dette produktet med en klut.
- Produktet inneholder et oppladbart litium-ionbatteri. Ikke bytt batteriene selv. Batteriene må fjernes og byttes av en kvalifisert profesjonell. Kontakt Bergsala Service Center for mer informasjon.

⚠ **ADVARSEL** – Elektrisk sikkerhet

- Du må kun bruke Nintendo Switch-konsollen (HAC-001/HEG-001) eller Joy-Con-oppladingsgrepet (HAC-012) (selges separat) til å lade dette produktet.
- Hvis du hører merkelige lyder, ser røyk eller lukter noe rart, må du stoppe all bruk av dette produktet og kontakte Bergsala Service Center.
- Ikke utsett enheten for ild, mikrobølger, direkte sollys eller høye eller ekstremt lave temperaturer.
- Ikke la dette produktet eller innebygdde batterier komme i kontakt med væske, og ikke bruk produktet med våte eller oljete hender. Hvis det kommer inn væske, må du stoppe all bruk av dette produktet og kontakte Bergsala Service Center.
- Ikke utsett dette produktet eller innebygde batterier for overdreven maktbruk.
- Ikke rør dette produktet eller tilkoblede enheter under lading ved tordenvær.

⚠ **ADVARSEL** – Generelt

- Hold dette produktet og emballasjemateriale borte fra små barn. Emballasjegenstander kan svelges.
- Ikke bruk dette produktet innenfor en radius på 15 centimeter fra en pacemaker mens trådløs kommunikasjon er påslått. Hvis du har en pacemaker eller et annet inoperert medisinsk apparat, må du først kontakte lege.
- Trådløs kommunikasjon kan være forbudt visse steder, som fly og sykehus. Følg gjeldende forskrifter.
- Personer som har en skade eller tilstand som påvirker fingre, hender eller armer, bør ikke bruke vibreringsfunksjonen.
- Ikke demonter eller forsøk å reparere dette produktet eller innebygde batterier. Hvis dette produktet eller innebygde batterier er skadet på noen måte, må du stoppe all bruk av produktet og kontakte Bergsala Service Center. Ikke rør skadede områder. Unngå kontakt med enhver lekkende væske.

FORSIKTIG BRUK

- Hvis dette produktet blir skittent, må du tørke av det med en myk, torr klut. Unngå bruk av fortnynningsvæske eller andre løsemidler.
- Sørg for å lade innebygde batterier minst én gang hver sjette måned. Hvis batterier ikke er i bruk på en lengre periode, kan det hende det blir umulig å lade dem.

Bruk
------

Lad og opprett parvis tilkobling med kontrollene før førstegangs bruk. Du kan lade og opprette parvis tilkobling med kontrollene ved å feste dem direkte på Nintendo Switch-konsollen (HAC-001/HEG-001) eller ved å bruke Joy-Con-oppladingsgrepet (HAC-012) (selges separat).

Bergsala Service Center
-------------------------

http://www.nintendo.no/service

Avhending av dette produktet
------------------------------

Dette produktet eller innebygde batterier må ikke avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall. Du finner mer informasjon på **http://www.nintendo.no/service**

Batteriet bør fjernes av en kvalifisert profesjonell. Besøk **https://battery.nintendo-europe.com** hvis du ønsker mer informasjon.

Technical Specifications • Technische Spezifikationen • Caractéristiques techniques • Technische specificaties • Технические данные • Especificaciones técnicas • Características técnicas • Specifiche tecniche • Tekniska specifikationer • Tekniske specifikationer • Tekniset tiedot • Tekniske spesifikasjoner
---

<b>Joy-Con (L)</b>	<b>Operating frequency band(s) • Betriebs-Frequenz-band/-bänder • Bande(s) de fréquence(s) utilisée(s) • Gebuikte frequentieband(en) • Диапазон(ы) рабочих частот • Frecuencia de operación • Banda(s) de frecuencias de funcionamiento • Banda di frequenza di funzionamento • Fungerende frekvensband Operative frekvensbånd • Käyttötaajuusalue(et) • Fungerende frekvensbånd</b>	<b>Maximum radio-frequency power • Maximale Sendeleistung • Puissance de radiofréquence maximale • Maximaal radiofrequent vermogen • Максимальная мощность ВЧ сигнала • Potencia máxima de radiofrecuencias • Potência máxima de radiofrecuencias • Massima potenza a radiofrequenza • Maximal radio-frekvenseffekt • Maksimal radiofrekvensstyrke • Enimmäislähetysteho • Maksimal radiofrekvensstyrke</b>
<b>Bluetooth®</b>	2402-2480MHz	6dBm

<b>Joy-Con (R)</b>	<b>Operating frequency band(s) • Betriebs-Frequenzband/-bänder • Bande(s) de fréquence(s) utilisée(s) • Gebuikte frequentieband(en) • Диапазон(ы) рабочих частот • Frecuencia de operación • Banda(s) de frecuencias de funcionamiento • Banda di frequenza di funzionamento • Fungerende frekvensband Operative frekvensbånd • Käyttötaajuusalue(et) • Fungerende frekvensbånd</b>	<b>Maximum radio-frequency power • Maximale Sendeleistung • Puissance de radiofréquence maximale • Maximaal radiofrequent vermogen • Максимальная мощность ВЧ сигнала • Potencia máxima de radiofrecuencias • Potência máxima de radiofrecuencias • Massima potenza a radiofrequenza • Maximal radio-frekvensstyrke • Maksimal radiofrekvensstyrke • Enimmäislähetysteho • Maksimal radiofrekvensstyrke</b>	<b>Maximum field strength • Maximale Feldstärke • Intensité de champ maximale • Maximale veldsterkte • Максимальная напряженность ЭМП • Intensidad de campo máxima • Intensidade de campo máxima • Massima intensità di campo • Maximal fältstyrka • Maksimal fältstyrke • Suurin kenttävoimakkuus • Maksimal fältstyrke</b>
<b>Bluetooth</b>	2402-2480MHz	6dBm	-
<b>NFC</b>	13.56MHz	-	-6dBµA/m

For explanation of the symbols and markings used on this product, see http://docs.nintendo-europe.com Weitere Erklärungen zu Symbolen und Markierungen auf diesem Produkt findest du unter: http://docs.nintendo-europe.com Consultez le site http://docs.nintendo-europe.com pour plus d'informations sur les symboles et les icônes apparaissant sur ce produit. Kijk op http://docs.nintendo-europe.com voor een uitleg van de symbolen en markeringen op dit product. Посмотрите значки и символы на этом продукте см. на http://docs.nintendo-europe.com Visita http://docs.nintendo-europe.com para obtener información sobre los símbolos y etiquetas usados en este producto. Em http://docs.nintendo-europe.com, pode ser consultada a explicação dos símbolos e indicações utilizados neste produto. Per la spiegazione dei simboli e dei contrasegni usati su questo prodotto: http://docs.nintendo-europe.com Se http://docs.nintendo-europe.com för en förklaring av hur symbolerna och märkningarna används på den här produkten. For en forklaring af symboler og markeringer anvendt på dette produkt, se http://docs.nintendo-europe.com Katso tässä tuotteessa käytettyjen symbolien ja merkintöjen selitys osoitteesta http://docs.nintendo-europe.com For informasjon om symboler og markeringer som er brukt på dette produktet, se http://docs.nintendo-europe.com

**DECLARATION OF CONFORMITY / DÉCLARATION DE CONFORMITÉ**
For UK: Herby, Nintendo declares that the radio equipment type (Nintendo Switch Joy-Con) is in compliance with the relevant statutory requirements. The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: **http://docs.nintendo-europe.com**
Herby, Nintendo declares that the radio equipment type (Nintendo Switch Joy-Con) is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: **http://docs.nintendo-europe.com**
Hiermit erklärt Nintendo, dass der Funkanlagentyp Nintendo Switch Joy-Con der Richtlinie 2014/53/UE entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitäts-erklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: **http://docs.nintendo-europe.com**
Par la présente, Nintendo déclare que l'équipement radioélectrique du type Nintendo Switch Joy-Con est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante: **http://docs.nintendo-europe.com**
Hierbij verklaart Nintendo dat het type radioapparatuur (Nintendo Switch Joy-Con) conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: **http://docs.nintendo-europe.com**
Компания Nintendo настоящим заявляет, что данное радиотехническое устройство (Nintendo Switch Joy-Con) удовлетворяет положениям Директивы 2014/53/ЕС. Полный текст Заявления о соответствии ЕС опубликован на следующем веб-сайте: **http://docs.nintendo-europe.com**
Por la presente, Nintendo declara que el tipo de equipo radioeléctrico Nintendo Switch Joy-Con es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: **http://docs.nintendo-europe.com**
A abaixo assinada Nintendo declara que o presente tipo de equipamento de rádio (Nintendo Switch Joy-Con) está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet: **http://docs.nintendo-europe.com**
Il fabbricante, Nintendo, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio (Nintendo Switch Joy-Con) è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: **http://docs.nintendo-europe.com**
Härmed försäkrar Nintendo att denna typ av radiourrustning (Nintendo Switch Joy-Con) överensstämmer med direktiv 2014/53/UE. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: **http://docs.nintendo-europe.com**
Herméd erklærer Nintendo, at radioudrustningstypen (Nintendo Switch Joy-Con) er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/UE. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: **http://docs.nintendo-europe.com**
Nintendo vakuuttaa, että radiolaitetyypin (Nintendo Switch Joy-Con) on direktiivin 2014/53/UE mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteesta: **http://docs.nintendo-europe.com**
Nintendo erklærer med dette at radioudstyr-typen (Nintendo Switch Joy-Con) er i samsvar med direktiv 2014/53/UE. Den fuldstændige teksten i EU-samsvars-erklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: **http://docs.nintendo-europe.com**

**Manufacturer:** Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japan
**Importer in the EU:** Nintendo of Europe GmbH, Goldsteinstrasse 235, 60528 Frankfurt, Germany
**Importer in Australia:** Nintendo Australia Pty. Ltd., 804 Stud Road, Scoresby, Victoria 3179, Australia
**UK economic operator:** Nintendo UK, Quadrant, 55-57 High Street, Windsor SL4 1LP, UK

Произведено в Китае. Изготовитель: Nintendo Ко., Лтд., Киото, 601-8501, Япония. Импортёр на таможенную территорию ЕАЭС: ООО «Нинтендо РУ», 115054, Россия, Москва, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3. Тел.: +7 (495) 287-77-97.