



they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- Batteries may leak if empty or not used for a longer time. In order to protect you and the appliance, please remove batteries in a timely manner and avoid skin contact whilst handling leaking batteries. Do not recharge non-rechargeable batteries. Do not short-circuit the supply terminals. Remove rechargeable batteries before charging. Do not mix new and used batteries, nor mix different battery types. Batteries are to be inserted with correct polarity.

Batteries

The appliance operates with two 1.5 V alkaline manganese batteries (type LR03, AAA). Slide the ion jet compartment (7) insert the batteries indicated with the poles in the direction indicated and close the battery compartment. When the low battery indicator (6) lights up, it is time to replace the batteries.

Usage

Slide up the on/off switch (5) in order to turn on the IONTEC function. During operation, the IONTEC light (4) shines and the ion jet (1) moves. If the stream is weak, make sure not to cover the ion jet (1) with your fingers or palm in order to give free way to the stream of ions. After use, always slide back the switch (5) to its lower position. This switches off the IONTEC function and protects the hair from being damaged by other objects (e.g. in a handbag).

After 5 minutes of operation, the IONTEC function switches off automatically. In this case, slide back the switch to its lower position.

Cleaning

You may clean the brush housing with a damp cloth. For a thorough cleaning, the bristle pad (3) is removable. Press the release button (2) to remove the bristle pad and clean it with soapy water. Only reinsert the bristle pad after it has dried completely.

Subject to change without notice.

At the end of their life, empty batteries and the appliance should not be thrown away with general waste or rubbish. Please dispose of them at a Braun Service Centre or at an appropriate local collection point.

Guarantee

2 years. For more information, please contact customer service.

Français

Veuillez lire entièrement les instructions d'utilisation et de sécurité ci-dessous. Les modèles BR 710/730 sont fournis avec des piles en plastique; le modèle BR 750 est fourni avec des piles de sanguilles naturelles.

Ne pas utiliser le Satin Hair Brush comme brosse de coiffure en même temps que l'utilisation d'un échelle-cheveux.

La technologie IONTEC est surtout efficace sur cheveux secs.

Attention

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et les dangers encourus.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être faits par des enfants sans surveillance.

• Les piles peuvent couler si elles sont déchargées, ou si elles n'ont pas été utilisées pendant un certain temps. Afin de vous prémunir de tout danger, mais aussi de protéger votre appareil, ôtez les piles si vous n'allez pas utiliser l'appareil prochainement et évitez tout contact entre votre peau et les piles usagées. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargeées. Les piles rechargeables doivent être retirées avant d'être chargées.

Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées. Ne pas mélanger les piles neuves et les piles usagées, ni les différents types de piles. Les piles doivent être insérées en respectant la polarité.

Piles

L'appareil fonctionne avec deux batteries alcalines au manganeze de 1,5 V (type LR03, AAA). Faîtes glisser le bouton (5) pour déverrouiller l'appareil. Les modèles BR 710/730 sont fournis avec des piles en plastique; le modèle BR 750 est fourni avec des piles de sanguilles naturelles.

Retirez la brosse à cheveux (1) et débranchez l'adaptateur secteur (2) et remettez la pile dans le logement de la fonction IONTEC.

La batterie de rechange (6) signalisera que la pile a été remplacée.

• Les piles peuvent couler si elles sont déchargées, ou si elles n'ont pas été utilisées pendant un certain temps. Afin de vous prémunir de tout danger, mais aussi de protéger votre appareil, ôtez les piles si vous n'allez pas utiliser l'appareil prochainement et évitez tout contact entre votre peau et les piles usagées. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargeées. Les piles rechargeables doivent être retirées avant d'être chargées.

Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées. Ne pas mélanger les piles neuves et les piles usagées, ni les différents types de piles. Les piles doivent être insérées en respectant la polarité.

Português

Por favor leia atentamente as instruções de utilização antes de usar o aparelho.

Os modelos BR 710/730 são fornecidos com cerdas de plástico; o modelo BR 750 é fornecido com cerdas de javali naturais.

Não pode haver contacto entre os terminais de alimentação ou com outros objectos (ex.: em uma bolsa).

O IONTEC é muito eficiente para secar os cabelos.

• As pilhas podem correr se forem descarregadas, ou se não forem utilizadas durante um certo tempo. Para se proteger da sua segurança, retire as pilhas se não utilizar o aparelho por um certo tempo.

As pilhas não recarregáveis devem ser removidas antes de serem carregadas.

As pilhas recarregáveis devem ser removidas antes de serem carregadas.

• As pilhas não devem ser carregadas se forem usadas com diferentes tipos de pilhas.

As pilhas devem ser inseridas com a polaridade correcta.

Piles

O aparelho funciona com duas pilhas alcalinas de manganeze de 1,5 V (tipo LR03, AAA).

As pilhas não devem ser carregadas se forem usadas com diferentes tipos de pilhas.

As pilhas devem ser inseridas com a polaridade correcta.

Garantia

2 anos. Para mais informações, pôr contacto com o serviço posventa.

Waarschuwing

Dit apparaat is geschikt voor gebruik voor kinderen ouder dan 8 jaar en personen met een fysieke, sensorische of mentale beperking indien zij het product gebruiken onder begeleiding of ondersteuning van een volwassene.

• Kinderen niet toegelaten om de ionen-dose (1) te verhogen.

• De ionen-dose moet worden gedekt door andere Gegevens geschikt (z. B. in de ionen-dose).

• Na 5 Minuten Betrieb schaltet sich die IONTEC-Funktion automatisch ab, Schieben Sie in diesem Fall den Ein-/Ausschalter zurück nach unten.

Reinigung

Das Gehäuse der Bürste kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.

Für eine gründliche Reinigung lässt sich das Bürtengehäuse (3) abnehmen. Drücken Sie auf die Bürste (1) und ziehen Sie die Bürste vorsichtig aus dem Gehäuse heraus.

Die Batteriekontrolleucht (6) signalisiert, wann die Batterie ausgetauscht werden muss.

Benutzung

Schieben Sie den Ein-/Ausschalter (5) nach oben, um die IONTEC-Funktion zu aktivieren. Während des Betriebs leuchtet das IONTEC-Licht (4) auf und die Bürste (1) gibt einen kräftigen Ionen-Strom ab. Um einen optimalen Ionen-Austritt zu gewährleisten, darf die Ionen-Dose (1) nicht durch einen Fingern oder mit der Handfläche abgedeckt werden.

Die Bürste kann mit einem Haarspray beschädigt werden.

Die Bürste kann

