

TECKNET Doorbell Model: TK-WD995/TK-WD996 User Manual ENDEFR	Thank you for purchasing TECKNET Doorbell. Please read this User Manual thoroughly before use of the product and retain it for future reference. If you have any problem using this product, please contact us by email at support@linkworld.com. Product Overview 1. Previous Chime/Mode Button 2. Next Chime/Pairing Button 3. Volume Button 4. LED Light 5. Battery Compartment 6. Push Button 7. LED Light 8. Screw Hole	Specifications 1. Receiver Working Voltage: DC 4.5V Power Consumption: 0.5W 2. Push Button Working Voltage: DC 3V (CR2032 x1) Working Current: 25mA Transmission Power: 10 dBm Install Push Button Install with the Double-sided Tape Install with the Screws	1. Remove the battery isolation strip. 2. Use a small standard screwdriver to detach the battery cover. 3. Screw mount the battery cover on the wall using the Phillips screwdriver. Snap the Push Button onto the battery cover. Install Doorbell Receiver Anchor a large screw on the wall, and hang the doorbell receiver on. How to Use	vous entendrez un signal "ding dong" qui montre que le récepteur est en mode association. 2. Appuyez sur le bouton poussoir et le récepteur se mettra à jouer la mélodie choisie, ce qui signifie que le processus d'association est terminé. Astuces : Un processus d'association ne peut connecter qu'un seul bouton poussoir. Un récepteur peut être associé à 20 boutons maximum. Supprimer l'historique des associations Appuyez sur le bouton volume et retenez-le pendant plus de 5 secondes et vous entendrez un signal "ding dong, ding dong" qui signifie que l'historique des toutes les associations a été supprimé. (Cela supprime tous les boutons poussoirs associés.) Voyant batterie faible Quand le niveau des piles du récepteur est faible, le voyant LED reste allumé. Veuillez remplacer les piles. Pair Push Button to Receiver The Push Button and Receiver are already paired, so you can use them straight out of the box. In case of any time you need to pair them, follow the steps below. 1. Press and hold the "Next Chime" button for over 3 seconds, and you'll hear a "ding dong" prompt, showing that the receiver is in the pairing status. 2. Press the Push Button, and the receiver plays the selected chime, which means the pairing operation is completed.	CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES – RESPECTEZ SCRUPULEUSEMENT CES CONSIGNES. 1. CONSERVEZ CES CONSIGNES – Cette feuille contient des consignes de sécurité et d'utilisation importantes. 2. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire toutes les consignes et précautions sur le produit, les accessoires et l'appareil utilisant ce produit. 3. Cet appareil n'est pas destiné aux personnes (dont les enfants) ayant des capacités mentales, physiques ou sensorielles réduites, ou ayant un manque d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles aient reçu une supervision ou des consignes concernant l'utilisation de cet appareil d'une personne responsable de leur sécurité. 4. Les enfants devraient être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. 5. Maintenir à l'abri du feu car il peut y avoir des risques d'explosion. 6. Pour une insertion appropriée, veuillez respecter les indicateurs de polarité (+/-). 7. Retirez les piles si le produit ne va pas être utilisé pendant une longue période. 8. Ne pas placer le produit dans ou près de d'objets inflammables, explosif ou dangereux. 9. Ne pas utiliser le produit s'il a été abîmé. 10. Ne pas démonter le produit. Le démontage peut provoquer des risques dangereux de sécurité. 11. Ne pas jeter ou secouer le produit.	Gracias por adquirir el Timbre TECKNET. Por favor lea detenidamente este Manual del Usuario antes de usar el producto y consérvelo para futura referencia. Si tiene algún problema al usar este producto, por favor contáctenos al correo support@linkworld.com. Resumen del producto 1. Botón de modo/campanilla anterior 2. Botón de emparejamiento/campanilla siguiente 3. Botón de volumen 4. Luz LED 5. Compartimento para baterías 6. Botón presionable 7. Luz LED 8. Orificio para tornillo	Especificaciones 1. Receptor Voltaje de operación: DC 4.5V Consumo de energía: 0.5W 2. Botón presionable Voltaje de operación: DC 3V (CR2032 x1) Corriente de operación: 25mA Potencia de transmisión: 10 dBm Instalación del botón presionable Instalación con la cinta doble cara Instalación con los tornillos	1. Retire la tira de aislamiento de la batería. 2. Use un destornillador estándar pequeño para retirar la cubierta de la batería. 3. Atornille la cubierta de la batería sobre el muro usando el destornillador Phillips. Engebe el botón presionable sobre la cubierta de la batería.	
Tips: One pairing operation can only connect one Push Button. One receiver can be paired with up to 20 Push Buttons. Clear Pairing Record Press and hold the Volume Button for over 5 seconds, and you'll hear a "ding dong, ding dong" prompt, showing that the receiver has cleared all pairing records. (This will remove all paired Push Buttons.) Low Battery Indicator When the battery power of the receiver is low, the LED light stays on. Please replace the batteries. Correct Disposal of This Product: (Waste Electricals Electronic Equipment) This Marking shown on the product or its literature, indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.	IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS-CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS. 1. RETAIN THESE INSTRUCTIONS - This sheet contains important safety and operating instructions. 2. Before using the product, read all instructions and caution markings on the product, accessories, and device. 3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. 4. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 5. Keep the product away from the fire to avoid an explosion. 6. For proper insertion, please observe polarity indicators (+/-). 7. Remove the batteries if the product is not going to be used for a long period. 8. Do not place the product in or near an inflammable, explosive, or hazardous object. 9. Do not operate the product if it has been damaged in any way. 10. Do not disassemble the product. Disassembly may result in a risk of safety hazards. 11. Do not throw or shake the product.	FCC STATEMENT: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: - Reorient or relocate the receiving antenna. - Increase the separation between the equipment and receiver. - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction. SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY Hereby, Shenzhen Unichain Technology Co., Ltd. declares that the product type TK-WD995/TK-WD996 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://tecknet.com/	Limited 12-Month Warranty What this warranty covers. Shenzhen Unichain Technology Co., LTD. (Manufacturer: "Unichain") warrants to the original purchaser of this TECKNET product that the product shall be free of defects in design, assembly, material, or workmanship. What the period of coverage is. Unichain warrants the TECKNET product for 12 Months. What will we do to correct problems? Unichain will repair or replace, at its option, any defective product free of charge (except for shipping charges for the product). What is not covered by this warranty? All above warranties are null and void if the TECKNET product is not provided to Unichain for inspection upon Unichain's request at the sole expense of the purchaser, or if Unichain determines that the TECKNET product has been improperly installed, altered in any way, or tampered with. The TECKNET Product Warranty does not protect against acts of God such as flood, earthquake, lightning, war, vandalism, theft, normal-use wear and tear, erosion, depletion, obsolescence, abuse, damage due to low voltage disturbances (e.g. brownouts or sags), non-authorized program, or system equipment modification or alteration. How to claim the warranty Please contact retailers or visit TECKNET website or email support@linkworld.com for more information. To extend the warranty period, please visit TECKNET website and register your TECKNET products within 90 days of purchase. Disclaimer Every effort has been made to ensure that the information and procedures in this guide are accurate and complete, no liability can be accepted for any errors or omissions and we reserve the right to make any changes without further notice to any products mentioned herein.	IC Caution: This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference; and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation other device. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils à radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction.	Instalación del receptor del timbre Ante un tornillo grande al muro y úsalo para colgar el receptor del timbre. Modo de uso 1. Indicador de encendido: Instale tres baterías AA en el receptor. El tono "ding dong" indica que el funcionamiento es normal. 2. Alternar entre modos de funcionamiento: Mantenga presionado el botón de "campanilla anterior" por 3 segundos para alternar entre 2 modos de funcionamiento: campanilleo solo/campanilla + luz parpadear. 3. Seleccione un sonido de campanilla: Presione el botón de "campanilla anterior" o "campanilla siguiente" una vez para seleccionar un sonido. Deje de presionar el botón cuando escuche el sonido de su preferencia. 4. Seleccionar un nivel de volumen: Presione el botón de volumen para elegir entre 5 niveles de volumen (silencio, bajo, medio, alto y máximo). Emparejamiento del botón presionable al receptor El botón presionable y el receptor ya están emparejados, así que puede usarlos tan pronto los saque de la caja. En caso de que deba volver a emparejarlos, siga los pasos a continuación: 1. Mantenga presionado el botón de "campanilla siguiente" por 3 segundos y	escuchará un "ding dong", lo que significa que el receptor está en modo de emparejamiento. 2. Pulse el botón presionable y el receptor reproducirá la campanilla seleccionada, lo que significa que la operación de emparejamiento está completa. Tips: Una operación de emparejamiento solo puede conectar un botón presionable. Un receptor puede emparejarse con hasta 20 botones presionables. Limpiar registro de emparejamiento Mantenga presionado el botón de volumen por 5 segundos y escuchará un "ding dong, ding dong", lo que significa que el receptor ha borrado el registro de emparejamiento (esto eliminará todos los botones presionables emparejados). Indicador de batería baja Cuando la batería del receptor se encuentre baja, la luz LED se mantendrá encendida. Por favor reemplaz las baterías.	ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI: SIGA CUIDADOSA-MENTE ESTAS INSTRUCCIONES. 1. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES - Esta hoja contiene importantes instrucciones de seguridad y operación. 2. Antes de usar el producto, lea todas las instrucciones y marcas de precaución en el producto, los accesorios y el dispositivo que utiliza nuestro producto. 3. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable de su uso, la seguridad. 4. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato. 5. Mantenga el producto alejado del fuego o puede ocurrir una explosión. 6. Para una inserción adecuada, observe los indicadores de polaridad (+/-). 7. Retire las baterías si el producto no se va a utilizar durante un período prolongado. 8. No coloque el producto en o cerca de un objeto inflamable, explosivo o peligroso. 9. No opere el producto si se ha dañado de alguna manera. 10. No desmonte el producto. El desmontaje puede generar riesgos de seguridad. 11. No arrojar ni sacudir el producto.	Gratie per aver comprato il Campanello TECKNET. Si prega di leggere con attenzione questo Manuale d'utente prima dell'uso del prodotto e di conservarlo per un riferimento futuro. In caso di problemi con l'uso di questo campanello, contattarci tramite e-mail all'indirizzo support@linkworld.com. Panoramica sul Prodotto 1. Tasto Soneria/Precedente/Modalità 2. Tasto Suonera Successiva/Accoppiamento 3. Tasto Volume 4. Luce LED 5. Vano Batteria 6. Pulsante 7. Luce LED 8. Foro Vite	Specifiche 1. Ricevitore Tensione di Funzionamento: DC 4.5V Consumo Energetico: 0.5W 2. Pulsante Tensione di Funzionamento: DC 3V (CR2032 x1) Corrente di Funzionamento: 25mA Potenza di Trasmissione: 10 dBm
Danke für die Entscheidung zur TECKNET Türklingel. Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren es zum späteren Nachschlagen auf. Bei Problemen mit diesem Produkt kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter support@linkworld.com. Produktübersicht 1. Vorheriger Klingelton/Modus-Taste 2. Nächster Klingelton/Kopplungs-Taste 3. Lautstärke-Taste 4. LED-Licht 5. Batteriefach 6. Drucktaster 7. LED-Licht 8. Schraubloch	Spezifikationen 1. Empfänger Betriebsspannung: DC 4.5 V Stromverbrauch: 0.5 W 2. Drucktaster Betriebsspannung: DC 3 V (CR2032 x1) Arbeitsstrom: 25mA Sendeleistung: 10 dBm Drucktaster installieren Installieren mit doppelseitigem Klebeband Mit Schrauben installieren	1. Erstellen Sie den Batterietrennstreifen. 2. Verwenden Sie einen kleinen Schlitzschraubendreher, um die Batterieabdeckung zu lösen. 3. Schrauben Sie die Batterieabdeckung mit dem Kreuzschlitzschraubendreher an die Wand. Lassen Sie den Drucktaster auf der Batterieabdeckung einrasten. Drucktaster mit doppelseitigem Klebeband Installieren mit doppelseitigem Klebeband Mit Schrauben installieren	Türklingelempfänger installieren Verankern Sie eine große Schraube an der Wand und hängen Sie den Türklingelempfänger auf. Bedienungsanleitung 1. Stromversorgung: Legen Sie drei AA-Batterien in den Empfänger ein. Es gibt einen "Ding-Dong"-Ton, der anzeigt, dass er normal funktioniert. 2. Arbeitsmodus wechseln: Halten Sie die Taste „Vorhergehender Ton“ 3 Sekunden lang gedrückt, um zwischen 2 Arbeitsmodi zu wechseln: Nur Klingeln/Klingeln & Blinklicht. 3. Klingelton auswählen: Drücken Sie einmal die Taste „Vorheriger Klingelton“ oder „Nächster Klingelton“, um einen Klingelton auszuwählen. Hören Sie auf, die Taste zu drücken, wenn Sie den gewünschten Klingelton hören. 4. Wählen Sie einen Lautstärkepegel: Drücken Sie die Lautstärke-Taste, um aus 5 Lautstärkeufen auszuwählen (stumm, niedrig, mittel, hoch und maximal). Den Drucktaster mit dem Empfänger koppeln Der Drucktaster und der Empfänger sind bereits gekoppelt, sodass Sie sie direkt nach dem Auspacken verwenden können. Falls Sie sie zu irgendeinem Zeitpunkt koppeln müssen, führen Sie die folgenden Schritte aus: 1. Drücken und halten Sie die „Nächster Klingelton“-Taste länger als 3 Sekunden, und Sie hören einen „Ding-Dong“-Ton, der anzeigt, dass sich der Empfänger im Koppplungsstatus befindet.	1. Drücken Sie den Drucktaster, und der Empfänger spielt den ausgewählten Ton, was bedeutet, dass der Koppplungsvorgang abgeschlossen ist. Tipp: Ein Pairing-Vorgang kann nur einen Drucktaster verbinden. Ein Empfänger kann mit bis zu 20 Drucktastern gekoppelt werden. Kopplungsaufzeichnung löschen Halten Sie die Lautstärke-Taste länger als 5 Sekunden gedrückt, und Sie hören einen „Ding-Dong, Ding-Dong“-Ton, der anzeigt, dass der Empfänger alle Koppplungsaufzeichnungen gelöscht hat. (Dadurch werden alle gekoppelten Drucktaster entfernt.) Schwache Batterie-Anzeige Wenn die Batterieentladung des Empfängers niedrig ist, bleibt das LED-Licht an. Bitte tauschen Sie die Batterien aus.	1. Rimuovere la striscia isolante della batteria. 2. Usare un piccolo cacciavite a taglio per rimuovere il coperchio del vano batteria. Tipp: Ein Pairing-Vorgang kann nur einen Drucktaster verbinden. Ein Empfänger kann mit bis zu 20 Drucktastern gekoppelt werden. Kopplungsaufzeichnung löschen Halten Sie die Lautstärke Taste länger als 5 Sekunden gedrückt, und Sie hören einen „Ding-Dong, Ding-Dong“-Ton, der anzeigt, dass der Empfänger alle Koppplungsaufzeichnungen gelöscht hat. (Dadurch werden alle gekoppelten Drucktaster entfernt.) Schwache Batterie-Anzeige Wenn die Batterieentladung des Empfängers niedrig ist, bleibt das LED-Licht an. Bitte tauschen Sie die Batterien aus.	Installazione del Ricevitore del Campanello Ancorare una vite grande alla parete e agganciare il ricevitore del campanello. Come si Usa 1. Alimentazione: installare tre batterie AA sul ricevitore. Si sente un suono "ding dong" che sta ad indicare che funziona normalmente. 2. Cambiare Modalità di Funzionamento: premere e tenere premuto il tasto "Soneria Precedente" per 3 secondi per passare da una modalità di funzionamento all'altra: allo squillo/soneria e luce lampeggiante. 3. Selezionare una Soneria: Premere una volta il tasto "Soneria Precedente" o "Soneria Successiva" per selezionare una soneria. Smettere di premere il tasto quando si sente la soneria desiderata. 4. Selezionare un Livello di Volume: premere il tasto del volume per scegliere tra 5 livelli di volume (silenzioso, basso, medio, alto e massimo). Accoppiare il Pulsante al Ricevitore Il Pulsante e il Ricevitore del Campanello sono stati già accoppiati, pertanto è possibile usarli fin da subito appena estratti dalla confezione. In caso di necessità di accoppiamento, seguire la seguente procedura: 1. Premere e tenere premuto il tasto "Soneria Successiva" per oltre 3 secondi e si	sentirà un suono di "ding dong", che sta ad indicare che il ricevitore è in stato di accoppiamento. 2. Premere il Pulsante e il ricevitore riprodurrà la soneria selezionata, il che sta a significare che l'operazione di accoppiamento è completata. Suggerimenti: Un'operazione di accoppiamento può collegare un solo Pulsante. Un ricevitore può essere accoppiato a un massimo di 20 Pulsanti. Cancellare il Record di Accoppiamento Premere e tenere premuto il tasto Volume per oltre 5 secondi e si sentirà un suono "ding dong, ding dong", che sta ad indicare che il ricevitore ha cancellato tutti i record di accoppiamento (far ciò, rimuoverà tutti i Pulsanti accoppiati). Spia di Batteria Scarica Quando la batteria del ricevitore è scarica, la luce LED rimane accesa. Si prega di sostituire le batterie.	IMPORTANTI INDIZAZIONI SULLA SICUREZZA: SEGUIRE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI. 1. CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI - Questo foglio contiene delle importanti istruzioni sulla sicurezza e l'uso. 2. Prima di usare il prodotto, leggere tutte le istruzioni e le indicazioni sulla cautela sul prodotto, sugli accessori e sul dispositivo nell'usare il nostro prodotto. 3. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con una mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non sia stata data loro una supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. 4. I bambini dovrebbero essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. 5. Tenere il prodotto lontano da incendi o esplosioni. 6. Per un corretto inserimento, si prega di osservare i segni relativi alla polarità (+/-). 7. Rimuovere le batterie se il prodotto non venne usato per un lungo periodo. 8. Non porre il prodotto su un oggetto infiammabile, che potrebbe esplodere o pericollare o vicino a esso. 9. Non usare il prodotto se è stato danneggiato in alcun modo. 10. Non smontare il prodotto. Lo smontaggio potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza. 11. Non gettare né scuotere il prodotto.	1. Retire la tira de aislamiento de la batería. 2. Use un destornillador estándar pequeño para retirar la cubierta de la batería. 3. Atornille la cubierta de la batería sobre el muro usando el destornillador Phillips. Engebe el botón presionable sobre la cubierta de la batería.
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE - BEACHTEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG. 1. HEBEN SIE ANWEISUNGEN AUF - Dieses Blatt enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen. 2. Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle Anweisungen und Warnhinweise auf dem Produkt, Zubehör und den Geräten, die unser Produkt verwenden. 3. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen vorgesehen, es sei denn, sie wurden von einer für sie verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen. 4. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. 5. Halten Sie das Produkt von Feuer und Explosionen fern. 6. Beachten Sie zum korrekten Einsetzen die Polaritätsanzeigen (+/-). 7. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird. 8. Stellen Sie das Produkt nicht in oder in der Nähe von brennbaren, explosiven oder gefährlichen Gegenständen auf. 9. Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt wurde. 10. Zerlegen Sie das Produkt nicht. Die Demontage kann zu Sicherheitsrisiken führen. 11. Werfen oder schützen Sie das Produkt nicht.	Merci d'avoir acheté la sonnette de porte TECKNET. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser ce produit et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous avez un problème lors de l'utilisation de ce produit, veuillez nous contacter par mail à support@linkworld.com. Présentation du produit 1. Mélodie précédente / Bouton mode 2. Mélodie suivante / Bouton association 3. Bouton volume 4. Voyant LED 5. Compartiment des piles 6. Bouton poussoir 7. Voyant LED 8. Trou de vis	Spécifications 1. Récepteur Tension de fonctionnement : DC 4.5V Consommation électrique : 0.5W 2. Bouton poussoir Tension de fonctionnement : DC 3V (CR2032 x1) Courant de fonctionnement : 25mA Puissance de transmission : 10 dBm Installer le bouton poussoir Installer à l'aide du ruban adhésif double-face Installer avec les vis	1. Retirez la bande d'isolation des piles. 2. Utilisez un petit tournevis standard pour détacher le couvercle des piles. 3. Vissez le couvercle des piles sur le mur en utilisant le tournevis cruciforme. Engebe le bouton poussoir dans le couvercle de la batterie. Installer avec les vis Pour l'installation, vous aurez besoin : d'un tournevis standard d'un tournevis cruciforme	Installation du récepteur de la sonnette de porte Fixez la grande vis dans le mur et accrochez-y le récepteur de la sonnette. Comment l'utiliser 1. Signal d'alimentation : Installez trois piles AA dans le récepteur. Vous entendrez un "ding dong" qui vous montre que tout fonctionne correctement. 2. Changer le mode de fonctionnement : Appuyez sur le bouton "Mélodie précédente" et retenez-le pendant 3 secondes pour passer d'un mode à l'autre : sonnerie seule/sonnerie et lumière clignotante. 3. Sélectionner une mélodie : Appuyez sur le bouton "Mélodie précédente" ou "Mélodie suivante" une fois pour sélectionner une mélodie. Arrêtez d'appuyer quand vous entendez la mélodie que vous voulez. 4. Sélectionnez le niveau du volume : Appuyez sur le bouton volume pour choisir parmi les 5 niveaux de volume (pas de son, bas, moyen, fort et max). Associer le bouton poussoir au récepteur Le bouton poussoir et le récepteur sont déjà associés, vous pouvez donc les utiliser immédiatement après les avoir sortis de la boîte. Au cas où vous auriez besoin de les associer, suivez les étapes suivantes : 1. Appuyez sur le bouton "Mélodie suivante" et retenez-le pendant 3 secondes et	vous entendrez un signal "ding dong" qui montre que le récepteur est en mode association. 2. Appuyez sur le bouton poussoir et le récepteur se mettra à jouer la mélodie choisie, ce qui signifie que le processus d'association est terminé. Astuces : Un processus d'association ne peut connecter qu'un seul bouton poussoir. Un récepteur peut être associé à 20 boutons maximum. Supprimer l'historique des associations Appuyez sur le bouton volume et retenez-le pendant plus de 5 secondes et vous entendrez un signal "ding dong, ding dong" qui signifie que l'historique des toutes les associations a été supprimé. (Cela supprime tous les boutons poussoirs associés.) Voyant batterie faible Quand le niveau des piles du récepteur est faible, le voyant LED reste allumé. Veuillez remplacer les piles. Pair Push Button to Receiver The Push Button and Receiver are already paired, so you can use them straight out of the box. In case of any time you need to pair them, follow the steps below. 1. Press and hold the "Next Chime" button for over 3 seconds, and you'll hear a "ding dong" prompt, showing that the receiver is in the pairing status. 2. Press the Push Button, and the receiver plays the selected chime, which means the pairing operation is completed.	CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES – RESPECTEZ SCRUPULEUSEMENT CES CONSIGNES. 1. CONSERVEZ CES CONSIGNES – Cette feuille contient des consignes de sécurité et d'utilisation importantes. 2. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire toutes les consignes et précautions sur le produit, les accessoires et l'appareil utilisant ce produit. 3. Cet appareil n'est pas destiné aux personnes (dont les enfants) ayant des capacités mentales, physiques ou sensorielles réduites, ou ayant un manque d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles aient reçu une supervision ou des consignes concernant l'utilisation de cet appareil d'une personne responsable de leur sécurité. 4. Les enfants devraient être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. 5. Maintenir à l'abri du feu car il peut y avoir des risques d'explosion. 6. Pour une insertion appropriée, veuillez respecter les indicateurs de polarité (+/-). 7. Retirez les piles si le produit ne va pas être utilisé pendant une longue période. 8. Ne pas placer le produit dans ou près de d'objets inflammables, explosif ou dangereux. 9. Ne pas utiliser le produit s'il a été abîmé. 10. Ne pas démonter le produit. Le démontage peut provoquer des risques dangereux de sécurité. 11. Ne pas jeter ou secouer le produit.	Gracias por adquirir el Timbre TECKNET. Por favor lea detenidamente este Manual del Usuario antes de usar el producto y consérvelo para futura referencia. Si tiene algún problema al usar este producto, por favor contáctenos al correo support@linkworld.com. Resumen del producto 1. Botón de modo/campanilla anterior 2. Botón de emparejamiento/campanilla siguiente 3. Botón de volumen 4. Luz LED 5. Compartimento para baterías 6. Botón presionable 7. Luz LED 8. Orificio para tornillo	Especificaciones 1. Receptor Voltaje de operación: DC 4.5V Consumo de energía: 0.5W 2. Botón presionable Voltaje de operación: DC 3V (CR2032 x1) Corriente de operación: 25mA Potencia de transmisión: 10 dBm Instalación del botón presionable Instalación con la cinta doble cara Instalación con los tornillos	1. Retire la tira de aislamiento de la batería. 2. Use un destornillador estándar pequeño para retirar la cubierta de la batería. 3. Atornille la cubierta de la batería sobre el muro usando el destornillador Phillips. Engebe el botón presionable sobre la cubierta de la batería.