Manual de usuario de realme UI 6.0

Notas previas a la lectura **4**

Comenzar **5**

Navegación del sistema 5

Bloqueo y desbloqueo de pantalla 8

Alertas en directo 9

Pantalla siempre activa 12

Ver tareas recientes 16

Introducir texto 16

Pantalla de inicio y Shelf 18

Carpetas de la pantalla de inicio 21

Búsqueda global 22

Captura de pantalla 22

Funcionalidades especiales **25**

Pantalla dividida 25

Ventana flexible 27

Barra lateral inteligente 32

Fotos y vídeos **33**

Hacer fotos 33

Editar imágenes y vídeos 43

Fotos 47

Álbumes 48

Juegos en tu teléfono **50**

Motor de juegos HyperBoost 51

Asistente de juegos 51

Arranque rápido 51

Activar Prevención de toque involuntario en los juegos 52
Escuchar música mientras juegas 54
Servicios útiles 55
Conexión de varios dispositivos 58
Multi-Screen Connect 58
Conectar el teléfono al PC Windows 65
Proyección de pantalla 66
Conectar impresoras 68
Ocultar aplicaciones 70
Espacio privado 71
Bloqueo de aplicaciones 72
Clonador del sistema 73
Gestor de permisos 77
Seguridad del sistema 78
Aplicaciones usadas con frecuencia 80
Contactos 80
Llamadas 81
Reloj 81
Brújula 84
Gestión de aplicaciones 84
Notas 87
Gestión de archivos 90
Tiempo 92
Usar la Calculadora 93
Grabadora 93
Mando a distancia de IR 96

Ajustes del sistema **97**

La función Búsqueda en Ajustes 97

Wi-Fi 97

Bluetooth 99

Red móvil 100

Conexión y compartición 103

Fondos de pantalla y estilo 105

Pantalla de inicio y pantalla bloqueada 108

Pantalla y brillo 110

Sonidos y vibración 113

Notificaciones y barra de estado 116

Contraseña y seguridad 119

Seguridad y emergencia 121

Batería 122

Bienestar digital y controles parentales 125

Ajustes adicionales 127

Información del dispositivo 137

Usuarios y cuentas 138

Notas previas a la lectura

En este manual, encontrará toda la información necesaria para el uso de realme UI.

- Algunas de las aplicaciones o funciones que se describen en este manual no están disponibles en todos los países y modelos; las funciones pueden variar en función del país, la región o el modelo. Consulte la interfaz de usuario real de su teléfono.
- Mejoramos continuamente realme UI, por lo que la usabilidad de las aplicaciones o funciones que se describen en este manual puede sufrir cambios. Consulte la interfaz de usuario real de su teléfono.
- Actualizaremos este manual cada cierto tiempo para ofrecerle el mejor servicio posible. Gracias por su apoyo y comprensión."

Comenzar

Navegación del sistema

Usar los gestos de navegación

Usa gestos para navegar con el fin de mejorar tu experiencia móvil y aprovechar al máximo el dispositivo.

★Ruta de operación

Ve a **Ajustes** > **Sistema y actualización** > **Navegación del sistema** y selecciona **Gestos.**

Cómo usar los gestos:

- Volver a la página anterior
  Desliza hacia dentro desde el lado inferior izquierdo o derecho de la pantalla.
- Volver a la pantalla de inicio
  Desliza hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.
- Ver tareas recientes
  Desliza hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para y no levantes el dedo.
- Cambiar a la aplicación anterior
  Desliza hacia dentro desde el lado inferior izquierdo o derecho de la pantalla y no levantes el dedo.

Configurar los gestos de navegación

Ve a **Ajustes > Sistema y actualización > Navegación** del sistema, selecciona Gestos y establece los gestos que necesites.

- Activa **Ocultar la barra de guía de gestos para** ocultar la barra de guía de gestos en la parte inferior de la pantalla.
- Activa **Vibrar al volver en la navegación**. Después, el teléfono vibrará cuando deslices hacia dentro desde el lado izquierdo o derecho de la pantalla para volver a la página anterior.
- Activa Cambiar a la aplicación anterior. Después, puedes deslizar hacia dentro desde la izquierda o la derecha de la pantalla sin soltar para cambiar a la aplicación anterior.

- Activa Prevención de toque involuntario para evitar toques involuntarios. Cuando uses la pantalla completa en modo horizontal (por ejemplo, cuando estés jugando o viendo vídeos), los gestos en determinadas aplicaciones requerirán que deslices el dedo 2 veces para surtir efecto.

Navegación con botones

También puedes activar la función de navegación con botones para usar los botones Inicio y Atrás para manejar el teléfono.

★Ruta de operación

1. Ve a Ajustes > Sistema y actualización > Navegación del sistema y selecciona Botones.
2. Puedes elegir el diseño de botones que prefieras según tus necesidades. Una vez activada esta función, habrá tres botones de navegación fijos en la parte inferior de la pantalla.

- ☰ (Icono de lista multitarea) Abrir tareas recientes
- ☐ (Icono de inicio) Volver a la pantalla de inicio
- ▷ (Icono de retroceso) Volver a la página anterior

Asistente de Clonar teléfono

Clonar teléfono ofrece una manera rápida y fácil de migrar datos (como contactos, mensajes, historiales de llamadas, aplicaciones, imágenes, vídeos, ajustes de preferencias y tarjetas en tu Cartera) de un teléfono anterior a tu nuevo teléfono nuevo, con una transición fluida.

★Ruta de operación

Migrar desde un dispositivo Android de otra marca

1. En el teléfono nuevo, abre Clonar teléfono. Toca Este es el dispositivo nuevo y después Otro Android.
2. Sigue las indicaciones para descargar e instalar "Clonar teléfono" en el dispositivo anterior.
3. Cuando se haya completado la instalación, toca Ya está instalada en el dispositivo anterior en el teléfono nuevo. Conecta el teléfono anterior al teléfono nuevo escaneando el código QR con Clonar teléfono o conectándote

manualmente.

4. Después de que ambos teléfonos estén conectados, selecciona los datos que quieres migrar en el teléfono anterior y toca Migrar.

Migrar desde un iPhone

1. En el teléfono nuevo, abre Clonar teléfono. Toca Este es el dispositivo nuevo y después Importar datos desde un iPhone.
2. Siguiendo las indicaciones, escanea el código QR en el teléfono nuevo con el teléfono anterior para instalar la aplicación Clonar teléfono.
3. Abrir Clonar teléfono en el teléfono anterior y toca Este es el teléfono anterior. Selecciona los datos que quieres migrar y toca Aceptar.
4. Siguiendo las indicaciones, escanea el código QR en el teléfono nuevo con el teléfono anterior y toca Unirse.
5. Después de que ambos teléfonos estén conectados, selecciona los datos quequieres migrar en el teléfono anterior y toca Migrar. Espera a que se complete la clonación y después toca Hecho.

Temas de Flujo

Puedes seleccionar tu tema preferido, personalizar elementos como el fondo de pantalla y el reloj, y aplicarlo a la Pantalla siempre activa, la pantalla bloqueada y la pantalla de inicio en un solo paso, dándole a tu teléfono un estilo único.

★Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes > Fondos de pantalla y estilo > Temas de flujo**.
2. Selecciona tu tema preferido. En la página de edición de temas, puedes hacer lo siguiente:

- Pantalla bloqueada: puedes personalizar Fondo de pantalla, Estilo y Profundidad, puedes tocar el widget de Reloj para añadir Información adicional y cambiar el Estilo del reloj, y puedes tocar el texto para cambiar el Estilo del texto y el Color.
- Pantalla de inicio: puedes establecer el fondo de pantalla de inicio para que coincida con el de la pantalla bloqueada o utilizar uno diferente.
- También puedes personalizar el color del tema.
- Pantalla siempre activa: puedes seleccionar el estilo de tema Flujo o Clásico . Si selecciona Flujo, el texto, el reloj y otros elementos se animarán con efectos de zoom y desplazamiento continuos cuando el dispositivo esté desbloqueado.

3. Cuando finalices la personalización, toca Aplicar.

ⓘ El grado de personalización varía en función del tema.

Bloqueo y desbloqueo de pantalla

Contraseña de pantalla bloqueada

El teléfono se bloqueará solo si no lo usas durante un tiempo.

Si has definido una contraseña de pantalla bloqueada, cuando actives la pantalla, puedes deslizar hacia arriba para mostrar el área de introducción de la contraseña e introducir la contraseña de pantalla bloqueada

Hay tres tipos de contraseñas de pantalla bloqueada.

- **Numérico**: una contraseña de 4 a 16 dígitos que contenga solo números
- **Alfanumérico**: una contraseña de 4 a 16 dígitos que contenga números y letras
- **Patrón**: un patrón que se crea conectando como mínimo 4 puntos

★Ruta de operación

1. **Ve a Ajustes > Seguridad y privacidad > Desbloqueo del dispositivo > Bloqueo** de pantalla para configurar tu contraseña de pantalla bloqueada.
2. Si defines un patrón, puedes desactivar Mostrar rastro para que el patrón sea invisible cuando desbloqueas el teléfono.

ⓘ No te olvides de la contraseña de pantalla bloqueada. Si la olvidas, no podrás desbloquear el teléfono ni exportar los datos almacenados en él.

Desbloqueo con la cara

Usar el desbloqueo facial es rápido y seguro.

★Ruta de operación

1. **Ve a Ajustes > Seguridad y privacidad > Desbloqueo del dispositivo > Desbloqueo por huella y facial > Cara e introduce tu contraseña** de pantalla bloqueada.
2. Sujeta el teléfono a una distancia de 20 a 50 cm de tu cara y toca Continuar.

3. Después de que el teléfono haya recopilado tus datos faciales, toca Hecho.
4. Una vez que se recopilen tus datos faciales, podrás desbloquear el teléfono con tu cara.

⚠ Evita tener la cara en un entorno demasiado iluminado o poco iluminado cuando se recopilen tus datos faciales.

Desbloqueo mediante huella

★**Ruta de operación**

1. Ve a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Desbloqueo del dispositivo > Desbloqueo por huella y facial > Huella** y sigue las indicaciones de la pantalla para colocar el dedo en el sensor de huellas y registrar tu huella.
2. Cuando el teléfono esté bloqueado, presiona el sensor de huellas con el dedo para desbloquearlo.
3. Después de registrar tu huella, también puedes hacer lo siguiente:

- Toca el icono ⋮ (Más icono) situado al lado de la huella escaneada para cambiarle el nombre o eliminarla.
- Toca Añadir huella para añadir más huellas.

ⓘ
- Para garantizar la precisión del reconocimiento de huella, te recomendamos que vuelvas a registrar tus huellas cada vez que cambies el protector de pantalla.
- Esta funcionalidad solo funciona en modelos específicos. Consulta en el teléfono si es compatible.

Alertas en directo

Alertas en directo es una funcionalidad que muestra las actividades en directo de tus principales preocupaciones y sugerencias inteligentes en una cápsula o widget en ubicaciones que puedas consultar de un vistazo para no perderte mensajes importantes y para poder llevar a cabo acciones al instante. Dependiendo de la importancia de los servicios y de a dónde vayas en el teléfono, las notificaciones pueden aparecer en una cápsula o tarjeta en la parte superior de la pantalla, o en una tarjeta en el panel de notificaciones, en la pantalla

bloqueada o en la página de la Pantalla siempre activa.

- Por ejemplo, cuando usas la funcionalidad de temporizador, puedes volver a la pantalla de inicio o navegar a otras páginas a la vez que mantienes visible la información esencial del temporizador en la barra de estado.
- Cuando usas la funcionalidad de grabación de audio, después de volver a la pantalla de inicio o navegar a otras páginas, puedes seguir viendo el proceso de grabación en la barra de estado.

...

★**Ruta de operación**

Puedes activar o desactivar las aplicaciones o servicios que quieres que se muestren en

Alertas en directo.

1. Ve a **Ajustes > Notificaciones y Ajustes rápidos > Alertas en directo**.
2. En Alertas de aplicaciones, puedes elegir las aplicaciones o los servicios que quieres activar o desactivar en Alertas en directo y establecer los Estilos de alerta.

Para que una aplicación o servicio envíe recordatorios cuando la pantalla esté apagada, vaya a Ajustes > Fondos de pantalla y estilo > Pantalla siempre activa y active la opción Pantalla siempre activa; a continuación, pulse Ajustes de pantalla > Información contextual > Alertas en directo y active la opción Mostrar alertas en directo en la pantalla siempre activa.

Uso de Alertas en directo

Entre los servicios que admite Alertas en directo se encuentran:

- vuelos, viajes en tren, alquiler de vehículo, comida a domicilio y otros servicios basados en pedidos
- llamadas, punto de acceso personal, temporizador, grabación de audio, grabación de pantalla, proyección de pantalla, Multi-Screen Connect, transcripción de voz a texto y otras actividades en tiempo real
- punto de acceso personal, temporizador, grabación de audio, grabación de

pantalla, proyección de pantalla, Multi-Screen Connect y otras actividades en tiempo real

- sugerencias de widgets Breeno, transferencia de la dirección de navegación a la pantalla del coche, recomendaciones de voz a texto, sugerencias de artículos, reconocimiento inteligente de servicios de terceros y otros servicios de recomendación para diversas situaciones

★**Ruta de operación**

- Toca la cápsula para expandirla como una tarjeta y luego toca la tarjeta para abrir la aplicación correspondiente.
- Mantén pulsada la cápsula de la barra de estado para expandirla y convertirla en una tarjeta. Mantén pulsada la tarjeta para gestionar el servicio actual.
- Desliza el dedo hacia arriba, hacia la izquierda o hacia la derecha en la tarjeta para contraerla.

ⓘ Para garantizar una experiencia inmersiva al ver vídeos o jugar en pantalla completa, las tarjetas que antes aparecían automáticamente se mostrarán como una cápsula en la barra de estado.

Desactivación de Alertas en directo

Puedes desactivar Alertas en directo siguiendo estos pasos:

★**Ruta de operación**

- Desliza un dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones, busca la tarjeta que quieres desactivar, desliza el dedo hacia la izquierda en ella y toca Ajustes. En el panel emergente, selecciona Desactivar este recordatorio para descartar la notificación actual o selecciona Desactivar recordatorios para este servicio para desactivar permanentemente las notificaciones de este servicio.
- Mantén pulsada una tarjeta de Alertas en directo para abrir un panel emergente. Selecciona Descartar este recordatorio para descartar la notificación o selecciona Desactivar recordatorios para este servicio para

- desactivar permanentemente las notificaciones de este servicio. En el caso de las notificaciones que se muestran como cápsulas en la barra de estado, expándelas para convertirlas en tarjetas y luego lleva a cabo las acciones pertinentes.

ⓘ Ten en cuenta que no puede desactivar permanentemente Alertas en directo para actividades del sistema como temporizadores, grabación de audio y grabación de pantalla. Puedes simplemente descartarlas o esperar a que finalicen.

Pantalla siempre activa

Configuración de Pantalla siempre activa

Al configurar la Pantalla siempre activa, puedes consultar la hora, la fecha, lasnotificaciones y otra información en el teléfono cuando la pantalla esté apagada.

★**Ruta de operación**

1. Ve a **Ajustes > Fondos de pantalla y estilo > Pantalla siempre activa y activa la Pantalla siempre activa**.
2. Toca Ajustes de pantalla:

- Toca Información y selecciona la información que quieres mostrar en la Pantalla siempre activa, como la hora, la fecha y el nivel de batería.
- Activa Notificaciones nuevas para garantizar que las notificaciones nuevas se muestren en la Pantalla siempre activa.

ⓘ
- La Pantalla siempre activa se desactiva cuando la batería del teléfono está por

debajo del 10 % y no está cargado.

- Pantalla siempre activa requiere soporte de hardware. No se admite en algunos modelos (como los modelos que utilizan una pantalla LCD).

Pantalla siempre activa infinita, tu pantalla única

El sistema ofrece una amplia gama de estilos de Pantalla siempre activa, como texto, imágenes, relojes analógicos, Omoji y serie de artistas.
También puedes crear tu propia Pantalla siempre activa personalizada o convertir una foto de tu padre, hijo o amigo en una silueta de retrato en un lienzo y utilizarla como fondo de pantalla en Pantalla siempre activa.

Cambiar cuánto tiempo permanece encendida la pantalla

Cuando el teléfono no se usa durante un tiempo, la pantalla se apagará automáticamente para ahorrar batería y proteger tu privacidad. Puedes cambiar el tiempo que tarda el teléfono en apagar automáticamente la pantalla.

★**Ruta de operación**

Ve a **Ajustes** > **Pantalla y brillo** > **Desactivación automática de pantalla** y elige un período de tiempo.

Dibujar un patrón de Pantalla siempre activa

Puedes dibujar un patrón de Pantalla siempre activa con la mano.

★**Ruta de operación**

1. Ve a **Ajustes > Fondos de pantalla y estilo > Pantalla siempre** activa y tocar Patrones personalizados en la sección Personalizado.
2. En la página emergente, puedes personalizar elementos como el color, el pincel y la forma. Cuando hayas terminado, toca ✓ (Icono de finalización) en la esquina superior derecha.

Crear una Pantalla siempre activa con texto e imagen

Además de texto, puedes usar tus imágenes favoritas para crear tu Pantalla siempre activa. Puede ser de tu pareja, de un familiar, de tu mascota o de tu famoso favorito, para que puedas verlos cada vez que mires el teléfono.

★**Ruta de operación**

1. Ve a **Ajustes > Fondos de pantalla y estilo > Pantalla siempre activa**. En la sección Personalizado , toca Texto e imagen .
2. Selecciona y edita tu imagen favorita.
3. Introduce el texto debajo de la imagen. Puedes ajustar el color y el tamaño del texto y alinearlo.
4. Toca **Aplicar** para finalizar.

Crear texto personalizado en la Pantalla siempre activa

Puedes mostrar tu lema favorito en la Pantalla siempre activa.

★**Ruta de operación**

1. Ve a **Ajustes > Fondos de pantalla y estilo > Pantalla siempre activa** y tocar
2. Texto en la sección Personalizado.
3. En la interfaz de la ventana emergente, introduce el contenido del texto y personalízalo ajustando el color, el peso de la fuente, el diseño, etc.
4. Toca **Aplicar**.

Canvas

El sistema puede convertir un retrato en color en una silueta de retrato.

★**Ruta de operación**

1. Ve a **Ajustes > Fondos de pantalla y estilo > Pantalla siempre activa** y tocar Canvas en la sección Personalizado.
2. En la interfaz de la ventana emergente, selecciona una foto que te guste haciéndola o seleccionando una de Fotos.
3. Toca Generar y espera a que el sistema genere automáticamente un borrador de Pantalla siempre activa.
4. Borra las líneas no deseadas y ajusta el estilo y el color de la pantalla. Toca Siguiente.
5. Ajuste el tamaño y la posición de la Pantalla siempre activa de Canvas y toca ✓ （Icono de finalización） en la esquina superior derecha. Después de establecer el color del texto, toca **Aplicar**.

ⓘ Activa **Aplicar la imagen original a la pantalla de inicio y a la pantalla bloqueada** para establecer la foto original que convertiste en la Pantalla siempre activa de Canvas como fondo de pantalla bloqueada y pantalla de inicio.

Visualización del estado de los servicios de alquiler de vehículo en la Pantalla siempre activa

Cuando la Pantalla siempre activa está activada, se puede ver de un vistazo información importante, como el progreso de los pedidos de comida a domicilio, los servicios de alquiler de vehículo y otros servicios, incluso cuando la pantalla está apagada.

★Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes > Fondos de pantalla y estilo > Pantalla siempre activa** y activa la Pantalla siempre activa.
2. Selecciona **Ajustes de pantalla > Información contextual > Alertas en directo** y activa Mostrar alertas en directo en Pantalla siempre activa. Así, podrás consultar el progreso de los servicios de alquiler de vehículo y pedidos de comida a domicilio, sin activar la pantalla.

ⓘ Si dicha información aún no se muestra en la Pantalla siempre activa, ve a **Ajustes > Notificaciones y Ajustes rápidos > Alertas** en directo para comprobar que has activado las alertas en directo para las aplicaciones relacionadas con el alquiler de vehículo los pedidos de comida a domicilio y que has especificado cómo se muestran en la **Pantalla siempre activa**.

Control de la música en Pantalla siempre activa

La funcionalidad Música en Pantalla siempre activa hace que sea fácil y cómodo controlar la música cuando la pantalla está apagada sin necesidad de desbloquear el teléfono.

★Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes > Fondos de pantalla y estilo > Pantalla siempre activa** y activa la Pantalla siempre activa.
2. Selecciona **Ajustes de pantalla > Información contextual** y activa Información

de música.

Ver tareas recientes

Hay dos formas de ver las tareas recientes según el método de navegación del sistema.

- Cuando uses gestos para la navegación del sistema, desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla, mantén pulsado y luego suelta para acceder a la pantalla de tareas recientes. Puedes ver las tareas recientes deslizando el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Cuando uses botones para la navegación del sistema, toca el botón para acceder a la pantalla de tareas recientes. Puedes ver las tareas recientes deslizando el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha.

Borrar aplicaciones en segundo plano

★Ruta de operación

1. Cuando uses gestos de navegación, desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior y mantén pulsado durante 1 segundo para acceder a la pantalla de tareas recientes.
2. Cuando uses botones para navegar, toca en la parte inferior de la pantalla para acceder a la pantalla de tareas recientes.
3. Para borrar una aplicación, arrastra y desliza hacia arriba el widget de la aplicación.
4. Toca Cerrar todo a continuación para borrar todas las aplicaciones en segundo plano con un toque.
5. Si ves (Icono de candado) en el lado izquierdo de una aplicación, tienes que tocar (Más icono) para desbloquear la aplicación antes de borrarla.

Introducir texto

Cambiar de teclado

★Ruta de operación

Ve a **Ajustes** > **Sistema y actualización** > **Teclado y método de entrada** > **Gestionar**

teclados y luego elige tus teclados preferidos.

Ajustar los ajustes del teclado

★**Ruta de operación**

Ve a **Ajustes** > **Sistema y actualización** > **Teclado y método de entrada** para configurar los ajustes del teclado.

- Toca **Ubicación del teclado**. Puedes seguir las instrucciones de la pantalla para personalizar los ajustes.
- Activa **Teclado seguro para contraseñas** para proteger la contraseña cuando la introduces.
- Activa **Prevención de toque involuntario** para introducir texto con mayor facilidad.

Activar Teclado seguro para contraseñas

Teclado seguro para contraseñas te permite introducir tus contraseñas de forma segura. El teclado no está conectado a Internet. Lo que introduces no se guarda, por lo que no hay completar automáticamente, historial de teclado u otras funcionalidades que puedan hacer que tus datos sean vulnerables.

★**Ruta de operación**

Ve a **Ajustes** > **Sistema y actualización** > **Teclado y método de entrada** y activa Teclado seguro para contraseñas.

Pantalla de inicio y Shelf

Visualización del panel de notificaciones

El panel de notificaciones es donde encontrarás todas las notificaciones push. Puedes tocar el título de una notificación para ver sus detalles, deslizar el dedo hacia la izquierda para gestionar una notificación o borrar todas las notificaciones con un toque.

★Ruta de operación

1. Apertura del panel de notificaciones
- Cuando la funcionalidad Notificaciones y Ajustes rápidos tenga su Modo de visualización establecido en **Dividido**, desliza el dedo hacia abajo desde la esquina superior izquierda de la pantalla.
- Cuando la funcionalidad Notificaciones y Ajustes rápidos tenga su Modo de visualización establecido en **Clásico**, desliza el dedo hacia abajo desde cualquier lugar de la parte superior de la pantalla.

2. Visualización y borrado de notificaciones
- Toca el título de una notificación para abrir la aplicación correspondiente y ver el contenido de la notificación en detalle.
- Desliza el dedo hacia la izquierda en una notificación y toca (Icono de eliminación) para eliminarla, o toca (Icono de configuración) para ver más ajustes, como Fijar arriba y Desactivar.
- Desliza el dedo hacia la derecha en una notificación para eliminarla.Toca (Cerrar icono) para eliminar todas las notificaciones.
- Cuando recibas un código de verificación por SMS, aparecerá una burbuja. Si tocas la burbuja, el código se copiará y pegará automáticamente en el área correspondiente.

- Puedes ir a Ajustes > Notificaciones y Ajustes rápidos > Ajustes rápidos para establecer el Modo de visualización para la funcionalidad Notificaciones y Ajustes rápidos.
- Algunas aplicaciones de terceros que usan teclados de privacidad no pueden acceder al portapapeles ni copiar los códigos de verificación por SMS.

Configuración de Ajustes rápidos

Las funciones y controles rápidos de uso frecuente se muestran en grupos en Ajustes rápidos para que puedas cambiar los ajustes rápidamente.

★ **Ruta de operación**

Ve a **Ajustes > Notificaciones y ajustes rápidos > Ajustes rápidos**.

- Establece el Modo de visualización del panel de notificaciones y de Ajustes rápidos en Dividido o Clásico.
- Cuando la opción Permitir Ajustes rápidos en la pantalla bloqueada está activada, puedes deslizar el dedo hacia abajo desde la esquina superior derecha de la pantalla bloqueada para abrir Ajustes rápidos.
- Cuando la opción Mostrar nombres de mosaicos está activada, el nombre de la función se muestra debajo de cada ajuste en Ajustes rápidos.
- Si la opción Mostrar Mis dispositivos está activada, el almacenamiento del dispositivo se mostrará en Ajustes rápidos.

Visualización de Ajustes rápidos

★**Ruta de operación**

1. Abre Ajustes rápidos:

- Cuando la funcionalidad Notificaciones y Ajustes rápidos tiene su Modo de visualización establecido en **Dividido**: Desliza el dedo hacia abajo desde la esquina superior derecha de la pantalla para abrir **Ajustes rápidos**.
- Cuando la funcionalidad Notificaciones y Ajustes rápidos tiene su Modo de visualización establecido en **Clásico**: desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de notificaciones y hacia abajo nuevamente para abrir **Ajustes rápidos**.

2. En Ajustes rápidos, puedes hacer cómodamente lo siguiente:

- En Reproductor multimedia, controla el progreso y la reproducción del audio y cambiar entre los dispositivos multimedia utilizados recientemente.
- En Mis dispositivos, administrar todo tipo de dispositivos conectados.
- Arrastrar la barra de control hacia arriba o hacia abajo para ajustar el brillo de la pantalla y arrastrar la barra de control (Icono de volumen de medios) hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen.
- Tocar cualquier icono de funcionalidad para activar o desactivar la funcionalidad

correspondiente (como Bluetooth, Linterna o Confort visual)y mantener pulsado ese icono para acceder a la página de ajustes de la funcionalidad correspondiente.

- Tocar (Icono de configuración) en la esquina superior derecha de la pantalla para acceder rápidamente a la aplicación Ajustes.
- Tocar (Icono de edición) para acceder al Modo de edición y luego mantener pulsado el icono de una funcionalidad y arrastrarlo a la posición deseada. Si arrastras un icono de funcionalidad a la parte superior de la pantalla, se ampliará.

Puedes ir a **Ajustes > Notificaciones y Ajustes rápidos > Ajustes rápidos** para establecer el Modo de visualización para la funcionalidad Notificaciones y Ajustes rápidos.

Acceder a Shelf

Shelf es una ampliación de las capacidades de la pantalla de inicio. Te permite añadir varios widgets de Shelf para disfrutar de más funcionalidades.

- **Administrador del teléfono:** esta función te permite controlar el uso del almacenamiento del teléfono. Toca Limpiar para eliminar archivos basura y disfrutar de una experiencia más fluida.
- **Estilo de vida:** esta función proporciona información sobre billetes de avión y tren y envía recordatorios de viajes.
- **Entrenamientos y salud:** esta función cuenta los pasos y el tiempo de ejercicio de los entrenamientos para proteger tu salud.
- **Servicios de entrega de paquetes y servicios locales:** cuando el teléfono detecte determinadas aplicaciones, te proporcionará información pertinente sobre logística de paquetes, servicios de entrega y descuentos de productos.Shelf recomendará contenido personalizado adicional en función de tus suscripciones.

★Ruta de operación

Desliza el dedo hacia abajo en la pantalla de inicio para acceder a Shelf.

- Toca (Añadir íconos) en la esquina superior izquierda, selecciona un widget y luego toca **Añadir** para mostrarlo en Shelf.
- Toca el widget para abrir la aplicación asociada.

- Mantén pulsado el widget para eliminarlo. Mantén pulsado y arrastra este widget para moverlo.

Carpetas de la pantalla de inicio

Crear carpetas de aplicaciones

Puedes agrupar aplicaciones en carpetas de la pantalla de inicio para poder gestionarlas o encontrarlas fácilmente.

★Ruta de operación

- En la pantalla de inicio del teléfono, mantén pulsado el icono de una aplicación y arrástralo y suéltalo en otra aplicación para crear una carpeta.
- También puedes mantener pulsado cualquier espacio vacío en la pantalla de inicio o pellizcar con dos dedos para acceder al Modo de edición, seleccionar varias aplicaciones y luego tocar **Crear carpeta** en la parte inferior.

Después de crear una carpeta de la pantalla de inicio, puedes arrastrar y soltar otras aplicaciones en la carpeta.

Para renombrar una carpeta, abre la carpeta y toca el nombre.

Para hacer una carpeta más grande, mantenla pulsada. En el caso de aplicaciones agrupadas en una carpeta grande, simplemente toca el icono de una aplicación para abrirla. Si hay 9 o más aplicaciones en la carpeta, se mostrará una vista de cuadrícula de aplicaciones pequeña en la esquina inferior derecha. Toca la vista de cuadrícula para abrir la carpeta.

Combinar carpetas

Puedes simplemente arrastrar una carpeta a otra para combinarlas.

★Ruta de operación

Arrastra una carpeta en la pantalla de inicio a otra carpeta y mantenla pulsada, luego suéltala para combinarlas.

Eliminar una carpeta

★Ruta de operación

Mantenga pulsada una carpeta y pulse Desagrupar. Todas las aplicaciones de la carpeta se moverán a la pantalla de inicio

Las aplicaciones de la carpeta se moverán a la pantalla actual si hay suficiente espacio. En caso contrario, pasarán a la última pantalla. Las aplicaciones se colocarán en el mismo orden en que estaban en la carpeta.

Búsqueda global

¿No sabes dónde encontrar una funcionalidad? ¿No quieres deslizar el dedo por las pantallas para encontrar una aplicación? Abre Búsqueda global con solo deslizar el dedo e introduce palabras clave para encontrar rápidamente lo que buscas en el dispositivo y en la web.

- En el dispositivo: aplicaciones, ajustes, archivos, contactos, calendario, notas, mensajes y mucho más.
- En la web: aplicaciones, páginas web y mucho más.

★**Ruta de operación**

- Desliza el dedo hacia abajo en la pantalla de inicio para abrir Búsqueda global.
- Desde la pantalla de inicio, desliza el dedo hasta la pantalla Shelf y toca la lupa en la esquina superior izquierda para abrir Búsqueda global.

Captura de pantalla

Hacer una captura de pantalla completa

Puedes hacer una captura pantalla mediante cualquiera de los siguientes métodos:

★**Ruta de operación**

- Captura de pantalla con 3 dedos La funcionalidad Captura de pantalla con 3 dedos está activada de manera predeterminada. Puedes deslizar 3 dedos hacia abajo en cualquier lugar de la pantalla para hacer una captura de pantalla.Si eso no funciona, ve a **Ajustes > Accesibilidad y comodidad > Captura de pantalla** y asegúrate de que **Deslizar 3 dedos hacia abajo** esté activado.
- Captura de pantalla con botonesPulsa el **botón de encendido y el botón de bajar volumen** al mismo tiempo.

Hacer una captura parcial

Puedes usar la funcionalidad de captura parcial para hacer una captura de solo una parte de la pantalla. Puedes hacer una captura parcial en forma de rectángulo, elipse o cualquier otra

forma que quieras.

★**Ruta de operación**

1. La funcionalidad Captura de pantalla con 3 dedos está activada de manera predeterminada. Puedes mantener pulsada la pantalla con tres dedos para hacer una captura de pantalla en cualquier momento. Si no funciona, ve a **Ajustes > Accesibilidad y comodidad > Captura de pantalla** y activa **Mantener pulsada la pantalla con 3 dedos**.
2. Haz una captura de pantalla, mantén pulsada la pantalla con tres dedos y verás una vista previa de la captura.
3. Puedes cambiar el área de la captura de pantalla.
4. Puedes cambiar la forma de la captura de pantalla a un rectángulo, una elipse o cualquier forma que dibujes en la pantalla.

Hacer una captura dinámica

Puedes hacer una captura dinámica para capturar contenido que se extiende más allá de la pantalla visible.

★**Ruta de operación**

1. Ve a **Ajustes > Accesibilidad y comodidad > Captura de pantalla** y luego activa **Mantener pulsada la pantalla con 3 dedos**. Para hacer una captura dinámica, mantén pulsada la pantalla con 3 dedos y desliza el dedo hacia abajo hasta salir del borde inferior de la pantalla.
2. Deja que la página se desplace hacia abajo hasta que hayas capturado lo que quieres o desliza el dedo hacia arriba o hacia abajo en la pantalla para ajustar cuánto capturar. Para detener la captura, toca **Hecho**.

ⓘ También puedes mantener pulsada la pantalla con 3 dedos o mantener pulsado **el botón Bajar el volumen y el botón de encendido** al mismo tiempo para hacer una captura de pantalla normal primero. Cuando aparezca la vista previa de la captura de pantalla, toca **Desplazarse** para comenzar a hacer una captura dinámica. Desliza el dedo hacia abajo hasta que hayas capturado lo que quieres. Para detener la captura, toca **Hecho**.

Compartir y editar capturas de pantalla

Puedes editar o compartir una captura de pantalla después de haberla hecho.

★Ruta de operación

1. Una vez que hayas hecho una captura de pantalla, aparecerá una vista previa de la captura con un botón Compartir debajo. Toca el botón Compartir para compartir la captura de pantalla con tus contactos usando WeChat o Facebook.
2. Después de tocar la vista previa flotante, puedes hacer garabatos en la captura de pantalla, pixelarla, añadir texto, girarla, recortarla, aplicarle filtros o eliminarla.

Grabar la pantalla en el teléfono

Con Grabación de pantalla, puedes capturar fácilmente actividades en pantalla, como emocionantes experiencias de juego.

★Ruta de operación

1. Vaya a **Ajustes > Accesibilidad y comodidad > Grabación de pantalla > Ubicación del indicador**, seleccione Permitir Alertas en directo y pulse Barra de estado o Panel de notificaciones.
2. Desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir Ajustes rápidos. Para mostrar todos los ajustes, vuelve a deslizar el dedo hacia abajo.
3. Busca y toca **Grabación de pantalla**.

- Si has establecido la ubicación del indicador en la barra de estado, la grabación comenzará después de una cuenta atrás de 3 segundos. Toca (Icono de grabación de pantalla) para expandirlo. Toca (Ícono de pausa del reproductor) para pausar y vuelve a tocar para reanudar.
- Si has establecido la ubicación del indicador en una ventana flotante, toca (Icono de inicio de grabación) para comenzar a grabar. Vuelve a tocarlo para pausar o reanudar.

4. Toca Hecho o ✓ (Icono de finalización) para detener la grabación y guardar el vídeo en la aplicación Fotos.

Grabar la pantalla con tus comentarios

Para añadir comentarios a un vídeo (como comentarios de juegos), debes activar **Grabar sonido del micrófono** antes de grabar la pantalla para añadir tu voz.

★Ruta de operación

Mientras grabas la pantalla, puedes tocar la ventana flotante para expandirla. Toca (Icono de micrófono) para grabar el sonido del micrófono.Toca (Icono de micrófono) para detener la grabación de sonido.

Ajustar la definición de la grabación de pantalla

Antes de grabar, cambia la definición de la grabación de pantalla según sea necesario. Puede elegir entre tres definiciones preestablecidas o establecer una definición personalizada.
Alta (1080 p, 16 Mbps)
Media (720 p, 8 Mbps)
Baja (480 p, 4 Mbps)
Personalizada (establece tu propia definición de grabación y tasa de bits)

★Ruta de operación

Ve a **Ajustes** > **Ajustes adicionales** > **Grabación de pantalla** > **Definición**.

ⓘ La definición máxima puede variar. Consulta el teléfono en uso.

Funcionalidades especiales

Pantalla dividida

Acceso a Pantalla dividida

La funcionalidad Pantalla dividida te permite dividir la pantalla para trabajar con dos aplicaciones simultáneamente.
Las dos aplicaciones en Pantalla dividida pueden ejecutarse independientemente sin afectarse entre sí.

★Ruta de operación

Método 1: acceso a Pantalla dividida deslizando 3 dedos hacia arriba

1. Ve a **Ajustes > Accesibilidad y comodidad > Pantalla dividida** y activa **Deslizar**

3 dedos hacia arriba para acceder a Pantalla dividida.

2. Abre una aplicación admitida, como Fotos, y desliza 3 dedos hacia arriba.
3. Abre otra aplicación admitida, como Notas. Las dos aplicaciones abiertas se muestran en Pantalla dividida.

Método 2: acceso a Pantalla dividida desde Barra lateral inteligente

1. Abre una aplicación admitida, como Fotos.
2. Busca la barra flotante en el borde lateral de la pantalla, desliza el dedo hacia dentro para expandirla como la Barra lateral inteligente y luego arrastra y suelta una aplicación admitida, como Nota rápida, fuera de la Barra lateral inteligente. Las dos aplicaciones abiertas se muestran en Pantalla dividida.

Método 3: acceso a Pantalla dividida desde Tareas recientes

1. Cuando la navegación del sistema esté establecida en Gestos, desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y mantenlo pulsado para abrir Tareas recientes.
2. Abre una aplicación admitida en Tareas recientes, como Fotos, toca ⋮ (Más icono) en la esquina superior derecha y elige **Pantalla dividida**.
3. Abre otra aplicación admitida, como Notas. Las dos aplicaciones abiertas se muestran en Pantalla dividida.

ⓘ Solo determinadas aplicaciones admiten la funcionalidad Pantalla dividida.

Cambio de tamaño de las aplicaciones en Pantalla dividida

Para ajustar el tamaño de las aplicaciones en Pantalla dividida, realiza una de las siguientes acciones:

- Arrastra el separador ~~haci~~a arriba o hacia abajo para reducir o expandir una de las aplicaciones en Pantalla dividida.
- En la parte superior de una aplicación, toca ••• (Más iconos) y elige **Expandir**. La ventana de la aplicación se maximizará en Pantalla dividida. Si luego tocas **Reducir**, la ventana de la aplicación volverá a su tamaño normal.

Intercambio de posiciones de aplicaciones en Pantalla dividida

Para intercambiar las posiciones de las aplicaciones en Pantalla dividida, realiza una de las siguientes acciones:

- Toca el separador ⎯⎯ (Divisora) y selecciona **Intercambiar lados**.
- En la parte superior de una aplicación, mantén pulsado ••• (Más iconos) y arrástralo hacia arriba o hacia abajo.

Guardado de grupos de aplicaciones en Pantalla dividida

Puedes guardar los grupos de aplicaciones con los que trabajas con frecuencia en Pantalla dividida para poder abrirlas más tarde en la pantalla de inicio con solo un toque.

★Ruta de operación

Toca el separador ⎯⎯ (Divisora) y selecciona **Guardar como grupo de aplicaciones**.

Apertura de una ventana flotante en Pantalla dividida

Cuando el teléfono está en Pantalla dividida, también puedes abrir una ventana flotante para poder trabajar con tres aplicaciones simultáneamente.

★Ruta de operación

Expande la Barra lateral inteligente y toca una aplicación que sea compatible con Ventana flotante. La aplicación se abre en una ventana flotante.

Salida de Pantalla dividida

Para salir de Pantalla dividida y volver a la pantalla completa, realiza una de las siguientes acciones:

- Arrastra el separador ⎯⎯ (Divisora) hacia la parte superior o inferior de la pantalla.
- En la parte superior de una aplicación, toca ••• (Más iconos) y elige **Pantalla completa** para mostrarla en pantalla completa y cerrar la otra aplicación. Elige **Cerrar aplicación** para cerrar la aplicación actual.

Ventana flexible

Activación de Ventana flotante

Ventana flotante es una funcionalidad que te permite abrir una aplicación compatible en una

ventana flotante y cambiar de una aplicación a otra libremente.
Esto te permite hacer varias tareas de manera eficiente en diferentes ventanas, por ejemplo, responder mensajes mientras juegas o ves vídeos.

★Ruta de operación

Puedes activar Ventana flotante de una de las siguientes maneras:

- Si la navegación por gestos está activada, desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y mantenlo pulsado para acceder a las tareas recientes. Selecciona la aplicación que quieres mostrar en una ventana flotante y toca ⋮ (Más icono) **Ventana** flotante.
- Si la navegación por gestos está activada, abre la aplicación que quieres ejecutar en una ventana flotante, desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior hasta la parte superior de la pantalla y suelta el dedo. La aplicación cambiará al Modo de ventana flotante.
- Busca la barra flotante, una forma contraída de Barra lateral inteligente, en el borde de la pantalla y desliza el dedo hacia dentro desde la posición de la barra para expandir Barra lateral inteligente. Toca la aplicación deseada en la Barra lateral inteligente y esta se mostrará en Modo de ventana flotante.
- Después de recibir una notificación de banner, despliégala desde la parte superior para acceder al Modo de ventana flotante.

Configuración de Ventana flotante

★Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Accesibilidad y comodidad > Ventana flotante** y haz lo siguiente según sea necesario para establecer las funcionalidades de Ventana flotante:

- Toca **Control de ventanas** y elige Gestos o Botones. Toca Tutorial para ver cómo se interactúa con una ventana flotante en diferentes modos de control.
- Activa **Ocultar rápidamente una ventana** en un juego para que una ventana flotante se oculte en el borde izquierdo o derecho de la pantalla cuando toques fuera de ella mientras estás jugando.
- Activa **Compartir mediante ventana flotante para poder abrir** la aplicación de destino en una ventana flotante cuando compartas archivos o datos.

Cambio de tamaño de una ventana flotante

Cuando una aplicación se abre en una ventana flotante, puedes ajustar libremente el tamaño de la ventana.

★Ruta de operación

1. Arrastra la esquina inferior izquierda o derecha de una ventana flotante para reducirla o expandirla. Cuando la reduces al tamaño más pequeño posible, se convertirá en una miniventana.
2. Cuando una aplicación esté en una miniventana, desliza el dedo hacia arriba para cerrarla o tócala para convertirla de nuevo en una ventana flotante.

Movimiento de una ventana flotante

Después de abrir una aplicación en una ventana flotante, puedes arrastrar la parte superior de la ventana flotante para moverla.

Cambio entre Ventana flotante y Pantalla dividida

Cuando una aplicación está abierta en una ventana flotante, puedes cambiarla fácilmente a Pantalla dividida.

★ Ruta de operación

Cambio a Pantalla dividida:

1. Cuando una aplicación que admita Pantalla dividida (como Notas) esté abierta en pantalla completa, encuentra la barra flotante de Barra lateral inteligente y desliza el dedo hacia dentro para expandirla.
2. Pulsa una aplicación que admita Ventana flotante (como Fotos) desde la Barra lateral inteligente. La aplicación se abrirá en una ventana flotante.
3. Mantén pulsada la parte superior de la ventana flotante y arrástrala hacia arriba o hacia abajo para activar Pantalla dividida, y suéltala para mostrar las aplicaciones en Pantalla dividida.

ⓘ Mientras está en Pantalla dividida, puedes mantener pulsada la parte superior de una de las aplicaciones y moverla hacia la izquierda o hacia la derecha para
volver a cambiarla a una ventana flotante.

Cambio de una ventana flotante a pantalla completa

Para cambiar una aplicación de ventana flotante a pantalla completa, realiza cualquiera de las

siguientes acciones:

★**Ruta de operación**

- hacia arriba rápidamente desde la parte inferior de una ventana flotante o toca ••• (Más iconos) > **Pantalla completa**
- Cuando **Control de ventanas** esté establecido en **Botones**, toca el botón Pantalla completa en la esquina superior derecha de una ventana flotante.

Ocultación de una ventana flotante

Cuando se abre una aplicación en una ventana flotante, puedes ocultar la ventana en el borde de la pantalla.
Solo puedes ocultar un máximo de 2 ventanas flotantes y puedes tocarlas para cambiar rápidamente de una a otra.

★ **Ruta de operación**

- Cuando **Control de ventanas** está establecido en **Gestos**, puedes deslizar el dedo horizontalmente en la parte inferior de una ventana flotante o tocar ••• (Más iconos)
- > Minimizar para ocultarla como una pequeña barra en el borde de la pantalla.
- Cuando el **Control de ventanas** está establecido en **Botones**, puedes tocar el icono de minimizar en la parte superior de una ventana flotante para ocultarla como una pequeña barra en el borde de la pantalla.

Cierre de una ventana flotante

★**Ruta de operación**

- hacia arriba rápidamente desde la parte inferior de la ventana flotante o toca ••• (Más iconos) > **Cerrar para cerrarla.**
- Cuando **Control de ventanas** esté establecido en **Botones**, toca el botón Cerrar en la parte superior de la ventana flotante para cerrarla.

Compartición de imágenes o archivos usando una

ventana flotante

La funcionalidad Ventana flotante te permite abrir varias ventanas flotantes para que puedas realizar varias tareas y compartir rápidamente imágenes o archivos, lo que te brinda una experiencia más eficiente.

★Ruta de operación

1. Cuando estés en un chat, busca la barra flotante en el borde de la pantalla y desliza el dedo hacia dentro para expandirla como la Barra lateral inteligente.
2. En la Barra lateral inteligente, toca Fotos. La aplicación Fotos se abre en una ventana flotante.
3. Mantén pulsada la imagen que quieres compartir hasta que flote, arrástrala a la ventana de chat y suelta el dedo para enviarla al chat.

Además de compartir fotos mediante arrastrar y soltar, puedes arrastrar archivos o notas desde la aplicación Mis archivos o Notas a una ventana flotante para compartirlos.

Almacenamiento temporal de archivos Compartición de contenido a través del Almacenamiento temporal de archivos

Puedes arrastrar y soltar texto, imágenes y archivos desde aplicaciones al Almacenamiento temporal de archivos para su almacenamiento temporal. Después, puedes arrastrar dicho contenido desde Almacenamiento temporal de archivos a Notas o Correo para editarlo, o a aplicaciones como Mis Archivos y Fotos para almacenarlo de forma permanente. También puedes arrastrar y soltar el contenido en WeChat, QQ y otras aplicaciones de mensajería para enviárselo a tus amigos.

★Ruta de operación

1. **Ve a Ajustes > Accesibilidad y comodidad > Barra lateral inteligente > Almacenamiento temporal de archivos y activa Almacenamiento temporal de**

archivos.

2. Mantén pulsado el contenido de destino, como texto, una imagen o un archivo, hasta que flote y luego arrastra y suelta el contenido en el Almacenamiento temporal de archivos, que se muestra como una ventana flotante.
3. Abre una aplicación de tu elección. Encuentra la barra flotante en el borde de la pantalla y desliza el dedo hacia dentro para expandirla como la Barra lateral inteligente. Luego toca Almacenamiento temporal de archivos y arrastra el contenido desde el **Almacenamiento temporal de archivos** y suéltalo en la aplicación que abriste para editar, guardar o compartir el contenido.

Barra lateral inteligente

Activación de Barra lateral inteligente

Barra lateral inteligente es una herramienta cómoda que puedes abrir deslizando el dedo desde el lateral de la pantalla. Te permite realizar acciones rápidas en diferentes situaciones. Con Barra lateral inteligente, puedes abrir aplicaciones o herramientas en cualquier pantalla. También te permite abrir determinadas aplicaciones y herramientas en el Modo de ventana flotante.
Además, puede reconocer diferentes situaciones de uso y recomendar las herramientas más adecuadas para ti en dichas situaciones.

★Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes > Accesibilidad y comodidad > Barra lateral inteligente** y activa **Barra lateral inteligente**.
2. A continuación, toca Funciones inteligentes y activa Funciones inteligentes.El sistema podrá recomendarte herramientas y aplicaciones adecuadas en función de tus situaciones de uso.
3. Encuentra la barra flotante en el borde de la pantalla y desliza el dedo hacia dentro en la barra para mostrar la Barra lateral inteligente.

Ajustar la posición de la Barra lateral inteligente

Cuando **Barra lateral inteligente** esté activada, puedes ajustar la posición de la Barra lateral

inteligente y la transparencia de su barra flotante.

★**Ruta de operación**

1. Mantén pulsada la parte superior de la Barra lateral inteligente y arrástrala a la posición deseada.
2. Vaya a Ajustes > Accesibilidad y comodidad > Barra lateral inteligente y deslice la barra hacia la izquierda o la derecha para ajustar la transparencia de la barra flotante.

Nota rápida para tomar notas en cualquier momento

Cuando necesites anotar rápidamente los detalles de una conferencia o videollamada, puedes acceder fácilmente a **Nota rápida** mediante Barra lateral inteligente y tocando Nota rápida para abrir la ventana flotante de Notas.
Antes de utilizar esta función, activa **Barra lateral inteligente**. Para obtener más información, consulta Activación de Barra lateral inteligente.

★**Ruta de operación**

Busque la barra flotante de la Barra lateral inteligente, deslícela hacia adentro para expandirla y luego seleccione **Nota rápida.**

Editar y personalizar la Barra lateral inteligente

La primera vez que inicies Barra lateral inteligente, verás la pantalla predeterminada de herramientas rápidas como Traductor de pantalla, Captura de pantalla, Grabación de pantalla y Nota rápida. Puedes personalizar qué funciones se muestran según tus preferencias.

★**Ruta de operación**

Toca **Editar** y luego toca "+" o "-" al lado de una aplicación para añadir o eliminar esa aplicación de la barra lateral.

Fotos y vídeos

Hacer fotos

Hacer fotos

★Ruta de operación

1. Abre la aplicación Cámara.
2. Puedes usar las siguientes funcionalidades:
   - Bloquear el enfoque y la exposición: simplemente mantén pulsado el objeto en el quieres bloquear el enfoque y la exposición.
   - Ajustar la exposición: toca la pantalla y desliza el dedo hacia arriba o hacia
   - abajo. El indicador de brillo (Icono de Exposición) situado al lado del encuadre del enfoque cambiará a medida que muevas el dedo.
   - Ampliar o reducir: toca la pantalla con dos dedos y pellizca hacia fuera para reducir o hacia dentro para ampliar. También puedes mantener pulsado 1× (1x icono) para expandir la barra de zoom y deslizarla para reducir o ampliar.
   - Seleccionar un modo de cámara: desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en la barra de Modos situada en la parte inferior para elegir un modo de cámara.
   - Activar o desactivar el flash: toca el icono de flash (Apague el ícono de la linterna) en la pantalla y
   - podrás elegir establecerlo en Desactivado, Activado, Automático o Luz de relleno. En el Modo automático, la cámara utilizará automáticamente el flash según las condiciones de luz ambiental. En el Modo luz de relleno, el flash se mantendrá activado para mejorar la iluminación.
3. Toca el botón del obturador para hacer una foto.

Fotos en Modo vertical

Modo vertical te ayuda a hacer fotos verticales más increíbles y con un aspecto más profesional.

★Ruta de operación

1. Ve a **Cámara > Vertical**.
2. Después de acceder al modo Vertical, en el que la función de desenfoque del fondo se activa automáticamente, podrás:
   - Tocar **Retoque** para ajustar la intensidad del retoque a tu gusto.

- Tocar **Filtros** para seleccionar un filtro que te guste.
- Tocar **Luz suave** para seleccionar el efecto de luz que te guste.

Esta funcionalidad puede variar según los diferentes modelos y versiones.

Consulta las funciones y características definitivas de tu dispositivo real.

Grabar vídeos

★Ruta de operación

1. Ve a **Cámara > VÍDEO**.
2. Toca el botón del obturador para empezar a hacer fotos.
3. Toca (Icono de pausa) para pausar la grabación; toca (Icono de reproducción) para reanudar y toca el botón del obturador para detener la grabación.

De forma predeterminada, los vídeos se graban a 1080p, 30 fps. Toca (Icono de configuración) para elegir entre otras velocidades de fotogramas y resoluciones. Las velocidades de fotogramas y las resoluciones más altas dan como resultado archivos de vídeo más grandes.

Puedes tocar (Icono de cámara) para hacer una foto mientras grabas. Esto no interrumpirá la grabación del vídeo.

Ultraestabilizador

Ultraestabilizador combina algoritmos y la estabilización de imagen óptica para ayudarte a grabar vídeos estables con facilidad. Con Ultraestabilizador activado, puedes grabar fácilmente vídeos nítidos y fluidos, ya estés jugando con tus hijos, andando en bicicleta por la ciudad o practicando deportes extremos en la naturaleza.

★Ruta de operación

Ve a **Cámara** > **VÍDEO** y toca (Icono Funcional) en la esquina superior izquierda.

Esta funcionalidad solo está disponible en algunos modelos. Consulta las

funciones y características definitivas de tu dispositivo real.

Hacer fotos nocturnas

Puedes usar el Modo nocturno cuando la luz ambiental sea baja. En el Modo nocturno, la cámara hace varias fotos con diferentes exposiciones en rápida sucesión y utiliza un algoritmo para combinar varios fotogramas y producir una foto con detalles vívidos.

★Ruta de operación

1. Vaya a **Cámara > MÁS > NOCHE**.
2. Toca el botón del obturador o (Ícono de trípode) en la esquina superior izquierda para activar el Modo trípode y disparar. En el Modo trípode, la calidad de las fotos que hagas aumentará de manera significativa.

ⓘ Esta función puede variar en función del modelo y la versión. Consulte el dispositivo real para confirmar sus funciones y características.

Hacer fotos de larga exposición

El Modo de larga exposición simula el efecto de una foto hecha con un efecto de obturador más lento. La larga exposición es excelente para seguir sujetos en movimiento, como tráfico nocturno, corredores y agua que fluye.
Existen diferentes plantillas de larga exposición para diferentes situaciones.

- Tráfico: capta las luces intensas y en movimiento de los vehículos por la noche.
- Nubes en movimiento y agua en movimiento: convierte tus escenas con cascadas o agua en movimiento en bonitos óleos.
- Fisiograma: haz un seguimiento de los objetos luminosos cuando se muevan con poca luz.

★Ruta de operación

1. Ve a **Cámara > MÁS y selecciona LARGA EXPOSICIÓN**.
2. Toca el icono de plantillas en la esquina inferior izquierda y elige la plantilla adecuada para situación.
3. Toca el botón del obturador para hacer una foto.

ⓘ Esta funcionalidad solo está disponible en algunos modelos. Consulta las funciones y características definitivas de tu dispositivo real.

Activar el Modo profesional

Al hacer fotos en el Modo profesional, puedes modificar ajustes como la ISO, la velocidad del obturador y los Modos sin distracciones.

★Ruta de operación

1. Ve a Cámara > MÁS y selecciona PROFESIONAL.
2. En el Modo PROFESIONAL, puedes modificar los siguientes ajustes:
    - Sensibilidad ISO: toca ISO y desliza la barra para ajustar la sensibilidad.
    - Aumenta la sensibilidad ISO en condiciones de poca luz y redúcela en condiciones de mayor iluminación para evitar ruido excesivo en la foto.
    - Velocidad del obturador: toca Obturador y desliza la barra para ajustar la velocidad del obturador.
    - La velocidad del obturador puede afectar la cantidad de luz capturada por la cámara. Utiliza una velocidad de obturación más baja al capturar paisajes y retratos estáticos; utiliza mayor velocidad al capturar escenas o figuras en movimiento.
    - Compensación de la exposición: toca EV y desliza la barra para ajustar la EV. Aumenta la EV en condiciones de poca luz; redúcela con luz intensa.
    - Distancia focal: toca Enfoque (enfoque automático/manual) y desliza la barra para ajustar la distancia de enfoque manualmente.
    - Tono del color: toca B/N (balance de blancos) y desliza la barra para ajustar el balance de blancos.
    - Formato de archivo: el Modo profesional ofrece una gran variedad de formatos de archivos de imagen. Toca JPG en la parte superior de la pantalla.

- Las fotos ocuparán menos almacenamiento si eliges el formato JPG.
- Si eliges el formato RAW, el teléfono guardará automáticamente tus fotos en formato JPG y DNG. Aunque el formato DNG conserva más detalles para el posprocesamiento, requiere más espacio de almacenamiento.
- Si seleccionas RAW+, el teléfono solo guardará automáticamente tus fotos en formato DNG. Por lo tanto, debes tomar una decisión basada en tus necesidades.

ⓘ Esta funcionalidad solo está disponible en algunos modelos. Consulta las funciones y características definitivas de tu dispositivo real.

Fotos dinámicas

Puedes hacer fotos dinámicas, lo cual te permite capturar un clip de vídeo breve que hace que tus fotos cobren vida.

★Ruta de operación

1. Abre la aplicación Cámara.
2. Toca el icono  (Icono de Foto en Vivo) cerca de la parte superior de la pantalla para activar la funcionalidad Livephoto.
3. Toca el botón del obturador para hacer una foto dinámica.

ⓘ Esta funcionalidad solo está disponible en algunos modelos. Consulta las funciones y características definitivas de tu dispositivo real.

Mejor cara con IA

¿Hiciste una foto de grupo en la que alguien tenía los ojos cerrados? Puedes corregirlo con un toque con Mejor cara con IA.

★ Ruta de operación

1. Abre la aplicación Cámara, elige el Modo foto y luego haz una foto de 3 o más personas mirando a la cámara.

2. Cuando aparece el icono  (Icono de foto grupal) en la esquina inferior izquierda, Foto perfecta con IA está activado. Toca el botón del obturador para hacer una foto.
3. Toca la miniatura en la esquina inferior izquierda para verla en la aplicación
4. Fotos. Vuelve a tocar la foto. El icono  (Icono de foto grupal) aparecerá en la esquina superior derecha.
5. Toca  (Icono de foto grupal) para ir a la pantalla de Foto perfecta con IA .
6. Elige Mejor cara con IA, espera hasta que se procese la foto y luego toca Guardar.

Esta funcionalidad solo funciona en dispositivos que admitas Mejor cara con IA.

- Debe haber 3 o más personas en la foto de grupo.
- Puedes abrir los ojos cerrados de un máximo de 10 personas con **Mejor cara con IA** si la foto de grupo se hace con la cámara frontal y un máximo de 20 personas con **Mejor cara con IA** si la foto se hace con la cámara trasera.
- Asegúrate de que tu dispositivo esté conectado a Internet cuando uses Mejor cara con IA.

Cara nítida con IA

Si algunas personas en una foto de grupo aparecen borrosas, puedes corregir esto con **Cara nítida con IA.**

★ **Ruta de operación**

1. Abre la aplicación Cámara, elige el Modo foto y luego haz una foto de 3 o más personas mirando a la cámara.
2. Cuando aparece el icono  (Icono de foto grupal) en la esquina inferior izquierda, Foto perfecta con IA está activado. Toca el botón del obturador para hacer una foto.
3. Toca la miniatura en la esquina inferior izquierda para verla en la aplicación
4. Fotos. Vuelve a tocar la foto. El icono  (Icono de foto grupal) aparecerá en

la esquina superior derecha.

5. Toca  (Icono de foto grupal) para ir a la pantalla de Foto perfecta con IA .
6. Selecciona Cara nítida con IA, espera hasta que se procese la foto y luego toca Guardar.

- Esta funcionalidad solo está disponible en dispositivos que admitas Cara nítida con IA.
- La foto de grupo debe contener 3 o más personas y debe hacerse con la cámara frontal.
- Puedes enfocar un máximo de 10 personas Cara nítida con IA.

Hacer una foto panorámica

Modo panorámica proporciona una vista superamplia y te permite hacer fotos de gran angular con espacio para incluir todo lo que quieras.

★Ruta de operación

1. Ve a Cámara > MÁS y selecciona PANORÁMICA.
2. Aparecerán una flecha y una línea horizontal en el medio de la pantalla para guiarte. Puedes tocar la flecha para cambiar de dirección.
3. Toca el botón del obturador para comenzar y mueve lentamente la cámara en la dirección de la flecha. Trata de mantener la flecha en la línea. Cuando hayas terminado, toca el botón del obturador nuevamente.
4. Una vez que hayas movido la cámara tanto como lo permita el Modo panorámica, la foto se hará automáticamente. También puedes tocar el botón del obturador en cualquier momento para finalizar.

- Para capturar edificios de gran altura, puedes girar el teléfono a la posición horizontal y moverlo lentamente en ángulo hacia arriba.
- Mueve la cámara lentamente para poder enfocar y capturar una foto nítida y clara que capte todos los detalles. De esta manera la foto no quedará borrosa.
- Cuando hagas una foto panorámica, trata de que tus movimientos sean lo más estables posible.

Grabar vídeos en Modo película

El Modo película ofrece más control sobre la grabación de vídeos, lo que te permite crear vídeos con tu propio estilo.

★Ruta de operación

1. Vaya a Cámara > MÁS y seleccione PELÍCULA. La configuración predeterminada es la relación de aspecto de película 21:9 en modo horizontal.
2. Puedes encender la linterna y la estabilización (EIS) o activar la cuadrícula en el lado izquierdo.
3. Puedes ampliar los siguientes parámetros profesionales para el ajuste en el lado derecho:
    - EV: compensación de la exposición
    - WB: balance de blancos
    - S: velocidad del obturador
    - ISO: sensibilidad ISO
    - AF: Modo sin distracciones
    - Los botones en la parte inferior de la pantalla permiten hacer zoom entre lentes de ultra gran angular de 0,6x, gran angular de 1x y, en algunos modelos, teleobjetivo de 3x.

ⓘ Esta funcionalidad solo está disponible en algunos modelos. Consulta las funciones y características definitivas de tu dispositivo real.

Más diversión con Vídeos de vista dual

Vista dual se refiere al uso simultáneo de las cámaras frontal y trasera del teléfono para grabar vídeos. Utiliza el Modo de vista dual para hacer que la grabación de vídeos sea más interesante.

★Ruta de operación

1. Ve a **Cámara > MÁS** y selecciona **VÍDEO DE VISTA DUAL**.
2. Toca ⊞ (Icono de vídeo multivista) y elige una de las tres opciones de diseño de pantalla: Dividir
3. (arriba/abajo), Rectángulo (vista PiP) o Burbuja (vista PiP). Puedes arrastrar la burbuja o el rectángulo a cualquier lugar de la pantalla.
4. Para intercambiar las dos vistas, toca dos veces en cualquier lugar de una vista o toca el botón de cambio en la esquina inferior derecha.
5. Para activar el retoque para la cámara frontal, toca el botón de retoque en la esquina inferior derecha.

Hacer vídeos de lapso de tiempo

La fotografía de lapso de tiempo te permite condensar los cambios durante un período de tiempo en vídeos breves. Cuando ves flores florecientes o nubes en movimiento, tienes la oportunidad perfecta para hacer un vídeo de lapso de tiempo.

★Ruta de operación

1. Ve a **Cámara > MÁS** y luego selecciona el Modo **LAPSO DE TIEMPO**.
2. Coloca el teléfono donde quieres hacer un vídeo. Para que se mueva lo menos posible, usa un trípode.
3. Toca el botón del obturador para empezar a grabar. Toca el botón del obturador nuevamente para detenerla.

Grabar vídeos en cámara lenta

Puedes usar el Modo de cámara lenta para capturar todo tipo de momentos, como copos de nieve o gotas de agua que caen y personas corriendo, golpeando pelotas y zambulléndose. Usa el Modo de cámara lenta para reducir la velocidad del clip de vídeo y para capturar momentos fugaces en detalle.

★Ruta de operación

1. Ve a **Cámara > MÁS** y selecciona **CÁMARA LENTA**.
2. Toca el botón Velocidad de fotogramas en la parte superior para elegir la velocidad de fotogramas que mejor se adapte a tus necesidades y luego toca el botón del obturador para empezar a hacer fotos.
3. Toca ⏸ (Ícono de pausa del reproductor) para pausar la grabación, toca ▷

(Icono de reproducción) para reanudarla y toca el botón del obturador para finalizar.

Ajustes de la cámara

Puedes modificar los ajustes básicos de la cámara, como la razón de aspecto, el temporizador y el flash, en la interfaz de Cámara. También hay ajustes más avanzados que te permiten hacer mejores fotos y vídeos.

★Ruta de operación

En **Cámara**, toca (Más iconos) en la esquina superior derecha y luego toca (Icono de configuración) para acceder a más opciones.

- Marca de agua: puedes crear una marca de agua personalizada.
- Cuadrícula y guías: Cámara ofrece líneas de cuadrícula, diagonales y espirales doradas para ayudarte a componer tu foto.
- Sonido del obturador: captura cada foto con un sonido satisfactorio.
- Selfi con efecto espejo: refleja el selfi para que sea una representación precisa de tu verdadero yo.
- Registro de la ubicación: añade información de ubicación a tus fotos y vídeos cuando los haces.
- Métodos de disparo: toca para disparar o usa un gesto.
- Acción del botón de volumen: puedes establecer diferentes funciones para las teclas de volumen, como el obturador o el zoom.

Esta funcionalidad puede variar según los diferentes modelos y versiones.

Consulta las funciones y características definitivas de tu dispositivo real.

Editar imágenes y vídeos

Identificar y difuminar información privada al editar fotos

La pixelación automática oculta imágenes de perfil y seudónimos cuando quieres compartir

una captura de pantalla de mensajes de chat, manteniendo segura la información privada de todos en el chat.

★**Ruta de operación**

1. Desliza 3 dedos hacia abajo en un chat para hacer una captura de pantalla.
2. Toca la miniatura de la captura de pantalla en la esquina inferior izquierda para editarla.
3. Toca Pixelar, selecciona un estilo y toca Automáticamente.
4. También puedes tocar cualquier imagen de perfil o texto en la captura de pantalla para pixelar o deshacer la pixelación manualmente.
5. Toca ✓ (Icono de finalización) .

Al editar una imagen en Fotos, también puedes pixelar información privada automáticamente tocando **Pixelar**.

Editar fotos

Puedes hacer ediciones sencillas en las fotos, como ajustar el brillo, el contraste o la saturación. También puedes marcar fotos con dibujos, texto y stickers, o pixelar partes de ellas. Además, puedes retocar fotos, copiar el estilo de una foto a otra, restaurar fotos antiguas y mucho más.

★**Ruta de operación**

1. Para hacerlo, ve a **Fotos**, toca una foto para abrirla en pantalla completa y luego toca (Icono de edición) para realizar los cambios deseados.
2. Para dejar de editar, toca **Hecho > Guardar** y luego elige Sustituir archivo oGuardar copia.

Si decides sustituir la foto original, esta se moverá al álbum **Eliminado recientemente**. Las fotos que se muevan allí se conservarán durante 30 días antes de que se eliminen permanentemente. Para restaurar una foto, ve al álbum **Eliminado recientemente**, abre la foto en pantalla completa y luego toca **Restaurar**. .

Revertir ediciones de fotos o volver a editar fotos

Después de editar y guardar una foto, puedes restaurarla a su estado original o volver a editarla según los ajustes de edición anteriores.

★Ruta de operación

Abre la aplicación **Fotos**, toca una foto editada para abrirla en pantalla completa y luego podrás:

- Seleccionar **Editar > Revertir > Revertir** para deshacer todos los cambios y revertir la foto a su estado original.
- Toca **Editar** para usar las herramientas de edición Livephoto, Recortar, Ajustar, Filtros y Marca de agua, y continuar donde lo dejaste.

Recortar el sujeto de una foto

La funcionalidad Recortar parte de una foto puede identificar con precisión el sujeto de una foto (una persona, una mascota, un objeto fijo, un documento de identificación, etc.), para que puedas copiarlo, guardarlo o compartirlo rápidamente.

★Ruta de operación

1. Abre **Fotos** y toca la foto en la que quieres recortar el sujeto. Mantén pulsado el sujeto para que el sistema escanee la foto, identifique el sujeto y lo extraiga.
2. Una vez completado el escaneo, levanta el dedo y toca **Copiar, Guardar** y Compartir para copiar, guardar y compartir el sujeto.

Convertir una foto en un sticker

En la aplicación Fotos, puedes convertir el sujeto de una foto en un sticker y usarlo para decorar otras fotos.

★ Ruta de operación

1. Abre **Fotos** y toca la foto que contiene el sujeto del que quieres hacer un sticker. Mantén pulsado el sujeto para que el sistema escanee la foto, identifique el sujeto y lo extraiga.
2. Una vez completado el escaneo, levanta el dedo y toca Añadir sticker para

guardarlo como un sticker.

3. Para decorar una foto, ábrela, toca **Editar > Stickers** y coloca un sticker que hayas creado en tus fotos donde quieras. Puedes cambiar el tamaño del sticker o girarlo según sea necesario.

Editar vídeos

Puedes usar las funcionalidades de edición de vídeo disponibles en Fotos para acortar o girar un vídeo. También puedes añadir texto, marcas de agua, filtros, temas, música o efectos especiales al vídeo para hacerlo más divertido.

★Ruta de operación

En **Fotos**, abre el vídeo que quieres editar, toca （Icono de edición） y sigue las instrucciones indicadas en la pantalla:

- Toca **Acortar** para cortar el vídeo arrastrando los controles deslizantes en cada extremo del visor de fotogramas.
- Toca **Recortar y girar** para seleccionar una razón de aspecto o girar el vídeo.
- Toca **Tema** para seleccionar un tema.

Escaneo de documentos para aumentar la productividad

Puedes usar la funcionalidad de escaneo de documentos para escanear textos físicos o imágenes en un archivo digital.

★Ruta de operación

Ve a **Cámara** > **Más**, selecciona **Escáner de documentos** y sigue estos pasos:

1. Apunta la cámara hacia el contenido que quieres escanear y luego toca el botón del **Obturador** . Puedes hacer más de una foto.
2. Toca **Siguiente** y ajusta la imagen eligiendo **Recortar**, **Efectos** o **Girar** segúnsea necesario.
3. Una vez que estés satisfecho con todos los ajustes para todas imágenes, toca **Guardar** para guardar como documento de Word, PDF o imagen.

ⓘ Puedes hacer hasta 12 fotos, que se combinarán en un archivo si se guardan como PDF.

Cambio de la foto de portada de una foto dinámica

Al capturar una foto dinámica, el teléfono graba 2 segundos antes y después de hacer la foto. Luego podrás elegir cualquier marco como portada.

★ **Ruta de operación**

1. Toca una foto dinámica para verla en pantalla completa y toca **Editar** > **Foto dinámica**.
2. Arrastra el control deslizante para cambiar el marco, suelta el dedo y toca Establecer como portada.

Fotos

Examinar fotos y vídeos

★**Ruta de operación**

Ve a **Fotos** > **Fotos** para ver todas las fotos, vídeos y capturas de pantalla.

También puedes abrir la página **Fotos** pellizcar para cambiar el diseño y examinar tus fotos y vídeos por año o por mes.

Encontrar fotos rápidamente

Puede buscar fotos por palabras clave en Fotos. En el cuadro de búsqueda de Fotos, escribe cuándo o el lugar donde se hizo una foto, texto, escenas, nombres u otros elementos incluidos en la foto, así como otra información relacionada con la foto para encontrarla rápidamente.

★**Ruta de operación**

En la aplicación **Fotos**, introduce palabras clave como la hora o el lugar de una foto en el cuadro de búsqueda en la parte superior para encontrar la foto rápidamente.

Recuerdos

Esta funcionalidad organiza fotos en función de eventos, horas y personas para crear

maravillosos álbumes y vídeos, y así poder hermosos momentos.

★Ruta de operación

1. Ve a **Fotos** > **Explorar** y desliza el dedo hacia arriba hasta que veas tus Recuerdos.
2. Cuando estés en un recuerdo, toca el botón de reproducción para comenzar a reproducir las fotos en el recuerdo automáticamente.
3. Pulse ⋮ (Más icono) > Seleccionar en la esquina superior derecha para eliminar determinadas fotografías de la memoria.

Establecer imágenes como fondos de pantalla e imágenes de perfil

★Ruta de operación

En la aplicación **Fotos**, selecciona una imagen que quieras usar y luego toca ⋮ (Más icono) en la esquina inferior derecha, selecciona **Establecer como fondo de pantalla** o **Establecer como avatar de contacto** y sigue las indicaciones para completar.
Cuando estableces un fondo de pantalla, también puedes tocar (Icono de punta) para crear un fondo de pantalla ingenioso.

Compartir fotos y vídeos

★Ruta de operación

En **Fotos**, toca una foto o un vídeo o mantén pulsado para seleccionar varias fotos y vídeos que quieras compartir, y toca (Icono de compartir) en la esquina inferior derecha. Selecciona un método para compartir y sigue las indicaciones para completar.
También puedes establecer para que se borre la información de ubicación y otras propiedades al compartir una foto o un vídeo para proteger tu privacidad.
En Fotografías, pulse ⋮ (Más icono) > Ajustes > Borrar información personal en la esquina superior derecha y active las opciones Eliminar ubicación y Eliminar otras propiedades.

Álbumes

Organizar fotos y vídeos en álbumes

El teléfono puede organizar automáticamente tus fotos y vídeos por origen, tipo u otros atributos, lo que facilita encontrarlos y gestionarlos.

Crear recuerdos automáticamente

El teléfono utiliza un algoritmo para clasificar fotos en álbumes. Algunos de los álbumes generados automáticamente incluyen Personas, Lugares, Paisajes y Comida.

★Ruta de operación

Ve a **Fotos** > **Explorar**.

Crear un álbum

Puedes clasificar tus fotos y vídeos según tus preferencias. Por ejemplo, puedes crear un álbum llamado "Mis mejores fotos" para guardar tus fotos favoritas.

★Ruta de operación

1. Vaya a Fotografías > Álbumes. Pulse (Añadir íconos) en la esquina inferior derecha, introduzca un nombre para el álbum nuevo y guárdelo
2. Selecciona las fotos o vídeos que quieres mover al álbum.Una vez que creado el álbum, simplemente puedes seleccionar fotos o vídeos en Fotos y tocar (Más icono) para moverlos al álbum.

Añadir fotos y vídeos al Álbum privado

Puedes guardar fotos y vídeos privados en el Álbum Privado para evitar mostrárselos accidentalmente a otra persona.

Los archivos guardados en el Álbum privado no aparecen en Fotos ni cuando seleccionas fotos o vídeos para compartir.

★Ruta de operación

En **Fotos**, toca una foto o mantén pulsado para seleccionar varias fotos que quieres ocultar y ve a (Más icono) > **Establecer como privado** en la parte inferior.

Ver fotos y vídeos en el Álbum privado

Puede ver fotos y vídeos ocultos mediante cualquiera de los siguientes métodos:

★Ruta de operación

- En la aplicación **Fotos**, mantén pulsado cualquier lugar de la barra de pestañas inferior hasta que aparezca una pantalla en la que puedas introducir la contraseña de privacidad. A continuación, introduce la contraseña de privacidad para ver fotos y vídeos ocultos.
- En la aplicación **Fotos**, toca ⋮ (Más icono) > **Ajustes** y activa **Mostrar álbum privado**. Después, en la parte inferior de la página **Álbumes**, podrás ver el álbum **Privado. Tócalo e introduce la contraseña de privacidad.**
- **Vaya a Ajustes > Seguridad y privacidad > Funcionalidades especiales > Caja fuerte y, a continuación, pulse Imágenes y vídeos.**

Restaurar fotos y vídeos eliminados

Tu teléfono conserva las fotos y vídeos eliminados durante 30 días después de su eliminación.

★Ruta de operación

Ve a **Fotos** > **Álbumes** > **Eliminado recientemente**, mantén pulsado para seleccionar las fotos que quieres conservar en el dispositivo y toca **Restaurar**.

Juegos en tu teléfono

Modos de rendimiento del juego

Asistente de juegos te ofrece tres modos de rendimiento del juego.

- Modo GT: este modo mejora la velocidad de fotogramas y la respuesta táctil para ofrecer una experiencia de juego optimizada. Se recomienda para juegos MOBA y MMO. Este modo consumirá más batería.
- Modo equilibrado: este modo mantiene un equilibrio entre el rendimiento y el consumo de batería, que es adecuado para la mayoría de los juegos ligeros.
- Modo de bajo consumo: este modo restringe el rendimiento del teléfono y reduce la calidad gráfica a cambio de un menor consumo de energía y una mayor duración de la batería. Se recomienda cuando el teléfono se está

quedando sin batería.

★Ruta de operación

Inicia un juego, desliza el dedo hacia la derecha desde la parte superior izquierda de la pantalla para abrir Asistente de juegos, toca **Rendimiento** y selecciona el Modo de rendimiento del juego deseado.

Motor de juegos HyperBoost

Motor de juegos HyperBoost utiliza tecnologías como la renderización optimizada, el aprendizaje automático de IA y la regulación inteligente basada en el rendimiento para garantizar velocidades de fotogramas estables en juegos con gráficos exigentes, para ofrecerte la mejor experiencia de juego posible.

Asistente de juegos

Asistente de juegos es una aplicación que mejora el rendimiento del juego y la experiencia de juego. Ofrece aceleración de juegos, filtros, un modificador de voz y otras funcionalidades relacionadas con los juegos. También puedes utilizar Asistente de juegos para:

- Comprobar la latencia de red, la velocidad de fotogramas, el nivel de la batería y mucho más.
- Activar o desactivar el Modo silencio, bloquear notificaciones, hacer capturas de pantalla, grabar la pantalla del teléfono, rechazar llamadas entrantes y mucho más.

★Ruta de operación

Inicia un juego y desliza el dedo hacia la derecha desde la parte superior izquierda de la pantalla para abrir Asistente de juegos.

ⓘ Esta funcionalidad puede variar según los diferentes modelos y versiones. Consulta las funciones y características definitivas de tu dispositivo real.

Arranque rápido

Arranque rápido te permite iniciar un juego sin esperar el proceso de carga. Cuando

Arranque rápido está activado, el juego se almacenará en caché en segundo plano. La próxima vez que inicies el juego, podrás acceder a él mucho más rápido.

★Ruta de operación

Inicie un juego, deslice el dedo hacia la derecha desde la parte superior izquierda de la pantalla para que se muestre el Asistente de juegos y, a continuación, pulse Arranque rápido para activar esta función.

ⓘ Arranque rápido solo almacena en caché un juego en segundo plano local. El juego permanece sin conexión hasta que lo inicies y lo conectes a Internet.

Activar Prevención de toque involuntario en los juegos

Cuando juegas en el modo horizontal, puedes activar accidentalmente gestos del sistema como Captura de pantalla con 3 dedos en el fragor de la batalla. Activa Prevención de toque involuntario en los juegos para desactivar determinados gestos según tus hábitos y así el juego no se verá interrumpido en un momento crucial.

★Ruta de operación

1. Inicie un juego, deslice el dedo hacia la derecha desde la parte superior izquierda de la pantalla para que se muestre el Asistente de juegos y, a continuación, pulse Optimización táctil para activar la función Prevención de toque involuntario.
2. Elige los gestos que quieres desactivar según tus hábitos.

Usar Modificador de voz para ser diferente

Cuando haces llamadas de voz mientras juegas, puedes usar Modificador de voz para convertir tu voz en la de una chica adorable, en una voz electrónica, un personaje de dibujos animados o una persona famosa.

★Ruta de operación

1. Mientras juega a un juego, deslice el dedo hacia la derecha desde la parte superior izquierda de la pantalla para que se muestre el Asistente de juegos y, a continuación, pulse Modificador de voz. Elija la voz que prefiera entre las disponibles.

2. Selecciona y guarda tus sonidos favoritos para que puedas sonar como ellos en las llamadas de voz de los juegos.
3. El efecto desaparecerá cuando salgas del juego.

ⓘ Esta funcionalidad solo funciona con determinados teléfono móviles y juegos.Consulta la visualización real en tu teléfono.

Filtros de juego

Filtros de juego proporcionan varios estilos visuales y ofrecen una experiencia de juego más completa. Además, ciertos filtros pueden ayudarte a detectar enemigos ocultos más fácilmente, dándote una ligera ventaja en la batalla.

★Ruta de operación

Inicie un juego, deslice el dedo hacia la derecha desde la parte superior izquierda de la pantalla para que se muestre el Asistente de juegos, pulse Filtros de juegos y, a continuación, seleccione su filtro favorito. Esta función se desactivará automáticamente cuando cierre el juego.

Optimización táctil en los juegos

Puedes personalizar la sensibilidad del toque y la sensibilidad del deslizamiento del teléfono para una mejor experiencia de juego.

★Ruta de operación

1. Inicie un juego, deslice el dedo hacia la derecha desde la parte superior izquierda de la pantalla para que se muestre el Asistente de juegos y, a continuación, pulse Optimización táctil.
2. Modifica los ajustes de sensibilidad del toque y sensibilidad del deslizamientoarrastrando la barra de control hacia la izquierda y hacia la derecha.

    - Sensibilidad del toque: una sensibilidad más baja puede reducir los toques involuntarios, mientras que una sensibilidad más alta hará que los toques respondan mejor.

    - Sensibilidad del deslizamiento: aumenta o disminuye la sensibilidad del deslizamiento. Un valor más alto significa una mayor respuesta a los deslizamientos.

ⓘ Optimización táctil se muestra como "HyperTouch" en ciertos modelos de dispositivos.

Vibración 4D

Vibración 4D puede proporcionar efectos de vibración más completos y sutiles en determinadas situaciones de juego. Los efectos de percusión proporcionados por Vibración 4D añaden una sensación de ritmo y ambiente a tus combates.

★Ruta de operación

Inicie un juego, deslice el dedo hacia la derecha desde la parte superior izquierda de la pantalla para que se muestre el Asistente de juegos, pulse Vibración 4D y, a continuación, active la función Vibración 4D. Para personalizar los efectos de vibración, pulse Ajustes.

ⓘ Esta funcionalidad solo está disponible en algunos modelos. Consulta las funciones y características definitivas de tu dispositivo real.

Escuchar música mientras juegas

Cuando estás jugando, puedes reproducir tu propia música o ajustar el volumen del reproductor de música sin interrumpir el juego con Asistente de juegos.

★Ruta de operación

Mientras se reproduce una canción en segundo plano, puedes abrir **Asistente de juegos** deslizando el dedo hacia dentro desde la parte superiorizquierda de la pantalla en un juego. Después, podrás cambiar entre canciones, pausar o reproducir música directamente en el módulo del reproductor de música.

Red inteligente de doble canal

Puedes aumentar la conectividad con la red móvil cuando la conexión Wi-Fi sea débil. Puedes activar Red inteligente de doble canal para reducir la latencia de la red Wi-Fi con la red móvil.

★Ruta de operación

Inicie un juego, deslice el dedo hacia la derecha desde la parte superior izquierda de la pantalla para que se muestre el Asistente de juegos, pulse Aceleración de red > Usar solo la SIM de datos predefinida y, a continuación, active la opción Usar solo la SIM de datos predefinida.

Servicios útiles

Usar capturas de pantalla y grabación de pantalla en juegos

Para capturar los mejores momentos mientras juegas, puedes usar **Captura de pantalla** o **Grabación de pantalla** en Asistente de juegos.

★Ruta de operación

Inicie un juego, deslice el dedo hacia la derecha desde la parte superior izquierda de la pantalla para que se muestre el Asistente de juegos y, a continuación, pulse Grabación de pantalla.

Notificaciones en viñeta en los juegos

La función Notificaciones en viñeta muestra los mensajes de WhatsApp y SMS como viñetas en los juegos para que no se pierda ninguna información importante.

★Ruta de operación

1. Inicie un juego, deslice el dedo hacia la derecha desde la parte superior izquierda de la pantalla para que se muestre el Asistente de juegos, pulse Notificaciones > Notificaciones en viñeta y, a continuación, active la función Notificaciones en viñeta.
2. Puedes personalizar la velocidad de las viñetas, la opacidad, la cantidad de comentarios integrados que se muestran y el fondo.

Bloquear la orientación de la pantalla en los juegos

Aunque hayas desactivado Rotación automática, algunas aplicaciones seguirán girando la pantalla al modo horizontal o vertical. Cuando juegas, puedes usar Asistente de juegos para bloquear la rotación de la pantalla para evitar que te moleste.

★Ruta de operación

Inicie un juego, deslice el dedo hacia la derecha desde la parte superior izquierda de la pantalla para que se muestre el Asistente de juegos y, a continuación, pulse Bloqueo de orientación.

Responder mensajes desde una ventana flotante en los juegos

Mientras juegas, puedes responder mensajes urgentes desde una ventana flotante sin salir del juego.

★Ruta de operación

1. Inicia el juego, desliza el dedo desde la parte superior izquierda de la pantalla hacia la derecha para abrir Asistente de juegos y después toca Herramientas.
2. Para empezar a chatear en una ventana flotante, pulse una aplicación de mensajería (como WhatsApp o SMS).
3. Mantén pulsada la parte central superior de la ventana flotante y arrástrala para cambiar su posición.

ⓘ Esta funcionalidad puede variar según los diferentes modelos y versiones.

Consulta las funciones y características definitivas de tu dispositivo real.

Brillo constante en los juegos

El brillo de la pantalla tiene un impacto directo en el rendimiento de los juegos. Para evitar que el brillo automático interfiera con tu experiencia de juego, puedes bloquear el brillo de la pantalla mientras juegas.

★Ruta de operación

1. Inicie un juego, deslice el dedo hacia la derecha desde la parte superior izquierda de la pantalla para que se muestre el Asistente de juegos, pulse Brillo y, a continuación, deslice el control hacia la izquierda o la derecha para ajustar el brillo.
2. Toca el icono de Bloqueo de brillo para bloquear o desbloquear el brillo.

Bloquear notificaciones en los juegos

Puedes bloquear las notificaciones de banner mientras juegas para evitar interrupciones.

★Ruta de operación

Inicie un juego, deslice el dedo hacia la derecha desde la parte superior izquierda de la pantalla para que se muestre el Asistente de juegos y, a continuación, pulse **Notificaciones > Bloquear**.

Bloqueador de llamadas en los juegos

Si no quieres que te molesten las llamadas entrantes en los juegos, activa **Bloqueador de llamadas.**

★Ruta de operación

Inicie un juego, deslice el dedo hacia la derecha desde la parte superior izquierda de la pantalla para que se muestre el Asistente de juegos y, a continuación, pulse Bloqueador de llamadas.

Usar la SIM de datos predefinida solo en juegos

Cuando juegas con dos tarjetas SIM en el teléfono, la latencia de red puede aumentar. Puedes desactivar temporalmente la SIM de datos no predefinida cuando juegas para mejorar la estabilidad de la conexión a Internet.

★Ruta de operación

Inicie un juego, deslice el dedo hacia la derecha desde la parte superior izquierda de la pantalla para que se muestre el Asistente de juegos, pulse Optimización de red y, a continuación, active la opción Usar solo la SIM de datos predefinida.

ⓘ Cuando esta funcionalidad está activada, la SIM de datos no predefinida no podrá recibir llamadas.

Modo de juego sin distracciones

Una vez activada esta funcionalidad, bloqueará alarmas, notificaciones y llamadas entrantes y desactivará la barra de notificaciones, los gestos de navegación, los botones

virtuales y Asistente de juegos para proporcionarte una atmósfera de torneo exclusiva y una experiencia de juego más enfocada.

★**Ruta de operación**

1. Inicie un juego, deslice el dedo hacia la derecha desde la parte superior izquierda de la pantalla para que se muestre el Asistente de juegos y, a continuación, pulse Modo de juego sin distracciones.

2. Para salir del **Modo de juego sin distracciones**, gira el teléfono horizontalmente y desliza hacia dentro desde la esquina superior izquierda.

ⓘ Esta funcionalidad solo funciona con determinados teléfono móviles y juegos.Consulta la visualización real en tu teléfono.

Conexión de varios dispositivos

Multi-Screen Connect

Multi-Screen Connect

Multi-Screen Connect te permite vincular sin problemas el teléfono con el PC o la tableta y transferir rápidamente archivos y datos entre los dispositivos. Después de que los dispositivos estén conectados mediante **Multi-Screen Connect**, podrás usar las siguientes funcionalidades:

- **Miracast**: proyecta la pantalla del teléfono a un PC o tableta para poder ver los archivos del teléfono y controlarlo en una pantalla más grande.
- **Transferencia de archivos entre dispositivos**: arrastra y suelta archivos entre el teléfono y el PC o tableta para transferir archivos rápidamente.
- **Edición de archivos entre dispositivos**: abre y edita un archivo desde el teléfono directamente en el PC. El archivo editado se guardará automáticamente en el teléfono.
- **Relé de aplicaciones entre la tableta y el teléfono**: inicia una aplicación en el teléfono y continúa donde lo dejaste en la tableta.

- **Sincronizar los portapapeles:** comparte el portapapeles entre el teléfono y el PC o tableta. El contenido copiado en un dispositivo se puede pegar directamente en otro dispositivo.
- **Sincronizar archivos multimedia:** las fotos, vídeos, capturas de pantalla y grabaciones de pantalla hechas con el teléfono se pueden sincronizar y guardar en el PC o tableta en tiempo real.
- **Sincronizar notificaciones:** las notificaciones recibidas en el teléfono se pueden sincronizar con el PC o tableta para que puedas responder directamente desde ese dispositivo.
- **Llamadas entre dispositivos**: haz y recibe llamadas de voz en el PC y cambia entre la salida de audio del PC y el teléfono durante la llamada.

ⓘ Para obtener información sobre los dispositivos que admiten esta funcionalidad, consulta el sitio web oficial (connect.realme.com).

Activar Conectar automáticamente para dispositivos con la misma cuenta

Si tienes varios dispositivos, simplemente inicia sesión en la misma cuenta en estos dispositivos y podrás establecer rápidamente una conexión mediante **Conectar automáticamente**, lo cual facilita proyectar pantallas y transferir archivos entre dispositivos.

★**Ruta de operación**

Ve a **Ajustes** > **Conexión y compartición** > **Multi-Screen Connect** y activa **Conectar automáticamente**. El teléfono detectará automáticamente los dispositivos que hayan iniciado sesión en la misma cuenta y se conectará a ellos.

ⓘ Esta funcionalidad está disponible solo para realme UI 4.0 y versiones posteriores.

Conectar el teléfono y la tableta

Una vez que el teléfono y la tableta estén conectados mediante Multi-Screen Connect, podrás transferir archivos fácilmente entre ellos o controlar el teléfono directamente desde la tableta.

★**Ruta de operación**

1. Baja la barra de estado dos veces para expandir Ajustes rápidos completamente y luego activa **Multi-Screen Connect**. También puedes ir a **Ajustes** > **Conexión y compartición** > **Multi-Screen Connect** y activa **Multi- Screen Connect**.
2. Activa **Multi-Screen Connect** de la misma manera en la tableta. Acerca el teléfono a la tableta y sigue las instrucciones de la pantalla para conectar.
3. Una vez que se establezca una conexión, aparecerá una ventana de la pantalla del teléfono en la tableta y podrás controlar el teléfono directamente desde la tableta.
4. Para cerrar la ventana de proyección de pantalla, toca el botón Cerrar y selecciona **Desconectar**.

ⓘ Si el teléfono y la tableta tienen sesión iniciada en la misma cuenta, también puedes usar **Conectar automáticamente** para establecer una conexión rápidamente. Para obtener información, consulta Activar Conectar automáticamente para dispositivos con la misma cuenta.

Transferir archivos entre el teléfono y la tableta

Después de que el teléfono y la tableta estén conectados mediante Multi-Screen Connect, puedes arrastrar y soltar archivos fácilmente entre los dos dispositivos.

★**Ruta de operación**

- **Transferir del teléfono a la tableta**: en la ventana de la pantalla del teléfono de la tableta, selecciona los archivos que quieres enviar, mantenlos pulsados hasta que aparezca el icono Arrastrar en la pantalla y luego arrastra el archivo directamente fuera de la ventana del teléfono.
- **Transferir de la tableta al teléfono**: en la aplicación Fotos o en cualquier carpeta de la tableta, selecciona los archivos que quieres enviar, mantenlos

pulsados hasta que aparezca el icono Arrastrar en la pantalla y luego arrastra el archivo directamente a la ventana del teléfono.

Puedes ver los archivos recibidos en **Archivos** > **Multi-Screen Connect** en el teléfono o la tableta.

Sincronizar el portapapeles entre el teléfono y la tableta

Una vez que el teléfono y la tableta estén conectados mediante Multi-Screen Connect, puede copiar, cortar y pegar texto entre la tableta y la ventana del teléfono, como si estuvieses usando el mismo dispositivo.

★**Ruta de operación**

Ve a **Ajustes** > **Conexión y compartición** > **Multi-Screen Connect** > **Sincronización de contenido** y asegúrate de que **Sincronizar portapapeles** está activado.

Sincronizar fotos y vídeos del teléfono con tabletas

Una vez que el teléfono y la tableta estén conectados mediante Multi-Screen Connect, cuando uses el teléfono para hacer fotos, vídeos, capturas de pantalla o grabaciones de pantalla, se guardarán automáticamente en la tableta, de modo que no tienes que compartirlos manualmente.

★**Ruta de operación**

1. En el teléfono, ve a **Ajustes** > **Conexión y compartición** > **Multi-Screen Connect** > **Sincronización de contenido** y asegúrate de que **Sincronizar archivos multimedia** esté activado.
2. Haz una foto, un vídeo, una captura de pantalla o una grabación de pantalla en el teléfono.
3. Recibirás una notificación en la tableta. Toca esta notificación y toca **Guardar**.
4. Ve a Fotos en la tableta para ver la imagen o el vídeo que acabas de guardar.

Relé de aplicaciones entre el teléfono y la tableta

Puedes iniciar una tarea con una aplicación en el teléfono, luego cambiar a la misma aplicación en la tableta y continuar la tarea en ella.

Por ejemplo, si vas por la mitad de un artículo en WeChat, cuando tocas para abrir WeChat en la tableta, aparecerá el mismo artículo y se sincronizará con la última página que leíste.

★**Ruta de operación**

1. Inicia sesión en la misma cuenta en el teléfono y la tableta para establecer una conexión automáticamente.
2. En el teléfono, ve a **Ajustes** > **Conexión y compartición** > **Multi-Screen Connect** y asegúrate de que **Relé de aplicaciones** esté activado.

- Esta funcionalidad requiere que ambos dispositivos ejecuten realme UI 4.0 o versiones posteriores y los dos dispositivos deben iniciar sesión en la misma cuenta.
- Solo determinadas aplicaciones admiten Relé de aplicaciones. Consulta tu teléfono para obtener información.

Compartir la conexión móvil, las llamadas y los mensajes de texto con la tableta

Una vez que el teléfono y la tableta estén conectados, puedes usar directamente la red móvil del teléfono para conectarte a Internet, así como hacer y recibir llamadas y mensajes de texto en la tableta.

★**Ruta de operación**

1. Inicia sesión en la misma cuenta en el teléfono y la tableta para establecer una conexión automáticamente.
2. Vaya a Ajustes > Conexión y compartir > Multi-Screen Connect > Uso compartido de la comunicación y active las funciones Uso compartido de datos móviles, Uso compartido de llamadas o Uso compartido de SMS según sea necesario.

En la tableta, puedes utilizar directamente la red móvil y los datos del teléfono para hacer llamadas, enviar SMS o ver contenido en Internet.

Multi-Screen Connect entre un teléfono y un portátil

★**Ruta de operación**

1. Visita https://connect.realme.com en el PC para descargar e instalar **Multi- Screen**

Connect.

2. Baja la barra de estado dos veces para abrir y expandir Ajustes rápidos y luego activa **Multi-Screen Connect**. También puedes ir a **Ajustes** > **Conexión y compartición** y activar **Multi-Screen Connect**.
3. Cuando el teléfono esté cerca del PC, aparecerá una ventana emergente en el teléfono. Sigue las instrucciones para conectar.
4. También puedes tocar "Escanear para conectar" en la esquina inferior derecha de la ventana de **Multi-Screen Connect** del PC. En el teléfono, abre Multi-Screen Connect y toca （Icono de escaneo） en la esquina inferior derecha para escanear el código QR generado en el PC para conectarse.
5. Una vez establecida la conexión, aparecerá una ventana de la pantalla del teléfono en el PC. Puedes controlar directamente el teléfono con el teclado y el ratón del PC.
6. Toca （Icono de configuración） en la parte superior de la ventana del teléfono para establecer funciones como Ocultar cuando se ajusta a un lado, Sincronizar notificaciones, etc.
7. Para desconectar, toca （Icono de conexión multipantalla） > **Desconectar** en la parte superior de la ventana del teléfono en el PC o baja la barra de estado y toca **Desconectar** en **OPSynergy**.
8. **Multi-Screen Connect** ahora funciona con la mayoría de los modelos de portátiles. Si la conexión no se realiza correctamente, comprueba si el portátil admite esta función.

Transferir archivos entre un teléfono y un portátil

- **Transferir imágenes y vídeos de un teléfono a un PC**: en la ventana del teléfono en la pantalla de PC, abre **Fotos**, haz clic con el botón derecho en la imagen o vídeo que quieres enviar (puedes seleccionar varias imágenes y vídeos) y luego mantén pulsado el botón izquierdo del ratón. Espera a que aparezca el icono Arrastrar y después arrastra los archivos al PC.

- **Transferir archivos de un teléfono a un PC**: en la ventana del teléfono en el PC, abre **Mis archivos**, haz clic con el botón derecho en el archivo que quieres enviar (puedes seleccionar varios archivos) y luego mantén pulsado el botón izquierdo del ratón. Espera a que aparezca el icono Arrastrar y después arrastra los archivos al PC.
- **Transferir archivos de un PC a un teléfono**: en el PC, selecciona el archivo

que quieres enviar y arrástralo directamente a la ventana del teléfono en el PC. También puedes hacer clic con el botón derecho en el archivo que quieres enviar y luego seleccionar **Enviar a mi teléfono mediante Multi-Screen Connect** en el menú de acceso rápido emergente. Puedes ver los archivos recibidos en **Mis archivos** > **Multi-Screen Connect**

en el teléfono.

Abrir archivos y aplicaciones del teléfono en portátiles

Una vez que el teléfono y el PC estén conectados, la pantalla del teléfono aparecerá en el PC. Puedes controlar el teléfono con el teclado y el ratón del PC.

- **Abrir aplicaciones**: haz clic con el botón izquierdo en el icono de una aplicación para abrirla directamente. Haz clic con el botón derecho en el icono de una aplicación para abrir herramientas rápidas para la aplicación. Haz clic en el cuadro de texto para introducir texto directamente con el teclado.
- **Abrir varias ventanas del teléfono**: puedes crear hasta 3 ventanas del teléfono en el PC. En una ventana del teléfono, abre una aplicación compatible (como Mensajes) y haz clic en **Abrir en una ventana nueva** en la parte superior de la ventana para crear una ventana nueva en el escritorio del PC.

- **Editar archivos del teléfono con software del PC**: haz clic con el botón derecho en un archivo y usa el software del PC para abrirlo y editarlo. Haz clic en Guardar y el archivo editado se guardará automáticamente en el teléfono.
- **Compartir el portapapeles**: copia un fragmento de texto en el PC, luego haz clic con el botón derecho y pégalo en el área de entrada en la ventana del teléfono. También puedes copiar un fragmento de texto desde la ventana del teléfono y pegarlo en el PC.

Responder las llamadas del teléfono en un PC

Una vez que el teléfono esté conectado al PC, las llamadas entrantes en el teléfono también se podrán recibir en el PC. Esto te permite responder las llamadas en el PC y cambiar el audio entre el teléfono y el PC.

★**Ruta de operación**

1. En el teléfono, ve a **Ajustes** > **Conexión y compartición** > **Multi-Screen Connect** > **Duplicación de pantalla** y asegúrate de que **Sincronizar notificaciones** esté activado.
2. Cuando el teléfono reciba una llamada, el PC también recibirá una notificación. Puedes tocar **Responder** en el PC para responder la llamada.
3. Durante la llamada, puedes cambiar el audio entre el teléfono y el PC. Para hacerlo, desliza el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones, ya sea en el teléfono o en el teléfono duplicado en el PC. Busca la notificación de OPSynergy y luego toca **Cambiar audio al teléfono** o Cambiar audio al PC.

ⓘ Esta funcionalidad solo está disponible en algunos modelos. Consulta las funciones y características definitivas de tu dispositivo real.

Conectar el teléfono al PC Windows

Una vez que conectes el teléfono al PC Windows, podrás acceder a las notificaciones, llamadas, fotos y aplicaciones del teléfono directamente desde el PC.

★**Ruta de operación**

1. En el teléfono, desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para mostrar Ajustes rápidos, vuelve a deslizar el dedo hacia abajo para expandirlos y toca **Vincular a Windows**. También puedes ir a **Ajustes** > **Conexión y compartición** > **Vincular a Windows**.
2. Si estás usando la funcionalidad por primera vez, toca **Iniciar sesión** e inicia sesión en la misma cuenta de Microsoft con la que iniciaste sesión en tu ordenador. Sigue las instrucciones de la pantalla para conceder los permisos necesarios y conectar los dos dispositivos.
3. También puedes tocar **Iniciar sesión usando el código QR en el PC**. En el PC, abre la aplicación Vincular teléfono o visita www.aka.ms/linkphoneqr en tu navegador y luego sigue las instrucciones para mostrar un código QR. Escanea el código QR con el teléfono e inicia sesión para conectar los dos dispositivos.
4. Una vez que los dos dispositivos estén conectados, podrás enviar SMS, ver fotos, usar aplicaciones de teléfono y hacer llamadas en el PC.
5. Después de la configuración inicial, puedes usar esta funcionalidad siempre y cuando **Vincular a Windows** esté activado en el teléfono y **Vincular teléfono** se esté ejecutando en tu PC Windows.

Proyección de pantalla

Proyectar la pantalla del teléfono al televisor

★**Ruta de operación**

1. Conecta el teléfono y el televisor a la misma red Wi-Fi.
2. Activa la funcionalidad Proyección de pantalla en un televisor. Distintos fabricantes utilizan nombres diferentes. Busca frases del tipo Proyección de pantalla, Duplicación de pantalla, Interacciones multipantalla y Miracast. Consulta el manual de tu televisor.
3. En el teléfono, abre la barra de estado dos veces para abrir y expandir Ajustes rápidos, y después activa Proyección de pantalla.
4. También puedes ir a Ajustes > Conexión y compartición > Proyección depantalla > Buscar pantallas del dispositivo.
5. En los resultados de la búsqueda, toca el televisor de destino para establecer una conexión.

Usar otras aplicaciones en el teléfono mientras se proyecta

Cuando proyectas una aplicación desde el teléfono a un televisor, también puedes usar otras aplicaciones en el teléfono al mismo tiempo.

★**Ruta de operación**

1. Proyecta el teléfono a un televisor. Consulta Proyectar la pantalla del teléfono al televisor para obtener más información.
2. Abre la aplicación que quieres proyectar en el teléfono y toca el icono Proyección de pantalla en la barra de estado. Desde allí, toca **Modos de proyección de pantalla** y selecciona **Proyectar solo la pantalla de la aplicación**.
3. Si ves **Razón de aspecto** en la parte inferior de la pantalla cuando proyectas una aplicación, significa que la aplicación se puede mostrar en pantalla completa en un televisor. Toca **Razón de aspecto** y selecciona **Adaptar a la televisión** para ver la aplicación a pantalla completa en el televisor.
4. Vuelve a la pantalla de inicio del teléfono para usar otras aplicaciones mientras proyectas.

ⓘ Para proyectar aplicaciones de vídeo a pantalla completa en un televisor, el televisor debe ser compatible con HappyCast, Miracast o Proyección de pantalla de realme.

Ocultar notificaciones y llamadas durante la proyección

Cuando proyectas la pantalla del teléfono al televisor, el televisor muestra todo en la pantalla del teléfono de forma predeterminada. Para garantizar que otras personas no puedan ver información privada, como notificaciones y llamadas entrantes, puedes optar por no mostrar notificaciones ni llamadas durante la proyección.

★**Ruta de operación**

1. Para proyectar la pantalla del teléfono en un televisor, consulta Proyectar la pantalla del teléfono al televisor.
2. Toca el icono Proyección de pantalla en la barra de estado y activa **Ocultar notificaciones** para ocultar información privada como notificaciones y llamadas entrantes desde pantallas grandes.

Activar Proyección con pantalla apagada

Cuando proyectas la pantalla del teléfono en un televisor, puedes activar **Proyección con pantalla apagada** para ahorrar batería.

★**Ruta de operación**

1. Para proyectar la pantalla del teléfono en un televisor, consulta Proyectar la pantalla

del teléfono al televisor.

2. Toca el icono Proyección de pantalla en la barra de estado y activa **Proyección con pantalla apagada**. Ahora puedes apagar la pantalla del teléfono sin interrumpir la proyección de pantalla.

Conectar impresoras

Impresión inalámbrica

Impresión inalámbrica es una funcionalidad de impresión integrada que te permite imprimir documentos directamente desde el teléfono. Para usar esta funcionalidad, simplemente conecta el teléfono y la impresora a la misma red Wi-Fi.

Puedes seleccionar una impresora y configurar ajustes como el número de copias, la orientación, el intervalo de páginas y el tamaño del papel. Esta funcionalidad admite formatos de archivos de imagen y archivos PDF comunes. Puedes iniciar la tarea de impresión a través de una gran variedad de servicios de impresión, como el servicio de conexión nativo de tu impresora.

Añadir una impresora

Con la impresión inalámbrica, puedes conectar una impresora al teléfono para poder imprimir documentos directamente desde el teléfono. A continuación se muestran algunas formas de añadir una impresora.

★**Ruta de operación**

- **Añadir una impresora mediante una dirección IP**

Ve a **Ajustes** > **Conexión y compartición** > **Imprimir** > **Servicio de impresión predeterminado**. En la esquina superior derecha, toca ＋（Añadir icono）> **Buscar por dirección IP**, introduce la dirección IP y toca **Añadir** para finalizar.

- **Añadir una impresora mediante Wi-Fi**

Ve a **Ajustes** > **Conexión y compartición** > **Imprimir** > **Servicio de impresión predeterminado**. En la esquina superior derecha, toca ＋（Añadir icono）> **Buscar dispositivos con Wi-Fi Direct**. Selecciona uno de los dispositivos disponibles y toca **Conectar** para finalizar.

- **Añadir una impresora mediante Buscar impresoras**

Ve a **Ajustes** > **Conexión y compartición** > **Imprimir** > **Servicio de impresión predeterminado**. Se mostrará una lista de impresoras, donde puedes elegir una para conectarla a tu dispositivo.

Instalar servicios de impresión de terceros

Si el teléfono se ha conectado a la misma red Wi-Fi que la impresora y **Servicio de impresión predeterminado** está activado, pero no puedes encontrar la impresora, es posible que el servicio de impresión predeterminado no admita este modelo de impresora. Debes descargar el complemento o la aplicación del servicio de impresión de terceros compatible para conectarlo a la impresora.

★**Ruta de operación**

Ve a **Ajustes** > **Conexión y compartición** > **Imprimir** y toca **Añadir servicio de impresión**. Selecciona el servicio de impresión necesario, descárgalo e instálalo y, después, vuelve a conectarte a la impresora.

Imprimir archivos

Puedes imprimir documentos directamente desde el teléfono simplemente conectando el teléfono y la impresora a la misma red Wi-Fi.

★**Ruta de operación**

Imprimir un documento

1. Vaya a Archivos o Fotografías, mantenga pulsado el archivo o la fotografía que quiera imprimir y, a continuación, pulse Compartir > Imprimir en la esquina inferior izquierda.
2. Elige Impresora y conéctate a una impresora, luego previsualiza el archivo y configura los ajustes de impresión.
3. Toca Imprimir para comenzar.

Privacidad y seguridad

Contraseña de privacidad Activar

la contraseña de privacidad

La contraseña de privacidad se utiliza únicamente para acceder a funcionalidades relacionadas con la privacidad. Una vez activada esta funcionalidad, puedes usarla para verificar funcionalidades de privacidad como Bloqueo de aplicaciones, Ocultar aplicaciones y Caja fuerte.

★**Ruta de operación**

Vaya a Ajustes > Seguridad y privacidad > Más seguridad y privacidad > Contraseña de privacidad y siga las instrucciones para configurar una contraseña e introducir sus respuestas a las preguntas de seguridad.

Ocultar aplicaciones

Ocultamiento de aplicaciones para hacer invisibles las aplicaciones privadas

Puedes ocultar aplicaciones que no quieres que vean otras personas, incluidos los iconos de aplicaciones y las notificaciones. Las aplicaciones ocultas no aparecerán en las tareas recientes.

★**Ruta de operación**

Ve a **Ajustes** > **Seguridad y privacidad** > **Ocultar aplicaciones**. Introduce tu contraseña de privacidad y activa el interruptor situado junto a las aplicaciones que quieras ocultar. Accede a una aplicación oculta utilizando el método indicado en **Métodos de acceso**:

- Acceso mediante el icono de la pantalla de inicio: en la pantalla de inicio del teléfono, toca el icono de aplicaciones ocultas e introduce tu contraseña de privacidad.

- Acceso mediante el teclado de marcado: introduce tu código de acceso en el teclado de marcado para acceder a aplicaciones ocultas (ten en cuenta que el código de acceso debe comenzar y terminar con #).

Espacio privado

Añadir archivos a Caja fuerte

Puedes añadir imágenes, vídeos, audio, documentos, notas y otros datos a Caja fuerte para que se vuelvan invisibles en Fotos, Mis archivos, Notas y otras aplicaciones relacionadas. Solo se podrá acceder a todos los archivos almacenados dentro de Caja fuerte con la contraseña de privacidad que establezcas.

★**Ruta de operación**

1. Ve a Ajustes > Seguridad y privacidad > Caja fuerte.
2. Introduce tu contraseña de privacidad siguiendo las indicaciones de la pantalla y selecciona el tipo de archivos que quieres añadir, como **Imágenes y vídeos**.
3. Toca el botón Añadir, selecciona las imágenes y los vídeos deseados y toca Establecer como privado.

También puedes ir a una aplicación específica para seleccionar los archivos deseados y establecerlos como privados. Por ejemplo, en Mis archivos, mantén pulsados los archivos deseados para seleccionarlos y, en la esquina inferior derecha, toca > Establecer como privado.

- Si has activado la sincronización de Google Fotos desde tu teléfono, se te preguntará si quieres eliminar tus fotos y vídeos de Google Fotos cuando los muevas a Caja fuerte. Decide según sea necesario.

- En **Caja fuerte privada**, toca **Eliminado recientemente**, mantén pulsados los archivos privados que quieres restaurar para seleccionarlos y luego toca **Restaurar**. Los archivos eliminados en los últimos 30 días se pueden restaurar.

Visualización de archivos en la Caja fuerte

Puedes ver archivos en la Caja fuerte de varias maneras.

★ **Ruta de operación**

1. Ve a **Ajustes** > **seguridad y Privacidad** > **Caja fuerte** e introduce tu contraseña de privacidad.
2. En **Caja fuerte**, mantén pulsados los archivos para seleccionarlos y poder establecerlos como públicos o eliminarlos.

- También puedes ir a **Mis archivos** o **Fotos** y mantener pulsada la barra de herramientas en la parte inferior. Después, en la ventana emergente **Introducir contraseña de privacidad**, introduce tu contraseña para ver los archivos, imágenes y vídeos almacenados en la Caja fuerte.
- En la Caja fuerte, toca ⋮ (Más icono) > **Ajustes** > **Otros métodos de desbloqueo** y activa **Desbloqueo por huella** o **Desbloqueo facial** según sea necesario. Después, podrás acceder a los archivos almacenados en la Caja fuerte mediante la autenticación por huella o facial.

Recuperación de archivos eliminados

Los archivos privados que se eliminan accidentalmente se pueden recuperar en 30 días.

★ **Ruta de operación**

1. Ve a **Ajustes** > **Privacidad y seguridad** > **Caja fuerte** e introduce la contraseña de privacidad.
2. Toca **Eliminado recientemente** para ver los archivos que se han eliminado en los últimos 30 días, mantén pulsado un archivo para seleccionar los archivos que quieres recuperar y luego toca **Restaurar**.

Bloqueo de aplicaciones

Bloqueo de aplicaciones importantes usando Bloqueo de

aplicaciones

Bloqueo de aplicaciones es una funcionalidad para bloquear aplicaciones. Si la activas para bloquear aplicaciones importantes, se requerirá la contraseña de privacidad que establezcas para acceder a esas aplicaciones. No tienes que preocuparte de que otras personas accedan a aplicaciones importantes sin tu autorización cuando usan tu teléfono.

★**Ruta de operación**

1. Ve a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Bloqueo de aplicaciones**.
2. Sigue las indicaciones de la pantalla para introducir o establecer una contraseña de privacidad y activa **Bloqueo de aplicaciones** y el interruptor situado junto a las aplicaciones que quieres bloquear.

Clonador del sistema

Clon del sistema, tu espacio privado

Clonador del sistema te permite crear un clon del sistema en el que las aplicaciones y los datos existen independientemente del sistema original.

Se puede acceder al clon del sistema con una huella o una contraseña, lo que proporciona un sistema independiente seguro y cómodo que no solo protege tu privacidad sino que también te ayuda a separar el trabajo de la vida personal.

Creación de un clon del sistema y acceso a él

Creación de un clon del sistema

Ve a **Ajustes** > **Seguridad y privacidad** > **Clonador del sistema** > **Comenzar**. Introduce la contraseña de pantalla bloqueada y establece una contraseña para el clon del sistema. Se creará un clon del sistema.

Acceso al clon del sistema

Después de crear un clon del sistema, puedes acceder a él usando uno de los métodos

siguientes.

Método 1

Al desbloquear el teléfono, introduce la contraseña que hayas establecido para el clon del sistema.

Método 2

En el sistema original, ve a **Ajustes** > **Seguridad y privacidad** > **Clonador del sistema**, toca **Acceder al clon del sistema** e introduce la contraseña que hayas establecido para el clon del sistema.

ⓘ Después de reiniciar el teléfono, primero deberás acceder al sistema original con su contraseña de pantalla bloqueada y luego podrás acceder al clon del sistema usando cualquiera de los métodos anteriores.

Transferencia de aplicaciones y datos entre el sistema original y el clon del sistema

Puedes transferir datos entre el sistema original y el clon del sistema siguiendo estas instrucciones.

★Ruta de operación

1. Al desbloquear el teléfono, introduce la contraseña que has establecido para el clon del sistema para acceder rápidamente a él.
2. En el sistema original, ve a **Ajustes** > **Seguridad y privacidad** > **Clonador del sistema** para acceder al clon del sistema.
3. Después de acceder al clon del sistema, puedes realizar cualquiera de las siguientes acciones:
    - Toca **Clonar aplicaciones** para mostrar las aplicaciones instaladas en el sistema original, selecciona las aplicaciones que quieres transferir y luego toca **Clonar** para clonar las aplicaciones seleccionadas en el clon del sistema. Solo se instalarán estas aplicaciones en el clon del sistema, sin clonar sus datos.

- Toca **Importar datos**, introduce la contraseña de pantalla bloqueada del sistema original, selecciona los datos que quieres transferir (como contactos, imágenes, vídeos, audio y documentos) y luego toca **Importar**. Se copiarán los datos seleccionados al clon del sistema.
- Toca **Exportar datos**, introduce la contraseña que hayas establecido para el clon del sistema, selecciona los datos que quieres transferir (como contactos, imágenes, vídeos, audio y archivos de documentos) y luego toca **Exportar**. Se copiarán los datos seleccionados al sistema original.

Compartición de notificaciones entre el sistema original y el clon del sistema

Para evitar perderse mensajes recibidos en el sistema original o en el clon del sistema, puedes permitir que el sistema original y el clon del sistema compartan sus notificaciones. Al hacerlo, podrás ver todas las notificaciones independientemente del sistema que estés usando.

★**Ruta de operación**

1. Al desbloquear el teléfono, introduce la contraseña que has establecido para el clon del sistema para acceder rápidamente a él.
2. Ve a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Clonador del sistema.**
3. Active la opción Recibir notificaciones enviadas al clon del sistema. Podrá recibir las notificaciones enviadas al clon del sistema mientras utiliza el sistema principal. Active la opción Recibir notificaciones enviadas al clon del sistema. Podrá recibir las notificaciones enviadas al sistema principal mientras utiliza el clon del sistema.

ⓘ Solo puedes activar estos interruptores en el clon del sistema. Si activas los dos, podrás ver todas las notificaciones enviadas a ambos sistemas, independientemente del sistema que estés usando.

Ocultamiento de la entrada al clon del sistema

★**Ruta de operación**

1. Al desbloquear el teléfono, introduce la contraseña que has establecido para el clon del sistema para acceder rápidamente a él.
2. Vaya a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Clonador del sistema > Ocultar acceso al clon del sistema**
3. Activa **Ocultar acceso al clon del sistema** y toca **Ocultar**.
4. Se ocultará la entrada al clon del sistema en el sistema original. Solo podrás acceder al clon del sistema desbloqueando el teléfono con la contraseña que hayas establecido para el clon del sistema.

ⓘ Si olvidas la contraseña del clon del sistema después de que se haya ocultado la entrada, no podrás acceder a él ni eliminar sus datos.

Eliminación de un clon del sistema

★**Ruta de operación**

Puedes eliminar un clon del sistema utilizando uno de los siguientes métodos:

Método 1: eliminación desde el sistema original

1. Al desbloquear el teléfono, introduce la contraseña de pantalla bloqueada del sistema original.
2. Ve a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Clonador del sistema**.
3. Toca ⋮ (Más icono) **> Eliminación de clon del sistema > Eliminar** e introduce la contraseña de pantalla bloqueada del sistema original para confirmar. Se eliminará el clon del sistema.

Método 2: eliminación desde el clon del sistema

1. Al desbloquear el teléfono, introduce la contraseña que hayas establecido para el clon del sistema.
2. Ve a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Clonador del sistema.**
3. Toca ⋮ (Más icono) > **Eliminar clon del sistema > Eliminar de todos modos** e introduce la contraseña que hayas establecido para el clon del sistema para confirmar. Se eliminará el clon del sistema.

ⓘ Al eliminar el clon del sistema, se eliminarán todos sus datos a la vez. Una vez eliminados, dichos datos no se podrán restaurar, por lo que te recomendamos que procedas con precaución.

Gestor de permisos

Gestión de permisos de aplicaciones

Las aplicaciones pueden requerir ciertos permisos para proporcionarte los servicios requeridos, que pueden incluir los siguientes:

- Usar la cámara y el micrófono
- Acceder a aplicaciones como Teléfono, Mensajes y Calendario
- Acceder a la ubicación, los contactos, la lista de aplicaciones y los registros de navegación de Internet del teléfono
- Acceder a imágenes, documentos, archivos de audio u otros archivos en el teléfono
- Permitir que las aplicaciones envíen notificaciones de pantalla bloqueada, notificaciones de banner y más

No obstante, algunas aplicaciones pueden solicitar más permisos de los que necesitan, lo que puede suponer un riesgo de filtraciones de información. Puedes ir a Gestor de permisos para desactivar los permisos innecesarios.

★**Ruta de operación**

Ve a **Ajustes** > **Seguridad y privacidad** > **Controles de privacidad** > **Gestor de permisos**. Toca cualquier permiso y sigue las indicaciones para gestionar sus ajustes.

Cambio de permisos especiales de aplicaciones

Cuando usas una aplicación, es posible que necesite acceder a determinados datos y permisos, como permisos para leer tus notificaciones, gestionar los archivos

almacenados en tu dispositivo o mostrar encima de otras aplicaciones, para proporcionarte los servicios necesarios.

No obstante, algunas aplicaciones pueden solicitar más permisos de los que necesitan, lo cual supone un riesgo para la seguridad de la privacidad y las filtraciones de información. Puedes consultar los permisos de las aplicaciones y desactivar los innecesarios.

★**Ruta de operación**

1. Abre Ajustes y ve a **Aplicaciones** > **Acceso especial a aplicaciones**.
2. Cambia los permisos de las aplicaciones según sea necesario.

Activación de Servicios de ubicación

Es posible que algunas aplicaciones necesiten utilizar Servicios de ubicación para proporcionar servicios basados en tu ubicación actual. Puedes activar o desactivar Servicios de ubicación según sea necesario.

★**Ruta de operación**

1. Desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir Ajustes rápidos.
2. Toca el icono Servicios de ubicación (Icono de servicios de localización) para activar o desactivar la funcionalidad.
3. También puedes mantener pulsado (Icono de servicios de localización) para acceder a la página de **Servicios de ubicación** y tocar **Escaneo de Wi-Fi y Bluetooth** para activar **Escaneo de Wi-Fi** y **Escaneo de Bluetooth** para obtener servicios basados en la ubicación más precisos.

Seguridad del sistema

Gestionar otros ajustes de seguridad del sistema

★**Ruta de operación**

Vaya a Ajustes > Seguridad y privacidad > Más seguridad y privacidad para modificar los ajustes de otros módulos.

- Toca **Aplicación de administración del dispositivo** para administrar

dispositivos.

- Toca **Almacenamiento de credenciales** para ver las credenciales de usuario que están almacenadas actualmente en el dispositivo y otros certificados fiables.
- Toca **Agentes de confianza** para ver los agentes de confianza que se ejecutan en el dispositivo.
- Toca **Anclaje de aplicaciones** y una vez que ancles una aplicación, no podrás usar otras aplicaciones o funcionalidades. Anclaje de aplicaciones solo está disponible cuando se utiliza la navegación con botones.

Permitir instalaciones de aplicaciones que no son de Play Store

Para instalar aplicaciones que no son de Play Store en el teléfono o el pad, debes permitir instalaciones de aplicaciones de orígenes alternativos.

★**Ruta de operación**

Vaya a Ajustes > Seguridad y privacidad > Más seguridad y privacidad > Orígenes de instalación y permita la instalación de aplicaciones externas.

Verificación de apagado

Cuando esta función esté activada, deberás introducir la contraseña de pantalla bloqueada antes de apagar el teléfono. Si pierdes el teléfono, otras personas no podrán apagarlo para evitar que puedas localizarlo usando funcionalidades como Find My.

★**Ruta de operación**

1. Vaya a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Más seguridad y privacidad** y active Funcionalidades antirrobo.

2. Active la opción Verificar para apagar.

Encontrar mi dispositivo

Activa la funcionalidad Encontrar mi dispositivo para poder localizar tu teléfono de forma remota. Si pierdes el teléfono, también puedes utilizar esta funcionalidad para borrarlo y evitar fugas de privacidad, garantizando así la seguridad de sus datos.

★**Ruta de operación**

1. Ve a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Buscadores de dispositivos > Encontrar mi dispositivo.**
2. Podrás usar **Encontrar mi dispositivo** una vez que hayamos verificado tu cuenta de Google.
3. También puedes seguir las indicaciones para usar la aplicación o el sitio web para encontrar tu dispositivo.

Aplicaciones usadas con frecuencia

Contactos

Crear y gestionar contactos

★**Ruta de operación**

1. Abre la aplicación **Teléfono** y ve a la pestaña **Contactos**. Toca **Crear nuevo contacto**.
2. Podrás establecer una imagen de perfil para el contacto e introducir el nombre, apellido, número de teléfono, empresa, etiqueta y otra información del contacto. Después toca **Guardar**.
3. En la pestaña **Contactos**, también puedes:

   - Tocar (Icono de edición) para editar la información de un contacto
   - Tocar el icono de estrella para establecer un contacto como favorito
   - Tocar (Más icono) para eliminar o compartir un contacto, añadir un contacto a la pantalla de inicio, establecer un tono de llamada para un contacto, bloquear un número o realizar otras operaciones.

Llamadas

BeaconLink para llamadas gratis

BeaconLink es una solución de comunicación ideal para determinadas situaciones. Por ejemplo, puedes mantenerte en contacto con tus amigos cuando no tienes acceso a Internet ni señales móviles en un espectáculo en directo o durante una caminata al aire libre.

★ **Ruta de operación**

1. Para usar esta funcionalidad por primera vez, tanto tú como la otra parte debéis activarla iniciando sesión en la Cuenta de HeyTap con una conexión de red.
2. También puedes ir a **Ajustes** > **Red móvil** y activar **BeaconLink**.
3. Podrás encontrar personas que estén cerca para llamarlas.

Esta funcionalidad solo es compatible con ciertos dispositivos realme y OPPO, y requiere que el sistema se actualice a la última versión. Consulta la interfaz real para determinar si la funcionalidad es compatible con tu dispositivo.

- Ten en cuenta que la disponibilidad de la funcionalidad puede variar en función de la legislación local o de la normativa del operador.
- La opción **Pueden llamarte** está establecida en **Solo contactos** de manera predeterminada, pero se puede cambiar manualmente a **Todos**. Si la otra persona ha establecido su teléfono en **Solo contactos**, solo podrás llamarla si tu número está guardado en su lista de contactos.
- No se admiten llamadas de grupo con varias personas.

Reloj

Establecer y editar una alarma

★**Ruta de operación**

1. Ve a **Reloj > Alarma** y toca ⊕ (Añadir íconos) para establecer una alarma.
2. Sigue las indicaciones para establecer el tono de llamada y la vibración, la duración de la repetición y la cantidad de repeticiones, y luego toca ✓ (Icono de finalización).
3. Toca una alarma existente para editarla. Mantén pulsada una alarma para eliminarla.

Establecimiento de un tono de alarma

Puedes establecer un tono predeterminado para todas las alarmas o establecer un tono diferente para cada alarma según sea necesario.

★**Ruta de operación**

Establecimiento de un tono de alarma predeterminado: ve a **Reloj** > **Alarma** y, desde la esquina superior derecha, toca ⋮ (Más icono) > **Ajustes** > **Sonido de alarma predeterminado**.

Establecimiento de un tono de alarma individual: toca la alarma para la que quieres establecer un tono independiente y luego toca **Tono** o **Vibrar** para establecer tu tono y efecto de vibración preferidos.

Si quieres que la alarma solo vibre, puedes seleccionar **Ninguno**.

Apagar o posponer una alarma

Si quieres dormir unos minutos más después de que suene la alarma, puedes tocar el Botón de encendido o el botón de **Posponer**. La alarma volverá a sonar más tarde.Toca **Detener** para apagarla.

★**Ruta de operación**

Ve a **Reloj** > **Alarma** > ⋮ (Más icono) > **Ajustes** para configurar **Duración del sonido** y **Detener la alarma con**. También puedes activar o desactivar **Avisar antes de sonar**.

Establecer alarmas para los horarios de trabajo

personalizados

Ahora puedes establecer alarmas para tu horario de trabajo personalizado según tus días laborales concretos.

★ **Ruta de operación**

1. Ve a **Reloj** > **Alarma** y toca ⊕ (Añadir íconos) para establecer una alarma.
2. Toca **Días laborables** > **Horario de trabajo personalizado** y establece **Ciclo** y Fecha de inicio.

Usar Temporizador o Cronómetro

Puedes usar el temporizador para hacer una cuenta atrás desde una hora específica y el cronómetro para medir la duración de un evento.

★**Ruta de operación**

- Ve a **Reloj** > **Temporizador**, establece la duración de tiempo, toca ▶ (Icono de reproducción) para iniciar el temporizador y toca ❚❚ (Ícono de pausa del reproductor) para detenerlo.
- Ve a **Reloj** > **Cronómetro**, toca ▶ (Icono de reproducción) para iniciar el cronómetro y toca ❚❚ (Ícono de pausa del reproductor) para detenerlo.

Ver la hora en ciudades de todo el mundo

Puedes utilizar Reloj para ver la hora local en diferentes zonas horarias del mundo.

★**Ruta de operación**

Ve a **Reloj** > **Reloj mundial**, toca ⊕ (Añadir íconos) para introducir el nombre de una ciudad o selecciona una de la lista de ciudades para ver su hora local.

Mostrar dos relojes

Cuando estés fuera de tu zona horaria habitual, puedes activar Reloj dual para mostrar la hora de tu residencia habitual y de tu ubicación actual.

★**Ruta de operación**

1. Ve a **Reloj** > ⋮ (Más icono) > **Ajustes** > **Fecha y hora** > **Reloj dual** para activar **Reloj dual**.
2. Sigue las indicaciones para añadir tu **Residencia habitual**.
3. Toca **Mostrar reloj dual activado** para mostrar el reloj dual en **Pantalla bloqueada**, **Widget del reloj de la pantalla de inicio** o **Widget del reloj de la pantalla bloqueada y de la pantalla de inicio**.

Brújula

Usar Brújula

La aplicación Brújula muestra tu ubicación actual, la dirección a la que apunta tu teléfono, la latitud y la longitud.

Calibración de Brújula

Calibra Brújula antes de usarla por primera vez. Para calibrar Brújula, busca una zona abierta lejos de interferencias y mueve el teléfono siguiendo las instrucciones que se indican en la pantalla.

Orientarse

- Sostén el teléfono en posición horizontal para obtener latitud, longitud y direcciones precisas.
- Comprueba la dirección: la dirección que se muestra directamente debajo de la brújula en la interfaz del teléfono móvil (como este, norte, noreste, sureste, etc.) es la dirección del teléfono móvil.

Gestión de aplicaciones

Usar Clonador de aplicaciones para separar la vida laboral de la personal

Clonador de aplicaciones te permite usar dos cuentas de una aplicación en un teléfono,

una para la aplicación original y otra para la aplicación clonada.

★**Ruta de operación**

Ve a **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Clonador de aplicaciones** y selecciona las aplicaciones para las que quieres activar esta funcionalidad.

Cuando Clonador de aplicaciones está activado para una aplicación, se añade a la pantalla de inicio un clon que funciona de forma independiente con respecto a la aplicación original.

ⓘ Algunas aplicaciones o modelos de teléfono no son compatibles con Clonador de aplicaciones.

Establecer la aplicación predeterminada

Si tienes más de un editor de documentos, puedes establecer una aplicación predeterminada para abrir cualquier documento.

★**Ruta de operación**

1. Ve a **Ajustes > Aplicaciones > Aplicaciones predeterminadas**.
2. Puedes elegir la aplicación predeterminada para abrir archivos **TXT**, **PDF**, **Word**, **Excel** y **PPT** respectivamente según tus hábitos. O puedes tocar **Descargar más aplicaciones** para descargar más aplicaciones.

Recomendamos que conserves los valores predeterminados del sistema para Iniciador, Mensajes, Teléfono, Navegador, Fotos, Música y Vídeos.

Ver o modificar permisos de aplicaciones, notificaciones y mucho más

Puedes realizar cambios en los ajustes de las aplicaciones mediante **Gestionar notificaciones**, **Permisos** y **Uso de la batería**.

★**Ruta de operación**

1. En la pantalla de inicio, mantén pulsada la aplicación cuyos ajustes quieres modificar

y toca **Información de la aplicación**.

2. Siga las indicaciones para modificar los ajustes de la aplicación. Por ejemplo, puedes detener o desinstalar la aplicación, ver o modificar sus permisos o cambiar el estilo de las notificaciones.
3. Toca **Gestionar notificaciones**, **Permisos** y **Uso de la batería** para configurar la aplicación.
4. Toca **Uso de datos** para ver los datos móviles utilizados.
5. Toca **Uso del almacenamiento** para ver el uso de almacenamiento de la aplicación y liberar espacio.

Desinstalar aplicaciones

Puedes usar los siguientes métodos para desinstalar una sola aplicación o desinstalar varias aplicaciones a la vez.

★**Ruta de operación**

- **Desinstalar una sola aplicación**

◦ Mantén pulsado el icono de la aplicación en la pantalla de inicio, toca **Desinstalar** y sigue las instrucciones.

◦ También puedes ir a **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Gestión de aplicaciones**. Toca la aplicación que quieres desinstalar y luego toca **Información de la aplicación**. Después toca **Desinstalar** para desinstalar la aplicación.

- **Desinstalar varias aplicaciones**

◦ Cuando la pantalla de inicio esté en Modo estándar, mantén pulsada la pantalla de inicio o pellízcala para acceder al Modo de edición. Selecciona los iconos de las aplicaciones que quieras desinstalar y toca **Desinstalar**. Todas las aplicaciones seleccionadas se desinstalarán.

◦ Cuando la pantalla de inicio esté en Modo de panel, desliza el dedo hacia arriba en la pantalla de inicio para acceder al panel de aplicaciones. Toca **Gestionar** y, en la esquina superior derecha, toca **Seleccionar** en el menú. Selecciona los iconos de las aplicaciones que quieras desinstalar y toca **Desinstalar**. Las aplicaciones seleccionadas se desinstalarán por lotes.

- La desinstalación de aplicaciones borrará los datos de las aplicaciones.

  Se recomienda hacer una copia de seguridad de los datos antes de desinstalar.

- Algunas aplicaciones del sistema no se pueden desinstalar.

Recuperar aplicaciones del sistema

Si has desinstalado una aplicación del sistema accidentalmente, puedes recuperarla de las siguientes maneras.

★**Ruta de operación**

1. Ve a **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Recuperar aplicaciones del sistema**, selecciona la aplicación que quieres recuperar y toca **Instalar**.
2. Tocar **Ir ahora** para ir a "App Market" y descargar e instalar la aplicación.

Mostrar encima de otras aplicaciones

La opción Mostrar encima de otras aplicaciones, también conocida como imagen dentro de imagen, permite que una aplicación se muestre encima de otras aplicaciones en una ventana pequeña. Una vez activado este permiso, podrás seguir interactuando con una aplicación mientras usas otras aplicaciones.

★**Ruta de operación**

1. Ve a **Ajustes > Aplicaciones > Acceso especial de aplicaciones > Mostrar encima de otras aplicaciones**.
2. Selecciona las aplicaciones para las que quieres activar este permiso y activa **Mostrar encima de otras aplicaciones**.

Con este permiso, las aplicaciones pueden mostrarse encima de otras aplicaciones. Esto podría afectar a la forma en que se muestran otras aplicaciones.

Notas

Registrar ideas sobre la marcha con Notas

Notas te ayuda a hacer un seguimiento de la información importante o a capturar ideas fugaces con Garabato. Crea tareas pendientes y establece recordatorios, y te resultará más fácil organizar tus tareas y llevarlas a cabo.

Crear notas

Usa la aplicación Notas para grabar, editar, gestionar y ver notas que te ayudarán a capturar rápidamente ideas e inspiración a medida que se te ocurren.

★Ruta de operación

1. Ve a **Notas** > **Notas** y toca ⊕ (Añadir íconos) en la esquina inferior derecha.
2. Introduce texto y toca ✓ (Icono de finalización) en la esquina superior derecha.
3. También puedes:

   - Cambiar la fuente: toca Aa para ajustar el tamaño de fuente, el tipo de fuente, el color de fuente y más.
   - Insertar imagen: toca 📷 (Icono de cámara) y selecciona **Hacer foto** o **Fotos** para insertar fotos o imágenes en la nota.
   - Otros: toca ⋮ (Más icono) para establecer la máscara, establecer la nota como privada,establecer un recordatorio, fijar la nota, añadir la nota a la pantalla de inicio o eliminar la nota.

Organizar notas

Puedes ocultar o eliminar tus notas o fijar una nota en la parte de arriba según tus necesidades. También puedes mover las notas a tus cuadernos para clasificarlas y organizarlas.

★Ruta de operación

- **Fijar arriba**: en la lista de todas las notas, mantén pulsada la nota que quieras fijar en la parte de arriba y toca **Fijar** para moverla a la parte superior de la lista.
- **Ocultar una nota**: en la lista de todas las notas, mantén pulsada la nota que quieras ocultar y toca **Ocultar** para ocultarla en el cuaderno oculto. Para ver las notas ocultas, toca **Todas las notas** > **Notas ocultas** e introduce la contraseña de privacidad.
- **Mover una nota**: en la lista de todas las notas, mantén pulsada la nota que quieras mover, toca **Mover** y selecciona el cuaderno al que quieres mover la nota. También puedes tocar **Cuaderno nuevo** para crear un cuaderno nuevo y mover la nota a él. Para ver notas almacenadas en diferentes cuadernos, simplemente toca **Todas las notas**.
- **Eliminar una nota**: en la lista de todas las notas, mantén pulsada la nota que quieras eliminar y toca **Eliminar**. Puedes tocar **Todas las notas** > **Eliminado recientemente** para ver las notas eliminadas en los últimos 30 días.

ⓘ Cuando uses la función de notas ocultas por primera vez, se te pedirá que establezcas una contraseña de privacidad y la respuesta a la pregunta de seguridad.

Garabato

Con Garabato, puedes escribir o dibujar en una nota para hacerla más sofisticada y vívida.

★Ruta de operación

1. Ve a **Notas** > **Notas** y toca ⊕ (Añadir íconos) en la esquina inferior derecha.
2. Toca (Icono Marcado) para empezar a garabatear. Utiliza la Paleta de colores, el Bolígrafo, el bolígrafo, el Lápiz, el Marcador, la herramienta Lazo y el Borrador integrados cuando dibujas o escribes en tu nota.

Crear tareas pendientes

Pon lo que tienes intención de hacer en tu lista de tareas pendientes y establece una hora específica para que te recuerde que debes hacerlo.

★Ruta de operación

1. Ve a **Notas** > **Tareas pendientes** y toca ⊕ (Añadir íconos) en la esquina inferior derecha.
2. Introduce una tarea pendiente.
3. Toca 🔔 (Icono de Campana) para establecer la hora y el método del recordatorio. Para asuntos importantes, puedes activar **Alarma** y tocar ✓ (Icono de finalización) para completar la configuración.
4. Toca ✓ (Icono de finalización) nuevamente para completar la creación de una tarea pendiente.

Gestionar las tareas pendientes

Puedes ocultar las tareas pendientes completadas, eliminarlas o sincronizarlas con la nube.

★Ruta de operación

1. Ve a **Notas** > **Tareas pendientes**.
2. Toca ⋮ (Más icono) en la esquina superior derecha para ver más acciones.
3. Editar: toca para editar las tareas pendientes. Puedes seleccionar y eliminar tus tareas pendientes.

    - Ocultar completadas: tocar para ocultar sus tareas pendientes completadas.

Gestión de archivos

Buscar archivos

Con Mis archivos, puedes encontrar en el teléfono de manera eficiente y sencilla los archivos que necesitas.

★Ruta de operación

Ve a **Mis archivos** y podrás:

- Ver archivos por categoría desde la página de inicio (por ejemplo, todas las imágenes se muestran de la misma manera que en la aplicación Fotos)
- Tocar **Recientes** para cambiar a la vista **Recientes**, donde se mostrarán en orden cronológico los archivos añadidos en los últimos 30 días
- Buscar por nombres de archivos en la barra de búsqueda situada en la parte superior de la página de inicio para encontrar los archivos rápidamente.

Mis archivos

Mis archivos puede ayudarte a gestionar archivos de manera efectiva, como imágenes, audio, vídeos, documentos y archivos APK en el teléfono.

★Ruta de operación

Puedes seleccionar los archivos según sea necesario y realizar las siguientes operaciones:

- **Pulse Compartir para compartir los archivos con otras personas u otros dispositivos**
- Tocar **Etiquetas** para etiquetar los archivos y poder verlos en la página Etiquetas después de añadir etiquetas de clasificación
- Tocar **Mover** para encontrar una ubicación de almacenamiento a la que mover los archivos y después tocar **Mover aquí**;
- Tocar **Eliminar** para eliminar los archivos
- Tocar **Más** para copiar o cambiar el nombre de los archivos, o realizar otras operaciones.

Establecer un archivo como privado

Cuando hay algunas imágenes, vídeos, audio y archivos de documentos importantes que no quieres que vean otras personas, puedes establecerlos como archivos privados.

★**Ruta de operación**

1. Ve a Mis archivos, mantén pulsado el archivo y toca **Más > Establecer como privado**.
2. Toca **Caja fuerte** para ver archivos privados después de verificar la contraseña.

Tiempo

Ver la información del tiempo

Usa Tiempo para consultar el tiempo actual y el pronóstico del tiempo para tu ubicación actual o en otras ciudades.

★**Ruta de operación**

Ve a Tiempo para ver información sobre el tiempo en tu ubicación actual.

Para consultar el pronóstico del día actual por horas, desplázate hacia abajo y, a continuación, desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha.

Desplázate hacia abajo para ver la calidad del aire, la visibilidad, el índice UV, la humedad y mucho más.

Toca Pronóstico del tiempo para los próximos 15 días para ver más información del tiempo en una página web.

Consulta del tiempo en diferentes ciudades

Puedes usar la aplicación Tiempo para consultar el tiempo en diferentes ciudades, lo que te ayudará a planificar mejor tus viajes.

★**Ruta de operación**

Abre la aplicación **Tiempo**, toca (Icono de gestión de ciudades) en la esquina superior derecha y luego toca (Añadir íconos) en la esquina inferior derecha para añadir ciudades o regiones de destino. Podrás ver el tiempo de las ciudades que has

añadido deslizando el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en la página de inicio de la aplicación.

Usar la Calculadora

La aplicación Calculadora del teléfono puede hacer cualquier cosa, desde simples operaciones de suma, resta, multiplicación y división hasta cálculos científicos más complejos como exponentes, raíces cuadradas y funciones. También puede convertir unidades.

★**Ruta de operación**

1. En la aplicación **Calculadora**, puedes realizar cálculos básicos como sumas, restas, multiplicaciones y divisiones.
2. Para borrar la pantalla, pulse la tecla Borrar (AC).
3. Toca ⋮ (Más icono) > Historial para ver cálculos anteriores.

También puedes:

- Toca el botón "calculadora científica" en la esquina superior derecha para realizar cálculos avanzados.
- Toca ⊞ (Icono de conversor de unidades) en la esquina superior derecha para comenzar a convertir unidades.

Grabadora

Grabadora es una aplicación donde puedes grabar sonido y guardar grabaciones.

★**Ruta de operación**

1. Abre la aplicación **Grabadora** y toca el botón rojo para **comenzar a grabar**.
2. Durante la grabación, puedes tocar **Marca** o **Marca de foto** para marcar posiciones importantes en la grabación.
3. Toca ❚❚ (Ícono de pausa del reproductor) para pausar la grabación y ▶ (Icono de reproducción) para reanudarla. Para finalizar la grabación, toca ✓ (Icono de finalización) en la esquina superior derecha.

Seleccionar un modo de grabación

La aplicación Grabadora tiene los modos Estándar, Entrevista y Reunión, que abordan las necesidades de una amplia gama de ejemplos de uso.

- **Modo estándar**: graba el sonido sin mucho procesamiento. Apto para uso general.
- **Modo entrevista**: aplica un algoritmo de cancelación de ruido. Preferible para las ocasiones en las que la voz que se va a grabar está cerca del teléfono, como en las entrevistas.
- **Modo reunión**: hace que las voces suenen más alto. Preferible para las ocasiones en las que la voz que se va a grabar está lejos del teléfono, como en una reunión o en una conferencia.

★**Ruta de operación**

Ve a **Grabadora**, toca ⋮ (Más icono) > **Ajustes** > **Modo de grabación** y elige el modo que necesites.

Marcar momentos en una grabación

Después de hacer una grabación, podrás marcar los momentos clave de la misma. Marcas con texto o fotos en la línea de tiempo, como prefieras.

★**Ruta de operación**

1. Ve a **Grabadora** y toca el archivo que quieres marcar para reproducirlo.
2. Toca **Marcar** para marcar con texto. Toca **Marca de foto** para marcar con una foto; puedes hacer una foto o elegir una en la aplicación Fotos.

Reproducir una grabación

La pantalla principal de la aplicación Grabadora enumera todas tus grabaciones. Toca una grabación para reproducirla.

En Grabadora, también puedes:

- Tocar (Icono de tono) en la esquina inferior izquierda para activar **Omitir silencio**. Se omitirán los silencios de las grabaciones.

- Elegir "Velocidad de reproducción" para aumentar o reducir la velocidad del audio.
- Tocar **Marcar** o **Marca de foto** para añadir una marca a momentos importantes.
- Tocar **Marcas** para ocultar la lista de marcas y tocarla nuevamente para ver la lista.

Gestionar grabaciones

★**Ruta de operación**

1. En la pantalla principal de Grabadora, toca ⋮ (Más icono) > **Editar** en la esquina superior derecha para seleccionar una grabación.
2. Puedes Compartir, Renombrar, Establecer como tono de **llamada** o **Eliminar** el archivo.
3. Toca una grabación para ver la información del archivo. Toca ✂ (Ícono de clip) para acortar la grabación.

Generar un resumen a partir de una grabación de voz

Resumen de la grabación usa inteligencia artificial para procesar transcripciones de grabaciones, identificar puntos clave y generar resúmenes. También te permite realizar acciones rápidas directamente desde un resumen, como añadir eventos rápidamente a la aplicación Calendario.

★ **Ruta de operación**

1. **Para generar un resumen de tu grabación de voz, sigue estos pasos:**
   - Abre la aplicación **Grabadora** y toca ● (Icono de inicio de grabación) para comenzar a grabar. Cuando termines, toca **Guardar**. Puedes introducir un nombre personalizado para la grabación si quieres, luego selecciona **Generar resumen** y toca **Guardar**.
   - También puedes tocar una grabación en la aplicación **Grabadora** para reproducirla y luego tocar **Resumir**.
2. Para ver un resumen, toca (Icono de resumen de texto) en una grabación de

tu lista de grabaciones o toca la grabación, ve a **Audio** o **Texto** y luego toca **Resumen**.

3. Para editar el resumen, toca el texto que quieres editar en el resumen.

ⓘ

- Ten en cuenta que si la grabación es breve o contiene pocas palabras habladas, es posible que Resumen de la grabación no pueda generar un resumen.
- Esta funcionalidad solo está disponible en algunos dispositivos.

Mando a distancia de IR

Añadir dispositivos para el mando a distancia

Gracias a la tecnología de infrarrojos y la aplicación Mando a distancia de IR, el teléfono puede funcionar como un mando a distancia todo en uno para una gran variedad de electrodomésticos, como televisores, aparatos de aire acondicionado, descodificadores, cámaras, proyectores, bombillas y ventiladores.

★Ruta de operación

1. Abre **Mando a distancia de IR** en el teléfono, toca ⊕ (Añadir íconos) en la esquina inferior derecha y selecciona el tipo y la marca del electrodoméstico que quieres añadir.
2. Por ejemplo, para vincular el mando a distancia con un televisor, apunta el orificio de emisión de infrarrojos situado en la parte superior del teléfono directamente hacia el televisor y sigue las instrucciones.
3. Después de añadir correctamente el televisor, toca ⏻ (Icono de apagado) para comenzar a usar el teléfono como mando a distancia.

La lista de dispositivos con mando a distancia de IR mostrará todos los dispositivos añadidos. Tocael nombre de un dispositivo para controlarlo.

ⓘ Esta funcionalidad solo está disponible en algunos modelos. Consulta las funciones y características definitivas de tu dispositivo real.

Configurar Mando a distancia de IR

★**Ruta de operación**

Abre **Mando a distancia de IR** y toca ⋮ (Más icono) > **Ajustes** para activar o desactivar **Sonido de botón** o **Vibración de botón**.

También puedes activar **Obtener datos del mando a distancia en línea** para admitir más modelos de dispositivos.

ⓘ Esta funcionalidad solo está disponible en algunos modelos. Consulta las funciones y características definitivas de tu dispositivo real.

Ajustes del sistema

La función Búsqueda en Ajustes

Ve a **Ajustes**. Toca el cuadro de búsqueda y accede al elemento de ajuste que quieres ver. Selecciona y toca el elemento de ajuste del contenido desplegable para acceder rápidamente al elemento de ajuste.

Wi-Fi

Conectarse a la Wi-Fi

Wi-Fi es la abreviatura de Wireless Fidelity. Puedes conectarte a la Wi-Fi de diversas formas y acceder a Internet sin consumir datos móviles.

★**Ruta de operación**

1. Ve a **Ajustes** > **Wi-Fi**.
2. Puedes conectarte mediante cualquiera de los siguientes métodos:

    - En la lista de redes disponibles, toca la red a la que necesitas conectarte, introduce la contraseña cuando se te solicite o abre el navegador e introduce la contraseña de la cuenta para la autenticación. Ponte en contacto con el proveedor de Wi-Fi para obtener el nombre de la cuenta y

la contraseña.

- Si no encuentras la red a la que quieres conectarte en la lista de redes disponibles, toca Añadir red e introduce el nombre de la red para conectarte.
- Si alguien comparte un código QR de Wi-Fi contigo, puedes tocar (Icono de escaneo) en la esquina superior derecha de los ajustes de Wi-Fi y escanear el código para conectarte.

Después de conectarte a una red Wi-Fi una vez, cada vez que tu teléfono vuelva a entrar en el rango de la red, se conectará automáticamente sin pedirte que vuelvas a introducir la contraseña.

Si no quieres conectarte automáticamente a una red Wi-Fi, toca (Iconos de información) en el lado derecho de la red Wi-Fi y apaga Conectar automáticamente.

Compartir Wi-Fi a través de un código QR

Puedes compartir las cuentas y contraseñas de las redes Wi-Fi que hayas guardado con otras personas. Pueden conectarse a una red Wi-Fi simplemente escaneando un código QR.

★**Ruta de operación**

Ve a **Ajustes** > **Wi-Fi** y toca (Iconos de información) junto a la red Wi-Fi que quieres compartir y luego toca **Compartir** para generar un código QR.

Presentación del Asistente de Wi-Fi

Asistente de Wi-Fi te ofrece una gran variedad de servicios de aceleración de red, como cambiar automáticamente a una red Wi-Fi mejor o una red móvil cuando la red Wi-Fi es deficiente o usar redes Wi-Fi y móviles simultáneamente. Estos servicios pueden mejorar significativamente tu experiencia de uso de la red.

Usar Aceleración de red de doble canal

Cuando quieras conseguir sobres rojos o estés jugando, activa Aceleración de red de doble canal para usar datos móviles y Wi-Fi y tener ventaja.

★**Ruta de operación**

Ve a **Ajustes** > **Wi-Fi** > **Asistente de Wi-Fi** > **Aceleración de red de doble canal** activa **Aceleración de red de doble canal** y activa esta funcionalidad para las aplicaciones que la necesiten.

El uso de esta funcionalidad puede consumir más datos móviles. Recomendamos activarla solo cuando sea necesario.

Aceleración de Wi-Fi dual

Aceleración de Wi-Fi dual permite que el teléfono use simultáneamente dos redes Wi-Fi.

★**Ruta de operación**

Ve a **Ajustes** > **Wi-Fi** > **Asistente de Wi-Fi** y activa **Aceleración de Wi-Fi dual**.

Cambiar automáticamente a la red móvil

Activa **Cambiar automáticamente a la red móvil** para que el teléfono pueda cambiar automáticamente a la red móvil cuando la calidad de la red Wi-Fi sea mala para evitar la interrupción de la conexión de red.

★**Ruta de operación**

Ve a **Ajustes** > **Wi-Fi** > **Asistente de Wi-Fi** y activa **Cambiar automáticamente a la red móvil**.

Conectar automáticamente a la mejor red Wi-Fi

Cuando hay varias redes Wi-Fi a tu alrededor y tu teléfono se ha conectado antes a estas redes, puedes activar **Conectar automáticamente a la mejor red Wi-Fi**. El teléfono detectará automáticamente la calidad de estas redes Wi-Fi. Cuando la calidad de la red actual es deficiente, el teléfono cambiará automáticamente a la mejor red.

★**Ruta de operación**

Ve **a Ajustes > Wi-Fi > Asistente de Wi-Fi** y activa Conectar automáticamente a la mejor red Wi-Fi.

Bluetooth

Conexión Bluetooth

Establecer una conexión entre el teléfono y auriculares Bluetooth, pulseras, relojes, tabletas y otros dispositivos facilita el intercambio de datos entre el teléfono y estos dispositivos.

★**Ruta de operación**

1. Activa el Bluetooth en el dispositivo que necesita conectarse y accede al modo de vinculación (el funcionamiento varía según el dispositivo; consulta el manual de usuario del dispositivo que quieres conectar para obtener más información).
2. En el teléfono, ve a **Ajustes** > **Bluetooth** y activa **Bluetooth**.
3. En la lista Dispositivos disponibles, toca el nombre del Bluetooth del dispositivo al que quieres conectarte y sigue las instrucciones para establecer una conexión.

También puedes tocar ⓘ (Iconos de información) al lado de un dispositivo vinculado y tocar **Desconectar** o **Desvincular**. También puedes establecer la finalidad del dispositivo Bluetooth, como compartir contactos, audio multimedia o audio de llamadas.

Red móvil

Establecer el nombre y el número de la tarjeta SIM

Cuando utilices dos tarjetas SIM, puedes complementar información como el nombre y el número de la tarjeta SIM para facilitar su uso.

★**Ruta de operación**

Ve a **Ajustes** > **Red móvil**, toca una tarjeta SIM y accede a la página de información y ajustes de SIM. Puedes:

- Toca **Nombre de la tarjeta SIM** para introducir un nombre personalizado.
- Toca **Número de tarjeta SIM** para introducir el número de teléfono.
- Activa o desactiva **Itinerancia de datos** según sea necesario.

Gestión de tarjetas SIM

Establecer una SIM de llamadas y una SIM de datos predefinidas

Cuando utilizas dos tarjetas SIM, puedes establecer la SIM de llamadas y la SIM de datos predefinidas en función de los planes de datos proporcionados por estas tarjetas.

★**Ruta de operación**

Ve a **Ajustes** > **Red móvil** y toca **SIM de llamadas predeterminada** y **SIM de datos predefinida** respectivamente y sigue las indicaciones para cambiar los ajustes.

Una SIM para hacer llamadas, una SIM para acceder a Internet

Cuando uses dos tarjetas SIM, puedes configurarlas de modo que mientras haces una llamada con una SIM, la otra tarjeta se use para acceder a Internet, asegurándote así de que siempre puedas acceder a Internet.

★**Ruta de operación**

Vaya a Ajustes > Red móvil y active la opción Usar datos móviles durante las llamadas.

Uso de datos

Comprobar el uso de datos del teléfono

El sistema te ayudará a calcular el uso de datos diario y mensual del teléfono, así como la cantidad de datos que consume cada aplicación, para que puedas controlar y administrar mejor el consumo de datos.

★**Ruta de operación**

Ve a **Ajustes** > **Red móvil** > **Uso de datos** para ver el uso de datos.

- Toca **Uso de datos por aplicación** para ver la cantidad de datos que consume cada aplicación.
- Toca el nombre de una aplicación para activar **Desactivar red móvil** según sea necesario o para desactivar funcionalidades como **Datos en segundo plano**.
- Ve a **Límite de uso de datos** y toca **Límite diario de uso de datos** o **Límite**

mensual de uso de datos para establecer el límite de uso de datos y de qué manera se te notifica cuando se supera este límite.

Ahorro de datos

★**Ruta de operación**

Vaya a Ajustes > Red móvil > Uso de datos > Ahorro de datos y active la opción Ahorro de datos.

Cuando esta funcionalidad está activada y se usa una red móvil, las aplicaciones en segundo plano (como Correo o software de mensajería instantánea) no podrán recibir mensajes nuevos. El punto de acceso personal y el uso compartido por Internet se desactivarán

Puedes tocar **Aplicaciones sin restricciones** para decidir qué aplicaciones se pueden ejecutar en segundo plano con acceso a Internet, para no perderse información

importante.

Gestionar permisos de red de aplicaciones

Algunas aplicaciones consumen muchos datos móviles y puedes establecerlos para que se ejecuten solo mediante Wi-Fi.

★**Ruta de operación**

Ve a **Ajustes** > **Red móvil** > **Uso de datos** > **Acceso de red**, toca el nombre de una aplicación y sigue las instrucciones para limitar o denegar el acceso a Internet.

ORoaming

Comprar planes de datos internacionales

Cuando se estés preparando un viaje al extranjero, puedes comprar un plan de datos internacional en el teléfono. No necesitas comprar otra tarjeta de llamadas y no hay cargos adicionales, por lo que puedes viajar sin preocupaciones.

1. Ajustes > Red móvil > ORoaming para seleccionar y comprar un plan adecuado

en función de su destino. No se cobrarán gastos adicionales.

2. Cuando llegues a tu destino, toca （Icono de configuración） en la esquina superior derecha y activa tu plan de datos en la lista de pedidos.

No actives el plan de datos antes de llegar o comenzará la facturación.

Conexión y compartición

Modo avión

Cuando viaje en avión, es posible que tenga que activar el modo avión en función de los requisitos de la aerolínea. En el modo avión, las funciones que dependen de la red móvil, Wi-Fi y Bluetooth no estarán disponibles.

★Ruta de operación

Puede utilizar cualquiera de los siguientes métodos para activar el modo avión:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir Ajustes rápidos y active el modo avión.
- Ve a **Ajustes** y activa **Modo avión**.

Acceder a redes específicas a través de una VPN

Una red privada virtual (VPN) crea un canal seguro temporal a través de una red pública para la transmisión cifrada de información específica.

Cuando estés fuera de las oficinas de la empresa, puedes acceder a la red interna de la empresa a través de una VPN para acceder a la información de la intranet.

★Ruta de operación

Ve a **Ajustes** > **Conexión y compartición** > **VPN**, toca ＋（Añadir icono） y añade el nombre, tipo,dirección del servidor, etc. de la VPN según la información proporcionada por el proveedor de VPN.

Punto de acceso personal

Compartir la red mediante un punto de acceso personal

Puedes compartir los datos móviles de tu teléfono con otros dispositivos mediante un punto de acceso personal.

★**Ruta de operación**

1. Ve a **Ajustes > Conexión y compartición > Punto de acceso personal** y activa Punto de acceso personal.
2. Cuando esta funcionalidad está activada, los dispositivos cercanos pueden detectar tu punto de acceso personal. Para conectarte al punto de acceso, introduce tu contraseña.

Si después de 10 minutos no se conecta ningún dispositivo, Punto de acceso personal se desactivará para ahorrar batería.

También puedes:

- Tocar el código QR que está al lado de **Ajustes del punto de acceso** para compartir tu punto de acceso. Escanea este código QR usando otro dispositivo para conectarte rápidamente al punto de acceso.
- Tocar **Ajustes del punto de acceso** para cambiar el nombre y la contraseña del punto de acceso, establecer la red como oculta y más para mejorar la seguridad.
- Tocar **Gestión de conexiones** para establecer el número máximo de conexiones, limitar el uso de datos móviles y mucho más.

Compartir acceso a Internet mediante Bluetooth

Puedes compartir la red de tu teléfono con otro dispositivo mediante Bluetooth.

★**Ruta de operación**

1. Ve a **Ajustes > Conexión y compartición > Punto de acceso personal** y activa Compartir Internet por Bluetooth.
2. Activa Bluetooth en el dispositivo que requiere acceso a Internet y establece una conexión Bluetooth con tu teléfono.

Cuando se establece la conexión, el otro dispositivo puede usar los datos móviles de tu teléfono para acceder a Internet.

Compartir acceso a Internet mediante USB

Puedes compartir los datos móviles de tu teléfono con otros dispositivos mediante USB.

★**Ruta de operación**

1. Usa un cable USB para conectar el teléfono al dispositivo que necesita acceso a Internet y sigue las indicaciones que aparecen en ambos dispositivos para completar los ajustes pertinentes (el procedimiento específico puede variar según el dispositivo).
2. Ve a **Ajustes > Conexión y compartición > Punto de acceso personal** y activa **Compartir Internet por USB**.

El interruptor **Compartir Internet por USB** se puede activar o desactivar solo si el teléfono ha establecido una conexión USB con el otro dispositivo. Si el interruptor **Compartir Internet por USB** aparece en gris en el teléfono, vuelve a conectar el teléfono al otro dispositivo.

Fondos de pantalla y estilo

Fondo de pantalla

Configuración de fondos de pantalla

Hay una gran variedad de fondos de pantalla del sistema increíbles para elegir, no solo fondos de pantalla estáticos sino también del carrusel, que cambian con el tiempo. También puedes descargar e instalar fondos de pantalla en línea o establecer tus imágenes favoritas como fondos de pantalla.

★**Ruta de operación**

Método 1: Ve a **Ajustes** > **Fondos de pantalla y estilo** > **Fondos de pantalla**, selecciona una imagen que te guste y toca **Aplicar a** para establecerla como fondo de pantalla bloqueada, de inicio o del carrusel.

Método 2: Abre Fotos, selecciona una imagen que te guste y toca ⋮ (Más icono) > **Establecer como fondo de pantalla** para establecerla como fondo de pantalla bloqueada o de inicio. En la página de edición de fondos de pantalla, puedes realizar operaciones como desenfocar la imagen. Cuando termines de editar, toca **Aplicar**.

Seleccionar colores destacados del fondo de pantalla

Puedes elegir colores destacados de un fondo de pantalla estático para aplicar estos colores a tu sistema.

★**Ruta de operación**

1. Ve a **Ajustes > Fondos de pantalla y estilo > Colores.**
2. Toca **Colores del fondo de pantalla**. En la ventana emergente, arrastra los cuatro puntos para elegir colores del fondo de pantalla actual.

ⓘ Esta función no está disponible cuando se utiliza un fondo de pantalla dinámico.

Configuración de fondos de pantalla dinámicos

Los fondos de pantalla dinámicos hacen que los fondos del teléfono sean más vistosos e interesantes.

★**Ruta de operación**

Ve a **Ajustes** > **Fondos de pantalla y estilo** > **Fondos de pantalla** > **Fondos de pantalla dinámicos**, selecciona tu fondo de pantalla dinámico favorito y luego toca **Aplicar** y elige Pantalla de inicio o Pantalla de inicio y bloqueada.

Usar fondos de pantalla en línea

Si bien el sistema proporciona una buena selección de fondos de pantalla, puedes encontrar muchas más opciones cuando buscas en línea.

★**Ruta de operación**

1. Ve a **Ajustes** > **Fondos de pantalla y estilo** > **Fondos de pantalla** o pellizca con dos dedos en la pantalla de inicio y luego toca **Fondos de pantalla**.
2. Desplázate hacia abajo hasta la sección **Fondos de pantalla en línea** y verás una lista de fondos de pantalla en línea para elegir uno. También puedes tocar **Clásico** para seleccionar entre fondos de pantalla clásicos predeterminados o tocar **Artístico** al final de la lista.
3. Toca **Más fondos de pantalla** y ve a **Tienda de temas** para ver más fondos de pantalla.

Tema

Cambiar temas

Configura un tema, que incluye personalizar los fondos de la pantalla bloqueada, los estilos de Pantalla siempre activa, los tonos de llamada y los iconos del dispositivo, para que puedas personalizar tu dispositivo todo a la vez.

★**Ruta de operación**

- Ve a **Ajustes** > **Fondos de pantalla y estilo** > **Temas**, selecciona tu tema favorito y luego toca **Aplicar**.
- Abra la aplicación Tienda de temas y pulse Más temas. Busque un tema que le guste y pulse Aplicar.

Fuente

Cambiar el tamaño de fuente

Cambia el tamaño de fuente para mejorar la experiencia visual.

★**Ruta de operación**

Ve a **Ajustes** > **Fondos de pantalla y estilo** > **Fuente**, encuentra los ajustes de **Tamaño de fuente** y arrastra el control deslizante para ajustar el tamaño de fuente.

ⓘ Puedes activar **Peso de fuente adaptativo** para lograr los mejores efectos de visualización de fuentes.

Cambiar estilos de iconos

Puedes cambiar el estilo de los iconos según sus preferencias.

Los estilos de iconos del sistema incluyen Resplandor, Material y Guijarro; también puede personalizar el estilo de los iconos de la pantalla de inicio como más le guste.

★**Ruta de operación**

1. Ve a **Ajustes** > **Fondos de pantalla y estilo** > **Iconos** y accede a la página de edición de iconos.
2. Si selecciona uno de los estilos del sistema, por ejemplo Resplandor, podrá ajustar el tamaño del icono y el tamaño de fuente del nombre de la aplicación, así como elegir que se muestre el nombre de la aplicación o no. Cuando haya terminado de realizar cambios, pulse Aplicar.
3. Si seleccionas **Personalizado**, podrás elegir la **forma del icono**, ajustar el **tamaño del contenido , el tamaño del icono** y **el tamaño de fuente del nombre de la aplicación**,

así como decidir si quieres que se muestre o no el nombre de la aplicación. Cuando hayas terminado de editar, toca **Aplicar**.

Cambiar colores del sistema

★**Ruta de operación**

1. Ve a **Ajustes** > **Fondos de pantalla y estilo** > **Colores** para seleccionar un esquema de colores para el sistema.
2. También puedes tocar **Colores del fondo de pantalla** o **Personalizado** y elegir un esquema de colores que te guste.

Iluminación de bordes

Cuando tienes activada Iluminación de bordes y recibes una notificación, la pantalla se iluminará automáticamente con un efecto de luz ambiental usando un color seleccionado que va de tenue a intensa. Esta es una nueva forma de enviarte notificaciones de mensajes, sin necesidad de configurar tonos de llamada.

★**Ruta de operación**

Ve a **Ajustes** > **Fondos de pantalla y estilo** > **Iluminación de bordes** y elige tu color favorito para las notificaciones.

Pantalla de inicio y pantalla bloqueada

Configuración del diseño de la pantalla de inicio

Puedes establecer el diseño de la pantalla de inicio para agrupar el mismo tipo de iconos y widgets de aplicaciones en la misma pantalla, lo que hace que la pantalla sea estéticamente agradable y se pueda interactuar con ella fácilmente.

★**Ruta de operación**

- Ve a **Ajustes** > **Pantalla de inicio y pantalla bloqueada** y sigue estos pasos para establecer el diseño de tu pantalla de inicio:
    - Toca **Diseño de la pantalla de inicio**, elige una de las muchas disposiciones de iconos y luego toca **Aplicar**.
    - Activa **Autorrelleno de icono** para que una vez que se quita o se elimina el

icono de una aplicación, otro icono de aplicación ocupe su lugar automáticamente.

- Activa **Gesto para mostrar los iconos** para que sea más fácil usar el teléfono con una mano. En la pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba desde la esquina inferior izquierda o derecha y mantenlo pulsado para desplegar y minimizar los iconos, luego continúa para deslizar el dedo hacia un icono para abrir la aplicación correspondiente.
- Toca **Deslizar hacia abajo en la pantalla de inicio** y especifica si quieres abrir **Búsqueda global** o **Panel de notificaciones** cuando deslizas el dedo hacia abajo en la pantalla de inicio.

- Pellizca con dos dedos la pantalla de inicio para acceder al Modo de edición.
  - Toca **Widgets** y elige aplicaciones, como Reloj, Calendario, Notas y más, para añadirlas a tu pantalla de inicio.
  - Toca **Fondos de pantalla** para establecer el fondo de pantalla de inicio o de pantalla bloqueada.
  - Toca **Iconos** para establecer el estilo de los iconos de las aplicaciones en la pantalla de inicio.
  - Toca **Diseño** para elegir una de las muchas disposiciones de iconos.
  - Toca **Transiciones** para elegir tu animación de paso de página y toca **Aplicar** cuando hayas terminado.

Configurar los modos de la pantalla de inicio

Establece la pantalla de inicio en uno de estos modos:

- **Modo estándar**: es el Modo de pantalla de inicio predeterminado. Todas las aplicaciones instaladas se muestran en la pantalla de inicio. Mantén pulsado el icono de una aplicación para mostrar acciones rápidas.
- **Modo de panel**: desliza el dedo hacia arriba en la pantalla de inicio para acceder al panel de aplicaciones, donde puedes ver todas las aplicaciones instaladas. Arrastra una aplicación fuera del panel para visualizarla en la pantalla de inicio.
- **Modo simple**: este modo presenta un diseño de pantalla de inicio más simple, así como iconos y fuentes de mayor tamaño.

★Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Pantalla de inicio y pantalla bloqueada > Modo de pantalla de inicio** y selecciona Modo estándar o Modo de panel.

Para activar el Modo simple, ve a **Ajustes** > **Accesibilidad y comodidad** > **Modo simple**.

Prevención de toque involuntario en el bolsillo

Pueden producirse toques de pantalla involuntarios cuando el teléfono está en el bolsillo o en la mochila. Para evitar este tipo de operaciones no deseadas, puedes activar Prevención de toques involuntarios en el bolsillo.

★Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Pantalla de inicio y pantalla bloqueada** y activa Prevención de toque involuntario en el bolsillo.

ⓘ Esta funcionalidad solo está disponible en algunos modelos. Consulta las funciones y características definitivas de tu dispositivo real.

Pantalla y brillo

Ajustes del brillo y el color de la pantalla

★Ruta de operación

Ve a **Ajustes** > **Pantalla y brillo** para modificar los ajustes de pantalla.

- **Modo**: selecciona **Modo claro/Modo oscuro** o activa **Programado**, que cambia

automáticamente entre el Modo claro y el Modo oscuro según la hora del día.

- **Brillo**: arrastra el control deslizante de ajuste de brillo para ajustar el brillo de la pantalla o activa **Brillo automático** para que el teléfono ajuste automáticamente el brillo de la pantalla según las condiciones de iluminación del momento.
- **Modo de color de la pantalla**: están disponibles el Modo vívido, el Modo natural y el Modo profesional.
- **Fuente y tamaño de visualización**: establece la fuente y el tamaño de visualización de la pantalla.
- Tono adaptativo: esta función ajusta automáticamente la temperatura del color en función de la iluminación ambiental para minimizar la fatiga ocultar y ofrecer una experiencia más relajante.
- **Girar automáticamente**: esta funcionalidad cambia automáticamente entre el Modo horizontal y el Modo vertical según la orientación del teléfono.
- **Pantalla completa para aplicaciones**: puedes activar esta funcionalidad en algunas aplicaciones para aumentar el área de visualización. Hay dos modos disponibles: **Ocultar cámara frontal** y **Visualización a pantalla completa**.

Activar Refinador de imágenes

¿El vídeo que estás viendo está borroso? Mejora la calidad del vídeo con un toque en Refinador de imágenes para una mejor experiencia de visualización.

★**Ruta de operación**

1. Ve a **Ajustes** > **Pantalla y brillo** para activar **Refinador de imágenes**.
2. Toca **Aplicaciones compatibles** para ver qué aplicaciones admiten esta función.

Esta funcionalidad aumentará el consumo de batería.

Activar Potenciador de color para vídeo

Potenciador de color para vídeo utiliza la tecnología SDR a HDR para proporcionar colores más vivos y detalles oscuros más finos a los vídeos SDR para una mejor experiencia de visualización.

★**Ruta de operación**

1. Ve a **Ajustes** > **Pantalla y brillo** para activar **Potenciador de color para vídeo**.
2. Toca **Aplicaciones compatibles** para ver en qué aplicaciones puedes usar esta funcionalidad.

ⓘ Esta funcionalidad aumentará el consumo de batería.

Activación de Confort visual

Para aliviar el malestar en los ojos debido a un uso prolongado de la pantalla, puedes activar Confort visual para reducir la cantidad de luz que emite la pantalla y evitar la fatiga visual.

★**Ruta de operación**

Puedes activar Confort visual mediante uno de los siguientes métodos:

Método 1: activándolo en Ajustes rápidos

1. Desliza el dedo hacia abajo desde la esquina superior derecha de la pantalla para abrir **Ajustes rápidos**.
2. Toca (Icono de confort ocular) para activar Confort visual. Mantén pulsado (Icono de confort ocular) para acceder a la página **Confort visual y sueño**, donde puedes tocar **Inteligente** o **Personalizado** para completar la configuración.

Método 2: activándolo en Ajustes

Ve a **Ajustes > Pantalla y brillo > Confort visual** y sueño, activa Confort visual y luego toca Inteligente o Personalizado para completar la configuración.

Reposo adaptativo

Reposo adaptativo mantiene la pantalla encendida mientras la miras.

★**Ruta de operación**

Vaya a Ajustes > Pantalla y brillo > Atención de pantalla y active la opción Atención de pantalla.

Ajustar la resolución de pantalla

La pantalla tiene un aspecto diferente cuando cambias la resolución. Cuanto mayor sea la resolución, más nítida será la calidad de la visualización. La calidad de la visualización se degrada cuando se reduce la resolución, pero el sistema consume menos energía, lo que da lugar a una mayor duración de la batería.

★**Ruta de operación**

1. Ve a **Ajustes > Pantalla y brillo > Resolución de pantalla**.
2. Elige una resolución de pantalla.

ⓘ Esta funcionalidad solo está disponible en algunos modelos. Consulta las funciones y características definitivas de tu dispositivo real.

Ajustar la frecuencia de actualización de la pantalla

Tu pantalla se ve y responde de manera diferente cuando cambias la frecuencia de actualización de la pantalla. Una frecuencia de actualización más alta te ofrece una calidad y control de imagen más fluidos. Esto ofrece una mejor experiencia de juego, pero las frecuencias de actualización más altas agotan la batería más rápido. Una frecuencia de actualización estándar es más que capaz de manejar tu uso diario con un mejor rendimiento de duración de la batería.

★**Ruta de operación**

1. Ve a **Ajustes** > **Pantalla y brillo** > **Frecuencia de actualización de la pantalla**. Puedes elegir **Selección automática**, **Estándar** o **Alta**.
2. Si quieres una frecuencia de actualización más alta, elige **Alta**, toca **Frecuencia de actualización específica de aplicaciones** y personaliza las frecuencias de actualización (60 Hz, 90 Hz o 120 Hz) para aplicaciones individuales.

ⓘ Esta funcionalidad puede variar según los diferentes modelos y versiones. Consulta las funciones y características definitivas de tu dispositivo real.

Sonidos y vibración

Configuración de sonidos y vibración

Puedes ajustar el volumen de los tonos de llamada, alertas de mensajes, multimedia y alarmas para garantizar que los sonidos no sean ni demasiado altos ni demasiado bajos.

★**Ruta de operación**

Ve a **Ajustes** > **Sonido y vibración** para ajustar el volumen de los elementos multimedia, tonos de llamada, notificaciones y alarmas.

- Si activas **No molestar**, solo recibirás notificaciones de alarmas, temporizadores y

eventos del calendario.

- Si activas **Vibrar con llamadas**, el teléfono vibrará y la pantalla se iluminará cuando recibas una llamada o un mensaje.

Cambiar el tono de llamada

El teléfono normalmente utiliza el tono de llamada predeterminado del sistema como alerta para mensajes nuevos. No obstante, puedes cambiarlo a un tono más reconocible.

★Ruta de operación

Vaya a Ajustes > Sonidos y vibración y configure las opciones Tono de llamada, Multimedia y Notificación según sus preferencias.

Puedes utilizar música almacenada localmente, tonos de llamada del sistema o los que ofrece la Tienda de temas.

ⓘ En algunas versiones del sistema, hemos añadido "Temas de Aquamorphic" para ofrecerte una serie de tonos de llamada relajantes y naturales.

Ajustar el volumen de aplicaciones individuales

Con Volumen específico de cada aplicación, puedes personalizar fácilmente el volumen de aplicaciones individuales.

★Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes > Sonido y vibración > Volumen específico de cada aplicación y activa Volumen específico de cada aplicación**.
2. Cuando reproduces contenido multimedia en una aplicación, puedes pulsar un botón de volumen para mostrar los controles de volumen, tocar el icono de Volumen de la aplicación en la parte inferior y luego ajustar el volumen para aplicaciones individuales.

Holo Audio

Cuando se reproducen varias transmisiones de audio, Holo Audio te permite personalizar la ubicación espacial de cada transmisión de audio utilizando la tecnología de

Audio espacial. Esto ofrece una nueva experiencia auditiva en la que las transmisiones de audio controlables de forma independiente se reproducen en paralelo sin interferir entre sí y se pueden distinguir fácilmente.

Activa Holo Audio para escuchar tus canciones favoritas mientras juegas o ve un episodio de tu programa favorito mientras chateas con un amigo por teléfono.

★**Ruta de operación**

1. Ve a **Ajustes** > **Sonido y vibración** > **Holo Audio** y activa **Holo Audio**.
2. Puedes seleccionar el Modo **automático** o el Modo **personalizado**.

   - Automático: en este modo, la mejor ubicación espacial se asigna automáticamente a cada transmisión de audio.
   - Personalizado: puedes tocar una transmisión de audio para personalizar su ubicación espacial.

ⓘ Esta funcionalidad solo está disponible en algunos modelos. Consulta las funciones y características definitivas de tu dispositivo real.

Monitorización intraural

Monitorización intraural utiliza hardware de auriculares y software de teléfonos móviles para proporcionar efectos de reverberación avanzados y de baja latencia.

Después de activar esta función, puedes usar los auriculares para escuchar cómo suenan tus efectos musicales y de canto en tiempo real.

★**Ruta de operación**

1. Vaya a **Ajustes > Sonidos y vibración > Más > Monitorización intraural.**
2. Activa **Monitorización intraural** para las aplicaciones compatibles.
3. Si los auriculares están conectados al dispositivo al iniciar una aplicación, aparecerá la ventana flotante de **Monitorización intraural**. Desde ahí, puedes modificar ajustes como el volumen de monitorización intraural, la reverberación, el modificador de voz y el ecualizador.
4. Si quieres grabar con efectos como reverberación y cambio de voz, puedes activar **Mantener Monitorización intraural igual que la grabación**.

ⓘ Una vez que hayas activado Monitorización intraural en el teléfono, no olvides desactivar la monitorización intraural proporcionada por otras aplicaciones o dispositivos externos para asegurarte de que no haya conflictos con esta función.

OReality Audio

OReality Audio te ofrece una experiencia audiovisual 3D más inmersiva. Esta funcionalidad está activada de manera predeterminada en el Modo altavoz. Puedes optar por desactivarlo cuando uses auriculares.

Además del Modo inteligente, OReality Audio también está optimizado para películas, juegos y música. Puedes elegir el modo que más te convenga en función del uso previsto.

★**Ruta de operación**

Vaya a Ajustes > Sonidos y vibración > Ajustes de efectos de sonido y seleccione la escena/perfil de sonido de su preferencia.

ⓘ Esta funcionalidad solo está disponible en algunos modelos. Consulta las funciones y características definitivas de tu dispositivo real.

Establecer tonos

★**Ruta de operación**

Ve a **Ajustes** > **Sonido y vibración** > **Más sonidos** para activar o desactivar los sonidos del sistema según sea necesario.

Cuando conectes el teléfono al cargador, el teléfono emitirá un pitido. Sin embargo, si pones el teléfono en Modo silencio o no molestar, el teléfono no emitirá ningún pitido.

Notificaciones y barra de estado

Configuración de estilos de notificaciones

Puedes establecer los estilos de las notificaciones para la pantalla bloqueada, banners y distintivos de aplicaciones de la pantalla de inicio para mejorar las alertas de mensajes.

★**Ruta de operación**

1. Ve a **Ajustes > Notificaciones y Ajustes rápidos**.
2. En **Por ubicación**:

   - Toca **Notificación en la pantalla bloqueada :** elige si quieres permitir un panel de notificaciones desplegable mientras la pantalla está bloqueada, mostrar el contenido y el origen de las notificaciones nuevas o activar la pantalla para recibir notificaciones.

- Toca **Notificaciones de banner :** elige si quieres admitir responder mensajes en ventanas flotantes o utilizar notificaciones de banner cuando el teléfono esté en pantalla completa.
- Toca **Distintivos :** elige si quieres mostrar los distintivos de las aplicaciones en la pantalla de inicio con números, puntos, números y puntos o nada.

Ocultación inteligente de notificaciones

Cuando ves el teléfono en lugares públicos, como en ascensores y en el metro, puedes preocuparte de que otras personas puedan ver algunas notificaciones que incluyan información confidencial.

Si activas la funcionalidad Ocultación inteligente de notificaciones, el teléfono usará su cámara frontal para detectar caras. Cuando detecte la presencia de alguien que no seas tú, ocultará el contenido de la notificación para garantizar que la información no se filtre.

★**Ruta de operación**

Ve a **Ajustes** > **Notificaciones y Ajustes rápidos** > **Más ajustes** > **Ocultación inteligente de notificaciones**, activa **Ocultación inteligente de notificaciones** y registra tus datos faciales.

Ajustes adicionales del panel de notificaciones

Gestiona los permisos de notificaciones para todas las aplicaciones en un solo lugar. Puedes personalizar cómo se muestran las notificaciones por aplicación.

★**Ruta de operación**

1. Ve a **Ajustes > Notificaciones y Ajustes rápidos.**
2. Puedes:

- Activar **Ocultar los detalles de las notificaciones en la pantalla bloqueada**, que ocultará el contenido de las notificaciones cuando el dispositivo esté bloqueado.
- Activar **Activar la pantalla cuando se recibe una notificación** para que la pantalla se ilumine cuando llega una notificación.
- Pulse Más ajustes y active la opción Mostrar el uso de datos en el panel de notificaciones o Reducir comentarios de notificaciones, según sea necesario.

- En **Notificaciones de aplicaciones**, puedes seleccionar la aplicación para la que quieres ajustar las notificaciones y establecer las notificaciones en **Permitir notificaciones**, **Fijar arriba**, **Establecer en Modo silencio** y mucho más.

Configuración de la barra de estado

La ubicación en la parte superior de la pantalla es la barra de estado, donde se muestra información de la red, información del operador, la hora, el nivel de batería y más. En Ajustes, puedes establecer los iconos que quieres que se muestren en la barra de estado.

★**Ruta de operación**

1. Ve a **Ajustes > Notificaciones y Ajustes rápidos > Barra de estado**.
2. Establece los **Iconos de notificación**, el **Estilo de batería** y el **Porcentaje de batería** según tus preferencias.
3. En Iconos de la barra de estado, activa Velocidad de la red en tiempo real para mostrar la velocidad en tiempo real de tu red en la barra de estado. Si seleccionas otras funcionalidades, como **Bluetooth**, los iconos correspondientes se mostrarán en la barra de estado.

Activación o desactivación de No molestar

Puedes activar el Modo No molestar si no quieres que las llamadas o mensajes entrantes interrumpan tu trabajo o tus descansos. En este modo, las llamadas y mensajes entrantes se silenciarán y no habrá notificaciones de banner.

★**Ruta de operación**

1. Desliza el dedo hacia abajo desde la esquina superior derecha de la pantalla para abrir **Ajustes rápidos**.
2. Toca (Icono de no molestar) para iluminar el icono, lo que significa que No molestar está activado. Mantén pulsado (Icono de no molestar) para establecer la duración durante la cual no quieres que te molesten.
3. Cuando No molestar está activado, en la barra de estado verás (Icono de no molestar). Además, las notificaciones admitidas se mostrarán en el panel de notificaciones desplegable y en la pantalla bloqueada.

Configuración de No molestar durante las horas programadas

★**Ruta de operación**

1. Ve a **Ajustes > Sonido y vibración > No molestar > No molestar durante las horas programadas.**

2. Toca **Sueño** y especifica el período de tiempo durante el cual no quieres que te molesten y el período de repetición.
3. También puedes tocar ＋ (Añadir icono) para especificar los períodos de tiempo durante los cuales no quieres que te molesten.

Llamadas y mensajes en el Modo no molestar

Puedes permitir llamadas y mensajes de contactos específicos cuando No molestar esté activado para no perderte nada importante.

★**Ruta de operación**

Ve a **Ajustes** > **Sonido y vibración** > **No molestar** y activa **No molestar**. Si es necesario, continúa y toca **Horarios** para establecer las horas en las que no quieres que te molesten.

- Toca **Llamadas y mensajes** e indica de qué contactos permites llamadas y mensajes. Los tonos de llamada y las alertas para llamadas y mensajes de estos contactos sonarán con normalidad cuando No molestar está activado.
- Toca **Aplicaciones** y selecciona las aplicaciones de las que quieres recibir notificaciones cuando No molestar está activado.

Contraseña y seguridad

Reconocimiento facial

Uso de la cara para acceder a Bloqueo de aplicaciones y Caja fuerte

Además de desbloquear tu dispositivo, puedes usar tu cara para la autenticación al acceder a Bloqueo de aplicaciones y Caja fuerte, instalar una aplicación nueva o realizar un pago por SMS.

★**Ruta de operación**

1. Ve a **Ajustes** > **Seguridad y privacidad** > **Desbloqueo del dispositivo** > **Desbloqueo por huella y facial** > **Cara** e introduce tu contraseña de pantalla bloqueada.
2. Activa **Bloqueo de aplicaciones** o **Caja fuerte** según sea necesario y sigue las indicaciones para establecer o introducir una contraseña.

Configuración de Acceder a la pantalla de inicio al desbloquear

Cuando registras tu cara para desbloquear el teléfono, la funcionalidad **Acceder a la pantalla de inicio al desbloquear** también se activará de manera predeterminada.

Cuando desbloqueas el teléfono con tu cara, accederás automáticamente a la pantalla de inicio. Si quieres que el teléfono acceda a la pantalla que estaba activa antes de bloquearse, puedes desactivar esta funcionalidad.

★**Ruta de operación**

1. Ve a **Ajustes** > **Seguridad y privacidad** > **Desbloqueo del dispositivo** > **Desbloqueo por huella y facial** > **Cara** e introduce tu contraseña de pantalla bloqueada.
2. Desactiva Acceder a la pantalla de inicio al desbloquear.

Evitación del desbloqueo facial si los ojos están cerrados

Puedes activar la funcionalidad "Exigir ojos abiertos" para evitar de manera efectiva que otras personas desbloqueen tu teléfono con tu cara mientras duermes.

Esta funcionalidad está activada de manera predeterminada. Puedes seguir la ruta siguiente para confirmar.

★**Ruta de operación**

1. Ve a **Ajustes** > **Seguridad y privacidad** > **Desbloqueo del dispositivo** > **Desbloqueo por huella y facial** > **Cara** e introduce tu contraseña de pantalla bloqueada.
2. Asegúrate de que la opción **Exigir ojos abiertos** esté activada.

Activación de Iluminar pantalla con luz atenuada para permitir el desbloqueo facial

Puedes activar "Iluminar pantalla con luz atenuada" para mejorar la tasa de éxito del desbloqueo facial en entornos oscuros o con poca luz.

★**Ruta de operación**

1. Ve a **Ajustes** > **Seguridad y privacidad** > **Desbloqueo del dispositivo** > **Desbloqueo por huella y facial** > **Cara** e introduce tu contraseña de pantalla bloqueada.
2. Activa Iluminar pantalla con luz atenuada.

Huellas

Uso de la huella para acceder a Bloqueo de aplicaciones y Caja fuerte

Además de usar tu cara, puedes usar tu huella para acceder a Bloqueo de aplicaciones y Caja fuerte.

★**Ruta de operación**

1. Ve a **Ajustes** > **Seguridad y privacidad** > **Desbloqueo del dispositivo** > **Desbloqueo por huella y facial** > **Huella** e introduce tu contraseña de pantalla bloqueada.
2. Activa **Bloqueo de aplicaciones** y **Caja fuerte** según sea necesario.

Seguridad y emergencia

SOS de emergencia

Como fabricante de teléfonos, nos preocupamos mucho por tu seguridad personal. En el caso de una emergencia grave o que ponga en peligro la vida, esta funcionalidad te permitirá enviar mensajes de ayuda incluso cuando la pantalla está apagada.

★**Ruta de operación**

Ve a **Ajustes** > **Seguridad y emergencia** y acepta los términos de servicio para activar esta funcionalidad.

- En el caso de una emergencia, mantén pulsado el botón de encendido para entrar en la página de apagado, donde podrás seleccionar SOS de emergencia.
- En el caso de una emergencia, desliza el dedo hacia arriba en la pantalla bloqueada para entrar en la página de llamadas de emergencia.

Configuración de contactos de emergencia

Hay 3 números de emergencia establecidos de manera predeterminada: por ejemplo, 110

(policía), 119 (bomberos) y 120 (emergencia médica).

Puedes añadir hasta 3 contactos de emergencia más y enviarles mensajes que incluyan tu ubicación en caso de emergencia.

★**Ruta de operación**

Ve a **Ajustes > Seguridad y emergencia > Contactos de emergencia.**

Batería

Carga optimizada

Carga optimizada es una funcionalidad diseñada para proteger la batería. Memoriza de forma inteligente tu rutina de carga diaria y ajusta la velocidad de carga para ralentizar el proceso de envejecimiento de la batería.

Si cargas el teléfono por la noche con esta funcionalidad activada, la batería dejará de cargarse cuando alcance el 80 % y reanudará la carga hasta el 100 % antes de que te levantes. Esto ayuda a prolongar la vida útil de la batería del teléfono.

★**Ruta de operación**

Vaya a Ajustes > Batería > Estado de la batería y active la opción Carga inteligente.

ⓘ Esta funcionalidad puede variar según los diferentes modelos y versiones. Consulta las funciones y características definitivas de tu dispositivo real.

Activación del Modo ahorro de batería

Cuando el nivel de batería es bajo y no se puede cargar a tiempo, puedes activar el Modo ahorro de batería para reducir el consumo de energía del teléfono y ampliar la duración de la batería.

★**Ruta de operación**

1. Ve a **Ajustes** > **Batería** > **Modo de batería** y selecciona **Modo ahorro de batería**.
2. En Ajustes de ahorro de batería, puedes hacer lo siguiente:

- Activar **Salir automáticamente del Modo ahorro de batería** para salir automáticamente del Modo ahorro de batería cuando la batería esté cargada al 90 %.
- Activar **Acceder automáticamente al Modo ahorro de batería** para que tu dispositivo acceda automáticamente al Modo ahorro de batería cuando el nivel de batería alcance el umbral especificado.

ⓘ En el Modo ahorro de batería, el icono de la batería situado en la esquina superior derecha se mostrará en amarillo y volverá a la normalidad después de que el dispositivo salga de este modo.

Activación del Modo superahorro de batería

El Modo superahorro de batería ahorra energía y hace que no te preocupes de la vida útil de la batería al limitar el uso de las aplicaciones e aplicar una estrategia de limpieza de segundo plano más estricta.

Cuando el nivel de la batería baje hasta el 10 % o 5 %, aparecerá una ventana para recordarte que actives el Modo superahorro de batería. También puedes activarlo manualmente en Ajustes.

★Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes** > **Batería** > **Modo de batería** y selecciona **Modo superahorro de batería**.
2. En el Modo superahorro de batería, solo están disponibles algunas aplicaciones básicas, como Teléfono y Mensajes. Toca （Icono de edición） o mantén pulsada una aplicación para acceder al Modo de edición y eliminar aplicaciones. Toca ＋（Añadir icono） para añadir aplicaciones.
3. Para salir del Modo superahorro de batería, puedes tocar el botón Salir en la esquina superior izquierda.

Modo GT

When playing a CPU-intensive game, you can turn on GT mode to keep the system delivering top performance all the time.

★Ruta de operación

Vaya a Ajustes > Batería y pulse Modo GT.

⚠El modo GT aumentará el consumo de energía y también puede provocar el calentamiento del dispositivo. No active este modo a menos que sea necesario.

- Esta función puede variar en función del modelo y la versión. Consulte el dispositivo real para confirmar sus funciones y características.

Visualización y gestión del consumo de batería de aplicaciones

★Ruta de operación

Ve a **Ajustes** > **Batería** para ver el consumo de batería de tus aplicaciones durante las últimas 24 horas.

- En **Uso de la batería**, puedes consultar el uso de la batería durante las **Últimas 24 horas o los Últimos 7 días.**
- En **Uso de batería por aplicación**, puedes comprobar el uso de batería por aplicaciones específicas.

Optimización mientras duermes

Al activar Optimización mientras duermes, el teléfono pasará a un estado de bajo consumo de batería mientras duermes. Esto reduce la frecuencia de las notificaciones push y amplía la duración de la batería.

★Ruta de operación

Vaya a **Ajustes > Batería > Ajustes de ahorro de batería** y active la opción Optimización en reposo.

Alerta de batería baja

Cuando el nivel de la batería del teléfono esté por debajo del 20 %, se mostrará una alerta de batería baja. Puedes activar **Modo ahorro de batería** para optimizar el uso de la batería.

Activación Ahorro de batería de vídeo

Cuando usas aplicaciones de vídeo (como TikTok) durante períodos prolongados, puedes activar la funcionalidad Ahorro de batería de vídeo para optimizar el uso de la batería para prolongar su duración.

★Ruta de operación

Ve a Ajustes > Batería > Ajustes de Ahorro de batería > Ahorro de batería de vídeo y activa **Ahorro de batería de vídeo**.

ⓘ Esta funcionalidad solo está disponible en algunos modelos. Consulta las funciones y características definitivas de tu dispositivo real.

Bienestar digital y controles parentales

Modo infantil

Usar el Modo infantil para ayudar a los niños a crecer

El Modo niños es un espacio específico para niños. Proporciona los siguientes servicios:

- **Pantalla de inicio específica**

Añade aplicaciones para niños para crear un espacio digital que les encantará.

- **Hábitos saludables de tiempo de pantalla**

Establece límites de tiempo de pantalla para tu hijo para evitar el uso excesivo del dispositivo.

- **Protección ocular**

Supervisa la postura de tu hijo al sentarse y la distancia que mantienen con respecto a la pantalla para ayudarle a usar los dispositivos electrónicos correctamente y mantener a raya la miopía.

★Ruta de operación

Vaya a Ajustes > Accesibilidad y comodidad > Modo infantil y siga las instrucciones; podrá seleccionar las aplicaciones permitidas, limitar el tiempo de uso y configurar la red y el modo de comodidad ocular para completar la configuración del modo niños.

Controles parentales en Modo infantil

Los controles parentales pueden evitar que tus hijos se vuelvan adictos a los juegos móviles o a otras aplicaciones inadecuadas que podrían afectar negativamente su trabajo escolar y su vida social al establecer límites estrictos en el uso que hacen del teléfono y el tiempo de pantalla con la funcionalidad **Controles parentales**.

★**Ruta de operación**

1. En el Modo infantil, toca ⋮ (Más icono) > **Controles parentales** en la esquina superior derecha, verifica la contraseña de pantalla bloqueada y luego accede a la página Controles parentales.
2. Puedes activar o desactivar la Wi-Fi y la red móvil para el Modo infantil.
3. Toca **Aplicaciones añadidas** para establecer aplicaciones a las que les permites acceder a tus hijos.
4. Toca **Límite de tiempo** para seleccionar un período de tiempo. Cuando pase el tiempo permitido, se saldrá automáticamente del Modo infantil y se bloqueará la pantalla.
5. Toca **Protección ocular** para detectar la luz ambiental, la postura del niño al sentarse y la distancia, así como para enviar recordatorios si el niño no está sentado correctamente. También puedes activar **Pantalla de protección ocular** para filtrar la luz azul.

También puedes activar **Crear acceso directo en la pantalla de inicio** para que puedas encontrar la aplicación rápidamente.

Activar Zen Space

Zen Space te ayuda a mantenerte concentrado limitando el uso de aplicaciones y minimizando las distracciones de las notificaciones.

En Zen Space, puedes acceder a los espacios Zen predeterminados o crear espacios nuevos.

Deep Zen: solo puedes usar el teléfono para hacer fotos o recibir llamadas y hacer llamadas de emergencia. No puedes salir de Deep Zen una vez iniciado.

Light Zen: puedes seguir usando las aplicaciones seleccionadas y salir de Light Zen cuando quieras. También puedes configurar Light Zen Spaces para trabajar, estudiar o realizar otras actividades.

★**Ruta de operación**

1. Ve a **Zen Space** y toca un espacio para personalizar el nombre del espacio, la

duración, las aplicaciones permitidas, el fondo de pantalla y los sonidos de fondo.
2. Toca **Comenzar** para acceder al espacio seleccionado.

Ajustes adicionales

Establecer idioma y región

★**Ruta de operación**

1. Ve a **Ajustes** > **Sistema y actualización** > **Idioma y región** y ve los idiomas y regiones admitidos por el sistema.
2. Toca **Editar** para administrar los idiomas. Toca ⊕ (Añadir íconos) en el lado derecho para añadir los idiomas que quieres usar. Al añadir un idioma, puedes establecerlo como el **idioma predeterminado**.
3. En la lista de idiomas añadidos, arrastra un idioma hacia la parte superior para establecerlo como el idioma predeterminado del sistema. Si una aplicación o sitio web no admite dicho idioma, se utilizará el siguiente idioma admitido de la lista.
4. Toca **Región** para elegir una región.

Establecer fecha y hora

La hora y las fechas que se muestran en el teléfono están sincronizadas con la red y se pueden modificar manualmente si es necesario.

★**Ruta de operación**

Ve a **Ajustes** > **Sistema y actualización** > **Fecha y hora** y configura la fecha y hora en el teléfono.

- Toca **Formato de hora** para elegir un formato de hora, ya sea de 12 horas o de 24 horas, según tu preferencia de uso.
- Activa **Establecer hora automáticamente** y **Establecer zona horaria automáticamente**. Si hay un error, puedes desactivar estas funcionalidades y establecer la hora manualmente.
- Toca **Reloj dual** para establecer un reloj más de otra zona horaria.

Gestos y movimientos

Después de activar Gestos y movimientos, puedes manejar el teléfono sin encender la pantalla. Por ejemplo, puedes responder una llamada telefónica acercándolo al oído.

★**Ruta de operación**

Vaya a **Ajustes > Accesibilidad y comodidad > Gestos y movimientos**.

- Activa **Levantar para activar** para activar automáticamente la pantalla cuando levantas el teléfono.
- Activa **Acercar al oído para responder llamadas** para responder llamadas automáticamente cuando acercas el teléfono al oído.
- Activa **Cambiar automáticamente al receptor** para cambiar automáticamente el audio del altavoz al receptor cuando acercas el teléfono al oído durante las llamadas.
- Activa **Girar para silenciar las llamadas entrantes** para silenciar una llamada entrante cuando giras el teléfono.
- Activa **Encender o apagar la linterna con el botón de volumen** para que puedas mantener pulsado el botón Bajar volumen para encender o apagar la linterna mientras la pantalla está apagada. Esta función no funciona cuando se está reproduciendo contenido multimedia.

Accesibilidad

Funcionalidades de accesibilidad

Puedes establecer un acceso directo que abra un menú en pantalla grande de funcionalidades de accesibilidad comunes para controlar el teléfono. Desde el menú puedes bloquear la pantalla, ajustar el volumen y el brillo, hacer capturas de pantalla y mucho más.

★**Ruta de operación**

Ve a **Ajustes** > **Accesibilidad y comodidad** > **Accesibilidad** > **Menú de accesibilidad** y activa **Acceso directo**. Luego verás un icono verde en la parte inferior derecha de la pantalla. Toca el icono para usar varias funciones.

Finalizar llamadas con el botón de encendido

Activa **Pulsar botón de encendido para finalizar llamadas** para poder finalizar llamadas rápidamente pulsando el botón de encendido.

★**Ruta de operación**

Ve a **Ajustes** > **Accesibilidad y comodidad** > **Accesibilidad** > **Pulsar botón de encendido para finalizar llamadas** y activa esta funcionalidad.

ⓘ Cuando tienes una llamada entrante, ya sea que Pulsar botón de encendido para finalizar llamadas esté activado o no, puedes rechazar la llamada pulsando dos veces el botón de encendido. Al pulsarlo una vez, se silenciará la llamada o se desactivará la vibración.

TalkBack

TalkBack puede leer el contenido de la pantalla para ayudar a las personas ciegas o con problemas de visión a usar sus teléfonos.

★**Ruta de operación**

1. Ve a **Ajustes** > **Accesibilidad y comodidad** > **Accesibilidad** > **Visión** y activa TalkBack.
2. Cuando esta funcionalidad esté activada, podrás controlar el teléfono con los siguientes gestos:

   - Deslizar el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda para cambiar de página del navegador.
   - Tocar dos veces un elemento para activarlo.
   - Deslizar dos dedos para desplazarte.
3. Toca ⬡ (Icono de configuración) en la esquina superior derecha para personalizar los ajustes de TalkBack, como los ajustes de texto a voz, verborrea, gestos y mucho más.
4. Para desactivar TalkBack, mantén pulsados los botones para subir y bajar volumen a la vez durante 3 segundos como mínimo.

Seleccionar para oír en voz alta

Después de activar Seleccionar para oír en voz alta, puedes tocar el texto seleccionado en la pantalla para oírlo en voz alta.

★**Ruta de operación**

Ve a **Ajustes** > **Accesibilidad y comodidad** > **Accesibilidad** > **Visión** > **Seleccionar para oír en voz alta** y activa **Seleccionar para oír en voz alta**. Selecciona texto y toca el botón Reproducir para escuchar el texto en voz alta.

Usar Corrección del color para ajustar cómo se muestran los colores

Puedes activar la funcionalidad Mejora de la visión cromática si tiene problemas para diferenciar los colores. Ofrece una gran variedad de mejoras del color para proporcionar los efectos de visualización cromática que funcionen mejor para ti.

Además, puedes usar esta funcionalidad para evaluar tu tipo y grado de deficiencia de la visión cromática y elegir un mejor esquema de compensación de color según los resultados de la evaluación.

★**Ruta de operación**

1. Ve a **Ajustes > Accesibilidad y comodidad > Accesibilidad > Visión > Mejora de la visión cromática** y activa Mejora de la visión cromática.
2. Puedes seleccionar **Escala de grises**, **Filtro rojo**, **Filtro verde** o **Filtro azul** según tus necesidades y ajustar la intensidad del efecto correspondiente.
3. Toca **Personalizada** para completar una prueba de visión cromática y el sistema ajustará automáticamente el color de la pantalla según el resultado de la prueba.

ⓘ Esta funcionalidad puede variar según los diferentes modelos y versiones. Consulta las funciones y características definitivas de tu dispositivo real.

Aumento

Al activar Aumento, puedes ampliar rápidamente la pantalla para que el contenido se pueda mostrar con mayor claridad.

★**Ruta de operación**

1. Ve a Ajustes > Accesibilidad y comodidad > Accesibilidad > Visión > **Aumento**, activa **Acceso directo** y elige uno de estos accesos directos:

- Botón Accesibilidad: toca el botón Accesibilidad en la pantalla.
- Mantener pulsados los botones de volumen: mantén pulsados los dos botones de volumen durante 3 segundos.
- Tocar tres veces la pantalla: toca la pantalla 3 veces seguidas.

2. Toca **Tipo de aumento** y elige cómo aumentar.
3. En la página que vas a aumentar, usa el acceso directo seleccionado para activar Aumento. Arrastra dos dedos para mover la ventana de aumento. Pellizca con dos dedos para ajustar el zoom.
4. Para detener el aumento, vuelve a usar el acceso directo.

Inversión de colores

Inversión de colores invierte los colores de la pantalla. Por ejemplo, texto negro sobre una pantalla blanca se convierte en texto blanco sobre un fondo negro. Los colores de las imágenes y los vídeos también se invertirán.

★**Ruta de operación**

1. Ve a Ajustes > Accesibilidad y comodidad > Accesibilidad > Visión > Inversión de colores y activa Inversión de colores.
2. Activa **Acceso directo**. Sigue las indicaciones de la pantalla para asignar los botones de volumen o el botón Accesibilidad como acceso directo para activar esta funcionalidad.

Texto de alto contraste

Al activar Texto de alto contraste, el color del texto cambiará a blanco o negro, lo que hará que el texto que se muestra en el dispositivo sea más fácil de leer.

★**Ruta de operación**

Ve a **Ajustes** > **Accesibilidad y comodidad** > **Accesibilidad** > **Visión** y activa **Texto de alto contraste**.

Funcionalidades de interacción de accesibilidad

Las personas con discapacidades motoras pueden mejorar la eficiencia del uso del teléfono mediante el uso de las funcionalidades de interacción de accesibilidad.

Las funcionalidades de interacción de accesibilidad te permiten controlar el teléfono o la

tableta usando uno o más interruptores. Usa interruptores para seleccionar elementos, desplazarte, introducir texto y mucho más.

★**Ruta de operación**

Ve a **Ajustes** > **Accesibilidad y comodidad** > **Accesibilidad** > **Interacción** y sigue las indicaciones para establecer el retraso de mantener pulsado, Acceso con botones, el tiempo para realizar acciones y otras funcionalidades según tus necesidades.

Encendido/apagado o reinicio

Encender y apagar el teléfono o reiniciarlo

★**Ruta de operación**

Vaya a Ajustes > Accesibilidad y comodidad > Botón de encendido > Mantener pulsado el botón de encendido; podrá elegir si quiere que se abra el menú de encendido o que se active el Asistente digital al mantener pulsado el botón de encendido.

Si seleccionas la opción Menú de encendido, puedes mantener pulsado el botón de encendido hasta que aparezca el Menú de encendido y tocar **Apagar** o **Reiniciar**.

Si el teléfono no funciona y no se apaga con normalidad, puedes forzar su inicio manteniendo pulsado los botones de encendido y subir volumen durante más de 10 segundos.

ⓘ Vaya a Ajustes > Seguridad y privacidad > Más seguridad y privacidad > Funcionalidades antirrobo > Verificar para apagar. A partir de ese momento, tendrá que introducir la contraseña de la pantalla de bloqueo cada vez que apague el teléfono.

Programar el encendido/apagado automático

Puedes usar la funcionalidad Programar encendido/apagado para encender y apagar el teléfono en horarios establecidos, para ahorrar batería y evitar interrupciones mientras descansas.

★**Ruta de operación**

Ve a **Ajustes** > **Accesibilidad y comodidad** > **Programar encendido/apagado** para establecer un horario de encendido y apagado.

El teléfono se encenderá y se apagará automáticamente a las horas especificadas.

Hacer copia de seguridad y restablecer

Restablecer el teléfono

Puedes elegir restablecer los ajustes de red, restablecer todos los ajustes, borrar contactos e historiales de llamadas almacenados en el teléfono (los contactos almacenados en la tarjeta SIM se conservarán), borrar SMS y MMS almacenados en el teléfono (los SMS almacenados en la tarjeta SIM se conservarán) o borrar todos los datos.

★**Ruta de operación**

1. Ve a **Ajustes > Sistema y actualización > Hacer copia de seguridad y restablecer > Restablecer teléfono**.
2. En a página **Restablecer teléfono**, sigue las indicaciones que aparecen en la pantalla para restablecer los ajustes o borrar datos según sea necesario e introduce la contraseña de pantalla bloqueada cuando se te solicite.
3. Si tocas **Borrar todos los datos**, el teléfono se restablecerá a los ajustes de fábrica y se borrarán todos tus datos. Actúa con precaución.

Copia de seguridad local de datos y recuperación

Copia de seguridad local de datos

Puedes hacer una copia de seguridad de los datos del teléfono en el almacenamiento interno en caso de que olvides o pierdas datos. Te recomendamos que hagas una copia de seguridad solo de los datos que no ocupen mucho espacio.

★**Ruta de operación**

Vaya a Ajustes > Sistema y actualización > Hacer copia de seguridad y restablecer > Hacer copia de seguridad y migrar > Copia de seguridad local, y pulse Nueva copia de seguridad. A continuación, siga las instrucciones para realizar una copia seguridad local de los datos.

Recuperación de datos locales

Si has creado copias de seguridad de datos locales, puedes seleccionar una copia de

seguridad en una fecha específica para recuperarla.

★**Ruta de operación**

Vaya a Ajustes > Sistema y actualización > Hacer copia de seguridad y restablecer > Hacer copia de seguridad y migrar > Copia de seguridad local. Seleccione una copia de seguridad y pulse Comenzar.

Activar el Modo de una mano

El Modo de una mano te permite interactuar con la parte superior de la pantalla más fácilmente. Puedes bajar los iconos de aplicaciones para abrirlas con una mano.

★**Ruta de operación**

Ve a **Ajustes** > **Accesibilidad y comodidad** > **Modo de una mano** para activar **Modo de una mano**.

Para acceder al Modo de una mano, desliza el dedo hacia en la parte inferior de la pantalla. Para salir, desliza el dedo hacia arriba o toca la zona en blanco en la parte superior de la pantalla.

ⓘ Esta funcionalidad solo está disponible en la pantalla de portada y cuando Gestos está establecido como el método de navegación del sistema.

Ve a **Ajustes** > **Pantalla de inicio y pantalla de bloqueo** > **Gesto para mostrar los iconos** y asegúrate de que **Gesto para mostrar los iconos** se ha activado.

Modo simple

El sistema proporciona el Modo simple, en el que el diseño de la pantalla de inicio es más conciso, los iconos y las fuentes son de mayor tamaño y el teléfono es simplemente más fácil de usar.

★**Ruta de operación**

Vaya a Ajustes > Accesibilidad y comodidad > Modo simple para activar el modo simple.

- En el Modo simple, el widget de Guía de usuario del teléfono se añade a la pantalla de inicio de manera predeterminada.
- En el Modo simple, ve a **Ajustes** y toca **Salir del Modo simple** para volver al Modo estándar.

Botón de asistencia para acciones rápidas

El Botón de asistencia es una pelota translúcida que flota en la pantalla. Puedes arrastrarlo a cualquier lugar de la pantalla.

Puedes usar el Botón de asistencia para realizar acciones rápidas como navegar entre pantallas o hacer capturas de pantalla.

★**Ruta de operación**

1. Ve a **Ajustes > Accesibilidad y comodidad > Botón de asistencia**
2. Activa o desactiva **Botón de asistencia** según sea necesario.
3. Puedes optar por usar toques o gestos para realizar acciones en Botón de asistencia.

Control de gestos para Botón de asistencia

Cuando Botón de asistencia esté activado, selecciona **Operaciones de gestos** para activar las siguientes acciones:

★**Ruta de operación**

- **Tocar:** Volver
- **Tocar dos veces:** Tareas recientes
- **Mantener pulsado:** Pantalla de inicio

Puedes personalizar los gestos en función de tu frecuencia de uso y preferencias.

ⓘ Cada gesto corresponde solo a una acción.

Personalizar el Botón de asistencia

Puedes realizar las siguientes personalizaciones en el Botón de asistencia:

- Arrastrar el Botón de asistencia para moverlo
- Ajustar la opacidad

- Establecer el Botón de asistencia para que se oculte automáticamente en el modo de pantalla completa

ⓘ Cuando el Botón de asistencia esté oculto, pasa el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para desocultarlo.

Usar el menú del Botón de asistencia

Cuando Botón de asistencia esté activado, selecciona **Tocar menú**. Al tocar el Botón de asistencia se mostrarán 5 botones para las siguientes acciones:

- Volver
- Hacer una captura de pantalla
- Tareas recientes
- Pantalla bloqueada
- Pantalla de inicio

En la página de ajustes de Botón de asistencia, puedes tocar un botón en la sección Menú y cambiar su acción en la pantalla **Menú personalizado** que aparece.

Inicio rápido

Abrir aplicaciones con desbloqueo por huella

Con Inicio rápido activado, puedes abrir rápidamente Cámara, Reloj, Calculadora y otras herramientas o aplicaciones deslizando el dedo al desbloquear el teléfono por huella.

★**Ruta de operación**

1. Vaya a Ajustes > Seguridad y privacidad > Desbloqueo del dispositivo > Desbloqueo facial y con huella digital > Huella digital > Inicio rápido para activar la opción Inicio rápido.
2. Puedes ver las aplicaciones que son compatibles actualmente con Inicio rápido o tocar **Editar** para elegir qué aplicaciones se pueden abrir de esta manera.

3. Cuando hayas completado la edición, toca ✓ (Icono de finalización) en la esquina superior derecha.
4. Cuando la pantalla esté bloqueada, mantén pulsado el sensor de huellas en la pantalla hasta que aparezca un menú de iconos y desliza el dedo hasta el icono de destino para abrir la aplicación o la herramienta.

ⓘ Esta funcionalidad solo está disponible en algunos modelos. Consulta las funciones y características definitivas de tu dispositivo real.

Información del dispositivo

Actualizar

Actualización automática del sistema durante la noche

Después de activar la funcionalidad Actualización automática durante la noche, el teléfono se actualizará automáticamente entre las 2:00 a.m. y las 5:00 a.m.

★**Ruta de operación**

1. Ve a **Ajustes** > **Información del dispositivo** y toca el widget de la versión oficial.
2. Tocar ⋮ (Más icono) > **Actualización automática** en la esquina superior derecha y activa **Actualización automática durante la noche**.

ⓘ Esta función no está disponible para actualizaciones de software importantes Deberás actualizar manualmente.

Actualizar el sistema del teléfono en línea

Las actualizaciones del sistema pueden corregir algunos problemas conocidos, mejorar el rendimiento y la estabilidad del sistema e introducir algunas funcionalidades nuevas. Se recomienda llevar a cabo actualizaciones con cierta frecuencia.

★**Ruta de operación**

1. Ve a **Ajustes > Información del dispositivo.**
2. Toca el número de versión en la parte superior para buscar actualizaciones y descargar las que estén disponibles.

ⓘ

- Se recomienda usar la Wi-Fi para descargar la actualización. Durante la actualización, no toques el botón de encendido ni realices ninguna otra operación. Espera a que se complete la actualización.
- Es normal que el teléfono se caliente un poco durante la actualización. En cuanto termine la actualización, el teléfono se enfriará rápidamente.

Ver información del dispositivo

Puedes ver el nombre de tu dispositivo y sus datos de configuración, incluida la versión del sistema, la versión de Android, el procesador, la RAM, el almacenamiento, el número de versión, la versión de banda base, la versión de kernel y mucho más.

★**Ruta de operación**

1. Ve a **Ajustes** > **Información del dispositivo** y toca el widget de versión del sistema en la parte superior, para ver la información de la versión actual y buscar actualizaciones.
2. Toca **Estado** para comprobar la dirección IP del teléfono, el estado de la tarjeta SIM y mucho más.

Ampliación de RAM

Cuando el teléfono se esté quedando sin RAM, puedes activar la ampliación de RAM y convertir parte del espacio de almacenamiento en RAM para mejorar el rendimiento del sistema.

★**Ruta de operación**

Ve a **Ajustes** > **Acerca del dispositivo** > **RAM** > **Ampliación de RAM** y selecciona el tamaño de la ampliación de RAM. Los ajustes serán surtirán efecto cuando reinicies el dispositivo.

Usuarios y cuentas

Compartir el teléfono con usuarios múltiples

A menudo, cuando varios usuarios comparten un teléfono móvil, las cosas pueden complicarse rápidamente.

Y si le prestas el teléfono a alguien, es posible que te preocupe tu privacidad.

Ahora puedes activar Usuarios múltiples para evitar estos problemas y proporcionar espacio de almacenamiento independiente para cada usuario.

Crear usuarios

Puedes compartir tu teléfono con otros usuarios añadiendo nuevos usuarios a tu dispositivo.

★**Ruta de operación**

1. Ve a **Ajustes** > **Usuarios y cuentas** > **Usuarios múltiples** y toca **Añadir usuario** > **Añadir**.
2. Introduce un nombre de usuario y toca ✓ (Icono de finalización) **Añadir** en la esquina superior derecha. Espera un momento y toca el nombre de usuario recién creado en la lista de usuarios.
3. Toca **Introducir** > **Cambiar** y complete el proceso de configuración siguiendo las indicaciones.

ⓘ Puedes añadir 3 usuarios habituales y 1 invitado.

Cambiar entre varios usuarios

Cuando Usuarios múltiples está activado, puedes cambiar rápidamente de cuenta en Ajustes rápidos.

★**Ruta de operación**

1. Cuando **Usuarios múltiples** está activado, desliza el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir **Ajustes rápidos** y desliza el dedo hacia abajo nuevamente para expandirlos por completo. Tocar (Icono de usuario) en la esquina superior derecha para acceder a la interfaz **Usuarios múltiples**.
2. Selecciona el icono del usuario al que te quieres cambiar y toca **Cambiar**.

ⓘ Puedes añadir un máximo de 4 usuarios.

Gestionar los permisos de los usuarios

Cuando la función **Usuarios múltiples** está activada, el propietario del dispositivo puede

gestionar los permisos de otros usuarios.

★**Ruta de operación**

1. Ve a **Ajustes** > **Usuarios y cuentas** y selecciona las cuentas que quieres gestionar.
2. Activa o desactiva **Permitir llamadas y mensajes** para cambiar el permiso.

Eliminar un usuario

Puedes utilizar la cuenta de propietario del dispositivo para eliminar cuentas que ya no sean necesarias.

★**Ruta de operación**

1. Ve a **Ajustes** > **Usuarios y cuentas** > **Usuarios múltiples** y selecciona las cuentas que quieres eliminar.
2. Toca **Eliminar usuario**. Los usuarios se eliminarán después de una doble confirmación.

ⓘ Al eliminar usuarios, también se eliminarán sus datos. Haz una copia de seguridad de los datos previamente.

ⓘ La versión del sistema operativo se actualiza constantemente y las funciones pueden variar según los diferentes modelos y versiones. Este manual se proporciona únicamente como referencia y no constituye ninguna garantía. Consulta las funciones y características definitivas de el dispositivo real.