

Table of Contents

Package Contents	1
Specifications	1
Important Safeguards	7
• Key Safety Points	7
• General Safety	7
• While Air Frying	8
• Plug and Cord	8
Getting to Know Your Air Fryer	9
Display Diagram	9
Display Messages	10
Before First Use	10
• Setting Up	10
• Test Run	10
• Basket Tips	11
Using Your Air Fryer	11
• Preheating	11
• Air Frying	12
• Shaking Food	13
• Cooking Guide	15
• More Functions	15
Care & Maintenance	16
Accessories	16
Troubleshooting	17
Warranty Information	18
Customer Support	18

Package Contents

1 x Premium 5.5-Litre Air Fryer
1 x Recipe Book
1 x Quick Reference Guide
1 x User Manual

Specifications

Power Supply	AC 220–240V, 50/60Hz
Rated Power	1700W
Capacity	5.5 L / 5.8 qt (serves 3–5 people)
Temperature Range	75°–205°C / 170°–400°F
Time Range	1–60 min
Dimensions (including handle and air outlet spacer)	39.8D x 29.9W x 32.1H cm / 15.7D x 11.8W x 12.7H in
Weight	5.4 kg / 11.9 lb

SHOW US WHAT YOU'RE MAKING

We hope this has been helpful to you. We can't wait to see your beautiful results, and we think you'll want to share glam shots! Our community awaits your uploads—just pick your platform of choice below. Snap, tag, and hashtag away, COSORI chef!

#LiveLifeTastefully #iCookCOSORI

@COSORICooks



@COSORI



Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	2
Technische Daten	2
Wichtige Sicherheitshinweise	20
• Wesentliche Sicherheitshinweise	20
• Allgemeine Sicherheit	20
• Beim Frittieren mit Heißluft	21
• Stecker und Kabel	21
Ihre Heißluftfritteuse	22
Display-Diagramm	22
Meldungen auf dem Display	23
Vor dem ersten Gebrauch	23
• Einstellung	23
• Testlauf	23
• Hinweise zu Körben	24
Der Gebrauch Ihrer Heißluftfritteuse	24
• Vorheizen	24
• Frittieren mit Heißluft	25
• Schütteln von Kochgut	27
• Kochanleitung	28
• Weitere Funktionen	28
Pflege und Wartung	29
Zubehör	29
Problemlösung	30
Garantie	31
Kundendienst	31

Lieferumfang

- 1 5,5 Liter Premium-Heißluftfritteuse
- 1 Rezeptheft
- 1 Kurzanleitung
- 1 Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Leistung	1700 W
Fassungsvermögen	5,5 l / 5,8 qt (für 3–5 Personen)
Temperaturbereich	75–205 °C / 170–400 °F
Zeitspanne	1–60 Minuten
Abmessungen (inklusive Griff und Luftauslass- Distanzstück)	39,8D x 29,9W x 32,1H cm / 15,7D x 11,8W x 12,7H Zoll
Gewicht	5,4 kg / 11,9 lb

ZEIGEN SIE UNS, WAS SIE GEZAUBERT HABEN

Wir hoffen, dass wir Ihnen hiermit weitergeholfen haben. Wir freuen uns schon auf Ihre herrlichen Kreationen, und hoffen, dass Sie Ihre Fotos mit uns teilen möchten! Unsere Community wartet bereits auf Ihre Uploads – wählen Sie unten einfach Ihre bevorzugte Plattform aus. Aufnehmen, Hashtag und los geht's, Cosori-Koch!

#LiveLifeTastefully #iCookCOSORI

@COSORICooks



@COSORI



Índice

Contenido de la caja	3
Especificaciones	3
Precauciones importantes	33
• Aspectos clave de seguridad	33
• Seguridad general	33
• Mientras se fríe por aire	34
• Enchufe y cable	34
Componentes de la freidora por aire	35
Esquema de la pantalla	35
Mensajes en pantalla	36
Antes del primer uso	36
• Preparación	36
• Prueba de funcionamiento	36
• Consejos sobre las cestas	37
Uso de la freidora por aire	37
• Precalentamiento	37
• Freír por aire	38
• Remover los alimentos	40
• Guía de cocina	41
• Más funciones	41
Cuidado y mantenimiento	42
Accesorios	42
Solución de problemas	43
Información sobre la garantía	44
Atención al Cliente	44

Contenido de la caja

- 1 freidora por aire premium de 5,5 litros
- 1 recetario
- 1 guía de referencia rápida
- 1 manual del usuario

Especificaciones

Fuente de alimentación	CA 220-240 V, 50/60 Hz
Potencia nominal	1700 W
Capacidad	5,5 L (5,8 qt) (3–5 raciones)
Rango de temperaturas	75–205 °C (170–400 °F)
Rango de tiempo	1–60 min.
Dimensiones (incluye mango y espaciador de salida de aire)	39.8D x 29.9W x 32.1H cm / (15.7D x 11.8W x 12.7H in)
Peso	5,4 kg (11,9 lb)

ENSÉÑANOS TUS PROPIAS RECETAS

Esperamos que esta información haya sido de utilidad. Tenemos muchísimas ganas de ver sus resultados en esas magníficas fotos que comparte. Nuestra comunidad espera tus fotos en tu red social favorita.

Haz fotos, usa el hashtag y etiqueta a todo el mundo, chef Cosori.

#LiveLifeTastefully #iCookCOSORI

@COSORICooks



@COSORI



Table des matières

Contenu de l'emballage	4
Caractéristiques techniques	4
Consignes de sécurité importantes	46
• Consignes de sécurité clés	46
• Consignes générales de sécurité	46
• Pendant la cuisson sans huile	47
• Fiche et cordon d'alimentation	47
Prise en main de la friteuse sans huile	48
Schéma de l'écran	48
Messages à l'écran	49
Avant la première utilisation	49
• Installation	49
• Test de fonctionnement	49
• Conseils d'utilisation des paniers	50
Utilisation de votre friteuse sans huile	50
• Préchauffage	50
• Cuisson sans huile	51
• Secouer les aliments	53
• Guide de cuisson	54
• Plus de fonctions	54
Entretien et maintenance	55
Accessoires	55
Dépannage	56
Informations relatives à la garantie	57
Service client	57

Contenu de l'emballage

- 1 friteuse sans huile Premium 5,5 L
- 1 livre de recettes
- 1 guide de référence rapide
- 1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique	220 à 240 V c.a., 50 à 60 Hz
Puissance nominale	1 700 W
Capacité	5,5 l (5,8 qt) (pour 3 à 5 personnes)
Plage de température	75 ° à 205 °C (170 ° à 400 °F)
Plage de durée de cuisson	1 à 60 minutes
Dimensions (comprend la poignée et l'entretoise de sortie d'air)	39.8D x 29.9W x 32.1H cm (15.7D x 11.8W x 12.7H po)
Poids	5,4 kg (11,9 lb)

PARTAGEZ VOS CRÉATIONS

Nous espérons vous avoir été utiles. Nous sommes impatients de découvrir vos superbes préparations, n'hésitez pas à prendre des photos ! Les membres de notre communauté se réjouiront de découvrir vos créations ; partagez-les sur l'une des plateformes suivantes. À vos photos, mentions et hashtags, chef Cosori !

#LiveLifeTastefully #iCookCOSORI

@COSORICooks



@COSORI



Indice

Contenuto della confezione	5
Specifiche	5
Importanti misure di sicurezza	59
• Punti chiave di sicurezza	59
• Sicurezza generale	59
• Durante la frittura ad aria	60
• Spina e cavo	60
Descrizione della friggitrice ad aria	61
Diagramma del display	61
Messaggi sul display	62
Prima del primo utilizzo	62
• Predisposizione dell'apparecchio	62
• Prova di funzionamento	62
• Consigli sui cestelli	63
Uso della friggitrice ad aria	63
• Preriscaldamento	63
• Frittura ad aria	64
• Scuotimento del cibo	66
• Guida di cottura	67
• Funzioni aggiuntive	67
Cura e manutenzione	68
Accessori	68
Risoluzione dei problemi	69
Informazioni sulla garanzia	70
Assistenza Clienti	70

Contenuto della confezione

- 1 friggitrice ad aria premium da 5,5 litri
- 1 libro di ricette
- 1 guida di rapida consultazione
- 1 manuale di istruzioni

Specifiche

Alimentazione elettrica	c.a. 220–240 V, 50/60 Hz
Potenza nominale	1700 W
Capacità	5,5 L (5,8 quarti) (porzioni per 3–5 persone)
Gamma di temperature	75°–205°C (170°–400°F)
Intervallo di tempo	1–60 min.
Dimensioni (include maniglia e distanza uscita aria)	39.8D x 29.9W x 32.1H cm (15.7D x 11.8W x 12.7H pollici)
Peso	5,4 kg (11,9 libbre)

MOSTRACI COSA HAI PREPARATO

Ci auguriamo che questo manuale sia stato utile. Ci interessa molto vedere i tuoi bellissimi risultati e siamo certi che vorrai condividere le foto più riuscite! Ci sono già altre persone della community che aspettano di vedere che cosa caricherai: devi solo scegliere la piattaforma che preferisci qua sotto. Chef Cosori: datti da fare con scatti, hashtag e tag!

#LiveLifeTastefully #iCookCOSORI

@COSORICooks



@COSORI



 *Thank you for
your purchase!* 

(We hope you love your new air fryer as much as we do.)



join

the Cosori Cooks Community on Facebook
facebook.com/CosoriUK



explore

our recipe gallery
www.cosori.com/recipes



enjoy

weekly, featured recipes
made exclusively by our in-house chefs



CONTACT OUR CHEFS

Our helpful, in-house chefs are ready to assist
you with any questions you might have!

Email: recipes@cosori.com

On behalf of all of us at Cosori,

Happy cooking!

IMPORTANT SAFEGUARDS

Follow basic safety precautions when using your air fryer. Read all instructions.

Key Safety Points

Do not touch hot surfaces. Use handle. [Figure 6]

Only press the basket release button with the baskets resting flat on a counter or any level, heat-resistant surface.

The handle is attached to the inner basket, not the outer basket. When you press the basket release button, the outer basket will **drop**. [Figure 7]

Do not block any ventilation openings. Hot steam is released through openings. Keep your hands and face clear of openings. [Figure 8]

- **Do not** clean with metal scouring pads. Metal fragments can break off the pad and touch electrical parts, creating a risk of electric shock.
- **Do not** place anything on top of your air fryer. **Do not** store anything inside your air fryer.
- **Only** use your air fryer as directed in this manual.
- Not for commercial use. Household use **only**.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- This air fryer can be used by children 8 years and older as well as persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the air fryer in a safe way and understand the hazards involved.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the air fryer.

General Safety

- **Do not** immerse the air fryer housing or plug in water or liquid.
- Closely supervise children near your air fryer.
- Unplug when not in use, and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.
- **Do not** use your air fryer if it is damaged, not working, or if the cord or plug is damaged. Contact **Customer Support**.
- **Do not** use third-party replacement parts or accessories, as this may cause injuries.
- **Do not** use outdoors.
- **Do not** place the air fryer or any of its parts on a stove, near gas or electric burners, or in a heated oven.
- Be extremely cautious when moving your air fryer (or removing the baskets) if it contains hot oil or other hot liquids.

While Air Frying

- An air fryer works with hot air **only**. **Never** fill the baskets with oil or fat.
- **Never** use your air fryer without the baskets in place.
- **Do not** place oversized foods or metal utensils into your air fryer.
- **Do not** place paper, cardboard, non-heat-resistant plastic, or similar materials into your air fryer. You may use parchment paper or foil if directed, and make sure it did not contact the heating elements, that can cause overheating and risk of fire.
- **Never** put baking or parchment paper into the air fryer without food on top. Air circulation can cause paper to lift and touch heating coils.
- **Always** use heat-safe containers. Be extremely cautious if using containers that aren't metal or glass.
- Keep your air fryer away from flammable materials (curtains, tablecloths, etc). Use on a flat, stable, heat-resistant surface away from heat sources or liquids.
- Immediately turn off and unplug your air fryer if you see dark smoke coming out. White smoke is normal, caused by heating fat or food splashing, but dark smoke means that food is burning or there is a circuit problem. Wait for smoke to clear before pulling the baskets out. If the cause was not burnt food, contact **Customer Support**.
- **Do not** leave your air fryer unattended while in use.

Plug and Cord (Figure 9)

- **Do not** let the power cord (or any extension cord) hang over the edge of a table or counter, or touch hot surfaces.

Note: This air fryer uses a short power-supply cord to reduce the risk of entangling or tripping. Use extension cords with care. The marked electrical rating of the extension cord must be as great as the rating of the air fryer.

- This air fryer is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

Electromagnetic Fields (EMF)

The Cosori Air Fryer complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence currently available.

**SAVE THESE
INSTRUCTIONS**



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

This product is RoHS compliant.
This product is in compliance with Directive 2011/65/EU, and its amendments, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

GETTING TO KNOW YOUR AIR FRYER

Your Cosori Air Fryer uses rapid 360° air circulation technology to cook with little-to-no oil for quick, crispy, delicious food with up to 85% fewer calories than deep fryers. With user-friendly, one-touch controls, nonstick baskets, and an intuitive, safe design, the Cosori Air Fryer is the star of your kitchen.

Air Fryer Diagram (Figure 1)

Note: [Figure 5]

- **Do not** try to open the top of the air fryer. It is not a lid.
- The baskets are made of aluminium metal with nonstick coating. They are BPA-free.

- | | | |
|------------------|-------------------------|--------------|
| ① Air Inlet | ⑤ Basket Handle | ⑨ Air Outlet |
| ② Control Screen | ⑥ Sliding Button Guard | ⑩ Power Cord |
| ③ Inner Basket | ⑦ Basket Release Button | |
| ④ Outer Basket | ⑧ Housing Handles | |

DISPLAY DIAGRAM (Figure 1)

Note: When you press a button to use a function or program, it will turn blue to show that it's active. [Figure 1-U]

Presets

- A. Chicken
- B. Steak
- C. Seafood
- D. Shrimp
- E. Bacon
- F. Preheat
- G. Frozen Foods
- H. French Fries
- I. Root Vegetables
- J. Vegetables
- K. Desserts
- L. Bread

Control Panel

- M. Decrease time/temperature
- N. Increase time/temperature
- O. Keep Warm
- P. Switch between controlling time and temperature
- Q. On/Off
- R. Start/Pause

Display

- S. Temperature display
- T. Time display

DISPLAY MESSAGES

Cooking program has ended. [Figure 2]

Reminder to shake or flip food. [Figure 3]

Air fryer is preheated and ready to start cooking. [Figure 4]

BEFORE FIRST USE

Setting Up

1. Remove all packaging from the air fryer, including any temporary stickers.
2. Place the air fryer on a stable, level, heat-resistant surface. Keep away from areas that can be damaged by steam (such as walls or cupboards).

Note: Leave 13 cm / 5 in of space behind and above the air fryer. [Figure 16] Leave enough room to remove the baskets.

3. Pull the handle to remove the baskets. Remove all plastic from the baskets.
4. Press the basket release button to separate the inner basket from the outer basket. [Figure 10]
5. Wash both baskets thoroughly, using either a dishwasher or a non-abrasive sponge.
6. Wipe the inside and outside of the air fryer with a slightly moist cloth. Dry with a towel.
7. Put the baskets back inside the air fryer.

Test Run

A test run will help you become familiar with your air fryer, make sure it's working correctly, and clean it of possible residues in the process.

1. Make sure the air fryer baskets are empty and plug in the air fryer.
2. Press **Preheat**. The display will show "205°C" and "5 MIN".
3. Press ►|| to begin preheating. When preheating is done, the air fryer will beep.
4. Pull out the baskets and let them cool for 5 minutes. Then place the empty baskets back in the air fryer.
5. Press  to select the **Steak** preset. The display will show "205°C" and "6 MIN".
6. Press **Temp/Time** twice. The time will blink on the display. Press the - button once to change the time to 5 minutes.
7. Press ►|| to begin. When finished, the air fryer will beep.
8. Pull out the baskets. This time, let the baskets cool completely for 10–30 minutes.

Basket Tips

- **Only** separate the baskets to clean or after cooking.
- The button guard protects the release button from being pressed accidentally. Slide the button guard forward to press the release button. [Figure 10]
- **Never** press the release button while carrying the baskets.
- **Only** press the basket release button with the baskets resting on a counter, or any level, heat-resistant surface.
- The handle is attached to the inner basket, not the outer basket. [Figure 11] When you press the release button, the outer basket will **drop**.

Note:

- **Do not** unscrew the basket handle from the baskets.
- To order accessories, please contact **Customer Support**.

USING YOUR AIR FRYER

Preheating

We recommend preheating before placing food into the air fryer, unless your air fryer is already hot. Food will not cook thoroughly without preheating.

1. Plug in. Press  to turn on the air fryer.
2. Press **Preheat**. The display will show "**205°C**" and "**5 MIN**".
3. Optionally, press the + or – buttons to change the temperature. The time will adjust automatically.

Temperature	Time
205°C	5 minutes
200°C	5 minutes
195°C	5 minutes
190°C	4 minutes
185°C	4 minutes
180°C	4 minutes
170°C	4 minutes
165°C and below	3 minutes

4. Press  to begin preheating.
5. When preheating is done, the air fryer will beep 3 times. The display will show:[Figure 4]

Note: If no buttons are pressed for 3 minutes, the air fryer will clear all settings and go into standby.

Air Frying

Note:

- **Do not** place anything on top of your air fryer. This will disrupt airflow and cause poor air frying results. [Figure 12]
- An air fryer is not a deep fryer. **Do not** fill the baskets with oil, frying fat, or any liquid.
- When taking the baskets out of the air fryer, be careful of hot steam, and **do not** press the basket release button.

Preset

- You can customise time (1–60 minutes) and temperature (75°–205°C / 170°–400°F), unless noted.
- Results may vary. Check out our Reference Guide and Recipe Book for a guide to customising presets for perfect results.

Preset	Symbol	Default Temperature	Default Time	Shake Reminder?*
Steak		205°C	6 minutes	-
Chicken		195°C	25 minutes	-
Seafood		175°C	8 minutes	-
Shrimp		190°C	6 minutes	((SHAKE))
Bacon		160°C	8 minutes	-
Frozen Foods		175°C	10 minutes	((SHAKE))
French Fries**		195°C	25 minutes	((SHAKE))
Vegetables		150°C	10 minutes	((SHAKE))
Root Vegetables		205°C	12 minutes	((SHAKE))
Bread		160°C	8 minutes	-
Desserts		150°C	30 minutes	-
Preheat		205°C	5 minutes	-
Keep Warm		75°C	5 minutes	-

* See **Shaking Food**

** See **Cooking Guide** for tips on air frying french fries.

Preset Air Frying Programs

Using a preset is the easiest way to air fry. Presets are programmed with an ideal time and temperature for cooking certain foods.

1. **Preheat your air fryer.**
2. When your air fryer displays **"READY"**, add food to the baskets.
3. Select a preset cooking program.
4. Optionally, customise the temperature and time. You can do this anytime during cooking.
 - a. Press **Temp/Time** once. The temperature will blink on the display. Press the + or – buttons to change the temperature (75°–205°C / 170°–400°F).
 - b. Press **Temp/Time** a second time. The time will blink on the display. Press the + or – buttons to change the time (1–60 minutes).
8. Optionally, press **Keep Warm**. Press the + or – buttons to change the time (1–60 minutes).
9. Take the baskets out of the air fryer, being careful of hot steam.
10. Remove the inner basket from the outer basket to serve food. When separating baskets:
 - a. Make sure the baskets are resting on a flat surface.
 - b. Watch for hot oil or fat collected in the outer basket. To avoid splashing, drain oil before replacing inner basket. [Figure 13]
11. Allow to cool before cleaning.

Note: To rapidly increase or decrease time or temperature, press and hold the + or - buttons.

5. Press ►|| to begin air frying.
6. When using certain presets, the Shake Reminder will appear halfway through cooking time. The air fryer will beep 5 times, and **"((SHAKE))"** will blink on the display.
 - a. Take the baskets out of the air fryer, being careful of hot steam. The air fryer will pause cooking automatically, and the display will turn off until the baskets are replaced.
 - b. Shake or flip the food. Be careful not to press the basket release button.
 - c. Put the baskets back into the air fryer.
7. The air fryer will beep 3 times when finished. The display will show:[Figure 2]

Note: See **Shaking Food**.

Manual Air Frying

1. **Preheat your air fryer.**
2. When your air fryer displays **"READY"**, add food to the baskets.
3. Set the temperature and time. You can change this any time during cooking.
 - a. Press **Temp/Time** once. The temperature will blink on the display. Press the + or – buttons to change the temperature (75°–205°C / 170°–400°F).
 - b. Press **Temp/Time** a second time. The time will blink on the display. Press the + or – buttons to change the time (1–60 minutes).

Note: To rapidly increase or decrease time or temperature, press and hold the + or - buttons.

Manual Air Frying (CONT.)

4. Press ►|| to begin air frying.

Note:

- When manually air frying, there will be no Shake Reminder. You should still shake or flip appropriate foods.
 - If you want the Shake Reminder, select a preset program with the reminder and change the time and temperature as desired.
5. The air fryer will beep 3 times when finished. The display will show: [Figure 2] Optionally, press **Keep Warm**. Press the + or – buttons to change the time (1–60 minutes).
 6. Take the baskets out of the air fryer, being careful of hot steam.
 7. Remove the inner basket from the outer basket to serve food. When separating baskets:
 - a. Make sure the baskets are resting on a flat surface.
 - b. Watch for hot oil or fat collected in the outer basket. To avoid splashing, drain oil before replacing inner basket. [Figure 13]
 8. Allow to cool before cleaning.

Shaking Food

How to Shake

- During cooking, take the baskets out of the air fryer and shake, mix, or flip the food.
 - A. To shake food:
 1. Hold the baskets just above a heat-resistant surface for safety purposes. **Do not** press the basket release button.
 2. Shake the baskets.

- B. If the baskets are too heavy to shake:

3. Place the baskets on a heat-resistant holder or surface.
4. Separate the baskets. Make sure no liquids are dripping from the inner basket.
5. Carefully shake the inner basket.

Note: **Do not** use this method if there is a risk of hot liquids splashing.

- C. If the baskets are too heavy to shake and there are hot liquids present:

4. Place the baskets on a heat-resistant holder or surface.
 5. Use tongs to mix or flip the food.
- When you take the baskets out, the air fryer will pause cooking automatically. As a safety feature, the display will turn off until the baskets are replaced.
 - When you replace the baskets, cooking will automatically resume.
 - Avoid shaking longer than 30 seconds, as the air fryer may start to cool down.

What to Shake

- Small foods that are stacked will usually need shaking, such as fries or nuggets.
- Without shaking, foods may not be crispy or evenly cooked.
- You can flip other foods, such as steak, to ensure even browning.

When to Shake

- Shake or flip food once halfway through cooking, or more if desired.
- Certain presets use a Shake Reminder (see **Preset Settings**).

Shake Reminder

- The Shake Reminder will alert you with 5 beeps, and "((SHAKE))" will blink on the display.
- If you do not remove the baskets, the Shake Reminder will beep again after 1 minute and the display will show a solid "((SHAKE))".
- The Shake Reminder will go away once you take out the baskets.

Cooking Guide

Note: For more from the Cosori Kitchen, check out our Recipe Book and Tips from the Chef.

Overfilling

- If the basket is overfilled, food will cook unevenly.
- Food should not be filled over the “MAX” line of the inner basket. [Figure 14]
Do not pack in food.

Using Oil

- Adding a small amount of oil to your food will make it crispier. Use no more than 30 mL / 2 US tbsp of oil.
- Oil sprays are excellent for applying small amounts of oil evenly to all food items.

Food Tips

- You can air fry any frozen foods or goods that can be baked in an oven.
- To make cakes, hand pies, or any food with filling or batter, place food in a heat-safe container before placing in the baskets.
- Air frying high-fat foods will cause fat to drip to the bottom of the baskets. To avoid excess smoke while cooking, pour out fat drippings after cooking.
- Liquid-marinated foods create splatter and excess smoke. Pat these foods dry before air frying.

French Fries

- Add 8–15 mL / ½–1 US tbs oil for crispiness.
- When making fries from raw potatoes, soak uncooked fries in water for 15 minutes to remove starch prior to frying. Pat dry with a towel before adding oil.
- Cut uncooked fries smaller for crispier results. Try cutting fries into 0.6- by 7.6-cm / ¼- by 3-inch strips.

More Functions

Pausing

- Press ►|| to pause cooking. The air fryer will stop heating, and ►|| will blink until you press ►|| to resume cooking.
- After 30 minutes of inactivity, the air fryer will turn off.
- This function allows you to pause the cooking program without removing the baskets from the air fryer.

Automatically Resume Cooking

- If you pull out the baskets, the air fryer will pause cooking automatically. The display will turn off temporarily as a safety feature.
- When you return the baskets, the air fryer will automatically resume cooking based on your previous settings.

Automatic Shutoff

- If the air fryer has no active cooking programs, the air fryer will clear all settings and turn off after 3 minutes of inactivity.

Overheat Protection

- If the air fryer overheats, it will automatically shut down as a safety feature.
- Let the air fryer cool down completely before using it again.

CARE AND MAINTENANCE

Note:

- **Always** clean the air fryer baskets and interior after every use.
 - Lining the outer basket with foil may make cleanup easier.
1. Turn off and unplug the air fryer. Allow it to cool completely before cleaning. Pull out the baskets for faster cooling.
 2. Wipe the outside of the air fryer with a moist cloth, if necessary.
 3. The baskets are dishwasher safe. You can also wash the baskets with hot, soapy water and a non-abrasive sponge. Soak if necessary.

Note: The baskets have a nonstick coating. Avoid using metal utensils and abrasive cleaning materials.

4. For stubborn grease:
 - a. In a small bowl, mix 30 mL / 2 US tbsp of baking soda and 15 mL / 1 US tbsp of water to form a spreadable paste.
 - b. Use a sponge to spread the paste on the baskets and scrub. Let the baskets sit for 15 minutes before rinsing.
 - c. Wash baskets with soap and water before using.
5. Clean the inside of the air fryer with a slightly moist, non-abrasive sponge or cloth. **Do not** immerse in water. [Figure 15] If needed, clean the heating coil to remove food debris.
6. Dry before using.

Note: Make sure the heating coil is completely dry before turning on the air fryer.

ACCESSORIES

You can purchase accessories for your air fryer from **Amazon** by searching for "**B07PRJYGB2**".

If you have any questions, please contact **Customer Support**.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Solution
The air fryer will not turn on.	Make sure the air fryer is plugged in.
	Push the baskets securely into the air fryer.
Foods are not completely cooked.	Place smaller batches of food items into the inner basket. If the basket is overstuffing, then foods will be undercooked.
	Increase cooking temperature or time.
Foods are cooked unevenly.	Foods that are stacked on top of each other or close to each other need to be shaken or flipped during cooking (see Shaking Food).
Foods are not crispy after air frying.	Spraying or brushing a small amount of oil on foods can increase crispiness (see Cooking Guide).
French fries are not cooked correctly.	See French Fries .
Baskets will not slide into the air fryer securely.	Make sure the inner basket is not overfilled with food.
	Make sure the inner basket is securely inside the outer basket.
White smoke is coming out of the air fryer.	The air fryer may produce some white smoke when you use it for the first time. This is normal.
	Make sure the baskets and the inside of the air fryer are cleaned properly and not greasy.
	Cooking greasy foods will cause oil to leak into the outer basket. This oil will produce white smoke, and the baskets may be hotter than usual. This is normal, and should not affect cooking. Handle baskets with care.
Dark smoke is coming out of the air fryer.	Immediately unplug your air fryer. Dark smoke means that food is burning or there is a circuit problem. Wait for smoke to clear before pulling the baskets out. If the cause was not burnt food, contact Customer Support .
The air fryer has a plastic smell.	Any air fryer may have a plastic smell from the manufacturing process. This is normal. Follow the instructions for a Test Run to get rid of the plastic smell. If a plastic smell is still present, please contact Customer Support .

TROUBLESHOOTING (CONT.)

Problem	Possible Solution
Display shows Error Code "E1".	There is an open circuit in the temperature monitor. Contact Customer Support .
Display shows Error Code "E2".	There is a short circuit in the temperature monitor. Contact Customer Support .

If your problem is not listed, please contact **Customer Support**.

WARRANTY INFORMATION

Arovast Corporation warrants all products to be of the highest quality in material, craftsmanship, and service for 2 years, effective from the date of purchase to the end of the warranty period. Warranty lengths may vary between product categories.

This warranty does not limit your rights under the applicable local consumer protection laws. If the applicable local consumer protection laws require the manufacturer to provide a longer warranty period, the warranty period shall be extended to the shortest period required by the laws.

If you have any questions or concerns about your new product, please contact our helpful Customer Support Team.

CUSTOMER SUPPORT

Arovast Corporation
1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
USA

Email: support.uk@cosori.com
support.de@cosori.com
support.fr@cosori.com
support.it@cosori.com
support.es@cosori.com
support.eu@cosori.com

*Please have your order invoice and order ID ready before contacting Customer Support.

Vielen Dank für Ihren Kauf!

(Wir hoffen, dass Ihnen Ihre neue Heißluftfritteuse genauso viel Freude bereitet wie uns.)



Kommen Sie

der Cosori Cooks Community auf Facebook
facebook.com/CosoriGermany



Entdecken Sie

unsere Rezeptgalerie
www.cosori.com/recipes



Genießen Sie

wöchentlich neue Rezepte, *exklusiv* vorbereitet
von unseren hauseigenen Küchenchefs



KONTAKTIEREN SIE UNSERE KÖCHE

Unsere hilfsbereiten hauseigenen Köche sind
gerne bereit, alle Ihre Fragen zu beantworten!

E-Mail: recipes@cosori.com

Im Namen aller Mitarbeiter von Cosori

Fröhliches Kochen!

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Befolgen Sie beim Gebrauch der Heißluftfritteuse stets unsere Sicherheitshinweise. Lesen Sie sämtliche Anweisungen.

Wesentliche Sicherheitshinweise

Heiße Oberflächen **nicht** berühren!
Benutzen Sie den Griff. [Abbildung 6]

Drücken Sie die Auswurfaste **nur**, wenn die Körbe auf einer Arbeitsplatte oder einer anderen ebenen, hitzebeständigen Fläche stehen. Die Griffe befinden sich nicht am Außenkorb, sondern am Innenkorb. Wenn Sie die Auswurfaste drücken, **senkt** sich der Außenkorb. [Abbildung 7]

Blockieren Sie **keine** der Lüftungsöffnungen. Aus den Öffnungen tritt heißer Dampf aus. Halten Sie Ihre Hände und Ihr Gesicht von den Öffnungen fern. [Abbildung 8]

Allgemeine Sicherheit

- Benutzen Sie das Gerät **nicht** im Freien.
- Stellen Sie **weder** die Heißluftfritteuse **noch** einzelne Geräteteile auf eine Herdplatte, in die Nähe von Gas- oder Elektrobrennern oder in einen erhitzten Ofen.
- Gehen Sie beim Bewegen der Heißluftfritteuse (oder Herausnehmen der Körbe) besonders vorsichtig vor, wenn sie heißes Öl oder andere heiße Flüssigkeiten enthält.
- Reinigen Sie die Fritteuse **nicht** mit Metallschwämmchen. Metallfragmente können vom Schwamm abbrechen und mit elektrischen Teilen in Berührung kommen, wodurch Stromschlaggefahr entsteht.
- Legen Sie **keine** Gegenstände auf Ihre Heißluftfritteuse. Bewahren Sie **keine** Gegenstände in Ihrer Heißluftfritteuse auf.
- Verwenden Sie Ihre Heißluftfritteuse **ausschließlich** in Übereinstimmung mit dieser Bedienungsanleitung.
- Nicht für den gewerblichen Gebrauch. **Nur** für den Haushaltsgebrauch.
- Diese Heißluftfritteuse kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen über die sichere Verwendung der Heißluftfritteuse erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Tauchen Sie das Gehäuse oder den Stecker der Heißluftfritteuse **nicht** in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Lassen Sie Kinder in der Nähe der Heißluftfritteuse nicht unbeaufsichtigt.
- Ziehen Sie den Stecker vor der Reinigung ab und wenn der Automat nicht benutzt wird. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Teile anbringen oder entfernen.
- Benutzen Sie die Heißluftfritteuse **nicht**, wenn sie beschädigt ist, nicht funktioniert oder der Stecker schadhaft ist. Wenden Sie sich an unseren **Kundendienst**.
- Verwenden Sie **ausschließlich** Originalzubehör und -ersatzteile. Zubehör und Ersatzteile von Drittanbietern können zu Verletzungen führen.

Beim Frittieren mit Heißluft

- Heißluftfritteusen arbeiten **ausschließlich** mit heißer Luft. Füllen Sie **niemals** Öl oder Fett in die Körbe.
- Nutzen Sie Ihre Heißluftfritteuse **nur**, wenn die Körbe ordnungsgemäß eingesetzt sind.
- Geben Sie **niemals** zu große Kochgutteile oder Metallgegenstände in Ihre Heißluftfritteuse.
- Geben Sie **weder** Papier, Pappe, nicht hitzebeständige Kunststoffteile **noch** ähnliche Materialien in Ihre Heißluftfritteuse. Sie können Pergamentpapier oder Folie benutzen, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und sicherstellen, dass es nicht mit den Heizelementen in Berührung kommt, da dies zu Überhitzung und Brandgefahr führen kann.
- Geben Sie Back- oder Pergamentpapier **niemals** ohne Kochgut in Ihre Heißluftfritteuse. Andernfalls könnte sich das Papier durch die Luftzirkulation bewegen und mit den Heizspulen in Berührung kommen.
- Verwenden Sie **stets** hitzebeständige Behälter. Besondere Vorsicht ist bei der Verwendung von Behältern geboten, die nicht aus Metall oder Glas bestehen.
- Halten Sie Ihre Heißluftfritteuse von flammbaren Materialien (Vorhängen, Tischdecken usw.) fern. Stellen Sie die Heißluftfritteuse zum Betrieb auf eine flache, stabile und hitzebeständige Fläche und halten Sie sie von Wärmequellen oder Flüssigkeiten fern.
- Schalten Sie Ihre Heißluftfritteuse umgehend aus und trennen Sie sie von der Stromversorgung, wenn dunkler Rauch austritt. Weißer Rauch wird durch das Erhitzen von Fett oder spritzendem Kochgut verursacht und ist normal, dunkler Rauch deutet hingegen auf verbranntes Kochgut oder einen Fehler im Stromkreis hin. Warten Sie, bis sich der Rauch vollständig verflüchtigt hat, bevor Sie die Körbe herausnehmen. Wenn er nicht durch verbranntes Kochgut verursacht wurde, kontaktieren Sie den **Kundendienst**.
- Lassen Sie Ihre Heißluftfritteuse während des Betriebs **nicht** unbeaufsichtigt.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit der Heißluftfritteuse spielen.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf und zum Recycling an eine geeignete Sammelstelle geliefert werden sollte. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen zum Schutz der natürlichen Ressourcen, der menschlichen Gesundheit und der Umwelt bei.

Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer örtlichen Gemeinde, dem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Stecker und Kabel (Abbildung 9)

- Lassen Sie das Kabel (oder ein verwendetes Verlängerungskabel) **nicht** über die Seite eines Tisches oder einer Theke hängen oder mit heißen Flächen in Berührung kommen.

Hinweis: Diese Heißluftfritteuse wird mit einem kurzen Netzkabel geliefert, um Verhedderungs- oder Stolpergefahr zu reduzieren. Verlängerungskabel sind mit Vorsicht zu verwenden. Die angegebene elektrische Leistung des Verlängerungskabels muss jener der Heißluftfritteuse entsprechen.

- Diese Heißluftfritteuse darf nicht über einen externen Timer oder ein separates Fernsteuersystem betrieben werden.

Elektromagnetische Felder (EMF)

Die Cosori Heißluftfritteuse erfüllt alle Normen hinsichtlich elektromagnetischer Felder (EMF). Bei sachgemäßer Handhabung gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung ist das Gerät auf Grundlage der derzeit verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse bediensicher.

**DIESE
ANLEITUNG BITTE
AUFBEWAHREN**

Dieses Produkt ist RoHS-konform.

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU und ihrer Novellierungen zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

IHRE HEISSLUFTFRITTEUSE

Ihre Cosori Heißluftfritteuse nutzt die 360° Rapid-Air-Heißluft-Technologie für Garvorgänge ohne oder mit nur wenig Öl, sodass Sie schnelle, krosse und köstliche Speisen mit bis zu 85 % weniger Kalorien als in anderen Fritteusen zubereiten können. Dank der benutzerfreundlichen One-Touch-Bedienung, der antihafbeschichteten Körbe wie auch des intuitiven, sicheren Designs wird die Cosori Heißluftfritteuse zum Star in Ihrer Küche.

Diagramm der Heißluftfritteuse (Abbildung 1)

Hinweis: [Abbildung 5]

- Versuchen **Sie** nicht, die Oberseite der Heißluftfritteuse zu öffnen. Es handelt sich hier nicht um einen Deckel.
- Die Körbe bestehen aus Aluminium mit Antihafbeschichtung. Sie sind BPA-frei. sind BPA-frei.

- | | | |
|-------------------|-----------------------|---------------|
| ① Lufteinlass | ⑤ Korbgriff | ⑨ Luftauslass |
| ② Betriebsanzeige | ⑥ Schiebetastenschutz | ⑩ Stromkabel |
| ③ Innenkorb | ⑦ Auswurfaste | |
| ④ Außenkorb | ⑧ Gehäusegriffe | |

DISPLAY-DIAGRAMM (Abbildung 1)

Hinweis: Wenn Sie eine Taste für eine Funktion oder ein Programm drücken, färbt sie sich blau, um anzuzeigen, dass sie aktiviert ist. [Abbildung 1-U]

Vorgaben

- A. Hühnchen
- B. Steak
- C. Meeresfrüchte
- D. Garnele
- E. Speck
- F. Vorheizen
- G. Tiefkühlkost
- H. Pommes
- I. Wurzelgemüse
- J. Gemüse
- K. Nachspeisen
- L. Brot

Bedienfeld

- M. Verringern der Zeit/Temperatur
- N. Erhöhen der Zeit/Temperatur
- O. Warmhalten
- P. Umstellung zwischen Zeit- und Temperatursteuerung
- Q. Ein/Aus
- R. Start/Pause

Display

- S. Temperaturanzeige
- T. Zeitanzeige

MELDUNGEN AUF DEM DISPLAY

Das Kochprogramm ist beendet. [Abbildung 2]

Erinnerung, das Kochgut zu schütteln oder zu wenden. [Abbildung 3]

Die Heißluftfritteuse ist vorgeheizt und kochbereit. [Abbildung 4]

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Einstellung

1. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien einschließlich aller Aufkleber von der Heißluftfritteuse.
2. Stellen Sie die Heißluftfritteuse auf eine flache, stabile und hitzebeständige Fläche. Halten Sie sie von Bereichen fern, die durch Dampf beschädigt werden können (wie Wände oder Schränke).

Hinweis: Achten Sie darauf, dass hinter und über der Heißluftfritteuse ein Abstand von 13 cm / 5 Zoll gewahrt wird. [Abbildung 16] Sorgen Sie dafür, dass Sie genug Freiraum haben, um die Körbe herauszunehmen.

3. Ziehen Sie am Griff, um die Körbe herauszunehmen. Entfernen Sie das gesamte Kunststoffmaterial von den Körben.
4. Drücken Sie die Auswurf Taste, um den Innenkorb vom Außenkorb zu lösen. [Abbildung 10]
5. Reinigen Sie beide Körbe gründlich entweder in der Spülmaschine oder mit einem nicht scheuernden Schwamm.
6. Wischen Sie die Innen- und Außenseite der Heißluftfritteuse mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Trocknen Sie sie mit einem Handtuch.
7. Setzen Sie die Körbe in die Heißluftfritteuse ein.

Testlauf

In einem Testlauf können Sie sich mit Ihrer Heißluftfritteuse vertraut machen sowie sicherstellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert. Außerdem werden dabei mögliche Rückstände in der Fritteuse beseitigt.

1. Vergewissern Sie sich, dass die Frittierkörbe leer sind, und schließen Sie die Heißluftfritteuse an das Stromnetz an.
2. Drücken Sie auf **Vorheizen**. Auf dem Display werden **„205 °C“** und **„5 MIN“** angezeigt.
3. Drücken Sie auf **▶||**, um mit dem Vorheizen zu beginnen. Wenn die Fritteuse vollständig vorgeheizt ist, ertönt ein Signalton.
4. Nehmen Sie die Körbe heraus und lassen Sie sie fünf Minuten lang abkühlen. Setzen Sie die leeren Körbe anschließend wieder in die Heißluftfritteuse ein.
5. Drücken Sie auf , um die Vorgabe **Steak** auszuwählen. Auf dem Display werden **„205 °C“** und **„6 MIN“** angezeigt.
6. Drücken Sie zweimal auf **Temp/Time** (Temperatur/Zeit). Die Zeit blinkt auf dem Display auf. Drücken Sie die Taste **-**, um die Zeit auf fünf Minuten zu ändern.
7. Drücken Sie auf **▶||**, um die Kochzeit zu starten. Die Heißluftfritteuse gibt einen Signalton ab, wenn die Kochzeit abgelaufen ist.
8. Nehmen Sie die Körbe heraus. Lassen Sie die Körbe dieses Mal 10–30 Minuten lang vollständig auskühlen.

Hinweise zu Körben

- Trennen Sie die Körbe **ausschließlich** zur Reinigung oder nach dem Gebrauch.
- Der Tastenschutz verhindert das versehentliche Drücken der Auswurfaste. Schieben Sie den Tastenschutz nach vorn, wenn Sie die Auswurfaste drücken möchten. [Abbildung 10]
- Drücken Sie die Auswurfaste **niemals**, während Sie die Körbe tragen.
- Drücken Sie die Auswurfaste **nur**, wenn die Körbe auf einer Arbeitsplatte oder einer anderen ebenen, hitzebeständigen Fläche stehen.
- Die Griffe befinden sich nicht am Außenkorb, sondern am Innenkorb. [Abbildung 11] Wenn Sie die Auswurfaste drücken, **senkt** sich der Außenkorb.

Hinweis:

- Schrauben Sie den Korbgriff **nicht** von den Körben ab.
- Bitte wenden Sie sich an unseren **Kundendienst**, um Ersatzteile zu bestellen.

DER GEBRAUCH IHRER HEISSLUFTFRITTEUSE

Vorheizen

Sollte Ihre Heißluftfritteuse nicht bereits heiß sein, empfehlen wir, sie vorzuheizen und erst dann Kochgut in die Fritteuse zu geben. Ist die Fritteuse nicht vorgeheizt, wird das Kochgut nicht vollständig gegart.

1. Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an. Drücken Sie  , um die Heißluftfritteuse einzuschalten.
2. Drücken Sie auf **Vorheizen**. Auf dem Display werden „205 °C“ und „5 MIN“ angezeigt.
3. Sie können die Tasten + oder – drücken, um die Temperatur zu ändern. Die Zeit passt sich automatisch an.

Temperatur	Zeit
205 °C	5 Minuten
200 °C	5 Minuten
195 °C	5 Minuten
190 °C	4 Minuten
185 °C	4 Minuten
180 °C	4 Minuten
170 °C	4 Minuten
165 °C und niedriger	3 Minuten

4. Drücken Sie auf  , um mit dem Vorheizen zu beginnen.
5. Wenn die Fritteuse vollständig vorgeheizt ist, gibt sie einen dreifachen Signalton ab. Das Display zeigt an. [Abbildung 4]

Hinweis: Werden innerhalb von drei Minuten keine Tasten gedrückt, löscht die Heißluftfritteuse die Einstellungen und begibt sich in den Standby-Modus.

Frittieren mit Heißluft

Hinweis:

- Legen Sie **keine** Gegenstände auf Ihre Heißluftfritteuse. Dadurch wird der Luftstrom beeinträchtigt, was zu schlechten Frittierergebnissen führt. [Abbildung 12]
- Heißluftfritteusen unterscheiden sich von Ölfritteusen. Füllen Sie **weder** Öl, Frittierfett **noch** andere Flüssigkeiten in die Körbe.
- Achten Sie beim Herausnehmen der Körbe aus der Fritteuse auf heißen Dampf und drücken Sie **keinesfalls** die Auswurfaste.

Vorgaben

- Vorbehaltlich gegenteiliger Angaben können Sie die Zeit (1-60 Minuten) und Temperatur (75-205 °C / 170-400 °F) individuell einstellen.
- Die Ergebnisse können variieren. Richtlinien für persönliche Voreinstellungen und perfekte Ergebnisse finden Sie in unserer Anleitung und unserem Rezeptheft.

Vorgabe	Symbol	Vorgabetemperatur	Vorgabezeit	Schüttelerinnerung?*
Steak		205 °C	6 Minuten	-
Hähnchen		195 °C	25 Minuten	-
Meeresfrüchte		175 °C	8 Minuten	-
Garnele		190 °C	6 Minuten	((SCHÜTTELN))
Speck		160 °C	8 Minuten	-
Tiefkühlkost		175 °C	10 Minuten	((SCHÜTTELN))
Pommes**		195 °C	25 Minuten	((SCHÜTTELN))
Gemüse		150 °C	10 Minuten	((SCHÜTTELN))
Wurzelgemüse		205 °C	12 Minuten	((SCHÜTTELN))
Brot		160 °C	8 Minuten	-
Nachspeisen		150 °C	30 Minuten	-
Vorheizen		205 °C	5 Minuten	-
Warmhalten		75 °C	5 Minuten	-

* Siehe **Schütteln von Kochgut**.

** Siehe **Kochanleitung** für Tipps zum Heißluftfrittieren von Pommes.

Vorgegebene Heißluftfrittier-Programme

Mit Vorgaben könnte Frittieren mit Heißluft nicht einfacher sein. Vorgaben sind mit der idealen Zeit und Temperatur zum Frittieren bestimmten Kochguts vorprogrammiert.

1. **Heizen Sie Ihre Heißluftfritteuse vor.**
2. Wenn auf Ihrer Heißluftfritteuse „**BEREIT**“ angezeigt wird, geben Sie Kochgut in die Körbe.
3. Wählen Sie ein vorgegebenes Kochprogramm aus.
4. Passen Sie Temperatur und Zeit ggf. individuell an. Dies ist jederzeit während des Kochvorgangs möglich.
 - a. Drücken Sie einmal auf **Temp/Zeit**. Die Temperatur blinkt auf dem Display auf. Drücken Sie die Tasten + oder –, um die Temperatur zu ändern (75–205 °C / 170–400 °F).
 - b. Drücken Sie ein zweites Mal auf **Temp/Zeit**. Die Zeit blinkt auf dem Display auf. Drücken Sie die Tasten + oder –, um die Zeit zu ändern (1–60 Minuten).

Hinweis: Halten Sie die Tasten+ oder - gedrückt, wenn die Zeit oder Temperatur schnell erhöht oder verringert werden soll.

5. Drücken Sie ►||, um mit dem Frittieren zu beginnen.
6. Bei bestimmten Vorgaben erscheint nach halber Kochzeit die Schüttelerinnerung. Die Heißluftfritteuse piept fünfmal und „(SCHÜTTELN)“ blinkt auf dem Display auf.
 - a. Nehmen Sie die Körbe aus der Heißluftfritteuse und achten Sie dabei auf heißen Dampf. Die Fritteuse hält den Kochvorgang automatisch an und das Display erlischt, bis die Körbe wieder eingesetzt werden.
 - b. Schütteln oder wenden Sie das Kochgut. Achten Sie darauf, dabei nicht die Auswurfaste zu drücken.
 - c. Setzen Sie die Körbe wieder in die Heißluftfritteuse ein.
7. Die Heißluftfritteuse gibt drei Signaltöne ab, wenn die Kochzeit abgelaufen ist. Auf dem Display wird Folgendes angezeigt: [Abbildung 2]
8. Drücken Sie ggf. auf **Warmhalten**. Drücken Sie die Tasten + oder –, um die Zeit zu ändern (1–60 Minuten).

Hinweis: Siehe **Schütteln von Kochgut**

9. Nehmen Sie die Körbe aus der Heißluftfritteuse und achten Sie dabei auf heißen Dampf.
10. Nehmen Sie den Innenkorb aus dem Außenkorb und servieren Sie das Essen. Trennen der Körbe:
 - a. Achten Sie darauf, dass sich die Körbe auf einer flachen Oberfläche befinden.
 - b. Achten Sie auf heißes Öl oder Fett, das sich im Außenkorb angesammelt hat. Vermeiden Sie Spritzer, indem Sie das Öl ablassen, bevor Sie den Innenkorb wieder einsetzen. [Abbildung 13]
11. Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung abkühlen.

Manuelles Frittieren mit Heißluft

1. **Heizen Sie Ihre Heißluftfritteuse vor.**
2. Wenn auf Ihrer Heißluftfritteuse „**BEREIT**“ angezeigt wird, geben Sie Kochgut in die Körbe.
3. Stellen Sie die Temperatur und Zeit ein. Dies kann jederzeit während des Kochvorgangs geändert werden.
 - a. Drücken Sie einmal auf **Temp/Zeit**. Die Temperatur blinkt auf dem Display auf. Drücken Sie die Tasten + oder –, um die Temperatur zu ändern (75–205 °C / 170–400 °F).
 - b. Drücken Sie ein zweites Mal auf **Temp/Zeit**. Die Zeit blinkt auf dem Display auf. Drücken Sie die Tasten + oder –, um die Zeit zu ändern (1–60 Minuten).

Hinweis: Halten Sie die Tasten+ oder - gedrückt, wenn die Zeit oder Temperatur schnell erhöht oder verringert werden soll.

4. Drücken Sie ►||, um mit dem Frittieren zu beginnen.

Hinweis:

- Beim manuellen Frittieren mit Heißluft erhalten Sie keine Schüttelerinnerung. Sie sollten das entsprechende Kochgut dennoch schütteln oder wenden.
- Ist Ihnen an einer Schüttelerinnerung gelegen, wählen Sie ein vorgegebenes Programm mit der Erinnerung aus und ändern Sie Zeit und Temperatur nach Wunsch.

Manuelles Frittieren mit Heißluft (FORTS.)

5. Die Heißluftfritteuse gibt drei Signaltöne ab, wenn die Kochzeit abgelaufen ist. Auf dem Display wird Folgendes angezeigt: *[Abbildung 2]* Drücken Sie ggf. auf **Warmhalten**. Drücken Sie die Tasten + oder –, um die Zeit zu ändern (1–60 Minuten).
6. Nehmen Sie die Körbe aus der Heißluftfritteuse und achten Sie dabei auf heißen Dampf.
7. Nehmen Sie den Innenkorb aus dem Außenkorb und servieren Sie das Essen. Trennen der Körbe:
 - a. Achten Sie darauf, dass sich die Körbe auf einer flachen Oberfläche befinden.
 - b. Achten Sie auf heißes Öl oder Fett, das sich im Außenkorb angesammelt hat. Vermeiden Sie Spritzer, indem Sie das Öl ablassen, bevor Sie den Innenkorb wieder einsetzen. *[Abbildung 13]*
8. Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung abkühlen.

Schütteln von Kochgut

Schütteln von Kochgut

- Nehmen Sie die Körbe während des Kochvorgangs aus der Heißluftfritteuse heraus und schütteln, vermischen oder wenden Sie das Kochgut.
 - A. Schütteln von Kochgut:
 1. Halten Sie Körbe aus Sicherheitsgründen knapp über eine hitzebeständige Fläche. Drücken Sie **nicht** die Auswurfaste.
 2. Schütteln Sie die Körbe.
 - B. Für den Fall, dass die Körbe zum Schütteln zu schwer sind:
 1. Stellen Sie die Körbe auf eine hitzebeständige Fläche.
 2. Trennen Sie die Körbe voneinander. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten aus dem Innenkorb tropfen.
 3. Schütteln Sie den Innenkorb vorsichtig.

Hinweis: Befolgen Sie dieses Verfahren **nicht**, wenn Spritzgefahr durch heiße Flüssigkeiten besteht.

- C. Für den Fall, dass die Körbe zum Schütteln zu schwer sind und sie heiße Flüssigkeiten enthalten:
 1. Stellen Sie die Körbe auf eine hitzebeständige Fläche.
 2. Vermischen oder wenden Sie das Kochgut mit einer Zange.

- Wenn Sie die Körbe herausnehmen, pausiert die Heißluftfritteuse den Kochvorgang automatisch. Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Display aus, bis die Körbe wieder eingesetzt werden.
- Sobald die Körbe wieder eingesetzt werden, wird der Kochvorgang automatisch fortgesetzt.
- Schütteln Sie das Kochgut nicht länger als 30 Sekunden, da die Heißluftfritteuse sich sonst abkühlen könnte.

Zum Schütteln geeignetes Kochgut

- Kleine, aufeinanderliegende Kochguteile wie z. B. Pommes oder Nuggets müssen normalerweise geschüttelt werden.
- Wenn Sie das Kochgut nicht schütteln, wird es vielleicht nicht kross oder nicht gleichmäßig gegart.
- Anderes Kochgut wie z. B. Steak können Sie wenden, um eine gleichmäßige Bräunung zu erzielen.

Zeitpunkt des Schüttelns

- Schütteln oder wenden Sie das Kochgut je nach Präferenz einmal nach der halben Kochzeit oder auf Wunsch öfter.
- Bestimmte Vorgaben schließen eine Schüttelerinnerung ein (siehe **Voreinstellungen**).

Schüttelerinnerung

- Die Schüttelerinnerung besteht aus einem fünffachen Signaltone und dem Aufblinken von **((SCHÜTTELN))** auf dem Display.
- Wenn Sie die Körbe nicht herausnehmen, wird nach einer Minute erneut die Schüttelerinnerung abgegeben und auf dem Display leuchtet „((SCHÜTTELN))“ durchgehend auf.
- Die Schüttelerinnerung wird aufgehoben, sobald Sie die Körbe herausnehmen.

Kochanleitung

Hinweis: Für weitere Informationen aus der Cosori-Küche werfen Sie einen Blick in unser Rezeptheft oder lesen Sie die Tipps vom Küchenchef.

Überfüllen

- Wenn der Korb überfüllt ist, wird das Kochgut nicht gleichmäßig gegart.
- Füllen Sie einen Korb lediglich bis zur „MAX“-Markierung am Innenkorb. [Abbildung 14]
Geben Sie **nicht** zu viel Kochgut in den Korb.

Verwendung von Öl

- Wenn Sie ein bisschen Öl hinzugeben, wird Ihr Kochgut krosser. Geben Sie höchstens 30 ml / 2 EL (US) Öl hinzu.
- Öl-Sprays eignen sich hervorragend, um geringe Mengen Öl gleichmäßig auf dem gesamten Kochgut zu verteilen.

Hinweise zum Kochgut

- Sie können sämtliche Tiefkühlkost oder Kochgut speziell für den Backofen in der Heißluftfritteuse frittieren.
- Um Kuchen, Pasteten oder andere Speisen mit Füllung oder Teig zu frittieren, legen Sie sie in einen hitzebeständigen Behälter und diesen dann in die Körbe.
- Wenn Sie stark fettiges Kochgut in der Heißluftfritteuse kochen, tropft Fett vom Boden der Körbe. Um übermäßigen Rauch beim Kochen zu vermeiden, gießen Sie abgetropftes Fett hinterher aus.
- In Flüssigmarinade eingelegtes Kochgut verursacht Spritzer und übermäßigen Rauch. Tupfen Sie solches Kochgut vor dem Kochen in der Heißluftfritteuse trocken.

Pommes

- Geben Sie 8–15 ml / ½–1 EL (US) Öl für ein krosses Ergebnis hinzu.
- Wenn Sie Pommes aus rohen Kartoffeln zubereiten, weichen Sie die ungekochten Pommes 15 Minuten lang in Wasser ein, damit die Stärke vor dem Frittieren austritt. Tupfen Sie sie mit einem Tuch trocken und geben Sie dann das Öl hinzu.
- Schneiden Sie die rohen Pommes in kleinere Stücke für ein krosseres Ergebnis. Schneiden Sie die Pommes in 0,6 x 7,6 cm / ¼ x 3 Zoll große Streifen.

Weitere Funktionen

Anhalten

- Drücken Sie ►||, um den Kochvorgang anzuhalten. Die Heißluftfritteuse wärmt sich nicht weiter auf und ►|| blinkt auf, bis Sie ►|| drücken, um den Kochvorgang fortzusetzen.
- Nach einer Inaktivität von 30 Minuten schaltet sich die Heißluftfritteuse aus.
- Diese Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit, das Kochprogramm anzuhalten, ohne die Körbe aus der Fritteuse zu nehmen.

Automatisches Fortsetzen des Kochvorgangs

- Wenn Sie die Körbe herausziehen, pausiert die Heißluftfritteuse den Kochvorgang automatisch. Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Display vorübergehend automatisch aus.
- Sobald die Körbe wieder eingesetzt werden, setzt die Heißluftfritteuse den Kochvorgang gemäß Ihren vorherigen Einstellungen automatisch fort.

Automatisches Abschalten

- Gibt es keine aktiven Kochprogramme, löscht die Heißluftfritteuse alle Einstellungen und schaltet sich nach drei Minuten Inaktivität aus.

Überhitzungsschutz

- Aus Sicherheitsgründen schaltet sich die Heißluftfritteuse bei Überhitzung automatisch aus.
- Lassen Sie die Heißluftfritteuse vollständig auskühlen, bevor Sie sie erneut benutzen.

PFLEGE UND WARTUNG

Hinweis:

- Reinigen Sie die Körbe und das Innere der Heißluftfritteuse **stets** nach jedem einzelnen Gebrauch.
 - Ein Auslegen des Außenkorbs mit Folie kann die Reinigung erleichtern.
1. Schalten Sie die Heißluftfritteuse aus und ziehen Sie den Stecker. Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung vollständig abkühlen. Wenn Sie die Körbe herausnehmen, kühlt sich das Gerät schneller ab.
 2. Wischen Sie die Außenseite der Heißluftfritteuse bei Bedarf mit einem feuchten Tuch ab.
 3. Die Körbe sind spülmaschinengeeignet. Sie können die Körbe auch in heißem Seifenwasser mit einem nicht scheuernden Schwamm reinigen. Weichen Sie sie bei Bedarf ein.

Hinweis: Die Körbe sind mit einer Antihafbeschichtung versehen. Bringen Sie sie nicht mit Metallbesteck oder aggressiven Reinigungsmitteln in Berührung.

4. Bei hartnäckigen Fettresten:
 - a. Verrühren Sie 30 ml / 2 EL (US) Backnatron und 15 ml / 1 EL (US) Wasser in einer kleinen Schüssel zu einer streichfähigen Masse.
 - b. Verteilen Sie die Paste mit einem Schwamm auf den Körben und schrubben Sie sie. Lassen Sie die Körbe 15 Minuten stehen, bevor Sie sie abspülen.
 - c. Spülen Sie die Körbe vor dem Gebrauch in Seifenwasser.
5. Reinigen Sie die Innenseite der Heißluftfritteuse mit einem leicht angefeuchteten, nicht scheuernden Schwamm oder Tuch. Tauchen Sie die Fritteuse **nicht** in Wasser. [Abbildung 15] Entfernen Sie bei Bedarf Kochgutreste von den Heizspulen.
6. Trocknen Sie sie vor dem Gebrauch.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Heizspule vollkommen trocken ist, bevor Sie die Heißluftfritteuse einschalten.

ZUBEHÖR

Sie können weiteres Zubehör für Ihre Heißluftfritteuse bei **Amazon** kaufen, indem Sie nach „**B07PRJYGB2**“ suchen oder den QR-Code scannen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren **Kundendienst**.

PROBLEMLÖSUNG

Problem	Mögliche Abhilfe
Die Heißluftfritteuse lässt sich nicht einschalten.	Überprüfen Sie, ob die Heißluftfritteuse an die Stromversorgung angeschlossen ist.
	Setzen Sie die Körbe fest in die Heißluftfritteuse ein.
Das Kochgut ist nicht vollständig gegart.	Füllen Sie kleinere Kochgutmengen in den Innenkorb. Wenn ein Korb überfüllt ist, wird das Kochgut darin nicht vollständig gegart.
	Erhöhen Sie die Gartemperatur oder -zeit.
Das Kochgut ist ungleichmäßig gegart.	Wenn Kochgutteile aufeinander oder nah beieinander liegen, müssen sie während des Kochvorgangs geschüttelt oder gewendet werden (siehe Schütteln von Kochgut).
Das Kochgut ist nicht kross.	Durch das Aufsprühen oder Zugeben einer kleinen Menge Öl kann das Kochgut krosser werden (siehe Kochanleitung).
Die Pommes sind nicht richtig gegart.	Siehe Pommes .
Die Körbe lassen sich nicht fest in die Heißluftfritteuse einsetzen.	Achten Sie darauf, dass sich nicht zu viel Kochgut im Innenkorb befindet.
	Überprüfen Sie, ob der Innenkorb fest im Außenkorb sitzt.
Weißer Rauch tritt aus der Heißluftfritteuse aus.	Die Heißluftfritteuse kann beim ersten Gebrauch weißen Rauch erzeugen. Dies ist normal.
	Achten Sie darauf, dass die Körbe und die Innenseite der Heißluftfritteuse ordnungsgemäß gereinigt und nicht fettig sind.
	Beim Kochen fettigen Kochguts tropft Fett in den Außenkorb. Dadurch entsteht weißer Rauch. Außerdem könnten die Körbe heißer sein als gewöhnlich. Das ist normal und dürfte keine Auswirkung auf den Kochvorgang haben. Handhaben Sie die Körbe mit Vorsicht.
Dunkler Rauch tritt aus der Heißluftfritteuse aus.	Trennen Sie die Heißluftfritteuse unverzüglich von der Stromversorgung. Dunkler Rauch deutet auf verbranntes Kochgut oder einen Fehler im Stromkreis hin. Warten Sie, bis sich der Rauch vollständig verflüchtigt hat, bevor Sie die Körbe herausnehmen. Wenn er nicht durch verbranntes Kochgut verursacht wurde, kontaktieren Sie den Kundendienst .
Die Heißluftfritteuse gibt einen Geruch von Kunststoff ab.	Eine Fritteuse kann einen Kunststoffgeruch abgeben, der vom Herstellungsprozess herrührt. Dies ist normal. Befolgen Sie die Anweisungen zum Testlauf , um den Kunststoffgeruch zu beseitigen. Ist der Kunststoffgeruch immer noch vorhanden, kontaktieren Sie den Kundendienst .

PROBLEMLÖSUNG (FORTS.)

Problem	Mögliche Abhilfe
Auf dem Display erscheint der Fehlercode „E1“.	Die Temperaturüberwachung weist einen offenen Stromkreis auf. Wenden Sie sich an unseren Kundendienst .
Auf dem Display erscheint der Fehlercode „E2“.	Bei der Temperaturüberwachung ist ein Kurzschluss aufgetreten. Wenden Sie sich an unseren Kundendienst .

Sollte ein Problem auftreten, das hier nicht aufgeführt ist,
kontaktieren Sie bitte den **Kundendienst**.

GARANTIE

Die Produkte von Arovast Corporation werden fachkundig aus hochwertigen Werkstoffen gefertigt. Arovast Corporation übernimmt die Garantie für Material- und Herstellungsfehler ab dem Kaufdatum für einen Zeitraum von zwei Jahren. Die Garantiefrist ist von Produkt zu Produkt unterschiedlich.

Diese Garantie schränkt Ihre Rechte gemäß den geltenden lokalen Verbraucherschutzgesetzen nicht ein. Wenn das Gesetz in Ihrem Land/Ihrer Region vom Hersteller eine längere Garantiefrist verlangt, kann die Garantiefrist auf die kürzeste gesetzlich vorgeschriebene Frist verlängert werden.

Bei Fragen oder Problemen mit Ihrem neuen Produkt hilft Ihnen unser Kundendienst gerne weiter.

KUNDENDIENST

Arovast Corporation
1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
USA

E-Mail: support.uk@cosori.com
support.de@cosori.com
support.fr@cosori.com
support.it@cosori.com
support.es@cosori.com
support.eu@cosori.com

*Bitte halten Sie Ihre Rechnungs- und Bestellnummer für das Gespräch mit unserem Kundendienst bereit.



*¡Gracias por
tu compra!*



Esperamos que tu nueva freidora por aire te guste tanto como a nosotros.



únete a la Comunidad Cosori Cooks en Facebook
facebook.com/CosoriSpain



explora nuestra galería de recetas
www.cosori.com/recipes



disfruta de recetas destacadas cada semana
preparadas exclusivamente por nuestros chefs



CONTACTA CON NUESTROS CHEFS

Nuestros chefs te ayudarán con cualquier duda que puedas tener.

Correo electrónico: recipes@cosori.com

El equipo de Cosori te desea

¡que disfrutes cocinando!

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Al usar la freidora por aire, ten en cuenta las precauciones básicas de seguridad. Lee todas las instrucciones.

Aspectos clave de seguridad

No toques las superficies calientes.

Utiliza el asa. (Figura 6)

Pulsa solo el botón para soltar la cesta cuando las cestas estén bien apoyadas sobre la encimera (o cualquier otra superficie nivelada y resistente al calor). El asa está unida a la cesta interior, no a la exterior. Cuando pulses el botón para soltar la cesta, la cesta exterior se **separará**. (Figura 7)

No bloquee las rejillas de ventilación, ya que sale humo caliente de ellas. Mantén la cara y las manos alejadas de las rejillas. (Figura 8)

Seguridad general

- **No** sumerjas la carcasa ni el enchufe de la freidora por aire en agua u otros líquidos.
- Supervisa atentamente a los niños que estén cerca de la freidora por aire.
- Desconectar el deshidratador cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Dejar enfriar el deshidratador antes de colocar o retirar las piezas.
- **No** utilices la freidora por aire si está averiada, no funciona, o si el cable o el enchufe están dañados. Dirígete a **Atención al Cliente**.
- **No** utilices piezas ni accesorios de repuesto de otros fabricantes, pues podrían provocar lesiones.
- **No** la utilices en exteriores.
- **No** coloques la freidora por aire ni ninguno de

sus componentes sobre la placa de la cocina, cerca de quemadores de gas o eléctricos o en un horno caliente.

- Ten especial cuidado al mover la freidora por aire (o al extraer las cestas) si contiene aceite caliente u otros líquidos calientes.
- **No** la limpies con estropajos abrasivos metálicos. Los fragmentos metálicos pueden desprenderse del estropajo y hacer contacto con las piezas eléctricas con el consiguiente riesgo de descargas eléctricas.
- **No** coloques nada encima de la freidora por aire. **No** guardes nada dentro de la freidora por aire.
- Utiliza la freidora por aire **solo** según se indica en este manual.
- No diseñado para uso comercial, Uso **exclusivamente** doméstico.
- Esta freidora por aire puede utilizarse por parte de niños de 8 años o mayores, al igual que personas con discapacidad física, sensorial o mental, o con falta de experiencia y conocimiento, si están bajo supervisión o han recibido formación sobre el uso de la freidora por aire de forma segura y comprenden los peligros que entraña.
- Se deberá supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con la freidora por aire.

Mientras se fríe por aire

- La freidora por aire funciona **únicamente** con aire caliente. **No** llenes nunca las cestas de aceite o grasas.
- **No** utilices nunca la freidora por aire sin las cestas colocadas en su sitio.
- **No** introduzcas alimentos de grandes dimensiones ni utensilios de metal en la freidora por aire.
- **No** introduzcas objetos de papel, cartón, plástico no resistente al calor ni materiales similares en la freidora por aire. Puedes utilizar papel de horno o de aluminio si se le indica, y asegúrese de que no entre en contacto con los elementos calefactores, que pueden causar sobrecalentamiento y riesgo de incendio.
- **No** coloques nunca papel vegetal o de hornear en la freidora por aire sin alimentos encima de él. El aire que circula podría hacer que el papel se levante y entre en contacto con las bobinas de calentamiento.
- Utiliza **siempre** recipientes que resistan al calor. Ten especial cuidado si utilizas recipientes que no sean metálicos o de vidrio.
- Mantén la freidora por aire alejada de materiales inflamables (cortinas, manteles, etc.). Colócala sobre una superficie lisa, estable y resistente al calor, alejada de fuentes de calor o líquidos calientes.
- Apaga la freidora por aire y desenchúfala inmediatamente si ves que sale humo oscuro de ella. El humo blanco es normal y se debe al calentamiento de la grasa o a las salpicaduras de los alimentos; sin embargo, el humo negro indica que la comida se está quemando o que hay un problema con el circuito. Espera a que desaparezca el humo antes de extraer las cestas. Si la causa no es que se ha quemado la comida, dirígete a **Atención al Cliente**.
- **No** dejes la freidora por aire desatendida mientras la utilizas.



Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como basura doméstica y debe entregarse en una instalación de recolección adecuada para su reciclaje. La eliminación y el reciclaje adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclaje de este producto, comuníquese con su municipio local, el servicio de eliminación o la tienda donde compró este producto.

Este producto cumple la normativa RoHS.
Este producto cumple la Directiva 2011/65/UE, y sus modificaciones, sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos.

Enchufe y cable (Figura 9)

- **No** dejes colgando el cable de alimentación (ni cualquier cable alargador) por el borde de la mesa o la encimera, ni permitas que entre en contacto con superficies calientes.
- Nota:** Esta freidora por aire utiliza un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredo o tropiezo. Usa los cables alargadores con cuidado. La potencia eléctrica que marque el cable alargador debe ser igual a la de la freidora.
- Esta freidora por aire no está pensada para usarse con un temporizador externo o sistema de mando a distancia independiente.

Campos electromagnéticos (EMF)

La freidora por aire Cosori cumple todas las normas sobre campos electromagnéticos (EMF). Si se utiliza correctamente y conforme a las instrucciones de este manual del usuario, el aparato se puede usar con la máxima seguridad de acuerdo con las pruebas científicas actualmente disponibles.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

COMPONENTES DE LA FREIDORA POR AIRE

La freidora por aire Cosori emplea una tecnología de circulación rápida de aire a 360° para cocinar con una cantidad mínima o inexistente de aceite. Así, se consiguen al instante unos platos crujientes y deliciosos con hasta un 85 % menos de calorías que las freidoras de aceite. Gracias a unos sencillos botones táctiles, a las cestas antiadherentes y a un diseño seguro e intuitivo, la freidora por aire de Cosori será la estrella de tu cocina.

Diagrama de la freidora por aire (Figura 1)

Nota: (Figura 5)

- **No intentes** abrir la parte superior de la freidora por aire. No es una tapa.
- Las cestas están hechas de aluminio con revestimiento antiadherente. No contienen BPA (Bisfenol-A).

- | | | |
|-----------------------|------------------------------|-------------------------|
| ① Entrada de aire | ⑤ Asa de la cesta | ⑨ Salida de aire |
| ② Pantalla de control | ⑥ Tapa del botón deslizante | ⑩ Cable de alimentación |
| ③ Cesta interior | ⑦ Botón para soltar la cesta | |
| ④ Cesta exterior | ⑧ Asas de la carcasa | |

ESQUEMA DE LA PANTALLA (Figura 1)

- **Nota:** Al pulsar un botón para utilizar una función o un programa, se encenderá de color azul para indicar que está activo. (Figura 1-U)

Programas

- A. Pollo
- B. Filete
- C. Marisco
- D. Gambas
- E. Beicon
- F. Precalentar
- G. Alimentos congelados
- H. Patatas fritas
- I. Hortalizas de raíz
- J. Verduras
- K. Postres
- L. Pan

Panel de control

- M. Reducir tiempo/temperatura
- N. Aumentar tiempo/temperatura
- O. Mantener caliente
- P. Alternar entre tiempo de control y temperatura
- Q. Encender/ apagar
- R. Iniciar/pausar

Pantalla

- S. Pantalla de la temperatura
- T. Indicador de tiempo

MENSAJES EN PANTALLA

El programa de cocción ha finalizado. *(Figura 2)*
Recordatorio para remover o dar la vuelta a la comida. *(Figura 3)*
La freidora por aire está precalentada y lista para cocinar. *(Figura 4)*

ANTES DEL PRIMER USO

Preparación

- 1. Retira todo el embalaje de la freidora por aire, incluidas las pegatinas provisionales.
- 2. Coloca la freidora en una superficie estable, nivelada y resistente al calor. Mantenla alejada de zonas que puedan verse afectadas por el vapor (como paredes o armarios).

Nota: Deja un espacio de 13 cm (5 in) detrás y por encima de la freidora. *(Figura 16)* Deja espacio suficiente para extraer las cestas.

- 3. Extrae las cestas tirando del asa. Retira todo el envoltorio de plástico de las cestas.
- 4. Pulsa el botón para separar la cesta interior de la exterior. *(Figura 10)*
- 5. Lava bien las cestas en el lavavajillas o con un estropajo no abrasivo.
- 6. Limpia el interior y el exterior de la freidora por aire con una bayeta ligeramente humedecida. Sécala con un paño.
- 7. Coloca las cestas dentro de la freidora por aire.

Prueba de funcionamiento

Una prueba de funcionamiento te ayudará a familiarizarte con la freidora por aire, a asegurarte de que funciona correctamente y a eliminar posibles residuos durante el proceso.

- 1. Asegúrate de que las cestas estén vacías y enchufa la freidora por aire.
- 2. Pulsa **Preheat** (Precalentar). La pantalla mostrará **"205 °C"** y **"5 MIN"**.
- 3. Pulsa **▶||** para comenzar el precalentamiento. Una vez terminado el precalentamiento, la freidora emitirá un pitido.
- 4. Extrae las cestas y déjalas enfriar durante 5 minutos. A continuación, vuelve a colocar las cestas vacías en la freidora.
- 5. Pulsa  para seleccionar el programa **Filete**. La pantalla mostrará **"205 °C"** y **"6 MIN"**.
- 6. Pulsa dos veces **Temp/Time** (Temp/Tiempo). El tiempo parpadeará en la pantalla. Pulsa una vez el botón - para cambiar el tiempo a 5 minutos.
- 7. Pulsa **▶||** para comenzar. La freidora por aire emitirá un pitido cuando termine.
- 8. Extrae las cestas. Esta vez, deja que las cestas se enfríen del todo durante 10-30 minutos.

Basket Tips

- Separa las cestas **solo** para limpiarlas o después de cocinar.
- El botón de liberación tiene una tapa que lo protege para no pulsarlo de manera accidental. Desliza la tapa del botón hacia delante para pulsar el botón de liberación. (Figura 10)
- No pulses **nunca** el botón de liberación mientras desplazas las cestas de un lado a otro.
- Pulsa **solo** el botón para soltar la cesta cuando las cestas estén sobre la encimera o cualquier otra superficie nivelada y resistente al calor.
- El asa está unida a la cesta interior, no a la exterior. (Figura 11) Al pulsar el botón de liberación, la cesta exterior se **separará**.

Nota:

- **No** desatomilles el asa de las cestas.
- Para solicitar accesorios, dirígete a **Atención al Cliente**.

USO DE LA FREIDORA POR AIRE

Precalentamiento

A menos que la freidora por aire ya esté caliente, recomendamos precalentarla antes de colocar alimentos dentro. Los alimentos no se cocinarán por completo si la freidora no se precalienta.

1. Enchúfala. Pulsa  para encender la freidora por aire.
2. Pulsa **Preheat** (Precalentar). La pantalla mostrará **"205 °C"** y **"5 MIN"**.
3. También se pueden pulsar los botones + o – para cambiar la temperatura. El tiempo se ajustará de forma automática.

Temperatura	Tiempo
205 °C	5 minutos
200 °C	5 minutos
195 °C	5 minutos
190 °C	4 minutos
185 °C	4 minutos
180 °C	4 minutos
170 °C	4 minutos
165 °C y menos	3 minutos

4. Pulsa  para comenzar el precalentamiento.
5. Una vez terminado el precalentamiento, la freidora emitirá 3 pitidos. La pantalla mostrará los dígitos: (Figura 4)

Nota: Si no se pulsa ningún botón durante 3 minutos, la freidora por aire borrará todos los ajustes y pasará a modo de espera.

Freír por aire

Nota:

- **No coloques nada encima de la freidora por aire.** Esto interrumpe el flujo de aire, por lo que los alimentos no se cocinarán de la manera adecuada. (Figura 12)
- Una freidora por aire no es una freidora de aceite. **No llenes las cestas de aceite, grasa para freír u otro líquido.**
- Al extraer las cestas de la freidora por aire, ten cuidado con el humo caliente y **no pulses el botón para soltar la cesta.**

Programa

- Es posible configurar el tiempo (1–60 minutos) y la temperatura (75–205 °C [170–400 °F]), a menos que se indique otra cosa.
- Los resultados pueden variar. Consulta nuestra Guía de referencia y Recetario si deseas saber cómo configurar los programas para obtener resultados perfectos.

Programa	Símbolo	Temperatura predeterminada	Tiempo predeterminado	¿Recordatorio para remover?*
Filete		205 °C	6 minutos	-
Pollo		195 °C	25 minutos	-
Marisco		175 °C	8 minutos	-
Gambas		190 °C	6 minutos	((REMOVER))
Beicon		160 °C	8 minutos	-
Alimentos congelados		175 °C	10 minutos	((REMOVER))
Patatas fritas**		195 °C	25 minutos	((REMOVER))
Verduras		150 °C	10 minutos	((REMOVER))
Hortalizas de raíz		205 °C	12 minutos	((REMOVER))
Pan		160 °C	8 minutos	-
Postres		150 °C	30 minutos	-
Precalentar		205 °C	5 minutos	-
Mantener caliente		75 °C	5 minutos	-

* Consulta **Remover los alimentos.**
** Consulta la **Guía de cocina** para obtener consejos sobre cómo hacer patatas fritas.

Programas predefinidos para freír por aire

La forma más fácil de freír por aire es mediante programas, ya que están programados con el tiempo y la temperatura idóneos para cocinar determinados alimentos.

1. Precalienta la freidora por aire.

2. Cuando la freidora indique **"READY"** (LISTO), añade la comida en las cestas.

3. Selecciona un programa de cocción predeterminado.

4. Existe la posibilidad de configurar la temperatura y el tiempo; puedes hacerlo mientras cocinas.

a. Pulsa una vez **Temp/Time** (Temp/Tiempo). La temperatura parpadeará en la pantalla. Pulsa los botones + o - para cambiar la temperatura (75–205 °C [170–400 °F]).

b. Pulsa **Temp/Time** (Temp/Tiempo) una segunda vez. El tiempo parpadeará en la pantalla. Pulsa los botones + o - para cambiar el tiempo (1–60 minutos).

8. Existe la opción de pulsar **Keep Warm** (Mantener caliente). Pulsa los botones + o - para cambiar el tiempo (1–60 minutos).

9. Extrae las cestas de la freidora por aire. Ten cuidado con el humo caliente.

10. Separa la cesta interior de la exterior para servir los alimentos. Al separar las cestas:

a. Asegúrate de colocar las cestas sobre una superficie lisa.

b. Ten cuidado con el aceite o la grasa caliente acumulada en la cesta exterior. Para evitar salpicaduras, deja escurrir el aceite antes de volver a colocar la cesta interior. (Figura 13)

11. Deja que la freidora se enfríe antes de limpiarla.

Freír por aire manualmente

1. Precalienta la freidora por aire.

2. Cuando la freidora indique **"READY"** (LISTO), añade la comida en las cestas.

3. Fija la temperatura y el tiempo; puedes cambiar estos valores mientras cocinas.

a. Pulsa una vez **Temp/Time** (Temp/Tiempo). La temperatura parpadeará en la pantalla. Pulsa los botones + o - para cambiar la temperatura (75–205 °C [170–400 °F]).

b. Pulsa **Temp/Time** (Temp/Tiempo) una segunda vez. El tiempo parpadeará en la pantalla. Pulsa los botones + o - para cambiar el tiempo (1–60 minutos).

Nota: Para aumentar o reducir rápidamente el tiempo o la temperatura, mantén pulsado los botones + o -.

Nota: Para aumentar o reducir rápidamente el tiempo o la temperatura, mantén pulsado los botones + o -.

5. Pulsa ►|| para comenzar a freír.

6. Al utilizar determinados programas, el recordatorio de remover los alimentos aparecerá cuando se haya alcanzado la mitad del tiempo de elaboración. La freidora por aire emitirá 5 pitidos y en la pantalla parpadeará el mensaje **"((SHAKE))"** (REMOVER).

a. Extrae las cestas de la freidora por aire. Ten cuidado con el humo caliente. La freidora por aire se detendrá automáticamente y la pantalla se apagará hasta que se vuelvan a colocar las cestas.

b. Remueve o voltear la comida. Ten cuidado de no pulsar el botón para soltar la cesta.

c. Vuelve a colocar las cestas en la freidora por aire.

7. La freidora por aire emitirá 3 pitidos cuando termine. La pantalla mostrará: (Figura 2)

Nota: Consulta **Remover los alimentos**.

Freír por aire manualmente (CONT.)

4. Pulsa ►|| para comenzar a freír.

Nota:

- Al freír por aire manualmente, no hay ningún recordatorio de remover los alimentos. Aun así, debes remover o dar la vuelta a los alimentos, según sea necesario.
 - Si quieres hacer uso del recordatorio para remover los alimentos, selecciona un programa con recordatorio y cambiar el tiempo y la temperatura según tus preferencias.
5. La freidora por aire emitirá 3 pitidos cuando termine. La pantalla mostrará: (Figura 2) De forma opcional, puedes pulsar **Keep Warm** (Mantener caliente). Pulsa los botones + o – para cambiar el tiempo (1–60 minutos).
6. Extrae las cestas de la freidora por aire. Ten cuidado con el humo caliente.
7. Separa la cesta interior de la exterior para servir los alimentos. Al separar las cestas:
- a. Asegúrate de colocar las cestas sobre una superficie lisa.
 - b. Ten cuidado con el aceite o la grasa caliente acumulada en la cesta exterior. Para evitar salpicaduras, deja escurrir el aceite antes de volver a colocar la cesta interior. (Figura 13)
8. Deja que la freidora se enfríe antes de limpiarla.

- 2. Separa las cestas. Asegúrate de que no gotee ningún líquido de la cesta interior.
- 3. Mueve con cuidado los alimentos de la cesta interior.

Nota: No utilices este método si hay riesgo de salpicaduras de líquidos calientes.

- C. Si las cestas pesan demasiado para moverlas y hay líquidos calientes:
 - 1. Coloca las cestas sobre un salvamanteles o una superficie resistente al calor.
 - 2. Utiliza unas pinzas para mezclar o dar la vuelta a los alimentos.
- Cuando extraigas las cestas, la freidora por aire dejará de freír de forma automática. Como medida de seguridad, la pantalla se apagará hasta que se repongan las cestas.
- Al colocar las cestas, continúa friendo automáticamente.
- Evita remover los alimentos durante más de 30 segundos, ya que la freidora por aire podrá empezar a enfriarse.

Qué alimentos se deben remover

- Por lo general, los alimentos pequeños que se apilan unos encima de otros deben removerse, como las patatas fritas o las alitas de pollo.
- Si no se remueven, no quedarán crujientes ni se cocinarán por igual.
- También puedes dar la vuelta a otros alimentos, como filetes de carne, para garantizar que se cocinen de manera uniforme.

Remover los alimentos

Cómo remover los alimentos

- Mientras cocinas, extrae las cestas de la freidora por aire y remueve, mezcla o da la vuelta a los alimentos.
- A. Para remover los alimentos:
 - 1. Por seguridad, sujeta las cestas sobre una superficie resistente al calor. No pulses el botón para soltar la cesta.
 - 2. Mueve las cestas.
- B. Si las cestas pesan demasiado para moverlas:
 - 1. Coloca las cestas sobre un salvamanteles o una superficie resistente al calor.

Cuándo remover los alimentos

- Remueve los alimentos o dales la vuelta una vez en la mitad del proceso de cocción, o más si lo deseas.
- Algunos programas utilizan un recordatorio de remover los alimentos (consulta **Configuración de los programas**).

Recordatorio para remover

- El recordatorio para remover te alertará con 5 pitidos y el mensaje “((SHAKE))” (REMOVED) aparecerá de forma intermitente en la pantalla.
- Si no retiras las cestas, el recordatorio volverá a pitar tras 1 minuto y la pantalla mostrará el mensaje fijo “((SHAKE))” (REMOVED).
- El recordatorio para remover desaparecerá una vez que saques las cestas.

Guía de cocina

Nota: Si deseas conocer más detalles sobre la cocina Cosori, consulta nuestro [recetario](#) y los [consejos del chef](#).

Llenado en exceso

- Si la cesta está demasiado llena, los alimentos no se cocinarán de manera uniforme.
 - Los alimentos no deben sobrepasar la línea "MAX" de la cesta interior. (Figura 14)
- No** introduzcas los alimentos a presión.

Utilizar aceite

- Añade una pequeña cantidad de aceite a tus platos para que queden más crujientes. No utilices más de 30 mL (2 cucharadas, medida estadounidense) de aceite.
- Los rociadores de aceite son perfectos para aplicar pequeñas cantidades de aceite por igual a todos los alimentos.

Consejos sobre los alimentos

- Puedes freír por aire cualquier alimento congelado que se pueda cocinar en el horno.
- Para hacer pasteles, empanadillas o cualquier plato con relleno o masa, coloca los ingredientes en un recipiente resistente al calor antes de introducirlos en las cestas.
- Al freír por aire alimentos con alto contenido en grasa, esta se acumulará en la parte inferior de las cestas. Para evitar el exceso de humo al cocinar, vierte los restos de grasa después de cocinar.
- Los alimentos marinados en líquido provocan salpicaduras y bastante humo. Sécalos dando toquitos antes de freírlos por aire.

Patatas fritas

- Añade 8–15 mL ($\frac{1}{2}$ –1 cucharada, medida estadounidense) de aceite para que los alimentos estén crujientes.
- Cuando vayas a freír patatas, sumerge las patatas crudas en agua durante 15 minutos para quitarles el almidón antes de freírlas. Sécalas dando toquitos con un paño antes de añadir el aceite.
- Para que las patatas estén más crujientes, córtalas en trozos pequeños; por ejemplo, en tiras de 0,6 x 7,6 cm ($\frac{1}{4}$ x 3 in).

Más funciones

Pausar

- Pulsa ►|| para dejar de freír. La freidora por aire dejará de calentar y el símbolo ►|| parpadeará hasta que pulses ►|| para seguir friendo.
- Tras 30 minutos de inactividad, la freidora por aire se apagará.
- Esta función permite detener el programa para freír sin retirar las cestas de la freidora.

Continuar friendo automáticamente

- Si extraes las cestas, la freidora por aire dejará de freír de forma automática. La pantalla se apagará temporalmente como medida de seguridad.
- Al colocar las cestas de nuevo, la freidora por aire comenzará a freír automáticamente basándose en los ajustes previos.

Apagado automático

- Si la freidora no tiene programas para freír activos, se borrarán todos los ajustes y se apagará tras 3 minutos de inactividad.

Protección contra el sobrecalentamiento

- Si la freidora por aire se llegase a sobrecalentar, se apagará automáticamente por seguridad.
- Deja enfriar la freidora por completo antes de volver a usarla.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Nota:

- Limpia **siempre** las cestas de la freidora por aire y el interior después de cada uso.
 - Recubre la cesta exterior con papel de aluminio para que resulte más fácil limpiarla.
1. Apaga y desenchufa la freidora por aire. Deja que se enfríe por completo antes de limpiarla. Extrae las cestas para que se enfrien más deprisa.
 2. Limpia el exterior de la freidora por aire con una bayeta húmeda, si es necesario.
 3. Las cestas se pueden lavar en el lavavajillas. También puedes lavar las cestas en agua caliente jabonosa con un estropajo no abrasivo. Sumérgelas si es necesario.

Nota: Las cestas tienen una película antiadherente. Evita usar utensilios metálicos y productos de limpieza abrasivos.

4. Para quitar la grasa más incrustada:
 - a. En un cuenco pequeño, mezcla 30 mL (2 cucharadas, medida estadounidense) de bicarbonato y 15 mL (1 cucharada, medida estadounidense) de agua para formar una pasta fácil de extender.
 - b. Sirviéndote de una esponja, extiende a pasta sobre las cestas y frota. Deja que la pasta actúe sobre las cestas durante 15 minutos antes de aclararlas.
 - c. Lava las cestas con jabón y agua antes de usarlas.
5. Limpia el interior de la freidora por aire con una bayeta o un estropajo no abrasivo ligeramente humedecido. **No** la sumerjas en agua. (Figura 15) Limpia la bobina de calentamiento, si es necesario, para retirar los restos de alimentos.
6. Seca la freidora por aire antes de usarla.

Nota: Comprueba que la bobina de calentamiento esté completamente seca antes de encender la freidora por aire.

ACCESORIOS

Puede comprar accesorios para su freidora de aire en **Amazon** buscado “**B07PRJYGB2**” o escanear el código QR.

Si tienes alguna pregunta, ponte en contacto con **Atención al cliente**.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible solución
La freidora por aire no se enciende.	Asegúrate de que la freidora por aire esté enchufada.
	Colo a las cestas en la freidora por aire e introdúcelas de manera segura.
Los alimentos no se cocinan por completo.	Introduce menos cantidad de alimentos en la cesta interior. Si la cesta está demasiado llena, los alimentos no se cocinarán del todo.
	Aumenta el tiempo o la temperatura de cocción.
Los alimentos no se cocinan por igual.	Se debe remover o dar la vuelta a los alimentos que se apilan unos encima de otros mientras los cocina (consulta Remover los alimentos).
Los alimentos no quedan crujientes después de freírlos por aire.	Rocía o esparce una pequeña cantidad de aceite sobre los alimentos para que queden más crujientes (consulta Guía de cocina).
Las patatas fritas no se cocinan correctamente.	Consulta Patatas fritas .
Las cestas no se deslizan por la freidora por aire de manera segura.	Comprueba que la cesta interior no esté demasiado llena de alimentos.
	Comprueba que la cesta interior esté encajada correctamente dentro de la cesta exterior.
Sale humo blanco de la freidora por aire.	La freidora por aire puede echar algo de humo blanco la primera vez que se use. Esto es normal.
	Asegúrate de que las cestas y el interior de la freidora por aire se limpien correctamente y no estén grasientas.
	Si cocinas alimentos grasos, caerá aceite en la cesta exterior. Este aceite provocará humo blanco, y puede que las cestas estén más calientes de lo habitual. Esto es normal y no debe afectar al proceso de cocción. Maneja las cestas con cuidado.
Sale humo oscuro de la freidora por aire.	Desenchufa la freidora por aire inmediatamente. El humo negro indica que la comida se está quemando o que hay un problema con el circuito. Espera a que desaparezca el humo antes de extraer las cestas. Si la causa no es que se ha quemado la comida, dirígete a Atención al Cliente .

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (CONT.)

Problema	Posible solución
La freidora por aire desprende olor a plástico.	Todas las freidoras desprenden olor a plástico debido al proceso de fabricación. Esto es normal. Sigue las instrucciones de la Prueba de funcionamiento para eliminar el olor a plástico. Si el olor a plástico persiste, dirígete a Atención al Cliente .
La pantalla muestra el código de error "E1".	Hay un circuito abierto en el monitor de temperatura. Dirígete a Atención al Cliente .
La pantalla muestra el código de error "E2".	Hay un cortocircuito en el monitor de temperatura. Dirígete a Atención al Cliente .

Si tu problema no aparece aquí, dirígete a **Atención al Cliente**.

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

Arovast Corporation garantiza la máxima calidad de todos los productos en cuanto a material, fabricación y servicio durante 2 años desde la fecha de compra hasta el final del periodo de garantía. La duración de la garantía puede variar en función de la categoría del producto.

Esta garantía no limita sus derechos según las leyes de protección al consumidor locales aplicables. Si la ley en su país / región requiere que el fabricante proporcione un periodo de garantía más largo, el periodo de garantía puede extenderse al periodo más corto requerido por la ley.

Si tienes algún problema o dudas relacionadas con tu nuevo producto, ponte en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Arovast Corporation
1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
EE. UU.

Correo electrónico: support.uk@cosori.com
support.de@cosori.com
support.fr@cosori.com
support.it@cosori.com
support.es@cosori.com
support.eu@cosori.com

*Antes de ponerse en contacto con Atención al Cliente, tenga a mano su factura y número de pedido.



(Nous espérons que vous aimerez votre nouvelle friteuse sans huile autant que nous.)



Rejoignez

la communauté des utilisateurs Cosori sur Facebook : facebook.com/CosoriFrance



Découvrez

notre galerie de recettes www.cosori.com/recipes



Bénéficiez

chaque semaine de recettes illustrées réalisées en exclusivité par nos chefs



CONTACTEZ NOS CHEFS

Nos chefs se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions !

Écrivez à l'adresse : recipes@cosori.com

De la part de toute l'équipe Cosori :

Bon appétit !

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Respectez les précautions de sécurité de base lors de l'utilisation de la friteuse sans huile. Lisez attentivement toutes les instructions.

Consignes de sécurité clés

Ne touchez pas les surfaces chaudes.

Utilisez la poignée de l'appareil. *[Figure 6]*

Appuyez uniquement sur le bouton de déblocage des paniers lorsque les paniers sont placés à plat sur un plan de travail ou sur toute autre surface plane résistant à la chaleur.

La poignée est attachée au panier interne et non au panier externe. Appuyez sur le bouton de déblocage des paniers, le panier externe sera **libéré**. *[Figure 7]*

Ne bloquez pas les ouvertures d'aération. De la vapeur brûlante sort des ouvertures. Prenez soin d'éloigner les ouvertures de vos mains et de votre visage. *[Figure 8]*

Consignes générales de sécurité

- **N'utilisez pas** l'appareil à l'extérieur.
- **Ne placez pas** la friteuse sans huile ou l'une de ses pièces sur une cuisinière, à proximité de brûleurs à gaz ou électriques, ou dans un four chaud.
- Faites très attention lors de la manipulation de la friteuse sans huile (ou du retrait des paniers) si celle-ci contient de l'huile chaude ou autres liquides chauds.
- **Ne nettoyez pas** l'appareil à l'aide d'un tampon à récurer en métal. Des fragments métalliques pourraient se détacher du tampon et entrer en contact avec les parties électriques, créant alors un risque de décharge électrique.
- **Ne placez rien** sur le dessus de la friteuse sans huile. **Ne stockez rien** à l'intérieur de la friteuse sans huile.
- Utilisez **uniquement** la friteuse sans huile conformément aux instructions de ce manuel.
- Non adapté à un usage commercial. Pour un usage domestique **seulement**.
- Cette friteuse sans huile peut être utilisée par des enfants à partir de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient supervisés ou assistés concernant l'utilisation en toute sécurité de la friteuse sans huile et qu'ils comprennent les risques encourus.
- **N'immergez pas** la friteuse sans huile, le boîtier ou la fiche du cordon d'alimentation dans l'eau ou autres liquides.
- Surveillez de près les enfants à proximité de la friteuse sans huile.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Laissez l'appareil refroidir avant d'ajouter ou de retirer des pièces.
- **N'utilisez pas** la friteuse sans huile si elle est endommagée, si elle ne fonctionne pas, ou si le cordon ou la fiche sont endommagés. Contactez le **service client**.
- **N'utilisez pas** de pièces ou accessoires provenant d'une tierce partie pour remplacer des pièces d'origine de l'appareil, cela pourrait provoquer des blessures.

Pendant la cuisson sans huile

- La friteuse sans huile cuit les aliments à l'air chaud **uniquement**. **Ne placez jamais** d'huile ou autres graisses dans les paniers.
- **N'utilisez jamais** votre friteuse sans huile sans les paniers en place.
- **Ne placez pas** d'aliments volumineux ou d'ustensiles en métal dans la friteuse sans huile.
- **Ne placez pas** de papier, carton, plastique non résistant à la chaleur ou autres matériaux similaires dans la friteuse sans huile. Vous pouvez utiliser du papier sulfurisé ou du papier aluminium si indiqué, et assurez-vous qu'il n'est pas en contact avec les éléments chauffants, ce qui peut provoquer une surchauffe et un risque d'incendie.
- **Ne placez jamais** de papier sulfurisé dans la friteuse sans huile sans placer d'aliments dessus. L'air circulant dans l'appareil pourrait soulever le papier, qui risquerait d'entrer en contact avec les serpents de chauffage.
- Utilisez **toujours** des conteneurs résistants à la chaleur. Faites très attention si vous utilisez des conteneurs qui ne sont pas en métal ou en verre.
- Tenez la friteuse sans huile à l'écart des matières inflammables (comme les rideaux, nappes, etc.). Utilisez l'appareil sur une surface plane, stable et résistant à la chaleur à l'écart de sources de chaleur ou de liquides.
- Éteignez et débranchez immédiatement la friteuse sans huile si celle-ci dégage de la fumée foncée. La présence d'une fumée blanche est normale, elle peut être provoquée par la matière grasse qui est chauffée ou des éclaboussures d'aliments, toutefois, une fumée noire indique que les aliments brûlent ou un problème de court-circuit. Attendez que la fumée ait complètement disparu avant de sortir les paniers. Si les aliments brûlés ne sont pas la cause de la fumée noire, contactez le **service client**.
- **Ne laissez pas** la friteuse sans huile fonctionner sans surveillance.
- Les enfants doivent être supervisés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec la friteuse sans huile.

Fiche et cordon d'alimentation (Figure 9)

- **Ne laissez pas** le cordon d'alimentation (ou une rallonge électrique) pendre au bord d'une table ou d'un plan de travail, et éloignez-le des surfaces chaudes.

Remarque : cette friteuse est équipée d'un cordon d'alimentation court pour réduire le risque d'enchevêtrement ou de chute. Utilisez les rallonges électriques avec précaution. La spécification électrique indiquée pour la rallonge électrique utilisée doit être au moins aussi élevée que celle de la friteuse sans huile.

- Cette friteuse sans huile n'est pas destinée à être actionnée par une minuterie externe ou par un système de télécommande séparée.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cette friteuse sans huile Cosori est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). S'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce manuel, cet appareil peut être utilisé en toute sécurité, conformément aux preuves scientifiques disponibles.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers et doit être livré à une installation de collecte appropriée pour être recyclé. Une élimination et un recyclage appropriés aident à protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre municipalité locale, le service de mise au rebut ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

Ce produit est conforme à la directive RoHS.

Ce produit est conforme à la Directive 2011/65/UE et à ses modifications, relativement à l'utilisation limitée de certaines substances nocives dans les équipements électriques et électroniques.

PRISE EN MAIN DE LA FRITEUSE SANS HUILE

Votre friteuse sans huile Cosori utilise une technologie de circulation de l'air rapide à 360° pour cuisiner sans huile ou presque et obtenir rapidement de délicieux aliments croustillants tout en réduisant les calories jusqu'à 85 % par rapport à la cuisson à la friteuse classique. Avec ses commandes simples et conviviales à un seul bouton, ses paniers antiadhésifs et son design intuitif et sûr, la friteuse sans huile Cosori deviendra vite la vedette de votre cuisine.

Schéma de la friteuse sans huile (Figure 1)

- **Remarque :** [Figure 5]
- **N'essayez pas** d'ouvrir le dessus de la friteuse sans huile. Cette partie de l'appareil n'est pas un couvercle.
- Les paniers sont en aluminium avec un revêtement antiadhésif. Ils sont fabriqués sans BPA.

- | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| ① Entrée d'air | ⑤ Poignée du panier | ⑨ Sortie d'air |
| ② Écran de commande | ⑥ Cache-bouton coulissant | ⑩ Cordon d'alimentation |
| ③ Panier interne | ⑦ Bouton de déblocage des paniers | |
| ④ Panier externe | ⑧ Poignées du boîtier | |

SCHÉMA DE L'ÉCRAN (Figure 1)

Remarque : lorsque vous appuyez sur une touche pour utiliser une fonction ou un programme, celle-ci s'allume en bleu lorsqu'elle est activée. [Figure 1-U]

Préréglages

- A. Poulet
- B. Steak
- C. Fruits de mer
- D. Crevettes
- E. Bacon
- F. Préchauffage
- G. Aliments surgelés
- H. Frites
- I. Légumesracines
- J. Légumes
- K. Desserts
- L. Pain

Panneau de commande

- M. Réduire la durée de cuisson/ la température
- N. Augmenter la durée de cuisson/ la température
- O. Garder au chaud
- P. Passer du contrôle de la température à la durée de cuisson
- Q. Marche/ arrêt
- R. Démarrage/ Pause

Écran

- S. Affichage de la température
- T. Affichage de la durée de cuisson

MESSAGES À L'ÉCRAN

Le programme de cuisson est terminé. [Figure 2]

Rappel de secouage ou de retournement des aliments. [Figure 3]

La friteuse sans huile est préchauffée et prête à commencer la cuisson. [Figure 4]

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Installation

1. Retirez la friteuse sans huile et ses accessoires de son emballage, y compris les autocollants temporaires.
2. Placez la friteuse sans huile sur une surface stable, plane et résistant à la chaleur. Maintenez-la à l'écart des zones pouvant être endommagées par la vapeur (comme les murs ou les placards).

Remarque : laissez 13 cm (5 po) d'espace derrière et au-dessus de la friteuse sans huile. [Figure 16]
Laissez suffisamment d'espace pour pouvoir retirer les paniers.

3. Soulevez la poignée pour retirer les paniers. Ôtez tout le plastique des paniers.
4. Appuyez sur le bouton de déblocage des paniers pour séparer le panier interne du panier externe. [Figure 10]
5. Lavez bien les deux paniers au lave-vaisselle ou à l'aide d'une éponge non abrasive.
6. Essuyez l'intérieur et l'extérieur de la friteuse sans huile à l'aide d'un chiffon légèrement humide. Séchez à l'aide d'un torchon.
7. Remplacez les paniers dans la friteuse sans huile.

Test de fonctionnement

Un test de fonctionnement vous aidera à vous familiariser avec votre friteuse sans huile, à vous assurer de son bon fonctionnement et à éliminer tout résidu éventuel.

1. Assurez-vous que les paniers de la friteuse sans huile sont vides et branchez la friteuse sans huile.
2. Appuyez sur **Preheat** (Préchauffage). La température de « **205 °C** » et la durée de « **5 MIN** » s'affichent à l'écran.
3. Appuyez sur ►|| pour démarrer le préchauffage. La friteuse sans huile sonne une fois le préchauffage terminé.
4. Sortez les paniers et laissez-les refroidir pendant 5 minutes. Puis, remplacez les paniers vides dans la friteuse sans huile.
5. Appuyez sur  pour sélectionner le préréglage **Steak**. La température de « **205 °C** » et la durée de « **6 MIN** » s'affichent à l'écran.
6. Appuyez deux fois sur **Temp/Time** (Température/Durée de cuisson). La durée de cuisson clignote alors à l'écran. Appuyez sur la touche - pour ramener le cadran au repère des 5 minutes.
7. Appuyez sur ►|| pour démarrer. La friteuse sans huile sonne lorsque la minuterie est terminée.
8. Sortez les paniers. Cette fois-ci, laissez-les refroidir complètement pendant 10 à 30 minutes.

Conseils d'utilisation des paniers

- Séparez **uniquement** les paniers pour les nettoyer ou après la cuisson.
- Le cache-bouton protège le bouton de déblocage contre toute pression accidentelle. Faites coulisser le cache-bouton vers l'avant pour appuyer sur le bouton de déblocage. [Figure 10]
- N'appuyez **jamais** sur le bouton de déblocage lorsque vous transportez les paniers.
- Appuyez **uniquement** sur le bouton de déblocage des paniers lorsque les paniers sont placés sur un plan de travail ou sur toute autre surface plane résistant à la chaleur.
- La poignée est attachée au panier interne et non au panier externe. [Figure 11] Appuyez sur le bouton de déblocage des paniers, le panier externe sera **libéré**.

Remarque :

- **Ne dévissez pas** la poignée des paniers.
- Pour commander des accessoires, veuillez contacter le **service client**.

UTILISATION DE VOTRE FRITEUSE SANS HUILE

Préchauffage

Nous recommandons de préchauffer l'appareil avant de placer les aliments dans la friteuse sans huile, à moins que votre friteuse ne soit déjà chaude. Les aliments ne cuisent pas complètement si l'appareil n'a pas préchauffé.

1. Branchez l'appareil. Appuyez sur  pour allumer la friteuse sans huile.
2. Appuyez sur **Preheat** (Préchauffage). La température de « **205 °C** » et la durée de « **5 MIN** » s'affichent à l'écran.
3. Vous pouvez également appuyer sur la touche + ou – pour changer la température. La durée de cuisson sera automatiquement ajustée.

Température	Durée de cuisson
205 °C	5 minutes
200 °C	5 minutes
195 °C	5 minutes
190 °C	4 minutes
185 °C	4 minutes
180 °C	4 minutes
170 °C	4 minutes
165 °C et moins	3 minutes

4. Appuyez sur ►|| pour démarrer le préchauffage.
5. La friteuse sans huile sonne 3 fois quand le préchauffage est terminé. L'écran affiche : [Figure 4]

Remarque : si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 3 minutes, la friteuse sans huile effacera tous les réglages et passera en veille.

Cuisson sans huile

Remarque :

- **Ne placez rien** sur le dessus de la friteuse sans huile. Cela perturbe la circulation de l'air et provoque une cuisson de mauvaise qualité. [Figure 12]
- Une friteuse sans huile fonctionne différemment d'une friteuse classique. **Ne remplissez pas** les paniers d'huile, de graisse de cuisson ou autre liquide.
- Lorsque vous retirez les paniers de la friteuse sans huile, faites attention à la vapeur brûlante et **n'appuyez pas** sur le bouton de déblocage des paniers.

Préréglage

- Sauf indication contraire, vous pouvez personnaliser la durée de cuisson (1 à 60 minutes) et la température (75 ° à 205 °C / 170 ° à 400 °F).
- Les résultats obtenus peuvent varier. Consultez notre guide de référence et notre livre de recettes afin de découvrir comment personnaliser les préréglages pour obtenir des résultats parfaits.

Préréglage	Symbole	Température par défaut	Durée de cuisson par défaut	Rappel de secouage des aliments ?*
Steak		205 °C	6 minutes	-
Poulet		195 °C	25 minutes	-
Fruits de mer		175 °C	8 minutes	-
Crevettes		190 °C	6 minutes	((SHAKE))
Bacon		160 °C	8 minutes	-
Aliments surgelés		175 °C	10 minutes	((SHAKE))
Frites**		195 °C	25 minutes	((SHAKE))
Légumes		150 °C	10 minutes	((SHAKE))
Légumes-racines		205 °C	12 minutes	((SHAKE))
Pain		160 °C	8 minutes	-
Desserts		150 °C	30 minutes	-
Préchauffage		205 °C	5 minutes	-
Garder au chaud		75 °C	5 minutes	-

* Voir la section **Secouer les aliments**.

** Découvrez nos astuces pour la cuisson des frites sans huile dans le **guide de cuisson**.

Programmes pré-réglés de cuisson sans huile

Utiliser un pré-réglage est le moyen le plus simple de cuire sans huile. Les pré-réglages sont programmés avec la température et la durée de cuisson idéales pour cuire certains aliments.

1. Préchauffez votre friteuse sans huile.

2. Lorsque « **READY** » (PRÊTE) s'affiche à l'écran, ajoutez les aliments dans les paniers.
3. Sélectionnez un programme de cuisson.
4. Vous pouvez également personnaliser la température et la durée de cuisson. Les modifications peuvent être apportées à tout moment lors de la cuisson.
 - a. Appuyez une fois sur **Temp/Time** (Température/Durée de cuisson). La température clignote alors à l'écran. Appuyez sur la touche + ou – pour changer la température (75 ° à 205 °C / 170 ° à 400 °F).
 - b. Appuyez une deuxième fois sur **Temp/Time** (Température/Durée de cuisson). La durée de cuisson clignote alors à l'écran. Appuyez sur la touche + ou – pour changer la durée de cuisson (de 1 à 60 minutes).

Remarque : pour augmenter ou réduire rapidement la durée de cuisson ou la température, maintenez la touche + ou - enfoncée.

5. Appuyez sur ►|| pour démarrer la cuisson sans huile.
6. Lorsque vous utilisez certains pré-réglages, le rappel de secouage des aliments peut apparaître à mi-cuisson. La friteuse sans huile sonne 5 fois et le témoin « **((SHAKE))** » (SECOUER) clignote à l'écran.
 - a. Retirez les paniers de la friteuse sans huile en prenant soin d'éviter de vous brûler avec la vapeur. La friteuse sans huile interrompra la cuisson automatiquement, et l'écran s'éteindra jusqu'à ce que les paniers soient remis en place.
 - b. Secouez ou retournez les aliments. Faites attention de ne pas appuyer sur le bouton de déblocage des paniers.
 - c. Remplacez les paniers dans la friteuse sans huile.
7. La friteuse sans huile sonne 3 fois quand la cuisson est terminée. L'écran affiche : [Figure 2]

Remarque : consultez la section **Secouer les aliments**.

8. Facultatif : appuyez sur **Keep Warm** (Garder au chaud). Appuyez sur la touche + ou – pour changer la durée de cuisson (de 1 à 60 minutes).
9. Retirez les paniers de la friteuse sans huile en prenant soin d'éviter de vous brûler avec la vapeur.
10. Sortez le panier interne du panier externe pour servir les aliments. Lorsque vous séparez les paniers :
 - a. Assurez-vous que les paniers sont posés sur une surface plane.
 - b. Faites attention à l'huile ou autre graisse brûlante recueillie dans le panier externe. Pour éviter les éclaboussures, videz l'huile avant de remettre le panier interne en place. [Figure 13]
11. Laissez refroidir les paniers avant de les nettoyer.

Cuisson sans huile manuelle

1. Préchauffez votre friteuse sans huile.

2. Lorsque « **READY** » (PRÊTE) s'affiche à l'écran, ajoutez les aliments dans les paniers.
3. Définissez la température et la durée de cuisson. Vous pouvez les modifier à tout moment lors de la cuisson.
 - a. Appuyez une fois sur **Temp/Time** (Température/Durée de cuisson). La température clignote alors à l'écran. Appuyez sur la touche + ou – pour changer la température (75 ° à 205 °C / 170 ° à 400 °F).
 - b. Appuyez une deuxième fois sur **Temp/Time** (Température/Durée de cuisson). La durée de cuisson clignote alors à l'écran. Appuyez sur la touche + ou – pour changer la durée de cuisson (de 1 à 60 minutes).

Remarque : pour augmenter ou réduire rapidement la durée de cuisson ou la température, maintenez la touche + ou - enfoncée.

Cuisson sans huile manuelle (SUITE)

4. Appuyez sur ►II pour démarrer la cuisson sans huile.

Remarque :

- Si vous n'utilisez pas de pré-réglage, vous ne recevrez pas de rappel de secouage des aliments. Certains aliments doivent tout de même être secoués ou retournés.
 - Si vous souhaitez recevoir un rappel de secouage des aliments, sélectionnez un programme de cuisson avec ce rappel et changez la durée de cuisson et la température selon vos besoins.
5. La friteuse sans huile sonne 3 fois quand la cuisson est terminée. L'écran affiche : [Figure 2] Facultatif : appuyez sur **Keep Warm** (Garder au chaud). Appuyez sur la touche + ou – pour changer la durée de cuisson (de 1 à 60 minutes).
 6. Retirez les paniers de la friteuse sans huile en prenant soin d'éviter de vous brûler avec la vapeur.
 7. Sortez le panier interne du panier externe pour servir les aliments. Lorsque vous séparez les paniers :
 - a. Assurez-vous que les paniers sont posés sur une surface plane.
 - b. Faites attention à l'huile ou autre graisse brûlante recueillie dans le panier externe. Pour éviter les éclaboussures, videz l'huile avant de remettre le panier interne en place. [Figure 13]
 8. Laissez refroidir les paniers avant de les nettoyer.

- B. Si les paniers sont trop lourds pour être secoués :

1. Placez les paniers sur une surface ou un support résistant à la chaleur.
2. Séparez les paniers. Assurez-vous qu'aucun liquide ne coule du panier interne.
3. Secouez soigneusement le panier interne.

Remarque : n'utilisez pas cette méthode s'il existe un risque d'éclaboussures de liquides brûlants.

- C. Si les paniers sont trop lourds pour être secoués et qu'ils contiennent des liquides chauds :

1. Placez les paniers sur une surface ou un support résistant à la chaleur.
 2. Utilisez des pinces pour mélanger ou retourner les éléments.
- Lorsque vous retirez les paniers, la friteuse sans huile met automatiquement en pause la cuisson. Par mesure de sécurité, l'écran s'éteint jusqu'à ce que les paniers soient remis en place.
 - Lorsque vous remplacez les paniers, la cuisson reprend automatiquement.
 - Évitez de secouer les paniers plus de 30 secondes, car la friteuse sans huile peut commencer à refroidir.

Les aliments à secouer

- Les aliments de petite taille empilés, comme les frites ou les nuggets, doivent généralement être secoués.
- S'ils ne sont pas secoués, ces aliments peuvent ne pas être croustillants ou encore ne pas cuire uniformément.
- Vous pouvez retourner d'autres aliments, comme les steaks, pour vous assurer que les deux côtés soient bien dorés.

Quand secouer les aliments

- Secouez ou retournez les aliments à mi-cuisson, ou plusieurs fois si vous le souhaitez.
- Certains pré-réglages émettent un rappel de secouage des aliments (voir la section **Paramètres des pré-réglages**).

Rappel de secouage des aliments

- Le rappel de secouage des aliments sonnera 5 fois et le témoin « **((SHAKE))** » (SECOUER) clignotera à l'écran.
- Si vous ne retirez pas les paniers, le rappel de secouage des aliments sonnera à nouveau au bout de 1 minute et le témoin « **((SHAKE))** » (SECOUER) s'affichera à l'écran.
- Le rappel de secouage des aliments cessera une fois que vous aurez retiré les paniers.

Secouer les aliments

Comment secouer les aliments

- Pendant la cuisson, sortez les paniers de la friteuse sans huile et secouez, mélangez ou retournez les aliments.
- A. Pour secouer les aliments :
 1. Pour des raisons de sécurité, manipulez les paniers au-dessus d'une surface résistante à la chaleur. **N'appuyez pas** sur le bouton de déblocage des paniers.
 2. Secouez les paniers.

Guide de cuisson

Remarque : pour plus d'informations sur la cuisine Cosori, consultez notre livre de recettes et les conseils du chef.

Remplissage excessif

- Si le panier est trop rempli, les aliments ne cuiront pas uniformément.
- Les aliments ne doivent pas dépasser la ligne « MAX » du panier interne. [Figure 14]

Ne tassez pas les aliments.

Utilisation d'huile

- Une petite quantité d'huile ajoutée à vos aliments les rendra plus croustillants. N'utilisez pas plus de 30 ml / 2 cuillères à soupe d'huile.
- Les huiles en spray sont pratiques pour pouvoir appliquer uniformément une petite quantité d'huile sur tous les aliments.

Conseils culinaires

- Vous pouvez frire sans huile des ingrédients surgelés ou des produits à cuire au four.
- Pour faire des gâteaux, des tartes ou tout plat comportant une pâte ou une garniture, placez les aliments dans un récipient résistant à la chaleur avant de les placer dans les paniers.
- La cuisson des aliments riches en matières grasses provoquera l'accumulation de gouttes de graisse au fond des paniers. Pour éviter de produire de la fumée en excès lors de la cuisson, videz ces gouttes de graisse après la cuisson.
- Les aliments marinés dans des liquides provoquent des éclaboussures et de la fumée en excès. Séchez ces aliments avant de les faire cuire.

Frites

- Ajoutez 8 à 15 ml (½ à 1 cuillère à soupe) d'huile pour rendre les aliments croustillants.
- Lorsque vous préparez des frites à partir de pommes de terre crues, faites-les tremper dans de l'eau pendant 15 minutes avant de les faire frire afin d'éliminer l'amidon. Séchez les frites à l'aide d'un torchon avant d'ajouter l'huile.
- Pour obtenir des frites plus croustillantes, coupez les pommes de terre crues en morceaux plus fins. Essayez de couper les frites en lanières de 0,6 x 7,6 cm / 0,25 x 3 po.

Plus de fonctions

Mise en pause

- Appuyez sur ►|| pour interrompre la cuisson. La friteuse sans huile s'arrêtera de chauffer, et ►|| clignotera jusqu'à ce que vous appuyiez sur ►|| pour reprendre la cuisson.
- Au bout de 30 minutes d'inactivité, la friteuse sans huile s'éteindra.
- Cette fonction vous permet d'interrompre le programme de cuisson sans retirer les paniers de la friteuse sans huile.

Reprendre automatiquement la cuisson

- Si vous retirez les paniers, la friteuse sans huile mettra automatiquement en pause la cuisson. L'écran s'éteindra temporairement par mesure de sécurité.
- Lorsque vous remettrez les paniers en place, la friteuse sans huile reprendra automatiquement la cuisson en suivant les derniers réglages utilisés.

Arrêt automatique

- Si la friteuse sans huile n'a aucun programme de cuisson actif, l'appareil effacera tous les réglages et s'éteindra au bout de 3 minutes d'inactivité.

Protection contre la surchauffe

- En cas de surchauffe de la friteuse sans huile, l'appareil s'éteindra automatiquement par mesure de sécurité.
- Laissez la friteuse sans huile refroidir complètement avant de l'utiliser à nouveau.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Remarque :

- **Nettoyez toujours** les paniers et l'intérieur de la friteuse sans huile après chaque utilisation.
 - Recouvrir le panier externe de papier aluminium peut faciliter le nettoyage.
1. Éteignez et débranchez la friteuse sans huile. Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer. Retirez les paniers pour que l'appareil refroidisse plus rapidement.
 2. Essuyez l'extérieur de la friteuse sans huile à l'aide d'un chiffon humide si nécessaire.
 3. Les paniers peuvent être lavés au lave-vaisselle. Vous pouvez également laver les paniers à l'eau chaude savonneuse avec une éponge non abrasive. Laissez tremper si nécessaire.

Remarque : les paniers possèdent un revêtement antiadhésif. Évitez d'utiliser des ustensiles en métal et des outils de nettoyage abrasifs.

4. Pour les résidus de graisse tenaces :
 - a. Dans un petit bol, mélangez 30 ml (2 cuillères à soupe) de bicarbonate de soude et 15 ml (1 cuillère à soupe) d'eau pour former une pâte.
 - b. Utilisez une éponge pour étaler la pâte sur les paniers et frottez. Laissez les paniers reposer pendant 15 minutes avant de les rincer.
 - c. Lavez les paniers à l'eau et au savon avant de les utiliser.
5. Nettoyez l'intérieur de la friteuse sans huile à l'aide d'une éponge non abrasive ou d'un chiffon légèrement humide. **N'immergez pas** l'appareil dans l'eau. [Figure 15] Si nécessaire, nettoyez le serpentin de chauffage pour éliminer les débris d'aliments.
6. Séchez l'appareil avant de l'utiliser.

Remarque : assurez-vous que le serpentin de chauffage est complètement sec avant d'allumer la friteuse sans huile.

ACCESSOIRES

Vous pouvez acheter des accessoires pour votre friteuse sans huile sur **Amazon** en recherchant la référence « **B07PRJYGB2** » or scanner le code QR.

Si vous avez des questions, contactez le **service client**.

DÉPANNAGE

Problème	Solution possible
La friteuse sans huile ne s'allume pas.	Assurez-vous que la friteuse sans huile est branchée.
	Enfoncez fermement les paniers dans la friteuse sans huile.
Les aliments ne sont pas complètement cuits.	Placez moins d'aliments dans le panier interne. Si le panier est trop plein, les aliments ne cuiront pas suffisamment.
	Augmentez la température ou la durée de cuisson.
Les aliments n'ont pas cuit uniformément.	Les ingrédients empilés les uns sur les autres ou proches les uns des autres doivent être secoués ou retournés pendant la cuisson (voir Secouer les aliments).
Les aliments ne sont pas croustillants après la cuisson sans huile.	L'ajout d'une petite quantité d'huile au pinceau ou en spray sur les aliments peut augmenter le croustillant (voir Guide de cuisson).
Les frites n'ont pas cuit correctement.	Voir Frites .
Les paniers ne s'insèrent pas correctement dans la friteuse sans huile.	Assurez-vous que le panier interne n'est pas trop rempli d'aliments.
	Assurez-vous que le panier interne est bien en place dans le panier externe.
La friteuse sans huile émet de la fumée blanche.	La friteuse sans huile peut produire de la fumée blanche lorsque vous l'utilisez pour la première fois. Il s'agit d'un phénomène normal.
	Assurez-vous que les paniers ainsi que l'intérieur de la friteuse sans huile sont correctement nettoyés et exempts de traces de graisse.
	La cuisson d'aliments gras peut provoquer des égouttements d'huile dans le panier externe. Cette huile entraîne la production de fumée blanche, et les paniers peuvent être plus chauds que d'habitude. Ce phénomène est normal et ne devrait pas affecter la cuisson. Manipulez les paniers avec soin.
La friteuse sans huile émet de la fumée foncée.	Débranchez immédiatement votre friteuse sans huile. La présence d'une fumée noire indique que les aliments brûlent ou un problème de court-circuit. Attendez que la fumée ait complètement disparu avant de sortir les paniers. Si les aliments brûlés ne sont pas la cause de la fumée noire, contactez le service client .

DÉPANNAGE (SUITE)

Problème	Solution possible
La friteuse sans huile sent le plastique.	Les friteuses sans huile peuvent dégager une odeur de plastique provenant du processus de fabrication. Il s'agit d'un phénomène normal. Suivez les instructions sur le Test de fonctionnement pour éliminer l'odeur de plastique. Si l'odeur de plastique est toujours présente, veuillez contacter le service client .
L'écran affiche le code d'erreur « E1 ».	Il y a un circuit ouvert dans le moniteur de température. Contactez le service client .
L'écran affiche le code d'erreur « E2 ».	Il y a un court-circuit dans le moniteur de température. Contactez le service client .

If your problem is not listed, please contact **Customer Support**.

INFORMATIONS RELATIVES À LA GARANTIE

Arovast Corporation garantit la plus haute qualité des matériaux, de la main-d'œuvre et du service associés à tous ses produits, pendant 2 ans à partir de la date d'achat. La durée de garantie est susceptible de varier selon la catégorie de produit.

Cette garantie ne limite pas vos droits en vertu des lois locales applicables en matière de protection des consommateurs. Si la législation de votre pays exige que le fabricant fournisse une période de garantie plus longue, la période de garantie peut être prolongée jusqu'à la période minimale exigée par la législation.

En cas de problème ou de question concernant votre nouveau produit, n'hésitez pas à contacter notre service client qui vous viendra en aide.

SERVICE CLIENT

Arovast Corporation
1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
ÉTATS-UNIS

E-Mail: support.uk@cosori.com
support.de@cosori.com
support.fr@cosori.com
support.it@cosori.com
support.es@cosori.com
support.eu@cosori.com

*Veuillez vous munir de votre facture et de votre numéro de commande avant de contacter le service client.

 **Grazie per
il tuo acquisto!** 

(Ci auguriamo che la tua nuova friggitrice ad aria sia di tuo gradimento.)



iscriviti alla Cosori Cooks Community su Facebook
facebook.com/CosoriItaly



visita la nostra galleria di ricette
www.cosori.com/recipes



prova nuove ricette ogni settimana
preparate esclusivamente dai nostri chef



CONTATTA I NOSTRI CHEF

I nostri chef sono sempre disponibili a rispondere a tutte le tue domande!

E-mail: recipes@cosori.com

Tutti noi di Cosori ti auguriamo

il massimo divertimento in cucina!

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

Durante l'uso della friggitrice ad aria, seguire sempre le precauzioni di sicurezza fondamentali. Leggere tutte le istruzioni.

Punti chiave di sicurezza

Non toccare le superfici calde.
Utilizzare l'impugnatura. [Fig. 6]

Premere il pulsante di rilascio **solo** con i cestelli appoggiati su un bancone o una superficie piana e resistente al calore. La maniglia è attaccata al cestino interno e non a quello esterno. Quando si preme il pulsante di rilascio, il cestino esterno **si stacca**. [Fig. 7]

Non bloccare le aperture di ventilazione, poiché il vapore caldo viene rilasciato attraverso le prese d'aria. Tenere le mani e il viso lontani dalle aperture. [Fig. 8]

Sicurezza generale

- **Non** immergere l'alloggiamento della friggitrice ad aria o la spina in acqua o altri liquidi.
- Sorvegliare attentamente i bambini in prossimità della friggitrice ad aria.
- Staccare la spina in caso di non utilizzo e prima di pulire l'apparecchio. Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di montare o smontare dei componenti.
- **Non** usare la friggitrice ad aria se è danneggiata, se non funziona o se il cavo o la presa sono danneggiati. Contattare l'**Assistenza Clienti**.
- **Non** utilizzare parti di ricambio o accessori di terze parti, in quanto potrebbero causare infortuni.
- **Non** utilizzare all'aperto.
- **Non** appoggiare la friggitrice ad aria o i suoi

componenti su fornelli, vicino a fornelli a gas o elettrici o in un forno caldo.

- Prestare la massima attenzione durante lo spostamento della friggitrice ad aria (o l'estrazione dei cestelli) se contiene olio bollente o altri liquidi caldi.
- **Non** pulire con spugnette abrasive di metallo. Dalla spugna potrebbero staccarsi frammenti metallici che, toccando i componenti elettrici della friggitrice, potrebbero causare una scossa.
- **Non** poggiare nulla sopra la friggitrice ad aria. **Non** conservare nulla al suo interno.
- Utilizzare la friggitrice ad aria **solo** come indicato in questo manuale.
- Il prodotto non può essere utilizzato per fini commerciali. Destinato **esclusivamente** all'uso domestico.
- Questa friggitrice ad aria può essere usata da bambini di almeno 8 anni, da persone con ridotte capacità fisiche e sensoriali o ridotte facoltà mentali o da persone che non dispongono di esperienza e conoscenze sufficienti, solo se la supervisione è garantita o se è stato spiegato loro l'uso sicuro della friggitrice e i rischi che comporta.
- Sorvegliare i bambini per evitare che giochino con la friggitrice ad aria.

Durante la frittura ad aria

- Una friggitrice ad aria funziona **solo** con l'aria calda. **Non** riempire i cestelli di olio o grasso.
- **Non** utilizzare mai la friggitrice ad aria senza i cestelli in posizione.
- **Non** inserire cibi troppo grandi o utensili di metallo nella friggitrice ad aria.
- **Non** inserire carta, cartone, plastica non resistente al calore o materiali simili nella friggitrice ad aria. È possibile usare carta da forno o carta stagnola se indicato e assicurarsi che non venga a contatto con gli elementi riscaldanti, che possono causare surriscaldamento e rischio di incendio.
- **Non** inserire mai carta da forno nella friggitrice ad aria senza riporvi il cibo sopra. La circolazione dell'aria potrebbe sollevare la carta e farle toccare le serpentine di riscaldamento.
- Usare **sempre** contenitori termosensibili. Prestare attenzione durante l'uso di contenitori che non siano in metallo o in vetro.
- Tenere la friggitrice ad aria lontana da materiali infiammabili (tende, tovaglie, ecc). Utilizzarla su una superficie piana, stabile e resistente al calore e lontano da fonti di calore o liquidi.
- Spegnerne e scollegare immediatamente la friggitrice ad aria se si nota la fuoriuscita di fumo scuro: del fumo bianco, causato dal riscaldamento di grasso o da schizzi di cibo, è normale, ma se il fumo è scuro potrebbe significare che c'è del cibo che brucia oppure che il circuito è difettoso. Attendere che il fumo si schiarisca prima di estrarre i cestelli. Se la causa non è del cibo bruciato, contattare l'**Assistenza Clienti**.
- **Non** lasciare la friggitrice ad aria incustodita mentre è in uso.



Questo simbolo significa che il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto domestico e deve essere consegnato a un centro di raccolta appropriato per il riciclaggio. Un corretto smaltimento e riciclaggio aiuta a proteggere le risorse naturali, la salute umana e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio di questo prodotto, contattare il comune locale, il servizio di smaltimento o il negozio in cui è stato acquistato questo prodotto.

Questo prodotto è conforme alla Direttiva RoHS.

Questo prodotto è conforme alla Direttiva 2011/65/UE e ai suoi emendamenti sulla restrizione dell'uso di certe sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Spina e cavo (Fig. 9)

- **Non** lasciare che il cavo di alimentazione (o qualsiasi prolunga) penda oltre il bordo di un tavolo o bancone o che tocchi superfici calde.

Nota: questa friggitrice utilizza un cavo di alimentazione corto per ridurre il rischio di inciampi o cadute. Utilizzare le prolunghie con cautela. Il valore nominale della prolunga deve essere pari a quello della friggitrice.

- Questa friggitrice ad aria non può essere azionata con un timer esterno o un sistema di controllo remoto.

Campi elettromagnetici (EMF)

La friggitrice ad aria Cosori è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se maneggiato correttamente e in accordo con le istruzioni fornite in questo manuale, l'uso dell'apparecchio è da ritenersi sicuro in base alle prove scientifiche attualmente disponibili.

**CONSERVARE
QUESTE
ISTRUZIONI**

DESCRIZIONE DELLA FRIGGITRICE AD ARIA

La friggitrice ad aria Cosori utilizza una tecnologia di circolazione d'aria rapida a 360° per cucinare con poco o anche senza olio cibi veloci, croccanti e deliziosi con fino all'85% di calorie in meno rispetto alle friggitrici classiche. Grazie ai semplici comandi a un tocco, a cestelli antiaderenti e a un design sicuro e intuitivo, la friggitrice ad aria Cosori è la star della tua cucina.

Diagramma della friggitrice ad aria (Fig. 1)

- **Note:** [Fig. 5]
- **Do not** try to open the top of the air fryer. It is not a lid.
- The baskets are made of aluminium metal with nonstick coating. They are BPA-free.

- | | | |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| ① Ingresso dell'aria | ⑤ Maniglia del cestello | ⑨ Uscita dell'aria |
| ② Schermo di controllo | ⑥ Protezione scorrevole del pulsante | ⑩ Cavo elettrico |
| ③ Cestello interno | ⑦ Pulsante di rilascio del cestello | |
| ④ Cestello esterno | ⑧ Maniglie dell'alloggiamento | |

DIAGRAMMA DEL DISPLAY (FIG. 1)

Nota: quando si preme un pulsante per selezionare una funzione o un programma, esso diventa di colore blu a indicare che è attivo. [Fig. 1-U]

Programmi preimpostati

- A. Pollo
- B. Bistecche
- C. Piatti di pesce
- D. Gamberi
- E. Pancetta
- F. Preriscaldamento
- G. Surgelati
- H. Patatine fritte
- I. Ortaggi aradice
- J. Verdure
- K. Dolci
- L. Pane

Pannello di controllo

- M. Diminuzione durata/temperatura
- N. Aumento durata/temperatura
- O. Tenere in caldo
- P. Regolazione di durata e temperatura
- Q. Acceso/ Spento
- R. Avvio/Pausa

Display

- S. Display della temperatura
- T. Display della durata

MESSAGGI SUL DISPLAY

Il programma di cottura si è concluso. [Fig. 2]

Ricorda di scuotere o capovolgere il cibo. [Fig. 3]

La friggitrice è preriscaldata e pronta per la cottura. [Fig. 4]

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Predisposizione dell'apparecchio

1. Rimuovere tutti gli imballaggi dalla friggitrice ad aria, compresi eventuali adesivi temporanei.
2. Posizionare la friggitrice ad aria su una superficie stabile, in piano e resistente al calore, lontana da aree che possono essere danneggiate dal vapore (come pareti o armadi).

Nota: lasciare 13 cm (5 pollici) di spazio dietro e sopra la friggitrice ad aria. [Fig. 16] Lasciare abbastanza spazio anche per rimuovere i cestelli.

3. Per estrarre i cestelli tirare la maniglia. Rimuovere tutta la plastica da questi ultimi.
4. Premere il pulsante di rilascio per separare il cestello interno da quello esterno. [Fig. 10]
5. Lavare accuratamente entrambi i cestelli, usando la lavastoviglie o una spugna non abrasiva.
6. Pulire l'interno e l'esterno della friggitrice ad aria con un panno leggermente umido e asciugare con uno strofinaccio.
7. Rimettere i cestelli all'interno della friggitrice.

Prova di funzionamento

Eseguendo una prova si potrà acquisire familiarità con la friggitrice ad aria, controllando che funzioni correttamente ed eliminando allo stesso tempo eventuali residui.

1. Controllare che i cestelli della friggitrice siano vuoti e inserire la spina nella presa.
2. Premere **Preheat** (Preriscaldamento). Sul display compare l'indicazione **"205°C"** e **"5 MIN"**.
3. Premere ►|| per avviare il preriscaldamento. Al termine, la friggitrice ad aria emette un segnale acustico.
4. Estrarre i cestelli e farli raffreddare per 5 minuti. Reinserire quindi i cestelli vuoti nella friggitrice.
5. Premere  per selezionare il programma **Steak** (Bistecca). Sul display compare l'indicazione **"205°C"** e **"6 MIN"**.
6. Premere **Temp/Time** (Temperatura/Durata) due volte. La durata lampeggia sul display. Premere il pulsante - una volta per cambiare la durata su 5 minuti.
7. Premere ►|| per iniziare. Al termine, la friggitrice ad aria emette un segnale acustico.
8. Estrarre i cestelli. Questa volta, lasciar raffreddare completamente i cestelli per 10-30 minuti.

Consigli sui cestelli

- Separare i cestelli **solo** dopo la cottura o per lavarli.
- La protezione del pulsante protegge il pulsante di rilascio dalla pressione accidentale. Far scorrere in avanti la protezione per premere il pulsante di rilascio [Fig. 10]
- Non premere **mai** il pulsante di rilascio durante il trasporto dei cestelli.
- Premere il pulsante di rilascio **solo** con i cestelli appoggiati su un bancone o una superficie piana e resistente al calore..
- La maniglia è attaccata al cestino interno e non a quello esterno. [Fig. 11] Quando si preme il pulsante di rilascio, il cestino esterno **si stacca**.

Nota:

- **Non** svitare la maniglia dai cestelli.
- Per ordinare gli accessori, contattare l'**Assistenza Clienti**.

USO DELLA FRIGGITRICE AD ARIA

Preriscaldamento

A meno che non sia già calda, si consiglia di preriscaldare la friggitrice ad aria prima di inserire il cibo. Senza il preriscaldamento, il cibo non viene cucinato completamente.

1. Inserire la spina nella presa di corrente. Per accendere la friggitrice ad aria, premere .
2. Premere **Preheat** (Preriscaldamento). Sul display compare l'indicazione "**205°C**" e "**5 MIN**".
3. In alternativa, premere i pulsanti + o – per modificare la temperatura. La durata si regolerà automaticamente.

Temperatura	Tempo di cottura
205°C	5 minuti
200°C	5 minuti
195°C	5 minuti
190°C	4 minuti
185°C	4 minuti
180°C	4 minuti
170°C	4 minuti
165°C e inferiore	3 minuti

4. Premere  per avviare il preriscaldamento.
5. Al termine, la friggitrice ad aria emette 3 segnali acustici. Sul display compare l'indicazione: [Fig. 4]

Nota: se non si preme alcun pulsante per 3 minuti, la friggitrice ad aria azzera tutte le impostazioni e avvia la modalità standby (sospensione).

Frittura ad aria

Nota:

- **Non** poggiare nulla sopra la friggitrice ad aria per evitare di bloccare il flusso dell'aria e ottenere scarsi risultati di frittura. [Fig. 12]
- Una friggitrice ad aria non è una friggitrice classica. **Non** riempire i cestelli di olio, grasso per friggere o liquidi.
- Quando si estraggono i cestelli dalla friggitrice ad aria, prestare attenzione al vapore caldo e **non** premere il pulsante di rilascio del cestello.

Programma

- Salvo indicazione contraria, è possibile regolare la durata (1–60 minuti) e la temperatura (75°–205°C / 170°–400°F) secondo i propri requisiti.
- I risultati potrebbero variare. Per ottenere risultati ottimali, consigliamo di consultare la guida di rapida consultazione e il libro di ricette per istruzioni sulla personalizzazione dei programmi.

Programma	Simbolo	Temperatura predefinita	Durata predefinita	Promemoria scuotimento?*
Bistecche		205°C	6 minuti	-
Pollo		195°C	25 minuti	-
Piatti di pesce		175°C	8 minuti	-
Gamberi		190°C	6 minuti	((SCUOTERE))
Pancetta		160°C	8 minuti	-
Surgelati		175°C	10 minuti	((SCUOTERE))
Patatine fritte**		195°C	25 minuti	((SCUOTERE))
Verdure		150°C	10 minuti	((SCUOTERE))
Ortaggi a radice		205°C	12 minuti	((SCUOTERE))
Pane		160°C	8 minuti	-
Dolci		150°C	30 minuti	-
Preriscaldamento		205°C	5 minuti	-
Tenere in caldo		75°C	5 minuti	-

* Vedi **Scuotimento del cibo**.

** Vedi **Guida di cottura** per suggerimenti sulla frittura ad aria di patatine fritte.

Programmi preimpostati della friggitrice ad aria

Il metodo più semplice per usufruire della frittura ad aria è tramite l'uso di un programma preimpostato. Questi programmi sono programmati con una durata e una temperatura ideali per la cottura di certi tipi di alimenti.

1. **Preriscaldare la friggitrice ad aria.**
2. Quando la friggitrice visualizza **"READY"** (Pronta), aggiungere il cibo nei cestelli.
3. Selezionare un programma di cottura preimpostato.
4. In alternativa, regolare la temperatura e la durata secondo le proprie esigenze. Tale azione può essere effettuata in qualsiasi momento durante la cottura.
 - a. Premere **Temp/Time** (Temperatura/Durata) una volta. La temperatura lampeggia sul display. Premere i pulsanti **+ o -** per modificare la temperatura (75°–205°C / 170°–400°F).
 - b. Premere **Temp/Time** una seconda volta. La durata lampeggia sul display. Premere i pulsanti **+ o -** per modificare la durata (1–60 minuti).
7. Al termine, la friggitrice ad aria emette 3 segnali acustici. Sul display compare l'indicazione: [Fig. 2]
8. In alternativa, premere **Keep Warm** (Tenere in caldo). Premere i pulsanti **+ o -** per modificare la durata (1–60 minuti).
9. Togliere i cestelli dalla friggitrice ad aria facendo attenzione al vapore caldo.
10. Estrarre il cestello interno da quello esterno per servire il cibo. Quando si separano i cestelli:
 - a. Accertarsi che siano appoggiati su una superficie piana.
 - b. Fare attenzione all'olio caldo o al grasso accumulatosi nel cestello esterno. Per evitare spruzzi, rimuovere l'olio prima di riposizionare il cestello interno. [Fig. 13]
11. Lasciarlo raffreddare prima di pulirlo.

Nota: per aumentare o ridurre rapidamente la durata o la temperatura, tenere premuti i pulsanti **+ o -**.

5. Premere **►||** per avviare la frittura ad aria.
6. Durante l'uso di certi programmi preimpostati, a metà della cottura compare il promemoria scuotimento. La friggitrice ad aria emette 5 segnali acustici e sul display lampeggia la dicitura **"((SHAKE))"** (Scuotere).
 - a. Togliere i cestelli dalla friggitrice ad aria facendo attenzione al vapore caldo. La friggitrice sospenderà automaticamente la cottura e il display rimarrà spento fino al riposizionamento dei cestelli.
 - b. Scuotere o capovolgere il cibo. Fare attenzione a non premere il pulsante di rilascio.
 - c. Rimettere i cestelli all'interno della friggitrice.

Nota: vedi **Scuotimento del cibo**.

Frittura ad aria manuale

1. **Preriscaldare la friggitrice ad aria.**
2. Quando la friggitrice visualizza **"READY"** (Pronta), aggiungere il cibo nei cestelli.
3. Impostare temperatura e durata, che possono essere modificate in qualsiasi momento durante la cottura.
 - a. Premere **Temp/Time** (Temperatura/Durata) una volta. La temperatura lampeggia sul display. Premere i pulsanti **+ o -** per modificare la temperatura (75°–205°C / 170°–400°F).
 - b. Premere **Temp/Time** una seconda volta. La durata lampeggia sul display. Premere i pulsanti **+ o -** per modificare la durata (1–60 minuti).

Nota: per aumentare o ridurre rapidamente la durata o la temperatura, tenere premuti i pulsanti **+ o -**.

Frittura ad aria manuale (CONT.)

4. Premere ►|| per avviare la frittura ad aria.

Nota:

- Durante la frittura ad aria manuale, non comparirà alcun Promemoria di scuotimento. Si consiglia, tuttavia, di scuotere o capovolgere ugualmente certi cibi.
 - Se si desidera usufruire del Promemoria scuotimento, selezionare un programma preimpostato che includa il promemoria e regolare la durata e la temperatura secondo le proprie esigenze.
5. Al termine, la friggitrice ad aria emette 3 segnali acustici. Sul display compare l'indicazione: [Fig. 2] In alternativa, premere **Keep Warm** (Tenere in caldo). Premere i pulsanti + o – per modificare la durata (1–60 minuti).
 6. Togliere i cestelli dalla friggitrice ad aria facendo attenzione al vapore caldo.
 7. Estrarre il cestello interno da quello esterno per servire il cibo. Quando si separano i cestelli:
 - a. Accertarsi che siano appoggiati su una superficie piana.
 - b. Fare attenzione all'olio caldo o al grasso accumulatosi nel cestello esterno. Per evitare spruzzi, rimuovere l'olio prima di riposizionare il cestello interno. [Fig. 13]
 8. Lasciarlo raffreddare prima di pulirlo.

Scuotimento del cibo

Come scuotere il cibo

- Durante la cottura, estrarre i cestelli dalla friggitrice ad aria e scuotere, mescolare o girare il cibo.
- A. Per scuotere il cibo:
 1. Per motivi di sicurezza, tenere i cestelli al di sopra di una superficie resistente al calore. **Non** premere il pulsante di rilascio.
 2. Scuotere i cestelli.

- B. Se i cestelli sono troppo pesanti:

1. Poggiare i cestelli su un supporto o una superficie resistente al calore.
2. Separare i cestelli. Accertarsi che non gocciolino liquidi dal cestello interno.
3. Scuotere il cestello interno con cura.

Nota: **non** utilizzare questo metodo se c'è rischio che i liquidi caldi possano creare spruzzi.

- C. Se i cestelli sono troppi pesanti e si hanno liquidi caldi:

1. Poggiare i cestelli su un supporto o una superficie resistente al calore.
 2. Usare delle pinze per mescolare o girare gli alimenti.
- Quando si estraggono i cestelli, la friggitrice ad aria sospende la cottura. Per sicurezza, il display rimane spento fino all'avvenuto riposizionamento dei cestelli.
 - Quando si ricollocano i cestelli, la cottura riprende automaticamente.
 - Evitare di scuotere per oltre 30 secondi, poiché la friggitrice ad aria potrebbe cominciare a raffreddarsi.

Cibi da scuotere

- Solitamente, bisogna scuotere i piccoli alimenti che vengono impilati, come patatine fritte o crocchette.
- Senza lo scuotimento, gli alimenti potrebbero non diventare croccanti o cuocersi in modo uniforme.
- Si possono capovolgere altri alimenti, come le bistecche, per garantire una doratura uniforme.

Quando scuotere il cibo

- Scuotere o girare il cibo a metà cottura o più volte, se desiderato.
- Alcuni programmi preimpostati includono un Promemoria scuotimento (v. **Impostazioni dei programmi preimpostati**).

Promemoria scuotimento

- Il Promemoria scuotimento si attiva con 5 segnali acustici e sul display lampeggia la dicitura "**((SHAKE))**" (Scuotere).
- Se non si estraggono i cestelli, il Promemoria suona nuovamente dopo 1 minuto e sul display compare la dicitura "**((SHAKE))**" fissa.
- Il Promemoria scuotimento scompare quando si tolgono i cestelli.

Guida di cottura

Nota: per altre informazioni sulla cucina di Cosori, controllare il nostro libro di ricette e i consigli dello chef.

Riempimento eccessivo

- Se il cestello è troppo pieno, il cibo non si cuocerà in modo uniforme.
 - Il cibo non dovrebbe essere riempito oltre la linea "MAX" del cestello interno. [Fig. 14]
- Non** impilare il cibo.

Utilizzo dell'olio

- L'aggiunta al cibo di una piccola quantità di olio lo renderà più croccante. Utilizzare non più di 30 ml (2 cucchiaini USA) di olio.
- Gli spray di olio sono ottimi per applicare piccole quantità di olio in modo uniforme su tutti gli alimenti.

Consigli sugli alimenti

- Si possono friggere cibi surgelati o prodotti che possono essere cotti in forno.
- Per preparare, torte, tortini o qualsiasi cibo ripieno o pastellato, riporre il cibo in un contenitore termosensibile prima di inserirlo nei cestelli.
- La frittura ad aria di cibi ricchi di grassi farà gocciolare il grasso sul fondo dei cestelli. Per evitare eccesso di fumo durante la cottura, eliminare il grasso sgocciolato a seguito della cottura.
- Gli alimenti marinati liquidi creano schizzi e fumo in eccesso. Asciugare questi alimenti prima di friggerli.

Patatine fritte

- Aggiungere 8–15 ml ($\frac{1}{2}$ –1 cucchiaino USA) di olio per ottenere cibi croccanti.
- Quando si preparano le patatine fritte con le patate crude, immergere le patate crude in acqua per 15 minuti per rimuovere l'amido prima di friggerle. Asciugare con un panno prima di aggiungere l'olio.
- Tagliare le patate crude in pezzetti più piccoli per risultati croccanti. Provare a tagliare le patate in strisce di 0,6 per 7,6 cm ($\frac{1}{4}$ per 3 pollici).

Funzioni aggiuntive

Sospensione

- Premere ►► per sospendere la cottura. La friggitrice ad aria smette di riscaldarsi e il simbolo ►► lampeggia fino a quando non si preme ►► per avviare nuovamente la cottura.
- Dopo 30 minuti di inattività, la friggitrice si spegne.
- Questa funzione consente di sospendere il programma di cottura senza bisogno di estrarre i cestelli dalla friggitrice ad aria.

Ripresa automatica della cottura

- Se si estraggono i cestelli, la friggitrice ad aria sospende automaticamente la cottura. Come misura di sicurezza, il display si spegne provvisoriamente.
- Quando si reinseriscono i cestelli, la friggitrice riavvia automaticamente la cottura basandosi sulle impostazioni precedenti.

Spegnimento automatico

- In assenza di programmi di cottura attivi, la friggitrice azzerà tutte le impostazioni e si spegne dopo 3 minuti di inattività.

Protezione da surriscaldamento

- Se la friggitrice ad aria si surriscalda, interviene una funzione di sicurezza che la fa spegnere automaticamente.
- Farla raffreddare completamente prima di riutilizzarla.

CURA E MANUTENZIONE

Nota:

- Pulire **sempre** i cestelli e l'interno della friggitrice ad aria dopo ogni uso.
 - Rivestire il cestello esterno con carta stagnola può semplificare la pulizia.
1. Spegnerne e scollegare la friggitrice ad aria dalla presa elettrica. Lasciarla raffreddare completamente prima di pulirla. Estrarre i cestelli per un raffreddamento più veloce.
 2. Pulire l'esterno della friggitrice ad aria con un panno umido, se necessario.
 3. I cestelli sono lavabili in lavastoviglie. Inoltre, è possibile lavarli con acqua calda saponosa e una spugna non abrasiva. Mettere a bagno, se necessario.

Nota: i cestelli hanno un rivestimento antiaderente. Evitare utensili in metallo e materiali abrasivi per la pulizia.

4. Per il grasso ostinato:

- a. In una piccola scodella, mescolare 30 ml (2 cucchiaini USA) di bicarbonato di sodio in 15 ml (1 cucchiaio USA) d'acqua per formare una pastella spalmabile.
 - b. Usare una spugna per distribuire la pasta sui cestelli e strofinare. Prima di sciacquare, lasciare riposare i cestelli per 15 minuti.
 - c. Lavare i cestelli con acqua e sapone prima dell'uso.
5. Pulire l'interno della friggitrice ad aria con un panno o una spugna non abrasiva leggermente umida. **Non** immergere in acqua. [Fig. 15] Pulire la serpentina di riscaldamento, se necessario, per eliminare detriti di cibo.

6. Asciugare prima dell'uso.

Nota: assicurarsi che la serpentina di riscaldamento sia completamente asciutta prima di accendere la friggitrice ad aria.

ACCESSORI

Per acquistare accessori per la friggitrice ad aria da **Amazon** cercando **"B07PRJYGB2"** o scansare il codice QR.

In caso di domande, contattare l'**Assistenza Clienti**.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile rimedio
La friggitrice ad aria non si accende.	Assicurarsi che la friggitrice sia collegata alla presa.
	Inserire i cestelli in modo sicuro nella friggitrice ad aria.
Gli alimenti non sono completamente cotti.	Mettere quantità di cibi più piccole nel cestello interno. Se il cestello è troppo pieno, i cibi rimarranno crudi.
	Aumentare la temperatura o il tempo di cottura.
Gli alimenti non sono cotti in modo uniforme.	I cibi impilati l'uno sull'altro o vicini l'uno all'altro devono essere scossi o girati durante la cottura (v. Scuotimento del cibo).
Gli alimenti non sono croccanti dopo la frittura ad aria.	Spruzzare o spazzolare una piccola quantità di olio sui cibi può aumentarne la croccantezza (v. Guida di cottura).
Le patatine fritte non sono cotte correttamente.	V. Patatine fritte .
I cestelli non scivolano nella friggitrice ad aria in modo sicuro.	Assicurarsi che il cestello interno non sia eccessivamente pieno di cibo.
	Accertarsi che il cestello interno sia inserito saldamente in quello esterno.
Esce fumo bianco dalla friggitrice ad aria.	La friggitrice emette fumo bianco quando la si usa per la prima volta. Ciò è normale.
	Assicurarsi che i cestelli e l'interno della friggitrice siano puliti correttamente e non unti.
	La frittura di cibi grassi causa la fuoriuscita di olio nel cestello esterno. Questo olio produce fumo bianco e i cestelli potrebbero essere più caldi del solito. Questo è normale e non dovrebbe influire sulla cottura. Maneggiare i cestelli con cura.
Esce fumo scuro dalla friggitrice ad aria.	Scollegare immediatamente la friggitrice dalla presa. La presenza di fumo scuro indica che c'è del cibo che brucia o che il circuito è difettoso. Attendere che il fumo si schiarisca prima di estrarre i cestelli. Se la causa non è del cibo bruciato, contattare l' Assistenza Clienti .
La friggitrice ad aria ha un odore di plastica.	La friggitrice ad aria potrebbe emanare un odore di plastica derivante dal processo di produzione. Ciò è normale. Per eliminare l'odore di plastica, seguire le istruzioni della Prova di funzionamento . Se, tuttavia, l'odore persiste, rivolgersi all' Assistenza Clienti .

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI (CONT.)

Problema	Possibile rimedio
Il display mostra il codice di errore "E1".	C'è un circuito aperto nel misuratore della temperatura. Contattare l' Assistenza Clienti .
Il display mostra il codice di errore "E2".	C'è un corto circuito nel rilevatore di temperatura. Contattare l' Assistenza Clienti .

Se il problema riscontrato non è riportato in questa tabella, contattare l'Assistenza Clienti.

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

La Arovast Corporation garantisce la più alta qualità di tutti i suoi prodotti per quanto riguarda materiali, lavorazione e assistenza per 2 anni a partire dalla data d'acquisto e fino alla scadenza del periodo di garanzia. La durata della garanzia può variare per le diverse categorie di prodotti.

I termini di questa garanzia non limitano i Suoi diritti secondo le leggi locali applicabili sulla protezione dei consumatori. Se la legge del Suo paese richiede che il produttore fornisca un periodo di garanzia più lungo, il periodo di garanzia può essere esteso al periodo più breve richiesto dalla legge.

In caso di dubbi o quesiti riguardo al nuovo prodotto, non esitare a contattare il nostro eccellente servizio di Assistenza Clienti.

ASSISTENZA CLIENTI

Arovast Corporation
1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
USA

E-Mail: support.uk@cosori.com
support.de@cosori.com
support.fr@cosori.com
support.it@cosori.com
support.es@cosori.com
support.eu@cosori.com

*Consigliamo di avere a portata di mano la fattura e il numero d'ordine prima di contattare l'Assistenza Clienti.

NOTES