

agua u otro líquido.

4. No coloque el aparato ni lo deje caer al duchta.

3. No lo use en el baño o la ducha.

2. No coloque el aparato donde pueda caer o ser empujado a una bañera o un lavabo.

1. **Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo (al menos que lo esté cargando).**

enchufado permanece bajo tensión, aunque esté apagado.

Para reducir el riesgo de muerte o herida por

PELIGRO — Cualquier aparato

PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE DEL AGUA

MANTÉNGALO ALEJADO ANTES DE USARLO LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

entre las cuales las siguientes:

Siempre que use aparatos eléctricos, espere cuidadosamente en la presencia de niños, debe tomar precauciones básicas de seguridad,

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

5. No trate de alcanzar el aparato

después de que hubiese caído al agua,

calientes.

6. No jale, retuerza ni enrolle el cable

alrededor del aparato.

7. Nunca deje caer o la lluvia,

exponga el aparato antes de limpiarlo.

8. No coloque el aparato en ninguna

cuchillas rotas o dañadas. Esto podría

provocar una herida. Asegúrese de que las

cuchillas estén debidamente alineadas y

funcionar donde se estén usando productos

en aerosol (spray) o donde se esté

administrando oxígeno.

1. **Nunca deje el aparato desatendido mientras esté conectado.**

2. Este aparato no debería ser usado por

niños o personas con alguna discapacidad.

3. Utilice este aparato únicamente con

el propósito para el cual fue diseñado y

accesorios recomendados por el fabricante.

14. Siempre conecte el cable al aparato

antes de conectarlo a la toma de corriente.

Siempre apague el aparato antes de

desconectarlo.

15. Siempre asegúrese de que el cable del

aparato no esté enredado. Si el cable se

enredara durante el uso, apague el aparato

inmediatamente y endércele.

único, con cuchillas circulares, para

deusada.

solamente, hasta haber obtenido la longitud

La cortadora Even Cut es ideal para realizar

cortes cortos y uniformes, con facilidad.

Está dotada de un sistema de corte rotativo

bolsa de almacenamiento.

• Incluye un peine, un cepillo para la nuca,

• Dos guías ajustables: una guía para

longitudes de corte de 1/8", 1/4" y 3/8", y

perfectamente en la palma de la mano.

• Diseño ergonómico que cabe

precisos.

afiladas, para lograr resultados rápidos y

comodidad y control durante el uso.

• Cuchillas de acero inoxidable super

aparato con cable, o carguelo para mayor

funcionamiento con o sin cable. Utilice el

conecte el cordón al aparato antes de

enchufar el adaptador en la toma de

corriente.

1. **Nunca deje el aparato desatendido**

mientras esté conectado.

2. Este aparato no debería ser usado por

niños o personas con alguna discapacidad.

3. Utilice este aparato únicamente con

el propósito para el cual fue diseñado y

accesorios recomendados por el fabricante.

14. Siempre conecte el cable al aparato

antes de conectarlo a la toma de corriente.

Siempre apague el aparato antes de

desconectarlo.

15. Siempre asegúrese de que el cable del

aparato no esté enredado. Si el cable se

enredara durante el uso, apague el aparato

inmediatamente y endércele.

único, con cuchillas circulares, para

deusada.

solamente, hasta haber obtenido la longitud

La cortadora Even Cut es ideal para realizar

cortes cortos y uniformes, con facilidad.

Está dotada de un sistema de corte rotativo

bolsa de almacenamiento.

• Incluye un peine, un cepillo para la nuca,

• Dos guías ajustables: una guía para

longitudes de corte de 1/8", 1/4" y 3/8", y

perfectamente en la palma de la mano.

• Diseño ergonómico que cabe

precisos.

afiladas, para lograr resultados rápidos y

comodidad y control durante el uso.

• Cuchillas de acero inoxidable super

aparato con cable, o carguelo para mayor

funcionamiento con o sin cable. Utilice el

conecte el cordón al aparato antes de

enchufar el adaptador en la toma de

corriente.

1. **Nunca deje el aparato desatendido**

mientras esté conectado.

2. Este aparato no debería ser usado por

niños o personas con alguna discapacidad.

3. Utilice este aparato únicamente con

el propósito para el cual fue diseñado y

accesorios recomendados por el fabricante.

14. Siempre conecte el cable al aparato

antes de conectarlo a la toma de corriente.

Siempre apague el aparato antes de

desconectarlo.

15. Siempre asegúrese de que el cable del

aparato no esté enredado. Si el cable se

enredara durante el uso, apague el aparato

inmediatamente y endércele.

único, con cuchillas circulares, para

deusada.

solamente, hasta haber obtenido la longitud

La cortadora Even Cut es ideal para realizar

cortes cortos y uniformes, con facilidad.

Está dotada de un sistema de corte rotativo

bolsa de almacenamiento.

• Incluye un peine, un cepillo para la nuca,

• Dos guías ajustables: una guía para

longitudes de corte de 1/8", 1/4" y 3/8", y

perfectamente en la palma de la mano.

• Diseño ergonómico que cabe

precisos.

afiladas, para lograr resultados rápidos y

comodidad y control durante el uso.

• Cuchillas de acero inoxidable super

aparato con cable, o carguelo para mayor

funcionamiento con o sin cable. Utilice el

conecte el cordón al aparato antes de

enchufar el adaptador en la toma de

corriente.

1. **Nunca deje el aparato desatendido**

mientras esté conectado.

2. Este aparato no debería ser usado por

niños o personas con alguna discapacidad.

3. Utilice este aparato únicamente con

el propósito para el cual fue diseñado y

accesorios recomendados por el fabricante.

14. Siempre conecte el cable al aparato

antes de conectarlo a la toma de corriente.

Siempre apague el aparato antes de

desconectarlo.

15. Siempre asegúrese de que el cable del

aparato no esté enredado. Si el cable se

enredara durante el uso, apague el aparato

inmediatamente y endércele.

único, con cuchillas circulares, para

deusada.

solamente, hasta haber obtenido la longitud

La cortadora Even Cut es ideal para realizar

cortes cortos y uniformes, con facilidad.

Está dotada de un sistema de corte rotativo

bolsa de almacenamiento.

• Incluye un peine, un cepillo para la nuca,

• Dos guías ajustables: una guía para

longitudes de corte de 1/8", 1/4" y 3/8", y

perfectamente en la palma de la mano.

• Diseño ergonómico que cabe

precisos.

afiladas, para lograr resultados rápidos y

comodidad y control durante el uso.

• Cuchillas de acero inoxidable super

aparato con cable, o carguelo para mayor

funcionamiento con o sin cable. Utilice el

conecte el cordón al aparato antes de

enchufar el adaptador en la toma de

corriente.

1. **Nunca deje el aparato desatendido**

mientras esté conectado.

2. Este aparato no debería ser usado por

niños o personas con alguna discapacidad.

3. Utilice este aparato únicamente con

el propósito para el cual fue diseñado y

accesorios recomendados por el fabricante.

14. Siempre conecte el cable al aparato

antes de conectarlo a la toma de corriente.

Siempre apague el aparato antes de

desconectarlo.

15. Siempre asegúrese de que el cable del

aparato no esté enredado. Si el cable se

enredara durante el uso, apague el aparato

inmediatamente y endércele.

único, con cuchillas circulares, para

deusada.

solamente, hasta haber obtenido la longitud

La cortadora Even Cut es ideal para realizar

cortes cortos y uniformes, con facilidad.

Está dotada de un sistema de corte rotativo

bolsa de almacenamiento.

• Incluye un peine, un cepillo para la nuca,

• Dos guías ajustables: una guía para

longitudes de corte de 1/8", 1/4" y 3/8", y

perfectamente en la palma de la mano.

• Diseño ergonómico que cabe

precisos.

afiladas, para lograr resultados rápidos y

comodidad y control durante el uso.

• Cuchillas de acero inoxidable super

aparato con cable, o carguelo para mayor

funcionamiento con o sin cable. Utilice el

conecte el cordón al aparato antes de

enchufar el adaptador en la toma de

corriente.

1. **Nunca deje el aparato desatendido**

mientras esté conectado.

2. Este aparato no debería ser usado por

niños o personas con alguna discapacidad.

3. Utilice este aparato únicamente con

el propósito para el cual fue diseñado y

accesorios recomendados por el fabricante.

14. Siempre conecte el cable al aparato

antes de conectarlo a la toma de corriente.

Siempre apague el aparato antes de

desconectarlo.

15. Siempre asegúrese de que el cable del

aparato no esté enredado. Si el cable se

enredara durante el uso, apague el aparato

inmediatamente y endércele.

único, con cuchillas circulares, para

deusada.

solamente, hasta haber obtenido la longitud

La cortadora Even Cut es ideal para realizar

cortes cortos y uniformes, con facilidad.

Está dotada de un sistema de corte rotativo

bolsa de almacenamiento.

• Incluye un peine, un cepillo para la nuca,

• Dos guías ajustables: una guía para

longitudes de corte de 1/8", 1/4" y 3/8", y

perfectamente en la palma de la mano.

• Diseño ergonómico que cabe

precisos.

afiladas, para lograr resultados rápidos y

comodidad y control durante el uso.

• Cuchillas de acero inoxidable super

aparato con cable, o carguelo para mayor

funcionamiento con o sin cable. Utilice el

conecte el cordón al aparato antes de

enchufar el adaptador en la toma de

corriente.

1. **Nunca deje el aparato desatendido**

mientras esté conectado.

2. Este aparato no debería ser usado por

niños o personas con alguna discapacidad.

3. Utilice este aparato únicamente con

el propósito para el cual fue diseñado y

accesorios recomendados por el fabricante.

14. Siempre conecte el cable al aparato

antes de conectarlo a la toma de corriente.

Siempre apague el aparato antes de

desconectarlo.

15. Siempre asegúrese de que el cable del

aparato no esté enredado. Si el cable se

enredara durante el uso, apague el aparato

inmediatamente y endércele.

único, con cuchillas circulares, para

deusada.

solamente, hasta haber obtenido la longitud

La cortadora Even Cut es ideal para realizar

cortes cortos y uniformes, con facilidad.

Está dotada de un sistema de corte rotativo

bolsa de almacenamiento.

• Incluye un peine, un cepillo para la nuca,

• Dos guías ajustables: una guía para

longitudes de corte de 1/8", 1/4" y 3/8", y

perfectamente en la palma de la mano.

• Diseño ergonómico que cabe

precisos.

afiladas, para lograr resultados rápidos y

comodidad y control durante el uso.

• Cuchillas de acero inoxidable super

aparato con cable, o carguelo para mayor

funcionamiento con o sin cable. Utilice el

conecte el cordón al aparato antes de

enchufar el adaptador en la toma de

corriente.

1. **Nunca deje el aparato desatendido**

mientras esté conectado.

2. Este aparato no debería ser usado por

niños o personas con alguna discapacidad.

3. Utilice este aparato únicamente con

el propósito para el cual fue diseñado y

accesorios recomendados por el fabricante.

14. Siempre conecte el cable al aparato

antes de conectarlo a la toma de corriente.

