INSTRUCTION MANUAL

LED Transformer

Technical Data:

Power	1-15Watt
Model	AG080008200
Output Voltage	DC 12V 1.25A
Input Voltage	AC 220-240V 0.16A 50/60Hz
Type	LED Transformer
Max Ambient Temperature	40℃
Max Housing Temperature	80℃
Dimensions(LxWxH)	9.9x4.6x1.5(Unit:cm)

Power	1-30Watt
Model	AG080008203
Output Voltage	DC 12V 2.5A
Input Voltage	AC 220-240V 0.4A 50/60Hz
Type	LED Transformer
Max Ambient Temperature	40℃
Max Housing Temperature	80℃
Dimensions(LxWxH)	12.7x5x1.5(Unit:cm)


Power	1-60Watt
Model	AG060006500
Output Voltage	DC 12V 5A
Input Voltage	AC 220-240V 0.8A 50/60Hz
Type	LED Transformer
Max Ambient Temperature	40℃
Max Housing Temperature	80℃
Dimensions(LxWxH)	16x5.8x2(Unit:cm)

EN

Installation:

1. WARNING: Electric Shock Hazard. May result in serious injury or death.
2. Turn power OFF at circuit breaker prior to installation.
3. Please use a Phillips screwdriver to unscrew the cover to access wiring compartment to connection .Refer 1
4. Only use copper wiring insert input terminal(LN) which connected to main power (AC 220V), insert output terminal(+-) which connected to luminair.
5. Refer to 'System Diagrams', and installation guides.

System Diagrams:



AC220-240V DC12V

WIRING DIAGRAMS:

The diagrams are provided as example system designs. Install in accordance

Cautions:


1. This product provides constant voltage output. It is not dimmable.
2. Do not exceed 80% of the maximum output power of the LED driver to ensure normal current fluctuations and extended the power supply's life.
3. Do not exceed the maximum voltage or current,otherwise it will affect the. service life of the LED lamp.

DE

Installation:

1. WARNUNG: Gefahr von elektrischen Schlägen. Kann zu ernsthaften Verletzungen oder Tod führen.
2. Schalten Sie vor der Installation die Stromversorgung am Stromkreisverteiler aus.
3. Bitte verwenden Sie einen Phillips-Schraubenzieher, um die Abdeckung zu lösen, um den Verdrahtungskasten zum Anschließen zu öffnen. Siehe Punkt 1.
4. Verwenden Sie nur Kupferleitungen, um die Eingangsbuchse (LN) anzuschließen, die mit der Hauptstromversorgung (AC 220V) verbunden ist, und stecken Sie die Ausgangsbuchse (+ -) an, die mit der Leuchte verbunden ist. Siehe 'Systemdiagramme' und Installationsanleitungen.
5. Schalten Sie den Stromschalter ein.

System Diagramme:



AC220-240V DC12V

SCHALTPLÄNE:

Die Diagramme werden als Beispiele für Systementwürfe bereitgestellt. Installieren Sie gemäß den nationalen und lokalen Elektroinstallationsvorschriften.

Vorsichtsmaßnahmen:


1. Dieses Produkt liefert eine konstante Spannungsausgang. Es ist nicht dimmbar.
2. Überschreiten Sie nicht 80 % der maximalen Ausgangsleistung des LED-Treibers, um normale Stromschwankungen zu gewährleisten und die Lebensdauer der Stromversorgung zu verlängern.
3. Überschreiten Sie nicht die maximale Spannung oder Stromstärke, da dies die Lebensdauer der LED-Lampe beeinträchtigen kann.

FR

Installation:

1. AVERTISSEMENT : Risque de choc électrique. Peut entraîner des blessures graves ou la mort.
2. Coupez l'alimentation à l'interrupteur principal avant l'installation.
3. Veuillez utiliser un tournevis cruciforme pour dévisser le couvercle afin d'accéder au compartiment de câblage pour la connexion. Reportez-vous à l'item 1.
4. Utilisez uniquement du câblage en cuivre pour insérer le terminal d'entrée (LN) qui est connecté à l'alimentation principale (AC 220V), insérez le terminal de sortie (+ -) qui est connecté à l'éclairage. Reportez-vous aux 'Diagrams de système' et aux guides d'installation.
5. Allumez l'interrupteur d'alimentation.

Diagrams de système:



AC220-240V DC12V

DIAGRAMMES DE CÂBLAGE :

Les diagrammes sont fournis à titre d'exemples de conception de systèmes. Installez selon les réglementations nationales et locales en matière de code électrique.

Précautions:


1. Ce produit fournit une tension de sortie constante. Il n'est pas dimmable.
2. Ne pas dépasser 80 % de la puissance maximale de sortie du pilote LED pour assurer des fluctuations de courant normales et prolonger la durée de vie de l'alimentation.
3. Ne pas dépasser la tension ou le courant maximal, sinon

IT

Installazione:

1. AVVERTENZA: Pericolo di scossa elettrica. Può causare gravi ferite o la morte.
2. Spegnere l'alimentazione elettrica al relè differenziale prima dell'installazione.
3. Utilizzare un cacciavite a croce per svitare il coperchio per accedere al vano di cablaggio per la connessione. Fare riferimento alla Figura 1.
4. Utilizzare solo cavi di rame per inserire il terminale di ingresso (LN) collegato alla principale alimentazione elettrica (AC 220V), inserire il terminale di uscita (+ -) collegato all'illuminazione. Fare

Diagrammi di Sistema:



AC220-240V DC12V

DIAGRAMMI DI CABLAGGIO:

I diagrammi sono forniti come esempi di progetti di sistema. Installare conformemente alle normative elettriche nazionali e locali.

Avvertenze:


1. Questo prodotto fornisce una tensione di uscita costante. Non è dimmerabile.
2. Non superare l'80% della potenza di uscita massima del driver LED per garantire normali fluttuazioni di corrente e prolungare la durata della fonte di alimentazione.
3. Non superare la tensione o la corrente massima, altrimenti influenzerà la durata della vita della lampada LED.

ES

Instalación:

1. ADVERTENCIA: Peligro de descarga eléctrica. Puede resultar en lesiones graves o muerte.
2. Apague la energía en el disyuntor antes de la instalación.
3. Utilice un destornillador Phillips para desatornillar la cubierta y acceder al compartimiento de cableado para la conexión. Consulte el apartado 1.
4. Utilice únicamente cable de cobre para insertar en el terminal de entrada (LN) que está conectado a la corriente principal (AC 220V), inserte el terminal de salida (+ -) que está conectado a la luminaria. Consulte los 'Diagramas del Sistema' y las guías de instalación.
5. Encienda el interruptor de alimentación.

Diagramas del Sistema:



AC220-240V DC12V

DIAGRAMAS DE CABLEADO:

Los diagramas se proporcionan como ejemplos de diseños de sistemas. Instale de acuerdo con las regulaciones eléctricas nacionales y locales.

Precauciones:


1. Este producto ofrece una salida de voltaje constante. No es regulable.
2. No exceda el 80% de la potencia de salida máxima del driver LED para asegurar fluctuaciones normales de corriente y extender la vida útil de la fuente de alimentación.
3. No exceda el voltaje o la corriente máximos, de lo contrario afectará la vida útil de la lámpara LED.

NL

Installatie:

1. WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok. Kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
2. Zet voor de installatie de stroom UIT bij de zekeringkast.
3. Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de kap los te schroeven om toegang te krijgen tot de bedradingcompartment voor de verbinding. Zie Verwijzing 1.
4. Gebruik alleen koperdraad om de invoerterminal (LN) aan te sluiten die verbonden is met de hoofdstroom (AC 220V), steek de uitvoerterminal (+ -) in die verbonden is met de armatuur. Raadpleeg de 'Systeemdiagrammen' en installatiehandleiding-en.
5. Zet het powerschakelaar aan.

Systeemdiagrammen:



AC220-240V DC12V

SCHAKELDIAGRAMMEN:

De diagrammen worden aangeboden als voorbeeldsystemont-werpen. Installeer volgens de nationale en lokale elektrische coderegels.

Voorzorgsmaatregelen:


1. Dit product biedt een constante spanningsuitgang. Het is niet dimbaar.
2. Overschrijd niet 80% van het maximale uitgangsvermogen van de LED-stroomvoerder om normale stroomfluctuaties te waarborgen en de levensduur van de voeding te verlengen.
3. Overschrijd niet de maximale spanning of stroom, anders zal dit de levensduur van de LED-lamp beïnvloeden.

PL

Instalacja:

1. OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Może prowadzić do poważnych urazów lub śmierci.
2. Wyłącz zasilanie na rozdzielnicy przed przystąpieniem do instalacji.
3. Proszę użyć śrubokręta krzyżakowego, aby odkpyrzić pokrywę w celu uzyskania dostępu do komory przewodów do połączenia. Patrz punkt 1.
4. Używaj tylko miedzianych przewodów, wstawiając terminal wejściowy (LN) podłączony do głównej mocy (AC 220V), wstaw terminal wyjściowy (+ -) podłączony do oprawy oświetleniowej. Odwołaj się do 'Schematów systemowych' oraz przewodników instalacyjnych.
5. Włącz przełącznik zasilania.

Schematy systemowe:



AC220-240V DC12V

SZKICE POŁĄCZENIOWE:

Szkice są dostarczane jako przykłady projektów systemowych. Instaluj zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.

Ostrzeżenia:


1. Ten produkt dostarcza stałe napięcie wyjściowe. Nie jest przystosowany do ściemniania.
2. Nie przekraczaj 80% maksymalnej mocy wyjściowej sterownika LED, aby zapewnić normalne fluctuacje prądu i przedłużyć żywotność zasilania.
3. Nie przekraczaj maksymalnego napięcia lub prądu, w przeciwnym razie wpłynie to na żywotność lampy LED.

SV

Installation:

1. VARNING: Risk för elektrisk stöt. Kan orsaka allvarlig skada eller död.
2. Stäng av strömmen vid säkringsboxen innan installation.
3. Använd en skruvmejsel med korsformad spets för att lossa locket för att komma åt kablagekammaren för anslutning. Se referens 1.
4. Använd endast koppartråd för att ansluta till ingångsterminalen (LN) som är ansluten till huvudströmmen (AC 220V), anslut utgångsterminalen (+ -) som är ansluten till belysningen. Se 'System Diagrams' och installationsguider.
5. Tänd strömbrytaren.

System Diagrams:



AC220-240V DC12V

KABLAGE DIAGRAM:

Diagrammen ges som exempel på systemsdesigner. Installera i enlighet med nationella och lokala elcodesregler.

Försiktighetsåtgärder:

1. Detta produkt ger en konstant spänning utgång. Den är inte dimbar.
2. Överskrid inte 80% av LED-drivarens maximala uteffekt för att säkerställa normala strömfluktuationer och förläng livslängden på strömförsörjningen.
3. Överskrid inte den maximala spänningen eller strömmen, annars kommer det att påverka LED-lampans livslängd.

Manufacturer:

Shenzhenshi Guangtuoda Lighting Co.,Ltd.
3F, Building G,Wanda Industrial Park, Zhoushi Road, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Support@agotdled.com

UK REP

Company name: YH Consulting Limited
Address:147 Centurion House, London Road,Staines-upon-Thames, Surrey, London, TW18 4AX, UK
Email: H2YHUK@gmail.com

EC REP

Company : E-CrossStu GmbH
Address : Mainzer Landstr 69, Frankfurt am Main 60329, Germany
Email: e-crossstu@outlook.com

WEEE-Reg.-Number:DE 95780522

Anti-fall Waterproof Fire prevention

Made in China