

<b>WENKEY</b>		<b>Contents</b>	
English	01 - 10	Deutsch	11 - 20
Français	21 - 30	Español	31 - 40
Italiano	41 - 50		
User Manual True Wireless Earbuds			
Ushoni Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Room 402, No.4 DCC Creative Culture Center, No.10 Zhongyuan Street, Dongyuan, Shenzhen, Guangdong, Guangdong District, Shenzhen, China © 2021 WENKEY			

材质: 105g 铜板纸  
 尺寸: 100\*116mm  
 折叠方式: 骑马钉  
 印刷颜色: 单黑  
 注: 封面背面不印刷

Thank you for purchasing the WENKEY E2 True Wireless Earbuds. Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

**Package Contents**  
 True Wireless Earbuds  
 USB-A to C Cable  
 User Manual  
 Quick Start Guide  
 Warranty Card

**Product Diagram**

**Specifications**

**Earbuds**

Model	E2
Technology	A2DP, AVCP, HFP, HSP, AAC
Driver (each channel)	1 x 10mm (0.23" speaker driver)
Sensitivity	-42dB @ 1kHz SPL @ 1kHz
Frequency Range	20Hz - 20kHz
Impedance	32Ω±15%
Microphone Type	MEMS (microphone chip)
Charging Time	1.5 hours
Battery Life	5 hours
Battery Type	Lithium-ion (2 x 40mAh)
Operating Range	10m / 33ft
Weight	8g / 0.3oz

**Charging Case**

Charging Input	DC 5V
Charging Time	1.5 hours
Battery Type	Lithium-ion (450mAh)
Number of Earbuds Recharges	5 times (open)
Weight	33g / 1.2oz

**Getting Started**

**Charging**  
 Fully charge the charging case before the first use. To charge, connect the charging case to a USB charger or charging port with the included USB-A to C cable. When the LED Charging Indicator on the outside of the case turns off, the case is fully charged. Charging may take around 1.5 hours. Then case can offer fully charge to the earbuds 5 times. The earbuds should be stored in the case when not in use.

**Note:** Remove the protective film from the earbuds when using for the first time.

**Use:**  
 1. Turn on the left/right earbud only.  
 2. Turn on the pairing function on the device you want to pair with the earbud.  
 3. From the list of available devices, find and select "WENKEY E2".

**Reset the earbuds**  
 Starting with the earbuds in the case, and the earbuds will turn on, touch and hold on the touch-sensitive panels on both earbuds for 10 seconds to turn them back off.  
 2. Touch and hold on the touch-sensitive panels on both earbuds for 10 seconds. The earbuds will turn on, clear their pairing list, and turn off again.  
 3. Put both earbuds back in the charging case and close the lid to reset the earbuds.  
 4. From the list of available devices and select "WENKEY E2".

**Regular Use After Pairing**  
 Once the earbuds are successfully paired with your device, they can be switched on and off as follows:  
 • Open the lid of the charging case, then both earbuds will turn on and connect with each other automatically.  
 • To turn off, put the earbuds back in the charging case and close the lid. They will begin charging.

**Turning On / Off**

**Turn On:** Open the lid of the charging case or touch and hold the earbuds to connect or enter the pairing mode. The earbuds will be switched on automatically after 3 minutes.

**Turn Off:** Return both earbuds to the charging case and close the lid or touch and hold on the touch-sensitive panels on both earbuds for 10 seconds when they are turned on.

**Reset the earbuds**  
 Starting with the earbuds in the case, and the earbuds will turn on, touch and hold on the touch-sensitive panels on both earbuds for 10 seconds to turn them back off.  
 2. Touch and hold on the touch-sensitive panels on both earbuds for 10 seconds. The earbuds will turn on, clear their pairing list, and turn off again.  
 3. Put both earbuds back in the charging case and close the lid to reset the earbuds.  
 4. From the list of available devices and select "WENKEY E2".

**Notes:**  
 • When you turn on the earbuds, they will be automatically reconnected to the previous paired device or enter pairing mode if no paired device is found.  
 • Either left or right earbud can be used individually once connected to your device when you keep the other inside the charging case.

**Using the Left/Right Earbud Only**  
 Starting with the earbuds in the case:  
 1. Turn on the left/right earbud only.  
 2. Turn on the pairing function on the device you want to pair with the earbud.  
 3. From the list of available devices, find and select "WENKEY E2".

**Reset the earbuds**  
 Starting with the earbuds in the case, and the earbuds will turn on, touch and hold on the touch-sensitive panels on both earbuds for 10 seconds to turn them back off.  
 2. Touch and hold on the touch-sensitive panels on both earbuds for 10 seconds. The earbuds will turn on, clear their pairing list, and turn off again.  
 3. Put both earbuds back in the charging case and close the lid to reset the earbuds.  
 4. From the list of available devices and select "WENKEY E2".

**Notes:**  
 • When you turn on the earbuds, they will be automatically reconnected to the previous paired device or enter pairing mode if no paired device is found.  
 • Either left or right earbud can be used individually once connected to your device when you keep the other inside the charging case.

**LED Status Indicators**

**Warning Audio**  
 Once paired, you can wirelessly stream audio on your device via earbuds. Music will automatically get paused when you receive an incoming phone call and will be resumed once the call ends.

**LED Status Indicators**

LED Status Indicator	Status
Flashing blue	Pairing
Red	Earbuds Charging
Red (after charging)	Earbuds fully charged

**LED Battery Level Indicator**

LED Battery Level Indicator	Status
Four LED indicators light for 5 seconds	80%-100% battery remaining
Three LED indicators light for 5 seconds	40%-80% battery remaining
Two LED indicators light for 5 seconds	20%-40% battery remaining
One LED indicator light for 5 seconds	10%-20% battery remaining

**FAQ**

**The earbuds are on, but not connecting to my device**  
 Make sure the earbuds are in pairing mode. Please refer to the pairing mode section of the manual for more information. If you are still unable to connect, please contact our support team at [support@wenkey.com](mailto:support@wenkey.com).

**I've connected the earbuds with my smartphone but can't hear any sound**  
 Double-check the volume level on your smartphone and the earbuds. Some smartphones require you to set up the earbuds as an audio output device before the audio can be transmitted. If you are using a music player or other app, please make sure it supports the A2DP protocol.

**The sound isn't very clear or the audio isn't very clear**  
 Adjust the volume on your smartphone and the earbuds. Try moving closer to your smartphone to rule out the possibility of interference or wireless range restrictions.

**What is the wireless range of the earbuds?**  
 The maximum range is 10m (33ft). However, the actual range depends on environmental factors. For optimal performance, keep your device connected within a range of roughly 10m and make sure that there are no major obstacles (like reinforced steel walls) between the earbuds and your device.

**The earbuds won't turn on**  
 Try charging the earbuds for a while. If the earbuds still won't power on, please contact our support team at the email address given in warranty & Customer Support.

**I put the earbuds back in the charging case, but the earbuds are still connected**  
 The charging case is probably out of power. Try charging it.

**Product Care & Use**

- Keep away from liquids and extreme heat.
- Don't use the earbuds at high volume for extended periods, as this may cause permanent hearing damage or loss.

**Warranty & Customer Support**  
 For questions, support, or warranty claims, contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

**Amazon US orders:** [support@wenkey.com](mailto:support@wenkey.com)

**Amazon US orders:** support@wenkey.com

**These notes, WENKEY.com only provide after sales service for products purchased directly from WENKEY. If you have purchased from a different vendor, please contact them directly for service or warranty issues.**

**CE Statement**

RF class: (2402-2484MHz) 21dbm  
 RF exposure assessment has been performed to prove that this unit will not generate the harmful EM emission above the reference level as specified in EC Council Recommendation (1999)519/EC.

CAUTION: USE OF EXPOSURE IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. EXPOSURE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Warning: This device may be used in each member state of the EU.

Ushoni Technology (Shenzhen) Co., Ltd. declares that the model endorsement from True Wireless Earbuds, E2 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

Notice: This device may be used in each member state of the EU.

Vieln Dank, da Sie sich für die WENKEY E2 Ohr-Kopfhörer entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte mit Ihrer Produktmodellnummer und der Amazon-Bestellnummer an unser Support-Team.

**Lieferumfang**  
 E2 Ohr-Kopfhörer  
 USB-A zu C Kabel  
 Schnellstartanleitung  
 Bedienungsanleitung  
 Garantiekarte

**Produktbild**

**Technische Daten**

**Modell**: E2  
**Technologie**: A2DP, AVCP, HFP, HSP, AAC  
**Driver (pro Kanal)**: 1 x 10mm (0,23" Lautsprecher)  
**Empfindlichkeit**: -42dB @ 1kHz SPL @ 1kHz  
**Impedanzbereich**: 20Hz - 20kHz  
**Impedanz**: 32Ω±15%  
**Microfonart**: MEMS (Microfonchip)  
**Ladezeit**: 1,5 Stunden  
**Akkuzeit**: 5 Stunden  
**Reichweite**: 10m / 33ft  
**Gewicht**: 8g / 0,3oz

**Lade Case**

Charging Input	DC 5V
Ladezeit	1,5 Stunden
Akkuzeit	5 Stunden (450mAh)
Anzahl der aufladbaren Kopfhörer	5-mal (offen)
Gewicht	33g / 1,2oz

**Loslegen**  
 Laden Sie den Ladebehälter vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Verketten Sie das Lade-Cover über das mitgelieferte USB-A zu C-Kabel mit einem USB-Ladegerät oder Ladeanschluss. Wenn der LED-Ladestatus auf der Außenseite des Lade-Cases erlischt, ist das Gehäuse vollständig aufgeladen. Das Aufladen kann ca. 1,5 Stunden dauern. In diesem Fall können die Ohrhörer 5-mal vollständig aufgeladen werden. Die Ohrhörer sollten bei Nichtgebrauch im Koffer aufbewahrt werden.

**Ein-/Ausmachen**  
 Nehmen Sie den Deckel des Ladebehälters oben bedeckten Sie die beiden Ohrhörer vollständig ab. Wenn der LED-Status der Ohrhörer erlischt, sind die Ohrhörer vollständig aufgeladen. Das Aufladen kann ca. 1,5 Stunden dauern. In diesem Fall können die Ohrhörer 5-mal vollständig aufgeladen werden. Die Ohrhörer sollten bei Nichtgebrauch im Koffer aufbewahrt werden.

**Ein-/Ausmachen**  
 Nehmen Sie den Deckel des Ladebehälters oben bedeckten Sie die beiden Ohrhörer vollständig ab. Wenn der LED-Status der Ohrhörer erlischt, sind die Ohrhörer vollständig aufgeladen. Das Aufladen kann ca. 1,5 Stunden dauern. In diesem Fall können die Ohrhörer 5-mal vollständig aufgeladen werden. Die Ohrhörer sollten bei Nichtgebrauch im Koffer aufbewahrt werden.

**Ein-/Ausmachen**  
 Nehmen Sie den Deckel des Ladebehälters oben bedeckten Sie die beiden Ohrhörer vollständig ab. Wenn der LED-Status der Ohrhörer erlischt, sind die Ohrhörer vollständig aufgeladen. Das Aufladen kann ca. 1,5 Stunden dauern. In diesem Fall können die Ohrhörer 5-mal vollständig aufgeladen werden. Die Ohrhörer sollten bei Nichtgebrauch im Koffer aufbewahrt werden.

**Ein-/Ausmachen**  
 Nehmen Sie den Deckel des Ladebehälters oben bedeckten Sie die beiden Ohrhörer vollständig ab. Wenn der LED-Status der Ohrhörer erlischt, sind die Ohrhörer vollständig aufgeladen. Das Aufladen kann ca. 1,5 Stunden dauern. In diesem Fall können die Ohrhörer 5-mal vollständig aufgeladen werden. Die Ohrhörer sollten bei Nichtgebrauch im Koffer aufbewahrt werden.

**Ein-/Ausmachen**  
 Nehmen Sie den Deckel des Ladebehälters oben bedeckten Sie die beiden Ohrhörer vollständig ab. Wenn der LED-Status der Ohrhörer erlischt, sind die Ohrhörer vollständig aufgeladen. Das Aufladen kann ca. 1,5 Stunden dauern. In diesem Fall können die Ohrhörer 5-mal vollständig aufgeladen werden. Die Ohrhörer sollten bei Nichtgebrauch im Koffer aufbewahrt werden.

**Ein-/Ausmachen**  
 Nehmen Sie den Deckel des Ladebehälters oben bedeckten Sie die beiden Ohrhörer vollständig ab. Wenn der LED-Status der Ohrhörer erlischt, sind die Ohrhörer vollständig aufgeladen. Das Aufladen kann ca. 1,5 Stunden dauern. In diesem Fall können die Ohrhörer 5-mal vollständig aufgeladen werden. Die Ohrhörer sollten bei Nichtgebrauch im Koffer aufbewahrt werden.

**Ein-/Ausmachen**  
 Nehmen Sie den Deckel des Ladebehälters oben bedeckten Sie die beiden Ohrhörer vollständig ab. Wenn der LED-Status der Ohrhörer erlischt, sind die Ohrhörer vollständig aufgeladen. Das Aufladen kann ca. 1,5 Stunden dauern. In diesem Fall können die Ohrhörer 5-mal vollständig aufgeladen werden. Die Ohrhörer sollten bei Nichtgebrauch im Koffer aufbewahrt werden.

**Ein-/Ausmachen**  
 Nehmen Sie den Deckel des Ladebehälters oben bedeckten Sie die beiden Ohrhörer vollständig ab. Wenn der LED-Status der Ohrhörer erlischt, sind die Ohrhörer vollständig aufgeladen. Das Aufladen kann ca. 1,5 Stunden dauern. In diesem Fall können die Ohrhörer 5-mal vollständig aufgeladen werden. Die Ohrhörer sollten bei Nichtgebrauch im Koffer aufbewahrt werden.

**Ein-/Ausmachen**  
 Nehmen Sie den Deckel des Ladebehälters oben bedeckten Sie die beiden Ohrhörer vollständig ab. Wenn der LED-Status der Ohrhörer erlischt, sind die Ohrhörer vollständig aufgeladen. Das Aufladen kann ca. 1,5 Stunden dauern. In diesem Fall können die Ohrhörer 5-mal vollständig aufgeladen werden. Die Ohrhörer sollten bei Nichtgebrauch im Koffer aufbewahrt werden.

**Ein-/Ausmachen**  
 Nehmen Sie den Deckel des Ladebehälters oben bedeckten Sie die beiden Ohrhörer vollständig ab. Wenn der LED-Status der Ohrhörer erlischt, sind die Ohrhörer vollständig aufgeladen. Das Aufladen kann ca. 1,5 Stunden dauern. In diesem Fall können die Ohrhörer 5-mal vollständig aufgeladen werden. Die Ohrhörer sollten bei Nichtgebrauch im Koffer aufbewahrt werden.

**Ein-/Ausmachen**  
 Nehmen Sie den Deckel des Ladebehälters oben bedeckten Sie die beiden Ohrhörer vollständig ab. Wenn der LED-Status der Ohrhörer erlischt, sind die Ohrhörer vollständig aufgeladen. Das Aufladen kann ca. 1,5 Stunden dauern. In diesem Fall können die Ohrhörer 5-mal vollständig aufgeladen werden. Die Ohrhörer sollten bei Nichtgebrauch im Koffer aufbewahrt werden.

**Ein-/Ausmachen**  
 Nehmen Sie den Deckel des Ladebehälters oben bedeckten Sie die beiden Ohrhörer vollständig ab. Wenn der LED-Status der Ohrhörer erlischt, sind die Ohrhörer vollständig aufgeladen. Das Aufladen kann ca. 1,5 Stunden dauern. In diesem Fall können die Ohrhörer 5-mal vollständig aufgeladen werden. Die Ohrhörer sollten bei Nichtgebrauch im Koffer aufbewahrt werden.

**Ein-/Ausmachen**  
 Nehmen Sie den Deckel des Ladebehälters oben bedeckten Sie die beiden Ohrhörer vollständig ab. Wenn der LED-Status der Ohrhörer erlischt, sind die Ohrhörer vollständig aufgeladen. Das Aufladen kann ca. 1,5 Stunden dauern. In diesem Fall können die Ohrhörer 5-mal vollständig aufgeladen werden. Die Ohrhörer sollten bei Nichtgebrauch im Koffer aufbewahrt werden.

**Ein-/Ausmachen**  
 Nehmen Sie den Deckel des Ladebehälters oben bedeckten Sie die beiden Ohrhörer vollständig ab. Wenn der LED-Status der Ohrhörer erlischt, sind die Ohrhörer vollständig aufgeladen. Das Aufladen kann ca. 1,5 Stunden dauern. In diesem Fall können die Ohrhörer 5-mal vollständig aufgeladen werden. Die Ohrhörer sollten bei Nichtgebrauch im Koffer aufbewahrt werden.

**Ein-/Ausmachen**  
 Nehmen Sie den Deckel des Ladebehälters oben bedeckten Sie die beiden Ohrhörer vollständig ab. Wenn der LED-Status der Ohrhörer erlischt, sind die Ohrhörer vollständig aufgeladen. Das Aufladen kann ca. 1,5 Stunden dauern. In diesem Fall können die Ohrhörer 5-mal vollständig aufgeladen werden. Die Ohrhörer sollten bei Nichtgebrauch im Koffer aufbewahrt werden.

**Ein-/Ausmachen**  
 Nehmen Sie den Deckel des Ladebehälters oben bedeckten Sie die beiden Ohrhörer vollständig ab. Wenn der LED-Status der Ohrhörer erlischt, sind die Ohrhörer vollständig aufgeladen. Das Aufladen kann ca. 1,5 Stunden dauern. In diesem Fall können die Ohrhörer 5-mal vollständig aufgeladen werden. Die Ohrhörer sollten bei Nichtgebrauch im Koffer aufbewahrt werden.

Merci d'avoir acheté les écouteurs WENKEY E2. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le conserver pour référence ultérieure. Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter notre équipe d'assistance avec le numéro de modèle de votre produit et le numéro de commande Amazon.

**Contenu de l'emballage**  
 Écouteurs sans fil  
 Câble USB-A à C  
 Mode de démarrage rapide  
 Guide de démarrage rapide  
 Carte de garantie

**Schéma du produit**

**Características Esenciales**

Modelo	E2
Tecnología	A2DP, AVCP, HFP, HSP, AAC
Driver (por canal)	1 x 10mm (0,23" altavoz)
Sensibilidad	-42dB @ 1kHz SPL @ 1kHz
Rango de frecuencia	20Hz - 20kHz
Impedancia	32Ω±15%
Microfona	MEMS (microfono chip)
Tiempo de carga	1,5 horas
Autonomía de la batería	5 horas
Tiempo de batería	Litium-ion (2 x 40mAh)
Distancia de funcionamiento	10m / 33ft
Peso	8g / 0,3oz

**Batería de carga**

Entrada de carga	DC 5V
Tiempo de carga	1,5 horas
Tiempo de batería	5 horas (450mAh)
Número de recargas de los auriculares	5 veces (abierto)
Peso	33g / 1,2oz

**Four commencer**  
 Charger complètement le boîtier de charge avec les écouteurs à l'intérieur avant la première utilisation. Connecter le boîtier de charge à un chargeur USB-A ou à un port de charge USB-C à l'aide du câble USB-A à C fourni. Le chargeur peut prendre environ 1,5 heures. Lorsque l'indicateur de charge LED à l'extérieur du boîtier s'éteint, le boîtier est complètement chargé. Après avoir été complètement chargé, le boîtier peut charger complètement 5 fois les écouteurs. Les écouteurs peuvent être rangés dans leur boîtier lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

**Charger**  
 Fully charge the charging case before the first use. To charge, connect the charging case to a USB charger or charging port with the included USB-A to C cable. When the LED Charging Indicator on the outside of the case turns off, the case is fully charged. Charging may take around 1.5 hours. Then case can offer fully charge to the earbuds 5 times. The earbuds should be stored in the case when not in use.

**Utilisation**  
 1. Mettre en marche l'écouteur gauche / droit.  
 2. Mettre en marche la fonction de couplage sur l'appareil que vous souhaitez coupler avec l'écouteur.  
 3. Dans la liste des appareils disponibles, trouver et sélectionner "WENKEY E2".

**Réinitialiser les écouteurs**  
 1. Sortir les deux écouteurs du étui de chargement et les écouteurs s'allument.  
 2. Toucher et maintenir les panneaux tactiles des deux écouteurs pendant 10 secondes. Les écouteurs s'éteignent, effacent leur liste d'appariement et s'allument à nouveau.  
 3. Dans la liste des appareils disponibles, trouver et sélectionner et sélectionner le modèle que vous souhaitez coupler.

**Remarques:** une fois les écouteurs connectés à votre appareil, ils peuvent être allumés et éteints automatiquement.

**Mise en marche / Allumer**  
 Ouvrez le couvercle du boîtier de charge ou touchez et maintenez les panneaux tactiles des deux écouteurs pendant 10 secondes. Les écouteurs s'allument et commencent à fonctionner.

**Arrêter**  
 Arrêtez l'un des écouteurs ou touchez et maintenez les panneaux tactiles des deux écouteurs pendant 10 secondes. Les écouteurs s'éteignent et effacent leur liste d'appariement.

**Remarques:** une fois les écouteurs connectés à votre appareil, ils peuvent être allumés et éteints automatiquement.

**Utilisation de l'écouteur gauche / droit uniquement**  
 En commençant par les écouteurs dans l'étui:  
 1. Mettre en marche l'écouteur gauche / droit.  
 2. Mettre en marche la fonction de couplage sur l'appareil que vous souhaitez coupler avec l'écouteur.  
 3. Dans la liste des appareils disponibles, trouver et sélectionner "WENKEY E2".

**Réinitialiser les écouteurs**  
 1. Sortir les deux écouteurs de l'étui de chargement et les écouteurs s'allument.  
 2. Toucher et maintenir les panneaux tactiles des deux écouteurs pendant 10 secondes. Les écouteurs s'éteignent, effacent leur liste d'appariement et s'allument à nouveau.  
 3. Dans la liste des appareils disponibles, trouver et sélectionner et sélectionner le modèle que vous souhaitez coupler avec l'écouteur.

**Remarques:**  
 • Lorsque vous allumez les écouteurs, ils seront automatiquement re-connectés à l'appareil précédemment connecté ou entrer en mode de couplage si aucun appareil couplé n'est trouvé.  
 • Une fois allumés, remettez les écouteurs dans l'étui de chargement et fermez le couvercle. Ils commenceront à charger.

**Commandes et indicateurs LED**

**Warning Audio**  
 Once paired, you can wirelessly stream audio on your device via earbuds. Music will automatically get paused when you receive an incoming phone call and will be resumed once the call ends.

**LED Status Indicators**

LED Status Indicator	Status
Flashing blue	Pairing
Red	Earbuds Charging
Red (after charging)	Earbuds fully charged

**LED Battery Level Indicator**

LED Battery Level Indicator	Status
Four LED indicators light for 5 seconds	80%-100% battery remaining
Three LED indicators light for 5 seconds	40%-80% battery remaining
Two LED indicators light for 5 seconds	20%-40% battery remaining
One LED indicator light for 5 seconds	10%-20% battery remaining

**FAQ**

**The earbuds are on, but not connecting to my device**  
 Make sure the earbuds are in pairing mode. Please refer to the pairing mode section of the manual for more information. If you are still unable to connect, please contact our support team at [support@wenkey.com](mailto:support@wenkey.com).

**I've connected the earbuds with my smartphone but can't hear any sound**  
 Double-check the volume level on your smartphone and the earbuds. Some smartphones require you to set up the earbuds as an audio output device before the audio can be transmitted. If you are using a music player or other app, please make sure it supports the A2DP protocol.

**The sound isn't very clear or the audio isn't very clear**  
 Adjust the volume on your smartphone and the earbuds. Try moving closer to your smartphone to rule out the possibility of interference or wireless range restrictions.

**What is the wireless range of the earbuds?**  
 The maximum range is 10m (33ft). However, the actual range depends on environmental factors. For optimal performance, keep your device connected within a range of roughly 10m and make sure that there are no major obstacles (like reinforced steel walls) between the earbuds and your device.

**The earbuds won't turn on**  
 Try charging the earbuds for a while. If the earbuds still won't power on, please contact our support team at the email address given in warranty & Customer Support.

**I put the earbuds back in the charging case, but the earbuds are still connected**  
 The charging case is probably out of power. Try charging it.

**Product Care & Use**

- Keep away from liquids and extreme heat.
- Don't use the earbuds at high volume for extended periods, as this may cause permanent hearing damage or loss.

**Warranty & Customer Support**  
 For questions, support, or warranty claims, contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

**Amazon US orders:** [support@wenkey.com](mailto:support@wenkey.com)

**Amazon US orders:** support@wenkey.com

**These notes, WENKEY.com only provide after sales service for products purchased directly from WENKEY. If you have purchased from a different vendor, please contact them directly for service or warranty issues.**

**CE-Énnyítés**

RF osztály: (2402-2484MHz) 21 dBm  
 RF expozíciós értékelés elvégződött annak bizonyítására, hogy ez az egység nem generál káros EM-kibocsátást az EC Tanács ajánlásainak (1999/519/EK) szerinti határértékek felett.

FIGYELMEZTETÉS: A BATERIA ÉS A BATERIA HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA.

Azonnali figyelmet igényel az a tény, hogy a káros EM-kibocsátás a káros EM-kibocsátás miatt következhet be, ha a káros EM-kibocsátás nem megfelelően használják a káros EM-kibocsátást.

Figyelmeztetés: Ez a készülék használható az EU minden tagállamában.

Ushoni Technology (Shenzhen) Co., Ltd. kijelenti, hogy a modell-nyilatkozat a True Wireless Earbuds, E2 megfelel az EU 2014/53/EU irányelvnek.

Figyelmeztetés: Ez a készülék használható az EU minden tagállamában.

**CE-Énnyítés**

RF osztály: (2402-2484MHz) 21 dBm  
 RF expozíciós értékelés elvégződött annak bizonyítására, hogy ez az egység nem generál káros EM-kibocsátást az EC Tanács ajánlásainak (1999/519/EK) szerinti határértékek felett.

FIGYELMEZTETÉS: A BATERIA ÉS A BATERIA HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA.

Azonnali figyelmet igényel az a tény, hogy a káros EM-kibocsátás a káros EM-kibocsátás miatt következhet be, ha a káros EM-kibocsátás nem megfelelően használják a káros EM-kibocsátást.

Figyelmeztetés: Ez a készülék használható az EU minden tagállamában.

Ushoni Technology (Shenzhen) Co., Ltd. kijelenti, hogy a modell-nyilatkozat a True Wireless Earbuds, E2 megfelel az EU 2014/53/EU irányelvnek.

Figyelmeztetés: Ez a készülék használható az EU minden tagállamában.

Gracias por comprar WENKEY E2 Auriculares inalámbricos. Por favor, lea detenidamente el manual de usuario y consérvelo para futura consulta. Si necesita cualquier ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio al cliente con el número de modelo de su producto y el número de pedido de Amazon.

**Contenido del Paquete**  
 Auriculares inalámbricos  
 Cable Convertidor Cable USB-A a C  
 Modo de inicio rápido  
 Manual de usuario  
 Tarjeta de garantía

**Diagrama del producto**

**Especificaciones**

**Auriculares**

Modelo	E2
Tecnología	A2DP, AVCP, HFP, HSP, AAC
Conductor (cada canal)	1 x 10mm (0,23" altavoz)
Sensibilidad	-42dB @ 1kHz SPL @ 1kHz
Rango de frecuencia	20Hz - 20kHz
Impedancia	32Ω±15%
Microfona	MEMS (microfono chip)
Tiempo de carga	1,5 horas
Duración de la batería	5 horas
Tiempo de batería	Litium-ion (2 x 40mAh)
Distancia de funcionamiento	10m / 33ft
Peso	8g / 0,3oz

**Estuche de carga**

Entrada de carga	DC 5V
Tiempo de carga	1,5 horas
Tiempo de batería	5 horas (450mAh)
Número de recargas de los auriculares	5 veces (abierto)
Peso	33g / 1,2oz

**Empenzo**  
 Completamente il carico della custodia di ricarica prima del primo utilizzo. Collegare la custodia di ricarica ad un caricatore USB-A, ad una porta di ricarica o a un cavo USB-A a C. Quando l'indicatore LED di ricarica all'esterno della custodia si spegne, la custodia è completamente carica. La custodia può offrire una carica completa per gli auricolari 5 volte. Gli auricolari devono essere ripuliti quando non vengono utilizzati.

**Utilizzo**  
 1. Accendere l'auricolare sinistro / destro.  
 2. Accendere la funzione di accoppiamento sul dispositivo che desideri accoppiare con l'auricolare.  
 3. Nella lista di dispositivi disponibili, trovare e selezionare "WENKEY E2".

**Reinizia gli auricolari**  
 1. Rimuovere entrambi gli auricolari dalla custodia di ricarica e accenderli.  
 2. Toccare e tenere premuti i pannelli tattili di entrambi gli auricolari per 10 secondi. Gli auricolari si spegneranno, cancelleranno la lista di dispositivi di accoppiamento e si accenderanno nuovamente.  
 3. Nella lista di dispositivi disponibili, trovare e selezionare "WENKEY E2".

**Nota:** una volta che gli auricolari sono collegati al tuo dispositivo, possono essere accesi e spenti automaticamente.

**Cómo encender y apagar**  
 Abra la tapa del estuche de carga o toque y mantenga presionados los paneles táctiles de los auriculares durante 10 segundos para encenderlos. Los auriculares se encienden y comienzan a funcionar.  
 Apague uno de los auriculares o toque y mantenga presionados los paneles táctiles de los auriculares durante 10 segundos. Los auriculares se apagan y borran su lista de dispositivos de emparejamiento.  
 En la lista de dispositivos disponibles, busque y seleccione "WENKEY E2".

**Reiniciar los auriculares**  
 1. Saque ambos auriculares del estuche de carga y los auriculares se encienden.  
 2. Toque y mantenga presionados los paneles táctiles de los auriculares durante 10 segundos. Los auriculares se apagan, borran su lista de dispositivos de emparejamiento y se encienden nuevamente.  
 3. En la lista de dispositivos disponibles, busque y seleccione "WENKEY E2".

**Nota:** una vez que los auriculares están conectados a su dispositivo, se pueden encender y apagar automáticamente.

**Utilizzo solo auricolare sinistro / destro**  
 Cominciando con gli auricolari nell'etui:  
 1. Accendere l'auricolare sinistro / destro.  
 2. Accendere la funzione di accoppiamento sul dispositivo che desidera accoppiare con l'auricolare.  
 3. Nella lista di dispositivi disponibili, trovare e selezionare "WENKEY E2".

**Reinizia gli auricolari**  
 1. Rimuovere entrambi gli auricolari dalla custodia di ricarica e accenderli.  
 2. Toccare e tenere premuti i pannelli tattili di entrambi gli auricolari per 10 secondi. Gli auricolari si spegneranno, cancelleranno la lista di dispositivi di accoppiamento e si accenderanno nuovamente.  
 3. Nella lista di dispositivi disponibili, trovare e selezionare "WENKEY E2".

**Nota:**  
 • Quando accendi gli auricolari, essi verranno automaticamente riconnessi al dispositivo precedentemente connesso o entreranno in modalità di accoppiamento se non viene trovato alcun dispositivo connesso.  
 • Una volta accesi, rimetti gli auricolari nella custodia di ricarica e chiudi il coperchio. Inizieranno a caricarsi.

**Controles e indicadores LED**

**Warning Audio**  
 Once paired, you can wirelessly stream audio on your device via earbuds. Music will automatically get paused when you receive an incoming phone call and will be resumed once the call ends.

**LED Status Indicators**

LED Status Indicator	Status
Flashing blue	Pairing
Red	Earbuds Charging
Red (after charging)	Earbuds fully charged

**LED Battery Level Indicator**

LED Battery Level Indicator	Status
Four LED indicators light for 5 seconds	80%-100% battery remaining
Three LED indicators light for 5 seconds	40%-80% battery remaining
Two LED indicators light for 5 seconds	20%-40% battery remaining
One LED indicator light for 5 seconds	10%-20% battery remaining

**FAQ**

**The earbuds are on, but not connecting to my device**  
 Make sure the earbuds are in pairing mode. Please refer to the pairing mode section of the manual for more information. If you are still unable to connect, please contact our support team at