

wb



# **MANUAL DE TESTES SIREN PRO**





# 1. Desligue o aparelho

Para desligar o aparelho, basta segurar o botão power on e power off, o mesmo que pisca.


**Caso não seja possível desligar  
pode seguir o próximo passo.**



## 2. **Conecte-o via cabo USB a uma fonte de energia que não seja diretamente ligada na tomada.**

Esse passo é essencial para tentar forçar que o aparelho reinicie e carregue totalmente.





# **3.**

## **Deixe carregar por 1-2hrs.**

O carregamento completo do aparelho ajuda a entender se o defeito pode ser por causa de falta de bateria devido a muito tempo parado. Esse tempo pode ter acontecido no estoque e não necessariamente com o cliente.

**4.**

**Verifique se o problema foi  
resolvido.**

# Caso persista, entre em contato por e-mail ou Whatsapp:



**sac@wb.com.br**



**11 97591-9036**

---

**Envie o número do pedido ou nota fiscal e vamos seguir  
com sua solicitação para a troca/devolução.**