


USER'S MANUAL

Stereo Speakers

T4 Pro



Before using your new product, please read these instructions to prevent any damage.

Important Notice:

Please fully charge your Bluetooth speakers before first use. Your new speakers may arrive with their built-in batteries low, and low batteries may cause sound distortion, unstable connection etc.

Pairing the Speakers for True Wireless Stereo

These speakers can be used as a pair, or individually. To use individually in different rooms, simply connect both speakers to different Bluetooth devices. In order to use the speakers as a pair in true wireless stereo (TWS) mode, follow the TWS pairing process in the user manual.

Safety Instructions


- Avoid dropping.
- Do not disassemble.
- Do not submerge in water.

- Avoid extreme temperatures.
- Do not use the device outdoors during thunderstorms.
- Use original or certified cables.
- Do not use any corrosive cleaner/oil to clean.


Specifications

- Micro USB socket: DC 5V 1A
- Audio output: 2 x 6W RMS
- Li-polymer batteries: 2 x 1000 mAh
- Charging time: 3-4 hours
- Size: 3.9 x 2.8 inches
- Bluetooth: Version 4.2
- Pairing name: Megatek T4 Pro
- Bluetooth wireless range: 150 feet (line of sight)
- TWS wireless range: 15 feet (line of sight)

Package Contents



2 x T4 Pro Speakers



1 x User's Manual




1 x 3.5mm
Audio Cable



1 x Micro-USB
Charging Cable

Product Overview

Front View



1

Press and hold:

- Power on/off.

Press and release:

- Switch LED light modes / Turn off LED lights.

2

Press and hold:

- Skip back (Bluetooth mode).
- Decrease the volume progressively (AUX mode).

Press and release:

- Decrease the volume in steps.

3

Press and hold:

- Reject call / End call (Bluetooth mode).

Note: Not available in AUX mode.

Press and release:

- Play / Pause / Answer call / End call (Bluetooth mode).
- Mute / Unmute (AUX mode).

4 LED Indicator

- Solid Red: Charging.
- Off: Fully charged / Power off.
- Flashing blue quickly:
Searching for Bluetooth devices.
- Flashing blue slowly: Bluetooth paired (TWS mode).
- Solid blue:
Single-speaker mode: Bluetooth paired.
TWS mode: Native speaker.
- Solid green: Aux-in mode.

5 +

Press and hold:

- Skip forward (Bluetooth mode).
- Increase the volume progressively (AUX mode).

Press and release:

- Increase the volume in steps.

6

Press and hold:


- Unpair your current Bluetooth device and search for new devices. Press and hold it again to connect back to the last paired Bluetooth device.

Press and release:

- Operate either of the two speakers, it will search for the other for TWS pairing, a tone will sound when pairing is completed. When TWS paired, both speakers will work together as one 2.0 wireless speaker system, with only one Bluetooth pairing ID ("Megatek T4 Pro") for pairing with external Bluetooth device.

Press it again to disconnect TWS pairing.

Back view



1 Speakerphone

- Built-in speakerphone for hands-free calls.

**2**

- DC 5V Charging Port.


**3**

- 3.5 mm Aux Input.

Positioning the Speakers


It is important that you consider carefully in advance where your Bluetooth Speakers will be situated and make sure that they are:

- On a flat and stable surface.
- At least 1 meter away from other electrical appliances to avoid interference.
- Where they will be in range of the connected or 'paired' Bluetooth device (e.g. iPhone/Android phone/computer), which is about 150 feet or less in line of sight.




Using Your Speakers

You can use both speakers separately as two normal Bluetooth speakers, or pair them together as one 2.0 wireless stereo speaker system with its built-in True Wireless Stereo (TWS) technology.



Power On

Press and hold the Power button for 2 seconds to power on - the LED indicator will flash blue with an audible alert.



Flashing blue

Power On.

Power Off

Press and hold the Power button for 2 seconds to power off - the LED indicator will turn off with an audible alert.



Note:

- When the two speakers are TWS paired, press and hold the Power button on either of the speakers for 2 seconds and then both speakers will switch off.
- If the Bluetooth speakers don't receive an audio signal for approximately 15 minutes they will power off automatically.

Adjusting the volume



- Press and release to decrease the volume in steps.
- Press and hold to progressively decrease the volume (AUX mode).




- Press and release to increase the volume in steps.
- Press and hold to progressively increase the volume (AUX mode).

Note: You will hear an audible alert when the minimum or maximum volume level has been reached.

TWS Pairing


For first time TWS pairing, turn on both the speakers and wait for about 30 seconds, they will pair automatically via TWS when they are within the range of 15 feet or less, line of sight, a tone will sound once TWS pairing is completed.

In TWS mode, one speaker will work as host speaker and left channel with LED indicator flashing blue, and the other as right channel with LED indicator solid blue.



 Flashing blue quickly	Host speaker searching for Bluetooth device.
 Solid blue	Native speaker with TWS paired.

Now that you have paired both the speakers via TWS for the first time, they will pair via TWS immediately next time when both power on and within TWS range. Or you can press and release the  button on either of the two speakers to manually start TWS pairing or disconnect them.




Note: TWS pairing is not available when both speakers have already paired with Bluetooth devices, disconnect at least one speaker before TWS pairing.

Connect to a Bluetooth Device

Turn on both speakers, enter Bluetooth mode on your Bluetooth enabled device and search for "Megatek T4 Pro" and select it to pair, a tone will sound once the pairing is completed. When paired, play music on your connected device.

The above pairing processes also apply to one single speaker being used separately.



Flashing blue slowly

Host speaker with Bluetooth paired.



Solid blue


Native speaker (TWS mode).
Bluetooth paired (single speaker mode).

Now that you have paired your device with the Bluetooth speakers, it will automatically connect to them when it is within range of 150 feet or less, line of sight.

Note: You can press and hold the ► button to unpair your current device and search for new devices.


Hands-Free Calling

To answer/end a call; Press the ► button on the host speaker (Bluetooth mode).



Answer / End call.


To reject a call : Press and hold the  on the host speaker for 2 seconds (Bluetooth mode).



Reject call.

AUX In Mode

In TWS mode, insert the supplied AUX audio cable into the host speaker with the blue LED indicator flashing, and the two speakers will automatically switch to AUX IN mode, with the LED indicator of the main unit changes into solid green. The same operation will also apply to either one speaker working individually.



Solid green


AUX IN mode.

To gain optimal volume levels, adjust the volume level on both the secondary device and on the speaker.

Note: After you have finished listening to your external device you must unplug the audio cable from the Aux in socket, to be able to use them as Bluetooth speakers again.

Charging

When the battery power is extremely low, you will hear three audible alerts every 60 seconds before the speakers are forced to power off automatically. You should plug in and recharge your Bluetooth speakers straight away.



● Solid red	Charging.
Off	Fully charged.

Note:

- It will take approximately 4 hours to fully charge your Bluetooth Speakers. When fully charged, unplug the micro USB charging cables.
- When the battery power is low but before audible alerts, the maximum volume level may be set at 80%.



- Never open the device casing under any circumstances.
- Do not place any objects, such as burning candles on the device.
- Do not cover the device with newspaper, tablecloths, curtains, etc.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1) Reorient or relocate the receiving antenna.
- 2) Increase the separation between the equipment and receiver.

- 3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- 4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

12 Months Warranty

Thank you for choosing Megatek.

Megatek Electronics warrants your new product to be free from defects in materials and workmanship for a period of twelve (12) months, from the date of receiving. This warranty is in addition to your rights under Amazon's return and refund policies which apply to your purchase.

Megatek will provide you with your choice of a full refund or exchange (where possible) for this product if it becomes defective within the warranty period. Megatek will bear the reasonable expense of claiming the warranty. This warranty will no longer apply where the defect is a result of alteration, accident, misuse, abuse, or neglect.

Please contact our Customer Service with your order ID and description of the problem, for warranty claim or any difficulties with your product:

Email: service@megatekelec.com.

Amazon Buyer-Seller Messages: Go to Your Orders then find your order in the list, click **Megatek Electronics** link below the product title, click the **Ask a Question** button.

Phone: +86 579-8275-5605

Aviso importante:

Cargue completamente los altavoces Bluetooth antes de usarlos por primera vez. Sus nuevos altavoces pueden llegar con carga baja de las baterías incorporadas, y las baterías de cargas bajas pueden causar distorsión del sonido, conexión inestable, etc.

Emparejamiento de los altavoces para “verdadero wireless estéreo”

Estos altavoces se pueden utilizar como un par o individualmente. Para utilizar individualmente en diferentes habitaciones, simplemente conecte ambos altavoces a diferentes dispositivos Bluetooth. Para utilizar los altavoces como par en el modo estéreo inalámbrico verdadero (TWS), siga el proceso de emparejamiento TWS en el manual del usuario.

Instrucciones de seguridad

- Evite caer.
- No desmonte.

- No sumerja en el agua.
- Evite temperaturas extremas.
- No utilice el dispositivo al aire libre durante las tormentas eléctricas.
- Utilice cable originales o certificados.
- No utilice ningún limpiador/aceite corrosivo para limpiar.


Características técnicas

- Toma micro USB: DC 5V 1A
- Salida de audio: 2 x 6W RMS
- Baterías de polímero de litio: 2 x 1000 mAh
- Tiempo de carga: 3-4 horas
- Tamaño: 3.9 x 2.8 pulgadas
- Bluetooth: Versión 4.2
- Nombre del emparejamiento: Megatek T4 Pro
- Alcance inalámbrico Bluetooth: 4.5m (línea de visión)
- Alcance inalámbrico TWS: 4.5m (línea de visión)

Contenido del paquete



2 x T4 Altavoces Pro



1 x Manual del usuario




1 x 3.5mm
Audio Cable



1 x Cable de carga
Micro-USB

Descripción Del producto

Vista frontal



1

Mantenga pulsado:

- Encendido/apagado.

Pulsa y suelta la tecla:

- Cambiar los modos de luces LED / Apagar las luces LED.

2

Mantenga pulsado:

- Saltar hacia atrás (modo Bluetooth).
- Disminuya el volumen progresivamente (modo AUX).

Pulsa y suelta la tecla:

- Disminuya el volumen en pasos.

3

Mantenga pulsado:

- Rechazar llamada / Llamada final (modo Bluetooth).

Nota: No disponible en modo AUX.

Pulsa y suelta la tecla:

- Reproducir / Pausar / Responder llamada / Llamada final (modo Bluetooth).
- Silenciar / Desactivar (modo AUX).

4 Indicador LED

- Rojo sólido: Carga.
- Apagado: Totalmente cargado / Apagado.
- Azul parpadeante rápidamente:
Búsqueda de dispositivos Bluetooth.
- Azul parpadeante lentamente:
Bluetooth emparejado (modo TWS).
- Azul sólido:
Modo de un solo altavoz: Bluetooth emparejado.
Modo TWS: Altavoz nativo.
- Verde sólido: modo auxiliar.

5 +

Mantenga pulsado:

- Saltar hacia adelante (modo Bluetooth).
- Aumente el volumen progresivamente (modo AUX).

Pulsa y suelta la tecla:

- Aumente el volumen en pasos.

6

Mantenga pulsado:


- Desempatar el dispositivo Bluetooth actual y buscar nuevos dispositivos. Mantenga pulsado de nuevo para conectarse con el último dispositivo Bluetooth emparejado.

Pulsa y suelta la tecla:

- Operar cualquiera de los dos altavoces, buscará el otro para el emparejamiento TWS, un tono sonará cuando se ha completado el emparejamiento. Cuando TWS se empareje, ambos altavoces trabajarán juntos como un sistema de altavoces inalámbricos 2.0, con un solo ID de emparejamiento Bluetooth ("Megatek T4 Pro") para emparejarse con un dispositivo Bluetooth externo.

Pulse de nuevo para desconectar el emparejamiento TWS.

Vista posterior

**1 Altavoz**

- Altavoz incorporado para llamadas manos libres.

**2**

- Puerto de carga DC 5V.


**3**

- Entrada auxiliar de 3.5 mm.

Posicionamiento de los altavoces


Es importante que considere con cuidado de antemano dónde se ubicarán sus altavoces Bluetooth y asegúrese de que son:

- Sobre una superficie plana y estable.
- Al menos 1 metro de distancia de otros aparatos eléctricos para evitar interferencias.
- Donde estarán en el rango del dispositivo Bluetooth conectado o 'emparejado' (por ejemplo, iPhone / teléfono / computadora Android), que es de unos 45m o menos en línea de visión.




Uso de los altavoces

Puede utilizar ambos altavoces por separado como dos altavoces Bluetooth normales o emparejarlos como un sistema de altavoces estéreo inalámbrico 2.0 con su tecnología true wireless stereo (TWS) integrada.



Encendido

Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos para encenderlo: el indicador LED parpadeará en azul con una alerta audible.



Apagar

Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos para encender apagado - el indicador LED se apagará con una alerta audible.



Note:

- Cuando los dos altavoces estén emparejados, mantenga pulsado el botón de encendido de cualquiera de los altavoces durante 2 segundos y a continuación, ambos altavoces se apagaran.
- Si los altavoces Bluetooth no reciben una señal de audio durante aproximadamente 15 minutos, se apagaran automáticamente.

Ajuste del volumen

- Pulse y suelte para disminuir el volumen en pasos.
- Mantenga pulsado para disminuir progresivamente el volumen (modo AUX).



- Pulse y suelte para aumentar el volumen en pasos.
- Mantenga pulsado para aumentar progresivamente el volumen (modo AUX).


Nota: Escuchará una alerta audible cuando se haya alcanzado el nivel de volumen mínimo o máximo.

Emparejamiento TWS

Por primera vez en el emparejamiento TWS, encienda ambos altavoces y espere unos 30 segundos, se emparejarán automáticamente a través de TWS cuando estén dentro del rango de 4.5m o menos, línea de visión,

un tono sonará una vez que se complete el emparejamiento TWS.

En el modo TWS, un altavoz funcionará como altavoz host y canal Azul parpadeando rápido-Buscando «Bluetooth » izquierdo con indicador LED parpadeando azul, y el otro como canal derecho con indicador LED azul sólido.



Azul parpadeando rápido

Búsqueda de oradores anfitriones para dispositivo Bluetooth



Azul solido

Altavoces emparejado con TWS.


Ahora que ha emparejado ambos altavoces a través de TWS por primera vez, se emparejarán a través de TWS inmediatamente la próxima vez cuando se enciendan y dentro del rango TWS. O puede pulsar y soltar el botón  en cualquiera de los dos altavoces para iniciar manualmente el emparejamiento TWS o desconectarlos.



Nota: El emparejamiento TWS no está disponible cuando ambos altavoces ya se han emparejado con dispositivos Bluetooth, desconecten al menos un altavoz antes del emparejamiento TWS.

Conéctese a un dispositivo

Encienda ambos altavoces, introduzca el modo Bluetooth en su dispositivo habilitado para Bluetooth y busque para "Megatek T4 Pro" y seleccionarlo para emparejarlo, un tono sonará una vez que se complete el emparejamiento. Cuando esté emparejado, reproduzca música en el dispositivo conectado. Los procesos de emparejamiento anteriores también se aplican a un altavoz de canto que se utiliza por separado.



 Azul parpadeante lentamente

Altavoz anfitrión con Bluetooth emparejado.

 Azul sólido


Hablante nativo (TWS modo).
Bluetooth emparejado (modo de altavoz único).

Ahora que ha emparejado su dispositivo con los altavoces Bluetooth, se conectará automáticamente a ellos cuando esté dentro del rango de 4.5m o menos, línea de visión.

Nota: Puede mantener pulsado el botón  para desemparejar el dispositivo actual y buscar nuevos dispositivos.


Llamadas manos libres

Para responder/finalizar una llamada; Pulse el botón  del altavoz host (modo Bluetooth).



Respuesta / Finalizar llamada.


Para rechazar una llamada: Mantenga pulsado ► el altavoz del host durante 2 segundos (modo Bluetooth).



Rechazar la llamada.

AUX In Mode

En el modo TWS, inserte el cable de audion AUX suministrado en el altavoz host con el indicador LED azul parpadeando, y los dos altavoces cambiarán automáticamente al modo AUX IN, con el indicador LED de la unidad principal cambia a verde sólido. La misma operación también se aplicará a cualquiera de los dos altavoces que trabaje individualmente.



Verde sólido

Modo AUX IN.

Para obtener niveles de volumen óptimos, ajuste el nivel de volumen tanto en el dispositivo secundario como en el altavoz.

Nota: Una vez que haya terminado de escuchar su dispositivo externo, debe desenchufar el cable de audio del Aux en el zócalo, para poder usarlos de nuevo como altavoces Bluetooth.

Carga

Cuando la energía de la batería es extremadamente baja, escuchará tres alertas audibles cada 60 segundos antes de que los altavoces se apagan automáticamente. Debe conectar y recargar los altavoces Bluetooth de inmediato.



Rojo sólido

Carga.

Apagado

Totalmente cargado.

Nota:

- Tomará aproximadamente 4 horas cargar completamente sus altavoces Bluetooth. Cuando esté completamente cargado, desenchufe los cables de carga micro USB.
- Cuando la potencia de la batería es baja, pero antes de las alertas audibles, el nivel de volumen máximo se puede ajustar al 80%.



- Nunca abra la carcasa del dispositivo bajo ninguna circunstancia.
- No coloque ningún objeto, como velas encendidas en el dispositivo.
- No cubra el dispositivo con periódicos, manteles, cortinas, etc.

Declaración de FCC

Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, que se pueden determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- 1) Reorientar o reubicar la antena receptora.
- 2) Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

- 3) Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- 4) Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

Precaución: Cualquier cambio o modificación en este dispositivo no aprobado explícitamente por el fabricante podría anular su autoridad para operar este equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC.

12 meses de garantía

Gracias por elegir Megatek.

Megatek Electronics garantiza que su nuevo producto esté libre de defectos en los materiales y la mano de obra durante un período de doce (12) meses, a partir de la fecha de recepción. Esta garantía se suma a sus derechos en virtud de las políticas de devolución y reembolso de Amazon que se aplican a su compra.

Megatek le proporcionará su elección de un reembolso completo o cambio (siempre que sea posible) para este producto si se vuelve defectuoso dentro del período de garantía. Megatek llevará el gastos razonables de reclamar la garantía. Esta garantía ya no se aplicará cuando el defecto sea el resultado de alteración, accidente, mal uso, abuso o negligencia.

Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente con su ID de pedido y descripción del problema, para obtener una reclamación de garantía o cualquier dificultad con su producto:

Correo electrónico: service@megatekelec.com.

Mensajes de vendedor de compradores de Amazon:

Vaya a Sus pedidos y, a continuación, encuentre su pedido en la lista, haga clic en el enlace **Megatek Electronics** debajo del título del producto, haga clic en el botón **Hacer una pregunta**.

Teléfono: +86 579-8275-5605