

Oneisall Professional Pet Clippers

User Manual

Model: YP-758

Missing accessories or any other problems, please contact us: support@oneisall.com

Contents

EN.....1-7

DE.....8-14

FR.....15-21

IT.....22-28

ES.....29-35

ON-D45

Ceramic blade

5-speed fine-tuning for the blade

+Speed Button

+Speed Button

Lcd Display

Comb

Scissors

One Charger Cable

Blade oil

Cleaning Brush

1

Charging use

1.Insert the USB charging cable into the charger, and then plug the USB charging cable into the power socket. (The USB charging cable can be plugged into the socket with USB interface, desktop computer, notebook computer, mobile power supply, etc.)

AC 220V

Speed

Percentage of electricity

88%

Charging icon

2

Icd icon description:

1.fully charged: recharge icon on

2.in the charging: recharge icon flashing, display current power percentage;

3.in the discharge: display current speed &percent charge;

4.low battery: recharge icon flashing, display current power percentage

5 plug and play: display current speed, percent charge icon flashing

3

The clippers use rechargeable batteries. If the battery fails, it is not recommended to replace the battery by yourself, and you should contact customer service in time for help.

Fixed Length Function

Notice

1.The size of the blade and the guide comb means the length of the hair that can be left on your dog after a grooming.

2.For example, if you use the blade with 1.0mm and the 12mm guide comb together, that is it will leave 1.0mm + 12mm = 13mm long hair on your dog.

3.If you use the blade with 1.0 (mm) and don't use a guide comb, that the hair will be shortened to 1.0mm only.

4.Hence, the rest length of your dog's hair is based on the blade size and the guide size. The shortest length will be 0.8mm (with the 0.8 blade only) and the longest length will be 13.8mm (with the 1.8 blade and 12mm guide comb).

1.Determine the need hair length

2.Select the appropriate guide comb

3.Fine tune the blade

3

guide comb installation:

1.Like the picture, hold both sides and push when butting the button positions. (Notes: the comb should not be loose or easy to fall off after being butted).

2.guide comb diameter:

Remove the button positions with hands on its both sides and then remove the comb

Blade Removal & Installation

Blade Removal

1.Adjust the adjusting ring to 0.8mm before remove the blade.

2.Like the picture, press down the moving blade with the thumb and then remove the blade.

3.Please hold with the other hand to avoid the blade falling off.

Blade Installation:

1.Adjust the adjusting ring to 1.2mm before installing the blade.

2.Direct the blade (B) at the hair clipper's slot (A) and plug in.

3.Push the blade down until it clicks.

3

3.Fine tune the blade

Moving the button left and right to adjust the blade (0.8mm-1.8mm)

3

Cleaning & Maintenance

Taper Blade Cleaning:

1.Clean up the blade with cleaning brush.

2.The blade can be removed out for cleaning.

3.The moving blade can be turned back, and then cleaning the hair between the moving blade and the fixed blade.

4.The clipper body can also be cleaned with water.

5.After cleaning the clipper body, dry the body with a dry cloth.

1

2

3

4

5

5

Specification

Professional Pet Clipper

Motor

Battery

Specific Adapter

Operating voltage: 3.7V

1200mAh Lithium battery

Charging time: 1.5 hours

Operating time with full charge: about 2 hours

Input: 110V~240V 50/60Hz

Output: 5V 1000mA

6

Precautions For Use

1.Please do not disassemble the product.

2.The product can only be cleaned by cloth with little water or mild soap solution.

3. Do not charge the product under an environment above 40°C or below 5°C.

4. The product can produce little heat during using or charging, which is normal.

5. Please remove the battery safely and return it to the specified places when the battery runs out.

Never discard it casually.

Q & A

Q1. Any suggestions before using the clipper?

A1. Firstly, you should wash and dry the pet. Secondly, if your pet's hair is too long, you should trim your pet's hair with scissors first, comb the hair smoothly, then use clippers to trim your pet. Thirdly, before and after using the clipper, a little oil should be dropped on the blade for lubrication and maintenance.

Q2. What does the guide comb 3mm, 6mm, 9mm, 12mm mean? How to use it?

A2. The size of the blade and the guide comb means the length of the hair that can be left on your dog after a grooming. For example, if you use the blade with 1.0mm and the 12mm guide comb together that it will leave 1.0mm + 12mm = 13mm long hair on your dog.

Q3. What should I do if the battery cannot be charged or turned on?

A3. The battery life depends on the frequency of use and the time of use. If it is not used for a long time, it is recommended to charge the hair clipper at least once every three months to ensure battery life.

Lifetime Replacement Guarantee

Thanks for your purchase. If you ever have any issues with the clipper, please contact us for a free replacement or refund. We will get back to you within 24 hours.

oneisall Customer Support Email:

support@oneisall.com

Keramische Klinge

5-Gang-Feineinstellung für die Klinge

+Speed-Taste

+Geschwindigkeitstaste

Lcd-Display

Kamm

Schere

One Charger Cable

Blade oil

Cleaning Brush

8

Verwendung des Ladegeräts

1. stecken Sie das USB-Ladekabel in das Ladegerät, und stecken Sie dann das USB-Ladekabel in die Steckdose (das USB-Ladekabel kann in die Steckdose mit USB-Schnittstelle, Desktop-Computer, Notebook-Computer, mobile Stromversorgung, etc. gesteckt werden)

AC 220V

Speed

Percentage of electricity

88%

Charging icon

9

Funktion mit fester Länge

Hinweise:

1. die Größe der Klinge und der Führungskämme gibt die Länge der Haare an, die nach der Fröpfung auf Ihrer Katze verbleiben können.

2. wenn Sie z.B. die Klinge mit 1.0mm und den 12mm Führungskamm zusammen verwenden, bleiben 1.0mm + 12mm = 13mm lange Haare auf Ihrer Katze.

3. Wenn Sie die Klinge mit 1.0 (mm) und keinen Führungskamm verwenden, werden die Haare nur auf 1.0 mm gekürzt.

4. Die Restlänge der Haare Ihrer Katze hängt also von der Klingengröße und der Größe des Schutzkammes ab. Die kürzeste Länge ist 0,8 mm (nur mit der 0,8er Klinge) und die längste Länge ist 13,8 mm (mit der 1,8er Klinge und dem 12er Führungskamm).

1. Bestimmen Sie die benötigte Haarlänge.

2. wählen Sie den passenden Führungskamm

3. die Feineinstellung der Klinge vornehmen

10

Icd Symbol Beschreibung:

1. voll aufgeladen: Aufladen-Symbol blinkt; Anzeige der aktuellen Ladeleistung Prozent;

3. in der Entladung: Anzeige der aktuellen Geschwindigkeit und der aktuellen Leistung

4. bei niedrigem Batteriestand: blinkendes Ladesymbol, Anzeige der aktuellen Leistung in Prozent

5. Plug and Play: Anzeige der aktuellen Geschwindigkeit, blinkendes Symbol für procentuelle Aufladung

Geschwindigkeit REMAINPOWER

Prozentrate der Elektrizität

88%

Topf-Symbol

Ladensymbol

11

Die Schermaschine ist mit wiederaufladbaren Batterien ausgestattet. Wenn der Akku versagt, sollten Sie ihn nicht selbst austauschen, sondern sich rechtzeitig an den Kundendienst wenden, um Hilfe zu erhalten.

Reinigung und Wartung

Entfernen der Klinge:

1. die Klinge mit einer Reinigungsbürste säubern.

2. die Klinge mit einem feuchten Tuch abwischen, und dann die bewegliche Klinge nach zurückgeklappt werden, und dann reinigen Sie die Hebel zwischen der beweglichen Klinge und der festen Klinge.

4. ein Gel-Beweis der Schermaschine kann auch mit Wasser gereinigt werden.

5. nach der Reinigung des Scherenkörpers, trocknen Sie den Körper mit einem trockenen Tuch.

1

2

3

4

5

11

Ausbau und Einbau der Klinge

Entfernen der Klinge:

1. stellen Sie den Einsteller auf 0.8 mm ein, bevor Sie die Klinge entfernen.

2. wie auf dem Bild, drücken Sie die bewegliche Klinge mit dem Daumen nach unten und entfernen Sie die Klinge nicht herunterfallen.

3. mit der anderen Hand festhalten, damit die Klinge nicht herunterfällt.

Einbau der Klinge:

1.1 Stellen Sie den Einsteller auf 1.8 mm ein, bevor Sie die Klinge einbauen.

2. stecken Sie die Klinge (B) auf den Slot (A) der Heischneidemaschine und stecken Sie sie ein.

3. drücken Sie die Klinge nach unten, bis sie einrastet.

1

2

3

4

5

12

Wartung der konischen Klinge:

Pflegen Sie die Klinge vor oder nach dem Gebrauch, indem Sie etwas Öl auf die roten Stellen träufeln, wie auf dem linken Bild gezeigt (Öl im Lieferumfang enthalten).

1

2

3

4

5

13

Spezifikation

Professionelle Haarschneidemaschine

Akku

Spezifischer Adapter

Betriebsspannung: 3.7V

1200mAh Lithium-Batterie

Aufladzeit: 1.5 Stunden

Betriebszeit bei voller Ladung: ca. 2 Stunden

Input: 110V-240V/50/60Hz

Ausgang: 5V 1000mA

13

Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch

1. Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht.

2. Das Produkt kann nur mit einem Tuch mit wenig Wasser oder einer milden Seifenlösung gereinigt werden.

3. Laden Sie das Produkt nicht in einer Umgebung über 40°C oder unter 5°C auf.

4. "Das Produkt kann während des Gebrauchs oder des Aufladens etwas Wärme erzeugen, was normal ist."

5. Bitte nehmen Sie den Akku sicher heraus und geben Sie ihn an die angegebenen Stellen zurück, wenn der Akku leer ist. Werfen Sie ihn niemals einfach weg.

FRAGEN UND ANTWORTEN

Q1. Irgendwelche Vorschläge, bevor ich die Schermaschine benutze?

A1. Zunächst sollten Sie die Katze waschen und trocknen.

Zunächst, wenn das Haar Ihrer Katze zu lang ist, sollten Sie das Haar Ihrer Katze zuerst mit einer Schere kürzen, das Haar glatt kämmen und dann die Schermaschine zum Trimmen Ihrer Katze verwenden.

Drehen Sie sich vor und nach der Verwendung der Schermaschine ein wenig Öl auf die Klinge, um sie zu schmieren und zu pflegen.

Q2. Was bedeutet der Guidekamm 3mm, 6mm, 9mm, 12mm? Wie wird er verwendet?

A2. Die Größe der Klinge und der Guidekamm gibt die Länge der Haare an, die nach der Fröpfung auf Ihrer Katze verbleiben können.

Beispielsweise, wenn Sie die Klinge mit 1.0 mm und den 12mm Führungskamm zusammen verwenden, bleiben 1.0mm + 12mm = 13mm lange Haare auf Ihrer Katze.

Wenn Sie die Klinge mit 1.0 (mm) und keinen Führungskamm verwenden, wird das Haar nur auf 1.0 mm gekürzt.

Q3. Was soll ich tun, wenn sich der Akku nicht aufladen oder einschalten lässt?

A3. Die Lebensdauer des Akkus hängt von der Nutzungshäufigkeit und der Nutzungsdauer ab. Sie können häufiger aufladen und verwenden, das Haarschneider mindestens einmal alle drei Monate aufladen, um die Lebensdauer des Akkus zu gewährleisten.

Lebenslange Ersatzgarantie

Vielen Dank für Ihren Kauf. Sollten Sie jemals Probleme mit dem Haarschneider haben, kontaktieren Sie uns bitte für einen kostenlosen Ersatz oder eine Rückerstattung. Wir werden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen melden.

oneisall Kundenbetreuung E-Mail:

support@oneisall.com

Lame en céramique

Régla fin de la lame à 5 vitesses

+Bouton de vitesse

+Bouton de vitesse

Affichage Lcd

Peigne

Ciseaux

One Charger Cable

Blade oil

Cleaning Brush

15

Utilisation du chargeur

1. Insérez le câble de chargement USB dans le chargeur, puis branchez le câble de chargement USB dans la prise de courant (le câble de chargement USB peut être branché dans la prise avec interface USB, ordinateur de bureau, ordinateur portable, alimentation mobile, etc.)

AC 220V

Speed

Percentage of electricity

88%

Charging icon

16

Fonction de longueur fixe

Remarque :

1. La taille de la lame et des peignes de guidage indique la longueur des poils qui peuvent rester sur votre chat après la toilettage.

2. Par exemple, si vous utilisez la lame de 1.0 (mm) et le peigne guide de 12 mm ensemble, vous laisserez 1.0 mm + 12 mm = 13 mm de longs poils sur votre chat.

3. Si vous utilisez la lame de 1.0 (mm) sans peigne guide, les poils seront raccourcis à 1.0 mm seulement.

4. La longueur restante des poils de votre chat dépend donc de la taille de la lame et de la grille de protection. La longueur la plus courte sera de 0,8 mm (avec la lame de 0,8 uniquement) et la plus longue de 13,8 mm (avec la lame de 1,8 et le peigne-guide de 12 mm).

1. déterminez la longueur de cheveux nécessaire

2. sélectionnez le peigne guide approprié

3. régler la lame avec précision

17

Description de l'icône lcd :

1. entièrement chargé : icône de recharge sur

2. en charge : icône de recharge clignotante, affichage du pourcentage de puissance actuel;

3. en cours de décharge : affichage de la vitesse et du pourcentage de charge actuel;

4. batterie faible : icône de recharge clignotante, affichage du pourcentage de puissance actuel

5. plug and play : affichage de la vitesse actuelle, icône de charge clignotante

Vitesse REMAINPOWER

Pourcentage électrique

88%

Embout goutte à goutte

icône de charge

18

La tondeuse utilise des piles rechargeables. En cas de défaillance de la batterie, il n'est pas recommandé de la remplacer soi-même, et vous devez contacter le service clientèle à temps pour obtenir de l'aide.

Démontage et installation de la lame

Retrait de la lame :

1. La lame de la lame et des peignes guide indique la longueur des poils qui peuvent rester sur votre chat après la toilettage.

2. comme sur l'image, appuyez sur la lame mobile avec le pouce, puis retirez la lame.

3. Tenez la lame avec l'autre main pour éviter qu'elle ne tombe.

1

2

3

4

5

19

Nettoyage et entretien

Nettoyage de la lame conique :

1. nettoyez la lame avec une brosse de nettoyage.

2. la lame peut être nettoyée pour être nettoyée.

3. La lame mobile peut être retournée, puis les cheveux entre la lame mobile et la lame fixe peuvent être nettoyés.

4. Le corps de la tondeuse peut également être nettoyé à l'eau.

5. Après avoir nettoyé le corps de la tondeuse, séchez-le avec un chiffon sec.

1

2

3

4

5

20

Précautions d'emploi

1. Ne pas démonter le produit.

2. Le produit ne peut être nettoyé qu'avec un chiffon et un peu d'eau ou une solution de savon doux.

3. Ne pas recharger le produit dans un environnement supérieur à 40°C ou inférieur à 5°C.

4. "Le produit peut produire une petite chaleur pendant l'utilisation ou la charge, ce qui est normal."

5. Veuillez retirer la batterie en toute sécurité et la remettre aux endroits indiqués lorsque la batterie est épuisée. Ne la jetez jamais au hasard.

Spécifications

Tondeuse à poils

Batterie

Adaptateur spécifique

Tension de fonctionnement: 3.7V

Batterie au lithium 1200mAh

Temps de charge : 1.5 heures

Temps de fonctionnement avec une charge complète : environ 2 heures

Input: 110V-240V/50/60Hz

Sortie: 5V 1000mA

21

Garantie de remplacement à vie

Merci pour votre achat. Si vous avez le moindre problème avec la tondeuse, veuillez nous contacter pour un remplacement gratuit ou un remboursement. Nous nous engageons dans les 24 heures.

Support client oneisall Email :

support@oneisall.com

Lama in ceramica

Regolazione della lama a 5 velocità

+Pulsante velocità

+Pulsante velocità

Display Lcd

Pettine

Forbici

One Charger Cable

Blade oil

Cleaning Brush

22

Uso della ricarica

1. Inserire il cavo di ricarica USB nel caricatore, quindi collegare il cavo di ricarica USB alla presa di corrente (il cavo di ricarica USB può essere collegato alla presa con interfaccia USB, al computer desktop, al computer notebook, all'alimentatore mobile, ecc.)

AC 220V

Speed

Percentage of electricity

88%

Charging icon

23

Funzione di lunghezza fissa

Avviso:

1. La dimensione della lama e del pettine guida indica la lunghezza del pelo che possono essere lasciati sul gatto dopo la tolettatura.

2. Ad esempio, se si utilizza la lama da 1.0 (mm) e il pettine guida da 12 mm insieme, il pelo del gatto rimarrà lungo 1.0 mm + 12 mm = 13 mm.

3. Se si utilizza la lama da 1.0 mm e non si usa il pettine guida, il pelo si accorcerà solo di 1.0 mm.

4. Pertanto, la lunghezza del pelo del gatto si basa sulle dimensioni della lama e della protezione. La lunghezza massima sarà di 0,8 mm (solo con la lama da 0,8) e la lunghezza massima di 13,8 mm (con la lama da 1,8 e il pettine guida da 12 mm).

1. Determinare la lunghezza dei capelli necessaria

2. Selezionare il pettine guida appropriato

3. Regolare la lama

24

Descrizione dell'icône lcd:

1. completamente carica: icona di ricarica accesa

3. in carica: icona di ricarica a lampeggio; visualizzazione della percentuale di potenza attuale;

5. in fase di scarica: visualizza la velocità attuale e la percentuale di carica;

4. Batteria scarica: icona di ricarica lampeggiante; visualizzazione della percentuale di potenza attuale

5. plug and play: visualizzazione della velocità corrente, icona di carica percentuale lampeggiante

Velocità REMAINPOWER

Percentuale di elettricità

88%

Punta di godimento

icona di ricarica

25

Il tagliacapelli utilizza batterie ricaricabili. In caso di guasto della batteria, si consiglia di sostituirla da soli e si consiglia di contattare tempestivamente il servizio clienti per ottenere assistenza.

Smontaggio del pettine guida

1. Rimuovere le posizioni a aglio con le mani su entrambi i lati e quindi rimuovere il pettine.

2. Come nell'immagine, premere la lama mobile con il pollice e poi rimuoverla.

3. Tenere la lama con l'altra mano per evitare che cada.

1

2

3

4

5

26

Pulizia e manutenzione

Pulizia della lama conica:

1. Pulire la lama con la spazzola di pulizia.

2. La lama può essere rimossa per la pulizia.

3. La cinghia mobile può essere spostata indietro, quindi pulire i peli tra la lama mobile e la lama fissa.

4. Il corpo del tagliacapelli può essere pulito anche con acqua.

5. Dopo aver pulito il corpo del tagliacapelli, asciugarlo con un panno asciutto.

1

2

3

4

5

27

Precauzioni per l'uso

1. Si prega di non smontare il prodotto.

2. Il prodotto solo se può essere pulito con un panno con poco acqua o una soluzione di sapone neutro.

3. Non caricare il prodotto in un ambiente con temperatura superiore a 40°C o inferiore a 5°C.

4. "Il prodotto può produrre un poco di calore durante l'uso o la carica, il che è normale."

5. Si prega di rimuovere la batteria in modo sicuro e di riportarla nei luoghi specificati quando la batteria è esaurita. Non gettarla mai casualmente.

Specifiche tecniche

Tagliacapelli professionale

Batteria

Adattatore specifico

Tensione di funzionamento: 3.7V

Batteria al litio da 1200mAh

Tempo di ricarica: 1.5 ore

Tempo di funzionamento con carica completa: circa 2 ore

Input: 110V-240V/50/60Hz

Uscita: 5V 1000mA

28

Domande e risposte

Q1. Qualche suggerimento prima di usare il tagliacapelli?

A1. Innanzitutto, è necessario lavare e asciugare il gatto.

In secondo luogo, se il pelo del gatto è troppo lungo, è consigliabile tagliarlo prima con le forbici, pettinare il pelo prima, pettinare il pelo prima, e quindi utilizzare la macchina per tagliare.

In terzo luogo, prima e dopo l'uso della tondeusa, è necessario far gocciolare un po' di olio sulla lamina e sulla lamina fissa.

Q2. Cosa significa pettine guida 3mm, 6mm, 9mm, 12mm? Come si usa?

A2. La dimensione della lama e del pettine guida indica la lunghezza del pelo che possono essere lasciati sul gatto dopo la tolettatura.

Per esempio, se si utilizza la lama da 1.0 mm e il pettine guida da 12 mm insieme, il pelo del gatto rimarrà lungo 1.0 mm + 12 mm = 13 mm.

Se si utilizza la lama da 1.0 mm e non si usa il pettine guida, il pelo si accorcerà solo di 1.0 mm.

Q3. Cosa devo fare se la batteria non può essere caricata o accesa?

A3. La durata della batteria dipende dalla frequenza di utilizzo e dal tempo di utilizzo. Si può caricare la batteria più spesso e utilizzarla più spesso.

Se non viene utilizzato per molto tempo, si consiglia di caricare il tagliacapelli almeno una volta ogni tre mesi per garantire la durata della batteria.

Garanzia di sostituzione a vita

Grazie per il vostro acquisto. In caso di problemi con il tagliacapelli, contattateci per una sostituzione gratuita o un rimborso. Vi risponderemo entro 24 ore.

oneisall Supporto Clienti Email:

support@oneisall.com

Cuchilla de cerámica

5 velocidades para afinar la cuchilla

+Botón de velocidad

+Botón de velocidad

Pantalla LCD

Peine

Tijeras

One Charger Cable

Blade oil

Cleaning Brush

29

Uso de carga

1. Inserte el cable de carga USB en el cargador y a continuación, conecte el cable de carga USB a la toma de corriente (el cable de carga USB puede conectarse a la toma de corriente con interfaz USB, ordenador de sobremesa, ordenador portátil, fuente de alimentación móvil, etc.)

AC 220V

Speed

Percentage of electricity

88%

Charging icon

30

Función de longitud fija

Nota:

1. El tamaño de la cuchilla y de los peines guía significa la longitud del pelo que puede quedar en su gato después de un cepillado.

2. Por ejemplo, si utiliza la cuchilla con 1.0mm y el peine guía de 12mm juntos, quedará 1.0mm + 12mm = 13mm de pelo largo en su gato.

3. Si utiliza la cuchilla con 1.0 (mm) y no utiliza un peine guía, el pelo se acortará a 1.0mm solamente.

4. Por lo tanto, la longitud restante del pelo de su gato se basa en el tamaño de la cuchilla y el tamaño del protector. La longitud más corta será de 0,8 mm (solo con la cuchilla de 0,8) y la más larga será de 13,8 mm (con la cuchilla de 1,8 y el peine guía de 12 mm).

1. Determinar la longitud de pelo necesaria

2. Seleccionar el peine guía adecuado

3. Ajustar la cuchilla

31

Descripción del ícono lcd:

1. totalmente cargado: icono de recarga encendido

3. durante la carga: icono de recarga parpadeante y muestra el porcentaje de carga actual;

5. en la descarga: muestra la velocidad actual y el porcentaje de carga;

4. Batería baja: icono de recarga parpadeante, muestra el porcentaje de carga actual

5. plug and play: visualización de la velocidad actual, icono de porcentaje de carga parpadeante

Velocidad REMAINPOWER

Porcentaje de electricidad

88%

Punta de grito

icono de carga

32

El cortapelos utiliza baterías recargables. Si la batería falla, no se recomienda sustituirla por sí mismo, y debes ponerla en contacto con el servicio de atención al cliente a tiempo para obtener ayuda.

Démontage et installation de la lame

Retrait de la lame :

1. La lame de la lame et des peignes guide indique la longueur des poils qui peuvent rester sur votre chat après la toilettage.

2. comme sur l'image, appuyez sur la lame mobile avec le pouce, puis retirez la lame.

3. Tenez la lame avec l'autre main pour éviter qu'elle ne tombe.

1

2

3

4

5

33

Nettoyage et entretien

Nettoyage de la lame conique :

1. nettoyez la lame avec une brosse de nettoyage.

2. la lame peut être nettoyée pour être nettoyée.

3. La lame mobile peut être retournée, puis les cheveux entre la lame mobile et la lame fixe peuvent être nettoyés.

4. Le corps de la tondeuse peut également être nettoyé à l'eau.

5. Après avoir nettoyé le corps de la tondeuse, séchez-le avec un chiffon sec.

1

2

3

4

5

34

Précautions d'emploi

1. Ne pas démonter le produit.

2. Le produit seul se peut nettoyer avec un chiffon avec peu d'eau ou une solution savonneuse douce.

3. Ne pas charger le produit dans un environnement par encima de 40°C ou por debajo de 5°C.

4. "El producto puede producir un poco de calor durante el uso o la carga, lo cual es normal."

5. Por favor, retire la batería de forma segura y devuélvala a los lugares especificados cuando se agote. Nunca la deseches casualmente.

Especificación

Cortapelos profesional

Bateria

Adaptador específico

Tensión de funcionamiento: 3.7 V

Batería de litio de 1200mAh

Tempo de funcionamiento con carga completa: unos 2 horas

Input: 110V-240V/50/60Hz

Salida 5V 1000mA

35

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Q1. Algunas sugerencias antes de utilizar el clipper?

A1. En primer lugar, es necesario lavar y secar al gato.

En segundo lugar, si el pelo del gato es demasiado largo, debería recortar el pelo de su Gato antes de usar el clipper, peinar el pelo primero, y después utilizar la máquina para recortar el pelo de su Gato.

En tercer lugar, antes y después de usar la maquinilla, se debe gotear un poco de aceite en la cuchilla para su lubricación y mantenimiento.

P2. ¿Qué significa el peine guía 3mm, 6mm, 9mm, 12mm? ¿Cómo se utiliza?

A2. El tamaño de la cuchilla y de los peines guía significa la longitud del pelo que puede quedar en su gato después de un cepillado.

Por ejemplo, si utiliza la cuchilla de 1.0 mm y el peine guía de 12 mm juntos, quedará 1.0 mm + 12 mm = 13 mm de pelo largo en su gato.

Si utiliza la cuchilla con 1.0 (mm) y no utiliza un peine guía, el pelo se acortará a 1.0mm solamente.

Q3. ¿Qué debo hacer si la batería no se puede cargar o encender?

A3. La duración de la batería depende de la frecuencia de uso y del tiempo de utilización. Si no se utiliza durante mucho tiempo, se recomienda cargar el cortapelos al menos una vez cada tres meses para garantizar la duración de la batería.

Garantía de sustitución de por vida

Gracias por su compra. Si alguna vez tiene algún problema con el cortapelos, póngase en contacto con nosotros para obtener un reemplazo gratuito o un reembolso. Nos podremos en contacto con usted en 24 horas.

Email de soporte al cliente de oneisall:

support@oneisall.com

oneisall

FC CE UK

Made in china