

LISTA DE PEÇAS

| CÓD. DREAM     | Nº DO ITEM | NOME DA PEÇA                                         | QUANTIDADE |
|----------------|------------|------------------------------------------------------|------------|
| 4095           | 1          | Quadro                                               | 1          |
| 4096           | 2          | Suporte do banco                                     | 1          |
| 2486           | 3          | Banco                                                | 1          |
| 4041           | 4          | Assento do banco                                     | 1          |
| 4042           | 5          | Encosto do banco                                     | 1          |
| 889            | 6          | Borracha do punho Ø1"                                | 2          |
| 346            | 7          | Redutor 60x30 - 50x20                                | 2          |
| 772            | 8          | Ponteira do pé Ø2"                                   | 2          |
| 3910           | 9          | Ponteira do pé 12 faces (regulável)                  | 2          |
| 343            | 10         | Ponteira retangular interna 20 x 50                  | 3          |
| 134 / 319      | 11         | Conduíte teflon preto / Terminal do conduíte         | 1          |
| 3823           | 12         | Cabo prolongador do sensor - 82cm                    | 1          |
| 5227           | 13         | Correia poly V                                       | 1          |
| 4046           | 14         | Carenagem - lado direito                             | 1          |
| 4047           | 15         | Carenagem - lado esquerdo                            | 1          |
| 48             | 16         | Pedal c/ refletor                                    | 1 Par      |
| 7209           | 17         | Monitor de funções                                   | 1          |
| 1003           | 18         | Mola tração ESPECIAL                                 | 1          |
| 3322 / 1965    | 19         | Cinta magnética / Ímã neodimio                       | 1          |
| 569            | 20         | Porca travante UNC sext. 5/16" baixa ZB              | 1          |
| 419            | 21         | Parafuso UNC sext. 5/16" x 1.1/2" RT ZB              | 3          |
| 436            | 22         | Parafuso UNC sext. 1/4 x 1/2" (nó de freio) c/ porca | 1          |
| 1334           | 23         | Porca UNC sext. 5/16" ZB                             | 1          |
| 423            | 24         | Parafuso UNC sext. 5/16" x 2" RP ZB                  | 1          |
| 4596           | 25         | Parafuso panela PH AA 4,0 x 40mm ZP                  | 6          |
| 2142           | 26         | Parafuso panela PH AA 4,8 x 19mm ZP                  | 4          |
| 2056           | 27         | Parafuso UNC sext. 5/16" x 1.1/4" RP ZB              | 4          |
| 421            | 28         | Parafuso UNC sext. 5/16" x 3/4" RP ZB                | 1          |
| 71 / 2374      | 29         | Tensor regulador de esforço / Cabo de aço cambio     | 1          |
| 573            | 30         | Manípulo com trava M14 x 1"                          | 1          |
| 712            | 31         | Sensor de velocidade                                 | 1          |
| 212            | 32         | Ponteira interna 1"                                  | 2          |
| 429            | 33         | Parafuso panela PH AA 3,9 x 13mm ZP                  | 2          |
| 1952           | 34         | Polia ergométrica (RODA)                             | 1          |
| 753            | 35         | Movimento central - Contra porca                     | 1          |
| 671            | 36         | Porca travante UNC sext. 1/4" ZB                     | 2          |
| 2237           | 37         | Chapinha do esticador                                | 2          |
| 2236           | 38         | Esticador                                            | 2          |
| 313            | 39         | Rolamento do eixo central                            | 2          |
| 4878/ 839/ 306 | 40         | Polia ergométrica / Imã ferrite / Pedivela c/ pino   | 1          |
| 136            | 41         | Kit eixo dianteiro completo                          | 1          |
| 463            | 42         | Arruela lisa 1/4" x 1,20mm                           | 1          |
| 302            | 43         | Movimento central - Colar de esferas                 | 2          |
| 749            | 44         | Movimento central - Caixa de esferas (BACIA)         | 2          |
| 750            | 45         | Movimento central - Arruela trava                    | 1          |
| 751            | 46         | Movimento central - Cone sueco esquerdo              | 1          |
| 752            | 47         | Movimento central - Cone sueco direito               | 1          |

REVISÃO 04

TERMO DE  
GARANTIA

Este produto de marca Dream Fitness possui garantia de 06 (seis) meses, abrangendo a garantia legal de 03 (três) meses mais a garantia do fabricante de 03 (três) meses, a partir da data de emissão de compra na Nota Fiscal. Esta garantia é contra defeitos de fabricação e montagem, desde que usado em condições normais, de acordo com o manual de instruções.

Esta garantia não atende os casos abaixo relacionados:

- Troca de peças após o prazo de 180 dias, contados da data da compra (vigência da garantia);
- Uso impróprio, negligência ou sinistro;
- Qualquer dano no transporte, embalagem e seguro realizado pelo consumidor;
- Visitas técnicas na residência do consumidor;
- Desgaste natural das peças em virtude do uso;
- Se o funcionamento dos componentes for comprometido pelo produto ter sido instalado em local empoeirado, úmido ou quente.

**Obs:** Para cobertura do produto em garantia, o mesmo deve estar acompanhado de cupom ou nota fiscal.

PERDA DO VALOR DE COBERTURA

- Utilização do aparelho fora de suas finalidades específicas ou em academias;
- Não respeitar o peso (kg) do usuário, indicado pelo fabricante deste produto;
- Violação ou alteração de suas características originais.

A Dream Fitness compromete-se, através deste termo de garantia, a trocar peças, bem como realizar o serviço de mão de obra de assistência técnica de forma gratuita em seus aparelhos com defeitos de fabricação, observadas as exceções anteriormente mencionadas, dentro do prazo de 06 (seis) meses nos moldes do Código de Defesa do Consumidor.

Cliente: \_\_\_\_\_ Fone: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_

Local da Compra: \_\_\_\_\_ Nº N.F.: \_\_\_\_\_

MANUAL DO USUÁRIO

MAX H  
LINHA MAX

BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL



Imagem meramente ilustrativa

www.dream.com.br

Visite nosso site e conheça os produtos.



RECOMENDAÇÕES GERAIS

Obrigado por escolher a Dream Fitness. Você acaba de adquirir um produto que lhe oferecerá qualidade, conforto e lazer nas horas de suas atividades físicas, sem mencionar sua praticidade que permite fácil manuseio, ocupando pouco espaço, seja em casa ou no trabalho. Neste manual você encontra todas as informações para a sua segurança e o uso adequado do seu equipamento. Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho e em caso de qualquer dúvida, ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente (0800 604 8586).

**Guarde a nota fiscal de compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação no Serviço Autorizado Dream Fitness.**

**Garantia:** 6 (seis) meses, a partir da data de emissão de compra na Nota Fiscal.

ATENÇÃO

- Quando em funcionamento, mantenha as mãos longe das partes móveis do aparelho;
- Produto destinados a adultos;
- Instale o equipamento preferencialmente em local amplo e arejado que possua piso plano. O não cumprimento destas recomendações pode ocasionar ruídos estranhos no aparelho;
- Não instale este produto em espaços externos, úmidos e à exposição do sol;
- Não derrame líquidos sobre seu equipamento;
- Manuseie o equipamento com cuidado.

CUIDADOS IMPORTANTES

- Antes de iniciar qualquer série de exercícios, procure orientação médica;
- Faça sempre alongamentos antes e depois de qualquer atividade física;
- Mantenha uma dieta balanceada e pratique exercícios regularmente, esta é a melhor maneira de manter a sua saúde;
- Lembre-se, use sempre calçados apropriados (tênis).

COMO MONTAR SEU APARELHO

- 01.** Fixe a haste (A) que segura o guidão na base;
- 02.** Encaixe a base do banco (C) ao aparelho;
- 03.** Após encaixar a base do banco, escolha a distância e aperte o parafuso (D);
- 04.** Encaixe o banco (E);
- 05.** Após o banco encaixado, aperte os três parafusos que fixam o banco (F);
- 06.** Conecte o cabo do monitor (2) e encaixe o monitor.



Imagem meramente ilustrativa

INSTRUÇÕES DO MONITOR

**TECLA MODO:** esta tecla deve ser utilizada para selecionar e fixar uma função no visor do painel, na seguinte ordem: **SCAN – Km/h – KM – TEMPO – CALORIAS**

FUNÇÕES:

**SCAN:** pressione a tecla modo até que a palavra “SCAN” apareça piscando no monitor. As funções serão exibidas de forma sequencial, mudando a cada seis (6) segundos;

**Km/h (velocidade):** pressione a tecla modo até marcar “VEL”. A velocidade será mostrada em tempo real;

**KM (distância percorrida):** pressione a tecla modo até marcar “KM”. A distância percorrida será exibida;

**TEMPO:** pressione a tecla modo até marcar “TEMPO”. O tempo total de exercício será mostrado no visor do monitor;

**CALORIAS:** pressione a tecla modo até marcar “CAL”. A quantidade aproximada de calorias queimadas será exibida ao iniciar o exercício;

**PILHAS:** se as funções do display não estiverem aparecendo de forma correta, por favor, troque as pilhas do monitor. Este monitor é movido a pilha AAA (**PILHAS NÃO INCLUSAS**).

Obs:

- O monitor desliga automaticamente caso nenhum movimento seja detectado após 4 minutos de inatividade.

- As funções apresentadas neste aparelho (monitor) informam valores referenciais, não devendo ser considerados com exatidão para avaliações médicas. Valores podendo oscilar de 20 % para mais ou para menos. As variações nas informações do monitor variam de acordo com o usuário, como peso e maneira de pedalar.

- Ao terminar o exercício, não deixe a função "Scan" acionada, pois nesta função o monitor não desliga, e ocorrerá desgaste prematuro da bateria. Para resetar valores no monitor, pressione a tecla MODO por 03 segundos.

COMO TROCAR AS PILHAS



**01.** Com uma chave Phillips retire um parafuso localizado na parte traseira inferior no monitor;

**02.** Desencaixe com cuidado o corpo frontal do monitor;

**03.** Instale as 02 pilhas AAA no suporte de pilhas localizado acima do display, respeitando a polaridade das pilhas no suporte;

**04.** Para montar o monitor novamente, basta encaixar os dois encaixes superiores da tampa frontal na tampa traseira do monitor, depois coloque o parafuso novamente, agora seu monitor está pronto para ser instalado no equipamento;

**05.** Para futura substituição das pilhas, repita os procedimentos acima;

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**Descrição:** Bicicleta Ergométrica Horizontal

**Magnética Dream MAX H;**

**Utilização:** Uso residencial;

**Capacidade:** 110 kg;

**Tamanho do Produto (CLA):** 148 x 60 x 86 cm;

**Peso do Produto:** 21,5 kg;

**Regulagem de intensidade:** Cinta magnética;

**Banco:** Espuma de PU;

**Material:** Chassis de tubos de aço e carenagens de ABS;

**Pintura:** Chassis: eletrostática – Carenagens: líquida;

**Cor:** Preto;

**Código:** 4028;

**Monitor:** 5 Funções – Velocidade, distância, tempo, calorias e scan (mudança automática);

**Garantia:** 6 meses.



A Dream se reserva no direito de alterar seus produtos sem aviso prévio

**DREAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**

CNPJ: 02.272.006/0001-43 | Indústria Brasileira

Rua: São João, 255 | Sapiranga-RS | CEP: 93806-068

FONE: 51 3529 6490 | email: dream@dream.com.br

SAC 0800.604.8586 | sac@sacfitness.com.br

VISTA EXPLODIDA MAX H

MOVIMENTO CENTRAL

