
oneall

Pet Grooming Vacuum

LM2 Manual



ON-083

FR

Contenu

Consoils d'utilisation 01
Liste du contenu 02
Présentation du produit 02
Paramètres techniques du produit 03
Instructions d'utilisation 04
- Combinaison d'accessoires 04
- Prêt à l'emploi 04
- Utilisation des différents accessoires 06
- Accessoires et mode d'alimentation 10

Entretien 11
- Comment nettoyer le bac récupérateur de poussières 11
- Comment nettoyer une tondeuse électrique 12
- Comment nettoyer un filtre HEPA 13
- Comment nettoyer le filtre éponge 13

QA 14
Garantie 15

FR

Conseils d'utilisation

Voici quelques conseils pour le soin des animaux de compagnie à la maison, qui, nous l'espérons, amélioreront l'expérience de votre animal avec le produ-it.

1. Familiarisez votre animal avec l'odeur des produits.
Avant d'utiliser le produit, laissez votre animal de compagnie domestique ou endroit où votre animal peut les sentir et s'y habituer.

2. Laissez votre animal toucher les 6 accessoires de soin.
Utilisez les accessoires de toilettage indépendamment, sans les connecter à l'aspirateur ou à l'alimentation électrique. Essayez chaque accessoire de toilettage sur votre animal jusqu'à ce qu'il se familiarise et se sente à l'aise avec l'économie de toilettage.

3. Éloignez l'aspirateur.
La vaque flexible mesure 1,5 m de long. Vous pouvez placer l'aspirateur dans votre autre pièce et laisser votre animal jouer à l'autre.

4. Démarrer à faible vitesse
Lorsque votre animal de compagnie pour la première fois, nous vous recom-mandons de commencer par le mode basse vitesse (air à la niveau sonore le plus bas (<60 dB), ce qui est plus facile à accepter pour les animaux de compagnie. Lorsque votre animal de compagnie s'habitue et sait qu'il ne sera pas blessé, vous pouvez essayer d'augmenter la puissance d'aspiration.

5. Récompenser à temps
Des caresses et des câlins appropriés peuvent soulager efficacement l'anxiété de l'animal et lui permettre de se sentir en sécurité. Récompen-sez-les également avec des friandises et des jouets.

FR

Liste des packages



Aspirateur principal x 1



Plateau de rangement x 1



Poignée de guidage x 6



Flexible x 1



Brosse de démêlage x 1



Outil pour les endroits peu accessibles x 1



Brosse de toilettage x 1



Tondeuse électrique x 1



Tondeuse pour les pattes de compagnie x 1



Brosse à Orgies de compagnie x 1

FR

Présentation du produit

Paramètres techniques du produit

Tension	100V-240V~50Hz
performance	300W
longueur du flexible	1.5M
Capacité du godet à poussière	1.1L
taille du produit	302X220X130MM
longueur de câble	2.5M
Bruit maximal	60dB

FR

Instructions d'utilisation

1. Installer la coupe à poussière



1. Alignez le bouton-pression.



2. Appuyez sur la coupe à poussière avec votre main.

NOTE
1.Il faudra il y avoir d'aspiration si sur très longuet. veuillez nétoyeter le godet à poussière.

2. Prêt à l'emploi

1. Connectez l'accessoire à l'aspirateur si la flexible.



2. Branchez la prise.



3. Allumez l'interrupteur et commencez à aspirer.

FR

4. Sélectionnez la vitesse dont vous avez besoin. Pour la première utilisation, nous vous suggérons de commencer par le mode silencieux.

5. Tolettage de votre animal de compagnie



6. Les poils que vous récupérez peuvent être directement à la poubelle.

REMARQUE
Il y a 3 modes de nettoyage : le mode silencieux, le mode standard et le mode maximum.
Pour la première utilisation, nous vous suggérons de commencer par le mode silencieux. Ainsi, votre animal de compagnie s'y habituera lentement et n'en aura pas peur.

FR

Utilisation des différents accessoires

1. Brosse de toilettage quotidien

Utilisez pour nettoyer les poils flottants et les squames sur les poils de l'animal. Permet les poils plus lisses, brillants et doux.

2. Tondeuse électrique

Utilisez pour tondre les poils de l'animal domestique sans laisser de résidus. Les poils ne viennent pas.
2) Pendant la coupe, aspirez les poils coupés !

Utilisez avec l'aspirateur ou la tondeuse seule

FR

3) À double usage : peut être utilisé seul pour couper les poils des animaux domestiques ou utilisé avec l'appareil

REMARQUE
Souvenez-vous de faire attention au tranchant et à la position : seul le côté avec une fine ébréchure (cela ressemble des dentelures sur la photo).

Guide d'installation du peigne (cela sera la tondeuse électrique)

- Choisissez le peigne de guidage en fonction de la longueur de poils que vous souhaitez couper (3mm/6mm/9mm/12mm).
- Le peigne de guidage (3mm/6mm/9mm/12mm/18mm/24mm) convient pour la tolettage de différentes longueurs de poils.

Lors de l'installation du peigne de guidage, veuillez, veuillez le couvercle correctement lorsqu'il était par-dessus pour éviter de perdre certains peignes.

FR

3. Brosse de démêlage

Utilisée pour enlever les poils longs et épais qui gênent l'animal.

REMARQUE
Pendant l'utilisation, veuillez faire attention au tranchant et à la position : seul le côté avec une fine ébréchure (cela ressemble des dentelures sur la photo).

4. Brosse de nettoyage

Utilisée pour nettoyer les traces de poils ou les poils d'animaux sur un vêtement ou un canapé.

5. Outil pour les endroits peu accessibles

Utilisé pour nettoyer les poils dans les recoins du canapé ou une endroits difficiles à atteindre.

FR

6. Tondeuse pour les pattes des animaux de compagnie

Utilisé pour tailler les pattes, les yeux, les oreilles, le visage et les poils de la croupe de l'animal.

REMARQUE
Pendant l'utilisation, veuillez faire attention au tranchant et à la position : seul le côté avec une fine ébréchure (cela ressemble des dentelures sur la photo).

7. Nettoyeur d'oreilles pour animaux de compagnie

Utilisé pour nettoyer les oreilles de votre animal.

REMARQUE
Faites très attention à ne pas trouver la tête en passant sur les parties sensibles de l'animal. Ne pas utiliser une fois que cette extrémité (cela vous donne des dentelures sur la photo).

FR

Accessoire et mode d'alimentation

- Le tableau suivant est à titre indicatif, veuillez choisir les accessoires et les modes en fonction de vos besoins !

Accessoire

	Mode silencieux	Mode standard	Mode maximum
	Nettoyez les poils flottants et les squames sur les poils de l'animal.	Nettoyez les poils flottants et les squames sur les poils de l'animal.	Nettoyez en profondeur les poils flottants et les squames sur les poils de l'animal.
	Nettoyez la poussière et les poils sur votre canapé.	Nettoyez la poussière et les poils sur votre canapé.	Nettoyez en profondeur la poussière et les poils sur votre canapé.
	Tondage facile autour des yeux, des oreilles, du visage et de la croupe.	Aide à la tondage et à la coupe des poils.	Non recommandé
	Tondage facile autour des yeux, des oreilles, du visage et de la croupe.	Aide à la tondage et à la coupe des poils.	Non recommandé
	Peut nettoyer les oreilles de votre animal de compagnie.	Peut nettoyer les oreilles de votre animal de compagnie.	Non recommandé
	Peut nettoyer les oreilles de votre animal de compagnie.	Aide à la tondage et à la coupe des poils.	Non recommandé
	Peut nettoyer les oreilles de votre animal de compagnie.	Aide à la tondage et à la coupe des poils.	Non recommandé

Mode d'alimentation

Mode standard	Mode maximum
Nettoyez en profondeur les poils flottants et les squames sur les poils de l'animal.	Nettoyez en profondeur les poils flottants et les squames sur les poils de l'animal.
Nettoyez en profondeur la poussière et les poils sur votre canapé.	Nettoyez en profondeur la poussière et les poils sur votre canapé.
Aide à la tondage et à la coupe des poils.	Non recommandé
Aide à la tondage et à la coupe des poils.	Non recommandé
Peut nettoyer les oreilles de votre animal de compagnie.	Non recommandé
Aide à la tondage et à la coupe des poils.	Non recommandé
Aide à la tondage et à la coupe des poils.	Non recommandé

FR

Entretien et maintenance

Comment nettoyer le bac récupérateur de poussières

1. Appuyez sur le bouton d'ejection pour retirez le bac récupérateur de poussières.



2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage, retirez les poils dans la poubelle.



3. Rincez le bac récupérateur de poussières dans le sens de la flèche.



NOTE
Ne pas rincer le bac récupérateur de poussières entre sur without sous de l'eau ou un chiffon humide, veillez à le remettre en place une fois que le bac récupérateur de poussières est complètement sec. Sinon, il risque de rouiller.
Si la poussière est trop collante et ne tombe pas, les chutes peuvent facilement être éliminées à l'aide d'un peigne. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous répondrons dans un délai maximum de 24 heures via notre service client : support@oneall.com.

FR

Comment nettoyer la tondeuse électrique

1. Veuillez nettoyer la tondeuse électrique après chaque utilisation.

2. Appuyez/nettoyez les débris de la lame et de la tondeuse

3. Déconnez du tuborbant sur la lame

4. Retirez/sec les filtres HEPA et éponge.



Note : Nos produits ne contiennent pas d'huile, vous devez l'acheter vous-même.

FR

Nettoyage du filtres HEPA et du filtre éponge

1. Retirez le bac récupérateur de poussières, sortez les filtres HEPA et éponge.



2. Tapotez-le ou nettoyez-le avec une brosse. Ne le lavez pas à l'eau.



3. Remettez les filtres HEPA et éponge.



FR

QA

NOTE
Le produit est équipé d'un dispositif de protection de la tension. Si vous rencontrez un problème de fonctionnement, veuillez vérifier si le bouton de la tondeuse de l'aspirateur s'allume. Si le bouton est éteint, appuyez sur le bouton de la tondeuse pour la remettre en marche. Si vous avez des problèmes, veuillez nous contacter à tout moment à notre service client : support@oneall.com.

Problembehandlung

Problèmes	Raisons possibles	Solutions
Aspirateur éteint	La prise n'est pas insérée.	Remettez la prise.
	L'interrupteur n'est pas allumé.	Appuyez sur le bouton de commutation pour allumer l'interrupteur.
Aspiration faible	Tuyau flexible obstrué	Nettoyez le flexible et le tuyau d'aspiration.
	Le bac récupérateur de poussières est plein.	Videz le bac récupérateur de poussières.
	Le filtre est sale.	Nettoyez le filtre.
La tondeuse coupe mal les poils ou la tondeuse est bruyante	Les pièces internes de la tondeuse sont usées.	Retirez la lame, cirez et huilez
La tondeuse est chaude	Chronique excédentaire	La tondeuse est chaude en raison d'une utilisation prolongée. Veuillez la refroidir avant de l'utiliser à nouveau.
Bruit de vibrations anormales pendant le fonctionnement	Débris pris entre les lames	Veuillez arrêter la tondeuse et nettoyer les débris.

- Si les solutions ci-dessus ne parviennent pas résoudre le problème, veuillez essayer d'obtenir l'appareil et contactez-l'appliement notre service client : support@oneall.com.

FR

Garantie

Cette garantie vous octroie des droits légaux précis. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un pays à l'autre.

Garantie de 12 mois et assistance client à vie

Ne requiçaux qu'aux articles éligibles effectivée directement auprès des distributeurs agréés oneball. La couverture de la garantie s'applique uniquement au propriétaire d'origine et au produit d'origine et n'est pas transférable.

Comment faire une réclamation couverte par la garantie

Si votre appareil ne fonctionne pas correctement alors qu'il est utilisé dans des conditions domestiques normales pendant la période de garantie, contactez notre service client à l'adresse support@oneall.com. Nous vous aiderons à déterminer si votre réclamation est couverte par la garantie.

Pour plus de détails sur la garantie, veuillez consulter :
www.oneall.com
Tous les droits sont réservés par le site officiel oneball.