

ES INSTRUCCIONES DE USO VESPA PRIMAVERA RC

Edad: 2 - 6 años

Funciona con 4 pilas AA de 1.5 voltios y 2 pilas AAA de 1.5 voltios (no incluidas).
Frecuencia de transmisión: 2420- 2461 MHz
Potencia máx.: 10 mW





LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO Y GUARDELAS PARA FUTURAS CONSULTAS.

ADVERTENCIAS: Para la seguridad del niño.

- Elimine las bolsas de plástico y los demás componentes que no forman parte del juguete antes del uso (como cordones, elementos de fijación, etc.) y manténgalos fuera del alcance de los niños. Peligro de asfixia.
- Verifique regularmente el estado de desgaste del producto y la presencia de eventuales roturas. En caso de daño, no utilice el juguete y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- No utilice el juguete de forma diferente a la recomendada.
- El juguete debe usarse únicamente bajo la supervisión constante de un adulto.
- No toque las ruedas del coche mientras esté en funcionamiento.
- No toque los cables o las partes de plástico cuando este estuviera en funcionamiento.
- No utilice los cables o las partes de plástico cuando este estuviera en funcionamiento.
- No utilice el juguete en la calle.
- No utilice el juguete sobre superficies mojadas, con arena o polvo.
- Es peligroso utilizar el juguete sobre superficies elevadas y no perfectamente horizontales: como por ejemplo mesas, escritorios, etc.
- No deje el juguete cerca de fuentes de calor, ni expuesto a la luz solar directa por períodos prolongados. El funcionamiento del juguete puede presentar anomalías debido a interferencias de radio causadas por el uso de dos coches a la vez con la misma frecuencia; los cables de alta tensión; los transformadores de alta tensión; presencia de edificios o paredes; la presencia de señales de radio emitidas por otros aparatos (contaminación electromagnética).
- La distancia máxima de acción del mando a distancia es de unos 7 metros (esta distancia podrá ser significativamente reducida consoante las condiciones ambientales).

ADVERTENCIAS

Verifique regularmente el estado de desgaste del producto y la presencia de eventuales roturas. En caso de daños visibles no utilice el juguete y manténgalo fuera del alcance de los niños. **ADVERTENCIA!**

COMPONENTES Moto (Fig. A y B)	LEYENDA:
A.1) Tapa del compartimento de las pilas	 Corriente continua
B.1) Selector de alineación de los cables de marcha	 Conforme a las directivas CE pertinentes y sus sucesivas modificaciones
B.2) Interruptor de encendido/apagado (O/O)	 ¡ADVERTENCIA!
	 Lea atentamente las instrucciones de uso.

Mando a distancia (Fig. C y D)

- No toque las pilas de los mandos de encendido/apagado (O/O)
- C.2) Botón para avanzar en línea recta
- C.3) Botón para retroceder en línea recta
- D.1) Tapa del compartimento de las pilas

INFORMACIÓN SOBRE EL JUGUETE

La moto Vespa Primavera RC posee un mando a distancia intuitivo; mientras la moto se desplaza hacia adelante (Fig. C.2) o hacia atrás (Fig. C.3), la dirección de marcha se puede cambiar inclinando/girando el mando a distancia hacia la derecha o hacia la izquierda.

INTRODUCCIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS

• Afloje el tornillo de la tapa (Fig. A.1 para la moto; Fig. D.1 para el mando a distancia) con un destornillador, quite la tapa, extraiga las pilas agotadas del compartimento, introduzca las pilas nuevas prestando atención a la correcta polaridad de inserción (como se indica en el producto), vuelva a colocar la tapa y apriete bien el tornillo.

- Encienda en primer lugar la moto colocando el interruptor de encendido/apagado (fig. B.2) en I (ON) y asegure el mando a distancia colocando el interruptor (fig. C.1) en I (ON). La sustitución de las pilas es una tarea que debe efectuarse siempre únicamente un adulto.
 - No deje las pilas ni las herramientas al alcance de los niños.
 - Saque siempre las pilas usadas del producto para evitar que posibles pérdidas de líquido puedan dañarlo.
 - En caso de pérdida de líquido de las pilas, cámbielas de inmediato. Limpie el compartimento y lvese bien las manos en caso de contacto con el líquido.
 - Saque las pilas del producto si no va a utilizarlo durante un período prolongado.
 - Utilice pilas alcalinas iguales o equivalentes al tipo recomendado para el funcionamiento de este producto. No mezcle pilas diferentes.
 - No mezcle las pilas usadas con las pilas nuevas.
 - No arroje las pilas usadas al fuego ni al aire en el medio ambiente; estas deben eliminarse mediante recogida selectiva.
 - No cree cortocircuitos con los bornes de alimentación.
 - No intente recargar las pilas no recargables; podrían explotar.
 - Si se utilizan pilas recargables el funcionamiento del juguete podría verse afectado.
 - En caso de utilizar pilas recargables, extraígalas del juguete antes de recargarlas; la recarga debe ser realizada siempre y exclusivamente por un adulto.
 - Saque las pilas del juguete y del mando a distancia antes de eliminarlos.
 - El juguete no se ha diseñado para funcionar con baterías sustitibles de litio. ADVERTENCIA el uso inapropiado podría generar situaciones peligrosas.
 - Para pilas recargables debe retirarse únicamente bajo la supervisión de un adulto.
 - Las pilas recargables deben retirarse del juguete antes de recargarlas.

ESTE PRODUCTO ES CONFORME A LA DIRECTIVA 2012/19/EU.

El símbolo del contenedor de basura (como se encuentra en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, deberá eliminarse separadamente de los desechos domésticos y por lo tanto deberá entregarse a un centro de recogida selectiva para aparatos eléctricos y electrónicos o al vendedor cuando compre un nuevo aparato similar. El usuario es responsable de entregar el producto a las estructuras apropiadas de recogida. La adecuada recogida selectiva para el envío sucesivo del aparato fuera de uso al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación compatible con el ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el ambiente y en la salud y favorece el reciclaje de los materiales de los que está compuesto el producto. Lo smalmento abusivo del producto da parte del cliente comporta sanciones administrativas stables per legge. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente, Artisana S.p.A. declara que el tipo de equipo radioeléctrico Mod. 10093 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad UE se encuentra en el siguiente sitio web: www.chicco.com/declarations.

De acuerdo con la decisión de la Comisión Europea N° 2000/299/CE del 06/04/2000, la banda de frecuencia utilizada por este producto está armonizada en todos los países de la UE por tanto, este es un producto de clase 1, que puede utilizarse tranquilamente en todos los países de la Unión Europea.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JUGUETE

- Para limpiar el juguete utilice un paño suave.
- No lo moje con agua ni con otros líquidos.
- No utilice productos abrasivos.
- Proteja el juguete de golpes, calor, polvo, arena, humedad y agua.

GARANTÍA

El producto está garantizado contra todo defecto de conformidad en condiciones normales de uso según lo indican las instrucciones. Por lo tanto, la garantía no será aplicada en caso de daños ocasionados por uso incorrecto, desgaste o hechos accidentales. Para la duración de la garantía sobre los defectos de conformidad remítase a las disposiciones específicas de la normativa nacional aplicable en el país de compra, y si la hubiera.

ARTISANA se reserva el derecho a modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, las descripciones del presente manual de instrucciones. Quedan terminantemente prohibidas la reproducción, transmisión, transcripción y traducción total o parcial en cualquier forma de este manual, sin previa autorización por escrito de ARTISANA.

ARTISANA se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento e sem aviso previo, o contenido deste manual de instruções. Reservados todos os direitos de autor e todos os direitos de propriedade intelectual. É proibida a reprodução, transmissão, transcrição e tradução total ou parcial de qualquer forma, deste manual, são absolutamente proibidas sem a prévia autorização escrita da ARTISANA.

IT ISTRUZIONI PER LO USO VESPA PRIMAVERA RC

Edad: 2 - 6 anni





Funziona con 4 pile AA da 1,5 Volt e 2 pile AAA da 1,5 Volt (non incluse).
Frequenza di Trasmissione: 2420 - 2461 MHz
Potenza max.: 10 mW

LEGGERE PRIMA DELL'USO E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.

- **AVVERTENZE:** Per la sicurezza del tuo bambino.
 - Evita i sacchetti in plastica e altri componenti non facenti parte del giocattolo (es. legacci, elementi di fissaggio ecc.) devono essere rimossi prima dell'uso e tenuti fuori dalla portata dei bambini. Rischio soffocamento.
 - Verificare regolarmente lo stato d'usura del prodotto e la presenza di eventuali rotture. In caso di danneggiamento non utilizzare il giocattolo e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
 - Non utilizzare il gioco in modo diverso da quanto raccomandato.
 - L'utilizzo del gioco deve avvenire solo sotto la sorveglianza continua di un adulto.
 - Non toccare le ruote del veicolo quando lo stesso è in funzione.
 - Non avvicinare i capelli alle ruote in movimento. Rischio impigliamento.
 - Non utilizzare il gioco sulla strada.
 - Non utilizzare il gioco su superfici bagnate, sabbione o polverose
 - È pericoloso utilizzare il gioco su piani elevati e non perfettamente orizzontali: es. tavoli, sedie, ecc.
 - Non lasciare il giocattolo vicino a fonti di calore e per lunghi periodi alla luce solare diretta.
 - Il funzionamento del giocattolo può presentare anomalie dovute ad interferenze radio causate da utilizzo contemporaneo di due vetture con la medesima frequenza; fili dell'alta tensione; trasformatori ad alto voltaggio; presenza di edifici o pareti; presenza di segnali radio emessi da altri apparecchi (inquinamento elettromagnetico).
 - La distanza massima di azione del radiomando è di circa 7 metri (questa distanza potrebbe ridursi sensibilmente in base alle condizioni ambientali).

AVVERTENZE

Verificare regolarmente lo stato d'usura del prodotto e la presenza di eventuali rotture. In caso di danneggiamenti visibili non utilizzare il giocattolo e tenerlo fuori dalla portata dei bambini. **ATTENZIONE!**

COMPONENTI Motorcycle (Fig. A e B)	LEYENDA:
A.1) Copertura vano pile	 Corrente continua
B.1) Selettore allineamento assetto di marcia	 Conforme alle direttive CE di pertinenza e successive modifiche
B.2) Interruttore di accensione/spgnimento (O/O)	 ATTENZIONE!
	 Leggere il manuale di istruzioni per l'uso

Radiomando (Fig. C e D)

- C.1) Interruttore accensione/spgnimento (O/O)
- C.2) Pulsante marcia avanti dritto
- C.3) Pulsante marcia indietro dritto
- D.1) Copertura vano pile

INTRODUZIONE AL GIOCO

La moto Vespa Primavera RC è un radiomando intuitivo: mentre la moto si muove in avanti (fig. C.2) o in retromarcia (fig. C.3), è possibile modificare la direzione di marcia inclinando/piiegando verso destra oppure sinistra il radiomando.

INSERIMENTO E/O SOSTITUZIONE DELLE PILE

- Affloje il viti della tapa (Fig. A.1 per la moto; Fig. D.1 del radiomando) con un cavillette, asportare il portello, rimuoverlo dal vano pile, non riciclabile, per il pezzo scariche, inserire le pile nuove facendo attenzione a rispettare la corretta polarità di inserimento (come indicato sul prodotto), riposizionare i portelli e serare a fondo le viti.
- Accendere prima la moto, posizionando l'interruttore di accensione/spgnimento (fig. B.2) su I (ON), poi il radiomando posizionando l'interruttore (fig. C.1) su I (ON).
- La sostituzione delle pile deve essere sempre effettuata solo da parte di un adulto.
- Non lasciare le pile o eventuali utensili a portata dei bambini.
- Rimuovere sempre le pile scaricate dal prodotto per evitare che eventuali perdite di liquido possano danneggiare il prodotto.
- Non le pile più debbbero generare delle perdite di liquido, sostituire immediatamente, avendo cura di pulire l'alligiammento delle pile e lavarsi accuratamente le mani in caso di contatto col liquido fuoriuscito.
- Rimuovere sempre le pile in caso di non utilizzo prolungato del prodotto.
- Utilizzare pile alcaline uguali o equivalenti al tipo raccomandato per il funzionamento di questo prodotto.
- Non mischiare batterie differenti tra loro.
- Non mischiare pile scariche con pile nuove.
- Non buttare le pile scariche nel fuoco o disperderle nell'ambiente, ma smaltirle operando la raccolta differenziata.
- Non porre in cortocircuito i morsetti di alimentazione.
- Non tentare di ricaricare le pile non ricaricabili, potrebbero esplodere.
- L'utilizzo di batterie ricaricabili, potrebbe diminuire la funzionalità del giocattolo.
- Nel caso di utilizzo di batterie ricaricabili, estrarle dal giocattolo prima di ricaricarle; la ricarica deve essere sempre effettuata solo parte di un adulto.
- La ricarica delle batterie deve essere sempre effettuata solo da parte di un adulto.
- Rimuovere le pile dal giocattolo e dal radiomando prima del suo smaltimento.
- Il giocattolo non è progettato per funzionare con batterie sostituibili al litio. ATTENZIONE l'uso improprio potrebbe generare condizioni di pericolo.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate solo sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal gioco prima di essere ricaricate.

QUESTO PRODOTTO È CONFORME ALLA DIRETTIVA 2012/19/EU.

Il simbolo del cestino bianco riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovrà essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. L'adeguata raccolta differenziata per l'invio successivo dell'apparecchio di messo al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta sanzioni amministrative stablile per legge. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il sottoscritto, Artisana S.p.A., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Mod.10093 è conforme alla direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.chicco.com/declarations.

In accordo alla decisione della Commissione Europea N° 2000/299/CE del 06/04/2000 la banda di frequenza utilizzata per questo prodotto è armonizzata in tutti i Paesi UE. Pertanto questo è un prodotto di classe 1 e può essere liberamente utilizzato in tutti i Paesi dell'Unione Europea.

PULIZIA E MANUTENZIONE DEL GIOCO

- Per la pulizia del gioco utilizzare un panno morbido.
- Non bagnare con acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare prodotti abrasivi
- Protegga il giocattolo da urti, calore, polvere, sabbia, umidità e acqua.

GARANTIA

Il prodotto è garantito contro ogni difetto di conformità in normali condizioni di utilizzo secondo quanto previsto dalle istruzioni d'uso. La garanzia non sarà applicata, dunque, in caso di danni derivanti da un uso improprio, uso eventuale accidentale, deterioramento delle parti, o in caso di mancato rispetto di quanto specificato nelle disposizioni normative nazionali applicabili nel paese d'acquisto, dove previste.

ARTISANA si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso quanto descritto nel presente manuale di istruzioni: la riproduzione, la trasmissione, la trascrizione nonché la traduzione in altra lingua anche parziale in qualsiasi forma di questo manuale, sono assolutamente vietate senza la previa autorizzazione scritta da parte di ARTISANA.

PT INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO VESPA PRIMAVERA RC

Idade: 2 - 6 anos

Funciona com 4 pilas AA de 1,5 Volt e 2 pilas AAA de 1,5 Volt (não incluidas).
Frequência de Transmissão: 2420- 2461 MHz
Potência máx.: 10 mW





ANTES DE UTILIZAR, LEIA ESTAS INSTRUÇÕES E CONSERVE-AS PARA CONSULTAS FUTURAS.

ADVERTÊNCIAS: Para a segurança do seu filho.

- Antes da utilização remova eventuais sacos de plástico e outros componentes que não fazem parte do brinquedo (por exemplo, elásticos, elementos de fixação, etc.) e mantenha-os fora do alcance das crianças.
- Risco de asfixia.
- Verifique regularmente o estado de desgaste do produto e a existência de eventuais danos. Se estiver danificado, não use o brinquedo e mantenha-o fora do alcance das crianças.
- Não utilize o brinquedo de forma diferente da recomendada.
- A utilização do brinquedo deve ocorrer sempre sob a vigilância permanente de um adulto.
- Não toque nas rodas do veículo quando este estiver em funcionamento.
- Não aproxime o cabo das rodas em movimento. Risco de enlarar.
- Não utilize o brinquedo na estrada.
- Não utilize o brinquedo sobre superfícies molhadas nem com areia ou pó.
- Não utilize o brinquedo em planos elevados e que não sejam perfeitamente horizontais: por ex. mesas, cadeiras, etc.
- Não deixe o brinquedo perto de fontes de calor e exposto por longos períodos de tempo à luz solar direta. O funcionamento do brinquedo pode sofrer anomalias devido a radiointerferências causadas por: utilização simultânea de dois carros com a mesma frequência; cabos de alta tensão; transformadores de alta tensão; presença de edifícios ou paredes; presença de sinais rádio emitidos por outros aparelhos (poluição eletromagnética).
- A distância máxima de ação do telecomando é de cerca de 7 metros (esta distância poderá ser significativamente reduzida consoante as condições ambientais).

ADVERTÊNCIAS

Verifique regularmente o estado de desgaste do produto e a existência de eventuais danos. No caso de detetar algum componente danificado, não utilize o brinquedo e mantenha-o fora do alcance das crianças. **ATENÇÃO!**

COMPONENTES Moto (Fig. A e B)	LEYENDA:
A.1) Tapa do compartimento das pilas	 Corrente continua
B.1) Selector de alinhamento da direção de marcha	 Em conformidade com as diretivas CE aplicáveis e sucessivas alterações
B.2) Interruptor para ligar/desligar (O/O)	 ATENÇÃO!
	 Leia o manual de instruções de utilização

Controlo remoto (Fig. C e D)

- C.1) Interruptor para ligar/desligar (O/O)
- C.2) Botão de marcha para a frente reto
- C.3) Botão de marcha para trás reto
- D.1) Tapa do compartimento das pilas

APRESENTAÇÃO DO BRINQUEDO

A moto Vespa Primavera RC é um controlto remoto intuitivo: enquanto a moto se move para frente (Fig. C.2) ou para trás atrás (Fig. C.3), é possível mudar a direção da marcha inclinando/girando o controlo remoto para a direita ou esquerda.

INTRODUÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DAS PILAS

- Desaperte o parafuso da tampa (Fig. A.1 para a moto; Fig. D.1 controlo remoto) com uma chave de parafusos, retire a tampa, retire as pilas descarregadas do compartimento e coloque pilas novas, tendo o cuidado de respeitar a polaridade correta (como está indicado no produto). Vuelva a colocar a tampa e aperte o parafuso até o fim.
- Ligue primeiro a moto, posicionando o interruptor para ligar/desligar (fig. B.2) em I (ON), depois o controlo remoto posicionando o interruptor (fig. C.1) em I (ON). A substituição das pilas deve ser efetuada apenas por um adulto.
 - Nunca deixe as pilas ou eventuais utensílios ao alcance das crianças.
 - Retire sempre as pilas gastas do produto para evitar que eventuais perdas de líquido possam danificá-lo.
 - Se as pilas começarem a perder líquido, substitua-as imediatamente tendo o cuidado de limpar o compartimento das pilas e de lavar cuidadosamente as mãos em caso de contacto com o líquido existente no exterior. Sempre sempre as pilas no caso de não haver utilizado prolongado do produto.
 - Utilize pilas alcalinas iguais ou equivalentes ao tipo recomendado para o funcionamento deste produto.
 - Não misturar pilas diferentes.
 - Não misture pilas gastas com pilas novas.
 - Não deixe as pilas gastas ou não com as abandone no meio ambiente ou lixo. Coloque-as nos contentores adequados para a recolha diferenciada.
 - Não coloque os contactos de alimentação em curto-circuito.
 - Não tente recarregar as pilas não recarregáveis; podem explodir.
 - O uso pilas recarregáveis, poderia diminuir o funcionamento do brinquedo.
 - No caso de utilizar pilas recarregáveis, retire-as do brinquedo antes de as recarregar; a recarga deve sempre ser efetuada exclusivamente por um adulto.
 - Retire as pilas do brinquedo e do telecomando antes de as eliminar.
 - O brinquedo não está preparado para funcionar com pilas recarregáveis de lítio. ATENÇÃO o uso indevido pode gerar condições de perigo.
 - Retire as pilas do brinquedo e do telecomando antes de as eliminar.
 - O brinquedo não está preparado para funcionar com pilas recarregáveis de lítio. ATENÇÃO o uso indevido pode gerar condições de perigo.
 - As pilas recarregáveis devem ser recarregadas somente sob a supervisão de um adulto.
 - As pilas recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de serem recarregadas.

ESTE PRODUCTO ES CONFORME A DIRECTIVA 2012/19/EU.

O símbolo do lixo com a cruz contido no aparelho indica que o produto, ao terminar a própria vida útil, deve ser eliminado separadamente dos lixo domésticos, e deve ser levado a um centro de recolha diferenciada para aparatos eléctricos e electrónicos ou entregue ao revendedor onde for comprado um novo aparelho equivalente. O utente é responsável pela entrega do aparelho às estruturas apropriadas de recolha no fim da sua vida útil. A recolha apropriada diferenciada para o posterior encaminhamento do aparelho inutilizado à reciclagem, ao tratamento e à eliminação compatível com o ambiente, contribui para evitar possíveis efeitos negativos no ambiente e na saúde e facilitar a reciclagem dos materiais com os quais o produto é composto. Para informações más detalhadas inerentes aos sistemas de reciclagem disponíveis, procure o serviço local de eliminação de lixo, ou dirija-se à loja onde foi efetuada a compra.

DECLARAZIONE DI CONFORMIDITA

O abaixo assinado Artisana S.p.A. declara que o presente tipo de equipamento de rádio MOD.10093 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto completo da declaração de conformidade UE encontra-se disponível no seguinte endereço de Internet: www.chicco.com/declarations.
Em conformidade com a decisão da Comissão Europeia N° 2000/299/CE de 06/04/2000 a banda de frequência utilizada por este produto encontra-se harmonizada em todos os países da UE por consequente este é um produto de classe 1 e pode ser livremente utilizado em todos os países da União Europeia.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BRINQUEDO

- Para limpar o brinquedo, utilize um pano macio.
- Não molhe com água ou outros líquidos.
- Não utilize produtos abrasivos.
- Proteja o brinquedo de choques, calor, pó, areia, humidade y água.

GARANTIA

O produto dispõe de garantia contra qualquer defeito de conformidade, verificado em condições normais de utilização, de acordo com o disposto nas instruções de uso. A garantia não poderá portanto aplicar-se relativamente a danos ou a produto provocados por utilização impropria, desgaste ou acidentes. O prazo de validade da garantia sobre danos de conformidade encontra-se remete-se para as disposições específicas das normas nacionais aplicáveis no país de aquisição, se existentes.

A ARTISANA reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem aviso prévio, o conteúdo deste manual de instruções. Reservados todos os direitos de autor e todos os direitos de propriedade intelectual. É proibida a reprodução, transmissão, transcrição e tradução total ou parcial de qualquer forma, deste manual, são absolutamente proibidas sem a prévia autorização escrita da ARTISANA.

ARTISANA se reserva o direito de modificar, em qualquer momento e sem aviso prévio, o conteúdo deste manual de instruções. Reservados todos os direitos de autor e todos os direitos de propriedade intelectual. É proibida a reprodução, transmissão, transcrição e tradução total ou parcial de qualquer forma, deste manual, são absolutamente proibidas sem a prévia autorização escrita da ARTISANA.

EN INSTRUCTIONS VESPA PRIMAVERA RC

Age: 2 - 6 years

Requires 4 1.5 Volt AA batteries and 2 1.5 Volt AAA batteries (not included).
Transmission frequency: 2420- 2461 MHz
Max power: 10 mW

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USE AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

! WARNINGS: For the child's safety.

- Plastic bags and other components which are not part of the product (e.g. ties, fasteners, etc.) must be removed before use and kept out of reach of children. Choking hazard and suffocation risk.
- Regularly inspect the product for signs of wear and damage. If any part of the toy is damaged, do not use and keep out of the reach of children.
- Do not use this toy in any way not illustrated in the manual.
- This toy should only be used under the supervision of an adult.
- Do not touch the vehicle's wheels when in motion.
- Keep hair at a safe distance from moving wheels. Risk of entanglement.
- Do not use the toy on the road.
- Do not use the toy on wet, sandy or dusty surfaces
- It is not safe to use the toy on raised or raised surfaces that are not perfectly level (e.g. a table, chair, etc.).
- Do not leave the toy near heat sources or for long periods in direct sunlight.
- Toy operation may be altered due to radio frequency interference caused by: use of two cars operating on the same frequency at the same time; high-voltage lines; high-voltage transformers; presence of buildings or walls; presence of radio signals emitted by other devices (electromagnetic pollution).
- The remote control has a maximum range of operation of about 7 metres (this distance may be significantly reduced depending on environmental conditions).

! WARNINGS

Regularly inspect the product for signs of wear and damage. Should any part of the product be visibly damaged, do not use, and keep it out of children's reach. **WARNING!**

COMPONENTS Motorcycle (Fig. A and B)

- A.1) Battery compartment cover
- B.1) Driving alignment selector
- B.2) ON/OFF switch (O/O)

Remote control (Fig. C and D)

- C.1) ON/OFF switch (O/O)
- C.2) Forward straight button
- C.3) Reverse switch button
- D.1) Battery compartment cover

INTRODUCTION TO THE TOY

The Vespa Primavera RC motorcycle is an intuitive remote control toy: while the motorcycle is moving forwards (Fig. C.2) or backwards (Fig. C.3), the direction of travel can be changed by tilting/turning the remote control to the right or left.

FITTING AND/OR REPLACING BATTERIES

- Loosen the screw on the cover (Fig. A.1 for the motorcycle; Fig. D.1 for the remote control) with a screwdriver and remove the cover. Remove the flat batteries and fit new ones, ensuring that the poles are in the right direction (as shown on the product). Reposition the covers and tighten the screws fully.
- First turn on the motorcycle, moving the ON/OFF switch (fig. B.2) into the I (ON) position, and then turn on the remote control, moving the switch (fig. C.1) into the I (ON) position. Non-rechargeable batteries must only be replaced by an adult.
 - Always keep batteries and tools out of reach of children.
 - Always remove flat batteries from the product to prevent any possible liquid leaks from damaging it.
 - Never mix old and new liquid, replace them immediately, making sure to clean the battery compartment thoroughly wash your hands if they have come into contact with the liquid.
 - Always remove the batteries if the product will not be used for a long period of time.
 - Only use alkaline batteries of the same type or equivalent to the type recommended for this product.
 - Do not mix different dry cells.
 - Do not mix old batteries with new batteries.
 - Do not throw dead batteries into a fire or leave them in the environment; they must be disposed of through waste sorting.
 - Do not short-circuit the power terminals.
 - Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries; they might explode.
 - The use of rechargeable dry cells could prevent the product from working properly.
 - If using rechargeable dry cells, remove them from the product before recharging them; the batteries must only be charged by an adult.
 - Remove the batteries from the toy and remote control before disposal.
 - This product is not designed to be used with replaceable lithium batteries. WARNING Improper use may cause hazards.
 - Rechargeable dry cells must be charged only under adult supervision.
 - Rechargeable dry cells must be removed from the product before being charged.

THIS PRODUCT COMPLIES WITH THE DIRECTIVE 2012/19/EU.

The crossed bin symbol on the appliance indicates that the product, at the end of its life, must be disposed of separately from domestic waste, either by taking it to a separate waste disposal site for electric and electronic appliances or by returning it to your dealer when you buy another similar appliance. The user is responsible for taking the appliance to a special waste disposal site at the end of its life. If the unwanted appliance is collected correctly as separate waste, it can be recycled, treated and disposed of ecologically; this avoids a negative impact on both the environment and health, and contributes towards the recycling of the product's materials. For further information regarding the waste disposal services available, contact your local waste disposal agency or the shop where you bought the appliance.

DECLARAZIONE DI CONFORMITÀ

Hierby, Artisana S.p.A. declares that the radio equipment type MOD. 10093 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The complete text of the EU Declaration of Compliance is available at: www.chicco.com/declarations.
In accordance with European Commission Decision No. 2000/299/EC dated 06/04/2000, the frequency band utilized by this product has been harmonized in all EU countries and it is therefore a Class 1 product which can be used in all European Union Countries.

CARE & MAINTENANCE

- Use a soft cloth to clean the toy.
- Do not wet with water or other liquids.
- Do not use abrasive products
- Protect the toy from collisions, heat, dust, sand, humidity and water.

WARRANTY

The product is guaranteed against any conformity defect in normal conditions of use as stated in the instructions. Therefore, the warranty does not apply in the case of damage caused by improper use, wear or accidental events. For the duration of warranty on conformity defects, please refer to the specific provisions of national laws applicable in the country of purchase, where provided.

