



# MANUTENZIONE E USO

Innanzitutto, grazie per aver acquistato un prodotto AORIN®. Prima di utilizzare questo prodotto, controllare il prodotto e leggere attentamente le seguenti informazioni. Se avete domande su queste istruzioni o avete problemi con il prodotto, siete invitati a contattarci per rispondere alle vostre domande. Potete trovarci contattando il venditore attraverso la piattaforma Amazon o inviando un'e-mail a [oglxh1925@vip.163.com](mailto:oglxh1925@vip.163.com) e cercheremo di rispondervi entro 24 ore, grazie per il vostro acquisto e il vostro supporto.

## PRECAUZIONI

Si raccomanda di pulire il prodotto prima del primo utilizzo e di lavare accuratamente tutte le parti con acqua o acqua calda saponata non appena possibile dopo ogni utilizzo. Lasciare asciugare tutte le parti prima di riporle o di utilizzarle successivamente.

Quando il biberon è riempito con acqua o bevande calde, tenerlo fuori dalla portata dei bambini per evitare che si rovesci e provochi ustioni.



Quando si usa la bottiglia per il ghiaccio o per le bevande gassate, non riempirla troppo per evitare che si rovesci o che il gas gassato crei una forte pressione che potrebbe far saltare il tappo o far fuoriuscire il liquido.

Non riscaldare nel forno a microonde; non posizionare la bottiglia vicino a fonti di calore come stufe a gas, forni o stufe per evitare di scolorire o danneggiare la bottiglia.

Non utilizzare detergenti abrasivi o detersivi per piatti, poiché potrebbero opacizzare o scolorire il rivestimento in polvere sulla superficie della bottiglia.

Gli anelli di gomma mancanti, usurati o disallineati sui tappi delle bottiglie possono causare perdite di prodotto; controllare regolarmente che l'anello di gomma non sia difettoso e sia montato nella posizione corretta.

Assicurarsi di avvitare il coperchio quando non si beve per evitare che la bottiglia si rovesci e faccia fuoriuscire la bevanda causando ustioni o lesioni.

Prima del primo utilizzo, è necessario inserire manualmente la cannuccia nel tappo. Assicurarsi che la cannuccia sia posizionata correttamente e in modo sicuro e che il tubo di silicone che collega la cannuccia alla bottiglia non sia bloccato.



# ISTRUZIONI PER L'USO

Per ottenere la massima efficienza termica e mantenere le bevande calde/fredde più a lungo, preriscaldare o preraffreddare il prodotto prima dell'uso iniziale:

1  
Riempire la bottiglia con acqua bollente, chiudere il tappo e serrarlo, lasciare riposare per 5-10 minuti, quindi svuotare la bottiglia dall'acqua calda, riempire il contenitore con il contenuto e richiudere il tappo per aumentare l'efficienza termica. Non utilizzare forni a microonde, forni convenzionali o altre fonti di calore per questo scopo.

2  
Fare lo stesso per le bevande fredde. Riempire la bottiglia con acqua ghiacciata o ghiaccio tritato, lasciarla riposare per 5-10 minuti e poi versarla prima di riempirla con altre bevande.



Fare attenzione a non riempire troppo il contenitore e lasciare uno spazio in cima alla bottiglia per avvitare il tappo, per evitare scottature o ustioni dovute alla fuoriuscita di liquido caldo.

## 2 TAPPI INTERCAMBIABILI

### Tappo standard in acciaio inox:

Mantiene le bevande calde fino a 24 ore o isolate fino a 12 ore.



### Tappo sportivo con cannuccia:

Prima del primo utilizzo, inserire manualmente la cannuccia nel tappo. Se la cannuccia è troppo lunga, può essere tagliata alla giusta lunghezza per adattarla all'altezza della bottiglia.

Assicurarsi che la cannuccia sia posizionata e fissata correttamente durante l'uso della bottiglia e che il tubo di silicone che collega la cannuccia alla bocca della bottiglia non sia bloccato.



**Nota bene:** si raccomanda di non utilizzare il tappo della cannuccia quando la bottiglia contiene contenuti caldi, per evitare ustioni causate da una bevanda troppo calda.

# ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

Il contenuto non deve essere lasciato nel contenitore per più di 24 ore. Lavare prontamente la borraccia dopo ogni utilizzo per evitare odori o muffe e per mantenere l'igiene del prodotto.



## **Lavabile in lavastoviglie:**

Le bottiglie sono lavabili in lavastoviglie.

Nota: il tappo e la cannuccia non sono lavabili in lavastoviglie.

Tuttavia, si prega di fare attenzione a non utilizzare detersivi più aggressivi (detersivi per piatti ad alto contenuto di cloro o bromo), in quanto potrebbero compromettere l'aspetto del prodotto e far invecchiare o sbiadire più rapidamente l'aspetto della borraccia.



## **Lavaggio a mano:**

In caso di lavaggio manuale, si consiglia di lavare la bottiglia con un detergente delicato e acqua calda; non utilizzare diluenti o candeggina.

Si consiglia di utilizzare una spugna per pulire l'interno del prodotto. Non utilizzare spazzole di metallo o di nylon per evitare di graffiare l'interno.

Se si rimuove l'anello di gomma dal tappo o la cannuccia dal tappo per una pulizia accurata, assicurarsi che l'anello di gomma e la cannuccia siano montati correttamente e saldamente quando si rimontano.

Si consiglia di pulire l'interno della cannuccia con uno scovolino o uno scovolino e il fondo della bottiglia con uno scovolino di spugna.

In caso di macchie di ruggine solidificate o di macchie ostinate causate da impurità nell'acqua, immergere per una notte in una soluzione di acqua calda e bicarbonato di sodio per rimuovere le macchie ostinate.

Se il prodotto non viene utilizzato per molto tempo, lavarlo accuratamente con acqua e asciugarlo bene.



# ISTRUZIONI POST-VENDITA

Le materie prime utilizzate nei nostri prodotti AORIN® sono tutte prive di BPA, di grado alimentare, sicure e igieniche. Il nostro marchio fornisce anche tappi originali e quando avete bisogno di parti di ricambio per il vostro prodotto, potete contattare il servizio clienti AORIN® via e-mail o acquistare presso un negozio online autorizzato AORIN.

Se avete domande o suggerimenti su questo o altri prodotti AORIN®, inviate un'e-mail a [oglxh1925@vip.163.com](mailto:oglxh1925@vip.163.com) e vi aiuteremo attivamente a risolverli e a fornire un feedback sui vostri suggerimenti.

