Smart Watch Manual



English / German / French
Spanish / Italian / Japanese

T15

Protection class: IP68 (50 Meters waterproof)
- Notice: the sport watch is water resistent but please don't press the button when it is wet. Also please wear the watch to shower or swim , please limited the water temperature range in 0~50℃ (32~122 F)

WATCH ILLUSTRATION



1 Backlight
- Press A or B button to illuminate the backlight




2 Stop Timer
- Press A button to illuminate the backlight
- Then press and hold A button until Stopwatch Mode to flash



- Press A or B button to start or pause the timer function
- Press and hold A or B button to exit Stopwatch Mode

3 Adjust time / date / year / 12&24 hour
- Press A or B button to illuminate the backlight
- Then press and hold 3 Button until " Hour " to flash.
- Press A and B button to adjust " Hour " then hold B button to switch to " minutes " and continue to press A and B button to adjust " Minutes "
- Then press and hold B button to exit the " Month ", " Date ", " Hour " " 12&24 hour display mode "

4 Steps
- Press A or B button to illuminate the backlight
- Then press A button one time to enter " Counting steps " mode, press A button will clear the counting steps to zero
- Press B button to view the steps taken the previous day



5 Distance
- Press A or B button to illuminate the backlight
- Then press A two times to view the current distance traveled



6 To set height and weight
- Press A or B button to illuminate the backlight
- Then press A three times to enter " Distance display " mode, press and hold B button until " UN " to flash and press A or B button to toggle " UN / EN " mode. **[UN selects Imperial units. Feet and pound]** **[EN selects Imperial units. Inch and pound]**



- The press and hold B button to progress to set height and weight , then using either A and B button




7 Calories burned
- Press A or B button to illuminate the backlight
- Then press A four times to view " Calories burned "

8 Alarm clock
- Press A or B button to illuminate the backlight
- Then press A button four times to display " Alarm clock 1 " (Press A button two times to display " Alarm clock 2)
- Press and hold A button to enable or disable the clock. When disable it will show " OFF " and when enabled it starts at 08:00.
- When the alarm is enabled , press and hold B button until " Hour " to flash , then press A or B button to adjust " Hour " Continue to hold B button to adjust " Minutes "
- Once the " Hour / Minutes " has been set to the desired time , press and hold B button to exit " Alarm clock 2 "
- Use the same method to continue to set " Alarm clock 2 "

END

INTERCHANGEABLE STRAP



CHARGING

Module can be charged by either plugging into your PC USB port or USB power adapter



Correct charging method



Wrong charging method

WARM TIPS

- When you get the watch which has no power, please charge the watch for 1-2 hours.
- Please confirm that you plug into the correct direction, otherwise it won't charge.When charging,the watch will have a vibration.



Correct charging method



Wrong charging method

ABBILDUNG DER UHR



1 Hintergrundbeleuchtung
- Taste A / B, to dark to illuminate, um sie einzuschalten



2 Stoppuhr
- Taste A / B drücken, um Rücklichteinstellschalten
- Taste A drücken und halten bis Stoppuhrblinkt



- Taste A / B drücken, um die Timer-Funktion zu pausieren oder zu starten
- Taste A / B drücken und halten, um den Stoppuhrmodus zu beenden

3 Zeit/Datum/Jahr/12&24-Std.-Anzeige
- Taste A / B drücken, um Rücklichteinstellschalten
- Taste A / B drücken und halten bis „Stunde" blinkt
- Taste A / B drücken, um Stunde zu stellen, dann Taste B drücken, um zu „Minuten" zu wechseln
- Taste A / B drücken, um „Minuten" zu stellen
- Auf gleiche Weise wie „Monat", „Datum," „Jahr" und „12&24 Stunden-Anzeige" einstellen

4 Schritte
- Taste A / B drücken, um Rücklichteinzuschalten
- Taste A 1-mal drücken, um „Schrittzähler" blzuzeigen
- Taste A / B drücken und halten, um Zahlen zu löschen
- Taste B drücken, um Schritten Vortagszuzuführen



5 Wegstrecke
- Taste A / B drücken, um Rücklichteinzuschalten
- Taste A 2-mal drücken, um „Wegstrecke" anzuzeigen



6 Körperhöhe und Gewicht festlegen
- Taste A / B drücken, um Rücklichteinzuschalten
- Taste A 3-mal drücken, um „Wegstrecke" anzuzeigen
- Taste A / B drücken und halten, bis „UN" blinkt, dann Taste B drücken, um zu „EN" zu wechseln
- Taste A / B drücken, um „Inch/pound" oder „Metrisch/kg" auszuwählen **[„UN" wählt „Imperial-Einheiten: kg], EN wählt „Imperial-Einheiten: Fuß und Pfund]**



- Taste A / B drücken und halten, um Körperhöhe und Gewicht jeweils mit Taste A / B zu setzen



7 Verbrannte Kalorien
- Taste A / B drücken, um Rücklichteinzuschalten
- Taste A 3-mal drücken, um „Verbrannte Kalorien blzuzeigen

8 Uhr-Alarm
- Taste A / B drücken, um Rücklichteinzuschalten
- Taste A 4-mal bzw. 5-mal drücken, um „Alarm 1 zuzeigen" bzw. „Alarm 2 zuzeigen"
- Taste A drücken und halten, um Alarmein-/ausbzuschalten.AUS: „OFF ."EIN: beginnend „08:00 "
- Wenn Alarmeingeschaltet, Taste B drücken und halten,bis „Stunde blinkt,taste A drücken, um „Stunde zu setzen. WeitermitgedrückterTaste B zu „Minuten."dannmitTaste A / B „Minuten-setzen
- Nachdem„Stunde/Minuten eingestellt wurden, Taste B festgehalten, Taste B drücken und halten,um die Alarmeinstellungen
- Zu aufgleiche Weise beim „Alarm 2" festgelegtenden

END

VER ILUSTRACIÓNDEL RELOJ



1 Iluminar desde el fondo
- Presione el botón A o B para iluminar la luz de fondo




2 Detener temporizador
- Presione el botón A o B para iluminar la luz de fondo
- Luego presione y mantenga presionado el botón A hasta que el modo de cronómetro parpadee



- Presione el botón A o B para iniciar o pausar la función del temporizador
- Mantenga presionado el botón A o B para salir del modo de cronómetro

3 Ajustar hora / fecha / año / 12 y 24 horas
- Presione el botón A o B para iluminar la luz de fondo
- Luego presione y mantenga presionado el botón A hasta que la hora "h" parpadee
- Presione el botón A o B para ajustar "Hora" . Luego presione el botón A y B para ajustar "Minutos"
- Presione el botón A y B para ajustar "Minuto"
- Una vez el mismo método para continuar configurando el "Mes ", " Fecha " , "Año ,"y el modo de visualización de 24 horas"

4 Pasos
- Presione el botón A o B para iluminar la luz de fondo
- Luego presione y mantenga presionado el botón A hasta que el contador parpadee
- Presione el botón A para borrar el contador de pasos, quedará utilizable, y mantenga presionado el botón A para confirmar la nueva delta ceagle.
- Utilizzare lo stesso metodo per continuare a impostare "



5 Distancia
- Presione el botón A o B para iluminar la luz de fondo
- Luego presione A dos veces para ver la distancia actual



6 Para establecer la altura y el peso
- Presione el botón A o B para iluminar la luz de fondo
- Luego presione A tres veces para ingresar el modo "Pantalla de distancia"
- Luego presione y mantenga presionado el botón B hasta que "UN" parpadee y presione el botón A o B para alternar entre el modo "UN / EN"
- Presione el botón A o B para ajustar "Altura" y "Peso" . Mantenga presionado el botón B para confirmar la hora de la altura.
- Utilice el mismo método para continuar configurando "Altura "



7 Calorías quemadas
- Presione el botón A o B para iluminar la luz de fondo
- Luego presione el botón A tres veces para ver "Calorías quemadas"

8 Despertador
- Presione el botón A o B para iluminar la luz de fondo
- Luego presione el botón A cuatro veces para mostrar "4 Reloj despertador 1#. Presione el botón A cinco veces para mostrar "Reloj despertador 2#"
- Mantenga presionado el botón A para habilitar o deshabilitar el reloj. Cuando está deshabilitado, mostrará "OFF" y cuando está habilitado, comenzará en las 08:00.
- Cuando la alarma está habilitada, presione y mantenga presionado el botón B hasta que "Hora" parpadee. Luego presione el botón A o B para ajustar "Hora "Continúe presionando el botón B para ajustar 4. Minutos
- Una vez que se haya establecido la "Hora / Minutos "en la alarma deseada, presione y mantenga presionado el botón B para confirmar la hora de la alarma.
- Utilice el mismo método para continuar configurando "Alarma 2 "

END

SUGGERIMENTI CALDI

*Quando si ottiene l'orologio senza alimentazione, caricare l'orologio per 1-2 ore.

*Si prega di confermare che si collega nella direzione corretta, altrimenti non si caricherà.Durante la ricarica, l'orologio emetterà una vibrazione.



Correct charging method



Wrong charging method

CONSEJOS CALIENTES

*Cuando obtenga el reloj que no tiene energía, cárguelo durante 1-2 horas.

*Confirme que lo conecta en la dirección correcta; de lo contrario, no se cargará. Cuando se cargue, el reloj tendrá una vibración.



Correct charging method



Wrong charging method

AUSTAUSCHBARES ARMBAND



AUFLADEN

Das Modulkannmitverbundender den USB-Anschluss des PCs oder über ein USB-Netzteilaufgeladenwerden.



Richtiges Lade-Position



Falsche Lade-Position

TIPPS

- Wenn Sie die Ihr mitdenem Akku erhaltenhaben, laden Sie sie bitte1-2 Stundenlang auf.
- Achten Sie darauf, dass Sie den Stecker indem Kontaktsemet folgmirindenRen.Sonst wirdidie Uhr nicht aufgeladen.Die Uhr meldetdurn.Aufladeninmiteiner Vibration.



Correct charging method



Wrong charging method

時計の設定

1 画面

可変のボタンを押して画面を点かします。



2 ストップウォッチ
- ボタンを押して画面を点かします。
- ボタンを押して、ストップウォッチモードに入ります。ボタンを長押し続けます



- ボタンまたは一時停止を切り替えるには、任意のボタンを押します。
- 時計のボタンを長押しして、ストップウォッチを終了します。

3 時間/日/年/12&24時間制を設定します


ボタンを押して時間を点かします。

- 「時」の点滅が始まるまで「時」ボタンを長押しします。
- ボタンを押して、「時」を調整します。ボタンを長押しすると、「時」の点滅が始まるまで「分」ボタンを長押しします。
- 同じ方法で、ボタンを長押しして設定後、「月」、「日」、「年」、「12&24時間制」を調整します。



4 歩数

「歩数」を押して、1回目を長押し、
- 「歩数」を押して、歩数をリセットします。（日数のカウントを続けます）
- ボタンを押しながら、1回目のカウントスピードをクリアします。
- 「万ボタン」を押して、現在の歩数カウントを表示します。



5 距離

「走行」を押して、現在の走行距離を表示します。
- 「2」ボタンを2回押して、現在の「距離画面」を表示します。

6 身長と体重を設定する
- 「2」ボタンを3回押して、現在の「距離画面」を表示します。
- 「2」ボタンを押し続けて、「UN」と「EN」を切り替えます。
- 「UN」ボタンを押して、「UN」と「EN」を切り替えます。

- 「身長」ボタンを長押しして、「身長」を調整します。
- 「体重」ボタンを長押しして、「体重」を調整します。

7 消費カロリー

「カロリー」を押して、現在のカロリーを表示します。
- 「2」ボタンを4回押して、「消費カロリー」を表示します。

8 アラーム

「ALR」を押して、時間を表示します。
- 「2」ALRボタンを2回押して、現在の「目標設定」を表示します。
- 「ALR」ボタンを4回押して、「アラーム1」を表示します。
- 「ALR」ボタンを5回押して、「アラーム2」を表示します。
- 「ALR」ボタンを長押しして、アラームを有効にします。
- 「ALR」ボタンを長押しして、アラームを無効にします。
- 「ALR」ボタンを長押しして、アラームを有効にすると、「OFF」と表示されます。アラームを有効にすると、08:00から開始します。
- アラームが有効になっている場合、「時」ボタンを長押しして、「時」の点滅が始まるまで「分」ボタンを長押しします。
- 「時」と「分」の調整が完了したら、「時」ボタンを長押しして、「アラーム2」を終了します。
- 同じ方法で、「アラーム2」を設定します。

9 目標達成時間

「ALR」ボタンを5回押して、現在の「目標設定」を表示します。
- 「ALR」ボタンを2回押して、「目標達成時間」を表示します。
- 「時」ボタンを長押しして、「時」の点滅が始まるまで「分」ボタンを長押しします。
- 「目標歩数」を設定します。
- 「目標歩数」を設定します。

10 目標睡眠時間

「ALR」ボタンを5回押して、現在の「目標睡眠」を表示します。
- 「ALR」ボタンを2回押して、「目標睡眠時間」を表示します。
- 「時」ボタンを長押しして、「時」の点滅が始まるまで「分」ボタンを長押しします。
- 「睡眠時間」を設定します。

11 目標カロリー

「ALR」ボタンを5回押して、現在の「目標カロリー」を表示します。
- 「ALR」ボタンを2回押して、「目標カロリー」を表示します。
- 「時」ボタンを長押しして、「時」の点滅が始まるまで「分」ボタンを長押しします。
- 「目標カロリー」を設定します。

12 目標距離

「ALR」ボタンを5回押して、現在の「目標距離」を表示します。
- 「ALR」ボタンを2回押して、「目標距離」を表示します。
- 「時」ボタンを長押しして、「時」の点滅が始まるまで「分」ボタンを長押しします。
- 「目標距離」を設定します。

13 単位

「ALR」ボタンを5回押して、現在の「単位」を表示します。
- 「ALR」ボタンを2回押して、「単位」を表示します。
- 「時」ボタンを長押しして、「時」の点滅が始まるまで「分」ボタンを長押しします。
- 「単位」を設定します。

14 言語

「ALR」ボタンを5回押して、現在の「言語」を表示します。
- 「ALR」ボタンを2回押して、「言語」を表示します。
- 「時」ボタンを長押しして、「時」の点滅が始まるまで「分」ボタンを長押しします。
- 「言語」を設定します。

15 時計の設定

「ALR」ボタンを5回押して、現在の「時計の設定」を表示します。
- 「ALR」ボタンを2回押して、「時計の設定」を表示します。
- 「時」ボタンを長押しして、「時」の点滅が始まるまで「分」ボタンを長押しします。
- 「時計の設定」を設定します。

16 カロリー消費

「ALR」ボタンを5回押して、現在の「カロリー消費」を表示します。
- 「ALR」ボタンを2回押して、「カロリー消費」を表示します。
- 「時」ボタンを長押しして、「時」の点滅が始まるまで「分」ボタンを長押しします。
- 「カロリー消費」を設定します。

17 歩数

「ALR」ボタンを5回押して、現在の「歩数」を表示します。
- 「ALR」ボタンを2回押して、「歩数」を表示します。
- 「時」ボタンを長押しして、「時」の点滅が始まるまで「分」ボタンを長押しします。
- 「歩数」を設定します。

18 睡眠時間

「ALR」ボタンを5回押して、現在の「睡眠時間」を表示します。
- 「ALR」ボタンを2回押して、「睡眠時間」を表示します。
- 「時」ボタンを長押しして、「時」の点滅が始まるまで「分」ボタンを長押しします。
- 「睡眠時間」を設定します。

19 距離

「ALR」ボタンを5回押して、現在の「距離」を表示します。
- 「ALR」ボタンを2回押して、「距離」を表示します。
- 「時」ボタンを長押しして、「時」の点滅が始まるまで「分」ボタンを長押しします。
- 「距離」を設定します。

20 身長と体重を設定する

「ALR」ボタンを5回押して、現在の「身長と体重」を表示します。
- 「ALR」ボタンを2回押して、「身長と体重」を表示します。
- 「時」ボタンを長押しして、「時」の点滅が始まるまで「分」ボタンを長押しします。
- 「身長」を設定します。
- 「体重」を設定します。

21 単位

「ALR」ボタンを5回押して、現在の「単位」を表示します。
- 「ALR」ボタンを2回押して、「単位」を表示します。
- 「時」ボタンを長押しして、「時」の点滅が始まるまで「分」ボタンを長押しします。
- 「単位」を設定します。

22 言語

「ALR」ボタンを5回押して、現在の「言語」を表示します。
- 「ALR」ボタンを2回押して、「言語」を表示します。
- 「時」ボタンを長押しして、「時」の点滅が始まるまで「分」ボタンを長押しします。
- 「言語」を設定します。

Paramètres de l'horloge

1 Niveau d'étanchéité : IP68 (50 mètres)
- Attention : les montres LCD sont résistantes à l'eau, mais ne pas appuyer sur les boutons si elles sont mouillées. Portez une montre pour prendre une douche ou nager, limitez la température de l'eau à 0-50 °C (32-122 °F).

2 Affichage

Appuyez sur n'importe quel bouton pour afficher l'heure.
- Ensuite, maintenez enfoncé le bouton A jusqu'à ce que le "chronomètre" clignote.

- Appuyez sur n'importe quel bouton pour basculer entre le chronomètre et l'heure.
- Appuyez sur le bouton A pour activer ou maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que "Heure" clignote à l'écran.
- Appuyez sur le bouton A pour régler les chiffres de l'heure. Appuyez ensuite sur le bouton B pour passer à "minutes" et appuyez sur le bouton A pour régler les minutes + et appuyez sur le bouton A pour régler les minutes -. Répétez la même méthode pour régler.
- De la même manière, maintenez enfoncé le bouton B pour régler, puis réglez "Mois" / "Année" / "Système 12 et 24 heures".

3 Chronomètre
- Appuyez sur le bouton A pour afficher l'heure.
- Ensuite, maintenez enfoncé le bouton A jusqu'à ce que le "chronomètre" clignote.

- Appuyez sur le bouton A pour démarrer, mettre en pause ou arrêter le chronomètre.
- Appuyez sur le bouton B pour quitter le mode chronomètre.

4 Distance
- Appuyez sur le bouton A pour afficher l'heure.
- Appuyez deux fois sur le bouton A pour afficher la distance parcourue actuelle.

5 Définir la taille et le poids
- Appuyez sur le bouton A pour afficher l'heure.
- Appuyez trois fois sur le bouton A pour accéder à la distance parcourue.
- Appuyez et maintenez le bouton B pour basculer entre "UN" et "En". (Un : Cm/Kg. En : pieds/livre)

- Appuyez et maintenez le bouton B pour basculer entre la taille et le poids.

6 Réglage heure / jour / année / système 12 & 24 heures
- Appuyez sur le bouton A pour afficher l'heure.
- Appuyez et maintenez le bouton A pendant au moins 2 secondes jusqu'à ce que "l'heure" clignote à l'écran.
- Appuyez sur le bouton A pour régler les chiffres de l'heure. Appuyez ensuite sur le bouton B pour passer à "minutes" et appuyez sur le bouton A pour régler les minutes +. Répétez la même méthode pour régler.
- De la même manière, maintenez enfoncé le bouton B pour régler, puis réglez "Mois" / "Année" / "Système 12 et 24 heures".

7 Calories brûlées
- Appuyez sur le bouton A pour afficher l'heure.
- Appuyez trois fois sur le bouton A pour afficher les calories brûlées.

8 Alarme
- Appuyez sur le bouton A pour afficher l'heure.
- Appuyez quatre fois sur le bouton A pour afficher l'alarme 1.
- Appuyez cinq fois sur le bouton A pour afficher l'alarme 2.
- Appuyez et maintenez le bouton A pour activer ou désactiver l'alarme.
- Lorsque le réveil est activé, appuyez sur le bouton B et maintenez-le enfoncé pour régler sur « heures », puis appuyez sur le bouton B et maintenez-le enfoncé pour passer aux « minutes ».
- Après le réglage, appuyez et maintenez le bouton B pour quitter.
- Appuyez 6 fois sur le bouton A pour activer le deuxième réveil. Répétez-le pour régler.

Interface USB intégrée

Mise En Charge

Le produit peut être chargé en le connectant à un port USB de votre ordinateur, banque d'alimentation ou adaptateur téléphonique.

Correct

Mauvaise

Note
- Si vous obtenez une montre qui n'est pas allumée, chargez-la pendant au moins une heure.
- Assurez-vous qu'il est branché dans le bon sens, sinon il ne se chargera pas. Si la montre ne se charge pas, faites-la pivoter à 180 degrés, puis rétablissez la date / l'adaptateur de votre téléphone.

Consommation de calories
- Appuyez sur le bouton A pour afficher l'heure.
- Ensuite, appuyez trois fois sur le bouton A pour afficher "Calories brûlées".

Niveau
- Appuyez 5 fois sur le bouton A pour afficher le niveau pour la première fois.
- Appuyez sur le bouton A ou désactiver (OFF) l'horloge, maintenez le bouton A enfoncé.
- Lorsque le réveil est activé, appuyez sur le bouton B et maintenez-le enfoncé pour régler sur « heures », puis appuyez sur le bouton B et maintenez-le enfoncé pour passer aux « minutes ».
- Après le réglage, appuyez et maintenez le bouton B pour quitter.
- Appuyez 6 fois sur le bouton A pour activer le deuxième réveil. Répétez-le pour régler.

Consommation de calories
- Appuyez sur le bouton A pour afficher l'heure.
- Ensuite, appuyez trois fois sur le bouton A pour afficher "Calories brûlées".

Distance
- Appuyez sur le bouton A pour afficher l'heure.
- Appuyez deux fois sur le bouton A pour afficher la distance parcourue actuelle.

Définir la taille et le poids
- Appuyez sur le bouton A pour afficher l'heure.
- Appuyez trois fois sur le bouton A pour accéder à la distance parcourue.
- Appuyez et maintenez le bouton B pour basculer entre "UN" et "En". (Un : Cm/Kg. En : pieds/livre)

- Appuyez et maintenez le bouton B pour basculer entre la taille et le poids.

Réglage heure / jour / année / système 12 & 24 heures
- Appuyez sur le bouton A pour afficher l'heure.
- Appuyez et maintenez le bouton A pendant au moins 2 secondes jusqu'à ce que "l'heure" clignote à l'écran.
- Appuyez sur le bouton A pour régler les chiffres de l'heure. Appuyez ensuite sur le bouton B pour passer à "minutes" et appuyez sur le bouton A pour régler les minutes +. Répétez la même méthode pour régler.
- De la même manière, maintenez enfoncé le bouton B pour régler, puis réglez "Mois" / "Année" / "Système 12 et 24 heures".

Calories brûlées
- Appuyez sur le bouton A pour afficher l'heure.
- Ensuite, appuyez trois fois sur le bouton A pour afficher "Calories brûlées".

Alarme
- Appuyez sur le bouton A pour afficher l'heure.
- Appuyez quatre fois sur le bouton A pour afficher l'alarme 1.
- Appuyez cinq fois sur le bouton A pour afficher l'alarme 2.
- Appuyez et maintenez le bouton A pour activer ou désactiver l'alarme.
- Lorsque le réveil est activé, appuyez sur le bouton B et maintenez-le enfoncé pour régler sur « heures », puis appuyez sur le bouton B et maintenez-le enfoncé pour passer aux « minutes ».
- Après le réglage, appuyez et maintenez le bouton B pour quitter.
- Appuyez 6 fois sur le bouton A pour activer le deuxième réveil. Répétez-le pour régler.

LA FIN

内蔵USBインターフェース

充電

製品は、コンピュータ、バンパワーク、または電話アダプターのUSBポートを介して充電することができます。

正しい

正しくない

告示
- *電源がついていない時計を入手した場合は、時計を1-2時間充電してください。
- *正しい方向に差し込んでいることを確認してください。それ以外の場合は充電されません。充電中、時計は振動します。