

CP-15 220V 08- (445,5x1420mm) 80g 紙-双国印刷

amazon basics

(1)This device may not cause harmful interference, and (2)This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

Canada IC Notice

This Class B digital apparatus complies with Canadian Class (5) (NMB-310) standards.

Disposal

The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive aims to minimise the impact of electrical and electronic goods on the environment, by increasing re-use and recycling and by reducing the amount of WEEE going to landfill. The symbol on this product or its packaging signifies that this product must be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life. Be aware that this is your responsibility to dispose of electronic equipment at recycling centres in order to conserve natural resources. Each country should have its collection centres for electrical and electronic equipment recycling. This product is intended to be used in dry areas only. SAVE THESE INSTRUCTIONS

Explanation of Symbols

== Direct current (DC).

USB plug

This symbol stands for "Conformité Européenne", which declares "Conformity with EU directives, regulations and applicable standards". With the CE-marking, the manufacturer confirms that this product complies with applicable European directives and regulation.

This symbol stands for "United Kingdom Conformity Assessed". With the UKCA-marking, the manufacturer confirms that this product complies with applicable regulations and standards within Great Britain.

Product Description

A Left button B Scroll wheel C Right button D USB cable and plug E Sensor

Operation

Left button (A): Left click function according to your computer system settings.

Right button (C): Right click function according to your computer system settings.

Scroll wheel (B): Rotate the scroll wheel to scroll up or down on the computer screen. Click function according to your computer system settings.

NOTICE The product does not work on glass surfaces.

Cleaning and Maintenance

NOTICE During cleaning do not immerse the product in water or other liquids. Never hold the product under running water.

Unplug before cleaning.

To clean the product, wipe with a soft, slightly moist cloth.

Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product. Store the product in its original packaging in a dry area. Keep away from children and pets.

FCC - Supplier's Declaration of Conformity

Unique Identifier: BO05EJH6RW - AmazonBasics 3-Button USB Wired Computer Mouse (Black), 1-Pack

BO1ND1K9TT - AmazonBasics 3-Button USB Wired Computer Mouse (Black), 3-Pack Bulk

Responsible Party: Amazon.com Services LLC, 410 Terry Ave N, Seattle, U.S. Contact: WA 98109, USA

Telephone Number: (206) 266-1000

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

Bouton de droite (C) : Fonction de clic droit en fonction des paramètres du système de votre ordinateur.

Molette de défilement (B) : Faites tourner la molette de défilement pour faire défiler l'écran de l'ordinateur vers le bas. Fonction de clic en fonction des paramètres du système de votre ordinateur.

REMARQUE

Le produit ne fonctionne pas sur les surfaces en verre.

Nettoyage et Entretien

Pendant le nettoyage, ne pas plonger le produit dans l'eau ou dans tout autre liquide. N'exposez jamais le produit à l'eau courante.

À débrancher avant le nettoyage.

Nettoyez le produit en passant un chiffon doux et légèrement humide.

Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de brosses abrasives ou d'ustensiles tranchants ou en métal pour nettoyer le produit.

Rangez le produit dans son emballage d'origine dans un endroit sec. Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux familiers.

Enoncé d'Industrie Canada (IC)

Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme canadienne CAN ICES-3(B) / NMB-310.

Mise Au Rebut

La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) vise à réduire au minimum l'impact des produits électriques et électroniques sur l'environnement, en augmentant la réutilisation et le recyclage et en réduisant la quantité de DEEE mis en décharge. Le symbole figurant sur ce produit ou sur son emballage signifie que ce produit doit être mis au rebut séparément des déchets ménagers ordinaires en fin de vie. Gardez à l'esprit que la responsabilité vous incombe de mettre au rebut les équipements électroniques dans des centres de collecte de déchets ou de recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour plus d'informations sur les zones de recyclage de votre localité, veuillez contacter les autorités responsables de la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques de votre commune, votre mairie ou le service local de traitement des ordures ménagères.

Information des consommateurs sur la règle de tri (pour la France)

Cet appareil est conforme à la norme canadienne CAN ICES-3(B) / NMB-310.

Caractéristiques

Tension nominale 5 V ==, 50 mA

Systèmes d'exploitation compatibles Windows 7/8/10, MacOS

Compatibilité USB 1.1, 2.0, 3.0

Renseignements sur l'importateur

Adresse : Amazon EU S.à r.l., 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

No d'immatriculation : 134248

DE Wichtige Sicherheitshinweise

VORSICHT Vermeiden Sie, direkt in den Strahl zu blicken.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und bewahren Sie diese zum späteren Gebrauch auf. Folgen Sie diese Bedienungsanleitung bed, wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.

Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, heißen Oberflächen, offenem Feuer, direkter Sonneneinstrahlung, Wasser, hoher Luftfeuchtigkeit, Nässe, starken Stößen, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.

Verbiegen oder knicken Sie das Kabel nicht.

Dieses Produkt ist ausschließlich zum Einsatz in trockenen Bereichen vorgesehen.

BEWAHREN SIE DIESSE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

Gleichstrom (DC).

USB-Stecker

Dieses Symbol steht für „Conformité Européenne“, womit die „Konformität mit EU-Richtlinien, Verordnungen und anwendbaren Normen“ deklariert wird. Mit dem CE-Zeichen bestätigt der Hersteller, dass dieses Produkt mit einschlägigen europäischen Richtlinien und Verordnungen konform ist.

Produktbeschreibung

A Linke Taste B USB-Kabel und Stecker C Scrollrad D Sensor E Rechte Taste

Fonctionnement

Linke Taste (A) : Cliquez-cliquez conformément aux paramètres de votre système d'exploitation.

Rechte Taste (C) : Cliquez-cliquez conformément aux paramètres de votre système d'exploitation.

Pulizia e Manutenzione

AVVISO Non immergere il prodotto in acqua o in altri liquidi durante la pulizia. Non tenere mai il prodotto sotto l'acqua corrente.

Scogliere prima di procedere alla pulizia.

Per pulire il prodotto, passare un panno morbido leggermente inumidito.

Non usare mai detersivi corrosivi, spazzole metalliche, spugne abrasive o utensili metallici o affilati per pulire il prodotto.

Conservare il prodotto nel suo imballaggio originale in un luogo asciutto. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

Smaltimento

La Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) mira a minimizzare l'impatto di suddette apparecchiature sull'ambiente, aumentando le pratiche di riutilizzo e riciclo e riducendo la quantità di rifiuti RAEE inviati in discarica. Il simbolo su questo prodotto o sull'imballaggio indica che il prodotto dovrà essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici al termine del suo ciclo di vita. Si noti che l'utente è responsabile dello smaltimento delle apparecchiature elettroniche presso i centri di riciclo al fine di contribuire a preservare le risorse naturali. Ogni Paese deve disporre dei propri centri di raccolta per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per informazioni sui luoghi in cui avviene il riciclo, contattare le autorità competenti per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'ufficio municipale locale o il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici.

Información del Importador

Para la UE Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Núm. inscripción mercantil: 134248

Informazioni sull'Importatore

Per l'UE Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Registro imprese: 134248

Instrucciones Importantes de Seguridad

ATENCIÓN Evite mirar directamente el haz.

Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para futuras consultas. En caso de entregar este producto a un tercero, también se deben incluir estas instrucciones.

Protéjase el producto de las temperaturas extremas, superficies calientes, llamas abiertas, luz solar directa, agua, humedad elevada, sacudidas fuertes, gases inflamables, vapores y disolventes.

No doble ni retuerza el cable.

Este producto está hecho para ser usado únicamente en zonas secas.

BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING

Verklaring Van de Symbolen

Geljikstroom (DC).

USB-stekker

Dit symbool is de afkorting van "Conformité Européenne", wat de "Conformiteit met de EU-richtlijnen, voorschriften en geldende normen" aangeeft. Met de CE-markering bevestigt de fabrikant dat dit product in overeenstemming is met de geldende Europese richtlijnen en voorschriften.

UKCA

Opvoorzicht! Het product werkt niet op een glazen oppervlak.

Reinigung en Onderhoud

OPMERKING Domepelt tijdens het reinigen het product niet onder in water of een andere vloeistof. Houd het product nooit onder stromend water.

Trek voor het schoonmaken de stekker uit het stopcontact.

Maak het product schoon met een zachte en licht bevochtigde doek.

Maak het product nooit schoon met een bijtend schoonmaakmiddel, staalborstel, schuopsponsje, metaal of scherp gereedschap.

Berg het product op in de originele verpakking in een droge ruimte. Houd het product uit de buurt van kinderen en huisdieren.

Afvalking

De Richtlijn inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) heeft als doel de impact van elektrische en elektronische apparaten op het milieu te beperken. Het symbool op dit product of de verpakking geeft aan dat dit product aan het einde van zijn levensduur niet samen met het huisvuil mag worden weggegooid. Het is uw verantwoordelijkheid om het elektronisch apparaat in te leveren bij een milieustraat om het te dragen tot het behoud van onze natuurlijke rijkdommen. Elk land dient zijn inzamelingspunten te hebben voor het recylen van elektrische en elektronische apparatuur. Voor meer informatie over de milieustraten, neem contact op met de juiste instantie in uw gemeente.

Specificaties

Nominale spanning 5 V ==, 50 mA

OS-compatibiliteit Windows 7/8/10, Mac OS

USB-compatibiliteit 1.1, 2.0, 3.0

Informatie over importeur

Voor EU Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Bedrijfsreg.: 134248

PL Ważne zasady dotyczące bezpieczeństwa

OSTROŻNIE Unikaj patrzenia bezpośrednio w promień światła.

Należy zapoznać się dokładnie z niniejszą instrukcją i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

W przypadku przekazania produktu osobie trzeciej należy odłączyć do niego niniejszą instrukcję.

Chroni produkt przed ekstremalnymi temperaturami, gorącymi powierzchniami, otwartym płomieniem, bezpośrednim światłem słonecznym, wodą, wysoką wilgotnością, wilgocią, silnymi wstrząsami, tallapagalnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.

Wystrzeżenie: Nie należy używać produktu do czyszczenia powierzchni.

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

Wyjaśnienie symboli

Prąd stały (DC).

Wtyczka USB

Ten symbol to skrót od „Conformité Européenne”, co oznacza zgodność z dyrektywami UE, przepisami i obowiązującymi normami. Oznakowaniem CE producent potwierdza, że produkt jest zgodny z rozporządzeniami i normami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

UKCA

Symbol ten oznacza „United Kingdom Conformity Assessed” („Ocena zgodności w Zjednoczonym Królestwie”). Oznakowaniem UKCA producent potwierdza, że produkt ten jest zgodny z przepisami i normami obowiązującymi w Zjednoczonym Królestwie.

Produkt

A Lewy przycisk B Kółko przewijania C Prawy przycisk D Kabel USB z wtyczką E Czujnik

Usługa

Prawy przycisk (A): Kliknięcie lewego przycisku myszy działa zgodnie z ustawieniami systemu komputerowego.

Prawy przycisk (C): Kliknięcie prawego przycisku myszy działa zgodnie z ustawieniami systemu komputerowego.

Kółko przewijania (B): Obróć kółko przewijania, aby przewijać treść widoczną na ekranie komputera a górę lub w dół. Kliknięcie działa zgodnie z ustawieniami systemu komputerowego.

INFORMACJA

Produkt nie działa na powierzchniach szklanych.

Podczas czyszczenia nie zamuraj produktu w wodzie ani innych płynach. Nigdy nie trzymaj produktu pod bieżącą wodą.

Odłącz przed czyszczeniem.

W celu wy czyszczenia produktu przetrzyj go miękką, lekko wilgotną ściereczką.

Do czyszczenia produktu nigdy nie używaj żrzących detergentów, środków czyszczących szorstkie, ściernych zmywaków, metalowych ani ostrych narzędzi.

Przechowuj produkt w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu. Chroni przed dziećmi i zwierzętami.

Utilizacija

Przepisy dotyczące zużycia sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) mają na celu zminimalizowanie wpływu towarów elektrycznych i elektronicznych na środowisko i zdrowie ludzkie poprzez zwiększenie skali ponownego wykorzystania i recyklingu oraz zmniejszenie skali sprzetu WEEE trafiającego na składowiska. Symbol umieszczony na tym produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że po zakończeniu eksploatacji produkt należy utylizować oddzielnie od zwykłych odpadów domowych. Pamiętaj, że twój obowiązek jest utylizacja sprzętu elektrycznego w zakładach zajmujących się recyklingiem w celu ochrony zasobów naturalnych. Każdy kraj powinien posiadać własne centra zbiorczy sprzętu elektrycznego i elektronicznego do recyklingu. Aby uzyskać informacje na temat punktu recyklingu, skontaktuj się z odpowiednim organem ds. gospodarki zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym, organem gospodarki odpadami, urzędem miasta lub firmą zajmującą się usuwaniem odpadów z gospodarstw domowych.

Información del Importador

Para la UE Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Núm. inscripción mercantil: 134248

Informazioni sull'Importatore

Per l'UE Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Registro imprese: 134248

Informações de Segurança

ATENÇÃO Evite olhar diretamente o feixe.

Leia estas instruções atentamente e guardas para futuras consultas. Em caso de entregar este produto a um terceiro, também se devem incluir estas instruções.

Proteja o produto de temperaturas extremas, superfícies quentes, chamas abertas, luz solar direta, água, humidade elevada, sacudidas fortes, gases inflamáveis, vapores e solventes.

Não dobre nem torça o cabo.

Este produto está feito para ser usado unicamente em zonas secas.

BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING

Verklaring van de Symbolen

Geljikstroom (DC).

USB-stekker

Dit symbool is de afkorting van "Conformité Européenne", wat de "Conformiteit met de EU-richtlijnen, voorschriften en geldende normen" aangeeft. Met de CE-markering bevestigt de fabrikant dat dit product in overeenstemming is met de geldende Europese richtlijnen en voorschriften.

UKCA

Symbol ten oznacza „United Kingdom Conformity Assessed” („Ocena zgodności w Zjednoczonym Królestwie”). Oznakowaniem UKCA producent potwierdza, że produkt ten jest zgodny z przepisami i normami obowiązującymi w Zjednoczonym Królestwie.

Produkt

A Lewy przycisk B Kółko przewijania C Prawy przycisk D Kabel USB z wtyczką E Czujnik

Usługa

Prawy przycisk (A): Kliknięcie lewego przycisku myszy działa zgodnie z ustawieniami systemu komputerowego.

Prawy przycisk (C): Kliknięcie prawego przycisku myszy działa zgodnie z ustawieniami systemu komputerowego.

Kółko przewijania (B): Obróć kółko przewijania, aby przewijać treść widoczną na ekranie komputera a górę lub w dół. Kliknięcie działa zgodnie z ustawieniami systemu komputerowego.

INFORMACJA

Produkt nie działa na powierzchniach szklanych.

Podczas czyszczenia nie zamuraj produktu w wodzie ani innych płynach. Nigdy nie trzymaj produktu pod bieżącą wodą.

Odłącz przed czyszczeniem.

W celu wy czyszczenia produktu przetrzyj go miękką, lekko wilgotną ściereczką.

Do czyszczenia produktu nigdy nie używaj żrzących detergentów, środków czyszczących szorstkie, ściernych zmywaków, metalowych ani ostrych narzędzi.

Przechowuj produkt w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu. Chroni przed dziećmi i zwierzętami.

Utilizacija

Przepisy dotyczące zużycia sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) mają na celu zminimalizowanie wpływu towarów elektrycznych i elektronicznych na środowisko i zdrowie ludzkie poprzez zwiększenie skali ponownego wykorzystania i recyklingu oraz zmniejszenie skali sprzetu WEEE trafiającego na składowiska. Symbol umieszczony na tym produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że po zakończeniu eksploatacji produkt należy utylizować oddzielnie od zwykłych odpadów domowych. Pamiętaj, że twój obowiązek jest utylizacja sprzętu elektrycznego w zakładach zajmujących się recyklingiem w celu ochrony zasobów naturalnych. Każdy kraj powinien posiadać własne centra zbiorczy sprzętu elektrycznego i elektronicznego do recyklingu. Aby uzyskać informacje na temat punktu recyklingu, skontaktuj się z odpowiednim organem ds. gospodarki zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym, organem gospodarki odpadami, urzędem miasta lub firmą zajmującą się usuwaniem odpadów z gospodarstw domowych.

Información del Importador

Para la UE Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Núm. inscripción mercantil: 134248

Informazioni sull'Importatore

Per l'UE Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Registro imprese: 134248

Informações de Segurança

ATENÇÃO Evite olhar diretamente o feixe.

Leia estas instruções atentamente e guardas para futuras consultas. Em caso de entregar este produto a um terceiro, também se devem incluir estas instruções.

Proteja o produto de temperaturas extremas, superfícies quentes, chamas abertas, luz solar direta, água, humidade elevada, sacudidas fortes, gases inflamáveis, vapores e solventes.

Não dobre nem torça o cabo.

Este produto está feito para ser usado unicamente em zonas secas.

BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING

Verklaring van de Symbolen

Geljikstroom (DC).

USB-stekker

Dit symbool is de afkorting van "Conformité Européenne", wat de "Conformiteit met de EU-richtlijnen, voorschriften en geldende normen" aangeeft. Met de CE-markering bevestigt de fabrikant dat dit product in overeenstemming is met de geldende Europese richtlijnen en voorschriften.

UKCA

Symbol ten oznacza „United Kingdom Conformity Assessed” („Ocena zgodności w Zjednoczonym Królestwie”). Oznakowaniem UKCA producent potwierdza, że produkt ten jest zgodny z przepisami i normami obowiązującymi w Zjednoczonym Królestwie.

Produkt

A Lewy przycisk B Kółko przewijania C Prawy przycisk D Kabel USB z wtyczką E Czujnik

Usługa

Prawy przycisk (A): Kliknięcie lewego przycisku myszy działa zgodnie z ustawieniami systemu komputerowego.

Prawy przycisk (C): Kliknięcie prawego przycisku myszy działa zgodnie z ustawieniami systemu komputerowego.

Kółko przewijania (B): Obróć kółko przewijania, aby przewijać treść widoczną na ekranie komputera a górę lub w dół. Kliknięcie działa zgodnie z ustawieniami systemu komputerowego.

INFORMACJA

Produkt nie działa na powierzchniach szklanych.

Podczas czyszczenia nie zamuraj produktu w wodzie ani innych płynach. Nigdy nie trzymaj produktu pod bieżącą wodą.

Odłącz przed czyszczeniem.

W celu wy czyszczenia produktu przetrzyj go miękką, lekko wilgotną ściereczką.

Do czyszczenia produktu nigdy nie używaj żrzących detergentów, środków czyszczących szorstkie, ściernych zmywaków, metalowych ani ostrych narzędzi.

Przechowuj produkt w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu. Chroni przed dziećmi i zwierzętami.

Utilizacija

Przepisy dotyczące zużycia sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) mają na celu zminimalizowanie wpływu towarów elektrycznych i elektronicznych na środowisko i zdrowie ludzkie poprzez zwiększenie skali ponownego wykorzyst