RamTouch

# RamTouch EV Charger

( Mode 2 Electric Vehicle
Charging Equipment IC-CPD )




## USER MANUAL

For tutorial videos, FAQs, manuals, and more information, please visit:
**https://www.ramtouchshop.com/pages/faqs**
Or scan the QR code below >>>>>>>

Product Number: EVYD-P1-16 / EVYD-P1-32

## Compliance and Safety Symbols

CE | UK | REP — GOAL REACH CONSULTING LTD
RoHS | EU | REP — SUCCESS COURIER SL

English

## Save These Important Safety Instructions

This document contains important instructions and warnings that must be followed when using your EV Charger.




## Warnings

**WARNING:** Read this entire document before using the EV Charger. Failure to do so or to follow any of the instructions or warnings in this document can result in fire, electrical shock, serious injury or death.

**WARNING:** Use the EV Charger only within the specified operating parameters.

**WARNING:** Do not use (or continue using) the EV Charger if it is defective, appears cracked, frayed, broken, or otherwise damaged, or fails to operate.

**WARNING:** Do not attempt to open, disassemble, repair, tamper with, or modify the EV Charger. The EV Charger is not user-serviceable.

**WARNING:** Do not disconnect the EV Charger from the wall outlet while the vehicle is charging.

**WARNING:** Do not plug the EV Charger into a damaged, loose, or worn electrical outlet. Ensure that the prong of the EV Charger fit snugly into the wall outlet.

**WARNING:** Do not connect the EV Charger to a power outlet that is not properly grounded.

**WARNING:** Do not expose the EV Charger to flammable or corrosive materials or vapors.

**WARNING:** Do not use the EV Charger when you, the vehicle, or the EV Charger is exposed to severe rain, snow, electrical storms, or other inclement weather.

**WARNING:** Protect the EV Charger from moisture: water and foreign objects at all times. If it appears submerged or damaged, do not use the EV Charger.

**WARNING:** If it rains during charging, do not allow rainwater to run along the length of the charger cable, as this may cause the electrical outlet or charging port to become wet.

**WARNING:** Do not plug the EV Charger into an electrical outlet that is submerged in water or covered in snow. If this occurs, ensure the EV Charger is already plugged in and needs to be unplugged, turn off the breaker before unplugging the EV Charger.

**WARNING:** Do not touch the EV Charger's end terminals with sharp metallic objects, such as wires, tools, or needles. Do not forcefully fold any part of the EV Charger or damage it with sharp objects. Do not insert foreign objects into any part of the EV Charger.

**WARNING:** Ensure that the EV Charger's charging cable does not obstruct pedestrians, other vehicles, or objects.

**WARNING:** Do not use cleaning solvents to clean the EV Charger.

## LCD Parameter Descriptions




A - Signal Voltage
B - Current Duration / Timer Setting
C - Charging Power
D - Real-time Charging Voltage and Current
E - Fault Transferred
F - Control Box Temperature
G - Charging Status / Fault Indication

## Specifications Reference

| Description | Specifications |
|---|---|
| Voltage | 100-240 volt AC single-phase |
| Power Current Regulation | 6A/8A/10A/13A (UK Plug version) |
| | 6A/8A/10A/13A/16A (Type 2 AC 17.3Kw Plug) |
| | 6A/8A/10A/13A/16A/20A/25A/32A (SDB, 7.6KW Plug Version) |
| | 6A/8A/10A/13A/16A/20A/25A/32A/40A (CEE 32A / 9kW32 AU Socket-Version) |
| Grid Frequency | 50Hz/60Hz |
| Connector Type | Type 2 (IEC 62196-2) |
| Display | 2.4-inch LCD |
| Indicator | Multi-colour indicator |
| Controller Dimensions | L 255 mm × W 90 mm × H 50 mm |
| Operating Temperature | -30℃ to +50℃ |
| Leakage Protection | RCD 30mA Type A |
| Enclosure Type | IP 65 (Indoor and outdoor use) |

English

## Operating Steps

If you need to adjust the charging settings before charging, please follow the steps below:

To enter the settings mode, connect the charger to a power source and press and hold the button to access the settings menu. Then, click the button to navigate between the pages. Please refer to the following settings for more information on the menu. Finally, press and hold to confirm your selection.

- **Current Adjustment:** Select the charging current based on the outlet capacity. Press and hold the current button to access adjustment options.
  **The settings will remember your last selection, so you do not need to make repeated adjustments.**
  *Note: Use 16A only if the wire gauge of the power cable is ≥ 2.5 mm². Use 32A only if the wire gauge of the power cable is ≥ 4 mm².*
- **Delayed Charging:** Press and hold the time button to access adjustment options. You can set the charging to start after a delay of 0 to 12 hours.
- **Timer Charging:** Press and hold the time button to access adjustment options. You can set the charging duration to last from 0 to 12 hours.
- **Delayed + Timer Charging:** These features can be used in combination, please see below.

**CAUTION:** If your vehicle has a current limit, set the vehicle's current limit to match the charger's current. Or disable the vehicle's current limit feature.

**WARNING:** If your vehicle's charging port is damaged, **stop using the connector into the vehicle, as these functions may not work properly otherwise.**

## Start charging

1.Ensure that the power plug matches the outlet you want to use. Use a power adapter if necessary (not included).
2.Plug the power plug into the power outlet. The plug should be inserted completely into the outlet to ensure a secure fit. If you need to adjust the charging settings, please refer to the charging adjustment steps. (Optional step, not required).
3.Open the charge port door.
4.Plug the EV connector into your vehicle's charge port. Ensure that the connector is fully inserted and the vehicle begins charging port; otherwise, the connection may fail and prevent startup.

## Unplugging

1. When charging is complete, unlock your vehicle first, then remove the connector from the charge port.
NOTE: The vehicle must be unlocked to prevent unauthorized removal of the charging cable.
NOTE: Once the charge port latch retracts, the charger stops supplying power, and you can safely disconnect it from the vehicle.
2. Close the charge port door.
3. To reduce wear and tear, it is recommended to keep the charger plugged into the wall outlet during daily use.
If you plan to be away for an extended period (such as during a vacation), unplug the charger and store it in a suitable location.

English

## Status Lights

Monitor these lights to identify any issues.
**The yellow light will flash once every 0.5 seconds, pauses for 3 seconds, and then repeats. Count the flashes to identify the specific fault. The display will also show a fault message!**

| LED Status | What it means | What to do |
|---|---|---|
| Solid White | Power On, Charger is powered and standing by | Ensure the connector is plugged into the vehicle |
| Solid Green | Connected to the vehicle | The vehicle is connected, and communication is successful |
| Continuous Flowing Green | Charging is in Progress | Nothing. The charger is successfully charging |
| Solid Green | Charging completed | Unlock the vehicle and disconnect the connector |
| Solid Blue | Delayed Charging Configured | Nothing. The charger is set for delayed charging and is waiting to start automatically |
| One (1) Yellow Blink | Overvoltage Protection | Fault voltage ≥ 275Vac: the relay turns off. Ensure the power outlet is suitable for charging and that the plug is sealed correctly |
| Two (2) Yellow Blinks | Undervoltage Protection | Fault voltage ≤ 175Vac: the relay turns off. Ensure the power outlet is suitable for charging and that the plug is sealed correctly |
| Three (3) Yellow Blinks | Overcurrent Fault | Output current > 110%, the relay turns off. Ensure the power outlet is suitable for the vehicle and then plug it back in |
| Four (4) Yellow Blinks | Earth Assurance Fault | Ensure the power outlet is properly grounded. Do not attempt to fix it yourself |
| Five (5) Yellow Blinks | Leakage Fault | Unplug the connector from the vehicle and then plug it back in. Try a different outlet |
| Six (6) Yellow Blinks | Control Pilot Fault | Unplug the connector from the vehicle and then plug it back in. Try a different outlet |
| Seven (7) Yellow Blinks | Thermal Fault | If the temperature exceeds 95°C, charging will stop automatically. Allow the unit to cool down before manually restarting the charging process |

Unable to resolve the issue and need technical support? Please contact us!

Website: www.ramtouchshop.com
Email: after-sales@ramtouchshop.com
After-sales support WhatsApp:

German

## Wichtige Sicherheitshinweise aufbewahren

Diese Anleitung enthält wichtige Hinweise und Warnhinweise, die bei der Verwendung Ihres EV-Ladegeräts befolgt werden müssen.

## Warnhinweise

**WARNUNG:** Lesen Sie dieses gesamte Dokument, bevor Sie das EV-Ladegerät verwenden. Wenn Sie dies nicht tun oder eine der Anweisungen oder Warnungen in diesem Dokument nicht befolgen, kann dies zu Feuer, elektrischen Schlägen, schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen.

**WARNUNG:** Verwenden Sie das EV-Ladegerät nur innerhalb der angegebenen Betriebsparameter.

**WARNUNG:** Verwenden Sie das EV-Ladegerät nicht, wenn es defekt ist, Risse, Abnutzungserscheinungen, Brüche oder sonstige Schäden aufweist oder wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert.

**WARNUNG:** Versuchen Sie nicht, das EV-Ladegerät zu öffnen, zu zerlegen, zu reparieren, zu manipulieren oder zu verändern. Das EV-Ladegerät ist nicht vom Benutzer wartbar.

**WARNUNG:** Trennen Sie das EV-Ladegerät nicht von der Steckdose, während das Fahrzeug lädt.

**WARNUNG:** Schließen Sie das EV-Ladegerät nicht in eine beschädigte, lose oder abgenutzte Steckdose an. Stellen Sie sicher, dass der Stift des EV-Ladegeräts in die Wandsteckdose passt.

**WARNUNG:** Schließen Sie das EV-Ladegerät nicht an eine Steckdose an, die nicht ordnungsgemäß geerdet ist.

**WARNUNG:** Setzen Sie das EV-Ladegerät nicht Ramm-baren oder brennbaren Chemikalien oder Dämpfen aus.

**WARNUNG:** Verwenden Sie das EV-Ladegerät nicht, wenn Sie, das Fahrzeug oder das EV-Ladegerät starkem Regen, Schnee, Gewittern oder anderen ungünstigen Wetterbedingungen ausgesetzt sind.

**WARNUNG:** Schützen Sie das EV-Ladegerät jederzeit vor Feuchtigkeit, Wasser und Fremdkörpern. Wenn es ausgetaucht oder beschädigt erscheint, verwenden Sie das EV-Ladegerät nicht.

**WARNUNG:** Wenn während des Ladevorgangs regnet, lassen Sie den Regenwasser entlang des Ladegeräts oder Kabels laufen, da dies die Steckdose oder den Ladeanschluss nass machen kann.

**WARNUNG:** Schließen Sie das EV-Ladegerät nicht an eine Steckdose an, die unter Wasser steht oder bedeckt ist. Falls das EV-Ladegerät bereits eingesteckt ist und es in dieser Situation erforderlich ist, es zu trennen, schalten Sie zuerst den Leistungsschalter aus, bevor Sie das EV-Ladegerät trennen.

**WARNUNG:** Berühren Sie die Endterminals des EV-Ladegeräts nicht mit scharfen Gegenständen wie Drähten, Werkzeugen oder Nadeln. Falten Sie keinen Teil des EV-Ladegeräts gewaltsam oder beschädigen Sie es mit scharfen Gegenständen. Stecken Sie keine Fremdkörper in einen Teil des EV-Ladegeräts.

**WARNUNG:** Stellen Sie sicher, dass das Ladekabel des EV-Ladegeräts keine Fußgänger, andere Fahrzeuge oder Objekte behindert.

**WARNUNG:** Verwenden Sie keine Reinigungsmittel zur Reinigung des EV-Ladegeräts.

## Vorsichtsmaßnahmen

**VORSICHT:** Verwenden Sie keine privaten Stromgeneratoren als Stromquelle für das Laden. Stellen Sie sicher, dass die Ausgangsspannung des Generators innerhalb des Bereichs von 100 V bis 240 V liegt.

**VORSICHT:** Verwenden Sie das EV-Ladegerät in einem sauberen, trockenen Ort bei Temperaturen zwischen -30°C und 50°C.

## Spezifikationen

Verwenden Sie nur eine 200-240 Volt, einphasige Wechselstromversorgung mit einer Frequenz von 50 Hz oder 60 Hz. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose ordnungsgemäß geerdet ist.

Verwenden Sie eine dedizierte Steckdose mit einer erlaubten Buche. Wenn die Steckdose zwei Buchsen hat, stecken Sie keinen Geräte in die zweite Buche.




A - Signalspannung
B - Stromregelung
C - Ladedauer / Timer-Countdown
D - Ladeleistung
E - Echtzeit-Ladespannung und -strom
F - Fehlerübertragung
G - Temperatur der Steuerbox
H - Ladestatus / Fehleranzeige

## LCD-Parameterbeschreibungen

German

| Beschreibung | Spezifikationen |
|---|---|
| Spannung | 100-240 Volt AC Einphasen |
| Stromregelung | 6A/8A/10A/13A (UK-Stecker-Version) |
| | 6A/8A/10A/13A/16A (Typ 2 AC 17,3 Stecker) |
| | 6A/8A/10A/13A/16A/20A/25A/32A (SDB, 7,6 KW Plug Version) |
| | 6A/8A/10A/13A/16A/20A/25A/32A/40A (CEE 32A / 9kW32 AU Stecker-Version) |
| Netzfrequenz | 50Hz/60Hz |
| Verbindungstyp | Typ 2 (IEC 62196-2) |
| Anzeige | 2,4-Zoll LCD |
| Anzeigeindikator | Mehrfarbiger Indikator |
| Abmessungen des Controllers | L 255 mm × W 90 mm × H 50 mm |
| Betriebstemperatur | -30℃ bis +50℃ |
| Fehlerschutzmodus | RCD 30mA Typ A |
| Gehäusetyp | IP 65 (für Innen- und Außenbereich) |

## Betriebsanweisungen

**Wenn Sie die Ladeeinstellungen vor dem Laden anpassen müssen, folgen Sie bitte den nachstehenden Schritten:**

- **Timer Charging:** Drücken und halten Sie die Zeittaste, um die Ladedauer zu verwalten. Sie können die Ladedauer zwischen 0 und 12 Stunden einstellen.
  **Die Einstellungen merken sich Ihre letzte Auswahl, sodass wiederholte Anpassungen entfallen.**
  *Hinweis: Verwenden Sie 16A nur, wenn der Drahtquerschnitt des Stromkabels ≥ 2,5 mm² beträgt. Verwenden Sie 32A nur, wenn der Drahtquerschnitt des Stromkabels ≥ 4 mm² beträgt.*
- **Verzögertes Laden:** Drücken und halten Sie die Zeittaste, um die Anpassungsoptionen zu verwalten. Sie können das Laden so einstellen, dass es nach einer Verzögerung von 0 bis 12 Stunden beginnt.
- **Timer-Laden:** Drücken und halten Sie die Zeittaste, um die Anpassungsoptionen zu verwalten. Sie können die Ladedauer zwischen 0 und 12 Stunden einstellen.
- **Verzögertes + Timer-Laden:** Diese Funktionen können kombiniert verwendet werden, siehe unten.

**VORSICHT: Wenn Ihr Fahrzeug eine Strombegrenzung hat, stellen Sie die Strombegrenzung des Fahrzeugs so ein, dass sie mit der des Ladegeräts übereinstimmt. Oder deaktivieren Sie die Strombegrenzungsfunktion des Fahrzeugs.**
**VORSICHT: Stellen Sie sicher, dass alle Einstellungen abgeschlossen sind, bevor Sie den Stecker in das Fahrzeug einstecken, da diese Funktionen andernfalls möglicherweise nicht richtig funktionieren.**

## Ladevorgang starten

1. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker mit der Steckdose übereinstimmt, die Sie verwenden möchten. Verwenden Sie bei Bedarf einen Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten).
2. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Der Stecker sollte vollständig in die Steckdose eingesteckt werden, um einen sicheren Sitz zu gewährleisten. **Wenn Sie die Ladeeinstellungen ändern müssen, beziehen Sie sich bitte auf die Schritte zur Ladeanpassung. (Optionale Schritt, nicht erforderlich)**
3. Öffnen Sie die Ladeschnittstelle.
4. Stecken Sie den EV-Stecker in den Ladeanschluss Ihres Fahrzeugs. Achten Sie darauf, dass der Stecker vollständig eingesteckt ist und das Fahrzeug mit dem Laden beginnt; andernfalls kann die Verbindung fehlschlagen und der Ladevorgang verhindert werden.

## Stecker abziehen

1. Wenn das Laden abgeschlossen ist, entsperren Sie zuerst Ihr Fahrzeug und entfernen Sie dann den Stecker aus dem Ladeanschluss.
HINWEIS: Das Fahrzeug muss entsperrt sein, um das unbefugte Entfernen des Ladekabels zu verhindern.
HINWEIS: Sobald der Riegel des Ladeanschlusses zurückzieht, stoppt das Ladegerät die Stromversorgung, und Sie können es sicher vom Fahrzeug trennen.
2. Schließen Sie die Ladeanschlussklappe.
3. Um Abnutzung zu vermeiden, wird empfohlen, das Ladegerät während des täglichen Gebrauchs an der Steckdose angeschlossen zu lassen. Wenn Sie für einen längeren Zeitraum (wie z. B. im Urlaub) planen Sie das Ladegerät auszustecken und lagern Sie es an einem geeigneten Ort.

Wenn Sie das Problem nicht lösen können und technische Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte!

Website: www.ramtouchshop.com
E-Mail: after-sales@ramtouchshop.com
WhatsApp-Kundendienst:

French

## Consignes de sécurité importantes

Ce document contient des instructions importantes et des avertissements qui doivent être suivis lors de l'utilisation de votre EV.

## Avertissements

**AVERTISSEMENT :** Lisez l'intégralité de ce document avant d'utiliser le chargeur EV. Le non-respect de ces instructions ou avertissements peut entraîner un incendie, un choc électrique, des blessures graves ou la mort.

**AVERTISSEMENT :** Utilisez le chargeur EV dans les paramètres de fonctionnement spécifiés.

**AVERTISSEMENT :** N'utilisez pas (ou ne continuez pas à utiliser) le chargeur EV s'il est défectueux, présente des fissures, des câbles effilochés, des cassures ou d'autres dommages, ou s'il ne fonctionne pas correctement.

**AVERTISSEMENT :** Il est interdit de tenter d'ouvrir, de démonter, de réparer ou de manipuler ou de modifier le chargeur EV. Le chargeur EV n'est pas réparable par l'utilisateur.

**AVERTISSEMENT :** Ne débranchez pas le chargeur EV de la prise murale pendant que le véhicule est en charge.

**AVERTISSEMENT :** Ne branchez pas le chargeur EV sur une prise électrique endommagée, lâche ou usée. Assurez-vous que les broches du chargeur EV s'insèrent bien dans la prise murale.

**AVERTISSEMENT :** Ne connectez pas le chargeur EV à une prise qui n'est pas correctement mise à la terre.

**AVERTISSEMENT :** N'exposez pas le chargeur EV à des produits chimiques inflammables ou corrosifs.

**AVERTISSEMENT :** Ne pas utiliser le chargeur EV lorsque vous, le véhicule ou le chargeur EV êtes exposés à de fortes pluies, à de la neige, des orages électriques ou d'autres intempéries.

**AVERTISSEMENT :** Protégez le chargeur EV de l'humidité : l'eau et les objets étrangers à tout moment. Si l'appareil semble immergé ou endommagé, ne pas utiliser le chargeur EV.

**AVERTISSEMENT :** Si l'usure durante la charge, ne laissez pas l'eau de pluie couler le long de la longueur du câble de charge, car cela pourrait rendre la prise électrique ou le port de charge humides.

**AVERTISSEMENT :** Ne branchez pas le chargeur EV sur une prise électrique immergée dans l'eau ou recouverte de neige. Si cela arrive, débranchez le chargeur EV déjà branché et éteignez le disjoncteur avant de débrancher le chargeur EV.

**AVERTISSEMENT :** Ne touchez pas les bornes du chargeur EV avec des objets métalliques pointus, tels que des fils, des outils ou des aiguilles. Ne pliez pas de force une partie du chargeur EV et ne l'endommagez pas avec des objets pointus. N'insérez aucun objet étranger dans une partie du chargeur EV.

**AVERTISSEMENT :** Veillez à ce que le câble de charge du chargeur EV ne gêne pas les piétons, les autres véhicules ou les objets.

**AVERTISSEMENT :** N'utilisez pas de produits de nettoyage pour nettoyer le chargeur EV.

## Précautions

**PRÉCAUTION :** Ne pas use de générateurs électriques privés comme source d'alimentation pour la charge.
**PRÉCAUTION :** N'utilisez pas le chargeur EV à des températures extrêmes à sa plage de -30°C à +50°C.
**PRÉCAUTION :** Ne pas exposer le chargeur EV dans un endroit propre et sec à des températures modérées.

## Spécifications

Utilisez uniquement une alimentation monophasée à courant alternatif de 200-240 volts à une fréquence de 50 Hz ou 60 Hz. Assurez-vous que la prise est correctement mise à la terre.

Utilisez une prise dédiée avec une seule prise. Si la prise comporte deux prises, ne branchez aucun autre appareil dans la deuxième prise.




A - Tension du signal
B - Durée de courant / Réglage de la minuterie
C - Puissance de charge
D - Tension et courant de charge en temps réel
E - Transfert de défaut
F - Température de la boîte de contrôle
G - État de charge / Indication de défaut

## Descriptions des paramètres LCD

French

| Description | Spécifications |
|---|---|
| Tension | 100-240 volt AC monophasé |
| Régulation de courant | 6A/8A/10A/13A (Version prise UK) |
| | 6A/8A/10A/13A/16A (Type 2 AC 17.3Kw Plug) |
| | 6A/8A/10A/13A/16A/20A/25A/32A (Prise CEE 32A / 9KW32 AU) |
| Fréquence du réseau électrique | 50Hz/60Hz |
| Type de connecteur | Type 2 (IEC 62196-2) |
| Affichage | LCD 2,4 pouces |
| Indicateur | Indicateur multicolore |
| Dimensions du contrôleur | L 255 mm x l 90 mm x H 50 mm. |
| Température de fonctionnement | -30°C à +50°C |
| Protection contre les fuites | RCD 30mA Type A |
| Type de boîtier | IP 65 (pour une utilisation intérieure et extérieure) |

## Étapes de fonctionnement

**Si vous devez ajuster les paramètres de charge avant de charger, veuillez suivre les étapes ci-dessous :**

**Pour entrer en mode paramètres, connectez le chargeur à une source d'alimentation et appuyez longuement sur le bouton pour accéder au menu des paramètres. Ensuite, cliquez sur le bouton pour naviguer entre les pages. Enfin, appuyez et maintenez pour confirmer votre sélection.**

- **Ajustement du courant :** Sélectionnez le courant de charge en fonction de la capacité de la prise. Appuyez longuement sur le bouton de courant pour accéder aux options d'ajustement.
  **Les paramètres mémorisent votre dernière sélection, éliminant le besoin d'ajustements répétés.**
  *Note : Utilisez 16A uniquement si la section du câble d'alimentation est ≥ 2,5 mm². Utilisez 32A-solo si la section du câble d'alimentation est ≥ 4 mm².*
- **Charge retardée :** Maintenez prolongement le bouton de temps pour accéder à des options d'ajustement. Vous pouvez programmer le démarrage de la charge après un délai de 0 à 12 heures.
- **Charge par minuterie :** Maintenez prolongement le bouton de temps pour accéder aux options d'ajustement. Vous pouvez programmer la durée de charge de 0 à 12 heures.
- **Charge différée + minuterie :** Ces fonctions peuvent être utilisées en combinaison, voir ci-dessous.

**AVERTISSEMENT : Si votre véhicule a une limite de courant, réglez la limite de courant du véhicule pour qu'elle corresponde à celle du chargeur. Ou désactivez la fonction de limite de courant du véhicule.**
**AVERTISSEMENT : Assurez-vous que toutes les configurations soient complétées avant de l'insérer dans le véhicule, car ces fonctions pourraient ne pas fonctionner correctement autrement.**

## Démarrer la charge

1. Assurez-vous que la prise correspond à la prise que vous souhaitez utiliser. Utilisez une alimentation si nécessaire (non incluse).
2. Branchez la prise dans la prise murale. La prise doit être complètement insérée dans la prise murale. **Si vous devez ajuster les paramètres de charge, veuillez vous référer aux étapes d'ajustement de la charge. (Étape facultative, non requise).**
3. Ouvrez la trappe de charge.
4. Branchez le connecteur EV dans le port de charge de votre véhicule. Assurez-vous que le connecteur est complètement inséré et que la charge du véhicule / portuaire ; le connexion peut échouer et empêcher le démarrage.

## Débranchement

1. Lorsque la charge est terminée, déverrouillez d'abord votre véhicule, puis retirez le connecteur du port de charge.
REMARQUE : Le véhicule doit être déverrouillé pour empêcher le retrait non autorisé du câble de charge.
REMARQUE : Une fois que le verrou du port de charge se rétracte, le chargeur cesse de fournir de l'énergie et vous pouvez le débrancher en toute sécurité du véhicule.
2. Fermez la trappe de charge.
Pour réduire l'usure, il est recommandé de laisser le chargeur branché dans la prise murale lors de l'utilisation quotidienne.
Si vous prévoyez de vous absenter pendant une période prolongée (comme pendant des vacances), débranchez le chargeur et rangez-le dans un endroit approprié.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème et avez besoin d'une assistance technique, veuillez nous contacter !

Site Web : www.ramtouchshop.com
E-mail : after-sales@ramtouchshop.com
Support après-vente WhatsApp :

Spanish

## Conserve estas instrucciones de seguridad importantes

Este documento contiene instrucciones importantes y advertencias que deben seguirse al utilizar su cargador EV.

## Advertencias

**ADVERTENCIA:** Lea este documento completo antes de usar el cargador EV. El incumplimiento de las instrucciones o advertencias de este documento puede resultar en incendio, choque eléctrico, lesiones graves o la muerte.

**ADVERTENCIA:** Use el cargador EV solo dentro de los parámetros operativos especificados.

**ADVERTENCIA:** No use (o continúe usando) el cargador EV si está defectuoso, parece agrietado, deshilachado, roto o de alguna manera dañado, o no funciona correctamente.

**ADVERTENCIA:** No intente abrir, desmontar, reparar, manipular o modificar el cargador EV. La unidad no es reparable por el usuario.

**ADVERTENCIA:** No desconecte el cargador EV del enchufe de pared mientras el vehículo se está cargando.

**ADVERTENCIA:** No conecte el cargador EV a un enchufe dañado, flojo o desgastado. Asegúrese de que el pasador del cargador EV encaje bien en el enchufe de pared.

**ADVERTENCIA:** No conecte el cargador EV a un enchufe que no esté correctamente conectado a tierra.

**ADVERTENCIA:** No exponga el cargador EV a productos químicos inflamables o corrosivos, ni a vapores.

**ADVERTENCIA:** No use el cargador EV cuando usted, el vehículo o el cargador EV estén expuestos a lluvia intensa, nieve, tormentas eléctricas u otras inclemencias del tiempo.

**ADVERTENCIA:** Proteja el cargador EV de la humedad, el agua y los objetos extraños en todo momento. Si parece sumergido o dañado, no use el cargador EV.

**ADVERTENCIA:** Si llueve durante la carga, no permita que el agua de lluvia corra a lo largo del cable de carga, ya que esto puede hacer que el enchufe o el puerto de carga se mojen.

**ADVERTENCIA:** No conecte el cargador EV a un enchufe eléctrico que esté sumergido en agua o cubierto de nieve. Si esto ocurre, asegúrese de que el cargador EV ya esté enchufado y necesite ser desenchufado, apague el disyuntor antes de desenchufar el cargador EV.

**ADVERTENCIA:** No toque los terminales de los extremos del cargador EV con objetos metálicos afilados, como cables, herramientas o agujas. No doble forzadamente ninguna parte del cargador EV ni lo dañe con objetos afilados. No inserte objetos extraños en ninguna parte del cargador EV.

**ADVERTENCIA:** Asegúrese de que el cable de carga del cargador EV no obstruya a los peatones, otros vehículos ni objetos.

**ADVERTENCIA:** No use disolventes de limpieza para limpiar el cargador EV.

## Precauciones

**PRECAUCIÓN:** No use generadores de energía privados como fuente de alimentación para la carga.
**PRECAUCIÓN:** No opere el cargador EV a temperaturas fuera de su rango operativo de -30°C a +50°C.
**PRECAUCIÓN:** Almacene el cargador EV en un lugar limpio y seco a temperaturas entre -30°C y 50°C.

## Especificaciones

Utilice únicamente una fuente de alimentación de corriente alterna de 200-240 voltios a 50-60 hercios y un enchufe en paralelo con un circuito dedicado y correctamente conectado a tierra.

Utilice un enchufe dedicado con una sola toma. Si el enchufe tiene dos tomas, no conecte ningún dispositivo a la segunda toma.




A - Tensión de señal
B - Duración de corriente / Ajuste del temporizador
C - Potencia de carga
D - Tensión y corriente de carga en tiempo real
E - Transferencia de fallos
F - Temperatura de la caja de control
G - Estado de carga / Indicación de fallo

## Descripciones de parámetros LCD

Spanish

| Descripción | Especificaciones |
|---|---|
| Voltaje | 100-240 voltios AC monofásico |
| Regulación de Corriente | 6A/8A/10A/13A/16A (Enchufe Tipo 2 AC 17.3 Kw) |
| | 6A/8A/10A/13A/16A/20A/25A/32A (Enchufe Tipo 2 AC 17.3Kw) |
| | 6A/8A/10A/13A/16A/20A/25A/32A (SDB, 7.6KW Versión con enchufe Shuko / CEE 16A) |
| | 6A/8A/10A/13A/16A/20A/25A/32A/40A (Prise CEE 32A / 9KW32 AU) |
| Frecuencia de Red | 50Hz/60Hz |
| Conector | Tipo 2 (IEC 62196-2) |
| Pantalla | LCD de 2.4 pulgadas |
| Indicador | Indicador multicolor |
| Dimensiones del Controlador | L 255 mm x An 90 mm x Al 50 mm |
| Temperatura de Funcionamiento | -30℃ hasta Type A |
| Protección contra Fugas | RCD 30mA Tipo A |
| Tipo de Carcasa | IP 65 (uso en interiores y exteriores) |

## Pasos de operación

**Si necesita ajustar la configuración de carga antes de cargar, siga los pasos a continuación:**

**Para ingresar al modo de configuración, conecte el cargador a una fuente de alimentación y presione prolongadamente el botón para acceder al menú de configuración. Luego, haga clic en el botón para recorrer las páginas entre ellas. Finalmente, presione y mantenga para confirmar su selección.**

- **Ajuste de corriente:** Seleccione la corriente de carga en función de la capacidad de la toma. Mantenga presionado el botón de corriente para acceder a las opciones de ajuste.
  **La configuración memorizará su última selección, eliminando la necesidad de ajustes repetidos.**
  *Nota: Utilice 16A únicamente si el calibre del cable de alimentación es ≥ 2,5 mm². Use 32A-solo si el calibre del cable de alimentación es ≥ 4 mm².*
- **Carga retrasada:** Mantenga presionado el botón de tiempo para acceder a las opciones de ajuste. Puede configurar la carga para que comience después de un retraso de 0 a 12 horas.
- **Carga por temporizador:** Mantenga presionado el botón de tiempo para acceder a las opciones de ajuste. Puede configurar la duración de la carga de 0 a 12 horas.
- **Carga retrasada + temporizador:** Estas funciones se pueden utilizar en combinación, consulte a continuación.

**PRECAUCIÓN: Si su vehículo tiene un límite de corriente, ajuste el límite de corriente del vehículo para que coincida con el del cargador. O desactive la función de límite de corriente del vehículo.**
**PRECAUCIÓN: Asegúrese de que todas las configuraciones estén completas antes de insertar el conector en el vehículo, ya que las funciones pueden no funcionar correctamente de lo contrario.**

## Iniciar la carga

1. Asegúrese de que el enchufe de alimentación coincida con la toma de corriente que desea utilizar. Utilice un adaptador de corriente si es necesario (no incluido).
2. Enchufe el enchufe de alimentación en la toma de corriente. El enchufe debe estar completamente en la toma de corriente. **Si necesita ajustar la configuración de carga, consulte los pasos de ajuste de carga a continuación. (Paso opcional, no requerido).**
3. Abra la puerta del puerto de carga.
4. Enchufe el conector EV en el puerto de carga de su vehículo. Asegúrese de que el conector esté completamente insertado y que el vehículo comience a cargar el puerto de carga; de lo contrario, la conexión puede fallar e impedir el inicio.

## Desconexión

1. Cuando la carga esté completa, primero desbloquee su vehículo, luego retire el conector del puerto de carga.
NOTA: El vehículo debe estar desbloqueado para evitar la extracción no autorizada del cable de carga.
NOTA: Una vez que el pestillo del puerto de carga se retrae, el cargador deja de suministrar energía y puede desconectarlo del vehículo de forma segura.
2. Cierre la puerta de carga.
Para reducir el desgaste, se recomienda mantener el cargador enchufado a la toma de corriente durante el uso diario.
Si planea estar ausente por un período prolongado (como durante unas vacaciones), desenchufe el cargador y guárdelo en un lugar adecuado.

## Luces de estado

Spanish

**Encendido y apagado atención a estas luces**

**La luz amarilla parpadeará durante unos 0,5 segundos, hace una pausa de 3 segundos, y luego se repite. Cuenta los parpadeos para identificar la falla específica. (La pantalla también mostrará un mensaje de error)**

| Estado del LED | Lo que significa | Qué hacer |
|---|---|---|
| Blanco sólido | Encendido. El inyector está alimentado y listo | No se requiere acción |
| Verde sólido | Conectado al vehículo | El vehículo está conectado y la comunicación es estable |
| Verde parpadeante lento | Carga en progreso | Nada. El cargador está cargando con normalidad |
| Verde sólido | Carga completada | Desbloquee el vehículo y desconecte el conector |
| Azul sólido | Carga retrasada configurada | Nada. El cargador está configurado para carga retrasada y está esperando automáticamente la hora correcta |
| Un (1) parpadeo amarillo | Protección contra sobretensión | Advertencia: El voltaje de entrada > 270Vac, el relé se apaga. Asegúrese de que el tomacorriente sea adecuado para cargar y que el enchufe esté bien conectado. |
| Dos (2) parpadeos amarillos | Protección contra sobretensión | Advertencia: El voltaje de entrada < 90Vac, el relé se apaga. Asegúrese de que el tomacorriente sea adecuado para cargar y que el enchufe esté bien conectado. |
| Tres (3) parpadeos amarillos | Falla por sobrecorriente | Advertencia: Se detectó sobrecorriente. Desconecte el conector del vehículo y luego vuelva a enchufarlo. |
| Cuatro (4) parpadeos amarillos | Falla de conexión a tierra | Asegúrese de que el suministrador esté correctamente conectado a tierra. Puede ser otro tomacorriente. |
| Cinco (5) parpadeos amarillos | Falla de fuga | Desenchufe el conector del vehículo y luego vuelva a enchufarlo. Puede ser otro tomacorriente. |
| Seis (6) parpadeos amarillos | Falla del polo de control | Desenchufe el conector del vehículo y luego vuelva a enchufarlo. Puede ser otro tomacorriente. |
| Siete (7) parpadeos amarillos | Falla térmica | Si la temperatura supera los 95 °C, la carga se detendrá automáticamente. Deje que la unidad se enfríe antes de reiniciar manualmente el proceso de carga. |

¿No puedes resolver el problema y necesitas soporte técnico? Por favor, contáctanos!

Sitio web: www.tamtouchshop.com
Correo electrónico: after-sales@tamtouchshop.com
Soporte posventa en WhatsApp

## Descripciones del parámetro LCD




A – Tensione del segnale
B – Limite di corrente
C – Durata della carica / Countdown del timer
D – Corrente di carica
E – Tensione e corrente di carica in tempo reale
F – Energia trasferita
G – Temperatura della scatola di controllo
H – Stato di carica / Indicazione di guasto

Italian

## Conservare queste istruzioni di sicurezza importanti

Questo documento contiene istruzioni e avvertenze importanti che devono essere seguite durante la carica e la manutenzione.

## Avvertenze

**AVVERTENZA:** Leggere l'intero documento prima di utilizzare il caricabatterie EV. Il mancato rispetto di queste istruzioni e avvertenze potrebbe causare incendi, scosse elettriche, lesioni gravi o la morte.

**AVVERTENZA:** Utilizzare il caricabatterie EV solo in ambienti che soddisfino i requisiti specificati. Non utilizzare il caricabatterie EV in presenza di gas esplosivi, polvere infiammabile o in atmosfere corrosive. Non esporre il caricabatterie EV a pioggia, neve, spruzzi o condizioni di umidità elevata.

**AVVERTENZA:** Non utilizzare il caricabatterie EV se il cavo o la spina sono danneggiati. Non utilizzare il caricabatterie EV se il corpo esterno presenta crepe, rotture o segni di danni. Non utilizzare il caricabatterie EV se è caduto o ha subito un impatto significativo.

**AVVERTENZA:** Non aprire il caricabatterie EV e non manomettere i componenti interni. Non tentare di riparare il caricabatterie EV da soli. Contattare il produttore per l'assistenza tecnica.

**AVVERTENZA:** Non utilizzare il caricabatterie EV se il cavo di ricarica è troppo corto. Non utilizzare prolunghe o adattatori con il caricabatterie EV.

**AVVERTENZA:** Non utilizzare il caricabatterie EV se la spina o la presa sono danneggiate, allentate o mostrano segni di surriscaldamento. Non utilizzare il caricabatterie EV se la presa non ha un collegamento a massa sicuro.

**AVVERTENZA:** Non esporre il caricabatterie EV a sostanze chimiche infiammabili o corrosive, come benzina, solventi o vernici.

**AVVERTENZA:** Non utilizzare il caricabatterie EV durante temporali o se è in corso un'allerta meteo. Scollegare il caricabatterie EV e ripararo in un luogo sicuro durante temporali con fulmini.

**AVVERTENZA:** Proteggere sempre il caricabatterie EV dall'umidità, dall'acqua e da oggetti taglienti. Non immergere il caricabatterie EV in acqua o altri liquidi per pulirlo.

**AVVERTENZA:** Se si sente durante la carica, non toccare la parte posteriore scura lungo il corpo del caricabatterie EV. Questo è normale durante la regolazione della corrente.

**AVVERTENZA:** Non collegare il caricabatterie EV a una presa elettrica sovraccarica o acceso a un circuito che supporta altri dispositivi ad alta potenza. Assicurarsi che la presa sia dedicata e in grado di gestire il carico richiesto del caricabatterie EV.

**AVVERTENZA:** Non toccare i terminali del caricabatterie EV con oggetti metallici appuntiti. Non cortocircuitare i terminali. Evitare che oggetti conduttivi entrino in contatto con i terminali, poiché ciò può causare danni o lesioni.

**AVVERTENZA:** Non utilizzare solventi per la pulizia per pulire il caricabatterie EV.

## Precauzioni

**CAUTELONE:** Non utilizzare generatori di energia privata creati come forme di alimentazione per la ricarica.

**CAUTELONE:** Non utilizzare il caricabatterie EV a temperature al di fuori dell'intervallo di funzionamento da -30°C a 50°C.

**CAUTELONE:** Conservare il caricabatterie EV in un luogo pulito e asciutto a temperature comprese tra -40°C e 85°C.

## Specifiche

Utilizzare solo un'alimentazione monofase a corrente alternata da 200-240 V con una presa dedicata e correttamente collegata a terra. Assicurarsi che il caricabatterie EV sia compatibile con la tensione della rete elettrica e con la sua presa. Se la presa ha due poste, non provare ad aggirare alla seconda presa.

## Descrizioni dei parametri LCD




A – Tensione del segnale
B – Limite di corrente
C – Durata della carica / Countdown del timer
D – Corrente di carica
E – Tensione e corrente di carica in tempo reale
F – Energia trasferita
G – Temperatura della scatola di controllo
H – Stato di carica / Indicazione di guasto

Dutch

## Spie di stato

**Spie di stato lampeggiante prestando attenzione a queste spie**

**La luce gialla lampeggerà una volta ogni 0,5 secondi, fa una pausa di 3 secondi e poi si ripete. Conta i lampeggi per identificare il guasto specifico. (Il display mostrerà anche un messaggio di errore)**

| Stato LED | Cosa significa | Cosa fare |
|---|---|---|
| Bianco fisso | Acceso. Il polverizzatore è alimentato e pronto | Nessuna azione è necessaria. Il collegato al veicolo |
| Verde fisso | Collegato al veicolo | Il veicolo è collegato e la comunicazione è avviata correttamente |
| Verde lampeggiante lento | Caricamento in corso | Niente. Il caricatore sta caricando normalmente |
| Verde fisso | Caricamento completato | Sblocca il veicolo e scollega il caricatore |
| Blu fisso | Caricamento ritardato configurato | Niente. Il caricatore è impostato per il caricamento ritardato e sta aspettando l'ora corretta automaticamente |
| Un (1) lampeggio giallo | Protezione da sovratensione | Tensione di ingresso > 270Vac, il relè si spegne. Assicurarsi che la presa sia adatta per la ricarica e che la spina sia collegata correttamente |
| Due (2) lampeggi gialli | Protezione da sottotensione | Tensione di ingresso < 90Vac, il relè si spegne. Assicurarsi che la presa sia adatta per la ricarica e che la spina sia collegata correttamente |
| Tre (3) lampeggi gialli | Guasto da sovracorrente | Corrente di uscita > 110%, il relè si disconnette. Scollegare il connettore del veicolo e luego ricollegarlo |
| Quattro (4) lampeggi gialli | Guasto di messa a terra | Assicurati che la presa sia correttamente messa a terra. Prova un'altra presa |
| Cinque (5) lampeggi gialli | Guasto da perdita | Scollega il connettore del veicolo e poi ricollegalo. Prova con un'altra presa |
| Sei (6) lampeggi gialli | Guasto del polo di controllo | Scollega il connettore del veicolo e poi ricollegalo. Prova con un'altra presa |
| Sette (7) lampeggi gialli | Guasto termico | Se la temperatura supera i 95 °C, la ricarica si fermerà automaticamente. Lascia raffreddare l'unità prima di riavviare manualmente il processo di ricarica. |

Non riesci a risolvere il problema e hai bisogno di supporto tecnico? Contattaci!

Sito web: www.tamtouchshop.com
E-mail: after-sales@tamtouchshop.com
Supporto post-vendita su WhatsApp

## Descrizioni dei parametri LCD




A – Segnalapilotamp
B – Strozzatore
C – Lastrigi / Timer-uhrfang
D – Ladestrom
E – Real-time Spannungs- und Stromladung
F – Übertragene Energie
G – Temperatur von der controllerbox
H – Ladestatus / Fouindicator

Swedish

## Statuslampinfo

**Identifiera problem genom att vara uppmärksam på dessa lampor**

**De gula lampor blinkar ungefär var 0,5 sekund, pausar i 3 sekunder och upprepar sedan. Räkna blinkningarna för att identifiera det specifika felet. (Displayen kommer också att visa ett felmeddelande)**

| LED-status | Vad det betyder | Vad du ska göra |
|---|---|---|
| Vitt sken | Strömmen är påslagen och redo | Ingen åtgärd behövs |
| Fast grön | Ansluten till fordonet | Fordonet är ansluten och kommunikationen är framgångsrik |
| Långsamt blinkande grön | Laddning pågår | Inget. Laddaren laddar framgångsrikt |
| Fast grön | Laddning slutförd | Lås upp fordonet och koppla bort kontakten |
| Fast blå | Fördröjd laddning konfigurerad | Inget. Laddaren är inställd för fördröjd laddning och väntar på rätt tidpunkt automatiskt |
| En (1) gul blinkning | Överspänningsskydd | Varning: Ingångsspänning > 270Vac, relät stängs av. Se till att uttaget är lämpligt för laddning och att kontakten är ordentligt ansluten |
| Två (2) gula blinkningar | Undanspänningsskydd | Varning: Ingångsspänning < 90Vac, relät stängs av. Se till att uttaget är lämpligt för laddning och att kontakten är ordentligt ansluten |
| Tre (3) gula blinkningar | Överströmsfel | Varning: Överström upptäckt. Koppla bort fordonskontakten och sedan återanslut den |
| Fyra (4) gula blinkningar | Jordningsfel | Se till att uttaget är korrekt jordat. Prova ett annat uttag |
| Fem (5) gula blinkningar | Läckagefel | Koppla bort fordonet från fordonet och sätt tillbaka den. Prova ett annat uttag |
| Sex (6) gula blinkningar | Kontrollpilfel | Koppla bort kontakten från fordonet och sätt tillbaka den. Prova ett annat uttag |
| Sju (7) gula blinkningar | Temperaturfel | Om temperaturen överstiger 95 °C kommer laddningen att stoppas automatiskt. Låt enheten svalna innan du startar laddningsprocessen igen manuellt |

Kunt u het probleem niet oplossen en heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan contact met ons op!

Website: www.tamtouchshop.com
E-mail: after-sales@tamtouchshop.com
Whatsapp-klantenservice

## Bewaar deze belangrijke veiligheidsinstructies

Dit document bevat belangrijke instructies en waarschuwingen die moeten worden opgevolgd tijdens het opladen en onderhoud.

## Waarschuwingen

**WAARSCHUWING:** Lees het hele document voordat u de EV-oplader gebruikt. Het niet naleven van deze instructies en waarschuwingen kan leiden tot brand, elektrische schokken, ernstige verwondingen of de dood.

**WAARSCHUWING:** Gebruik de EV-oplader alleen binnen de opgegeven bedrijfsparameters. **WAARSCHUWING:** Gebruik de EV-oplader niet in gevaarlijke omgevingen met explosief gas of stof, bij zware regen of sneeuw, of in zeer vochtige omstandigheden.

**WAARSCHUWING:** Gebruik de EV-oplader niet als de stekker of de oplader beschadigd is. Gebruik de EV-oplader niet als de behuizing gebarsten of beschadigd is. Gebruik de EV-oplader niet als deze is gevallen of een zware klap heeft gehad.

**WAARSCHUWING:** Open de EV-oplader niet en knoei niet met de interne componenten. Repareer de EV-oplader niet zelf. Neem contact op met de fabrikant voor technische ondersteuning.

**WAARSCHUWING:** Gebruik de EV-oplader niet als de laadkabel te kort is. Gebruik geen verlengsnoeren of adapters met de EV-oplader.

**WAARSCHUWING:** Gebruik de EV-oplader niet als de stekker of het stopcontact beschadigd, losgemaakt of oververhit is. Gebruik de EV-oplader niet als het stopcontact niet goed geaard is.

**WAARSCHUWING:** Stel de EV-oplader niet bloot aan brandbare of corrosieve chemicaliën, zoals benzine, oplosmiddelen of verf.

**WAARSCHUWING:** Gebruik de EV-oplader niet tijdens onweer of wanneer er een weerwaarschuwing is afgegeven. Koppel de EV-oplader los en zoek een veilige plek op tijdens onweer met bliksem.

**WAARSCHUWING:** Bescherm de EV-oplader altijd tegen vocht, water en onnodig geweld. Dompel de EV-oplader niet onder in water of andere vloeistoffen om deze te reinigen.

**WAARSCHUWING:** Als het ergens tijdens het opladen, laat dan geen regenwater over de achterkant van de EV-oplader lopen. Dit is normaal tijdens het aanpassen van de stroom.

**WAARSCHUWING:** Sluit de EV-oplader niet aan op een overbelast stopcontact of een stopcontact dat andere krachtige apparaten ondersteunt. Zorg ervoor dat het stopcontact is toegewijd en in staat is om de vereiste belasting van de EV-oplader aan te kunnen.

**WAARSCHUWING:** Raak de stekkerpinnen van de EV-oplader niet aan met scherpe metalen voorwerpen. Kortsluit de pinnen niet. Zorg ervoor dat geleidende voorwerpen niet in contact komen met de pinnen, omdat dit schade of verwondingen kan veroorzaken.

**WAARSCHUWING:** Gebruik geen schoonmaakoplossingen om de EV-oplader schoon te maken.

## Waarschuwingen

**VOORZICHTIGHEID:** Gebruik geen generatoren als stroombron voor opladen.

**VOORZICHTIGHEID:** Gebruik de EV-oplader niet bij temperaturen buiten het werkbereik van -30°C tot 50°C.

**VOORZICHTIGHEID:** Bewaar de EV-oplader op een schone, droge plaats bij temperaturen tussen -40°C en 185°C.

## Specificaties

Gebruik alleen een monofasige 200-240V wisselstroom stroombron met een dedicated aarde en een stopcontact dat compatibel is met de EV-oplader. Als het stopcontact twee gaten heeft, probeer dan niet om de tweede gaten te omzeilen.

## Descrizioni dei parametri LCD




A – Signalspænding
B – Strømmåler
C – Ladetrigger / Timer-afbrydning
D – Ladestrøm
E – Real-time Spændings- og strømopladning
F – Overført energi
G – Temperatur van de controllerbox
H – Ladestatus / Foutindicator

Polish

## Lampki statusu

**Zwróć uwagę na te lampki przy ładowaniu**

**Żółta lampka miga raz na co 0,5 sekundy, zatrzymuje się na 3 sekundy, a następnie powtarza. Policz migania, aby zidentyfikować konkretną awarię. (Wyświetlacz pokaże również komunikat o błędzie)**

| Status LED | Co to oznacza | Co zrobić |
|---|---|---|
| Stałe białe | Zasilanie. Ładowarka jest włączona i gotowa | Żadne działania nie są wymagane |
| Stałe zielone | Połączono z pojazdem | Pojazd jest podłączony, komunikacja jest nawiązana pomyślnie |
| Ciągłe zielone światło | Ładowanie w toku | Ładowarka normalnie ładuje |
| Stałe zielone | Ładowanie zakończone | Odblokuj pojazd i odłącz wtyczkę |
| Stałe niebieskie | Skonfigurowano ładowanie opóźnione | Nic. Ładowarka jest ustawiona na opóźnione ładowanie i czeka na automatycznie właściwą godzinę |
| Jeden (1) żółte mignięcie | Ochrona przed przepięciem | Napięcie wejściowe > 270Vac, przekaźnik wyłącza się. Upewnij się, że gniazdko odpowiednie do ładowania i że wtyczka jest prawidłowo podłączona |
| Dwa (2) żółte mignięcia | Ochrona przed niedoczuleniem | Napięcie wejściowe < 90Vac, przekaźnik wyłącza się. Upewnij się, że gniazdko odpowiednie do ładowania i że wtyczka jest prawidłowo podłączona |
| Trzy (3) żółte mignięcia | Awaria nadprądowa | Prąd wyjściowy > 110%, odłącza się. Odłącz i ponownie podłącz wtyczkę od pojazdu, a następnie spróbuj ponownie |
| Cztery (4) żółte mignięcia | Awaria uziemienia | Upewnij się, że gniazdko jest prawidłowo uziemione. Spróbuj innego gniazdka, jeśli to konieczne |
| Pięć (5) żółtych mignięć | Awaria upływu prądu | Odłącz wtyczkę od pojazdu, a następnie podłącz ponownie. Spróbuj podłączyć do innego gniazdka |
| Sześć (6) żółtych mignięć | Awaria styku kontrolnego | Odłącz wtyczkę od pojazdu, a następnie podłącz ponownie. Spróbuj podłączyć do innego gniazdka |
| Siedem (7) żółtych mignięć | Awaria termiczna | Jeśli temperatura przekroczy 95 °C, ładowanie zostanie automatycznie. Przed ponownym uruchomieniem procesu ładowania pozwól urządzeniu ostygnąć |

Nie możesz rozwiązać problemu i potrzebujesz pomocy technicznej? Skontaktuj się z nami!

Strona internetowa: www.tamtouchshop.com
E-mail: after-sales@tamtouchshop.com
Wsparcie posprzedażowe WhatsApp.