
Blukar



USER GUIDE

Mini LED Torch

Model No.: K9183

Mini LED Torch | Mini LED Taschenlampe
Mini Lampe de Poche LED | Mini linterna LED
Mini Torcia LED | Mini LED-Zaklamp
Mini LED Latarka | Mini LED Ficklampa
Mini LED el Feneri | LED ミニ懐中電灯

CATALOG

User Guide (EN) - - - - - - - - - - - - 1
Benutzerhandbuch (DE) - - - - - - - - - - 4
Guide de l'utilisateur (FR) - - - - - - - - 7
Guía del usuario (ES) - - - - - - - - - 10
Guida dell'utente (IT) - - - - - - - - - 13
Gebruikershandleiding (NL) - - - - - - - 16
Instrukcja użytkownika (PL) - - - - - - - 19
Användarguide (SE) - - - - - - - - - - 22
Kullanıcı Kılavuzu (TR) - - - - - - - - - 25
ユーザーガイド (JP) - - - - - - - - - - 28
About Blukar - - - - - - - - - - - - 34
Customer Support - - - - - - - - - - End

Welcome

Thank you for purchasing this **Blukar** product. In order to ensure optimum performance and safety, please read this user manual carefully and keep it for future reference.

Specifications

Material	Aluminium Alloy
Input	DC 5.0V/0.2A
Rated Power	2.8W
Battery	Built-in 10220 Battery, 130mAh
Modes	High / Medium / Low
Water Resistance	IPX6

Package Contents

1 x LED Mini Flashlight
1 x USB Charging Cable
1 x Key Chain
1 x User Manual

3 Lighting Modes

Short press the button to turn the light on / off and adjust the light mode.

●●●●●●	High
●●●●●●	Medium
●●●●●●	Low

Convenient Turn Off Setting

1. After turning on any mode for 8 seconds, just press the on/off button to switch off the light, no need to cycle through all modes.
2. In any mode, long press can turn off the light.

Memory Function: Turn off the torch using the above method, and turn it on again will keep the light mode before turning off.

Charging

- Please make sure the product is fully charged

when you use it for the first time.
- The power button serves as the charging indicator light.
- Charging: red light stays on; fully charged: green light stays on; in use: green light stays on.
- The red light will stay on when the flashlight power is weak.
- Please use the supplied or certified USB cable to charge. When fully charged, please close the dust cover to protect the charging port.

Warning

1. Avoid drops, impact, and extrusion.
2. High light mode, the torch is brighter, heat is a normal phenomenon. The perceived temperature varies according to individual perception and environment, the maximum temperature is within the standard limit can be used with confidence. If the temperature is abnormal, please adjust to the low light or turn off temporarily.
3. Do not disassemble and replace the internal parts of the lamps and lanterns, do not disassemble the battery, so as not to damage the product and even cause potential safety hazards.
4. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
5. It is not recommended to leave the product in an uncharged state. If not used for a long period of time, charge the torch at least once every 3 months.
6. Please use a safety-certified adapter when charging, and never overload the circuit, as this may cause electric shock or fire. Cut off the power in time after fully charged.
7. Do not use or store the product in extremely hot or cold environments (<-25°C/>40°C).
8. Keep it away from fire, flammable gas and corrosive liquid.

9. Children should use this product under the supervision and guidance of adults.
10. Do not look directly into the light source to avoid eye irritation.
11. In order to prolong the service life of the battery, please do not overcharge or over discharge.
12. This product does not have a diving function. Do not take this product diving or put it in a bathtub or water basin for a long time.
13. USB port is for indoor use only. Keep the waterproof cover closed when the USB port not in use.

This product is subject to the provisions of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products identified with this symbol may not be discarded with normal household waste, but must be taken to a collection point for recycling electric and electronic appliances. This recycling symbol marks e.g. an object or parts of the material as valuable for recycling. Recycling helps to reduce the consumption of raw materials and protect the environment.

Herzlich Willkommen

Vielen Dank für den Kauf dieses **Blukar**-Produkts. Um die beste Leistung und Sicherheit zu gewährleisten, lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

Spezifikationen

Material	Aluminiumlegierung
Eingang	DC 5,0V/0,2A
Leistung	2,8W
Batterie	Eingebaute 10220 Batterie, 130mAh
Modi	Hell / Mittel / Weich
Wasserbeständigkeit	IPX6

Lieferumfang

1×Mini LED Taschenlampe
1×USB Ladekabel
1×Schlüsselanhänger
1×Handbuch

3 Beleuchtungsmodi

Drücken Sie kurz die Taste, um das Licht ein- / auszuschalten und den Beleuchtungsmodus umzuschalten.

●●●●●●	Hell
●●●●●●	Mittel
●●●●●●	Weich

Praktische Ausschalteinstellung

1. Nachdem Sie jeden beliebigen Modus 8 Sekunden lang eingeschaltet haben, drücken Sie einfach den Schalter, um das Licht auszuschalten, Sie müssen nicht alle Modi durchlaufen.
2. Bei jedem Modus kann das Licht durch langes Drücken ausgeschaltet werden.

Speicherfunktion: Schalten Sie die Taschenlampe

mit der oben beschriebenen Methode aus und wieder ein und der Lichtmodus wird vor dem Ausschalten beibehalten.

Laden

- Bitte stellen Sie sicher, dass das Produkt bei der ersten Verwendung vollständig aufgeladen ist,
- Der Schalter dient als Ladeanzeige.
- Bei Ladung: Rotes Licht bleibt an; Vollständig Geladen: Grünes Licht bleibt an; In Gebrauch: Grünes Licht bleibt an,
- Wenn die Batterie der Taschenlampe schwach ist, bleibt das rote Licht immer an, um Sie daran zu erinnern,
- Bitte verwenden Sie zum Laden das mitgelieferte oder zertifizierte USB Kabel. Und decken Sie nach dem vollständigen Laden den Staubschutzstecker ab, um den Ladeanschluss zu schützen.

Warnung

1. Vermeiden Sie es, das Produkt fallen zu lassen, zu schlagen und zu quetschen,
2. Im Modus, Hohe Helligkeit" ist die Taschenlampe heller und die Erwärmung ist normal,Die wahrgenommene Temperatur variiert je nach individueller Wahrnehmung und Umgebung. Die maximale Temperatur liegt innerhalb der Normgrenzen und kann bedenkenlos verwendet werden. Bei ungewöhnlichen Temperaturen stellen Sie bitte auf schwaches Licht um oder schalten Sie die Lampe vorübergehend aus,
3. Zerlegen und ersetzen Sie die Innenteile der Lampen und Laternen nicht, Zerlegen Sie den Akku nicht, um das Produkt nicht zu beschädigen und potenzielle Sicherheitsrisiken zu vermeiden,
4. Die Lichtquelle dieser Lampe ist nicht austauschbar, Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Lampe ausgetauscht werden,
5. Es wird nicht empfohlen, das Produkt im ungeladenen Zustand aufzubewahren, Wenn Sie sie längere Zeit nicht benutzen, laden Sie die Taschenlampe mindestens alle 3 Monate auf.

6. Bitte verwenden Sie beim Laden einen sicherheitszertifizierten Adapter und überlasten Sie niemals den Stromkreis, da dies zu Stromschlägen oder Bränden führen kann. Bitte trennen Sie die Stromversorgung rechtzeitig nach dem vollständigen Aufladen,
7. Verwenden oder lagern Sie das Produkt nicht in extrem heißen oder kalten Umgebungen (<-25°C/>40°C) ,
8. Halten Sie das Produkt von Feuer, entzündlichen Gasen und ätzenden Flussigkeiten fern,
9. Kinder sollten dieses Produkt unter Aufsicht und Anleitung von Erwachsenen verwenden,
10. Um Augenreizungen zu vermeiden, schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle,
11. Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, überladen oder entladen Sie ihn bitte nicht,
12. Dieses Produkt verfügt nicht über eine Tauchfunktion. Nehmen Sie dieses Produkt nicht mit zum Tauchen und legen Sie es nicht für längere Zeit in eine Badewanne oder ein Wasserbecken,
13. Das USB Port ist nur im Innenbereich verwendbar. Wenn das USB Port nicht verwendet wird, halten Sie bitte die wasserdichte Abdeckung geschlossen.

Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der Europäischen Direktive 2012/19/EC. Das Symbol mit dem durchaestrichenen Mülleimer weißt darauf hin, dass für das Produkt eine separate Müllentsorgung innerhalb der Europäischen Union notwendig ist. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte dürfen nicht mit dem normalem Hausmüll entsorgtwerden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von elektrische und Elektronikgeräte gebrachtwerden. Dieses Recycling-Symbol markiert einen Gegenstand oder Materialteile mit hohem, Wiederverwertungswert, Recycling hilft, den Rohstoffverbrauch zu senken und die Umwelt zu schützen.

Bienvenue

Merci d'avoir acheté ce produit **Blukar**. Pour garantir les meilleures performances et la meilleure sécurité, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le conserver pour référence future.

Spécification

Matériel	Alliage d'aluminium
Entrée	DC 5,0V/0,2A
Puissance	2,8W
Batterie	Batterie intégrée 10220, 130mAh
Mode	Haut / Moyen / Bas
Résistance à l'eau	IPX6

Contenu du Colis

1×Mini Lampe de Poche LED
1×Câble de Chargement USB
1×Porte-Clés
1×Manuel d'utilisation

3 Modes d'éclairage

Appuyez brièvement sur le bouton pour allumer/éteindre la lumière et changer le mode d'éclairage.

●●●●●●	Haut
●●●●●●	Moyen
●●●●●●	Bas

Réglage Pratique de l'Arrêt

1. Après avoir allumé n'importe quel mode pendant 8 secondes, appuyez brièvement sur le bouton allumer/éteindre pour éteindre la lumière, pas besoin de passer d'un mode à l'autre.
2. Dans n'importe quel mode de fonctionnement, appuyez longuement sur le bouton pour éteindre la lumière.

Fonction de Mémoire: Éteignez la lumière en

utilisant la méthode ci-dessus et rallumez-la pour conserver le mode lumière avant de l'éteindre.

Recharge

- Veuillez vous assurer que le produit est complètement chargé lorsque vous l'utilisez pour la première fois.
- Le bouton d'alimentation sert également d'indicateur de charge.
- En charge: le voyant rouge reste allumé; charge complète: le voyant vert reste allumé; en cours d'utilisation: le voyant vert reste allumé.
- Lorsque la batterie de la lampe torche est faible, le voyant rouge reste allumé pour vous avertir.
- Veuillez utiliser le câble USB fourni ou un câble certifié pour recharger la lampe. Une fois la charge complète, veuillez refermer le cache anti-poussière pour protéger le port de charge.

Avertissement

1. Évitez les chutes, les chocs et l'extrusion.
2. En mode haute luminosité, la lampe torche est plus brillante et il est normal qu'elle chauffe. La température perçue varie en fonction de la perception individuelle et de l'environnement, et la température maximale peut être utilisée en toute confiance dans la limite standard. Si la température est anormale, baissez-la ou éteignez-la temporairement.
3. Ne démontez pas et ne remplacez pas les accessoires internes de la lampe sans autorisation, et ne démontez pas la batterie, afin de ne pas endommager le produit et même de causer des risques potentiels pour la sécurité.
4. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa durée de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé,
5. Il n'est pas recommandé de garder le produit dans un état non chargé. Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, chargez la lampe de poche au moins une fois tous les 3 mois.

6. Veuillez utiliser un adaptateur certifié de sécurité lors de la charge et ne jamais surcharger le circuit, car cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie. Coupez l'alimentation à temps après une charge complète,
7. N'utilisez pas et ne stockez pas ce produit dans un environnement extrêmement chaud ou froid (<-25°C/>40°C),
8. Tenir à l'écart du feu, des gaz inflammables et des liquides corrosifs,
9. Les enfants doivent utiliser ce produit sous la surveillance et la direction d'adultes.
10. Pour éviter une irritation des yeux, ne regardez pas directement la source lumineuse.
11. Afin de prolonger la durée de vie de la batterie, veuillez ne pas surcharger ou surdécharger,
12. Ce produit n'a pas de fonction de plongée. Ne prenez pas ce produit en plongée et ne le mettez pas dans une baignoire ou un bassin d'eau pendant une longue période,
13. Le port USB est destiné à une utilisation en intérieur uniquement, le couvercle étanche doit être fermé lorsque le port USB n'est pas utilisé.

Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/EC. Le symbole représentant une poubelle à roulettes traversée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte séparée des déchets dans l'Union européenne. Cela s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits identifiés par cesymbole ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être transportés à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Ce symbole de recyclage indique, par exemple, qu'un objet ou des parties du matériau ont de la valeur pour le recyclage. Le recyclage contribue à réduire la consommation de matières premières et à protéger l'environnement.

Bienvenido

Gracias por adquirir este producto **Blukar**. Para garantizar el mejor rendimiento y seguridad, lea atentamente este manual de usuario y guárdelo para futuras consultas.

Especificación

Material	Aleación de Aluminio
Entrada	DC 5,0V/0,2A
Potencia	2,8W
Batería	Batería 10220 incorporada, 130mAh
Modo	Alto / Medio / Bajo
Resistencia al Agua	IPX6

Contenido del Paquete

1×Mini linterna LED
1×Cable de Carga USB
1×Llavero
1×Manual de Usuario

3 Modos de Luz

Presione brevemente el botón para encender/apagar la luz y cambiar el modo de luz.

●●●●●●	Alto
●●●●●●	Medio
●●●●●●	Bajo

Cómodo Ajuste de Apagado

1. Tras encender cualquier modo durante 8s, basta con pulsar el botón de ON/OFF para pagar la luz, sin necesidad de pasar por todos los modos.
2. En cualquier modo, una pulsación larga puede apagar la luz.

Función de Memoria: Al apagar la linterna led con el método anterior y volver a encenderla, se mantendrá el modo de luz anterior al apagado.

Carga

- Asegúrese de que el producto esté completamente cargado cuando lo utilice por primera vez.
- El botón de encendido es una luz indicadora de carga.
- Cargando: la luz roja permanece encendida; carga completa: la luz verde permanece encendida; en uso: la luz verde permanece encendida.
- Cuando la linterna tenga poca batería, la luz roja siempre estará encendida.
- Utilice el cable USB incluido o certificado para cargar. Una vez cargada completamente, cubra el tapón antipolvo para proteger el puerto de carga.

Advertencia

1. Evite dejar caer, golpear y apretar.
2. En el modo de luz fuerte, la linterna es más brillante y es normal que genere calor. La temperatura percibida varía según la percepción personal y el entorno., la temperatura máxima se encuentra dentro del límite estándar y se puede usar con confianza, Si la temperatura es anormal, ajuste a un modo de brillo bajo o apáguelo temporalmente,
3. No desmonte ni reemplace las piezas internas de las lámparas y faroles, ni desmonte la batería para evitar dañar el producto e incluso causar posibles riesgos de seguridad,
4. La fuente de luz de esta lámpara no es reemplazable; cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, se deberá reemplazar toda la lámpara,
5. No se recomienda mantener el producto descargado, Si no la usa durante mucho tiempo, cargue la linterna al menos una vez cada 3 meses,
6. Por favor utilice un adaptador de seguridad homologado para la carga y no sobrecargue el circuito, ya que podría provocar una descarga eléctrica o un incendio, Desconecte la fuente de alimentación rápidamente después de carga

completa,
7. No utilice ni almacene el producto en entornos extremadamente calientes o fríos (<-25°C/>40°C),
8. Mantener alejado del fuego, gases inflamables y líquidos corrosivos.
9. Los niños deben usar este producto bajo la supervisión y orientación de adultos.
10. Para evitar la irritación de los ojos, no mire directamente a la fuente de luz.
11. Para prolongar la vida útil de la batería, no la sobrecargue ni la sobredescargue.
12. Este producto no tiene función de buceo. No lleve este producto al buceo ni lo deje en una bañera o lavabo durante un período prolongado de tiempo.
13. El puerto USB es solo para uso en interiores. Mantenga la cubierta impermeable cerrada cuando no utilice el puerto USB.

Este producto está sujeto a las provisiones de la directiva europea 2012/19/EC. El símbolo que muestra una papelera tachada indica que el producto desechado necesita recogerse por separado en la Unión Europea. Esto se aplica alproducto y a todos los accesorios marcados con este símbolo, Los productos identificados con este símbolo no sedeben desechar junto a los residuos normales del hogar, sino que se deben llevar a un punto de recogida para reciclar aparatos eléctricos y electrónicos, Este símbolo de reciclaje marca que, por ejemplo, un objeto o partes del material sonde valor para el reciclado, Reciclar ayuda a reducir el consumo de materias primas y a proteger el medio ambiente.

Benvenuto

Grazie per aver acquistato questo prodotto **Blukar**. Per garantire prestazioni e sicurezza ottimali, leggere attentamente questo manuale utente e conservarlo per riferimento futuro.

Specifiche

Materiale	Lega di Alluminio
Ingresso	DC 5,0V/0,2A
Potenza	2,8W
Batteria	Batteria 10220 Integrata, 130mAh
Modello	Alta / Media / Bassa
Impermeabile	IPX6

Contenuto del Pacco

1×Mini Torcia LED
1×Cavo di Ricarica USB
1×Portachiavi
1×Manuale Dell'utente

3 Modalità di Illuminazione

Premere brevemente il pulsante per accendere/spegnere la luce e regolare la modalità luce.

●●●●●●	Alta
●●●●●●	Media
●●●●●●	Bassa

Comoda Impostazione di Spegnimento

1. Dopo aver accendere qualsiasi modalità per 8 secondi, basta premere il pulsante di accensione/spegnimento per spegnere la luce, non è necessario ciclo tutte le modalità.
2. In qualsiasi modalità, premere a lungo può spegnere la luce.

Funzione di Memoria: Spegnere la torcia utilizzando il metodo sopra descritto e riaccenderla manterrà la modalità luce prima dello spegnimento.

Caricare

- Assicurati che il prodotto sia completamente carico quando lo usi per la prima volta,
- Il pulsante di accensione è indicatore luminoso di carica,
- In carica: la luce rossa rimane accesa; carica completa: la luce verde rimane accesa; in uso: la luce verde rimane accesa,
- La luce rossa rimane accesa quando la potenza della torcia è bassa,
- Utilizzare il cavo USB incluso o certificato per la ricarica, Una volta completata la carica, chiudere il coperchio antipolvere per proteggere la porta di ricarica.

Avvertimento

1. Evitare cadute, urti ed estrusioni.
2. In modalità luce intensa, la torcia è più luminosa, il calore è un fenomeno normale. La temperatura percepita varia in base alla percezione individuale e all'ambiente, la temperatura massima è entro il limite standard e può essere utilizzata con sicurezza. Se la temperatura è anomala, regolare la luce bassa o spegnere temporaneamente.
3. Non smontare e sostituire le parti interne delle lampade e delle lanterne, non smontare la batteria, in modo da non danneggiare il prodotto e persino causare potenziali rischi per la sicurezza.
4. La sorgente luminosa di questo apparecchio di illuminazione non è sostituibile; quando la sorgente luminosa raggiunge la fine del suo ciclo di vita, l'intero apparecchio di illuminazione dovrà essere sostituito.
5. Non è consigliabile mantenere il prodotto in uno stato scarico. Se non la usi per molto tempo, carica la torcia almeno una volta ogni 3 mesi,
6. Utilizzare un adattatore certificato per la sicurezza durante la ricarica e non sovraccaricare mai il circuito, in quanto ciò potrebbe causare scosse elettriche o incendi. Interrompere l'alimentazione in tempo dopo

una ricarica completa.
7. Non utilizzare o conservare il prodotto in ambienti estremamente caldi o freddi (<-25°C/>40°C).
8. Tenere lontano da fuoco, gas infiammabili e liquidi corrosivi.
9. I bambini dovrebbero usare questo prodotto sotto la supervisione e la guida degli adulti.
10. Per evitare irritazioni agli occhi, non guardare direttamente la fonte di luce.
11. Per prolungare la durata della batteria, non sovraccaricare o scaricare eccessivamente.
12. Questo prodotto non ha la funzione di immersione. Non portare questo prodotto in immersione né lasciarlo nella vasca da bagno o nel lavandino per lungo tempo.
13. La porta USB è solo per uso interno. Tenere chiusa la copertura impermeabile quando la porta USB non è in uso.

Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/EC. Il simbolo, che mostra un bidone della spazzatura su ruote con una croce sopra, indica che si richiede che il prodotto sia differenziato nell'Unione Europea. Ciòvale per il prodotto e e per tutti gli accessori marcati con questo simbolo, I prodotti che presentano questo simbolo non si possono smaltire con i rifiuti domestici, ma si devono portare a un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchi elettrici e elettronici. Questo simbolo di riciclaggio marca per esempio un oggetto o parti di un materiale utili per essere riciclati. Riciclare aiuta a ridurre il consumo di materie prime e a proteggere l'ambiente.

Welkom

Dank u voor de aankoop van dit **Blukar**-product. Om optimale prestaties en veiligheid te garanderen, dient u deze gebruikershandleiding aandachtig door te lezen en te bewaren voor toekomstig gebruik.

Specificaties

Materiaal	Aluminiumlegering
Ingang	DC 5.0V/0.2A
Vermogen	2,8W
Batterij	Ingebouwde 10220-batterij, 130mAh
Modi	Hoog / Gemiddeld / Laag
Waterbestendigheid	IPX6

Verpakkingsinhoud

1×LED Mini-Zaklamp
1×USB-Oplaadkabel
1×Sleutelhanger
1×Gebruikershandleiding

3 Verlichtingsmodi

Druk kort op de knop om het licht aan/uit te zetten en de lichtmodus aan te passen.

●●●●●●	Hoog
●●●●●●	Gemiddeld
●●●●●●	Laag

Praktische Uitschakelinstellingen

1. Na 8 seconden na het inschakelen van een modus, schakelt een korte druk op de aan/uit-knop de lamp uit zonder dat van de ene modus naar de andere hoeft te worden overgeschakeld.
2. Druk lang op de knop om de lamp in elke bedrijfsmodus uit te schakelen.

Geheugenfunctie: Als je de zaklamp uitschakelt met de bovenstaande methode en vervolgens

weer inschakelt, blijft de zaklampmodus van voor het uitschakelen behouden.

Opladen

- Zorg ervoor dat het product volledig is opgeladen wanneer u het voor het eerst gebruikt.
- De aan/uit-knop dient als oplaadindicator.
- Opladen: rood lampje brandt continu; volledig opgeladen: groen lampje brandt continu; in gebruik: groen lampje brandt continu.
- Wanneer de batterij van de zaklamp bijna leeg is, gaat het rode lampje continu branden.
- Gebruik de meegeleverde of een gecertificeerde USB-kabel om op te laden. Sluit de oplaadpoort af met de stofkap wanneer de batterij volledig is opgeladen.

Waarschuwing

1. Vermijd vallen, stoten en extrusie.
2. In de modus voor hoge helderheid is de zaklamp extra helder en is het normaal dat deze warm wordt. De waargenomen temperatuur varieert afhankelijk van de individuele waarneming en de omgeving, de maximale temperatuur ligt binnen de standaardlimiet voor veilig gebruik. Als de temperatuur abnormaal is, stel deze dan in op weinig licht of schakel de lamp tijdelijk uit.
3. Demonteer en vervang de interne onderdelen van de lampen en lantaarns niet, demonteer de batterijen niet om het product niet te beschadigen en zelfs potentiële veiligheidsrisico's te veroorzaken.
4. De lichtbron van dit armatuur kan niet worden vervangen; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt, dient het gehele armatuur te worden vervangen.
5. Het wordt niet aanbevolen om het product in een ongeladen toestand te laten. Als de zaklamp langere tijd niet wordt gebruikt, laad de zaklamp dan minimaal eens in de 3 maanden op.

6. Gebruik een veiligheidsgecertificeerde adapter tijdens het opladen en overbelast het circuit nooit, aangezien dit een elektrische schok of brand kan veroorzaken, Schakel de stroom op tijd uit nadat deze volledig is opgeladen.
7. Gebruik of bewaar dit product niet in extreem warme of koude omgevingen (<-25°C/>40°C),
8. Houd het uit de buurt van vuur, brandbaar gas en bijtende vloeistoffen,
9. Kinderen dienen dit product onder toezicht en begeleiding van volwassenen te gebruiken,
10. Kijk niet rechtstreeks in de lichtbron om oogirritatie te voorkomen,
11. Om de levensduur van de batterij te verlengen, mag u de batterij niet overbelasten of ontladen,
12. Dit product heeft geen duikfunctie, Ga niet duiken met dit product en leg het niet voor langere tijd in een badkuip of waterbak,
13. USB-poort alleen voor gebruik binnenshuis, de waterdichte klep moet gesloten zijn als de USB-poort niet in gebruik is.

Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EC. Het symbool met een doorgestreepte kliko geeft aan dat het product gescheiden afvalinzameling in de Europese Unie vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd, Producten met dit symbool mogen niet bij het normale huisvuil worden gegooid, maar moeten worden afgegeven bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten, Dit recyclingsymboolt markeert b.v, een object of delen van het materiaal als waardevol voor recycling, Recycling helpt het verbruik van grondstoffen te verminderen en het milieu te beschermen.

Powitanie

Dziękujemy za zakup tego produktu firmy **Blukar**. Aby zapewnić optymalne działanie i bezpieczeństwo, prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i zachowanie jej na przyszłość.

Specyfikacje

Materiał	Stop Aluminium
Wejście	DC 5.0V/0.2A
Moc	2.8W
Bateria	Wbudowana bateria 10220, 130mAh
Tryby	Wysoki / Średni / Niski
Wodoodporność	IPX6

Zawartość Paczki

1×LED Mini Latarka
1×Kabel Ładujący USB
1×Brelok do Kluczy
1×Instrukcja Obsługi

3 Trybów Oświetlenia

Krótko naciśnij przycisk, aby włączyć/wyłączyć światło i dostosować tryb oświetlenia.

●●●●●●	Wysoki
●●●●●●	Średni
●●●●●●	Niski

Praktyczne Ustawienia Wyłączania

1. Po 8 sekundach od włączenia dowolnego trybu, krótkie naciśnięcie przycisku włączania/wyłączania wyłącza światło bez konieczności przełączania się z jednego trybu do drugiego,
2. Długie naciśnięcie przycisku wyłącza latarkę w dowolnym trybie pracy.

Funkcja Pamięci: Wyłączenie latarki za pomocą powyższej metody, a następnie ponowne jej

włączenie powoduje zachowanie trybu latarki sprzed wyłączenia.

Ładowanie

- Upewnij się, że produkt jest w pełni naładowany, gdy używasz go po raz pierwszy.
- Przycisk zasilania pełni funkcję wskaźnika ładowania.
- Ładowanie: czerwona lampka świeci się ciągle; pełne naładowanie: zielona lampka świeci się ciągle; użytkowanie: zielona lampka świeci się ciągle.
- Gdy poziom naładowania latarki jest niski, czerwona lampka świeci się ciągle.
- Do ładowania należy używać dołączonego lub certyfikowanego kabla USB. Po pełnym naładowaniu należy zakryć zatyczką port ładowania, aby go chronić.

Ostrzeżenie

1. Unikaj upadków, uderzeń i wyciskania,
2. W trybie wysokiego jasności latarka świeci z większą jasnością, a nagrzewanie się jest zjawiskiem normalnym.Odczuwalna temperatura różni się w zależności od indywidualnej percepcji i środowiska, maksymalna temperatura mieści się w standardowym limicie bezpiecznego użytkowania, Jeśli temperatura jest nienormalna, należy ustawić tryb słabego oświetlenia lub tymczasowo wyłączyć latarkę,
3. Nie demontuj i nie wymieniaj wewnętrznych części lamp i latarni, nie demontuj baterii, aby nie uszkodzić produktu, a nawet spowodować potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa,
4. Źródło światła w tym oprawie nie podlega wymianie; po osiągnięciu końca żywotności źródła światła cała oprawa powinna zostać wymieniona,
5. Nie zaleca się pozostawiania produktu w stanie rozładowanym, Jeśli latarka nie jest używana przez dłuższy czas, ładuj ją co najmniej raz na 3 miesiące,
6. Podczas ładowania używaj adaptera z

certyfikatem bezpieczeństwa i nigdy nie przeciążaj obwodu, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub pożar, Odetnij zasilanie na czas po pełnym naładowaniu,
7. Nie używaj ani nie przechowuj tego produktu w ekstremalnie gorącym lub zimnym otoczeniu (<-25°C/>40°C),
8. Trzymaj z dala ognia, łatwopalnego gazu i żrącej cieczy,
9. Dzieci powinny używać tego produktu pod nadzorem i wskazówkami dorosłych,
10. Nie patrz bezpośrednio w źródło światła, aby uniknąć podrażnienia oczu,
11. Aby przedłużyć żywotność baterii, nie należy przeładowywać ani nadmiernie rozładowywać,
12. Ten produkt nie ma funkcji nurkowania, Nie należy nurkować z tym produktem ani umieszczać go w wannie lub zbiorniku wodnym na dłuższy czas,
13. Port USB jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń, a wodoodporna osłona musi być zamknięta, gdy port USB nie jest używany.

Ten produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/EC. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej, Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem, Produkty oznaczone tym symbolem nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłymi odpadami domowymi, ale muszą być oddane do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które zajmują się recyklingiem, Ten symbol recyklingu oznacza m.in, przedmiot lub części materiału jako wartościowe do recyklingu, Recykling pomaga zmniejszyć zużycie surowców i chronić środowisko.

Välkommen

Tack för att du köpte denna **Blukar**-produkt, För att säkerställa optimal prestanda och säkerhet, läs denna bruksanvisning noggrant och spara den för framtida referens.

Specifikationer

Material	Aluminiumlegering
Ingång	DC 5.0V/0.2A
Effekt	2.8W
Batteri	Inbyggd 10220-batteri, 130mAh
Lägen	Hög / Medium / Låg
Vattentålighet	IPX6

Paket Innehåll

1×LED LED Mini-Ficklampa
1×USB-Laddningskabel
1×Nyckelring
1×Användarmanual

3 Ljuslägen

Tryck kort på knappen för att tända/släcka ljuset och justera ljusläget.

●●●●●●	Hög
●●●●●●	Medium
●●●●●●	Låg

Bekväm Avstängningsinställning

1. Efter att ha öppnat valfri läge i 8 sekunder kan du stänga av enheten genom att trycka på strömbrytaren, utan att behöva gå igenom alla lägen.
2. Tryck länge på knappen för att släcka lampan i alla driftlägen.

Minnesfunktion: Om du stänger av ficklampan med ovanstående metod och sedan slår på den igen behålls ficklampans läge innan den stängdes av.

Laddar

- Se till att produkten är fulladdad när du använder den för första gången,
- Strömknappen fungerar som laddningsindikator.
- Laddning pågår: rött ljus lyser konstant; fulladdad: grönt ljus lyser konstant; i bruk: grönt ljus lyser konstant,
- När batterinivån är låg lyser det röda ljuset konstant,
- Använd den medföljande eller certifierade USB-kabeln för laddning, När batteriet är fulladdat, sätt på dammskyddet för att skydda laddningsporten.

Varning

1. Undvik fall, stötar och extrudering.
2. I högljusläge är ficklampans ljusstyrka högre, och värmeutveckling är normalt, Den upplevda temperaturen varierar beroende på individuell uppfattning och miljö, den maximala temperaturen ligger inom standardgränsen för säker användning, Om temperaturen är onormal, vänligen justera till svagt ljus eller stäng av tillfälligt.
3. Ta inte isär och byt inte ut de inre delarna av lamporna och lyktorna, ta inte isär batterierna, för att inte skada produkten och till och med orsaka potentiella säkerhetsrisker.
4. Denna armatur ljuskälla kan inte bytas; när ljuskällan när slutet av sin livslängd ska hela armaturen ersättas.
5. Det rekommenderas inte att lämna produkten i oladdat tillstånd, Om den inte används under en längre tid, ladda ficklampan minst en gång var tredje månad.
6. Använd en säkerhetscertifierad adapter när du laddar, och överbelasta aldrig kretsen, eftersom detta kan orsaka elektriska stötar eller brand, Bryt strömmen i tid efter full laddning.
7. Använd eller förvara inte denna produkt i extremt varma eller kalla miljöer (<-25°C/>40°C).
8. Håll den borta från eld, brandfarlig gas och frätande vätska.

9. Barn bör använda denna produkt under övervakning och ledning av vuxna.
10. Titta inte direkt in i ljuskällan för att undvika ögonirritation.
11. Förläng batteriets livslängd genom att inte överladda eller överurladda.
12. Denna produkt har ingen dykfunktion, Ta inte med produkten på dykning och lägg den inte i ett badkar eller en vattenbassäng under en längre tid.
13. USB-porten är endast för inomhusbruk, Håll det vattentäta locket stängt när USB-porten inte används.

Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EC, Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU, Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol, Produkter som är identifierade med denna symbol får inte kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater, Denna återvinningssymbol markerar t.ex, ett föremål eller delar av materialet som värdefullt för återvinning, Återvinning bidrar till att minska förbrukningen av råvaror och skydda miljön.

Hoş geldin

Bu **Blukar** ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Opt