海宫 hai gong	产品名称	颜色	尺寸	页数	修改日期	备注
	说明书	黑白	145 x 210 mm	28P	2024/01/17 16:57:52	

YASHE

WAFFLE MAKER

INSTRUCTION

Model: SW-213GM

220-240V~ 50/60Hz 1300W

Please read these instructions carefully

and retain them for future reference.



USING YOUR APPLIANCE

- Before first use, preheat the Tool Time, oven off any promotional materials and/or display materials, and check that the cooking plates are clean and free of dust. If necessary, wipe over with a damp cloth. For best results, pour a little cooking oil onto the cooking plates and spread evenly. Grease trays with a little oil. Do not heat the non-heated and wipe off any excess oil.

Whenever appliance is heated for the first time, it may emit slight smoke or odour. This is normal for many heating appliances. This does not affect the safety of your appliance.

- Set the Temperature Control to your desired setting. "Low"For light coloured food and "High" for darker food. A hot, try a setting in the low / low-may later adjust it lower or higher according to your preference.

- When the temperature has reached the desired level, ensure that the power indicator will go on, indicating that the appliance has begun preheating.

- Open the lid and place the food to be cooked on the cooking plate. Do not close the lid. Cooking plates have reached the correct temperature for cooking. Close the lid.

- Do not cook, lightly spray the cooking plates with a cooking oil spray before cooking). This will assist in the removal of the Waffles after cooking.

- Close the lid. Some batches or your recipes may require different baking/cooking.

Note: Do not use disposable plastic, paper/cups as these may melt if they come into contact with hot plates.

- Gently close the lid. Do not slam the lip down as it may cause the mixture to run out of the sides.

- When cooking for approximately 3-4 minutes or until golden.

- To remove Waffles, always use a plastic or wooden spatula. Never use a sharp object as it may cause damage the non-stick surface of cooking plates.

CLEANING AND CARE

- Unplug from the power and remove the plug after and before cleaning.

- Cooking trays griddles are coated with non-stick cooking surfaces, therefore little cleaning is required. Simply wipe cooking plates over with a damp cloth.

- Do not immerse the appliance in water or other liquid.

- Do not use abrasive cleaning pads, powders, or cleaners.

- Wipe the lid, base and Cord.

- Before next use, lightly grease the cooking plates for easy removal of cooked Waffles.

STORAGE

- Always unplug the appliance before storage.

- Ensure that the appliance is completely cool before drawing.

- To minimise storage space in your kitchen, the appliance can be stored vertically.

LIMITED TWO-YEAR WARRANTY

This warranty is available to consumers only. You are a consumer if you own a Tower Tool Time Waffle Maker which was bought for your own use or for your household use. Except as otherwise required under applicable law, this warranty is not available to retailers or other commercial purchasers or owners.

We warrant that your Tower Tool Time Waffle Maker will be free of defects in workmanship and materials for a period of two years from the date of your original purchase. If your Tower Tool Time Waffle Maker proves to be defective within the applicable period, we will, at our sole option and to the fullest extent of applicable law, repair or replace your Tower Tool Time Waffle Maker free of charge, provided that you deliver it together with proof of purchase to the place from which it was originally purchased or to Tower Tool Time at the address listed below. This warranty is void if the defect has been caused by normal wear and tear, misuse, abuse, neglect or accident, or if the Tower Tool Time Waffle Maker has been repaired or altered by anyone other than Tower Tool Time or its authorised repair agents. This warranty does not affect your statutory rights.

Thank you for using our products. Please contact : support@tarzan.net or Customer Service Online if you have any questions.

Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

YASHE

WAFFELMACHER

ANLEITUNG

Modell: SW-213GM

220-240V~ 50/60Hz 1300W

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch

und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

BENUTZEN IHRES GERÄTES

- Vor dem ersten Gebrauch, Tool Time vorheizen, Ofen ausschalten und alle Werbe- und/oder Displaymaterialien abnehmen und überprüfen, ob die Kochplatten sauber und staubfrei sind. Wischen Sie sie bei Bedarf mit einem feuchten Tuch ab. Für optimale Ergebnisse geben Sie etwas Speiseöl auf die Kochplatten und verteilen es gleichmäßig. Fetten Sie die Backformen mit etwas Öl ein. Backformen, die nicht erhitzt werden, müssen nicht eingefettet werden, aber überschüssiges Öl ist trotzdem zu entfernen.

Wenn Sie Speisen zum ersten Mal erhitzen oder anderen Erstgebrauch, kann es zu leichter Rauch- oder Geruchsentwicklung kommen. Das ist bei vielen Heizgeräten normal. Dies hat keinen Einfluss auf die Sicherheit Ihres Gerätes.

- Stellen Sie den Temperaturregler auf die gewünschte Einstellung. Verwenden Sie hierfür „Low/niedrig" für helle Lebensmittel und „High/hoch" für dunklere Lebensmittel. Wenn Sie sich nicht sicher sind, stellen Sie zunächst eine niedrige Temperatur ein. Sie können sie bei Bedarf später höher oder niedriger einstellen.

- Sobald die Temperatur die gewünschte Einstellung erreicht hat, sollte die Betriebsanzeige aufleuchten, was bedeutet, dass das Gerät aufheizt.

- Öffnen Sie den Deckel und legen Sie das Backgut auf die Backplatten. Schließen Sie den Deckel nicht. Die Backplatten haben die richtige Temperatur zum Backen erreicht. Deckel schließen.

- Backen, grillen (sprühen Sie die Backplatten leicht mit Kochspray ein, um das Backgut nicht anbrennen zu lassen). Dies erleichtert das Herausnehmen der Waffeln nach dem Backen.

- Deckel vorsichtig schließen. Drücken Sie den Deckel nicht zu fest zu, da sonst Teig an den Seiten herausgedrückt werden kann.

- Backen für ca. 3-4 Minuten oder bis die Waffeln goldbraun sind.

- Verwenden Sie zum Herausnehmen der Waffeln keinen harten Gegenstand, da dieser die Antihaftbeschichtung der Backplatten beschädigen kann.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Trennen Sie das Gerät nach dem Gebrauch und vor der Reinigung immer aus und ziehen Sie den Stecker.

- Die Backplatten sind mit einer Antihaftbeschichtung versehen, so dass nur wenig Reinigung erforderlich ist. Wischen Sie einfach mit einem feuchten Tuch über die Backplatten.

- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

- Verwenden Sie keine Scheuermittelschwämme, -pulver oder -reiniger.

- Wischen Sie den Deckel, die Basis und das Kabel ab.

- Fetten Sie die Backplatten vor dem ersten Neben Gebrauch leicht ein, damit sich die fertigen Waffeln leichter herausnehmen lassen.

LAGERUNG

- Ziehen Sie vor der Lagerung das Gerätes immer den Netzstecken.

- Achten Sie darauf, dass das Gerät vor der Lagerung kalt ist.

- Um der Platz in Ihrer Küche zu maximieren, kann das Gerät vertikal gelagert werden.

BESCHRÄNKTE ZWEIJÄHRIGE GARANTIE

Diese Garantie gilt nur für Verbraucher. Sie sind ein Verbraucher bei wenn Sie einen Tower Waffeleisenhalter besitzen, der für Ihren eigenen oder für den Gebrauch Ihres Haushalts gekauft wurde. Sofern nicht anders gesetzlich vorgeschrieben, ist diese Garantie nicht für Einzelhändler oder andere gewerbliche Käufer oder Besitzer bestimmt.

Wir garantieren, dass Ihr Tower Waffeleisen bei normalem Hausgebrauch für 2 Jahre ab dem ursprünglichen Kaufdatum frei von Material- und Herstellungsfehlern ist. Sollte Ihr Tower Waffeleisen innerhalb dieses Zeitraums defekt sein, werden wir nach unserer Wahl und im größtmöglichen gesetzlich zulässigen Umfang das Tower Waffeleisen kostenlos reparieren oder ersetzen, sofern Sie es zusammen mit dem Kaufnachweis an den Ort zurückbringen, an dem es ursprünglich gekauft wurde, oder an Tower Tool Time an der unten angegebenen Adresse. Diese Garantie erlischt, wenn der Defekt durch normale Abnutzung, Missbrauch, Misshandlung, Vernachlässigung oder einen Unfall verursacht wurde oder wenn das Tower Waffeleisen von anderen als Tower Tool Time oder seinen autorisierten Reparaturdienstleistern repariert oder verändert wurde. Diese Garantie berührt Ihre gesetzlichen Rechte nicht.

Vielen Dank, dass Sie unsere Produkte verwenden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an support@tarzan.net oder den Online-Kundendienst.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallbeseitigung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Diese können das Produkt zum umweltgerechten Recycling annehmen.



BENUTZUNG IHRES GERÄTS

- Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, ziehen Sie alle Werbe- und Verpackungsmaterialien ab und überprüfen Sie, dass die Kochplatten sauber und staubfrei sind. Wischen Sie sie bei Bedarf mit einem feuchten Tuch ab. Für optimale Ergebnisse geben Sie etwas Speiseöl auf die Kochplatten und verteilen es gleichmäßig. Fetten Sie die Backformen mit etwas Öl ein. Backformen, die nicht erhitzt werden, müssen nicht eingefettet werden, aber überschüssiges Öl ist trotzdem zu entfernen.

Wenn Sie Speisen zum ersten Mal erhitzen oder anderen Erstgebrauch, kann es zu leichter Rauch- oder Geruchsentwicklung kommen. Das ist bei vielen Heizgeräten normal. Dies hat keinen Einfluss auf die Sicherheit Ihres Gerätes.

- Stellen Sie den Temperaturregler auf die gewünschte Einstellung. Verwenden Sie hierfür „Low/niedrig" für helle Lebensmittel und „High/hoch" für dunklere Lebensmittel. Wenn Sie sich nicht sicher sind, stellen Sie zunächst eine niedrige Temperatur ein. Sie können sie bei Bedarf später höher oder niedriger einstellen.

- Sobald die Temperatur die gewünschte Einstellung erreicht hat, sollte die Betriebsanzeige aufleuchten, was bedeutet, dass das Gerät aufheizt.

- Öffnen Sie den Deckel und legen Sie das Backgut auf die Backplatten. Schließen Sie den Deckel nicht. Die Backplatten haben die richtige Temperatur zum Backen erreicht. Deckel schließen.

- Backen, grillen (sprühen Sie die Backplatten leicht mit Kochspray ein, um das Backgut nicht anbrennen zu lassen). Dies erleichtert das Herausnehmen der Waffeln nach dem Backen.

- Deckel vorsichtig schließen. Drücken Sie den Deckel nicht zu fest zu, da sonst Teig an den Seiten herausgedrückt werden kann.

- Backen für ca. 3-4 Minuten oder bis die Waffeln goldbraun sind.

- Verwenden Sie zum Herausnehmen der Waffeln keinen harten Gegenstand, da dieser die Antihaftbeschichtung der Backplatten beschädigen kann.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Trennen Sie das Gerät nach dem Gebrauch und vor der Reinigung immer aus und ziehen Sie den Stecker.

- Die Backplatten sind mit einer Antihaftbeschichtung versehen, so dass nur wenig Reinigung erforderlich ist. Wischen Sie einfach mit einem feuchten Tuch über die Backplatten.

- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

- Verwenden Sie keine Scheuermittelschwämme, -pulver oder -reiniger.

- Wischen Sie den Deckel, die Basis und das Kabel ab.

- Fetten Sie die Backplatten vor dem ersten Neben Gebrauch leicht ein, damit sich die fertigen Waffeln leichter herausnehmen lassen.

LAGERUNG

- Ziehen Sie vor der Lagerung das Gerätes immer den Netzstecken.

- Achten Sie darauf, dass das Gerät vor der Lagerung kalt ist.

- Um der Platz in Ihrer Küche zu maximieren, kann das Gerät vertikal gelagert werden.

BESCHRÄNKTE ZWEIJÄHRIGE GARANTIE

Diese Garantie gilt nur für Verbraucher. Sie sind ein Verbraucher bei wenn Sie einen Tower Waffeleisenhalter besitzen, der für Ihren eigenen oder für den Gebrauch Ihres Haushalts gekauft wurde. Sofern nicht anders gesetzlich vorgeschrieben, ist diese Garantie nicht für Einzelhändler oder andere gewerbliche Käufer oder Besitzer bestimmt.

Wir garantieren, dass Ihr Tower Waffeleisen bei normalem Hausgebrauch für 2 Jahre ab dem ursprünglichen Kaufdatum frei von Material- und Herstellungsfehlern ist. Sollte Ihr Tower Waffeleisen innerhalb dieses Zeitraums defekt sein, werden wir nach unserer Wahl und im größtmöglichen gesetzlich zulässigen Umfang das Tower Waffeleisen kostenlos reparieren oder ersetzen, sofern Sie es zusammen mit dem Kaufnachweis an den Ort zurückbringen, an dem es ursprünglich gekauft wurde, oder an Tower Tool Time an der unten angegebenen Adresse. Diese Garantie erlischt, wenn der Defekt durch normale Abnutzung, Missbrauch, Misshandlung, Vernachlässigung oder einen Unfall verursacht wurde oder wenn das Tower Waffeleisen von anderen als Tower Tool Time oder seinen autorisierten Reparaturdienstleistern repariert oder verändert wurde. Diese Garantie berührt Ihre gesetzlichen Rechte nicht.

Vielen Dank, dass Sie unsere Produkte verwenden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an support@tarzan.net oder den Online-Kundendienst.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallbeseitigung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Diese können das Produkt zum umweltgerechten Recycling annehmen.

USO DE SU APARATO

- Antes del primer uso, precaliente, con el temporizador en posición de apagado y sin ningún material promocional y/o material de exhibición, y compruebe que las placas de cocción estén limpias y libres de polvo. Si es necesario, limpielas con un paño húmedo. Para obtener los mejores resultados, vierta un poco de aceite de cocinar sobre las placas de cocción y distribúyalo uniformemente. Engrase las bandejas de cocción ligeramente con un poco de aceite. Las bandejas que no se calientan no deben engrasarse, pero el exceso de aceite debe eliminarse.

Cuando se caliente un aparato por primera vez, puede emitir un ligero humo o un olor. Esto es normal en muchos aparatos de calefacción. Esto no afecta a la seguridad de su aparato.

- Coloque el control de temperatura en la posición deseada. "Bajo" para alimentos de color claro y "Alto" para alimentos más oscuros. Si primero, prueba un ajuste bajo/alto. Posteriormente podría ajustarlo más bajo o más alto según sus preferencias.

- Inserte la clavija en la toma de corriente, encienda que el indicador de encendido se encienda, lo que indica que el aparato se ha encendido.

- Una vez que la aparato se ha alcanzado la temperatura deseada, el indicador de encendido se apagará, lo que indica que el aparato ha comenzado a precalentar.

- Abra la tapa y coloque los alimentos que desea cocinar en las placas de cocción. No cierre la tapa. Las placas de cocción han alcanzado la temperatura correcta para cocinar. Cierre la tapa.

- Cocine, rocíe ligeramente las placas de cocción con un poco de aceite de cocina antes de cocinar). Esto ayudará a retirar los gofres después de la cocción.

- Cierre lentamente la tapa. No apoyes de la parte superior mientras utilizando para

IMPORTANTES SALVAGUARDAS

- **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES**

- Asegúrese de que el voltaje de la corriente de corriente es el mismo que el indicado en la placa de identificación. No lo use con otro.

- Desconecte de siempre la alimentación en la toma de corriente antes de montar o retirar piezas en fallo. Retire aparecido el enchufe, nunca del cable.

- Para desconectar, gire cualquier control a la posición de apagado, retire el enchufe. No utilice su aparato con un cable averiado o mientras aquí este haya sido instalado y probado por primera vez o cuando se caído.

- Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o por personas sin experiencia o conocimientos, a menos que hayan sido dadas instrucciones sobre el uso del aparato o estén siendo supervisadas por una persona responsable de su seguridad.

- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

- Use solo para el propósito previsto.

- No utilice el aparato en exteriores.

- No coloque un aparato sobre o cerca de superficies de gas calientes, un horno eléctrico caliente o una llama abierta.

- No deje que el cable de alimentación cuelgue del borde de una mesa o mesa o toque ninguna superficie caliente.

- No coloque el aparato sobre o cerca de un mantel de plástico vinilo.

- No utilice el aparato para un uso diferente a su uso previsto.

- No coloque un aparato sobre o cerca de cortinas, materiales inflamables, como cortinas, cortinas, etc.

- No toque las superficies calientes. Use asas o perillas.

- Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, enchufe o aparato en agua o cualquier otro líquido.

- Para desconectar, gire cualquier control a la posición de apagado, retire el enchufe de la toma de corriente.

- Deje que el aparato se enfríe antes de limpiar y antes de guardar.

- Limpie con un paño húmedo. No sumerja el aparato en agua.

- No utilice accesorios no recomendados por el fabricante, ya que pueden causar lesiones.

- No utilice el aparato para otros usos que no sean los previstos.

- Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico. Cualquier uso comercial, inadecuado o incorrecto puede anular la garantía y la responsabilidad del fabricante.

- Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.

- No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o encimera.

- No coloque el aparato en el horno.

- No utilice el aparato para freír.

- No utilice el aparato para otros usos que no sean los previstos.

PARTS IDENTIFICATION

Before using your appliance for the first time, you should become familiar with all the parts. Read attentively these and Safeguards carefully.

USING YOUR APPLIANCE

- Before first use, preheat the Tool Time, oven off any promotional materials and/or display materials, and check that the cooking plates are clean and free of dust. If necessary, wipe over with a damp cloth. For best results, pour a little cooking oil onto the cooking plates and spread evenly. Grease trays with a little oil. Do not heat the non-heated and wipe off any excess oil.

Whenever appliance is heated for the first time, it may emit slight smoke or odour. This is normal for many heating appliances. This does not affect the safety of your appliance.

- Set the Temperature Control to your desired setting. "Low"For light coloured food and "High" for darker food. A hot, try a setting in the low / low-may later adjust it lower or higher according to your preference.

- When the temperature has reached the desired level, ensure that the power indicator will go on, indicating that the appliance has begun preheating.

- Open the lid and place the food to be cooked on the cooking plate. Do not close the lid. Cooking plates have reached the correct temperature for cooking. Close the lid.

- Do not cook, lightly spray the cooking plates with a cooking oil spray before cooking). This will assist in the removal of the Waffles after cooking.

- Close the lid. Some batches or your recipes may require different baking/cooking.

Note: Do not use disposable plastic, paper/cups as these may melt if they come into contact with hot plates.

- Gently close the lid. Do not slam the lip down as it may cause the mixture to run out of the sides.

- When cooking for approximately 3-4 minutes or until golden.

- To remove Waffles, always use a plastic or wooden spatula. Never use a sharp object as it may cause damage the non-stick surface of cooking plates.

CLEANING AND CARE

- Unplug from the power and remove the plug after and before cleaning.

- Cooking trays griddles are coated with non-stick cooking surfaces, therefore little cleaning is required. Simply wipe cooking plates over with a damp cloth.

- Do not immerse the appliance in water or other liquid.

- Do not use abrasive cleaning pads, powders, or cleaners.

- Wipe the lid, base and Cord.

- Before next use, lightly grease the cooking plates for easy removal of cooked Waffles.

STORAGE

- Always unplug the appliance before storage.

- Ensure that the appliance is completely cool before drawing.

- To minimise storage space in your kitchen, the appliance can be stored vertically.

LIMITED TWO-YEAR WARRANTY

This warranty is available to consumers only. You are a consumer if you own a Tower Tool Time Waffle Maker which was bought for your own use or for your household use. Except as otherwise required under applicable law, this warranty is not available to retailers or other commercial purchasers or owners.

We warrant that your Tower Tool Time Waffle Maker will be free of defects in workmanship and materials for a period of two years from the date of your original purchase. If your Tower Tool Time Waffle Maker proves to be defective within the applicable period, we will, at our sole option and to the fullest extent of applicable law, repair or replace your Tower Tool Time Waffle Maker free of charge, provided that you deliver it together with proof of purchase to the place from which it was originally purchased or to Tower Tool Time at the address listed below. This warranty is void if the defect has been caused by normal wear and tear, misuse, abuse, neglect or accident, or if the Tower Tool Time Waffle Maker has been repaired or altered by anyone other than Tower Tool Time or its authorised repair agents. This warranty does not affect your statutory rights.

Thank you for using our products. Please contact : support@tarzan.net or Customer Service Online if you have any questions.

Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

YASHE

APPAREIL A GAUFRES

INSTRUCTION

Modèle : SW-213GM

220-240V~ 50/60Hz 1300W

Veuillez lire attentivement ces instructions

et conservez-les pour toute référence ultérieure.

UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

- Avant la première utilisation, préchauffez Tool Time, retirez les matériaux promotionnels et/ou d'exposition, et vérifiez que les plaques de cuisson sont propres et exemptes de poussière. Si nécessaire, essuyez avec un chiffon humide. Pour un résultat optimal, versez une cuillère d'huile végétale sur les plaques de cuisson et répartissez-la uniformément. Graissez légèrement les moules avec un peu d'huile. Ne chauffez pas les moules non graissés, mais éliminez l'excès d'huile.

Lorsque votre appareil est chauffé pour la première fois, il peut dégager une légère fumée ou odeur. Ce phénomène est normal avec de nombreux appareils de chauffage. Cela n'affecte pas la sécurité de votre appareil.

- Réglez le thermostat sur la température souhaitée. Utilisez "Low" pour les aliments clairs et "High" pour les aliments plus foncés. En cas de doute, commencez par réglages au maximum. Vous pourrez ensuite le régler plus bas ou plus haut selon vos préférences.

- Insérez la fiche dans la prise de courant, vous remarquerez que le voyant d'alimentation s'allume, indiquant que l'appareil a commencé à préchauffer.

- Une fois que l'appareil a atteint la température souhaitée, le voyant d'alimentation s'éteint, indiquant que l'appareil a commencé à préchauffer.

- Ouvrez le couvercle et placez les aliments à cuire sur les plaques de cuisson. Ne fermez pas le couvercle. Les plaques de cuisson ont atteint la température correcte pour la cuisson. Fermez le couvercle.

- Faites cuire, vaporisez légèrement les plaques de cuisson avec un spray d'huile de cuisson avant de cuire). Cela facilitera le retrait des gaufres après la cuisson.

- Fermez le couvercle avec précaution. Ne fermez pas trop fort le couvercle, car cela pourrait faire déborder la pâte sur les côtés.

- Faites cuire pendant environ 3 à 4 minutes ou jusqu'à ce que les gaufres soient dorées.

- Pour retirer les gaufres, utilisez toujours une spatule en plastique ou en bois. N'utilisez jamais d'objet pointu ou tranchant, car cela endommagerait la surface antiadhésive des plaques de cuisson.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer et avant le rangement.

- Les plaques de cuisson sont recouvertes d'un revêtement antiadhésif, elles ne nécessitent donc que peu d'entretien. Essuyez simplement les plaques de cuisson avec un chiffon humide.

- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

- N'utilisez pas de tampons à récurer, de poudres ou de nettoyants abrasifs.

- Essuyez le couvercle, la base et le cordon.

- Avant la prochaine utilisation, graissez légèrement les plaques de cuisson pour faciliter le retrait des gaufres cuites.

ENTREPOSAGE

- Débranchez toujours l'appareil avant de le ranger.

- Assurez-vous à toujours que l'appareil est froid et sec avant de le ranger.

- Pour optimiser l'espace de rangement dans votre cuisine, l'appareil peut être rangé en position verticale.

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS

Cette garantie est offerte aux consommateurs uniquement. Vous êtes un consommateur si vous possédez un gaufrier "Tower" qui a été achetée pour votre propre usage ou pour l'usage de votre ménage. Sauf si la loi applicable l'exige, cette garantie n'est pas offerte aux détaillants ou à d'autres acheteurs ou propriétaires commerciaux.

Nous garantissons que votre gaufrier "Tower" sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication dans le cadre d'une utilisation domestique normale pendant 2 ans à compter de la date d'achat initiale. Si votre gaufrier "Tower" s'avère défectueux pendant cette période, nous le réparerons ou le remplacerons, à notre discrétion et dans la mesure maximale autorisée par la loi applicable, sans frais pour vous, à condition que vous le retourniez avec la preuve d'achat au point de vente initial ou à notre adresse indiquée ci-dessous. Cette garantie est nulle si le défaut a été causé par l'usure normale, une mauvaise utilisation, un abus, une négligence ou un accident, ou si le gaufrier "Tower" a été réparé ou modifié par quelqu'un d'autre que Tower Tool Time ou ses réparateurs agréés. Cette garantie n'affecte pas vos droits légaux.

Merci d'utiliser nos produits. Veuillez contacter : support@tarzan.net ou le service client en ligne si vous avez des questions.

Élimination correcte de ce produit

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Pour éviter de tout risque éventuel à l'environnement ou à la santé humaine dû à l'élimination incontrôlée de déchets, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contactez le détaillant auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

YASHE

Plancha para Waffle

INSTRUCCIÓN

Modelo: SW-213GM

220-240V~ 50/60Hz 1300W

Por favor, lea atentamente estas instrucciones

y conservarlas para futuras consultas.

UTILIZACIÓN DEL WYMMICCHIO

- Antes de utilizar el electrodoméstico por primera vez, familiarícese con todas las piezas. Lea atentamente estas y las Salvaguardias cuidadosamente.

- Asegúrese de que el voltaje de la corriente de corriente es el mismo que el indicado en la placa de identificación. No lo use con otro.

- Desconecte de siempre la alimentación en la toma de corriente antes de montar o retirar piezas en fallo. Retire aparecido el enchufe, nunca del cable.

- Para desconectar, gire cualquier control a la posición de apagado, retire el enchufe. No utilice su aparato con un cable averiado o mientras aquí este haya sido instalado y probado por primera vez o cuando se caído.

- Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o por personas sin experiencia o conocimientos, a menos que hayan sido dadas instrucciones sobre el uso del aparato o estén siendo supervisadas por una persona responsable de su seguridad.

- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

- Use solo para el propósito previsto.

- No utilice el aparato en exteriores.

- No coloque un aparato sobre o cerca de superficies de gas calientes, un horno eléctrico caliente o una llama abierta.

- No deje que el cable de alimentación cuelgue del borde de una mesa o mesa o toque ninguna superficie caliente.

- No coloque el aparato sobre o cerca de un mantel de plástico vinilo.

- No utilice el aparato para un uso diferente a su uso previsto.

- No coloque un aparato sobre o cerca de cortinas, materiales inflamables, como cortinas, cortinas, etc.

- No toque las superficies calientes. Use asas o perillas.

- Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, enchufe o aparato en agua o cualquier otro líquido.

- Para desconectar, gire cualquier control a la posición de apagado, retire el enchufe de la toma de corriente.

- Deje que el aparato se enfríe antes de limpiar y antes de guardar.

- Limpie con un paño húmedo. No sumerja el aparato en agua.

- No utilice accesorios no recomendados por el fabricante, ya que pueden causar lesiones.

- No utilice el aparato para otros usos que no sean los previstos.

- Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico. Cualquier uso comercial, inadecuado o incorrecto puede anular la garantía y la responsabilidad del fabricante.

- Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.

- No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o encimera.

- No coloque el aparato en el horno.

- No utilice el aparato para freír.

- No utilice el aparato para otros usos que no sean los previstos.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS

Antes de utilizar el electrodoméstico por primera vez, debe familiarizarse con todas las piezas. Lea atentamente estas de instrucciones y precauciones.

USING YOUR APPLIANCE

- Before first use, preheat the Tool Time, oven off any promotional materials and/or display materials, and check that the cooking plates are clean and free of dust. If necessary, wipe over with a damp cloth. For best results, pour a little cooking oil onto the cooking plates and spread evenly. Grease trays with a little oil. Do not heat the non-heated and wipe off any excess oil.

Whenever appliance is heated for the first time, it may emit slight smoke or odour. This is normal for many heating appliances. This does not affect the safety of your appliance.

- Set the Temperature Control to your desired setting. "Low"For light coloured food and "High" for darker food. A hot, try a setting in the low / low-may later adjust it lower or higher according to your preference.

- When the temperature has reached the desired level, ensure that the power indicator will go on, indicating that the appliance has begun preheating.

- Open the lid and place the food to be cooked on the cooking plate. Do not close the lid. Cooking plates have reached the correct temperature for cooking. Close the lid.

- Do not cook, lightly spray the cooking plates with a cooking oil spray before cooking). This will assist in the removal of the Waffles after cooking.

- Close the lid. Some batches or your recipes may require different baking/cooking.

Note: Do not use disposable plastic, paper/cups as these may melt if they come into contact with hot plates.

- Gently close the lid. Do not slam the lip down as it may cause the mixture to run out of the sides.

- When cooking for approximately 3-4 minutes or until golden.

- To remove Waffles, always use a plastic or wooden spatula. Never use a sharp object as it may cause damage the non-stick surface of cooking plates.

CLEANING AND CARE

- Unplug from the power and remove the plug after and before cleaning.

- Cooking trays griddles are coated with non-stick cooking surfaces, therefore little cleaning is required. Simply wipe cooking plates over with a damp cloth.

- Do not immerse the appliance in water or other liquid.

- Do not use abrasive cleaning pads, powders, or cleaners.

- Wipe the lid, base and Cord.

- Before next use, lightly grease the cooking plates for easy removal of cooked Waffles.

STORAGE

- Always unplug the appliance before storage.

- Ensure that the appliance is completely cool before drawing.

- To minimise storage space in your kitchen, the appliance can be stored vertically.

LIMITED TWO-YEAR WARRANTY

This warranty is available to consumers only. You are a consumer if you own a Tower Tool Time Waffle Maker which was bought for your own use or for your household use. Except as otherwise required under applicable law, this warranty is not available to retailers or other commercial purchasers or owners.

We warrant that your Tower Tool Time Waffle Maker will be free of defects in workmanship and materials for a period of two years from the date of your original purchase. If your Tower Tool Time Waffle Maker proves to be defective within the applicable period, we will, at our sole option and to the fullest extent of applicable law, repair or replace your Tower Tool Time Waffle Maker free of charge, provided that you deliver it together with proof of purchase to the place from which it was originally purchased or to Tower Tool Time at the address listed below. This warranty is void if the defect has been caused by normal wear and tear, misuse, abuse, neglect or accident, or if the Tower Tool Time Waffle Maker has been repaired or altered by anyone other than Tower Tool Time or its authorised repair agents. This warranty does not affect your statutory rights.

Thank you for using our products. Please contact : support@tarzan.net or Customer Service Online if you have any questions.

Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

220-240V~ 50/60Hz 1300W

Please read these instructions carefully

and retain them for future reference.

1 Handle
2 Non-stick Plate
3