

Wireless Audio Transmitter User Manual

Model B03XX

EN: User Manual	IT: Manuale d'uso
ZH: 用户手册	FR: Manuel de l'utilisateur
DE: Benutzerhandbuch	JR: ユーザーマニュアル
ES: Manual de usuario	KO: 사용자 매뉴얼

EN: Product overview **ZH:** 产品概述
DE: Produktübersicht **ES:** Descripción del producto
IT: Panoramica del prodotto **FR:** Présentation du produit
JP: 製品の概要 **KO:** 제품 개요

Transmitter Mode
Input Format
Connected Device A/B

Play / Pause
Volume Level
Bluetooth Codec

○: Long Press ✕: Click

EN: Search and Pair ES: Buscar y emparejar JP: 検索とペアリング	ZH: 搜索和配对 FR: Rechercher et associer	DE: Suchen und koppeln FR: Rechercher et associer
EN: Confirm OK ES: Confirmar OK JP: OKを確認します	ZH: 确认 FR: Confirmer l'accord	DE: Bestätigen Sie OK FR: Confirmer l'accord
EN: Return ES: Devolver JP: 戻る	ZH: 返回上一步 FR: Retour	DE: Zurückkehren FR: Retour
EN: Select Device ES: Selección de dispositivo JP: デバイスを選択	ZH: 选择设备 FR: Choisir un appareil	DE: Gerät auswählen FR: Choisir un appareil
EN: Volume Up/Down ES: Subir / bajar volumen JP: 音量アップ/ダウン	ZH: 音量增大/减小 FR: Volume haut/bas	DE: Lauter/leiser FR: Volume haut/bas
EN: Reset/ Clear History ES: Restablecer / borrar historial FR: Réinitialiser / Effacer historique	ZH: 重置/清除历史记录 DE: Zurücksetzen/Verlauf löschen	ES: Restablecer / borrar historial FR: Réinitialiser / Effacer historique

EN: TV with AUX output **ZH:** 带 AUX 输出的电视
DE: Fernseher mit AUX-Ausgang **ES:** Televisor con salida AUX
IT: Televisore con uscita AUX **FR:** Téléviseur avec sortie AUX
JP: AUX出力付テレビ **KO:** AUX 출력이 있는 TV

EN: Use the included audio cable to connect the transmitter to the audio output port of your TV.
2. Slide the transmitter mode button to AUX.
3. Connect the transmitter to the AUX output port of the TV.

ZH: 1. 使用附带的音频线连接发射器和电视的音频输出端口。
2. 将发射器模式按钮切换到 AUX。
3. 将发射器连接到电视的 AUX 输出端口。

DE: 1. Verwenden Sie das mitgelieferte Audiokabel, um den Sender und den Audioausgang des Fernsehers zu verbinden.
2. Schieben Sie die Sendermodusleiste auf AUX.
3. Schließen Sie das Mikrofon an den Mikrofonanschluss des Senders an.

ES: 1. Utilice el cable de audio incluido para conectar el transmisor y el puerto de salida de audio del televisor.
2. Deslice el botón de modo del transmisor a AUX.
3. Coloque el micrófono en el puerto de entrada de micrófono del transmisor.

IT: 1. Utilizzare il cavo audio incluso per collegare il trasmettitore e la porta di uscita audio del televisore.
2. Far scorrere il pulsante della modalità del trasmettitore su AUX.
3. Posizionare il microfono il più vicino possibile all'altoparlante del televisore.

FR: 1. Utilisez le câble audio fourni pour connecter l'émetteur et le port de sortie audio du téléviseur.
2. Faites glisser le bouton du mode émetteur sur AUX.
3. Placez le microphone aussi près que possible des haut-parleurs du téléviseur.

JP: 1. 付属のオーディオケーブルを使用して、送信機とテレビの音声出力ポートを接続します。
2. 送信機モードボタンを AUX にスライドさせます。
3. マイクをテレビのスピーカーの近くにだけ配置します。

KO: 1. 포함된 오디오 케이블을 사용하여 AUX에 TV의 오디오 출력 포트를 연결하세요.
2. 송신기 모드 버튼을 AUX로 옮기세요.
3. 마이크를 TV 스피커에 최대한 가깝게 배치하세요.

EN: Cannot reach/TV has no output port **ZH:** 无法连接到电视无输出端口
DE: Nicht erreichbar/Fernseher hat keinen Ausgangsanschluss **ES:** No se puede alcanzar/ el televisor no tiene puerto de salida **IT:** Impossibile raggiungere/la TV non ha una porta di uscita **FR:** Impossible d'atteindre/le téléviseur n'a pas de port de sortie **JP:** 届かない/テレビに出力ポートがない **KO:** 연결할 수 없음/TV에 출력 포트가 없음

EN: 1. Use the microphone to plug into the Mic port of the transmitter.
2. Slide the microphone as close to the TV speakers as possible.
3. Connect the transmitter to the TV's optical output port.

ZH: 1. 将麦克风插入发射器的麦克风端口。
2. 将麦克风及尽可能靠近电视扬声器位置。
3. 将发射器连接到电视的光纤输出端口。

DE: 1. Schließen Sie das Mikrofon an den Mikrofonanschluss des Senders an.
2. Schieben Sie die Sendermodusleiste auf Mic.
3. Platzieren Sie das Mikrofon so nah wie möglich an den TV-Lautsprechern.

ES: 1. Utilice el micrófono para conectarlo al puerto Mic del transmisor.
2. Deslice el botón de modo del transmisor a Mic.
3. Coloque el micrófono lo más cercano posible de las altavoces del televisor.

IT: 1. Utilizzare il microfono per collegarlo alla porta Mic del trasmettitore.
2. Far scorrere il pulsante della modalità del trasmettitore su Mic.
3. Posizionare il microfono il più vicino possibile all'altoparlante del televisore.

FR: 1. Utilisez le microphone pour le brancher sur le port Mic de l'émetteur.
2. Faites glisser le bouton de mode émetteur sur Mic.
3. Placez le microphone aussi près que possible des haut-parleurs du téléviseur.

JP: 1. マイクを使用して、送信機のマイクポートに接続します。
2. 送信機モードボタンを Mic にスライドさせます。
3. マイクをテレビのスピーカーの近くにだけ配置します。

KO: 1. 마이크를 송신기 마이크 포트에 연결하세요.
2. 송신기 모드 버튼을 Mic로 옮기세요.
3. 마이크를 TV 스피커에 최대한 가깝게 배치하세요.

EN: Pair & Connect **ZH:** 配对和连接
DE: Koppeln und verbinden **ES:** Emparejar y conectar
IT: Coppia e collega **FR:** Associer et connecter
JP: ペアリングして接続する **KO:** 페어링 및 연결

EN: 1. Enter your headphone/speaker into PAIRING mode (Please refer to your headphone/speaker user manual for details).
2. Press **○** to search for your device on the transmitter. The bottom of the screen should now display "Searching".
3. Use **○** to select your device, and then press **○** to connect. The bottom of the screen should now display "Connecting". Once connected, the device name paired will appear on the LCD screen.
ZH: 1. 将您的耳机/扬声器进入PAIRING模式(详情请参阅您的耳机/扬声器用户手册)。
2. 按**○**来搜索您的设备。屏幕底部现在应显示"Searching"。
3. 使用**○**选择您的设备,然后按**○**进行连接。屏幕底部现在应显示"Connecting"。连接后,配对的设备名称将显示在LCD屏幕上。

DE: 1. Versetzen Sie Ihren Kopfhörer/Lautsprecher in den PAIRING-Modus. (Einzelheiten finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Kopfhörers/Lautsprechers).
2. Drücken Sie **○**, um auf dem Sender nach Ihrem Gerät zu suchen. Am unteren Bildschirmrand sollte nun „Searching“ angezeigt werden.
3. Wählen Sie Ihr Gerät mit **○** aus und drücken Sie dann **○**, um eine Verbindung herzustellen. Am unteren Bildschirmrand sollte nun „Connecting“ angezeigt werden. Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird der Name des gekoppelten Geräts auf dem LCD-Bildschirm angezeigt.

ES: 1. Ingrese sus auriculares/altavoces en el modo de emparejamiento no traducido. (Consulte el manual de usuario de sus auriculares/altavoces para obtener más detalles).
2. Presione **○** para buscar su dispositivo en el transmisor. La parte inferior de la pantalla ahora debería mostrar "Searching".
3. Utilice **○** para seleccionar su dispositivo y luego presione **○** para conectar. La parte inferior de la pantalla ahora debería mostrar "Connecting". Una vez conectado, el nombre del dispositivo emparejado aparecerá en la pantalla LCD.

IT: 1. Inserisci le cuffie/altoparlante in modalità ASSOCIAZIONE non tradotta. (Per i dettagli, fare riferimento al manuale utente delle cuffie/dell'altoparlante).
2. Premere **○** per cercare il dispositivo sul trasmettitore. La parte inferiore dello schermo ora dovrebbe visualizzare "Searching".
3. Utilizzare **○** per selezionare il dispositivo, quindi premere **○** per connettersi. La parte inferiore dello schermo dovrebbe ora visualizzare "Connecting". Una volta connesso, il nome del dispositivo accoppiato apparirà sullo schermo LCD.

FR: 1. Entrez votre casque/haut-parleur en mode PAIRING. (Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre casque/haut-parleur pour plus de détails).
2. Appuyez sur **○** pour rechercher votre appareil sur l'émetteur. Le bas de l'écran devrait maintenant afficher « Searching ».
3. Utilisez **○** pour sélectionner votre appareil puis appuyez sur **○** pour vous connecter. Le bas de l'écran devrait maintenant afficher « Connecting ». Une fois connecté, le nom de l'appareil couplé apparaîtra sur l'écran LCD.

JP: 1. ヘッドフォン/スピーカーをPAIRINGモードにします(詳細については、ヘッドフォン/スピーカーのユーザーマニュアルを参照してください)。
2. **○**を押して、送信機上でデバイスを検索します。画面の下部に「Searching」と表示されるはずです。
3. **○**を使用してデバイスを選択し、**○**を押して接続します。画面の下部に「Connecting」と表示されます。接続されると、ペアリングされたデバイスの名前がLCD画面に表示されます。
KO: 1. 헤드폰/스피커를 PAIRING 모드로 설정하십시오. (자세한 내용은 헤드폰/스피커 사용 매뉴얼을 참조하십시오).
2. **○**를 눌러 송신기에 장치를 검색하십시오. 이 때 화면 하단에 "Searching"이 표시됩니다.
3. **○**를 사용하여 장치를 선택한 다음 **○**를 눌러 연결합니다. 이 때 화면 하단에 "Connecting"이 표시됩니다. 연결된 장치의 이름은 LCD 화면에 나타납니다.

EN: Select input format **ZH:** 带 OPT/AUX/MIC
DE: Eingabeformat auswählen **ES:** Seleccionar formato de entrada
IT: Selezione il formato di input **FR:** Sélectionner le format d'entrée
JP: 入力形式の選択 **KO:** 입력 형식 선택
OPT/AUX/MIC 로 슬라이드

EN: Power ON/OFF
Slide to Power ON/OFF
ZH: 电源开关
滑动打开/关闭电源
DE: Einschalten / Ausschalten
Schieben Sie auf „Ein/Aus“.
ES: Encendido / apagado
Deslice para encender/apagar
IT: Accensione/spengimento
Scorrevi su Accensione/Spengimento
FR: Marche / arrêt
Faites glisser pour allumer/éteindre
JP: 電源のオン/オフ
スライドして電源ON/OFF
KO: 전원 켜기/끄기
슬라이드하여 전원 켜기/끄기

EN: TV with OPT output **ZH:** 带 OPT 输出的电视
DE: Fernseher mit OPT-Ausgang **ES:** TV con salida OPT
IT: TV con uscita OPT **FR:** TV avec sortie OPT
JP: OPT出力付テレビ **KO:** OPT 출력이 가능한 TV

EN: 1. Use the included audio cable to connect the transmitter to the audio output port of your TV.
2. Slide the transmitter mode button to OPT.
3. Connect the transmitter to the OPT output port of the TV.

ZH: 1. 使用附带的音频线连接发射器和电视的音频输出端口。
2. 将发射器模式按钮切换到 OPT。
3. 将发射器连接到电视的 OPT 输出端口。

DE: 1. Verwenden Sie das mitgelieferte Audiokabel, um den Sender und den Audioausgang des Fernsehers zu verbinden.
2. Schieben Sie die Sendermodusleiste auf OPT.
3. Schließen Sie das Mikrofon an den Mikrofonanschluss des Senders an.

ES: 1. Utilice el cable de audio incluido para conectar el transmisor y el puerto de salida de audio del televisor.
2. Deslice el botón de modo del transmisor a OPT.
3. Coloque el micrófono en el puerto de entrada de micrófono del transmisor.

IT: 1. Utilizzare il cavo audio incluso per collegare il trasmettitore e la porta di uscita audio del televisore.
2. Far scorrere il pulsante della modalità del trasmettitore su OPT.
3. Posizionare il microfono il più vicino possibile all'altoparlante del televisore.

FR: 1. Utilisez le câble audio fourni pour connecter l'émetteur et le port de sortie audio du téléviseur.
2. Faites glisser le bouton du mode émetteur sur OPT.
3. Placez le microphone aussi près que possible des haut-parleurs du téléviseur.

JP: 1. 付属のオーディオケーブルを使用して、送信機とテレビの音声出力ポートを接続します。
2. 送信機モードボタンを OPT にスライドさせます。
3. マイクをテレビのスピーカーの近くにだけ配置します。

KO: 1. 포함된 오디오 케이블을 사용하여 OPT에 TV의 오디오 출력 포트를 연결하세요.
2. 송신기 모드 버튼을 OPT로 옮기세요.
3. 마이크를 TV 스피커에 최대한 가깝게 배치하세요.

EN: Connects to 6.35mm port **ZH:** 连接到 6.35mm 端口
DE: Anschluss an den 6,35-mm-Anschluss **ES:** Se conecta al puerto de 6,35 mm
IT: Si collega alla porta da 6,35 mm **FR:** Se connecte au port 6,35 mm
JP: 6.35mmポートに接続 **KO:** 6.35mm 포트 연결

EN: 1. Use the included 3.5mm audio cable to connect to the 6.35mm to 3.5mm converter and then connect your device.
2. Slide the transmitter mode button to AUX.
3. Connect the transmitter to the 6.35mm port of the converter.

ZH: 1. 使用附带的 3.5 毫米音频线连接到 6.35 毫米转换器, 然后连接您的设备。
2. 将发射器模式按钮切换到 AUX。
3. 将发射器连接到转换器的 6.35mm 端口。

DE: 1. Verwenden Sie das mitgelieferte 3,5-mm-Audiokabel um eine Verbindung zum 6,35-mm-zu-3,5-mm-Konverter herzustellen, und schließen Sie dann Ihr Gerät an.
2. Schieben Sie die Sendermodusleiste auf AUX.
3. Schließen Sie das Mikrofon an den 6,35 mm Anschluss des Konverters an.

ES: 1. Utilice el cable de audio de 3,5 mm incluido para conectarse al convertidor de 6,35 mm a 3,5 mm y luego conecte su dispositivo.
2. Deslice el botón de modo del transmisor a AUX.
3. Coloque el micrófono en el puerto de 6,35 mm del convertidor.

IT: 1. Utilizzare il cavo audio da 3,5 mm incluso per connettersi al convertitore da 6,35 mm a 3,5 mm, quindi collegare il dispositivo.
2. Far scorrere il pulsante della modalità del trasmettitore su AUX.
3. Posizionare il microfono il più vicino possibile all'altoparlante del televisore.

FR: 1. Utilisez le câble audio de 3,5 mm inclus pour vous connecter au convertisseur 6,35 mm vers 3,5 mm, puis connectez votre appareil.
2. Faites glisser le bouton du mode émetteur sur AUX.
3. Placez le microphone aussi près que possible des haut-parleurs du téléviseur.

JP: 1. 付属の 3.5mm オーディオケーブルを使用して、6.35mm-3.5mm コンバータに接続しデバイスを接続します。
2. 送信機モードボタンを AUX にスライドさせます。
3. マイクをテレビのスピーカーの近くにだけ配置します。

KO: 1. 포함된 3.5mm 오디오 케이블을 사용하여 6.35mm-3.5mm 변환기에 연결한 다음 장치를 연결합니다.
2. 송신기 모드 버튼을 AUX로 옮기세요.
3. 마이크를 TV 스피커에 최대한 가깝게 배치하세요.

DE: 1. Versetzen Sie Ihren Kopfhörer/Lautsprecher in den PAIRING-Modus. (Einzelheiten finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Kopfhörers/Lautsprechers).
2. Drücken Sie **○**, um auf dem Sender nach Ihrem Gerät zu suchen. Am unteren Bildschirmrand sollte nun „Searching“ angezeigt werden.
3. Wählen Sie Ihr Gerät mit **○** aus und drücken Sie dann **○**, um eine Verbindung herzustellen. Am unteren Bildschirmrand sollte nun „Connecting“ angezeigt werden. Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird der Name des gekoppelten Geräts auf dem LCD-Bildschirm angezeigt.
ES: 1. Ingrese sus auriculares/altavoces en el modo de emparejamiento no traducido. (Consulte el manual de usuario de sus auriculares/altavoces para obtener más detalles).
2. Presione **○** para buscar su dispositivo en el transmisor. La parte inferior de la pantalla ahora debería mostrar "Searching".
3. Utilice **○** per seleccionar su dispositivo y luego presione **○** para conectar. La parte inferior de la pantalla ahora debería mostrar "Connecting". Una vez conectado, el nombre del dispositivo emparejado aparecerá en la pantalla LCD.
IT: 1. Inserisci le cuffie/altoparlante in modalità ASSOCIAZIONE non tradotta. (Per i dettagli, fare riferimento al manuale utente delle cuffie/dell'altoparlante).
2. Premere **○** per cercare il dispositivo sul trasmettitore. La parte inferiore dello schermo ora dovrebbe visualizzare "Searching".
3. Utilizzare **○** per selezionare il dispositivo, quindi premere **○** per connettersi. La parte inferiore dello schermo dovrebbe ora visualizzare "Connecting". Una volta connesso, il nome del dispositivo accoppiato apparirà sullo schermo LCD.
FR: 1. Entrez votre casque/haut-parleur en mode PAIRING. (Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre casque/haut-parleur pour plus de détails).
2. Appuyez sur **○** pour rechercher votre appareil sur l'émetteur. Le bas de l'écran devrait maintenant afficher « Searching ».
3. Utilisez **○** pour sélectionner votre appareil puis appuyez sur **○** pour vous connecter. Le bas de l'écran devrait maintenant afficher « Connecting ». Une fois connecté, le nom de l'appareil couplé apparaîtra sur l'écran LCD.
JP: 1. ヘッドフォン/スピーカーをPAIRINGモードにします(詳細については、ヘッドフォン/スピーカーのユーザーマニュアルを参照してください)。
2. **○**を押して、送信機上でデバイスを検索します。画面の下部に「Searching」と表示されるはずです。
3. **○**を使用してデバイスを選択し、**○**を押して接続します。画面の下部に「Connecting」と表示されます。接続されると、ペアリングされたデバイスの名前がLCD画面に表示されます。
KO: 1. 헤드폰/스피커를 PAIRING 모드로 설정하십시오. (자세한 내용은 헤드폰/스피커 사용 매뉴얼을 참조하십시오).
2. **○**를 눌러 송신기에 장치를 검색하십시오. 이 때 화면 하단에 "Searching"이 표시됩니다.
3. **○**를 사용하여 장치를 선택한 다음 **○**를 눌러 연결합니다. 이 때 화면 하단에 "Connecting"이 표시됩니다. 연결된 장치의 이름은 LCD 화면에 나타납니다.

中折线

EN: Pair & connect another headset **ZH:** 配对另一个耳机
DE: Koppeln Sie ein anderes Headset **ES:** Emparejar otro auricular
IT: Associa un altro auricolare **FR:** Associer un autre casque
JP: 別のヘッドセットをペアリングする **KO:** 다른 헤드셋 페어링

EN: Add another headphone to the transmitter
The transmitter can work with two headphones simultaneously, simply repeat the instructions above to pair & connect the 2nd headphone.
ZH: 将另一个耳机添加到发射器
发射器可以同时连接两个耳机; 只需重复上述说明即可配对并连接第二个耳机。
DE: Fügen Sie dem Sender einen weiteren Kopfhörer hinzu
Der Sender kann mit zwei Kopfhörern gleichzeitig arbeiten; Wiederholen Sie einfach die obigen Anweisungen, um ein zweites Headset zu koppeln und anzuschließen.
ES: Agregar otro auricular al transmisor
El transmisor puede funcionar con dos auriculares simultáneamente; simplemente repita las instrucciones anteriores para emparejar y conectar el segundo auricular.
IT: Aggiungl un'altro cuffia al trasmettitore
Il trasmettitore può funzionare con due cuffie contemporaneamente; ripeti semplicemente le istruzioni sopra per accoppiare e connettere la seconda cuffia.
FR: Ajouter un autre casque à l'émetteur
L'émetteur peut fonctionner avec deux écouteurs simultanément; répétez simplement les instructions ci-dessus pour appoier et connecter le 2ème casque.
JP: 送信機に別のヘッドセットを追加する
送信機は 2 つのヘッドフォンを同時に使用できます。上記の手順を繰り返して、2番目のヘッドフォンをペアリングして接続します。
KO: 추가 헤드셋 페어링 추가
송신기는 두 개의 헤드폰으로 동시에 작동할 수 있습니다. 두 번째 헤드폰을 페어링하고 연결하려면 위의 지침을 반복하세요.

EN: TX+Bypass mode **ZH:** TX+旁路模式
DE: TX+Bypass-Modus **ES:** TX+Modo de derivación
IT: TX+Modality bypass **FR:** TX+Mode contournement
JP: TX+バイパスモード **KO:** TX+비회로모드

EN: After successfully connecting the TV and transmitter with the provided audio cable, continue to use your own audio cable to connect the transmitter to the speaker.
ZH: 成功连接电视和发射器后, 继续使用您自己的音频线将发射器连接到扬声器。
DE: Nachdem Sie das Fernsehgerät und den Sender erfolgreich mit dem mitgelieferten Audiokabel verbunden haben, verwenden Sie weiterhin Ihr eigenes Audiokabel, um den Sender mit dem Lautsprecher zu verbinden.
ES: Después de conectar exitosamente el televisor y el transmisor con el cable de audio provisto, continúe usando su propio cable de audio para conectar el transmisor al altavoz.
IT: Dopo aver collegato correttamente la TV e il trasmettitore con il cavo audio in dotazione, continuare a utilizzare il proprio cavo audio per collegare il trasmettitore all'altoparlante.
FR: Après avoir connecté avec succès le téléviseur et l'émetteur avec le câble audio fourni, continuez à utiliser votre propre câble audio pour connecter l'émetteur au haut-parleur.
JP: 付属のオーディオケーブルを接続したら、引き続きお客様のオーディオケーブルを使用し送信機とスピーカーに接続します。
KO: 제2의 오디오 케이블을 사용하여 TV와 송신기를 성공적으로 연결한 후, 계속해서 자신의 오디오 케이블을 사용하여 송신기 스피커에 연결하십시오.

EN: TV with Digital Optical Out
Please use the Optical cable to connect your TV to the OPT INPUT port on the transmitter.

• Go to your TV's SOUND settings, make sure that the AUDIO OUTPUT has been set to "External Speaker" or "Optical Out". Some TVs automatically complete this step for you, some don't.

• Since Bluetooth cannot handle Dolby/DTS, you need to go to TV's SOUND settings, make sure that the DIGITAL AUDIO FORMAT has been set to PCM (or STEREO) if you see DOLBY in the menu, turn IT OFF.

EN: Press and hold the **○** button for 5 seconds; the display will show FACTORY RESET, and the transmitter will be restored to factory settings.
ZH: 按住 **○** 按钮5秒, 显示屏将显示FACTORY RESET, 发射器将恢复出厂设置。
DE: Halten Sie die **○** -Taste 5 Sekunden lang gedrückt. Das Display zeigt FACTORY RESET an und der Sender wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
ES: Mantenga presionado el botón **○** durante 5 segundos; la pantalla mostrará FACTORY RESET y el transmisor se restaurará a la configuración de fábrica.
IT: Premere a tenore premuto il pulsante **○** per 5 secondi; il display mostrerà FACTORY RESET e il trasmettitore verrà ripristinato alle impostazioni di fabbrica.
FR: Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **○** pendant 5 secondes; l'écran affichera FACTORY RESET et l'émetteur sera restauré aux paramètres d'usine.
JP: **○** ボタンを 5 秒間押し続けると、ディスプレイに「FACTORY RESET」と表示され、送信機が工場出荷時の設定に戻ります。
KO: **○** 버튼을 5초 동안 누르고 있으면 디스플레이에 FACTORY RESET이 표시되고 송신기가 공장 설정으로 복원됩니다.

EN: Reset **ZH:** 重置
DE: Zurücksetzen **ES:** Reiniciar
IT: Ripristina **FR:** Réinitialiser
JP: リセット **KO:** 초기화

EN: Press and hold the **○** button for 5 seconds; the display will show FACTORY RESET, and the transmitter will be restored to factory settings.
ZH: 按住 **○** 按钮5秒, 显示屏将显示FACTORY RESET, 发射器将恢复出厂设置。
DE: Halten Sie die **○** -Taste 5 Sekunden lang gedrückt. Das Display zeigt FACTORY RESET an und der Sender wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
ES: Mantenga presionado el botón **○** durante 5 segundos; la pantalla mostrará FACTORY RESET y el transmisor se restaurará a la configuración de fábrica.
IT: Premere a tenore premuto il pulsante **○** per 5 secondi; il display mostrerà FACTORY RESET e il trasmettitore verrà ripristinato alle impostazioni di fabbrica.
FR: Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **○** pendant 5 secondes; l'écran affichera FACTORY RESET et l'émetteur sera restauré aux paramètres d'usine.
JP: **○** ボタンを 5 秒間押し続けると、ディスプレイに「FACTORY RESET」と表示され、送信機が工場出荷時の設定に戻ります。
KO: **○** 버튼을 5초 동안 누르고 있으면 디스플레이에 FACTORY RESET이 표시되고 송신기가 공장 설정으로 복원됩니다.

中折线

EN: How to disconnect device **ZH:** 如何断开设备连接
DE: So trennen Sie das Gerät **ES:** Cómo desconectar el dispositivo
IT: Come disconnettere il dispositivo **FR:** Comment déconnecter l'appareil
JP: デバイスの接続を解除する方法 **KO:** 장치 연결을 끊는 방법

EN: When the transmitter is connected to two devices at the same time, short press the **○** button to enter the device selection mode.
2. Short press the **○** button to select the device and then press the **○** button to confirm the removal of the device.
ZH: 1. 当发射器同时连接两个设备时, 短按 **○** 键进入设备选择模式。
2. 短按 **○** 按钮选择设备, 然后按 **○** 按钮从设备列表, 短按 **○** 按钮, 以从设备列表中删除设备。
DE: 1. Wenn der Sender gleichzeitig mit zwei Geräten verbunden ist, drücken Sie kurz die **○**-Taste, um in den Geräteauswahlmodus zu gelangen.
2. Drücken Sie kurz die **○**-Taste, um das Gerät auszuwählen, und drücken Sie dann die **○**-Taste, um das Entfernen des Geräts zu bestätigen.
ES: 1. Cuando el transmisor está conectado a dos dispositivos al mismo tiempo, presione brevemente el botón **○** para ingresar al modo de selección de dispositivo.
2. Presione brevemente el botón **○** para seleccionar el dispositivo y luego presione el botón **○** para confirmar la eliminación del dispositivo.
IT: 1. Quando il trasmettitore è collegato a due dispositivi contemporaneamente, premere brevemente il pulsante **○** per accedere alla modalità di selezione del dispositivo.
2. Premere brevemente il pulsante **○** per selezionare il dispositivo, quindi premere il pulsante **○** per confermare la rimozione del dispositivo.
FR: 1. Lorsque l'émetteur est connecté avec deux appareils en même temps, appuyez brièvement sur le bouton **○** pour accéder au mode de sélection de l'appareil.
2. Appuyez brièvement sur le bouton **○** pour sélectionner l'appareil, puis appuyez sur le bouton **○** pour confirmer le retrait de l'appareil.
JP: 1. 送信機が同時に 2 つのデバイスに接続されている場合、**○** ボタンを短く押してデバイス選択モードに入ります。
2. **○** ボタンを短く押してデバイスを選択し、次に **○** ボタンを押してデバイスの取り外しを確認します。
* 特定のフォーマットは受信機がサポートしていない場合があります。
KO: 송신기가 동시에 2개의 헤드셋으로 연결된 후 OK 버튼을 눌러 장치 제거를 확인하십시오.
* 특정 형식은 수신 장치에서 지원해 않습니다.

The unique "Bypass" feature allows the transmitter and your sound bar to share the same optical or headphone port on the TV and have audio played through BOTH the speaker and the Bluetooth headphones at the same time.
Please make sure that you use the same type of input / output, e.g.
If you're using the OPTICAL cable with TV, please use an OPTICAL cable to connect to sound system.
If you're using the AUX/RCA cable to connect to TV, please use an AUX/RCA cable to connect to sound system.
When you turn off the transmitter, you'll still be able to hear the audio from your sound system, no need to unplug and plug anything. When you only want to hear audio from your Bluetooth headphones, simply turn off your sound system.

EN: Switch decoding format **ZH:** 切换解码格式
DE: Dekodierformat umschalten **ES:** Cambiar formato de decodificación
IT: Cambio il formato di decodifica **FR:** Changer le format de décodage
JP: デコード形式を切り替える **KO:** 디코드 형식 전환

EN: After the transmitter and headset are successfully connected, double-click the OK button to switch the decoding format.
* The specific format to be supported by the receiving device.
ZH: 发射器和耳机连接成功后, 双击 **OK** 键可切换解码格式。
* 具体格式需要接收设备支持。
DE: Nachdem Sender und Headset erfolgreich verbunden wurden, doppelklicken Sie auf die **OK** -Taste, um das Decodierungsformat zu wechseln.
* Die spezifische Format, die von Empfängergerät unterstützt werden.
ES: Después de que el transmisor y los auriculares estén conectados correctamente, haga doble clic en el botón **OK** para cambiar el formato de decodificación.
* El formato específico debe ser compatible con el dispositivo receptor.
IT: Dopo aver collegato correttamente il trasmettitore e l'auricolare, fare doppio clic sul pulsante **OK** per cambiare il formato di decodifica.
* Il formato specifico deve essere supportato dal dispositivo ricevente.
FR: Une fois l'émetteur et le casque connectés avec succès, double-cliquez sur le bouton **OK** pour changer le format de décodage.
* Le format spécifique doit être pris en charge par l'appareil de réception.
JP: 送信機とヘッドセットが正常に接続されたら、**OK** ボタンをダブルクリックしてデコード形式を切り替えます。
* 特定のフォーマットは受信機がサポートしていない場合があります。
KO: 송신기와 헤드셋이 성공적으로 연결된 후 **OK** 버튼을 두 번 클릭하여 디코드 형식을 전환하십시오.
* 특정 형식은 수신 장치에서 지원해 않습니다.

FCC
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference. (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CE
ANKBIT International hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

In accordance with Article 10(2) and Article 10(10), this product is allowed to be used in all EU member states.

Waranty
Warranty service is limited to normal use. Any man-made damages such as from connecting to an unsuitable power source, using an unsuitable device, or not following the instructions, as well as damages that did not occur during shipping, repairs, and adjustments not approved by the company, damages from misuse, inattention, or improper installation may cause the warranty to be ineffective immediately. This warranty does not include shipping fees.

Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries.

EC	REP	eVestmaster Consulting GmbH Balthasarstr. 30 60528 Frankfurt am Main, Germany contact@evestmaster.com
----	-----	--

Operator: Ankit International Limited
Address: 45-51 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
Manufacturer: Shenzhen Ankit Electronics Limited
Address: Rurling Industrial Park, No. 497 Baon Blvd., Xiangxi St., Baon Dist., Shenzhen, China
We hope you never have the need, but if you do, our service is friendly and hassle-free.
support@iml.com www.iml.com

FCC ID: 2A6ET-RT5018 IC: 29252-803 HVM: 803

MADE IN CHINA

中折线

说明书单色折页 105g铜板纸(双面印刷-先琴叶折再上下对折)
说明书折叠后成品尺寸: 120X120mm

项目名称	RT5018	备注	
物料名称	RT5018说明书	版本	VER:1.0
物料编号	07.695018010	制作	Winson
物料尺寸	120*120mm	日期	2024/01/25