



Sicherheitshinweise

Safety information

Consignes de sécurité

Avvertenze di sicurezza

Instrucciones de seguridad

Zur Vermeidung körperlicher Schäden, sowie von Sach-, Geräteschäden und Datenverlust beachten Sie bitte folgende Hinweise:

Warnstufen

Signalwort und Sicherheitszeichen kennzeichnen die Warnstufe und geben einen sofortigen Hinweis auf Wahrscheinlichkeit, Art und Schwere der Folgen, wenn die Maßnahmen zur Vermeidung der Gefahr nicht befolgt werden.

	GEFAHR	warnet vor einer unmittelbar gefährlichen Situation, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen wird .
	WARNUNG	warnet vor einer möglicherweise gefährlichen Situation, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann .
	VORSICHT	warnet vor einer möglicherweise gefährlichen Situation, die zu leichten Verletzungen führen kann .
	ACHTUNG	warnet vor einer möglichen Situation, die zu Sach- und Umweltschäden führen und den Betriebsablauf stören kann .

1. Gefahren durch elektrische Spannung

	WARNUNG	Kontakt mit elektrisch leitenden Teilen Lebensgefahr durch Stromschlag - vor Benutzung Betriebsanleitung lesen - vor Arbeiten am Gerät, Spannungsfreiheit sicherstellen - Kontaktschutzblenden nicht entfernen - Kontakt mit spannungsführenden Komponenten vermeiden. - Steckkontakte nicht mit spitzen und metallischen Gegenständen berühren - Verwendung nur in dafür vorgesehenen Umgebungen - Gerät ausschließlich mit typenschildkonformen Netzteile betreiben! - Gerät/Netzteil fern von Feuchtigkeit, Flüssigkeit, Dampf und Staub halten - Eigenständige Modifikationen sind unzulässig - Gerät nicht während eines Gewitters anschließen - Geben Sie Ihr Gerät im Reparaturfall in den Fachhandel
--	----------------	--

2. Gefahren während Montage (wenn vorgesehen)

	VORSICHT	Scharfkantige Bauteile Finger- oder Handverletzungen bei Zusammenbau (wenn vorgesehen) möglich - vor Montage Betriebsanleitung lesen - Kontakt mit scharfen Kanten oder spitzen Bauteilen vermeiden - Bauteile nicht mit Gewalt zusammensetzen - geeignetes Werkzeug verwenden - nur gegebenenfalls mitgeliefertes Zubehör und Werkzeug verwenden
--	-----------------	---

3. Gefahren durch Wärmeentwicklung

	ACHTUNG	Mangelhafte Belüftung des Geräts/Netzteils Überhitzung und Ausfall des Geräts/Netzteils externe Erwärmung vermeiden und Luftaustausch zulassen - Lüfterauslass und passive Kühlkörper freihalten - direkte Sonneneinstrahlung auf Gerät/Netzteil vermeiden - ausreichend Umgebungsluft für Gerät/Netzteil sicherstellen - keine Gegenstände auf dem Gerät/Netzteil abstellen
--	----------------	---

4. Gefahren durch Kleinstteile und Verpackung

	WARNUNG	Erstickungsgefahr Lebensgefahr durch Erstickten oder Verschlucken - Kleinteile, Zubehör für Kinder unzugänglich verwahren - Plastiktüten und Verpackung für Kinder unzugänglich verwahren/entsorgen - Kleinteile und Verpackungen nicht in Kinderhände geben
--	----------------	--

5. Möglicher Datenverlust

	ACHTUNG	Datenverlust bei Inbetriebnahme Unwiederbringlicher Datenverlust möglich - Unbedingt Hinweise in der Bedienungsanleitung/Schnellinstallationsanleitung beachten - Produkt nur verwenden, wenn Spezifikationen erfüllt sind - Datensicherung vor Inbetriebnahme durchführen - Reinigung vor Anschluss neuer Hardware durchführen - dem Produkt beiliegendes Zubehör verwenden
--	----------------	--

6. Reinigung des Gerätes

	ACHTUNG	Schädigende Reinigungsmittel Kratzer, Farbveränderungen, Feuchteschäden oder Kurzschluss am Gerät - vor Reinigung das Gerät außer Betrieb nehmen - aggressive bzw. scharfe Reinigungs- und Lösungsmittel sind ungeeignet - nach der Reinigung sicherstellen, dass keine Restfeuchtigkeit vorhanden ist - Reinigung der Geräte am besten mit trockenem Antistatiktuch durchführen
--	----------------	--

7. Entsorgung des Gerätes

	ACHTUNG	Umweltverschmutzung, Wiederverwertung nicht möglich Mögliche Umweltbelastung durch Bestandteile, Recyclingkreislauf unterbrochen Dieses auf dem Produkt und der Verpackung angebrachte Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. In Übereinstimmung mit der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Elektrogerät und ggf. enthaltene Batterien nicht im normalen Hausmüll oder dem Gelben Sack entsorgt werden.
--	----------------	---

7.1 Entsorgung von Mäusen und Tastaturen sowie deren Batteriewechsel und Batterienahme.

Drehen Sie das Gerät um und öffnen Sie ggf. die Abdeckung des Batteriefachs und entnehmen Sie die vorhandenen Batterien. Fest verbaute Akkus sollten nur durch einen Fachbetrieb entnommen und der Entsorgung zugeführt werden. Beim Auswechseln der Batterie ist auf die richtige Polung zu achten. Beim Entsorgen der Altbatterien müssen diese in den vorgesehenen Entsorgungskreislauf gegeben werden. Die enthaltenen Batterien müssen vor Rückgabe vollständig entladen sein.

Wenn Sie dieses Produkt und ggf. enthaltene Batterien entsorgen möchten, bringen Sie diese und das Gerät zur Verkaufsstelle oder zum Recycling-Sammelpunkt Ihrer Gemeinde zurück. Treffen Sie Vorsorge, um die Batterien vor Kurzschluss zu schützen (z.B. durch das Isolieren der Kontaktpole mit Klebeband).

Bei Fragen kontaktieren Sie gerne unseren Support unter support@raidsonic.de oder besuchen Sie unsere Internetseite www.icybox.de.

Please read carefully the following information to prevent injuries, damage to material and device as well as data loss:

Warning levels

Signal words and safety codes indicate the warning level and provide immediate information in terms of the probability of occurrence as well as the type and severity of the consequences if the measures to prevent hazards are not complied with.

	DANGER	Warns of a directly hazardous situation causing death or serious injury .
	WARNING	Warns of a potentially hazardous situation that may cause death or serious injury.
	CAUTION	Warns of a potentially hazardous situation that may cause minor injury.
	IMPORTANT	Warns of a potential situation that may cause material or environmental damage and disrupt operative processes.

1. Risk of electrical shock

	WARNING	Contact with parts conducting electricity Risk of death by electrical shock - Read the operating instructions prior to use - Make sure the device has been de-energised prior to working on it - Do not remove contact protection panels - Avoid contact with conducting parts - Do not bring plug contacts in contact with pointed and metal objects - Use in intended environments only - Operate the device using a power unit meeting the specifications of the type plate only! - Keep the device/power unit away from humidity, liquid, vapour and dust - Do not modify the device - Do not connect the device during thunderstorms - Approach specialist retailers if you require repairs
--	----------------	--

2. Hazards during assembly (if intended)

	CAUTION	Sharp components Potential injuries to fingers or hands during assembly (if intended) - Read the operating instructions prior to assembly - Avoid coming into contact with sharp edges or pointed components - Do not force components together - Use suitable tools - Use potentially enclosed accessories and tools only
--	----------------	--

3. Hazards caused by a development of heat

	IMPORTANT	Insufficient device/power unit ventilation Overheating and failure of the device/power unit - Prevent externally heating up components and ensure an exchange of air - Do not cover the fan outlet and passive cooling elements - Avoid direct sunlight on the device/power unit - Guarantee sufficient ambient air for the device/power unit - Do not place objects on the device/power unit
--	------------------	---

4. Hazards caused by very small parts and packaging

	WARNING	Risk of suffocation Risk of death by suffocation or swallowing - Keep small parts and accessories away from children - Store/dispose of plastic bags and packaging in an area that is inaccessible to children - Do not hand over small parts and packaging to children
--	----------------	---

5. Potential data loss

	IMPORTANT	Data loss during commissioning Potentially irreversible data loss - Always comply with the information in the operating instructions/quick installation guide - Use the product only once the specifications have been met - Back up data prior to commissioning - Back up data prior to connecting new hardware - Use accessories enclosed with the product
--	------------------	--

6. Cleaning the device

	IMPORTANT	Harmful cleaning agents Scratches, discolouration, damage caused by moisture or short circuit in the device - Disconnect the device prior to cleaning - Aggressive or intense cleaning agents and solvents are unsuitable - Make sure there is no residual moisture after cleaning - We recommend cleaning devices using a dry, anti-static cloth
--	------------------	---

7. Disposing of the device

	IMPORTANT	Environmental pollution, unsuitable for recycling Potential environmental pollution caused by components, recycling circle interrupted This icon on product and packaging indicates that this product must not be disposed of as part of domestic waste. In compliance with the Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) this electrical device and potentially included batteries must not be disposed of in conventional, domestic waste or recycling waste.
--	------------------	---

7.1 Disposal of mice and keyboards and their battery replacement and removal.
Turn the device over and, if necessary, open the cover of the battery compartment and remove the existing batteries. Permanently installed accumulators should only be removed and disposed of by a specialist company.
When replacing the battery, ensure that the correct polarity is used.
When disposing of used batteries, they must be placed in the designated disposal cycle. The batteries must be completely discharged before they are returned.

If you would like to dispose of this product and potentially included batteries, please return it to the retailer or your local waste disposal and recycling point.
Take precaution to protect the batteries from short circuits (e.g. by insulating the contact poles with adhesive tape)

If you have any questions, please do not hesitate to contact our support at support@raidsonic.de or visit our website at www.icybox.de.

Afin d'éviter tout dommage physique, matériel, aux équipements ainsi que la perte de données, veuillez respecter les consignes suivantes :

Niveaux d'alerte

Le mot d'avertissement et les signes de sécurité indiquent le niveau d'alerte et indiquent immédiatement la probabilité, la nature et la gravité des conséquences si les mesures de prévention du danger ne sont pas appliquées.

	DANGER	met en garde contre une situation de danger immédiat entraînant la mort ou des blessures graves.
	AVERTISSEMENT	met en garde contre une situation potentiellement dangereuse susceptible d'entraîner la mort ou des blessures graves.
	PRUDENCE	met en garde contre une situation potentiellement dangereuse susceptible d'entraîner des blessures légères
	ATTENTION	met en garde contre une situation susceptible d'entraîner des dommages matériels et environnementaux et de perturber le fonctionnement de l'entreprise.

1. Dangers dus à la tension électrique Contact

	AVERTISSEMENT	Contact avec des éléments conducteurs électriques Danger de mort par électrocution - Lire la notice d'utilisation avant utilisation - Avant de travailler sur l'appareil, s'assurer qu'il n'est pas sous tension - Ne pas enlever les écrans de protection contre les contacts - Éviter tout contact avec des composants sous tension. - Ne pas toucher les contacts enfichables avec des objets pointus et métalliques - Utilisation uniquement dans les environnements prévus à cet effet - Utiliser l'appareil uniquement avec un bloc d'alimentation conforme à la plaque signalétique ! - Tenir l'appareil/le bloc d'alimentation à l'écart de l'humidité, de tout liquide, de la vapeur et de la poussière - Les modifications du propre chef de l'utilisateur ne sont pas autorisées - Ne pas brancher l'appareil pendant un orage - Pour toute réparation, remettre l'appareil au revendeur spécialisé
--	----------------------	--

2. Dangers pendant le montage (si prévu)

	PRUDENCE	Éléments de construction à arêtes vives Blessures possibles aux doigts ou aux mains lors du montage (si prévu) - Lire la notice d'utilisation avant le montage - Éviter tout contact avec des arêtes vives ou des pièces pointues - Ne pas assembler les éléments par la force - Utiliser un outil approprié - N'utiliser que les accessoires et outils fournis, le cas échéant
--	-----------------	---

3. Dangers dus au dégagement de chaleur

	ATTENTION	Ventilation défectueuse de l'appareil/du bloc d'alimentation Surchauffe et panne de l'appareil/du bloc d'alimentation - Éviter le réchauffement externe et permettre les échanges d'air - Maintenir libres la sortie du ventilateur et le dissipateur de refroidissement passif - Éviter l'exposition directe au soleil de l'appareil/du bloc d'alimentation - Garantir un air ambiant suffisant pour l'appareil/le bloc d'alimentation - Ne pas poser d'objets sur l'appareil/le bloc d'alimentation
--	------------------	---

4. Dangers liés aux petites pièces et à l'emballage

	AVERTISSEMENT	Risque d'étouffement Risque de mort par asphyxie ou étranglement - Conserver les petites pièces et accessoires hors de la portée des enfants - Tenir hors de la portée des enfants/éliminer les sachets en plastique et les emballages - Ne pas mettre les petites pièces et les emballages entre les mains des enfants
--	----------------------	---

5. Perte possible de données

	ATTENTION	Perte de données possible lors de la mise en service Perte de données irréversible - Respecter impérativement les consignes de la notice d'utilisation/du guide d'installation rapide - Utiliser le produit uniquement si les spécifications sont respectées - Effectuer la sauvegarde des données avant la mise en service - Effectuer la sauvegarde des données avant le raccordement d'un nouveau matériel - utiliser les accessoires fournis avec le produit
--	------------------	--

6. Nettoyage de l'appareil

	ATTENTION	Étérants nocifs Éraflures, changements de couleur, dommages dus à l'humidité ou court-circuit sur l'appareil - mettre l'appareil hors service avant de procéder à son nettoyage - Les détergents et les solvants agressifs ou forts ne conviennent pas - après le nettoyage, s'assurer qu'il n'y a pas d'humidité résiduelle - Nettoyer de préférence les appareils avec un chiffon antistatique sec
--	------------------	--

7. Élimination de l'appareil

	ATTENTION	Pollution de l'environnement ; recyclage impossible Pollution possible par les composants, interruption du cycle de recyclage. Ce symbole apposé sur le produit et sur l'emballage indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Conformément à la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), cet appareil électrique et les piles qu'il contient ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères ni dans le bac de recyclage.
--	------------------	--

7.1 Élimination des souris et des claviers et remplacement et retrait de la batterie.

Retournez l'appareil et, le cas échéant, ouvrez le couvercle du compartiment à piles et retirez les piles existantes. Les batteries fixes ne doivent être retirées que par une entreprise spécialisée et mises au rebut.
Lors du remplacement de la pile, respecter la polarité.
Lors de l'élimination des piles usagées, celles-ci doivent être mises dans le circuit d'élimination prévu. Les piles doivent être complètement déchargées avant de pouvoir être retournées.

Si vous souhaitez jeter ce produit et les piles qu'il contient, rappez-les avec l'appareil au point de vente ou au centre de collecte pour le recyclage de votre commune.
Prenez des précautions pour protéger les piles contre les courts-circuits (p. ex. en isolant les pôles de contact avec du ruban adhésif).

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre assistance à l'adresse support@raidsonic.de ou visitez notre site Internet www.icybox.de.

Per evitare lesioni personali, danni materiali, danni alle attrezzature e perdita di dati, si prega di osservare le seguenti avvertenze:

Livelli di gravità

Termini segnalazioni e segnali di sicurezza indicano il livello di gravità e segnalano immediatamente la probabilità, la natura e la gravità delle conseguenze in caso di mancato rispetto delle misure di prevenzione del rischio.

	PERICOLO	segnala una situazione di pericolo imminente, che porta alla morte o a lesioni gravi.
	AVVERTIMENTO	segnala una situazione potenzialmente pericolosa, che può portare alla morte o a lesioni gravi.
	PRUDENZA	segnala una situazione potenzialmente pericolosa, che può provocare lesioni lievi.
	ATTENZIONE	segnala una possibile situazione, che può causare danni materiali e ambientali e disturbare il funzionamento dell'azienda.

1. Pericoli dovuti alla tensione elettrica e al

	AVVERTIMENTO	contatto con parti conduttrici elettriche Pericolo di morte dovuto a una scossa elettrica - leggere le istruzioni per l'uso prima dell'uso - prima di lavorare sull'apparecchio, assicurarsi che non siano presenti tensioni - Non rimuovere gli schermi di protezione dal contatto - Evitare il contatto con componenti che conducono tensione. - Non toccare i contatti a innesto con oggetti metallici e appuntiti - Uso solo negli ambienti previsti - Utilizzare l'apparecchio esclusivamente con un alimentatore conforme alla targhetta - Tenere l'apparecchio/alimentatore lontano da umidità, liquidi, vapore e polvere - Non sono ammesse modifiche autonome - Non collegare l'apparecchio durante un temporale - Se è necessaria la riparazione, consegnare l'apparecchio a un negozio specializzato
--	---------------------	---

2. Pericoli durante il montaggio (se previsto):

	PRUDENZA	componenti con spigoli vivi Possibilità di lesioni alle dita o alle mani durante il montaggio (se previsto) - leggere le istruzioni per l'uso prima del montaggio - Evitare il contatto con gli spigoli vivi o i componenti appuntiti - Non montare con violenza i componenti - utilizzare l'utensile adatto - utilizzare solo gli accessori e gli utensili eventualmente forniti in dotazione
--	-----------------	--

3. Pericoli dovuti allo sviluppo di calore

	ATTENZIONE	Ventilazione carente dell'apparecchio/alimentatore surriscaldamento e guasto dell'apparecchio/alimentatore - evitare il riscaldamento esterno e consentire il ricambio d'aria - Mantenere liberi lo scarico della ventola e il dissipatore di calore passivo - evitare l'irraggiamento solare diretto sull'apparecchio/alimentatore - assicurarsi che l'aria ambiente sia sufficiente per l'apparecchio/alimentatore - non appoggiare oggetti sull'apparecchio/alimentatore
--	-------------------	---

4. Pericoli derivanti da minuterie e imballaggi:

	AVVERTIMENTO	pericolo di asfissia Pericolo di morte per asfissia o ingestione - Tenere le minuterie e gli accessori fuori dalla portata dei bambini - Tenere fuori dalla portata dei bambini/smaltire i sacchetti di plastica e gli imballaggi - Non tenere le minuterie e gli imballaggi alla portata dei bambini
--	---------------------	---

5. Possibile perdita di dati

	ATTENZIONE	Perdita dei dati durante la messa in funzione possibile perdita irrecuperabile dei dati - Rispettare assolutamente le avvertenze contenute nelle istruzioni per l'uso/l'installazione rapida - Utilizzare il prodotto solo se sono soddisfatte le specifiche - Eseguire il backup dei dati prima della messa in funzione - Eseguire il backup dei dati prima di collegare un nuovo hardware - utilizzare gli accessori forniti con il prodotto
--	-------------------	--

6. Pulizia dell'apparecchio

	ATTENZIONE	Detergenti dannosi Graffi, cambiamenti di colore, danni dovuti all'umidità e cortocircuito dell'apparecchio - mettere fuori servizio l'apparecchio prima della pulizia - detergenti e solventi aggressivi o taglienti non sono adatti - dopo la pulizia, assicurarsi che non vi sia umidità residua - Effettuare la pulizia degli apparecchi preferibilmente con un panno antistatico asciutto
--	-------------------	--

7. Smaltimento dell'apparecchio

	ATTENZIONE	Inquinamento ambientale: riciclaggio impossibile Possibile inquinamento ambientale da parte di componenti, ciclo di riciclaggio interrotto. Questo simbolo apposto sul prodotto e sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. In conformità con la direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), queste apparecchiature elettriche e le batterie eventualmente contenute non devono essere gettate nei normali rifiuti domestici o nel sacco giallo.
--	-------------------	---

7.1 Smaltimento di mouse e tastiere; sostituzione e rimozione della relativa batteria.
Capovolgere l'apparecchio ed eventualmente aprire il coperchio del vano batterie ed estrarre le batterie presenti. Le batterie installate in modo fisso devono essere prelevate solo da un'officina specializzata e smaltite.
Durante la sostituzione della batteria, prestare attenzione al rispetto della polarità corretta. Le batterie scariche devono essere conferite nel ciclo di smaltimento previsto. Le batterie incluse devono essere completamente scariche prima della restituzione.

Se si desidera smaltire il prodotto e le batterie eventualmente contenute, restituire il prodotto e l'apparecchio al punto vendita o al punto di raccolta del proprio comune.
Prendere le precauzioni necessarie per proteggere le batterie dal cortocircuito (ad esempio isolando i poli di contatto con del nastro adesivo).

In caso di domanda, contattare il nostro servizio di assistenza all'indirizzo support@raidsonic.de o visitare il nostro sito web www.icybox.de.

Para no sufrir lesiones y para evitar daños materiales o en el propio aparato y la pérdida de datos, tenga en cuenta las siguientes instrucciones:

Niveles de advertencia

La palabra de señalización y la señal de seguridad reflejan el nivel de advertencia y dan una indicación inmediata de la probabilidad, la naturaleza y la gravedad de las consecuencias si no se siguen las medidas para evitar el riesgo.

	PELIGRO	Advierte de una situación de peligro inminente que provocará la muerte o lesiones graves.
	ADVERTENCIA	Advierte de una situación potencialmente peligrosa que puede provocar la muerte o lesiones graves.
	PRECAUCIÓN	Advierte de una situación potencialmente peligrosa que puede provocar lesiones leves.
	ATENCIÓN	Advierte de una posible situación que puede provocar daños materiales o medioambientales y alterar el desarrollo de las operaciones.

1. Peligros por tensión eléctrica Contacto con

	ADVERTENCIA	piezas conductoras de electricidad Peligro de muerte por descarga eléctrica - Lea el manual de instrucciones antes de utilizar el aparato - Antes de realizar trabajos en el aparato, asegúrese de que carece de tensión - No retire los protectores de contacto - Evite el contacto con componentes en tensión. - No toque los contactos del enchufe con objetos puntiagudos o metálicos - Utilice el aparato solo en entornos designados ¡Utilice el aparato solo con una fuente de alimentación que se corresponda con la placa de características! - Mantenga el aparato/la fuente de alimentación alejada de la humedad, los líquidos, el vapor y el polvo - No estén permitidas las modificaciones por cuenta propia - No conecte el aparato durante una tormenta eléctrica - Si necesita reparar su aparato, llévelo a un distribuidor especializado
--	--------------------	---

2. Riesgos durante el montaje (si está previsto)

	ATENCIÓN	Componentes con bordes afilados Posibles lesiones en los dedos o en las manos durante el montaje (si está previsto) - Lea el manual de instrucciones antes del montaje - Evite el contacto con bordes afilados o componentes puntiagudos - No utilice la fuerza para ensamblar los componentes - Utilice herramientas adecuadas - Si procede, utilice solo las herramientas y los accesorios suministrados
--	-----------------	--

3. Riesgos por la formación de calor

	ATENCIÓN	Ventilación insuficiente del aparato/la fuente de alimentación Sobrecalentamiento y fallo del aparato/la fuente de alimentación - Evite el calentamiento externo y permita el intercambio de aire - Mantenga despejados la salida del ventilador y el disipador de calor pasivo - Evite la luz solar directa sobre el aparato/la fuente de alimentación - Asegúrese de que haya suficiente aire ambiente para el aparato/la fuente de alimentación - No coloque ningún objeto sobre el aparato/la fuente de alimentación
--	-----------------	--

4. Riesgos debidos a las piezas pequeñas y al

	AVVERTIMENTO	embalaje Peligro de asfixia Peligro de muerte por asfixia o ingestión - Mantenga las piezas pequeñas y los accesorios fuera del alcance de los niños - Almacene fuera del alcance de los niños/Elimine las bolsas de plástico y el embalaje - No deje las piezas pequeñas y el embalaje en manos de niños
--	---------------------	---

5. Posible pérdida de datos

	ATENCIÓN	Pérdida de datos durante la puesta en marcha Posible pérdida de datos irrecuperable - Es imprescindible respetar las instrucciones del manual de instrucciones/guía de instalación rápida - Utilizar el producto solo si se cumplen las especificaciones - Realice una copia de seguridad de los datos antes de la puesta en marcha - Realice una copia de seguridad de los datos antes de conectar nuevo hardware - Utilice los accesorios suministrados con el producto
--	-----------------	---

6. Limpieza del aparato

	ATENCIÓN	Agentes de limpieza nocivos Arañazos, cambios de color, daños por humedad o cortocircuitos en el aparato - Antes de la limpieza, ponga el aparato fuera de servicio - Los agentes de limpieza y los disolventes agresivos o fuertes no son adecuados - Después de la limpieza, asegúrese de que no hay humedad residual - Lo mejor es limpiar los aparatos con un paño seco y antistático
--	-----------------	---

7. Eliminación del aparato

	ATENCIÓN	Contaminación ambiental; no es posible el reciclaje Posible impacto medioambiental de los componentes, ciclo de reciclaje interrumpido Este símbolo en el producto y en el embalaje indica que este producto no debe desecharse con la basura doméstica. De acuerdo con la directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), este aparato eléctrico y las pilas que pueda contener no deben desecharse con la basura doméstica normal ni con la bolsa amarilla.
--	-----------------	---

7.1 Eliminación de ratones y teclados y su sustitución y retirada de pilas.

Dé la vuelta al aparato y, si

