INSPINOVIA LED ECHTWACHS KERZEN

Bestandteile

• 4 Kerzen

• 1 Fernbedienung (inkl. Batterie)

Bedienung der Kerzen

1. Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite der Kerze.

2. Legen Sie 2 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) in das Batteriefach ein.

Achten Sie dabei auf die richtige Ausrichtung und Polarität und schließen Sie das Fach wieder.

3. Um das LED-Licht einzuschalten, stellen Sie den Schalter an der Unterseite der

Kerze auf „ON".

4. Stellen Sie die Kerze an den gewünschten Ort.

5. Um das Licht auszuschalten, stellen Sie den Schalter auf „OFF".

Anleitung für die Fernbedienung

* Entfernen Sie vor der Verwendung den Isolierstreifen.

* Vergewissern Sie sich, dass die Batterie richtig in die Kerze eingelegt ist, und

stellen Sie den Schalter auf „ON".

1. ON: Die Produkte bleiben in Betrieb, bis sie manuell ausgeschaltet werden.

2. OFF: Die Produkte sind nicht in Betrieb.

3. 6H: Die Produkte leuchten auf. Nach 6 Stunden Leuchtdauer schaltet sich die

Kerze automatisch aus. Die Sets schalten sich am nächsten Tag automatisch wieder ein,

und zwar zu der Uhrzeit, zu der sie ursprünglich

eingeschaltet wurden.

Sicherheitshinweise

1. Nicht für Kinder geeignet!

2. Nur zu Dekorationszwecken verwenden.

3. Nur für den Innenbereich geeignet.

4. Nicht verwenden, wenn das Produkt beschädigt ist.

5. Die eingebauten LEDs sind nicht austauschbar.

6. Entfernen Sie die Batterien, wenn die Kerze längere Zeit nicht verwendet wird.