SONY

5-035-395-53(1)

Wireless Noise Cancelling Stereo Headset

WH-1000XM5 Model: YY2954

Przewodnik
Felhasználói útmutató
Ghid de referință
Referenční příručka
Referenční príručka
Referenční priročník
Referenční vodič
Referenční uživatelská příručka
Referenční návod
Οδηγός αναφοράς
Информация за продукта
Referenční příručka
Referenční návod
Referenční příručka
Referenční příručka

Made for iPhone | iPod

Bluetooth®

DIGITAL NC

LDAC

©2022 Sony Corporation
Printed in Malaysia
https://www.sony.net/

* 5 0 3 5 3 9 5 5 3 * (1)

A

B

Polski

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów

Model: YY2954

Tablica znamionowa i ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa są umieszczone w następujących miejscach:
Zobacz rysunek A

Produktowi można umieszczać w zamkniętej przestrzeni, takiej jak biblioteczka czy zabudowana szafka.

Nie należy wystawiać baterii (akumulatorów lub zainstalowanych baterii) na działanie nadmiernego ciepła, np. promieni słonecznych, ognia itp. przez dłuższy czas.

Nie wystawiać baterii na działanie skrajnie niskich temperatur, które mogą doprowadzić do ich przegrzania i niekontrolowanego wzrostu temperatury. Nie wolno demontować, otwierać ani niszczyć ogniwa wtórnych i akumulatorów.

W przypadku wycieku z ogniw nie wolno dopuścić do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. Jeśli doszło do kontaktu, przemyć miejsca kontaktu dużą ilością wody i skontaktować się lekarzem.

Ogniwa wtórne i akumulatory należy naładować przed użyciem. Należy zawsze zapoznać się z instrukcjami producenta baterii lub urządzenia produktu w celu uzyskania właściwych instrukcji dotyczących ładowania. Po dłuższym okresie przechowywania może okazać się konieczne kilkukrotne naładowanie i rozładowanie ogniw lub akumulatorów w celu uzyskania maksymalnej wydajności.

Zużyte ogniwa wtórne należy usuwać w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami lub zasadami obowiązującymi w danym kraju/regionie.

Nie należy ich wrzucać do ognia ani do wody, ani wrzucać do pojemnika na odpady domowe. Nie należy ich rozbierać ani dokonywać ich zwarcia.

Nie należy ich zgniatać ani nadmiernie uderzać ani upuszczać.

Nie należy ich pozostawiać w miejscach o wysokiej temperaturze, np. w pobliżu grzejników lub w miejscach narażonych na bezpośrednie promieniowanie słoneczne.

Nie należy ich zanurzać w wodzie ani w innych cieczach.

Jeśli produkt będzie przechowywany przez dłuższy okres, zalecamy naładowanie baterii (akumulatorów) do połowy ich pojemności.

Nie należy ich przechowywać w miejscach o wysokiej temperaturze lub w miejscach narażonych na wysoką wilgotność.

Jeśli ogniwo wykazuje jakąkolwiek zmianę wyglądu, należy je uznać za zużyte.

Jeśli urządzenie będzie przechowywane przez dłuższy okres, zalecamy naładowanie ogniwa do połowy jego pojemności

- Toţi proprietari ai produselor software care conţin software propriu, licenţiat de terţe persoane care au drepturi de proprietate asupra acestor produse, au dreptul ca aceste produse software care conţin software propriu al altor persoane decât Sony Corporation sau filialele acesteia, denumite în continuare „Terţe persoane", care au fost achiziţionate de dumneavoastră, să funcţioneze în mod corespunzător, pe baza unor licenţe de software acordate de Terţe persoane. Sony nu este responsabilă pentru orice acţiune sau omisiune a Terţelor persoane care au furnizat software-ul sub licenţă, pentru orice daune sau pierderi de orice natură cauzate de sau care au fost legate de software-ul furnizat de Terţe persoane, pentru orice pretenţii care au fost legate de software-ul furnizat de Terţe persoane, sau pentru orice altă chestiune legată de software-ul furnizat de Terţe persoane. Sony nu este responsabilă pentru orice pretenţii sau acţiuni legate de natura, autenticitatea sau calitatea unor produse software care au fost livrate de Terţe persoane care au fost achiziţionate de dumneavoastră care conţin software propriu al altor persoane decât Sony Corporation sau filialele acesteia, denumite în continuare „Terţe persoane",