Sicherheits- und Bedienungshinweise für Produkte der Erzgebirgischen Volkskunst

Elektrische Schwibbögen

Elektrische Kerzen oder Lichterketten sind eine Alternative zu echten Kerzen, aber auch sie sind nicht völlig gefahrlos. Es gelten die allgemeinen Sicherheitshinweise für den Betrieb von Elektrogeräten.

Wenn defekte Lämpchen ausfallen, wird die Leistung der übrigen Lämpchen erhöht. Dadurch wird die Lichterkette wärmer und stellt ein Risiko dar (Brand, Verbrennungen). Defekte Lampen sind daher sofort zu tauschen, der Artikel darf mit defekten Lampen nicht weiter betrieben werden.
Können die Lämpchen nicht ausgetauscht werden, muss die Lichterkette durch eine neue ersetzt werden. Gleiches gilt bei beschädigten Kabelisolierungen.
Achten Sie beim Tausch der Lampen darauf, dass die Ersatzkerzen identisch mit dem Typ sind (Volt- und Wattzahl), die mit Ihrem Schwibbogen geliefert wurden. Die entsprechende Information finden Sie im Beiblatt, auf einem Aufkleber unterhalb des Artikels und/oder auf der Sockelpunze der Lampe.

Sollte Ihr Artikel bereits mit LED-Leuchtmitteln geliefert worden sein führen Sie unter keinen Umständen eine Umrüstung auf herkömmliche Glühdrahtlampen, da auch dadurch das Risiko eines Brandes erhöht wird.

Benutzen Sie Ihr neues Gerät nur in trockenen Räumen. Die Artikel sind nicht für den Gebrauch im Freien geeignet, außer es wird explizit damit in der Produktbeschreibung geworben.

Ziehen Sie Stecker immer am Steckergehäuse aus der Steckdose – nicht am Kabel ziehen.
Schließen Sie nicht mehrere Mehrfachsteckdosen hintereinander an. Durch die Kaskadierung kann in der angeschlossenen Wandsteckdose ein sehr hoher Strom fließen, der zu einer Überhitzung der Leitungen und der Stecker führt (Brandgefahr).
Benutzen Sie keine nassen elektrischen Geräte. Fassen Sie elektrische Geräte nicht mit nassen Händen an.

Mangelhafte Geräte & Reparatur
Trennen Sie Geräte sofort vom Netz wenn Störungen auftreten (Stecker ziehen).
Benutzen Sie keine mangelhaften elektrischen Geräte und suchen Sie einen Elektrofachmann auf. Die Reparatur und Instandsetzung von Elektrogeräten darf nur eine Elektrofachkraft ausführen.