FLUVAL®

U Series

Innenfilter
Gebrauchsinformation

U1 15 U.S. gal/55 L | **U3** 24-40 U.S. gal/90-150 L

U2 12-30 U.S. gal/45-110 L | **U4** 34-65 U.S. gal/130-240 L

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG: Zum Schutz vor Verletzungen sind grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, einschließlich der folgenden Hinweise:

1. Um dieses Produkt voll genießen, benutzen und verstehen zu können.

LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE

und alle wichtigen Hinweise auf dem FLUVAL Außenfilter vor der Inbetriebnahme des Gerätes. Bei Nichtbeachtung kann dies zu Schäden an diesem Gerät führen.

2. **GEFAHR** – Um einen möglichen elektrischen Schlag zu vermeiden, sollten Sie besonders vorsichtig sein, weil bei der Benutzung dieses Gerätes Wasser verwendet wird. Wenn eine der nachfolgenden Situationen eintritt, sollten Sie nicht versuchen, den Fluval Außenfilter selber zu reparieren, sondern diesen an eine autorisierte Kundendienststelle zur Reparatur geben oder das Gerät entsorgen.

A. Wenn der FLUVAL Motoreinheit ins Wasser fällt, NICHT dorach greifen! Erst die Netzsteckverbindung lösen und dann das Gerät herausnehmen. Wenn die elektrischen Teile des FLUVAL Außenfilters nass werden, sofort die Netzsteckverbindung lösen.

B. Wenn die FLUVAL Motoreinheit Zeichen von unnormalem Wasserleckagen aufweist oder der FI-Schalter sich auszieht, trennen Sie den Filter vom Stromnetz und entfernen die Pumpe aus dem Wasser.

C. Den FLUVAL Außenfilter nach dem Einbau sorgfältig überprüfen. Er darf nicht an das Stromnetz angeschlossen werden, wenn sich Wasser auf Ihnen befindet, die nicht nass werden dürfen.

D. Kein Gerät mit beschädigtem Netzkabel oder beschädigtem Stecker benutzen oder wenn dieses nicht richtig funktioniert oder herumgefallen oder anderweitig beschädigt wurde. Die Netzschnur dieses Gerätes kann nicht ausgewechselt werden; wenn die Schnur beschädigt ist, sollte das Gerät weggeworfen werden. Niemals die Schnur abschneiden.

E. Um die Möglichkeit auszuschließen, dass der Geräteteckser oder die Steckdose nass werden, soll der FLUVAL Außenfilter neben einer Wandsteckdose so angeordnet werden, dass kein Wasser auf Steckdose oder Stecker tröpfeln kann. Eine „Tropfschleife" (A) sollte zur Steckdose hin gebildet werden. Die „Tropfschleife" ist der Teil des Netzkabels, der unter dem Niveau der Steckdose oder der Anschlussdose bei Verwendung einer Verlängerungsschnur liegt. Damit wird verhindert, dass Wasser die Schnur entlang wandert und mit der Steckdose in Berührung kommt. Wenn der Stecker oder Steckdose nass werden, Netzkabel NICHT aus der Steckdose ziehen. Sicherung oder Schutzeinrichtungen des Stromkreises für das Gerät ausschalten. Erst danach das Netzkabel herausziehen und die Steckdose auf Vorhandensein von Wasser überprüfen.



F. Sorgfältige Aufsicht ist notwendig, wenn das Gerät von Kindern oder in der Nähe von Kindern benutzt wird.

4. Zur Vermeidung von Verletzungen keine beweglichen oder heißen Teile berühren, wie z.B. Heizer, Reflektoren, Glühbirnen usw.

5. **VORSICHT** – Ziehen Sie immer den Netzstecker oder trennen Sie dieses und alle anderen Geräte, die im Aquarium in Gebrauch sind, vom Stromnetz, bevor Sie die Hände in das Wasser halten, bevor Teile eingebracht oder entfernt werden und während Aquarienzubehör installiert, gewartet oder angefasst wird. Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, bevor Sie es aus dem Wasser nehmen oder es im Aquarium anbringen. Nicht am Netzkabel ziehen, um den Stecker aus der Steckdose zu lösen. Immer am Stecker anfassen und herausziehen. Bei Nichtbenutzen trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz.

6. Benutzen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Verwendungszweck (d.h. nicht für Swimming Pools, Badewanne usw.). Die Verwendung von Anbauteilen, die nicht vom Gerätehersteller empfohlen oder verkauft werden, kann zu einem unsicheren Betriebszustand führen.

a. Benutzen Sie diese Pumpe nicht in Schwimmbecken oder in anderen Situationen, in denen sich Menschen im Wasser befinden.

b. Diese Pumpe ist geeignet für den Gebrauch bei Wassertemperaturen von bis zu 35°C.

c. Benutzen Sie diese Pumpe nicht mit entflammbaren oder trinkbaren Flüssigkeiten.

7. Diese Pumpe ist nicht für den Gebrauch im Freien geeignet. Installieren oder lagern Sie das Gerät nicht an Stellen, an denen es der Witterung oder Temperaturen unter dem Frostpunkt ausgesetzt ist.

8. Achten Sie darauf, dass das Gerät sicher am Beckenrand installiert ist, bevor es in Betrieb genommen wird.

9. Lesen und beachten Sie alle wichtigen Hinweise auf dem Gerät.

10. Wenn ein Verlängerungskabel benötigt wird, muss ein Kabel geeigneter Leistung benutzt werden. Ein Verlängerungskabel mit einer kleineren Ampere- oder Wattzahl als das Gerät kann sich überhitzen. Achten Sie darauf, das Verlängerungskabel so zu verlegen, dass man nicht darüber stolpert oder es herauszieht. Die Anschlussdose sollte von einem qualifizierten Elektriker verlegt werden

11. Die Pumpe darf nicht ohne Wasser laufen.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF.

Zur vollständigen Nutzung und zum Verständnis dieses Außenfilters wird empfohlen, diese Anleitung gründlich zu lesen und zu verstehen, da sonst Schäden an der Pumpe entstehen können.

INSTALLATION und EINSATZ
(Fluval Innenfilter Modelle U1, U2, U3, U4)

WARNUNG: Stecker aller Aquarienegräte herausziehen, bevor Hände in das Aquarienwasser eingetaucht und/oder irgendeine Wartung durchgeführt wird. Filter nicht anschließen, bevor die Einrichtung nicht fertig und das Aquarium mit Wasser gefüllt ist.

FLUVAL U1 STARTBEREIT MACHEN

1. Alle Teile auspacken und identifizieren
2. Filterstandort festlegen. Ausreichenden Raum über dem Filter lassen, um ein einfaches Öffnen des oberen Deckels zu ermöglichen.
3. Wenn alle Teile identifiziert sind, den Filterschwamm vor der ersten Installation mit Leitungswasser durchspülen.
4. Die 3 Saughalter in die 3 Schlitze auf der Filterrückseite einsetzen. *(Abb. A)*.
5. Die Auslassdüse mit der Venturi-Durchlüftung am Auslass des Filterkörpers anbringen und darauf achten, dass die Durchlüftung nach oben gerichtet ist. *(Abb. B)*.
6. Wenn die Durchlüftungsvorrichtung verwendet wird, das Venturi-Ventil in das Oberteil der Vorrichtung stecken. *(Abb. C)*.



Achtung: Damit der Luftdurchfluss/Venturi-Vorrichtung richtig arbeitet, muss sie oberhalb des Wassers herausragen. Dies beachten, wenn der Filter in seine endgültige Position gebracht wird. Das Drehen des Ventils am oberen Bereich des Venturi-Systems regulliert die Menge der Luftdurchführung.

7. Der Filter kann nun innerhalb des Aquariums befestigt werden. Filter an den Seiten halten und in Position bringen. Wenn richtig positioniert, den Filter mit seinen 3 Saughaltern gegen die Wand des Aquariums drücken.

Achtung: Sicherstellen, dass sich das Stromkabel korrekt in den Schlitzen auf der Rückseite des Filterkörpers befindet. *(Abb. D)*.

Achtung: Sicherstellen, dass sich der Stromkabel korrekt in den Schlitzen auf der Rückseite des Filterkörpers befindet. *(Abb. E)*.

8. Strom einschalten.

JUSTIERUNG DES WASSERDURCHFLUSSES

Durch einfaches Drehen des regulierbaren Knopfes kann die Durchflussrate reguliert werden. *(Abb. F)*.

WARTUNG DES U1-FILTERS

WARNUNG: IMMER DIE GERÄTE IM AQUARIUM VON STROMNETZ NEHMEN BEVOR DIE HÄNDE IN DAS WASSER GETAUCHT WERDEN, WENN TEILE EINGEBRACHT ODER ENTFERNT WERDEN UND WENN IMMER FILTERZUBEHÖR INSTALLIERT, GEWARTET ODER BEWEGT WERDEN.

Indem man einem Routine-Wartungsabluafplan folgt, wird das Resultat zu einem gesünderen Aquarium führen und die Lauzeit des Filters wird erhöht. Fluval Filter wurden für die Vereinfachung dieser Aufgaben entwickelt und sie können innerhalb weniger Minuten erledigt werden. Für beste Resultate sollte man den Empfehlungen des Wartungsplans folgen.

FILTERPATRONEN-AUSTAUSCH

Alle 3 – 6 Monate Schaumstoffeinsätze austauschen

FILTER-WARTUNG

Alle 4 Monate Antribsmagnet und Antriebsmagnetschacht reinigen. Antriebsmagneten für einen optimalen Leistungserhalt und um Verschleiß zu vermeiden jährlich austauschen. Filter einmal im Jahr reinigen.

WIE MAN DIE FILTEREINSÄTZE AUSTAUSCHT

WICHTIG: Um die bakteriellen Vorgänge zu unterstützen, bei jedem Filtermedien-Austausch eine Dosis Nutrafin Cycle Biologischen Wasseraufbereiter auf die Filter Filtereinsätze gießen.

1. Stromkabel von Netz nehmen.
2. Filterdeckel öffnen. *(Abb. G)*.
3. Dem Schaumstoff aus dem Filterbehälter entnehmen und in einen leeren Eimer geben. Schaumstoffeinsätze mit Aquarienwasser ausspülen oder Schaumstoff gemäß empfohlenem Austauschplan ersetzen. **Kein Leitungswasser verwenden, weil damit die Nitrobakterien im Schwamm abgetötet werden.** *(Abb. H)*.

Benutzen Sie **NIEMALS** Seife oder Reinigungsmittel, da diese Produkte für die Bewohner Ihres Aquariums schädlich sein können.

DIE PFLEGE DES ANTRIEBSMAGNETEN UND MOTORS

WARNUNG: IMMER DIE GERÄTE IM AQUARIUM VON STROMNETZ NEHMEN BEVOR DIE HÄNDE IN DAS WASSER GETAUCHT WERDEN, WENN TEILE EINGEBRACHT ODER ENTFERNT WERDEN UND WENN IMMER FILTERZUBEHÖR INSTALLIERT, GEWARTET ODER BEWEGT WERDEN.

Der Antriebsmagnetschacht hat einen effektiven Selbstreinigungsmechanismus. Es wird empfohlen, den Motor zu entnehmen und als Teil der Routinewartung den Antriebsmagneten zu inspizieren. Indem der Antriebsmagnet sauber gehalten wird, wird seine Lebensdauer und die des Motors verlängert.

1. Stromkabel vom Netz nehmen.
2. Vorsichtig den Filter vom Aquarium entfernen. Den Filter in vertikaler Position halten, um zu verhindern, dass Schmutz innerhalb des Aquariums gelangt.
3. Den Motor vom Filterkörper nehmen, indem die zwei Entriegelungszonen an den Seiten des Motorgehäuses zusammengedrückt werden.
4. Wenn der Antriebsmagnet gereinigt werden muss, ihn am Flügelradkreisel ergreifen und vorsichtig aus dem Schacht ziehen. Unter sauberem Wasser reinigen. Niemals Seife oder Lösungsmittel verwenden, da Spuren von Reinigern den Fischen schaden würden. *(Abb. I)*.

5. Wenn der Antriebsmagnetschacht gereinigt werden muss, ihn mit einer Fluval Reinigungsbürste vorsichtig abschrubben. Im Falle einer Hauptreinigung muss die Flügelradeinheit entfernt werden, indem das Entnahmewerkzeug eingeführt wird. Am Schachtboden einfädeln und vorsichtig hoch und herausziehen. *(Abb. J)*.
6. Wenn der Antriebsmagnetschacht gereinigt werden muss, ihn mit einer Fluval Reinigungsbürste vorsichtig abschrubben. Im Falle einer Hauptreinigung muss die Flügelradeinheit entfernt werden, indem das Entnahmewerkzeug (nicht enthalten) eingeführt wird. Am Schachtboden einfädeln und vorsichtig hoch und herausziehen.
7. Zum Wiedereinsetzen des magnetische Flügelrad auf der Flügelradeinheit positionieren und in den Antriebsmagnetschacht einführen; Antriebsmagnetflügel hineindrücken, bis die Einheit in Position erscheint.

Der Antriebsmagnet wird über die Zeit verschleißen. Ein Ersatz kann über den Handel oder über www.hagenservice.de geordert werden.

FLUVAL U2, U3 UND U4 STARTEN

1. Alle Teile auspacken und identifizieren Das Diagramm im inneren Deckblatt als Leitfaden verwenden.
2. Filterposition in Aquarium bestimmen. Ausreichenden Raum an der Seite und Vorderseite des Filters belassen, um ein einfaches Vorwärtsöffnen während zukünftiger Austauschaktionen oder Wartungsentnahmen der Filterpatronen zu ermöglichen.
3. Wenn alle Teile identifiziert sind, die Patronenrahmen mit den Schaumkissen und Polyester-/Aktivkohle- und BIOMAX-Patronen aus dem Filter entnehmen und unter Leitungswasser ausspülen, um alle Staubpartikel vor der Erstinstallation zu entfernen. Sicherstellen, dass die BIOMAX-Ringe aus der Verpackung entnommen und in die BIOMAX-Patrone platziert werden, bevor sie ausgespült oder verwendet werden.
4. Saughalter an der Filterhalterung anstecken. Die 4 oberen Schlitze für die Modelle U2 und U3 verwenden. Die 4 oberen und 2 unteren Schlitze für Modell U4 verwenden. HINWEIS: Für einfache Entfernung der Filterhalterung die Saughalter so platzieren,

dass die Saughalternasen nach außen zeigen. *(Abb. K)*.

5. Die Auslassdüse mit der Venturi-Durchlüftung am Auslass des Filterkörpers anbringen und darauf achten, dass die Durchlüftung nach oben gerichtet ist. Wenn erforderlich, die zweite Auslassdüse in den Bodenauslass des Filterkörpers stecken. *(Abb. L)*.
6. Wenn das Belüftungssystem benutzt werden soll, das Belüftungsventil auf ins das Oberteil des Belüftungseinsatzes stecken. *(Abb. M)*.



Achtung: Damit der Luftdurchfluss/Venturi-Vorrichtung richtig arbeitet, muss sie oberhalb des Wassers herausragen. Dies beachten, wenn der Filter in seine endgültige Position gebracht wird. Das Drehen des Ventils am oberen Bereich des Venturi-Systems regulliert die Menge der Luftdurchführung. *(Abb. N)*.

7. Den Filter auf die Filterhaltenung einführen und dann die endgültige Platzierung durch Zusammendrücken des Filterkarbs mit der Filterhalterung fixieren (siehe Diagramm). *(Abb. O)*.

Achtung: Sicherstellen, dass sich das Stromkabel korrekt in den Schlitzen auf der Rückseite des Filterkörpers befindet. *(Abb. P)*.

8. Der Filter kann nun innerhalb des Aquariums befestigt werden. Filter an den Seiten halten und in Position bringen. Wenn richtig positioniert, den Filter mit seinen 4 oder 6 Saughaltern gegen die Wand des Aquariums drücken.

ACHTUNG: Sicherstellen, dass sich der obere Auslass mindestens 1 cm unter der Wasseroberfläche befindet und bei Gebrauch des Venturi-Ventils, dieses aus dem Wasser herausragt. *(Abb. Q)*.

9. Strom einschalten.

JUSTIERUNG DES WASSERDURCHFLUSSES

Der Durchflussregler kann maßgeschneidert, auf Grundlage der gewünschten Durchflussmenge, eingestellt werden. Durch simples Drehen des einstellbaren 3-Wege-Flusskontroll-Knopfes kann einer von 3 Ausslasseinstellungen, sowie die Durchflussrate bestimmt werden.

(A) Oberer Auslass für maximale Zirkulation und Luftzufuhr.

(B) Das integrierte Düsenstrahlrohr für gleichmäßigen, sanften Durchfluss für bepflanzte Aquarien.

(C) Bodenauslass für tiefe Wasserumwälzung am Boden.

WARTUNG DER U2, U3, U4 FILTER

WARNUNG: IMMER DIE GERÄTE IM AQUARIUM VON STROMNETZ NEHMEN BEVOR DIE HÄNDE IN DAS WASSER GETAUCHT WERDEN, WENN TEILE EINGEBRACHT ODER ENTFERNT WERDEN UND WENN IMMER FILTERZUBEHÖR INSTALLIERT, GEWARTET ODER BEWEGT WERDEN.

Indem man einem Routine-Wartungsabluafplan folgt, wird das Resultat zu einem gesünderen Aquarium führen und die Lauzeit des Filters wird erhöht. Fluval Filter wurden für die Vereinfachung dieser Aufgaben entwickelt und sie können innerhalb weniger Minuten erledigt werden. Für beste Resultate sollte man den Empfehlungen des Wartungsplans folgen.

FILTERPATRONEN-AUSTAUSCH

Alle 2 Wochen 1 Polyester-/Aktivkohle-Einsatz austauschen. Alle 3 – 6 Monate Schaumstoffeinsätze austauschen. Alle 5-6 Monate hälfte der Menge BIOMAX-Ringe austauschen.

FILTER-WARTUNG

Alle 4 Monate Antribsmagnet und Antriebsmagnetschacht reinigen. Antriebsmagneten für einen optimalen Leistungserhalt und um Verschleiß zu vermeiden jährlich austauschen. Filter einmal im Jahr reinigen.

WIE MAN DIE FILTEREINSÄTZE AUSTAUSCHT

WICHTIG: Nicht alle Filterpatronen zur gleichen Zeit austauschen. Abwechselnd Filterpatronen wechseln, so dass ältere Patronen im Gebrauch bleiben. Dies stellt das Wiedervermehren der Nutzbakterien sicher, so dass Kolonien von entnommenen Alpatronen durch kräftige Neukolonien ersetzt werden. Um die bakteriellen Vorgänge zu unterstützen, bei jedem Filtermedien-Austausch eine Dosis Nutrafin Cycle Biologischen Wasseraufbereiter auf die Filter Filtereinsätze gießen.

1. Stromkabel vom Netz nehmen.
2. Filterdeckel öffnen (Um die Operation zu vereinfachen und im Falle, dass der Filter unter einem Aquarienrahmen positioniert ist, dass Filter bis er stoppt vorwärts kippen oder dabei sicherstellen, dass genug Stromkabel für das Vorwärtsziehen vorhanden ist). *(Abb. R-S)*.

3. Die Schaumstoffrahmen aus dem Filterbehälter entnehmen, indem sie vertikal gehalten werden, um zu gewährleisten, dass der Schmutz im Rückhaltebehälter verbleibt. Die Rahmen in einen leeren Eimer geben. *(Abb. T)*.
4. Die Schaumstoffrahmen aus dem Schaumstoffrahmen hälter entnehmen, indem die beiden Entriegelungszonen an den Schaumstoffrahmen gedrückt wird. *(Abb. U)*.
5. Schaumstoff entfernen. Schmutzrückhaltebehälter und Schaumstoffkissen mit Aquarienwasser ausspülen oder einen der Schaumstoffe gemäß empfohlenem Austauschplan ersetzen. **Kein Leitungswasser verwenden, weil damit die Nitrobakterien im Schwamm abgetötet werden.**



Benutzen Sie **NIEMALS** Seife oder Reinigungsmittel, da diese Produkte für die Bewohner Ihres Aquariums schädlich sein können.

6. Schaumstoffkissen wieder einsetzen. Sicherstellen, dass der Schaum hinter den Nasen an den Seiten des Rahmens positioniert ist.
7. Mit der Kehrseite nach außen gerichtet, die Polyester-/Aktivkohle-Patronenweider einsetzen, indem das niedrige Ende der Patrone am niedrigen Ende des Patronenrahmensenseingesetzt wird. Dann die obere Seite der Patrone unter die zwei Nasenauf der oberen Rahmenseite einsetzen. Nicht zu hart pressen, die die Patrone oben auf den Nasen an den Rahmenseiten sitzen muss. Hinweis: Für beste Resultate 1Polyester-/Aktivkohle-Patrone alle 2 Wochen ersetzen.
8. BIOMAX-Patrone entnehmen und in das Becken oder einen Eimer legen.
9. Die Nase an der Patronenseite aufziehen und Deckel öffnen. BIOMAX mit Aquarien wasser ausspülen, niemals mit Leitungswasser, oder di Hälfte der Einsatzmenge alle 5-6 Monate austauschen. **Niemals alle BIOMAX-Ringe auf einmal ersetzen, da wertvolle Nutzbakt rienkolonien verloren gehen könnten.** *(Abb. V)*.
10. Nach dem Ausspülen BIOMAX zurück in die Patrone geben und den Deckel schließen. Für beste Resultate die Patrone komplett mit BIOMAX-Ringen füllen, aber darauf achten, dass der Deckel leicht zu schließen ist.
11. Die Schaumstoff-Patronen-Rahmen zurück in den Filter setzen mit der Polyester-/Aktivkohlezon nach innen gerichtet. Die BIOMAX-Patrone in den Filter setzen und darauf achten, dass das Loch am Boden der Patrone direkt zum oberen Bereich der Antriebsmagnetschacht ausgerichtet ist. Filterdeckel schließen und falls erforderlich, den Filterkörper zurück in Position an der Filterhaltung zurückschnappen lassen.

DIE PFLEGE DES ANTRIEBSMAGNETEN UND MOTORS

Der Antriebsmagnetschacht hat einen effektiven Selbstreinigungsmechanismus. Es wird empfohlen, den Motor zu entnehmen und als Teil der Routinewartung den

Antriebsmagneten zu inspizieren. Indem der Antriebsmagnet sauber gehalten wird, wird seine Lebensdauer und die des Motors verlängert.

1. Stromkabel vom Netz nehmen.
2. Den Filter durch Vorwärtsziehen und dann durch Hochdrehen des Filterkörpers entfernen. *(Abb. W)*.
3. Das Elektrokabel aus seinen Schlitzen ziehen.
4. Den Motor vom Filterkörper nehmen, indem die zwei Entriegelungszonen an den Seiten des Motorgehäuses zusammengedrückt werden. *(Abb. X)*.
5. Wenn der Antriebsmagnet gereinigt werden muss, ihn am Flügelradbereich ergreifen und vorsichtig aus dem Schacht ziehen. Unter sauberem Wasser reinigen. Niemals Seife oder Lösungsmittel verwenden, da Spuren von Reinigern den Fischen schaden würden. *(Abb. Y)*.
6. Wenn der Antriebsmagnetschacht gereinigt werden muss, ihn mit einer Fluval Reinigungsbürste vorsichtig abschrubben. Im Falle einer Hauptreinigung muss die Flügelradeinheit entfernt werden, indem das Entnahmewerkzeug (nicht enthalten) eingeführt wird. Am Schachtboden einfädeln und vorsichtig hoch und herausziehen.
7. Zum Wiedereinsetzen des magnetische Flügelrad auf der Flügelradeinheit positionieren und in den Antriebsmagnetschacht einführen; Antriebsmagnetflügel hineindrücken, bis die Einheit in Position erscheint.

Der Antriebsmagnet wird über die Zeit verschleißen. Ein Ersatz kann über den Handel oder über www.hagenservice.de geordert werden.

3 JAHREN GARANTIE

Auf Fluval U1, U2, U3, U4 Innenfilter wird eine uneingeschränkte Garantie für Mängel in Material und Verarbeitung für die Dauer von 3 Jahren eingeräumt. Diese Garantie gilt bei Einhaltung der normalen Betriebsbedingungen, für die die Filter entwickelt wurden. Diese Garantie gilt nicht für Geräte, die missbräuchlich oder fahrlässig verwendet oder manipuliert wurden. Diese Garantie umfasst keine Haftung für Organismen im Aquarium und ist ausschließlich auf den Fluval Innenfilter beschränkt. Der Motor wurde werksseitig versiegelt. Bei Manipulationen verliert diese Garantie ihre Gültigkeit.

REPARATUR-SERVICE IM RAHMEN DER GARANTIE:

Wenn Sie sich zu Garantiezwecken online registrieren oder Sie weitere Information über unser gesamtes Produktprogramm erhalten möchten, besuchen Sie uns auf www.hagen.com.

KUNDENDIENST

Falls dieses Produkt fehlerhaft sein sollte, geben Sie es zusammen mit dem Kaufnachweis entweder an Ihren örtlichen Zoofachhändler oder senden Sie es mit im Voraus bezahlten Versandkosten an:
HAGEN Deutschland GmbH & Co. KG
Lehrweg 99 – 105
25488 Holm

RECYCLING

Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie WEEE 2002/96/EC als auch späteren Änderungen. Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte. Das auf dem Produkt oder in den dazugehörigen Dokumenten platzierte Symbol weist darauf hin, dass das Produkt nicht in den Hausmüll gewerfen werden darf. Der Gerät sollte an der entsprechende Entsorgungsstelle für Abfälle mit dem Ziel des Recyclings weggebracht werden. Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune, Ihrem Müllentsorgungsdienst oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

ERSATZTEILE	U1	U2	U3	U4
BIOMAX Filtereinsatz	—	A-15207	A-15307	A-15407
BIOMAX Ringe	—	A-495	A-495	A-495
Rahmen für den Schaumstofffiltereinsatz	—	A-15219	A-15319	A-15419
Schaumstofffiltereinsatz	A-485	A-486	A-487	A-488
Polyester-/Aktivkohle-Filtereinsatz	—	A-490	A-491	A-492
Filterbehälter	A-15109	A-15209	A-15309	A-15409
Filterdeckel	A-15110	A-15210	A-15310	A-15410
Drehbare Auslassdüse	A-15044	A-15044	A-15044	A-15044
Venturi-Ventil	A-13921	A-13921	A-13921	A-13921
Filterhalterung	—	A-15204	A-15204	A-15404
Saugnäpfe	A-15039	A-15041	A-15041	A-15041
Magnetischer Flügelrad 60Hz	A-15232	A-15232	A-15332	A-15333
Magnetischer Flügelrad 50Hz	A-15133	A-15233	A-15332	A-15333
Flügelradschacht	A-15101	A-15101	A-15101	A-15401
Motor	A-15103	A-15203	A-15303	A-15403

WARRANTY REGISTRATION CARD
When completing and mail in envelope, affix correct postage and mail to:

GARANTIE-REGISTRIERUNGSKARTE
Bitte ausschneiden zur Eintragung der Garantie. Dann wie im Innern beschrieben kuvertieren, frankieren und absenden.

U.S.A.
Rolf C. Hagen (U.S.A.) Corp.
305 Forbes Blvd,
Mansfield, MA. 02048

DEUTSCHLAND
HAGEN Deutschland GmbH & Co. KG
Lehrweg 99 – 105
25488 Holm

ESPAÑA
Rolf C. Hagen S.A.
Av. De Beniparrell n. 11 y 13
46460 Silla, Valencia

CARTE D'ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE
Découper le coupon de garantie, le compléter et le poster dans une enveloppe affranchie comme indiqué au verso.

TARJETA DE REGISTRO DE LA GARANTÍA
Una vez llenada, coloque la tarjeta de registro de la garantía en un sobre debidamente franqueado y envíelo a:

GERMANY
HAGEN Deutschland GmbH & Co. KG
Lehrweg 99 – 105
25488 Holm

FRANCE
Hagen France S.A.
F-77288 Combs la Ville.

Designed by Rolf C. Hagen (U.S.A.) Corp. Manufactured for Rolf C. Hagen Inc. in the P.R.C. Fish Tip Reminder: Always fill tank before you add aquarium water. Visit us on the web at www.hagen.com
Conçu par Rolf C. Hagen (U.S.A.) Corp. Fabriqué pour Rolf C. Hagen Inc. en R.P.C. Astuce pour les poissons: Remplissez toujours le réservoir avant d'ajouter l'eau d'aquarium. Visitez notre site web sur www.hagen.com
Para el registro en línea, visite nuestro sitio web en www.hagen.com

FLUVAL®

U Series

Filtro sumergible
Información para el usuario

U1 15 U.S. gal/55 L | **U3** 24-40 U.S. gal/90-150 L

U2 12-30 U.S. gal/45-110 L | **U4** 34-65 U.S. gal/130-240 L

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA: Para evitar lesiones, se deben tener en cuenta las precauciones básicas de seguridad, incluidas las que se detallan a continuación.

1. **LEA Y CUMPLA CON TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD** y advertencias importantes que figuran en el aparato antes de usar la bomba. De lo contrario, podría ocasionar la muerte de los peces o dañar el equipo.
2. **PELIGRO:** Para evitar una posible descarga eléctrica, se debe tener especial cuidado, ya que se manipula agua al usar el equipo del acuario. En las situaciones que se describen a continuación, nunca intente hacer una reparación usted mismo; lleve el aparato a un lugar autorizado que ofrezca los servicios necesarios o deséchelo.
A. Si el aparato presenta indicios de una pérdida irregular de agua o si el dispositivo de corriente residual (o interruptor accionado por corriente de pérdida a tierra) se apaga, desconecte el cable de la fuente de alimentación del suministro eléctrico y retire la bomba de filtro del agua.
B. Inspeccione cuidadosamente el aparato una vez instalado. No se debe enchufar ni hay agua en las piezas que no están diseñadas para estar mojadas.
C. No utilice ningún aparato que tenga un cable o un enchufe dañados, que no funcione correctamente o que se haya caído o dañado de alguna manera. El cable de alimentación de este aparato no se puede cambiar; por lo que si se daña, debería desechar el aparato. Nunca corte el cable.
D. Para evitar que el enchufe o el tomacorriente del aparato se empape, coloque el aparato junto a un tomacorriente montado en la pared, con el fin de evitar que el agua caiga en el tomacorriente o el enchufe. El usuario debe utilizar un "lazo de goteo" (ver figura 1) en el cable que conecta el aparato al tomacorriente. El "lazo de goteo" es la parte del cable que está por debajo del nivel del tomacorriente, o el conector si se usa un cable de extensión, para evitar que el agua resbale por el cable y entre en contacto con el tomacorriente. Si el enchufe o el tomacorriente se mojan, NO desenchufe el cable. Desconecte el fusible o el interruptor que proporciona la alimentación al aparato. A continuación, desenchufe y verifique si hay agua en el tomacorriente.

3. **ADVERTENCIA:** Es necesario que tenga mucho cuidado cuando los niños usen cualquier tipo de aparato o se encuentren cerca de ellos. Este aparato no debe ser usado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o personas sin experiencia ni conocimiento, a menos que sean supervisados o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato de parte de una persona responsable de su seguridad. Se debe vigilar niños a fin de evitar que jueguen con el aparato.
4. Para evitar lesiones, no toque las piezas móviles ni las calientes.
5. **PRECAUCIÓN:** Siempre desenchufe o desconecte todos los aparatos que estén dentro del acuario antes de colocar las manos en el agua o antes de agregar o quitar piezas, o mientras instala, manipula o realiza el mantenimiento del equipo. Cuando introduzca la bomba de filtro en el agua o cuando de allí la extraiga, quite siempre el enchufe tomacorriente. Nunca tire con fuerza del cable para quitar el enchufe del tomacorriente. Tome el enchufe y tire para desconectarlo. Siempre desenchufe el aparato cuando no lo utilice.
6. Este es un filtro para acuarios. No use este filtro para una función que no sea para la que está diseñado (p. ej.: no lo use en piscinas, baños, etc.). El uso de accesorios no recomendados o no vendidos por el fabricante del aparato puede provocar condiciones de uso inseguras.
- No use este filtro o bomba en piscinas o en otros lugares donde las personas se sumerjan.
- Esta bomba de filtro es apta para uso en agua con una temperatura mayor a 35 °C.
- No use esta bomba de filtro con líquidos inflamables o potables.
7. Esta bomba de filtro es apta para uso en INTERIORES únicamente. No instale ni guarde el aparato en lugares expuestos a la intemperie o a temperaturas bajo cero.
8. Antes de utilizar la bomba de filtro, asegúrese de que esté bien instalada. No deje que la bomba se seque. La bomba de filtro debe estar completamente sumergida en agua. Nunca debe utilizarse fuera del agua.
9. Si es necesario usar un cable de extensión, procure que tenga el calibre adecuado. Es posible que un cable con un calibre de amperaje o vataje inferior al del aparato pueda recalentarse. Se debe tener cuidado al colocar el cable para que nadie se tropiece ni tire de él. Un electricista calificado debe realizar la conexión.
10. **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

Para usar este producto y entender su funcionamiento completamente, se recomienda leer y comprender todo el manual. De lo contrario, este producto puede dañarse.

PIEZAS DEL MODELO U1

Nota: Para que el flujo de aire/Venturi funcione correctamente, debe permanecer sobre el nivel del agua. Tenga esto en cuenta cuando coloque el filtro en su posición definitiva.

7. Ahora puede ubicar el filtro en el acuario. Tome el filtro por los lados y colóquelo en su lugar. Cuando esté ubicado correctamente, presione el filtro para adherir las 3 ventosas a la pared del acuario.

Nota: Asegúrese de que el cable de la red eléctrica esté corre

FLUVAL®
U Series
Underwater Filters
Instructions for use

U1 15 U.S. gal/55 L | **U3** 24-40 U.S. gal/90-150 L
U2 12-30 U.S. gal/45-110 L | **U4** 34-65 U.S. gal/130-240 L

09952100 15G08

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING - To guard against injury, basic safety precautions should be observed, including the following:

1. READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

And all the important notices on the appliance before use, failure to do so may result in loss of fish life and/or damage to this appliance.

2. **DANGER** - To avoid possible electric shock, special care should be taken since water is employed in the use of aquarium equipment. For each of the following situations, do not attempt repairs yourself; return the appliance to an authorized service facility for service or discard the appliance.

A. If the appliance shows any sign of abnormal water leakage or if RCD (or GFCI- Ground Fault Current Interrupter) switches off disconnect the power supply cord from mains and remove the filter pump from water.

B. Carefully examine the appliance after installation. It should not be plugged if there is water on parts not intended to be wet.

C. Do not operate any appliance if it has a damaged cord or plug, or if it is malfunctioning or it is dropped or damaged in any manner. The power cord of this appliance cannot be replaced; if the cord is damaged, the appliance should be discarded. Never cut the cord.

D. To avoid the possibility of the appliance plug or receptacle getting wet, position the appliance to one side of a wall mounted receptacle to prevent water from draining onto the receptacle or plug. A "drip loop" (see illustration 1) should be arranged by the user for the cord connecting appliance to a receptacle. The "drip loop" is that part of the cord below the level of the receptacle or the connector if an extension cord is used, to prevent water travelling along the cord and coming in contact with the receptacle.

If the plug or receptacle does get wet, DON'T unplug the cord. Disconnect the fuse or circuit breaker that supplies power to the appliance. Then unplug and examine for presence of water in receptacle.

3. **WARNING** - Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

4. To avoid injury, do not touch moving parts or hot parts.

5. **CAUTION** – Always unplug or disconnect all appliances in the aquarium from electricity supply before placing hands in water, before putting on or taking off parts and whilst the equipment is being installed, maintained or handled. When inserting or removing the filter pump from the water, always pull out the main electricity plug. Never yank cord to pull plug from outlet. Grasp the plug and pull to disconnect. Always unplug an appliance from an outlet when not in use.

6. This is an aquarium filter-pump. Do not use this filter pump for other, than intended use (i.e.: do not use in swimming pools, bathrooms, etc.). The use of attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause an unsafe condition.

7. Do not use this filter pump in swimming pools or other situations where people are immersed.

8. This filter pump is suitable for use in water temperatures up to 35 °C.

9. Do not use this filter pump with inflammable or drinkable liquids.

10. This filter pump is suitable for INDOOR use only. Do not install or store the appliance where it will be exposed to the weather or to temperatures below freezing.

8. Make sure that the filter pump is securely installed before operating it. Do not allow pump to run dry. The filter pump must be immersed in water completely. This filter pump must never operate outside of water.

9. If an extension cord is necessary, a cord with proper rating should be used. A cord rated for less amperes or watts than the appliance rating may overheat. Care should be taken to arrange the cord so that it will not be tripped over or pulled. The connection should be carried out by a qualified electrical installer.

10. # SAVE THESE INSTRUCTIONS

For the complete use and understanding of this product it is recommended that this manual is thoroughly read and understood. Failure to do so may result in damage to this product.

WARRANTY REGISTRATION CARD
When complete, please return to us in envelope, affix stamp or mail today.

GARANTIE-REGISTRIERUNGSKARTE
Bitte ausgefüllt an uns zurücksenden. Kommen Sie bitte für eine Registrierungskarte vorbei und schicken

CARTE D'ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE
Dès que complétée, veuillez nous la retourner dans une enveloppe affranchie ou la poster aujourd'hui.

TARJETA DE REGISTRO DE LA GARANTÍA
Una vez llenada, sírvase enviarla en un sobre con franqueo o echarla al correo hoy mismo.

GERMANY
HAGEN Marketing GmbH & Co. KG
25488 Holm

ESPAÑA
Hagen Ibérica, S.L.
Av. De Bonaparte, n. 11 y 13
46460 Silla, Valencia

U.S.A.
Rolf C. Hagen Inc.
20300 Town Cascade Pkwy
Baie d'Urfé, QC H9X 3Z7

CANADA
Rolf C. Hagen Inc.
20300 Town Cascade Pkwy
Baie d'Urfé, QC H9X 3Z7

UK
Rolf C. Hagen (U.K.) Ltd.
Cardinal, W. Yorkshire
WF10 5QH

FRANCE S.A.
Rolf C. Hagen S.A.
F-77388 Combs la Ville

Designed in Canada, assembled in China. Conçu au Canada, assemblé en Chine. Diseñado en Canada, ensamblado en China.
Rolf C. Hagen Inc. (U.S.A.) Corp., 305 Forbes Blvd, Mansfield, MA 02048
Rolf C. Hagen Inc. (U.S.A.) Corp., 305 Forbes Blvd, Mansfield, MA 02048
Rolf C. Hagen (U.K.) Ltd. Cardinal, W. Yorkshire WF10 5QH
Hagen Marketing GmbH & Co. KG, 25488 Holm
Rolf C. Hagen S.A., F-77388 Combs la Ville
Hagen Ibérica, S.L., Av. De Bonaparte, n. 11 y 13, 46460 Silla, Valencia
Rolf C. Hagen Inc., 20300 Town Cascade Pkwy, Baie d'Urfé, QC H9X 3Z7
Rolf C. Hagen (U.K.) Ltd., Cardinal, W. Yorkshire WF10 5QH
Rolf C. Hagen (U.S.A.) Corp., 305 Forbes Blvd, Mansfield, MA 02048
Rolf C. Hagen S.A., F-77388 Combs la Ville
Hagen Ibérica, S.L., Av. De Bonaparte, n. 11 y 13, 46460 Silla, Valencia
Rolf C. Hagen Inc., 20300 Town Cascade Pkwy, Baie d'Urfé, QC H9X 3Z7
Rolf C. Hagen (U.K.) Ltd., Cardinal, W. Yorkshire WF10 5QH
Rolf C. Hagen (U.S.A.) Corp., 305 Forbes Blvd, Mansfield, MA 02048
Rolf C. Hagen S.A., F-77388 Combs la Ville
Hagen Marketing GmbH & Co. KG, 25488 Holm
Hagen Ibérica, S.L., Av. De Bonaparte, n. 11 y 13, 46460 Silla, Valencia
Toute reproduction, même partielle, de ce manuel est interdite. Veuillez vous référer à notre site Web pour les mises à jour. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este manual sin autorización. Visite nuestra página web para actualizaciones.
Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle, de ce manuel est interdite. Veuillez vous référer à notre site Web pour les mises à jour. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este manual sin autorización. Visite nuestra página web para actualizaciones.
Pour d'autres produits Hagen, visitez notre site Web à www.hagen.com. Para otros productos Hagen, visite nuestra página web en www.hagen.com.

U1 PARTS



U2 - U3 - U4 PARTS



INSTALLATION and USE
(Fluval Underwater Filter Models U1, U2, U3 and U4)

WARNING: Disconnect the plug of all aquarium appliances before placing your hands into the aquarium water and / or performing any maintenance of any kind. Do not plug filter in until setup is complete and aquarium is filled with water.

GETTING STARTED FLUVAL U1

1. Unpack and identify all parts. Use the parts diagram as a guide.
2. Decide on filter placement. Allow enough space above the filter to be able to easily open the top cover
3. Once all parts have been identified, rinse the foam in tap water before the first installation.
4. Insert the 3 suction cups into the 3 slots on the rear of the filter. *(ill. A)*.
5. Insert the output nozzle with venturi vent into the output on the filter body, making sure that the vent is facing up. *(ill. B)*.
6. If the Venturi System is to be used, place the Venturi valve into the top of the vent. *(ill. C)*.





Note: In order to have the airflow /venturi work properly, it must remain above water. Keep this in mind when putting the filter into its final position. Turning the valve located on the top of the venturi valve will regulate the quantity of air produced.

7. The filter can now be fitted into the aquarium. Grasp the filter by the sides and hold it into position. When properly positioned push against the filter adhering the 3 suction cups to the wall of the aquarium.

Note: Be sure the line cord is correctly positioned in the slots on the back side of the filter body *(ill. D)*.

Note: Ensure the top outlet is at a minimum of 1 cm below the aquarium's water surface and if venturi valve is to be used it is sticking out of the water. *(ill. E)*.

8. Plug into power source.

ADJUSTING THE WATER FLOW

By simply rotating the adjustable control knob you can adjust the flow rate. *(ill. F)*.

MAINTAINING THE U1 FILTER

WARNING: ALWAYS DISCONNECT APPLIANCES IN THE AQUARIUM FROM THE ELECTRICAL SUPPLY BEFORE PLACING HANDS IN THE WATER, BEFORE PUTTING ON OR TAKING OFF PARTS, AND WHENEVER THE FILTER EQUIPMENT IS BEING INSTALLED, MAINTAINED OR HANDLED.

Following a routine maintenance schedule will result in a healthier aquarium and extend the life of the filter. Fluval filters have been designed to facilitate these tasks as they can be done within a matter of minutes. For best results please follow our maintenance schedule recommendations.

FILTER CARTRIDGE REPLACEMENT

Replace Foam Pads every 3-6 months.

FILTER MAINTENANCE

Clean Impeller and Impeller well every 4 months. Replace impeller yearly for optimal performance and to prevent wearing. Clean filter body 1 time per year.

HOW TO REPLACE THE FILTER CARTRIDGES

IMPORTANT: To enhance bacterial action, pour a dose of Nutrafin Cycle Biological Aquarium Supplement onto your filter cartridge each time you change the media.

1. Unplug the power cord.
2. Open the filter cover. *(ill. G)*.
3. Slide the foam out of the filter body and place it in an empty bucket. Rinse the foam cartridge using water taken from the aquarium or replace the foam following the recommended replacement schedule. **Do not use tap water as this will kill the beneficial bacteria in your foam.** *(ill. H)*.

NEVER use soap or detergents as these products could be harmful to the inhabitants of your aquarium.

HOW TO CARE FOR THE IMPELLER AND MOTOR

WARNING: ALWAYS DISCONNECT APPLIANCES IN THE AQUARIUM FROM THE ELECTRICAL SUPPLY BEFORE PLACING HANDS IN THE WATER, BEFORE PUTTING ON OR TAKING OFF PARTS, AND WHENEVER THE FILTER EQUIPMENT IS BEING INSTALLED, MAINTAINED OR HANDLED.

The impeller well has an effective self-cleaning feature. However, it is recommended that you remove the motor and inspect the impeller as part of your routine maintenance. Keeping the impeller clean lengthens its life and the life of the motor.

1. Unplug the power cord.
2. Gently remove the filter from the aquarium. Grasp the filter by the sides and hold it into position. When properly positioned push against the filter adhering the 3 suction cups to the wall of the aquarium.
3. Slide the electric wire out of its slot.
4. Release the motor from the filter body by squeezing the two release arms on the side of the motor housing. *(ill. I)*.



5. If the impeller needs cleaning, grasp the fan and draw it gently from the impeller well. Rinse it under clean water. NEVER use soap or detergents, as traces of cleaning products will harm fish. *(ill. J)*.
6. If the impeller well needs cleaning, scrub it gently with a Fluval Cleaning Brush. In case of major cleaning you need to remove the Impeller Shaft Assembly by inserting the shaft tool (not included) until you feel it engage at the base of the shaft, then pull it up and out gently.
7. To replace, position the magnetic impeller on the shaft assembly and insert into impeller well; push on impeller fan until the assembly locks into place.

The impeller will wear out over time. A replacement may be ordered from your local Fluval dealer or by contacting our customer service at Rolf C. Hagen Corp.

GETTING STARTED FLUVAL U2, U3 AND U4

1. Unpack and identify all parts. Use the parts diagram as a guide.
2. Decide on filter placement. Allow ample space on the side and front of filter to be able to easily lift it forward during future cartridge replacement and removal for maintenance.
3. Once all parts have been identified remove the cartridge frames with the foam pads and poly/carbon cartridges, BIOMAX cartridge with BIOMAX nodes from the filter and rinse under tap water to remove any dust particles before the first installation. Make sure to remove the BIOMAX nodes from the shipper bag and replace into BIOMAX cartridge before rinsing or use. Once rinsed replace the loaded cartridges back into filter. (See the MAINTENANCE section for more details).

4. Attach suction cups to the filter bracket. Use the top 4 slots for models U2 and U3, use top 4 slots and lower 2 slots for model U4. Note: For easy filter bracket removal position the suction cups so that the suction cup tabs are facing outwards. *(ill. K)*.
5. Insert the output nozzle with venturi vent into the top output on the filter body, making sure that the vent is facing up. If required insert the second output nozzle into the bottom output on the filter body. *(ill. L)*.
6. If the Venturi System is to be used, place the Venturi valve into the top of the vent. *(ill. M)*.

Note A: In order to have the airflow /venturi work properly, it must remain above water. Keep this in mind when putting the filter into its final position. Turning the valve located on the top of the venturi valve will regulate the quantity of air produced. *(ill. N)*.

7. Slide the Filter onto the filter bracket and then lock it in place by squeezing the filter case and filter bracket together. *(ill. O)*.

Note B: Be sure the line cord is correctly positioned in the slot on the back side of the filter body. *(ill. P)*.

8. The filter can now be fitted into the aquarium. Grasp the filter by the sides and hold it into position. When properly positioned push against the filter adhering the 4 or 6 suction cups to the wall of the aquarium.

Note: Ensure the top outlet is at a minimum of 1 cm below the aquarium's water surface and if venturi valve is to be used it is sticking out of the water. *(ill. Q)*.

9. Plug into power source.

ADJUSTING THE WATER FLOW

The water output can be custom selected based on the desired flow. By simply rotating the adjustable 3-way flow control knob you can select one of 3 output settings as well as adjust the flow rate.

(A) Top output, for maximum circulation and oxygenation.
(B) The integrated spray bar, to provide even gentle flow for planted aquariums.
(C) Bottom output for deep water agitation and maximum circulation.

MAINTAINING THE U2, U3 and U4 FILTERS

WARNING: ALWAYS DISCONNECT APPLIANCES IN THE AQUARIUM FROM THE ELECTRICAL SUPPLY BEFORE PLACING HANDS IN THE WATER, BEFORE PUTTING ON OR TAKING OFF PARTS, AND WHENEVER THE FILTER EQUIPMENT IS BEING INSTALLED, MAINTAINED OR HANDLED.

Following a routine maintenance schedule will result in a healthier aquarium and extend the life of the filter. Fluval filters have been designed to facilitate these tasks as they can be done within a matter of minutes. For best results please follow our maintenance schedule recommendations.

FILTER CARTRIDGE REPLACEMENT

Replace 1 Poly/Carbon cartridge every 2 weeks. Replace Alternate Foam Pads every 3-6 months. Replace ½ quantity of BIOMAX nodes every 5-6 months

FILTER MAINTENANCE

Clean Impeller and Impeller well every 4 months. Replace impeller yearly for optimal performance and to prevent wearing. Clean filter body 1 time per year.

HOW TO REPLACE THE FILTER CARTRIDGES

IMPORTANT: Do not replace all filtration cartridges at the same time. Alternate filter cartridge changes so that some older cartridges remain in use. This ensures the re-seeding of beneficial bacteria, so that colonies discarded with older cartridges will be replaced by vigorous new ones. To enhance bacterial action, pour a dose of Nutrafin Cycle Biological Aquarium Supplement onto your filter cartridges each time you change the media.

1. Unplug the power cord.
2. Open the filter cover (To make the operation easier and in case the filter is positioned under an aquarium frame, tilt the filter forward until it stops but make an sure there is enough electrical cord to allow the filter to pull forward). *(ill. R-S-T)*.
3. Slide the Foam cartridge frames out of the filter body keeping them vertical to avoid releasing the debris collected inside the debris receptacle. Place them in an empty bucket. *(ill. T)*.
4. Remove the Poly/carbon cartridge from the cartridge frame. *(ill. U)*.
5. Remove the foam. Rinse the debris receptacle and the foam pads using water taken from the aquarium or replace one of the foams following the recommended replacement schedule. **Do not use tap water as this will kill the beneficial bacteria in your foam.**

NEVER use soap or detergents as these products could be harmful to the inhabitants of your aquarium.

6. Replace the foam pad. Make sure the foam is positioned behind the tabs on the sides of the frame.
7. With the carbon side facing out re-insert the Poly/Carbon cartridge by inserting the lower end of the cartridge into the lower end of the cartridge frame then snapping the top side of the cartridge under the two tabs on the top side of the frame. Do not press too hard as the cartridge must sit on the top of the tabs on the sides of the frame.
   Hint: For best results replace 1 poly/Carbon cartridge every 2 weeks.
8. Slide the BIOMAX cartridge out and place it in the sink or bucket.
9. Pull open the tab on the side of the cartridge, opening the cover. Rinse the BIOMAX with aquarium water, never tap water, or replace ½ the quantity every 5-6 months. **Never replace all the BIOMAX nodes at one time, as valuable colonies of beneficial bacteria would be lost.** *(ill. V)*.
10. After rinsing, put the BIOMAX back in cartridge and close the cover. For best results completely fill the cartridge with BIOMAX nodes but allow the cover to close easily.



11. Re-insert foam cartridge frames into the filter with the poly/carbon pad facing inwards. Re-insert the BIOMAX cartridge into the filter making sure to properly align the hole at the bottom of the cartridge directly on the top of the impeller opening. Close the filter cover and if required snap the filter body back into position on the filter bracket.

HOW TO CARE FOR THE IMPELLER AND MOTOR

The impeller well has an effective self-cleaning feature. However, it is recommended that you remove the motor and inspect the impeller as part of your routine maintenance.

Keeping the impeller clean lengthens its life and the life of the motor.

1. Unplug the power cord.
2. Release the filter by tilting it forward then pulling up and out of the filter bracket. *(ill. W)*.
3. Slip the electrical wire out of its slot.
4. Release the motor from the filter body by squeezing the two release arms on the side of the motor housing. *(ill. X)*.
5. If the impeller needs cleaning, grasp the fan and draw it gently from the impeller well. Rinse it under clean water. NEVER use soap or detergents, as traces of cleaning products will harm fish. *(ill. Y)*.
6. If the impeller well needs cleaning, scrub it gently with a Fluval Cleaning Brush. In case of major d eaning you need to remove the Impeller Shaft Assembly by inserting the shaft tool (not Included) until you feel it engage at the base of the shaft, then pull it up and out gently.
7. To replace, position the magnetic impeller on the shaft assembly and insert into impeller well; push on impeller fan until the assembly locks into place.

The impeller will wear out over time. A replacement may be ordered from your local Fluval dealer or by contacting our customer service at Rolf C. Hagen Corp.

RECYCLING

This symbol bears the selective sorting symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European Directive 2002/96/EC in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment. For further information, please contact your local or regional Authorities.

Electronic products not Included in the selective sorting process are potentially dangerous for the environment and human health due to the presence of hazardous substances.

3 YEAR WARRANTY

Fluval U Series Power Filters are guaranteed against defects in material or workmanship under normal aquarium usage and service for 3 years. We offer a 3 year guarantee on all non-replaceable parts which means that the filter will be repaired or replaced at the manufacturer's discretion, free of charge, when the complete pump is returned with proof of purchase and postage paid. This warranty does not apply to any filter that has been subjected to misuse, negligence, or tampering. No liability is assumed with respect to loss or damage to livestock or personal property irrespective of the cause thereof.

FOR AUTHORIZED GUARANTEE REPAIR SERVICE:

For Authorized Warranty Service please return (well packaged and by registered post) to the address below enclosing dated receipt and reason for return.

If you have any queries or comments about the operation of this product, please let us try to help you before you return the product to your retailer. Most queries can be handled promptly with a phone call. When you call (or write), please have all relevant information such as model number, age of product, details of aquarium set-up, as well as the nature of the problem.

CANADA: Hagen Industries, Consumer Repair, 3235 Guénette, Montréal QC H4S 1N2
U.S.A.: Rolf C. Hagen (U.S.A.) Corp., 305 Forbes Blvd, Mansfield, MA. 02048
UK: Rolf C. Hagen (UK) Ltd, Customer Service Department California Drive, Whitwood Ind Est., Castleford West Yorkshire WF10 5QH

CALL US ON OUR TOLL-FREE NUMBER:

Canada only: 1-800-554-2436 between 9:00 a.m. and 4:30 p.m. Eastern Standard Time. Ask for Customer Service.
U.S., only: 1-800-724-2436 between 9:00 a.m. and 4:00 p.m. Eastern Standard Time. Ask for Customer Service.
U.K. only: Helpline Number 01977 556622.
Between 9:00 AM and 5:00 PM, Monday to Friday (excluding Bank Holidays).

To register your warranty on line or for more information on this and other products go to **www.hagen.com.**

REPLACEMENT PARTS	U1	U2	U3	U4
BIOMAX Cartridge	—	A-15207	A-15307	A-15407
BIOMAX Nodes	—	A-495	A-495	A-495
Foam Cartridge Frame	—	A-15219	A-15319	A-15419
Foam Filter Pad	A-485	A-486	A-487	A-488
Poly/Carbon Filter Cartridge	—	A-490	A-491	A-492
Filter Body	A-15109	A-15209	A-15309	A-15409
Flip Top Cover	A-15110	A-15210	A-15310	A-15410
Directional Output Nozzle	A-15044	A-15044	A-15044	A-15044
Venturi Valve	A-13921	A-13921	A-13921	A-13921
Filter Bracket	—	A-15204	A-15204	A-15404
Suction Cups	A-15039	A-15041	A-15041	A-15041
Magnetic Impeller 60Hz	A-15222	A-15222	A-15322	A-15333
Magnetic Impeller 50Hz	A-15133	A-15233	A-15322	A-15333
Impeller Shaft Assembly	A-15101	A-15101	A-15101	A-15401
Motor	A-15103	A-15203	A-15303	A-15403

FLUVAL®
Série U
Filtres submersibles
Mode d'emploi

U1 15 U.S. gal/55 L | **U3** 24-40 U.S. gal/90-150 L
U2 12-30 U.S. gal/45-110 L | **U4** 34-65 U.S. gal/130-240 L

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

MISE EN GARDE – Pour éviter toute blessure, il faut observer des précautions élémentaires de sécurité, y compris les suivantes :

1. **LIRE ET RESPECTER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ** avant usage et tous les avis importants apparaissant sur l'appareil. Manquer à ces précautions pourrait entraîner la perte de poissons ou des dommages à l'appareil.
2. **DANGER** – Pour éviter tout risque d'électrocution, il faut porter une attention spéciale puisque de l'eau est utilisée avec l'équipement d'aquarium. Dans chacune des situations suivantes, ne pas essayer de réparer l'appareil soi-même; le retourner plutôt à un service autorisé de réparation ou le jeter.

A. Si l'appareil montre un signe de fuite d'eau anormale ou si le dispositif différentiel (ou le disjoncteur de fuite à la terre) s'éteint, débrancher immédiatement l'appareil de l'alimentation principale et retirer le filtre de l'eau.

B. Examiner attentivement l'appareil après l'installation. Il ne devrait pas être branché s'il y a de l'eau sur des pièces ne devant pas être mouillées.

C. Ne pas faire fonctionner un appareil dont la fiche ou le cordon est endommagé, qui ne fonctionne pas correctement, qui est tombé ou a été endommagé d'une quelconque manière. Le cordon d'alimentation de cet appareil ne peut pas être remplacé; si le cordon est endommagé, il faut jeter l'appareil. Ne jamais couper le cordon.

D. Afin d'éviter que la fiche de l'appareil ou que la prise de courant soient mouillées, placer l'appareil d'un côté de la prise de courant murale et faire en sorte que l'eau ne s'égoutte pas sur la prise ni sur la fiche. Une « boucle d'égouttement » (voir illustration 1) devrait être formée avec le cordon reliant l'appareil à la prise de courant. La « boucle d'égouttement » est la partie du cordon se trouvant sous la prise de courant ou le raccord, si une rallonge est utilisée, afin d'empêcher l'eau de glisser le long du cordon et d'entrer en contact avec la prise de courant.

Illustration 1

Si la fiche ou la prise de courant sont mouillées, NE PAS débrancher l'appareil. Mettre d'abord hors circuit le fusible ou le disjoncteur qui fournit l'électricité à l'appareil et ensuite débrancher l'appareil. Vérifier qu'il n'y a pas d'eau dans la prise.

3. **MISE EN GARDE** - Il est nécessaire de surveiller étroitement les enfants qui se trouvent à proximité de cet appareil ou qui l'utilisent. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles soient placées sous la supervision d'une personne chargée de leur sécurité ou qu'elles en aient reçu les directives nécessaires à l'utilisation de cet appareil. Bien surveiller les enfants pour les empêcher de jouer avec cet appareil.
4. Pour éviter toute blessure, ne toucher aucune pièce mobile ni chaude.
5. **ATTENTION** - Toujours débrancher de l'alimentation électrique tous les appareils à l'intérieur de l'aquarium avant de mettre les mains dans l'eau, d'insérer ou de retirer des pièces, et avant d'installer, d'entretenir ou de manipuler l'équipement. Au moment de déposer le filtre dans l'eau ou de l'en retirer, toujours le débrancher de l'alimentation principale. Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation pour débrancher l'appareil, mais plutôt prendre la fiche entre les doigts et tirer. Toujours débrancher tout appareil non utilisé.
6. Cet appareil est un filtre pour aquarium. Ne pas employer ce filtre pour un usage autre que celui prévu (c.-à-d. : ne pas l'utiliser dans des piscines, des salles de bains, etc.). L'emploi de fixations ni recommandées ni vendues par le fabricant de l'appareil peut être source de situations dangereuses.
7. Ne pas se servir de ce filtre dans des piscines ni dans d'autres situations où des personnes sont immergées dans l'eau.
8. Ce filtre convient à des températures de l'eau jusqu'à 35 °C.
9. Ne pas utiliser ce filtre avec des liquides inflammables ni potables.
10. Ce filtre convient pour usage À L'INTÉRIEUR seulement. Ne pas installer ni ranger l'appareil où il sera exposé à des températures sous le point de congélation.
8. S'assurer que le filtre est solidement installé avant de le faire fonctionner. Ne jamais le faire fonctionner à sec. Il doit être complètement immergé dans l'eau et ne doit jamais fonctionner en dehors de l'eau.
9. Si une rallonge électrique est nécessaire, vérifier qu'elle est d'un calibre suffisant. Un cordon électrique de moins d'ampères ou de watts que l'appareil peut surchauffer. Des précautions devraient être prises afin d'éviter qu'on tire sur la rallonge ou qu'on trébuche dessus. Le raccordement devrait être effectué par un électricien qualifié.
10. **CONSERVER CES INSTRUCTIONS**

Pour bien comprendre le fonctionnement de cet appareil, il est recommandé de lire le mode d'emploi au complet. Manquer à ces précautions pourrait entraîner des dommages à l'appareil.

PIÈCES DU MODÈLE U1



PIÈCES DES MODÈLES U2, U3 ET U4



INSTALLATION et UTILISATION
(filtres submersibles Fluval, modèles U1, U2, U3 et U4)

MISE EN GARDE : Débrancher tous les appareils dans l'aquarium avant de mettre les mains dans l'eau ou de procéder à l'entretien, quel qu'il soit. Ne pas brancher le filtre avant d'avoir complété l'installation et d'avoir rempli l'aquarium d'eau.

COMMENT DÉMARRER LE FILTRE FLUVAL U1?

1. Déballer le filtre et identifier toutes les pièces. Utiliser comme guide le diagramme des pièces.
2. Déterminer l'emplacement du filtre. Laisser suffisamment d'espace au-dessus du filtre afin de pouvoir facilement ouvrir le couvercle.
3. Une fois toutes les pièces identifiées, rincer le bloc de mousse à l'eau du robinet avant la première installation.
4. Insérer les trois ventouses dans les trois fentes à l'arrière du filtre. *(Illustration A)*.
5. Insérer le bec de sortie dans la sortie du boîtier du filtre, en vérifiant que l'orifice de ventilation est bien sur le dessus. *(Illustration B)*.
6. Dans le cas de l'utilisation du système venturi, insérer la soupape venturi dans l'orifice de ventilation sur le dessus du bec de sortie. *(Illustration C)*.

Note : Afin que le débit d'air/soupape venturi fonctionne correctement, la soupape doit demeurer au-dessus de l'eau. Il est important d'en tenir compte le moment venu d'installer le filtre dans sa position finale. Pour régler la quantité d'air produit, tourner le bouton de contrôle situé sur le dessus de la soupape venturi.

7. Le filtre peut maintenant être installé dans l'aquarium. Saisir le filtre par les côtés et le tenir en place à l'endroit désiré, puis appuyer contre le filtre afin que les trois ventouses adhèrent à la paroi de l'aquarium.

Note : S'assurer de bien placer le cordon d'alimentation dans la fente à l'arrière du boîtier du filtre. *(Illustration D)*.

Note : Vérifier que la sortie du haut est au moins à 1 cm sous le niveau de l'eau et que la soupape venturi sort de l'eau si on prévoit l'utiliser. *(Illustration E)*.

8. Brancher l'appareil.

RÉGLAGE DU DÉBIT D'EAU

Pour régler le débit d'eau, il suffit de tourner le bouton de contrôle. *(Illustration F)*.

ENTRETIEN DU FILTRE U1

MISE EN GARDE : TOUJOURS DÉBRANCHER DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE TOUS LES APPAREILS DANS L'AQUARIUM AVANT DE METTRE LES MAINS DANS L'EAU, D'INSÉRER OU DE RETIRER DES PIÈCES, ET AVANT D'INSTALLER, D'ENTRETENIR OU DE MANIPULER L'ÉQUIPEMENT.

Suivre un calendrier d'entretien périodique afin d'obtenir des conditions saines dans l'aquarium et de prolonger la durée utile du filtre. Les filtres Fluval ont été conçus de manière à faciliter l'entretien qui ne requiert ainsi que quelques minutes. Pour de meilleurs résultats, suivre les recommandations de notre calendrier d'entretien.

REMPLACEMENT DES MASSES FILTRANTES

Remplacer le bloc de mousse tous les trois à six mois.

ENTRETIEN DU FILTRE

Nettoyer le couvercle et le puits de la couronne tous les quatre mois. Remplacer la couronne une fois par année pour un rendement optimal et pour prévenir l'usure. Nettoyer le boîtier du filtre une fois par année.

COMMENT REMPLACER LES MASSES FILTRANTES?

IMPORTANT : Pour favoriser l'activité bactérienne, verser une dose du supplément biologique Cycle Nutrafin pour aquarium sur les cadres du filtre chaque fois qu'une masse filtrante est remplacée.

1. Débrancher l'appareil.
2. Ouvrir le couvercle du filtre. *(Illustration G)*.
3. Retirer le bloc de mousse du boîtier du filtre et le déposer dans un seau vide. Rincer le bloc de mousse en utilisant de l'eau provenant de l'aquarium ou remplacer le bloc de mousse, selon le calendrier d'entretien. **Ne pas utiliser l'eau du robinet, car les bactéries utiles dans le bloc de mousse ne survivront pas.** *(Illustration H)*.



NE JAMAIS utiliser de savon ni de détergent, car ces produits sont nocifs pour les organismes aquatiques.

COMMENT ENTRETENIR LA COURONNE ET LE MOTEUR?

MISE EN GARDE : TOUJOURS DÉBRANCHER DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE TOUS LES APPAREILS DANS L'AQUARIUM AVANT DE METTRE LES MAINS DANS L'EAU, D'INSÉRER OU DE RETIRER DES PIÈCES, ET AVANT D'INSTALLER, D'ENTRETENIR OU DE MANIPULER L'ÉQUIPEMENT.

La couronne est autonettoyante. Cependant, il est recommandé de retirer le moteur et d'examiner la couronne durant l'entretien périodique. Garder la couronne propre prolonge sa durée utile et celle du moteur.

1. Débrancher l'appareil.
2. Retirer doucement le filtre de l'aquarium. Garder le filtre en position verticale afin d'éviter que les débris tombent dans l'aquarium.
3. Faire glis