V115 ラジオ取扱説明

製品紹介

主な機能の操作手順

1. 言語設定-日本語

①電源 On ②MENU 長押し ③▸▸| または |◂◂押し、Language を選択 ④日本語を選択

2. AM ステッピング設定--9KHz

①AM モードで MENU 長押し ②▸▸| または |◂◂押し、AM ステッピング設定に入り ③9KHZ を選択

AM：522-1710KHz（9k）/520-1710KHz（10k）（日本国内で使用する場合は 9KHz を選択してください）

3. FM 周波数帯域選択--64-108MHz

①MENU 長押し ②▸▸| または |◂◂押し、FM 設定に入り ③64-108MHZ を選択

FM：64-108mhz/87-108MHz（日本国内で使用する場合は 64～108MHz を選択してください）

4.多様な選局方法

1）自動選局＋保存

▸||（確認ボタン）を長押しするだけで、受信可能な放送局を自動で検索し、自動保存します。もう一度▸||（確認ボタン）を短く押し、検索を終了します。

2）自動選局＋停止

▸▸|を長押しすると、現在の周波数から高い周波数へ自動で放送局を検索し、受信可能な局が見つかると自動で停止して再生します。
|◂◂を長押しすると、現在の周波数から低い周波数へ自動で検索し、同様に受信可能な局が見つかると停止して再生します。

3）テンキー選局

キーボードから聴きたい放送局の周波数を直接入力します。
例えば：88.1MHz の場合、8、8、1 の順に押し、最後に▸||（確認ボタン）を押すだけでその局を聴くことができます。

4）保存済みの放送局の呼び出しと削除

呼び出し：AM モードを例にとると、保存済みの放送局 CH004 を呼び出すには、数字ボタン「4」を押してから▸||（確認ボタン）を押すと CH004 にジャンプします（他のモードでも同様の操作です）。 ▸▸|または|◂◂キーを押すと、保存済みの他の放送局が番号順に再生されます。

削除：保存済みの放送局を聴いているときに、DEL（削除ボタン）を長押しして「この放送局を削除しますか？」という言葉が表示されるまで待ち、▸||（確認ボタン）を押すと、現在再生中の放送局が削除されます。

5.録音機能

***録音機能は Micro-SD カードの挿入が必要です。**

① **MIC 録音。**再生モードで REC キーを長押しして録音モードに入ります。もう一度押すと録音が終了します。
② **ライン入力録音。**外部オーディオを接続し、音量を調整します。REC キーを長押しして録音モードに入ります。もう一度押すと録音が終了します。
③ **ラジオ録音。**FM/AM キーを押してラジオモードに入り、再生モードで、REC キーを長押しすると録音モードになります。録音中に REC キーを押すと録音が終了します。

1）録音ファイルの呼び出し：

REC FILE（数字 0）ボタンを長押しすると、录音ファイルが呼び出せます。▸▸|または |◂◂ボタンを押して、再生したい录音ファイルを選択します。
ファイル名の「MIC」はマイク录音ファイル、「LIN」は LINE 录音ファイル、「RAD」はラジオ录音ファイルを意味します。

2) 録音ファイルの削除：
REC FILE（数字 0）ボタンを長押しすると、录音ファイルが呼び出せます。▸▸|または |◂◂ボタンを押して、削除したい录音ファイルを選択します。
DEL（削除ボタン）を長押しすると、画面に「本当にこのファイルを削除しますか？」と表示されます。▸||（確認ボタン）を押すと、录音ファイルが削除されます。

※録音中に▸||（確認ボタン）を押すと、録音が一時停止/再開されます。
※録音解像度は、64kbps、96kbps、128kbps に設定できます。解像度を高くすると音質は向上しますが、ファイルサイズも大きくなります。
※录音モード中は、音量は录音開始前に設定されていた値に固定されます。音量ボタンを押しても音量は変わりません。

6.スリープモード
スリープ時間は 10～90 分まで、10 分単位で設定可能です。
MENU ボタンを長押しして設定ページに入り、**「定时停止」**を選択して決定ボタンを押します。スリープ時間の初期設定は 0 分です。
▸▸| または |◂◂ボタンを押してスリープ時間を選択した後、確認ボタンを押してメイン画面に戻ります。画面の上部に時計アイコンが表示されます。設定した時間になると、ラジオは自動的に電源が切れます。

7.音量調節機能
32 段階の音量調節できます。音量ボタンを短く押すと音量を 1 段階ずつ調整でき、長押しすると素早く音量を調整できます。
再生中に、▸||（確認ボタン）を短く押すとミュートになり、画面にミュートアイコンが表示されます。もう一度押すとミュートが解除されます。
※音楽再生モードで確認ボタンを押すと、音楽再生が一時停止します。

8.キーボードロック機能
誤って操作して音楽を聴いている最中に中断されるのを防ぎます。
MODE ボタンを長押しすると、キーパッドのロックされます。画面上のロックアイコンが点滅します。もう一度長押しすると、ロックが解除されます。

9.LCD ディスプレイ
1)コントラスト調整：
MENU ボタンを長押しして設定画面に入り、**「コントラスト調整」**を選択して、周囲の明るさに合わせて調整してください。調整範囲は 0～15 です。

2) バックライト時間：
3) 設定画面の**「バックライト時間」**を選択し、必要に応じてバックライト点灯時間を調整してください。調整範囲は、常時点灯、バックライト消灯、5～20 秒（5 秒間隔）です。

10.3.5mm ジャック

1)3.5mm ヘッドホンジャック：

騒がしい環境でも、ヘッドホンを使えば、ヘッドホンならではの静寂なサウンドをお楽しみいただけます。

2)3.5mm AUX ジャック：

別売りの AUX オーディオケーブルを使えば、外部オーディオ機器をスピーカーとして接続できます。また、ラジオの音声を他の機器で再生することも可能です。

ご注意

1.バッテリーに関する注意事項：

A. 新品のバッテリーは袋に入っています。袋から取り出してからラジオに装着してください。

B. 充電には純正の充電ケーブル、または出力電圧 5V、出力電流 500mA～1000mA のケーブルをご使用ください。

C. 初回充電は 6 時間が推奨されます。以降の充電時間は約 4 時間です。

D. ご使用時は電源キーを長押しして本体の電源を入れてください。

2.事前設定のお願い：

初めてご使用になる際は、以下のラジオ設定を行ってください：

A. 言語設定-日本語

B. AM ステッピング設定-9KHz

C. FM 周波数帯域選択-64~108MHz

3.受信感度についてのご説明：

ラジオ放送は電離層での反射を利用して伝わるため、天候、季節、時間帯、地理的な位置、建物による遮断、電磁波干渉などの影響を大きく受けます。再生時にノイズフロア、雑音、信号変動、ノイズによる混信が発生する場合がありますが、これらはすべて正常な現象であり、完全に回避することはできませんので、あらかじめご了承ください。

バンド	最適な受信環境	最適な受信時間	特徴
FM	都市／農村	終日	音質が高いローカル局
AM	農村／郊外	終日	電磁干渉の影響を受けやすいため、雑音（ビービー音）が入りやすい。
SW	開けた場所	午後 6 時～9 時	信号強度は時間帯によって異なり、日中は弱く、夜間は強い。遠距離の局を受信できる

使用上の推奨事項：

A. 窓際や屋外でお聞きください。

B. 充電器、ルーター、その他の電化製品から離れてご使用ください。

C. アンテナは完全に伸ばし、様々な方向に回転させてみてください。

D. 夜間や早朝に聞くと、通常より良好な受信状態が得られます。

4.歌詞表示：
曲再生中に曲名と歌詞を表示できます。MP3 または WMA 形式に対応しています。
*日本語の歌詞も表示できますが、表示には MP3 または WMA 形式の楽曲ファイルと歌詞ファイル（※）が必須です。
歌詞ファイルがない場合は、曲名（日本語）のみ表示されます。
※一般的に「.lrc」形式のファイルを指します。
5.キーのぐらつきについて：
キーボード部分は一体型の設計となっており、キーは本体ケースのキー穴に対応しています。キー穴とキーの間にはわずかな隙間があるため、一つのキーを押した際に他のキーも連動して動くことがありますが、これは正常な現象です。

仕様：

Micro SD カードをサポート(32GB まで、別売)
音声フォーマット：MP3/WMA
電源: 1000mAh BL-5C リチウム電池（付属）
充電: DC 5V、Type-C
サイズ: 120 × 80 × 20 ミリメートル/4.7 × 3.1 × 0.8 インチ
重量: 160g/0.35 ポンド

パッケージ内容:

1×Retekess V115 ラジオ
1×BL-5C バッテリー
1×Type-C-USB 充電ケーブル
1×ブラケット付きハンドストリップ
1×マニュアル