Realky®

User Manual

— LED Fairy Lights —

LED Fairy Lights Instruction Manual

Welcome

Before using this light string, please read and follow the instructions below carefully and keep this manual for future reference. Once any defective light is found, please contact our customer service department for further information on how to repair or replace the defective product.

Product Parameters

Product Number	PXD1-100	PXD-200	L04012(101778)
Input Voltage	AC220-240V 50/60Hz		
Power	3,6W		
Number of LEDs	100		200
Total Wire Length	15M		27M
Lamp Beads	Warm White/RGB	Warm White	Warm White/RGB
erating Temperature	-20°C—40°C		

Product Number	XYWW300DCR-31V	XYRGB300DCR-31V
Input Voltage	AC220-240V 50/60Hz	
Power	6W	
Number of LEDs	300	
Total Wire Length	39M	
Lamp Beads	Warm White	RGB
erating Temperature	-20°C—40°C	

EN

Use Instructions for the Remote Control and Buttons

Lighting Mode: 8 lighting modes are available, which can be selected by the 8 buttons of the remote control and the circular button of the adapter.

1. Combination (Mode 2-Mode 7)
2. In Waves
3. Sequential
4. Slo-Glo
5. Chasing/Flash
6. Slow Fade
7. Twinkle/Flash
8. Steady on



Timing Function:

1. The green indicator light of the adapter is on, indicating that the timing function is turned on, and the green indicator light is off, indicating that the timing function is canceled.
2. Press and hold the button of the adapter for 3 seconds to enter the "6H" timing mode. Press and hold 3S again to cancel the timing function.
3. Press the selected timer mode on the remote control to start the timer. Press "TIMER OFF" to cancel the timer function.

The 3 timing modes on remote control are as follows
6H: 6H on - 18H off (24H cycle)
8H: 8H on - 16H off (24H cycle)
6639H: 6H on - 6H off - 3H on - 9H off (24H cycle)

Dimming: Brightness 100%-75%-50%-25%

Precautions

1. The waterproof rating of the adapter is IP44, thus it cannot be used outdoors directly. If you need to use it outdoors, please ensure that the terminal is connected to an available IP66 rated junction box.
2. When using the remote control, please aim at the adapter remote control. Please pay attention that there should be no obstruction in the middle, so as to avoid the function failure caused by the unacceptable signal.

EN

Anleitung für LED Lichterketten

Willkommen

Bevor Sie diese Lichterkette verwenden, lesen und befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen sorgfältig und bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie eine defekte Lampe finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, um weitere Informationen zur Reparatur oder zum Austausch des defekten Produkts zu erhalten.

Produktparameter

Produktnummer	PXD1-100	PXD-200	L04012(101778)
Eingangsspannung	AC220-240V 50/60Hz		
Energie	3,6W		
Anzahl der LEDs	100		200
Gesamte Drahtlänge	15M		27M
Lampenperlen	Warmesweiß/RGB	Warmesweiß	Warmesweiß/RGB
Betriebstemperatur	-20°C—40°C		

Produktnummer	XYWW300DCR-31V	XYRGB300DCR-31V
Eingangsspannung	AC220-240V 50/60Hz	
Energie	6W	
Anzahl der LEDs	300	
Gesamte Drahtlänge	39M	
Lampenperlen	Warmesweiß	RGB
Betriebstemperatur	-20°C—40°C	

DE

Anweisungen zur Verwendung der Fernbedienung und der Tasten

Beleuchtungsmodus: Es stehen 8 Beleuchtungsmodi zur Verfügung, die über die 8 Tasten auf der Fernbedienung und die runden Tasten am Adapter ausgewählt werden können.

1. Kombination (Modus 2-Modus 7)
2. Wellen
3. Sequentiell
4. Ein- und Ausblenden eines einzelnen Lichts
5. Verfolgung/Blitz
6. Langsames Ausblenden
7. Flackern/Blinken
8 Dauerlicht



Timing-Funktion:

1. Das grüne Licht am Adapter leuchtet, um anzuzeigen, dass die Zeitmessungsfunktion aktiviert ist, und das grüne Licht ist aus, um anzuzeigen, dass die Zeitmessungsfunktion deaktiviert ist.
2. Halten Sie die Adaptertaste 3 Sekunden lang gedrückt, um in den „6H"-Timing-Modus zu wechseln. Halten Sie die Taste erneut 3 Sekunden lang gedrückt, um die Zeitmessungsfunktion abzubrechen.
3. Drücken Sie den ausgewählten Timing-Modus auf der Fernbedienung, um den Timer zu starten. Drücken Sie „TIMER OFF", um die Timer-Funktion abzubrechen.

Die 3 Timing-Modi auf der Fernbedienung sind:
6H: 6H an - 18H aus (24-Stunden-Zyklus)
8H: 8H an - 16H aus (24-Stunden-Zyklus)
6639H: 6 Std. an – 6 Std. aus – 3 Std. an – 9 Std. aus (24-Std.-Zyklus)

Dimmen: Helligkeit 100%-75%-50%-25%

Vorsichtsmaßnahmen

1. Die Wasserdichtigkeit des Adapters ist IP44, daher kann er nicht direkt im Freien verwendet werden. Wenn Sie es im Freien verwenden müssen, stellen Sie sicher, dass das Terminal an eine verfügbare IP66-Anschlussdose angeschlossen ist.
2. Wenn Sie die Fernbedienung verwenden, zielen Sie bitte auf die Adapter-Fernbedienung. Bitte achten Sie darauf, dass sich in der Mitte kein Hindernis befindet, um Funktionsausfälle zu vermeiden, die durch das inakzeptable Signal verursacht werden.

DE

Instructions pour les Guirlande Lumineuse LED

Bienvenue

Avant d'utiliser cette guirlande lumineuse, veuillez lire et suivre attentivement les instructions ci-dessous et conserver ce manuel pour référence ultérieure. Une fois qu'une guirlande lumineuse défectueuse est détectée, veuillez contacter notre service client pour plus d'informations sur la façon de réparer ou de remplacer le produit défectueux.

Paramètres du Produit

Numéro de Produit	PXD1-100	PXD-200	L04012(101778)
Tension d'Entrée	AC220-240V 50/60Hz		
Du Pouvoir	3,6W		
Nombre de LED	100		200
Longueur Totale du Fil	15M		27M
Lampe Perles	Blanc Chaleureux/RGB	Blanc Chaleureux	Blanc Chaleureux/RGB
Température de Fonctionnement	-20°C—40°C		

Numéro de Produit	XYWW300DCR-31V	XYRGB300DCR-31V
Tension d'Entrée	AC220-240V 50/60Hz	
Du Pouvoir	6W	
Nombre de LED	300	
Longueur Totale du Fil	39M	
Lampe Perles	Blanc Chaleureux	RGB
Température de Fonctionnement	-20°C—40°C	

FR

Instructions d'Utilisation de la Télécommande et des Boutons

Mode Éclairage: 8 modes d'éclairage sont disponibles, qui peuvent être sélectionnés par les 8 boutons de la télécommande et les bouton circulaires de l'adaptateur.

1. Combinaison (Mode 2-Mode 7)
2. Les Vagues
3. Séquentiel
4. Slo-Glo
5. Poursuite/Flash
6. Fondu Lent
7. Scintillement/Flash
8. Steady on



Fonction de Chronométrage:

1. Le voyant vert de l'adaptateur est allumé, indiquant que la fonction de chronométrage est activée, et le voyant vert est éteint, indiquant que la fonction de chronométrage est annulée.
2. Appuyez sur le bouton de l'adaptateur et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour entrer dans le mode de chronométrage "6H". Appuyez à nouveau sur 3 secondes et maintenez-le enfoncé pour annuler la fonction de chronométrage.
3. Appuyez sur le mode de chronométrage sélectionné sur la télécommande pour démarrer la minuterie. Appuyez sur "TIMER OFF" pour annuler la fonction de chronométrage.

Les 3 modes de chronométrage sur la télécommande sont les suivants:
6H: 6H allumé - 18H éteint (cycle 24H)
8H: 8H allumé - 16H éteint (cycle 24H)
6639H: 6H allumé - 6H éteint - 3H allumé - 9H éteint (cycle de 24H)

Gradation: Luminosité 100%-75%-50%-25%

Précautions

1. L'indice d'étanchéité de l'adaptateur est IP44, il ne peut donc pas être utilisé directement à l'extérieur. Si vous devez l'utiliser à l'extérieur, assurez-vous que le terminal est connecté à une boîte de jonction IP66 disponible.
2. Lorsque vous utilisez la télécommande, veuillez viser la télécommande de l'adaptateur. Veuillez faire attention à ce qu'il n'y ait aucune obstruction au milieu, afin d'éviter l'échec de la fonction causé par le signal inacceptable.

FR

Instrucciones de Luces de Cadena LED

Bienvenido

Antes de utilizar esta cadena de luces, lea y siga atentamente las instrucciones que aparecen a continuación y conserve este manual para futuras consultas. Si encuentra alguna luz defectuosa, comuníquese con nuestro departamento de atención al cliente para obtener más información sobre cómo reparar o reemplazar el producto defectuoso.

Parametros del producto

Número de producto	PXD1-100	PXD-200	L04012(101778)
Voltaje de entrada	AC220-240V 50/60Hz		
Energía	3,6W		
Número de LED	100		200
Longitud total del cable	15M		27M
Cuentas de lámpara	Blanco cálido/RGB	Blanco cálido	Blanco cálido/RGB
Temperatura de funcionamiento	-20°C—40°C		

Número de producto	XYWW300DCR-31V	XYRGB300DCR-31V
Voltaje de entrada	AC220-240V 50/60Hz	
Energía	6W	
Número de LED	300	
Longitud total del cable	39M	
Cuentas de lámpara	Blanco cálido	RGB
Temperatura de funcionamiento	-20°C—40°C	

ES

Instrucciones para usar el control remoto y los botones

Modo de iluminación: Hay 8 modos de iluminación disponibles, seleccionables a través de los 8 botones del control remoto y los botones redondos del adaptador.

1. Combinación (Modo 2-Modo 7)
2. Ondas
3. Secuencial
4. Aparición y desaparición gradual de una sola luz
5. Persecución/Destello
6. Desvanecimiento lento
7. Parpadeo/parpadeo
8. Luz fija



Función de tiempo:

1. La luz verde del adaptador está encendida para indicar que la función de sincronización está habilitada y la luz verde está apagada para indicar que la función de sincronización está desactivada.
2. Mantenga presionado el botón del adaptador durante 3 segundos para cambiar al modo de sincronización "6H". Mantenga presionado el botón durante 3 segundos nuevamente para cancelar la función de sincronización.
3. Presione el modo de tiempo seleccionado en el control remoto para iniciar el temporizador. Pulse "TIMER OFF" para cancelar la función de temporizador.

Los 3 modos de tiempo en el control remoto son:
6H: 6H encendido - 18H apagado (ciclo de 24 horas)
8H: 8H encendido - 16H apagado (ciclo de 24 horas)
6639H: 6 horas encendido - 6 horas apagado - 3 horas encendido - 9 horas apagado (ciclo de 24 horas)

Atenuación: Brillo 100%-75%-50%-25%

Precauciones

1. La clasificación de impermeabilidad del adaptador es IP44, por lo que no se puede utilizar directamente en exteriores. Si necesita usarlo al aire libre, asegúrese de que el terminal esté conectado a una caja de conexiones IP66 disponible.
2. Cuando use el control remoto, apunte al control remoto del adaptador. Preste atención a que no haya obstrucciones en el medio para evitar fallas en la función causadas por una señal inaceptable.

ES

Manuale di Istruzioni della Filo Luci LED

Benvenuti

Prima di utilizzare questa catena luminosa, leggere e seguire attentamente le istruzioni riportate di seguito e conservare il presente manuale per riferimento futuro. Una volta individuata una luce difettosa, contattare il nostro servizio clienti per ulteriori informazioni su come riparare o sostituire il prodotto difettoso.

Bianco Caldo /RGB Bianco Caldo

parametri del Prodotto

Numero del Prodotto	PXD1-100	PXD-200	L04012(101778)
Tensione di Ingresso	AC220-240V 50/60Hz		
Potenza	3,6W		
Numero di LED	100		200
lun9hezza Totale del Filo	15M		27M
Perline di LamPada	Blanco cálido/RGB	Blanco cálido	Blanco cálido/RGB
TemPeratura di Esercizio	-20°C—40°C		

Numero del Prodotto	XYWW300DCR-31V	XYRGB300DCR-31V
Tensione di Ingresso	AC220-240V 50/60Hz	
Potenza	6W	
Numero di LED	300	
lun9hezza Totale del Filo	39M	
Perline di LamPada	Blanco cálido	RGB
TemPeratura di Esercizio	-20°C—40°C	

IT

Utilizzare le Istruzioni per il Telecomando e il Pulsanti

Modalità Illuminazione: Sono disponibili 8 modalità di illuminazione, selezionabili tramite gli 8 pulsanti del telecomando e i pulsante circolari dell'adattatore.

1. Combinazione (Modalità 2-Modalità 7)
2. In Waves
3. Sequential
4. Slo-Glo
5. Chasing/Flash
6. Slow Fade
7. Twinkle/Flash
8. Steady on



Funzione di Temporizzazione:

1. La spia verde dell'adattatore è accesa, a indicare che la funzione di temporizzazione è attivata e la spia verde è spenta, a indicare che la funzione di temporizzazione è stata annullata.
2. Tenere premuto il pulsante dell'adattatore per 3 secondi per accedere alla modalità di temporizzazione "6H". Tenere premuto di nuovo 3 secondi per annullare la funzione di cronometraggio.
3. Premere la modalità timer selezionata sul telecomando per avviare il timer. Premere "TIMER OFF" per annullare la funzione timer.

Le 3 modalità di temporizzazione sul telecomando sono le seguenti:
6H: 6 ore acceso - 18 ore spento (ciclo 24 ore)
8H: 8 ore acceso - 16 ore spento (ciclo 24 ore)
6639H: 6 ore acceso - 6 ore spento - 3 ore acceso - 9 ore spento (ciclo 24 ore)

Dimmerazione: Luminosità 100%-75%-50%-25%

Precauzioni

1. Il grado di impermeabilità dell'adattatore è IP44, quindi non può essere utilizzato direttamente all'aperto. Se è necessario utilizzarlo all'aperto, assicurarsi che il terminale sia collegato a una scatola di giunzione con grado di protezione IP66 disponibile.
2. Quando si utilizza il telecomando, puntare verso il telecomando dell'adattatore. Si prega di prestare attenzione che non ci dovrebbero essere ostruzioni al centro, in modo da evitare il guasto della funzione causato dal segnale inaccettabile.

IT

Realky®