INSTRUCTIONS MANUAL

1 UP 2 PUSH

BUTANE

EN

WARNING:
KEEP AWAY FROM CHILDREN

Contains flammable gas under pressure.

Never expose to heat 122ºF (50º) or to prolonged sunlight. Ignite lighter away from face and clothing. Never puncture or put in fire. Be sure flame is out after use.

Do not keep lit for more than 30s. Keep lighters and their fuels out of the reach of children.

REFILLING INSTRUCTIONS:

Refill with Clipper gas is recommendable.To refill press tip vertically downward into the centre of refill valve at the base of the lighter and apply firm pressure.To reflint pull the flint system out and unscrew the bottom to replace the flint.

ES

ADVERTENCIA:MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Contiene gas inflamable a presión.

No someter a temperaturas superiores a 50ºC(122ºF), ni exponer prolongadamente al sol.

Mantener alejado de la cara y de la ropa mientras se enciende. No perforar ni arrojar al fuego.

Asegúrese después de cada uso de que la llama está totalmente apagada. No mantener encendido durante más de 30s.

INSTRUCCIONES DE RECARGA

Se recomienda recargar con gas Clipper.Para recargar presionar la tija hacia abajo en el centro de la válvula de recarga que se encuentra en la base del encendedor y presionar firmemente. Para cambiar la piedra extraiga el sistema de piedra, desenrosque el fondo y reemplace la piedra.

PT

ISQUEIRO. ATENÇAO. MANTENHA LONGE DE CRIANÇAS

Contém gás inflamável sob pressão.

Nunca expor ao calor acima 50ºC (122ºF) ou à luz solar prolongada.

Acenda o Isqueiro longe do rosto e roupas. Nunca perfurar ou incinerar.

Certifique-se de que a chama está apagada após o uso.
Não mantenha aceso por mais de 30s.

INSTRUÇÕES DE REABASTECIMIENTO:

Recomendamos recarregar com gás Clipper. Para recarregar, coloque-o de cabeça para baixo. Pressione a válvula de enchimento com o adaptador adequado de uma recarga universal. Para trocar a pedra retire o sistema da pedra, desenrosque o fundo e reponha a pedra.

FR

MISE EN GARDE: TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

Contient du gaz inflammable sous presión.

Ne jamais exposer à des températures supérieures à 50ºC (122ºF), ni au rayonnement solaire pendant une durée prolongée .

Tenir éloigné du visage et des vêtements lors de l'allumage. Ne jamais perforer ni jeter au feu.

S'assurer, après usage que la flamme est éteinte. Ne pas laisser allumé plus de 30s. Il faut garder les briquets et combustibles hors de la portée des enfants.

INSTRUCTIONS DE RECHARGE:

Nous vous recommandons de recharger le briquet avec du gaz Clipper. Pour recharger, presser la tige vers le bas ou centrer la valve de recharge qui se trouve à la base du briquet et presser fermement. Pour changer la pierre, extraire le système d'allumage en tirant fermement sur la molette. Dévisser le fond et remplacer la pierre.

IT

ATTENZIONE: TENERE LONTANO DALLA PORTADA DEI BAMBINI

Contiene gas infiammabile sotto pressione.

Non esporre a temperature superiori a 50ºC(122ºF) ed evitare prolungate esposizioni alla luce del sole.

Tenere lontano del viso e abbigliamento mentre si accende.

Non forare, né gettare al fuoco.Dopo l'uso assicurarzi che l'accendino sia ben spento. Nom mantenere acceso per più di 30s.

INSTRUZIONI DI RICARICA

Raccomandato ricaricare con gas Clipper. Per ricaricare,premere fermamente la valvola di ricarica che si trova nella base dell'accendino. Per cambiare la pietrina rimuovere il sistema di pietra. Svitare la vite e sostituire la pietrina.

TR

UYARI: ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ! ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAĞI YERE KOYUNUZ.

Yanıcı basınçlı gaz ihtiva eder. 50ºC (122ºF) derecenin üzerindeki sıcaklıklarda veya uzun süreli güneş altında bırakmayınız.

Çakmağı yüzünüzden ve giyeceklerinizden uzak tutarak yakınız.

Asla delmeyiniz veya ateşe atmayınız.

Kullandıktan sonra alevin söndüğünden emin olunuz. 30 saniideyen fazla yakılı tutmayınız

ÇAKMAK GAZI DOLDURMA TALİMATI:

Çakmağınızı tavsiye edilen Clipper gaz ile doldurunuz.Gaz tüpünün ucunu, çakmağın sibobuna dik olarak, kuvvetlice ve ani olarak bastırınız.

RUS

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ХРАНИТЕ В МЕСТАХ НЕДОСТУПНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ЗАЖИГАЙТЕ НА РАССТОЯНИИ ОТ ЛИЦА И ОДЕЖДЫ.

Зажигалка содержит горючий газ под давлением. Не подвергать воздействию температуры свыше 50ºC (122ºF) или длительному воздействию солнечных лучей.

Не разрушать и не подвергать воздействию огня. Не держите в зажженном состоянии более 30 с. Убедитесь, что пламя потушено после использования.

Срок годности не ограничен. Обязательной сертификации не подлежит.

Инструкция по заправке:

Желательно использовать Универсальный газ т.м. Clipper. Переверните зажигалку верхом вниз и, держа в вертикальном положении, вставьте соответствующий переходник баллона в клапан зажигалки, нажмите и медленно заполните зажигалку, избегайте переполнения. Вытрите руки и зажигалку перед использованием. После заправки подождите одну минуту перед использованием зажигалки.

DE

VORSICHT: VON KINDERN FERNHALTEN

Enthält entzündbares Gas unter Druck. Vor Erwärmung über 50ºC (122ºF) oder längerer Sonneneinstrahlung schützen.

Beim Zünden von Gesicht und Kleidung fernhalten. Niemals einstechen oder ins Feuer legen.

Vergewissern Sie sich nach dem Gebrauch, dass die Flamme vollständig erloschen ist.

HINWEISE ZUM NACHFÜLLEN:

Nachfüllen mit Clipper-Gas ist empfehlenswert. Zum Nachfüllen die Spitze senkrecht nach unten in die Mitte des Nachfüllventils unten am Feuerzeug drücken und mit festem Druck beaufschlagen. Ziehen Sie das Flint-System heraus und schrauben Sie den Boden ab, um den Flint wieder einzusetzen.

NL

OPGELET: BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN

Bevat ontvlambaar gas onder druk.

Niet blootstellen aan temperaturen boven de 50ºC (122ºF)en de aansteker niet langdurig aan zonnestralen blootstellen.

Bij aansteking, op afstand houden van gezicht en kleren.
Niet doorboren of in vuur gooien.

Na gebruik gelieve na te kijken of de aansteker niet blijft branden.

INSTRUCTIES VOOR HET BUVULLEN:

bijvullen met Clipper-gas is aan te bevelen. Om de tank opnieuw te vullen, drukt u de punt verticaal omlaag in het midden van de bijvulklep aan de onderkant van de aansteker en oefent u stevige druk uit. Reflint trek het vuursteensysteem naar buiten en draai de onderkant los om de vuursteen te vervangen.

CLIPPER

2 YEAR WARRAN

GARANTIA 2 AÑOS - GARANTIA 2 ANO
GARANTIE 2 ANS - GARANZIA 2 ANN
2 YILLIK GARANTİ - 2 JAHRE GARANT
2 JAAR GARANTIE - Гарантия 2 года

2 YEAR WARRANTY

Sello del vendedor:

Imported in EU by CLIPPER
Metalurgia 38 Barcelona Spain
Made by a FLAMAGAS gro
email: info@flamagas
www.clipper.eu