100mm

130mm

GB

Safety instructions and Cautions

Please read the following safety instructions carefully before using this product.
(1) This product has a rechargeable battery inside. Do not throw it into fire, use or charge it in high temperature, and do not expose the product to excessive heat temperature.
(2) Do not use the product in the absence of a guardian or a person who is suffering from physical, sensory, or mental retardation, or lack of experience and knowledge.
(3) If the product cord is damaged, you should discard the power cord and do not use it.
(4) Do not insert the charger into a household outlet or remove it from the outlet with wet hands.
(5) Do not leave the product in the place where children can touch, do not allow children or toddler to use it by themselves.
(6) Before using, please check whether the hair trimmer cutting head is broken.

Caution

Note: Please turn off this product when charging; This product can be used for 60 minutes after being fully charged.

When the product is charged, the white indicator light is on.
Please use the charger provided by the manufacturer.
Press and hold the switch for 2 seconds to lock/unlock the product, or connect the power supply to automatically unlock.

Product Introduction

1. Body hair trimmer head
2. On/off
3. Charge indicator
4. Support base
5. Lady shaver head
6. Hinge for lady shaver protective cover
7. Circle trimmer head
8. Circle trimmer head protective cover
9. Sideburns trimmer
10. Guide combs 3-12mm
11. Cleaning brush
12. USB charging line

Charge

The charging time of this product is 2 hours.
The charging input is 5V-1A. You can plug the USB interface into the adapter provided by the manufacturer to charge the product.
Be careful of fast charging adapter is beyond the 5V-1A which cannot be used.

Note: Please turn off this product when charging; This product can be used for 60 minutes after being fully charged.

When the product is charged, the white indicator light is on.
Please use the charger provided by the manufacturer.
Press and hold the switch for 2 seconds to lock/unlock the product, or connect the power supply to automatically unlock.

FR

Consignes de sécurité et précautions

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité ci - dessous avant d'utiliser ce produit.
(1) Le produit contient une batterie rechargeable à l'intérieur. Ne le jetez pas dans le feu, utilisez ou chargez à haute température, ne exposez pas le produit à une chaleur excessive température.
(2) Ceux sans tuteur ou Une personne souffrant d'un retard de développement physique, sensoriel ou mental, ou Manque d'expérience et de connaissance.
(3) Ne confiez d'alimentation dont être jeté s'il est endommagé (5 m maximum).
(4) Ne pas insérer pas ou ne retirez pas le chargeur de la prise domestique Lorsque vous mains sont mouillées, le prise.
(5) Ne placez pas le produit dans un endroit où les enfants peuvent le toucher, ne laissez pas les tout - petits le sont pas autorisés à les utiliser eux - mêmes.
(6) avant utilisation, verifiez si la tête de coupe de la tondeuse Brise

Attention

Remarque: Veuillez éteindre ce produit pendant la charge; Ce produit peut être utilisé pendant 60 minutes après une charge complète.

Lorsque le produit est chargé, le voyant blanc s'allume.
Veuillez utiliser le chargeur fourni par le fabricant.
Appuyez et maintenez l'interrupteur enfoncé pendant 2 secondes pour verrouiller / déverrouiller le produit, ou Connectez l'alimentation pour le deverrouillage automatique.

Présentation du produit

1. Tête de coupe de cheveux du corps
2. Marche / Arrêt
3. Indicateur lumineux
4. Base de support
5. Tête de rasoir pour femme
6. Housse de protection de tête de rasoir pour femmes
7. Tête de tondeuse circulaire
8. Couvercle de protection de tête de tondeuse circulaire
9. peigne de guidage 3 - 6mm
10. peigne de guidage 6 - 12mm
11. Brosse de nettoyage
12. câble de charge USB

Prix demandé

La durée de charge de ce produit est de 2 heures.
L'entrée de charge est 5V - 1a. Vous pouvez brancher l'interface USB Ordinateur, Banque d'alimentation ou chargeur de téléphone portable 5V - 1a.
Attention à l'adaptateur de charge rapide au - delà de 5V - 1a Utiliser.

Remarque: Veuillez éteindre ce produit pendant la charge; Ce produit peut être utilisé pendant 60 minutes après une charge complète.

Lorsque le produit est chargé, le voyant blanc s'allume.
Après une charge complète, le voyant blanc s'éteint.
Maintenez l'interrupteur enfoncé pendant 2 secondes pour verrouiller / déverrouiller le produit, ou Connectez l'alimentation pour le deverrouillage automatique.

IT

Istruzioni di sicurezza e cautela

Leggere attentamente le seguenti istruzioni di sicurezza prima di utilizzare questo prodotto.
(1) Questo prodotto ha una batteria ricaricabile all'interno. Non gettarlo nel fuoco, usare o caricare ad alta temperatura e non esporre il prodotto a temperature eccessive.
(2) Non è possibile utilizzare il prodotto in assenza di un tutore o di una persona affetta da ritardo fisico, sensoriale o mentale, o mancanza di esperienza e conoscenza.
(3) Se il cavo di alimentazione è danneggiato, è necessario scartare il cavo di alimentazione e non utilizzarlo.
(4) Non inserire o caricatelarlo in una presa domestica o rimuoverlo dalla presa quando le mani è bagnata.
(5) Non lasciare il prodotto in luogo dove i bambini possono toccare, non permettere a bambini o ai bambini di usarlo da soli.
(6) Prima di usare, controllare se la testa di taglio del tagliacapelli è rotta.

Attenzione

Nota: chiudete questo Generato durante la ricarica; questo Il prodotto può essere utilizzato per 60 minuti dopo la ricarica Completo.

Quando il prodotto è ricaricato, la spia bianca lampeggia.
Usare il caricatore fornito dal produttore.
Premere ed mantenere l'interruttore per 2 secondi, il prodotto si Bloccare la luce bianca lampeggiante per 2 secondi, o collegare l'alimentazione per sbloccare automaticamente.
La spia bianca lampeggia per 2 secondi e poi si Illumina Prodotto.

Introduzione del prodotto

1. Testa del trimmer head
2. On/off
3. Indicatore luminoso
4. Base di supporto
5. Lady shaver head
6. Lady shaver head protection cover
7. Circle trimmer head
8. Copertura protettiva della testa del trimmer cerchio
9. Rifinitori di guida 3-6mm
10. Rifinitori di guida 6-12mm
11. Spazzola di pulizia
12. Linea di ricarica USB

Carica

La durata di ricarica di questo prodotto è di 2 ore.
L'ingresso di ricarica è 5V-1A. È possibile collegare l'interfaccia USB al Computer, banca di ricarica o caricatore del telefono cellulare per la ricarica.
Fare attenzione all'adattatore di ricarica veloce a oltre 5V-1A che non può essere usato!

Attenzione: chiudete questo Generato durante la ricarica; questo Il prodotto può essere utilizzato per 60 minuti dopo la ricarica Completo.

Quando il prodotto è ricaricato, la spia bianca si accende.
Usare il caricatore fornito dal produttore.
Premere ed mantenere l'interruttore per 2 secondi per bloccare/ sbloccare il prodotto, o collegare l'alimentazione per sbloccarlo automaticamente.

ES

Instrucciones y precauciones de Seguridad

Lea cuidadosamente las siguientes instrucciones de Seguridad antes de usar este producto.
Productos
(1) el producto está equipado con una batería recargable en el interior. No lo arrojes al fuego.
Ensamblo, uso o carga a altas temperaturas, no expongo el producto. La temperatura de calentamiento es demasiado alta.
(2) No use el producto en ausencia de un tutor o mental, o Falta de experiencia y conocimiento.
(3) si el cable de alimentación está dañado, se debe desechar el cable de alimentación y no usarlo.
(4) no inserte el cargador en el enchufe doméstico ni lo retire Cuando tus manos están mojadas, forma el enchufe.
(5) Mantenga el producto en un lugar donde los niños puedan tocarlo No se permite que los niños o los niños pequeños lo usen por sí mismos.
(6) antes de usar, verifique si la cabeza de corte del recortador Roto

Introducción del producto

1. cabeza de corte de pelo corporal
2. abrir / cerrar
3. Indicador de carga
4. base de apoyo
5. cabeza de afeitadora de mujer
6. bisagra para la cubierta protectora de afeitadora de la mujer
7. cabeza de podador circular
8. cubierta protectora de la cabeza del recortador circular
9. peine de guía 3 - 6 mm
10. peine guía 6 - 12 mm
11. cepillo de limpieza
12. cable de carga USB

Pedir precio

El tiempo de carga de este producto es de 2 horas.
La entrada de carga es 5v - 1a. Puede insertar la interfaz USB Ordenadores, bancos de energía o cargadores de teléfonos móviles para cargar.
Tenga cuidado con el conector de carga rápida más allá de 5v - 1a Usado!

Nota: por favor, cierre este producto Al cargar; Este producto puede Después de usar durante 60 minutos Cargado.

Cuando el producto se carga, el indicador blanco se enciende.
Después de cargar, el indicador blanco parpadea.
Presione el interruptor durante 2 segundos para bloquear / desbloquear el producto, o conecte la fuente de alimentación para desbloquearla automáticamente.

JP

安全上の注意事項

使用前に以下の安全上の注意事項をよく読み込んでください。製品
(1) 製品は内部に充電式バッテリーを搭載しています。火に投げないで
ください。高温で使用または充電、製品を置いたり、過度の温度にさらされないでください。
(2) 保護者や指導的、感覚的、または精神的障害の人または、
経験と知識の欠如。
(3) 電源ケーブルが破損した場合は、電源ケーブルを廃棄するべきです
ので、使用しないでください。
(4) 濡れた手で家庭用コンセントに差し込んだり、取り出されないでください。
形成されたとき、コンセント。
(5) 子供が触れる場所に製品を置かないで、幼児や幼児が自分で使用する
ことを許可しません。
(6) 使用前に、ヘアカット刈りヘッドがこわれた

Caution

注：この製品を閉じてください 充電時;この製品はその後60分使用フル充電。

製品が充電されると、白いLEDが点灯します。
メーカーが提供する充電器を使用してください。
ロックを解除するには、2秒間スイッチを長押しするか、または電源を接続して自動的に解除します。

製品の紹介

1. 体毛ヘッドトリミングヘッド
2. オン/オフ
3. 充電インジケーター
4. 支持台
5. 女性用カミソリヘッド
6. 女性用カミソリヘッドの保護カバー
7. 円形トリマーヘッド
8. 円形トリマーヘッドの保護カバー
9. 3-6mmガイドコーム
10. 6-12mmガイドコーム
11. クリーニングブラシ
12. USB充電ライン

値段をつける

この製品の充電時間は2時間です。
充電入力は5V-1Aです。USBインターフェースを差し込みます
メーカーが提供するアダプターを使用して製品を充電。
高速充電アダプターに注意してください。5V-1Aを超えて使用することは使用されません！

注：この製品を閉じてください 充電時;この製品はその後60分使用フル充電。

製品が充電されると、白いLEDが点灯します。
メーカーが提供する充電器を使用してください。
ロックを解除するには、2秒間スイッチを長押しするか、または電源を接続して自動的に解除します。

FR-2

Utilisation

Remarque: avant utilisation, vérifiez que la tondeuse coupe la tête n'est cassé

Tout le corps des cheveux longs sur toutes les parties du corps, en particulier Section Bikini, peut également être utilisé directement sans eau.

(2) Utilisation de la tête de rasoir pour femme pour couper les cheveux courts: après avoir coupé les cheveux courts sous les aisselles / jambes / bras / sous bikini, utilisez directement cette tête pour tondre la peau.

(3) Utilisation de têtes de tondeuse rondes
Cette tête peut être utilisée sous les aisselles / sur la zone Bikini / autour du mamelon / autour du nombril / autour du bracelet / autour du pied après utilisé quotidiennement.
La coque de chevaux du visage est spécialement conçue pour les femmes e Les hommes peuvent utiliser directement la tondeuse à cheveux pour parfait coiffées ou à la suivi. Peut être confort discernent sur la peau, le mouvement Tournez lentement le cercle.

Nettoyage et entretien

Ce produit est équipé d'une brosse pour le nettoyer pour rinser.
Remarque: l'alimentation doit être coupée avec l'eau!
Ne pas immerger le produit dans l'eau, car cela est une faible sensibilité sur1 Interdire Connect pour la salle de bain ...
Nettoyer les poils résiduels de chaque tête avec une brosse; Puis mettez le produit sous l'eau pour rinser.
Produits sec: Portez une housse de protection de la tête et Rangez - le à l'ombre 01 un endroit sec.

Fonction de verrouillage de voyage

Appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour verrouiller / déverrouiller le produit.
Utilisez le verrou de voyage lorsque vous ouvrez ce produit ou lorsque vous voyagez pour éviter les dommages du produit.
Maintenez l'interrupteur enfoncé pendant 5 secondes, le produit est verrouillé Le voyant blanc clignote pendant 3 secondes.
Appuyez et maintenez l'interrupteur enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant blanc s'allume Clignote pendant 3 secondes, puis allume le produit.

IT-2

Utilizzazione

Attenzione: Prima dell'uso, controllare se il trasverba taglia la testa è Frotta.
(1) Usando i capelli del corpo per radere la testa Capelli del corpo dotati ad il perfetto 01 dopo la Cheek.

Tutti capelli lunghi in tutte le parti del corpo / bikini speciali possono essere utilizzati anche direttamente senza bisogno di Pelliné.

(2) Utilizzando una testa di rasatura femminile per tagliare i capelli Capelli corti Dopo aver tagliato i capelli corti sotto le ascelle/gambe /braccia/bikini, utilizzare questa testa direttamente per tagliare la pelle.

(3) Utilizzo di una testa fallacrie circolare
Questa testa può essere utilizzata nell'area ascella/bikini/dintorni del capezzolo/dintorni dell'ombelico/dintorni e Può essere usato quotidianamente.
L'acconciature facciale è progettata specificamente per le ragazze e gli uomini possono usare il tagliacapelli direttamente per Pelle e sudore. Può essere raggiunto adeguato delicatamente alla pelle. Ruota lentamente il cerchio in movimento.

Pulizia e manutenzione

Questo prodotto è ingegnoso: Può essere posizionato sotto il rubinetto per il lavaggio.
Attenzione: il prodotto deve essere interrotto sott'acqua!
Le lame in acciaio inossidabile di alta qualità hanno bassa sensibilità. Non è raccomandato il lavaggio per legge!
Rimuovere i peli residui da ogni testa con una spazzola; E poi metti il prodotto rinse sotto l'acqua.
Prodotto secco: Indossare la custodia protettiva e conservare - lo in un luogo fresco 01 asciutto.

Funzione di blocco del viaggio

Premere e tenere premuto per due secondi per bloccare / sbloccare il prodotto.
Utilizzare la funzione di blocco del viaggio quando si apre questo prodotto, o quando si viaggia per evitare danni al prodotto.
Tenere premuto l'interruttore per 5 secondi, il prodotto è Bloccato la luce bianca lampeggiante per 3 secondi.
Premere e tenere premuto l'interruttore per 5 secondi.
La luce bianca lampeggia per 3 secondi e poi si Illumina Prodotto.

JP-2

使用

注：髪の手長に、トリマーが頭髪にされたいるかどうかを確認してください。
(1) 体毛全体（ビキニエリを含む）は直接使用可能です。

(2) 女性トリマーヘッドの使用：小腕脚/ビキニ部位/乳首/ヘ
(3) 円形トリマーヘッドの使用：小腕脚/ビキニ部位/臍周辺/足首周辺に使用。日常的に使用した後。
顔の髪の毛は、完璧な形状を持つように設計されています。
男性と女性は直接トリマーを使用します。
ヘアカットを使用します。
ゆっくりと輪を回す。

クリーニングとメンテナンス

この製品は防水です。蛇口の下で洗浄できます。
注意：水中で使用する前にロックされていません！
ステンレス鋼ブレードの品質は敏感度を有する。JPL 現在
法安に適しません。
各頭部の残留毛をブラシで洗浄する。そして、
製品を水で洗い流します。
乾燥製品。保護保護カバーをつけて日陰に保管する
涼しいところで。

ストロークロック機能

注意：本製品にはロックフリップ機能が付います。子どもを防ぐ
本製品を閉じたり、他にはこのロックをさせる。トラベルロックを使用して
製品を開くときに保護します。
スイッチを長押しします。製品をロックするためのロックの間隔は長
します。
スイッチを長押しします。白のLEDが点灯、
3秒間点滅し、製品を閉じます。

JP-2