KODAK STEP
INSTANT MOBILE PHOTO PRINTER

IMPRESORA FOTOGRÁFICA MÓVIL INSTANTÁNEA | HANDY SOFORTBILDDRUCKER | IMPRIMANTE PHOTO PORTABLE | STAMPANTE FOTOGRAFICA ISTANTANEA PORTATILE

Quick Start Guide

Guía de inicio Rápido | Schnellstart-Anleitung | Guide de Démarrage Rapide | Guida Rapida

1



Charge the printer with the micro-USB cable before use.

Cargue la impresora con el cable micro-USB antes de utilizarla.

Chargez l'imprimante avec le câble micro-USB avant de l'utiliser.

Laden Sie den Drucker vor der Benutzung mit dem Micro-USB-Kabel auf.

Carichi la stampante con il cavo micro-USB prima dell'uso.

2



Remove lid and insert paper into the paper compartment.

NOTE: Blue sheet should be at the bottom of the paper stack facing down.

Retire la tapa e introduzca el papel en el compartimento del papel.
NOTA: La hoja azul debe estar en la parte inferior de la pila de papel hacia abajo.

Retirez le couvercle et insérez le papier dans le compartiment à papier.
REMARQUE: La feuille bleue doit se trouver au bas de la pile de papier, face vers le bas.

Entfernen Sie den Deckel und legen Sie Papier in das Papierfach ein.
HINWEIS: Das blaue Blatt sollte mit der Unterseite nach unten im Papierstapel liegen.

Rimuova il coperchio e inserisca la carta nel vano carta.
NOTA: Il foglio blu deve trovarsi in fondo alla pila di carta, rivolto verso il basso.

3



Once the printer is charged, press the power button to turn on the printer.

Una vez cargada la impresora, pulse el botón de encendido para encenderla.

Une fois l'imprimante chargée, appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre l'imprimante sous tension.

Sobald der Drucker aufgeladen ist, drücken Sie die Einschalttaste, um den Drucker einzuschalten.

Una volta caricata la stampante, prema il pulsante di accensione per accenderla.

4

Scan the QR code above to download the KODAK STEP Prints app.

Escanee el código QR anterior para descargar la aplicación KODAK STEP Prints.

Scannez le code QR ci-dessus pour télécharger l'application KODAK STEP Prints.

Scannen Sie den obigen QR-Code, um die KODAK STEP Prints App herunterzuladen.

Scansionare il codice QR qui sopra per scaricare l'applicazione KODAK STEP Prints.

5

1. To pair device: press and hold the power button for 3 – 4 seconds.
2. With Bluetooth® on, select the KODAK STEP printer from Bluetooth setting on your iOS or Android™ device.

1. Para emparejar el dispositivo: mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 - 4 segundos.
2. Con el Bluetooth® activado, seleccione la impresora KODAK STEP en la configuración de Bluetooth de su dispositivo iOS o Android™.

1. Pour coupler l'appareil : appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 à 4 secondes.
2. Lorsque le Bluetooth® est activé, sélectionnez l'imprimante KODAK STEP dans le parametre Bluetooth de votre appareil iOS ou Android™.

1. Um das Gerät zu koppeln: Halten Sie die Einschalttaste 3 - 4 Sekunden lang gedrückt.
2. Wählen Sie bei eingeschaltetem Bluetooth® den KODAK STEP Drucker aus den Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem iOS- oder Android™-Gerät aus.

1. Per associare il dispositivo: tenga premuto il pulsante di accensione per 3 - 4 secondi.
2. Con il Bluetooth® attivo, selezioni la stampante KODAK STEP dall'impostazione Bluetooth del suo dispositivo iOS o Android™.

6

Edit your photo then tap "Print" in the app to print photo.

Edite su foto y luego pulse "Imprimir" en la aplicación para imprimir la foto.

Modifiez votre photo puis appuyez sur "Imprimer" dans l'application pour imprimer la photo.

Bearbeiten Sie Ihr Foto und tippen Sie dann in der App auf "Drucken", um das Foto zu drucken.

Modifichi la foto e poi tocchi "Stampa" nell'app per stampare la foto.

For assistance or further information, scan the QR code above to visit our support page.

Para obtener asistencia o más información, escanee el código QR de arriba para visitar nuestra página de soporte.

Pour obtenir de l'aide ou des informations supplémentaires, scannez le code QR ci-dessus pour visiter notre page d'assistance.

Wenn Sie Hilfe oder weitere Informationen benötigen, scannen Sie den obigen QR-Code, um unsere Support-Seite zu besuchen.

Per assistenza o ulteriori informazioni, scansioni il codice QR qui sopra per visitare la nostra pagina di supporto.

kodakphotoplus.com

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Customer Service

Servicio de atención al cliente / Service clientèle / Kundenbetreuung / Servizio clienti

U.S. Support:
kodak@camarketing.com
844-516-1539

International Support / Asistencia internacional / Assistance internationale / Internationale Unterstützung / Assistenza internazionale:
kodak@camarketing.com
844-516-1540

View one-year warranty details at:
Vea los detalles de la garantía de un año en:
Consultez les détails de la garantie d'un an sur :
Details zur einjährigen Garantie finden Sie unter :
Visualizzare i dettagli della garanzia di un anno, consulti il sito:

https://www.kodakphotoplus.com/pages/kodak-step-instant-mobile-photo-printer-support

Made for iPhone | iPad | iPod

"Made for iPod," "Made for iPhone," and "Made for iPad" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.

www.kodakphotoplus.com

The Kodak trademark, logo, and trade dress are used under license from Kodak.

zink

ZINK, ZERO INK, and the ZINK logo are trademarks of ZINK Holdings, LLC.
Bluetooth is a trademark of Bluetooth SIG, Inc. USA.
Android and Google Play are trademarks of Google LLC.
Apple, iOS, and App Store are trademarks of Apple Inc. in the U.S. and other countries.
All other products, brand names, company names, and logos are trademarks of their respective owners. Their use does not imply any affiliation with or endorsement by them, and may not mean to promote any sponsorship, endorsement, or approval.
Distributed by CIA Marketing, Inc., 114 Tived Lane East, Edison, NJ 08837. USA.
© 2024. CIA & PhotoPlus LLC. All Rights Reserved. Made in Vietnam.

La marca registrada Kodak, el logotipo y la presentación del producto se usan bajo licencia de Kodak.
ZINK, ZERO INK, y las marcas registradas de ZINK son propiedad de ZINK Holdings LLC.
iPad, iPhone, iPod y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y otros países.
Bluetooth es una marca comercial de Bluetooth SIG, Inc. USA.
Android es una marca registrada de Google LLC.
Google Play es una marca registrada de Google LLC.
iOS es una marca comercial de Cisco en Est. EE. UU. y otros países y se utiliza bajo licencia.
Apple y App Store son marcas comerciales de Apple Inc. en los EE. UU. y otros países.
Todo lo demás productos, nombres de marcas, nombres de compañías y logotipos son marcas registradas de sus respectivos propietarios, ello utilizar iOS para identificar sus correspondientes productos no implica pertenecer comercial patrocinio, aprobación o autorización.
Distribuido por: CIA Marketing, Inc., 114 Tived Lane East, Edison, NJ 08837. USA.
© 2024. CIA & PhotoPlus LLC. Todos los derechos reservados. Hecho en Vietnam.
EUROPA: Todos los derechos reservados.
Fabricado en Vietnam

La marque commerciale Kodak, le logo et l'habillage sont utilisés sous licence de Kodak.
ZINK, ZERO INK, et les marques déposées de ZINK sont la propriété de ZINK Holdings LLC.
iPad, iPhone, iPod and iPod touch sont des marques déposées d'Apple Inc. enregistrées aux États-Unis et dans d'autres États.
Bluetooth est une marque commerciale de Bluetooth SIG, Inc. USA.
Android est une marque commerciale de Google LLC.
Google Play est une marque commerciale de Google LLC.
iOS est une marque commerciale de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.
Apple et App Store sont des marques commerciales de Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
Tous les autres produits, noms de marques, noms de sociétés ainsi que les logos sont des marques de commerce ou des marques déposées de leur détenteur respectif, et ne signifient aucun parrainage, autorisation ou approbation.
Distribué par : CIA Marketing, Inc., 114 Tived Lane East, Edison, NJ 08837. USA
CIA Marketing (uk LTD), 167 Hermitage Road, Crusader Industrial Estate, London N4 1LZ, UK
KODAK. Tous droits réservés.
Fabriqué au Vietnam

Die Kodak Marke, Logo und Hausdesign werden von Kodak unter Lizenz der Kodak verwendet.
ZINK, ZERO INK, und die ZINK Markenzeichen sind Eigentum der ZINK Holdings LLC.
Apple, iPad, iPhone und iPod Touch sind in den USA und anderen Ländern registrierte Marken von Apple Inc.
Bluetooth ist eine Marke von Bluetooth SIG, Inc. USA.
Android ist eine Marke von Google LLC.
Google Play ist eine Marke von Google LLC.
iOS ist eine Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.
Apple und App Store sind Marken von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern.
Alle anderen Produkte, Markennamen, Firmennamen und Logos sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. Sie dienen lediglich zur Identifizierung der jeweiligen Produkte und sind nicht als Sponsoring, Bestätigung oder Genehmigung zu verstehen.
Vertrieben von: CIA Marketing, Inc., 114 Tived Lane East, Edison, NJ 08837. USA
CIA Marketing (UK LTD), 167 Hermitage Road, Crusader Industrial Estate, London N4 1LZ, UK
KODAK. Alle Rechte vorbehalten.
In Vietnam hergestellt.

Il marchio, il logo e il vestito commerciale Kodak sono utilizzati su licenza di Kodak.
ZINK, ZERO INK, e i marchi commerciali ZINK sono di proprietà di ZINK Holdings LLC.
iPad, iPhone, iPod e iPod touch sono marchi registrati di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
Bluetooth è un marchio di Bluetooth SIG, Inc. USA.
Android è un marchio di Google LLC.
Google Play è un marchio di Google LLC.
iOS è un marchio di Cisco negli Stati Uniti e in altri paesi e viene utilizzato su licenza.
Apple e App Store sono marchi commerciali di Apple Inc., negli Stati Uniti e in altri Paesi.
Tutti gli altri prodotti, nomi di marchi, nomi di società e loghi sono marchi de rispettivi proprietari, utilizzati solo per identificare i loro rispettivi prodotti e non intendono contenere alcuna sponsorizzazione, approvazione o approvazione.
Distribuito da: CIA Marketing, Inc., 114 Tived Lane East, Edison, NJ 08837. USA
CIA Marketing (UK LTD), 167 Hermitage Road, Crusader Industrial Estate, London N4 1LZ, UK
KODAK. Tutti i diritti riservati.
Prodotto in Vietnam.

Important Safety Notice for Product Kodak Step Printer:

This product has been designed to ensure the safety of the user when handled correctly, and in accordance with the instructions and safety precautions.
It is important that the Kodak printer and the 3rd party chargers handled properly and used only to print photos or for intended in the user guide.

⚠WARNING

Failure to follow these instructions may result in serious injury or death.

- Keep away from the following heat sources: Heating elements or stoves, open flame, drop it, or otherwise apply impact or force. Do not expose to extreme temperatures.
- Keep away from children and infants. Improper use of this product may cause suffocation or accident.
- **Do not** use the device immediately if it emits smoke or a strange smell, or otherwise behave abnormally.

⚠Caution

- Never attempt to take the product apart. You may be injured.
- If the product is damaged or if you think that it may be damaged, do not touch it. Contact Kodak customer service for assistance.
- Never get this product wet or handle it with wet hands. Doing so may result in electric shock and injury. Promptly wipe off any moisture on the product with a dry towel.
- Keep out of the reach of small children. The product could cause injury in the hands of a child.
- Do not cover or wrap the printer or USB-C in micro USB in a cloth or blanket, or otherwise place the printer in the dryer. Doing so may result in fire or damage to the printer. Place the printer on a flat surface.
- When operating in extreme weather, the device may not print, set the printer temperature adjust to the recommended operating temperature of 50° to 90°F (10° to 32°C), before attempting to print again.
- Do not use the product if it is damaged, or if you notice any damage to the product. Do not use the USB-C.
- Use a soft, dry cloth to clean the device. Do not clean with a damp cloth or volatile liquids such as paint thinner.
- Keep the top cover closed to avoid dust and other particles from entering the inside of the device.
- If you have any other unclosing problems, please contact the dealer you purchased this product from or Kodak customer support.
- Never expose the battery to high temperatures, direct heat, or disposes by incineration.
- Keep the battery out of reach of children and pets. Ingestion of the battery can cause choking or the internal battery to be hot or skinned. Should this occur, use a pair or similar item to press the RESET button at the bottom of the device.

Printer Care

- Your printer is a precision instrument. Do not get it wet or drop it. Also, do not expect it to send, dust, or dirt.
- Do not use cleaning products or solvents such as thinner with bleach or alcohol to remove dirt.
- In hot weather, do not leave your printer in hot places such as in a car or on the beach. Do not leave it in damp places, such as in a bathroom or in a place with high humidity.
- Take great care to ensure that your prints do not accidentally snagged, image rights, snacks, or other personal rights and do not offend public decency. Actions that violate the rights of others, like contrary to public decency, of illegal, or harmful to others, are prohibited. Please use your printer in a responsible way.
- This printer is designed for household use. It is not suitable for commercial printing which requires a large amount of printing.

Battery

- The battery is not charged at shipment. Charge the battery completely before use. Charge the battery using the supplied USB cable. Charging times will increase at ambient temperatures below 5°C (50°F) or above 35°C (95°F).
- The battery can be charged at ambient temperatures between 5°C (50°F) and 35°C (95°F). At temperatures below 5°C (50°F), the battery will not charge.
- The battery can be charged 300 times before it will no longer hold about 300 times. A noticeable decrease in the length of time the battery will hold a charge indicates that it has reached the end of its service life.
- Do not short circuit the battery. Short circuits can cause the battery to overheat.

Bluetooth® Devices

IMPORTANT: Read the following notices before using the product's built-in Bluetooth transmitter.
Use only as part of a Bluetooth network. Kodak and its affiliates do not accept liability for damages resulting from improper use of Bluetooth technology, or damages to third parties in violation of reliability. For example in medical devices or other systems that may directly or indirectly impact human life.

Changes or modifications not expressly approved by the Kodak representative responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. The transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.
Wireless data (charges) may be transmitted over the internet. The security of data transmitted over wireless networks not guaranteed. Do not use the device in locations subject to magnetic fields, static electricity, radio interference, or electrical interference. Do not use the device near medical devices, microwave ovens, or other high-frequency electronic, or radio interference that may prevent reception of wireless signals. Natural interference may occur when the device is used in a building, or in a place where the radio wave is blocked or weakened.
The Bluetooth transmitter operates in the 2.4 GHz band. The standard output is approximately 3.16 mW. The device complies with the Bluetooth specification and is designed to be compatible with other Bluetooth devices. Its ability to operate on the same frequency as Bluetooth transmitters and special interference voltage transmitters and radiofrequency identification tracking systems for assembly lines in other similar applications.
Bluetooth is a trademark of Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Kodak is under licenses. Other trademarks and trade names are those of their respectives owners.

⚠Battery Warning / Avertissement de batterie

Improper battery use may result in overheating or battery rupture or not expose to high temperatures. Dispose of properly according to local regulations. Do not short circuit battery terminals.
Ne démontez pas, n'incinérez pas et ne percez pas la batterie. Ne pas exposer à des temperatures élevées. Eliminer conformément aux réglementations locales. Ne court-circuiter les bornes de la batterie.

Trademarks in Europe

UK: Global E Commerce Experts
Unit 5 Moulsham, Wide Lane
Southampton SO18 2HX
Tel: 02039 159500
Email: support@globalecommerceexperts.com

EU: Global E Commerce Experts
Rintlerstraße 179 Unit 1
2102 Bisamberg Niederösterreich
Tel: +43 2039 159500
Email: support@globalecommerceexperts.com

This equipment complies with FCC and Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.
The transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations définies par la Canadiens. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.
Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit ni utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Cumplimiento de la FCC

EN: CIA PhotoPlus LLC declares that this product is restricted to indoor use, due to its operation in the 5150-5250 MHz frequency band. All transmissions regulated by the Federal Communications Commission for this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. Operation in the 5.15-5.25 GHz band is restricted to indoor use. 5.25-5.35 GHz and 5.65-5.825 GHz band: These radio stations can cause interference with and/or damage to the device.
ES: CIA PhotoPlus LLC declara que el dispositivo de radio cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas interferencias que puedan causar el funcionamiento no deseado.
FR: CIA PhotoPlus LLC déclare que l'appareil radio est conforme à la Partie 15 des Règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences préjudiciables, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité.

Cumplimiento de la FCC

Cuidado de la salud

- Su impresión es un instrumento de precisión. No lo moje ni lo deje caer. También no es esponja o esponja, polvo o suciedad.
- No use productos de limpieza o disolventes como diluyente de pintura con lejía y alcohol para eliminar la suciedad.
- Cuando hace calor, no deje la impresora en lugares calurosos como el coche o la playa. No lo deje en lugares húmedos y equipados (o baños).
- Tenga cuidado de que la impresión no se quede atrapada, no se dañe, no se ensucie. Aquellos que eviten el derecho de tenencia, ser contrarios a la decencia pública o constituyan una molestia o pueden estar penados por leyes o ser ilegales o perjudiciales para otros.
- Esta impresora está diseñada para un hogar. No es adecuada para impresiones comerciales que requieran una cantidad de impresiones.

Batería

- La batería no está cargada en el momento del envío. Cargue la batería completamente antes de usarla. Cargue la batería con el cable USB suministrado. Los tiempos de carga aumentarán a temperaturas ambiente inferiores a 5°C (50°F) o por encima de 35°C (95°F). No intente cargar la batería en entornos con temperaturas superiores a 40°C (104°F) o temperaturas inferiores a 0°C (32°F). Si la temperatura cae por debajo de 0°C (32°F), la batería no se cargará.
- La batería puede cargarse en temperaturas de hasta 300 veces. Una disminución notable del tiempo de carga de la batería indica que ha llegado al final de su vida útil.
- No cortocircuite la batería. Los cortocircuitos pueden provocar que la batería se sobrecalente.

Dispositivos Bluetooth®

IMPORTANTE: Lea los siguientes avisos antes de utilizar el transmisor Bluetooth integrado en el producto.
Utilícelo solo como parte de una red Bluetooth. Kodak y sus filiales no aceptan responsabilidad por los daños derivados de un uso inadecuado. No lo utilice en aplicaciones que requieran un alto grado de fiabilidad, por ejemplo en dispositivos médicos o otros sistemas que puedan afectar directa o indirectamente a la vida humana.
Los cambios o modificaciones no expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento del fabricante podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo. Este transmisor no debe colocarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena o transmisor.
Los datos inalámbricos (cargos) pueden ser retransmitidos por internet. No se garantiza la seguridad de los datos transmitidos a través de redes inalámbricas. No utilice el dispositivo en lugares sometidos a campos magnéticos, electricidad estática, interferencias de radio o interferencias eléctricas. No utilice el dispositivo cerca de aparatos médicos, hornos de microondas u otros dispositivos electrónicos o de alta frecuencia o interferencias de radio que puedan impedir la recepción de señales inalámbricas. Puede ser normal que se produzcan interferencias naturales cuando el dispositivo se utiliza en un edificio o en un lugar donde la señal de radio está bloqueada o debilitada.
El transmisor Bluetooth funciona en la banda de 2,4 GHz. La salida estándar es de aproximadamente 3,16 mW. Este dispositivo cumple con la especificación Bluetooth y está diseñado para ser compatible con otros dispositivos Bluetooth. Su capacidad de funcionar en la misma frecuencia que los transmisores Bluetooth y los transmisores especiales de baja voltaje de tensión utilizados en sistemas de seguimiento de identificación por radiofrecuencia para líneas de montaje en otras aplicaciones similares.
Información sobre marcas comerciales: La marca denominativa Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Kodak se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos propietarios.

⚠Advertencia sobre la batería

Un uso inadecuado de la batería puede provocar sobrecalentamiento o rotura de la batería o no exponerse a temperaturas elevadas. Deseche correctamente de acuerdo con las normativas locales. No cortocircuite los bornes de la batería.

Traducibilidad en Europa

REINO UNIDO: Global E Commerce Experts
Unit 5 Moulsham, Wide Lane
Southampton SO18 2HX
Tel: 02039 159500
Email: support@globalecommerceexperts.com

UE: Global E Commerce Experts
Rintlerstraße 179 Unit 1
2102 Bisamberg Niederösterreich
Tel: +43 2039 159500
Email: support@globalecommerceexperts.com

Este marca que aparece en el producto o en sus embalajes indica que no debe desecharse con otros residuos domésticos al final de su vida útil. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana como consecuencia de la eliminación incontrolada de residuos, separe este artículo de otros tipos de residuos y recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Los usuarios particulares deben ponerse en contacto con el establecimiento en el que compraron este producto o con sus proveedores y comunicarse los términos y condiciones del contrato de compra. Este producto no debe mezclarse con otros residuos comerciales para su eliminación.

Cumplimiento de la Unión Europea

Por la presente, Kodak declara que el tipo de equipo de radio cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la dirección de Internet siguiente: Global-Exp-Declaration-of-Conformity-Kodak-Step-Printer.pdf

Avisos de seguridad importante para Impresora Kodak Step

Este producto ha sido diseñado para garantizar la seguridad del usuario cuando se manipula correctamente y de acuerdo con la guía del usuario y las instrucciones proporcionadas.
Es importante que la impresora Kodak y los cargadores de 3ª parte manejados correctamente y se utilicen únicamente para imprimir fotografías o lo contenido en la guía del usuario.

⚠ADVERTENCIA

No siguiendo estas instrucciones puede provocar lesiones graves o incluso la muerte.

- Se produce alguno de los siguientes casos, desenchufe el cable micro USB o USB-C, apague la impresora y deje de utilizarla:
  - La impresora emite humo, olor sospechoso o funciona de forma anormal.
  - Se ha producido un sonido inusual o el producto está dañado o roto.
  - La impresora tiene una batería inflada. No la siga usando. Si la batería está inflada, no la deje con niños y mantenga la impresora alejada de fuentes de calor. Deje de usarla, no la exponga a una temperatura elevada, no la cortocircuite, no la perfore o la exponga a un impacto. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Kodak para obtener ayuda.

⚠ADVERTENCIA

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y bebés. Este producto puede causar lesiones en manos de un niño.
- No cubra ni envuelva la impresora o el USB-C en micro USB con una manta o una tela, o de otro modo coloque la impresora en una secadora. Esto puede ocasionar un incendio o dañar la impresora. Coloque la impresora en una superficie plana.
- Si se utiliza en condiciones climáticas extremas, es posible que la impresora no imprima. Deje que la temperatura de la impresora se ajuste a la temperatura de funcionamiento recomendada de 50° a 90°F (10° a 32°C), antes de intentar imprimir de nuevo.
- No utilice el producto si está dañado, dañado o si detecta cualquier daño en el producto. No utilice el USB-C.
- Utilice un paño suave y seco para limpiar el dispositivo. No lo limpie con un paño húmedo o con líquidos volátiles como diluyente de pintura.
- Mantenga la tapa superior cerrada para evitar que el polvo y otras partículas penetren en el interior del dispositivo.
- Si el dispositivo no funciona correctamente, póngase en contacto con el distribuidor que compró este producto o con el servicio de atención al cliente de Kodak.
- No exponga nunca la batería a altas temperaturas, al calor directo o la deseche por incineración.
- La impresora es de alta tecnología. Los desarrollos de la batería pueden provocar el mal funcionamiento del producto. Mantenga la batería fuera del alcance de niños y mascotas. Tragar la batería, utilizar un alfiler o elementos similares puede provocar ahogo. Si ocurre, utilice un par de bolígrafos para presionar el botón RESET situado en el fondo del dispositivo.

Cuidado de la impresora

- La impresora es un instrumento de precisión. No la moje ni la deje caer. También no es esponja o esponja, polvo o suciedad.
- No utilice productos de limpieza o disolventes como diluyente de pintura con lejía y alcohol para eliminar la suciedad.
- Cuando hace calor, no deje la impresora en lugares calurosos como el coche o la playa. No la deje en lugares húmedos y equipados (o baños).
- Tenga cuidado de que la impresión no se quede atrapada, no se dañe, no se ensucie. Aquellos que eviten el derecho de tenencia, ser contrarios a la decencia pública o constituyan una molestia o pueden estar penados por leyes o ser ilegales o perjudiciales para otros.
- Esta impresora está diseñada para un hogar. No es adecuada para impresiones comerciales que requieran una cantidad de impresiones.

Batería

- La batería no está cargada en el momento del envío. Cargue la batería completamente antes de usarla. Cargue la batería con el cable USB suministrado. Los tiempos de carga aumentarán a temperaturas ambiente inferiores a 5°C (50°F) o por encima de 35°C (95°F). No intente cargar la batería en entornos con temperaturas superiores a 40°C (104°F) o temperaturas inferiores a 0°C (32°F). Si la temperatura cae por debajo de 0°C (32°F), la batería no se cargará.
- La batería puede cargarse en temperaturas de hasta 300 veces. Una disminución notable del tiempo de carga de la batería indica que ha llegado al final de su vida útil.
- No cortocircuite la batería. Los cortocircuitos pueden provocar que la batería se sobrecalente.

Dispositivos Bluetooth®

IMPORTANTE: Lea los siguientes avisos antes de utilizar el transmisor Bluetooth integrado en el producto.
Utilícelo solo como parte de una red Bluetooth. Kodak y sus filiales no aceptan responsabilidad por los daños derivados de un uso inadecuado. No lo utilice en aplicaciones que requieran un alto grado de fiabilidad, por ejemplo en dispositivos médicos o otros sistemas que puedan afectar directa o indirectamente a la vida humana.
Los cambios o modificaciones no expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento del fabricante podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo. Este transmisor no debe colocarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena o transmisor.
Los datos inalámbricos (cargos) pueden ser retransmitidos por internet. No se garantiza la seguridad de los datos transmitidos a través de redes inalámbricas. No utilice el dispositivo en lugares sometidos a campos magnéticos, electricidad estática, interferencias de radio o interferencias eléctricas. No utilice el dispositivo cerca de aparatos médicos, hornos de microondas u otros dispositivos electrónicos o de alta frecuencia o interferencias de radio que puedan impedir la recepción de señales inalámbricas. Puede ser normal que se produzcan interferencias naturales cuando el dispositivo se utiliza en un edificio o en un lugar donde la señal de radio está bloqueada o debilitada.
El transmisor Bluetooth funciona en la banda de 2,4 GHz. La salida estándar es de aproximadamente 3,16 mW. Este dispositivo cumple con la especificación Bluetooth y está diseñado para ser compatible con otros dispositivos Bluetooth. Su capacidad de funcionar en la misma frecuencia que los transmisores Bluetooth y los transmisores especiales de baja voltaje de tensión utilizados en sistemas de seguimiento de identificación por radiofrecuencia para líneas de montaje en otras aplicaciones similares.
Información sobre marcas comerciales: La marca denominativa Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Kodak se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos propietarios.

⚠Advertencia sobre la batería

Un uso inadecuado de la batería puede provocar sobrecalentamiento o rotura de la batería o no exponerse a temperaturas elevadas. Deseche correctamente de acuerdo con las normativas locales. No cortocircuite los bornes de la batería.

Traducibilidad en Europa

REINO UNIDO: Global E Commerce Experts
Unit 5 Moulsham, Wide Lane
Southampton SO18 2HX
Tel: 02039 159500
Email: support@globalecommerceexperts.com

UE: Global E Commerce Experts
Rintlerstraße 179 Unit 1
2102 Bisamberg Niederösterreich
Tel: +43 2039 159500
Email: support@globalecommerceexperts.com

Este marca que aparece en el producto o en sus embalajes indica que no debe desecharse con otros residuos domésticos al final de su vida útil. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana como consecuencia de la eliminación incontrolada de residuos, separe este artículo de otros tipos de residuos y recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Los usuarios particulares deben ponerse en contacto con el establecimiento en el que compraron este producto o con sus proveedores y comunicarse los términos y condiciones del contrato de compra. Este producto no debe mezclarse con otros residuos comerciales para su eliminación.

Cumplimiento de la Unión Europea

Por la presente, Kodak declara que el tipo de equipo de radio cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la dirección de Internet siguiente: Global-Exp-Declaration-of-Conformity-Kodak-Step-Printer.pdf

Avisos de seguridad importante para Impresora Kodak Step

Este producto ha sido diseñado para garantizar la seguridad del usuario cuando se manipula correctamente y de acuerdo con la guía del usuario y las instrucciones proporcionadas.
Es importante que la impresora Kodak y los cargadores de 3ª parte manejados correctamente y se utilicen únicamente para imprimir fotografías o lo contenido en la guía del usuario.

⚠ADVERTENCIA

No siguiendo estas instrucciones puede provocar lesiones graves o incluso la muerte.

- Se produce alguno de los siguientes casos, desenchufe el cable micro USB o USB-C, apague la impresora y deje de utilizarla:
  - La impresora emite humo, olor sospechoso o funciona de forma anormal.
  - Se ha producido un sonido inusual o el producto está dañado o roto.
  - La impresora tiene una batería inflada. No la siga usando. Si la batería está inflada, no la deje con niños y mantenga la impresora alejada de fuentes de calor. Deje de usarla, no la exponga a una temperatura elevada, no la cortocircuite, no la perfore o la exponga a un impacto. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Kodak para obtener ayuda.

⚠ADVERTENCIA

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y bebés. Este producto puede causar lesiones en manos de un niño.
- No cubra ni envuelva la impresora o el USB-C en micro USB con una manta o una tela, o de otro modo coloque la impresora en una secadora. Esto puede ocasionar un incendio o dañar la impresora. Coloque la impresora en una superficie plana.
- Si se utiliza en condiciones climáticas extremas, es posible que la impresora no imprima. Deje que la temperatura de la impresora se ajuste a la temperatura de funcionamiento recomendada de 50° a 90°F (10° a 32°C), antes de intentar imprimir de nuevo.
- No utilice el producto si está dañado, dañado o si detecta cualquier daño en el producto. No utilice el USB-C.
- Utilice un paño suave y seco para limpiar el dispositivo. No lo limpie con un paño húmedo o con líquidos volátiles como diluyente de pintura.
- Mantenga la tapa superior cerrada para evitar que el polvo y otras partículas penetren en el interior del dispositivo.
- Si el dispositivo no funciona correctamente, póngase en contacto con el distribuidor que compró este producto o con el servicio de atención al cliente de Kodak.
- No exponga nunca la batería a altas temperaturas, al calor directo o la deseche por incineración.
- La impresora es de alta tecnología. Los desarrollos de la batería pueden provocar el mal funcionamiento del producto. Mantenga la batería fuera del alcance de niños y mascotas. Tragar la batería, utilizar un alfiler o elementos similares puede provocar ahogo. Si ocurre, utilice un par de bolígrafos para presionar el botón RESET situado en el fondo del dispositivo.

Transtiolém em Europa

UK: Global E Commerce Experts
Unit 5 Moulsham, Wide Lane
Southampton SO18 2HX
Tel: 02039 159500
Email: support@globalecommerceexperts.com

EU: Global E Commerce Experts
Rintlerstraße 179 Unit 1
2102 Bisamberg Niederösterreich
Tel: +43 2039 159500
Email: support@globalecommerceexperts.com

Este marca que aparece en el producto o en sus embalajes indica que no debe desecharse con otros residuos domésticos al final de su vida útil. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana como consecuencia de la eliminación incontrolada de residuos, separe este artículo de otros tipos de residuos y recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Los usuarios particulares deben ponerse en contacto con el establecimiento en el que compraron este producto o con sus proveedores y comunicarse los términos y condiciones del contrato de compra. Este producto no debe mezclarse con otros residuos comerciales para su eliminación.

Cumplimiento de la Unión Europea

Por la presente, Kodak declara que el tipo de equipo de radio cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la dirección de Internet siguiente: Global-Exp-Declaration-of-Conformity-Kodak-Step-Printer.pdf

Avisos de seguridad importante para Impresora Kodak Step

Este producto ha sido diseñado para garantizar la seguridad del usuario cuando se manipula correctamente y de acuerdo con la guía del usuario y las instrucciones proporcionadas.
Es importante que la impresora Kodak y los cargadores de 3ª parte manejados correctamente y se utilicen únicamente para imprimir fotografías o lo contenido en la guía del usuario.

⚠ADVERTENCIA

No siguiendo estas instrucciones puede provocar lesiones graves o incluso la muerte.

- Se produce alguno de los siguientes casos, desenchufe el cable micro USB o USB-C, apague la impresora y deje de utilizarla:
  - La impresora emite humo, olor sospechoso o funciona de forma anormal.
  - Se ha producido un sonido inusual o el producto está dañado o roto.
  - La impresora tiene una batería inflada. No la siga usando. Si la batería está inflada, no la deje con niños y mantenga la impresora alejada de fuentes de calor. Deje de usarla, no la exponga a una temperatura elevada, no la cortocircuite, no la perfore o la exponga a un impacto. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Kodak para obtener ayuda.

⚠ADVERTENCIA

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y bebés. Este producto puede causar lesiones en manos de un niño.
- No cubra ni envuelva la impresora o el USB-C en micro USB con una manta o una tela, o de otro modo coloque la impresora en una secadora. Esto puede ocasionar un incendio o dañar la impresora. Coloque la impresora en una superficie plana.
- Si se utiliza en condiciones climáticas extremas, es posible que la impresora no imprima. Deje que la temperatura de la impresora se ajuste a la temperatura de funcionamiento recomendada de 50° a 90°F (10° a 32°C), antes de intentar imprimir de nuevo.
- No utilice el producto si está dañado, dañado o si detecta cualquier daño en el producto. No utilice el USB-C.
- Utilice un paño suave y seco para limpiar el dispositivo. No lo limpie con un paño húmedo o con líquidos volátiles como diluyente de pintura.
- Mantenga la tapa superior cerrada para