Solar Light Manual

Thanks for purchasing lamps. I am sure that our products will bring warmth and create a beautiful mood to your life.

English----------2

Deutsche----------3

Français----------4

Italiano----------5

Español----------6

日本語----------7

English:

First-time Use
The solar lights should be charged in full sunlight for 24 hours with the switch in the “ON” position. This allows the rechargeable battery to reach its maximum capacity.

1.Press the power switch from “OFF” into the “ON” position so that the battery can be charged. (“OFF”position means the solar lights are compeletely turned off and can’t be charged.)
2.The light will automatically turn on at dusk and off at dawn. During the day, the solar panel converts sunlight into electricity and recharges the battery. At night, the lights turn on automatically from the electricity stored during the day. Under normal conditions, if the light is charged in full sunlight for about 6-8 hours every day, the light should last for at least 8-12 hours at night.

Replacing the Batteries
It is suggested to replace the rechargeable batteries every 12 months to ensure better performance.

1.On the bottom of the solar panel you will find the battery house.
2.Press the manual switch to the “OFF” position.
3.Screw open the battery case, remove the old battery, and replace it with a new Ni-Mh or Ni-Cd rechargeable battery.

NOTE: The battery is spring-loaded; press in the opposite side of the spring and lift out the battery. Reverse this process when installing a new battery.

Deutsche：

Erstmalige Verwendung
Die Solarleuchten sollten bei vollem Sonnenlicht 24 Stunden lang aufgeladen werden, wenn der Schalter auf "ON" steht. Dadurch kann der Akku seine maximale Kapazität erreichen.
1.Drücken Sie den Hauptschalter von “OFF” in die Position “ON”, damit der Akku aufgeladen werden kann. (Die Position "OFF" bedeutet, dass die Solarleuchten vollständig ausgeschaltet sind und nicht aufgeladen werden können.)
2.Das Licht schaltet sich in der Dämmerung automatisch ein und in der Morgendämmerung wieder aus.
Tagsüber wandelt das Solarpanel Sonnenlicht in Strom um und lädt den Akku auf. Nachts wird das Licht automatisch eingeschaltet, wenn tagsüber Strom gespeichert wird. Wenn das Licht unter normalen Bedingungen täglich etwa 6-8 Stunden lang in vollem Sonnenlicht aufgeladen wird, sollte es nachts mindestens 8-10 Stunden lang leuchten.

Austauschen der Batterien
Es wird empfohlen, die Akkus alle 12 Monate auszutauschen, um eine bessere Leistung zu gewährleisten.
1.Auf der Unterseite des Solarmoduls befindet sich das Batteriegehäuse.
2.Drücken Sie den Handschalter auf die Position “OFF”.
3.Schrauben Sie das Batteriefach auf, entfernen Sie die alte Batterie und ersetzen Sie sie durch eine neue wiederaufladbare Ni-Mh- oder Ni-Cd-Batterie.

HINWEIS: Die Batterie ist federbelastet. Drücken Sie auf die entgegengesetzte Seite der Feder und heben Sie die Batterie heraus. Kehren Sie diesen Vorgang um, wenn Sie eine neue Batterie einsetzen.

Français：

Première utilisation
Les lampes solaires doivent être chargées en plein soleil pendant 24 heures avec l'interrupteur en position «ON». Cela permet à la batterie rechargeable d'atteindre sa capacité maximale.
1.Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation de «OFF» à la position «ON» pour que la batterie puisse être chargée. (La position «OFF» signifie que les lampes solaires sont complètement éteintes et ne peuvent pas être chargées.)
2.La lumière s'allumera automatiquement au crépuscule et s'éteindra à l'aube.
Pendant la journée, le panneau solaire convertit la lumière du soleil en électricité et recharge la batterie. La nuit, les lumières s'allument automatiquement à partir de l'électricité stockée pendant la journée. Dans des conditions normales, si la lumière est chargée en plein soleil pendant environ 6 à 8 heures par jour, la lumière devrait durer au moins 8 à 10 heures la nuit.

Remplacement des piles
Il est suggéré de remplacer les piles rechargeables tous les 12 mois pour assurer de meilleures performances.
1.Sous le bas du panneau solaire, vous trouverez le logement de la batterie.
2.Appuyez le commutateur manuel sur la position «OFF».
3.Vissez le boîtier de la batterie, retirez l'ancienne batterie et remplacez-la par une nouvelle batterie rechargeable Ni-Mh ou Ni-Cd.

REMARQUE: la batterie est à ressort; appuyez sur le côté opposé du ressort et retirez la batterie. Inversez ce processus lors de l'installation d'une nouvelle batterie.

Italiano：

Primo utilizzo
Le luci solari devono essere caricate in piena luce solare per 24 ore con l'interruttore in posizione "ON". Ciò consente alla batteria ricaricabile di raggiungere la capacità massima.
1.Premere l'interruttore di alimentazione da “OFF” in posizione “ON” in modo che la batteria possa essere caricata. (La posizione "OFF" indica che le luci solari sono spente in modo completo e non possono essere caricate.)
2.La luce si accenderà automaticamente al crepuscolo e si spegnerà all'alba.
Durante il giorno, il pannello solare converte la luce solare in elettricità e ricarica la batteria. Di notte, le luci si accendono automaticamente dall'elettricità immagazzinata durante il giorno. In condizioni normali, se la luce viene caricata in pieno sole per circa 6-8 ore al giorno, la luce dovrebbe durare per almeno 8-10 ore di notte.

Sostituzione delle batterie
Si consiglia di sostituire le batterie ricaricabili ogni 12 mesi per garantire prestazioni migliori.
1.Sul fondo del pannello solare troverai il vano batterie.
2.Premere l'interruttore manuale in posizione "OFF".
3. Aprire la custodia della batteria, rimuovere la vecchia batteria e sostituirla con una nuova batteria ricaricabile Ni-Mh o Ni-Cd.

NOTA: la batteria è caricata a molla; premere sul lato opposto della molla ed estrarre la batteria. Invertire questo processo quando si installa una nuova batteria.

Español：

Uso por primera vez
Las luces solares deben cargarse a plena luz del sol durante 24 horas con el interruptor en la posición "ON". Esto permite que la batería recargable alcance su capacidad máxima.
1.Presione el interruptor de encendido de "OFF" en la posición "ON" para que la batería se pueda cargar. (La posición "OFF" significa que las luces solares están completamente apagadas y no se pueden cargar).
2. La luz se encenderá automáticamente al anochecer y se apagará al amanecer.
Durante el día, el panel solar convierte la luz solar en electricidad y recarga la batería. Por la noche, las luces se encienden automáticamente por la electricidad almacenada durante el día. En condiciones normales, si la luz se carga a plena luz del sol durante aproximadamente 6-8 horas todos los días, la luz debe durar al menos 8-10 horas por la noche.

Sustitución de las baterías
Se sugiere reemplazar las baterías recargables cada 12 meses para garantizar un mejor rendimiento.
1.En la parte inferior del panel solar encontrará la batería.
2.Presione el interruptor manual a la posición "OFF".
3. Abra la carcasa de la batería, retire la batería vieja y reemplácela con una batería recargable de Ni-Mh o Ni-Cd nueva.

NOTA: la batería está cargada por resorte; presione el lado opuesto del resorte y levante la batería. Invierta este proceso cuando instale una batería nueva.

日本語：

初めての使用
ソーラーライトは、スイッチを「オン」の位置にした状態で24時間、完全な日光の下で充電する必要があります。これにより、充電式バッテリーが最大容量に達します。
1.電源スイッチを「OFF」から「ON」の位置に押して、バッテリーを充電できるようにします。 （「オフ」位置は、ソーラーライトが完全にオフになり、充電できないことを意味します。）
2.ライトは夕暮れ時に自動的にオンになり、夜明けにオフになります。
日中、ソーラーパネルは太陽光を電気に変換し、バッテリーを充電します。夜になると、日中に蓄えられた電気でライトが自動的に点灯します。通常の条件下で、毎日約6〜8時間日光にさらされている場合、夜間は少なくとも8〜10時間点灯する必要があります。

電池の交換
性能を向上させるために、12か月ごとに充電式バッテリーを交換することをお勧めします。
1.ソーラーパネルの下部にバッテリーハウスがあります。
2.手動スイッチを押して「OFF」の位置にします。
3.バッテリーケースをねじで開き、古いバッテリーを取り外し、新しいNi-MhまたはNi-Cd充電式バッテリーと交換します。

注：バッテリーはスプリング式です。バネの反対側を押して、バッテリーを持ち上げます。新しいバッテリーを取り付けるときは、このプロセスを逆にしてください。

Made in China