LED Clock

User Manual

⚠WARNING

- POISON HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. Death or serious injury can occur if ingested.
- Keep out of the reach of children. If swallowed, immediately seek medical attention.
- Keep batteries dry and clean.
- Keep new and used batteries OUT OF REACH OF CHILDREN.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product. Keep out of reach of children and away from pets.

EN

Product overview

1 Time
2 °F / °C / seconds
3 Date
4 Week
5 Alarm 2
6 Alarm 1
7 SET button
8 - button
9 + button
10 Snooze button (Touch button)

USB-Powered

Connect the clock to an adapter (**NOT Included**) using attached USB cable, and plug the adapter (5V/1A) into a socket.

1 2

Memory battery

* Adapter **NOT Included**

Built-in CR2025 battery

This detachable backup battery is to keep time if the clock gets unplugged, which is NOT intended for continuous power supply.

The service life of this detachable disposable battery is about 1 year.

Note:
Please remove the transparent insulation sheet before use. Battery replacement: Find the groove on the battery slice, push it to the right, and drag it out.

Disconnect the power and remove the battery to restore the factory settings.

3 4

Time and date

Hold the "SET" button for 2 seconds to enter the setting mode.Then adjust the time and date in sequence: hour → minute → year → month → date using the "+" or "-" buttons. Finally press "SET" to confirm each setting and proceed.

Note the Year (e.g., 2025) to ensure that the date and day of the week are displayed correctly. There's no need to set the day of the week. It will automatically correspond to the date.

12 / 24-hour format

Pressing the "SET" button briefly toggles between 12-hour and 24-hour formats.

5 6

Alarm setting

1 Alarm 1

Press and hold the "🔔" (alarm 1) button to make the hour value blink, and use the "+" and "-" buttons to adjust the hour value.
Press the "🔔" button again to set the minutes using the "+" and "-" buttons.
Press the "🔔" button once more to set the alarm cycle. Use the "+" or "-" buttons to choose among "Monday to Friday", "Saturday and Sunday", or "Monday to Sunday".
Finally, press the "🔔" button to complete the alarm 1 settings.

2 Alarm 2

Press and hold the "🔔" (alarm 2) button to initiate the setup for Alarm 2. For the subsequent steps, please refer to the instructions for setting Alarm 1.

7 8

Alarm on/off

Alarm 1 (alarm 1) or 🔔 (alarm 2) button briefly to toggle the alarm on/off. When activated, the "1" / "2" icon will show on screen, and the alarm time will be displayed for 3 seconds and then automatically switch back to the time display.

Snooze mode

This alarm clock has 3 times of snooze function at the interval of 5 minutes, each snooze duration is 5 minutes. When the alarm rings, you can gently touch the SNOOZE button to stop the ringing and start your snooze time.

During snooze, you can press and hold the snooze button until you hear a " beep " to turn off the snooze and alarm.

Pressing the " 🔔 (alarm1) or " 🔔 (alarm2) button during the alarm 1 / alarm 2 ring will turn off the alarm and the snooze

Brightness settings

Manual Dimming

Each time you briefly press the "+" button, the brightness will change in the following order:
low - medium - high - off.

Auto Dimming

Switch to auto dimming mode according to the surrounding environment, just press and hold the "+" button, and "Auto" will show on screen for 2s. Press "+" button again to switch to manual dimming over again.

Temperature display

Briefly pressing the "-" button will switch the display among Fahrenheit, Celsius, and Seconds.

Will the clock has been operating continuously for 2 hours and the displayed temperature still differs from the actual room temperature, you can manually adjust the temperature.

5 6 7

To do this, press and hold both the "+" and "-" buttons at the same time. Then, press either the "+" or "-" button briefly to manually adjust the temperature. Once you have set the desired temperature, press the SET button to save your changes.

To restore the device to its factory settings, disconnect the power and remove the memory battery (CR2025 coin cell battery). This action will reset all settings to their original defaults.

Time separator

To fix the time separator or not, press and hold the "-" button.

Safety precautions

- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death.
- Call a local poison control center for treatment information.
- The compatible battery type (CR2025).
- The nominal battery voltage: 3V .
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.

7 8

- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (72°C or 1) or incinerate, Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
- Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
- Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
- Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

Specifications

Product		LED clock (Digital alarm clock)
power supply		5V⎓1A
product weight	ACD-330	130g (4.6 ounces)
	ACD-430	166g (5.9 ounces)
product size	ACD-330	6.4 x 0.6 x 3.3 in / 162 x 15 x 83 mm
	ACD-430	6.4 x 1.2 x 3.3 in / 162 x 31 x 83 mm

* 5V/1A plug-in adapter is NOT included.

Any problem, please
support@sz-krs.com.cn
with order number and detailed problem.

V1.6

8

Bedienungsanleitung

Digitales Wecker

Produktübersicht

1 Zeit
2 °F / °C / Sekunden
3 Datum
4 Woche
5 Alarm 2
6 Alarm 1
7 SET-Taste
8 - Taste
9 + Taste
10 Snooze-Taste (Touch-Taste)

Stromverbindung

Um zu beginnen, muss die LED-Uhr eingeschaltet sein. Schließen Sie die Uhr mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einen Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) an und stecken Sie dann den Adapter(5V/1A) in eine Steckdose.

1 2

Batteriespeicher

* Adapter **NICHT** enthalten

Eingebaute CR2025-Batterie
Sie wird nur für die Zeitmessung im Falle eines Stromausfalls verwendet und ist nicht für eine kontinuierliche Stromversorgung vorgesehen.

Wenn sie nicht an die Stromversorgung angeschlossen ist, kann sie etwa sechs Monate lang verwendet werden.
Wenn sie an die Stromversorgung angeschlossen ist, kann sie etwa 1 bis 2 Jahre lang verwendet werden.
Hinweis: Bitte entfernen Sie vor Gebrauch die transparente Isolierfolie. Batteriewechsel: Finden Sie die Nut an der Kante der Batterie, drücken Sie sie nach rechts und ziehen Sie sie heraus.

Trennen Sie die Stromversorgung und entfernen Sie die Batterie, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

3 4

Zeit und Datum

Halten Sie 2 Sekunden lang die Taste „SET" gedrückt, um in den Einstellungsmodus zu gelangen. Stellen Sie Zeit (Stunde → Minute) und Datum (Jahr → Monat → Tag) nacheinander mit den „+"- und „-"-Tasten ein.Bestätigen Sie jede Einstellung mit „SET" und fahren Sie fort.

Notieren Sie das Jahr (z. B. 2025), um die korrekte Anzeige von Datum und Wochentag zu gewährleisten. Das Setzen des Wochentags ist nicht erforderlich, er entspricht automatisch dem Datum.

12/24 Stunden-Format

Drücken Sie kurz auf die "SET"-Taste, um zwischen den 12-Stunden- und 24-Stunden-Formaten zu wechseln.

5 6

Einstellung des Alarms

1 Wecker 1

Halten Sie die Taste "🔔" (Wecker 1) gedrückt, um den Stundenwert blinken zu lassen, verwenden Sie dann die Tasten "+" und "-", um den Stundenwert anzupassen.
Drücken Sie erneut auf die Taste "🔔", um die Minuten mithilfe der Tasten "+" und "-" einzustellen.
Drücken Sie erneut auf die Taste "🔔", um den Weckzyklus einzustellen. Verwenden Sie die Tasten "+" oder "-", um zwischen "Montag bis Freitag", "Samstag und Sonntag" oder "Montag bis Sonntag" zu wählen.
Zum Abschluss drücken Sie die Taste "🔔", um die Einstellungen für Wecker 1 zu beenden.

2 Wecker 2

Drücken und halten Sie die Taste "🔔" (Wecker 2), um die Konfiguration des Weckers 2 zu starten. Für die nächsten Schritte beachten Sie bitte die Einstellanweisungen für Wecker 1.

7 8

Wecker Ein/Aus

Drücken Sie kurz auf die Taste "🔔" (Wecker 1) oder "🔔" (Wecker 2), um den Alarm zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wenn aktiviert, wird das Symbol "1" / "2" auf dem Bildschirm angezeigt, und die Weckzeit wird für 3 Sekunden angezeigt, bevor sie automatisch in den Uhranzeigemodus wechselt.

Snooze-Modus

Dieser Wecker verfügt über 3 Schlummermodi mit einer Pause von 5 Minuten, wobei jeder Schlummermodus eine Dauer von 5 Minuten hat. Wenn der Wecker klingelt, können Sie durch sanftes Drücken der SCHLUMMER-Taste das Klingeln stoppen und Ihre Schlummerminuten beginnen.

Während des Schlummerns können Sie die Schlummertaste gedrückt halten, bis Sie ein "Piepton" hören, um das Schlummern und den Wecker auszuschalten.

Während der Klingelns von Wecker 1 oder Wecker 2, schaltet das Drücken der Taste "🔔" (Wecker 1) oder "🔔" (Wecker 2) den Wecker und die Schlummerfunktion aus.

5 6

Helligkeitseinstellungen

Manuelle Helligkeitseinstellung

Jedes Mal, wenn Sie kurz auf die Taste "+" drücken, ändert sich die Helligkeit in folgender Reihenfolge:
niedrig - mittel - hoch - aus.

Automatische Helligkeitsanpassung

Umschalten in den automatischen Dimmmodus entsprechend der Umgebung, drücken Sie einfach die Taste "+" und halten Sie sie gedrückt, und "Auto" wird für 2 Sekunden auf dem Bildschirm angezeigt.
Drücken Sie erneut die Taste "+", um zur manuellen Dimmung zurückzukehren.

Anzeige der Temperatur

Durch kurzes Drücken der Taste "-" wird die Anzeige zwischen Fahrenheit, Celsius und Sekunden umgeschaltet.

Wenn die Uhr kontinuierlich 2 Stunden lang betrieben wurde und die angezeigte Temperatur immer noch von der tatsächlichen Raumtemperatur abweicht, können Sie die Temperatur manuell einstellen.

7 8

Drücken Sie gleichzeitig und gedrückt halten die Tasten "+" und "-".Dann drücken Sie kurz entweder die Taste "+" oder "-", um die Temperatur manuell einzustellen. Sobald Sie die gewünschte Temperatur eingestellt haben, drücken Sie die Taste EINSTELLEN, um Ihre Änderungen zu speichern.

Um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, trennen Sie die Stromversorgung und entfernen Sie die Speicherbatterie (Knopfbatterie CR2025). Diese Aktion setzt alle Einstellungen auf ihre ursprünglichen Standardwerte zurück.

Zeit-Trennzeichen

Um das Zeit-Trennzeichen einzustellen oder auszuschalten, halten Sie die Taste "-" gedrückt.

Sicherheitshinweise

- Bitte nicht wie gewöhnlichen Müll wegwerfen.
- Vermeiden Sie starke Stöße.
- Reinigen Sie nicht mit Alkohol, Benzin, Verdünner oder ähnlichen Substanzen.

7 8

- Bitte vermeiden Sie es, selbst zu demontieren, zu modifizieren oder zu reparieren.
- Verwenden Sie einen entsprechenden Adapter. Falsche Verwendung kann zu Explosionen, Bränden oder Wärmeentwicklung führen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen und halten Sie es fern von offenen Flammen.
- Verwenden Sie nicht in Umgebungen mit hoher Temperatur oder hoher Luftfeuchtigkeit.

Spezifikationen

Produkt		LED-Uhr (Digitales Weckgerät)
Stromversorgung		5V⎓1A
Produktgewicht	ACD-330	130g (4.6 ounces)
	ACD-430	166g (5.9 ounces)
Produktgröße (mit Sockel)	ACD-330	6.4 x 0.6 x 3.3 in / 162 x 15 x 83 mm
	ACD-430	6.4 x 1.2 x 3.3 in / 162 x 31 x 83 mm

* Steckernetzteil 5V/1A NICHT im Lieferumfang enthalten.

Wenn Sie Fragen zum Kundendienst haben, kontaktieren Sie uns bitte über die folgende E-Mail.
E-mail: support@sz-krs.com.cn

V1.6

8

Manuel d'utilisation

Réveil numérique

Aperçu du produit

1 Temps
2 °F / °C / secondes
3 Date
4 Semaine
5 Alarme 2
6 Alarme 1
7 Bouton SET
8 Bouton "-"
9 Bouton "+"
10 Bouton de répétition (bouton tactile)

Connexion électrique

Pour commencer, l'horloge à LED doit être allumée. Connectez l'horloge à un adaptateur (non inclus) à l'aide du câble USB fourni, puis branchez l'adaptateur (5V/1A) dans une prise électrique.

1 2

Batterie mémoire

* Adaptateur **NON** inclus

Batterie intégrée CR2025
Elle est uniquement utilisée pour la mémoire de l'heure en cas de panne de courant et n'est pas destinée à une alimentation électrique continue.
Si elle n'est pas connectée à l'alimentation, elle peut être laissée pendant environ six mois. Si elle est connectée à l'alimentation, elle peut être utilisée pendant environ 1 à 2 ans.
Remarque : Veuillez retirer la feuille d'isolation transparente avant utilisation. Remplacement de la batterie : Trouvez la rainure sur la tranche de la batterie, poussez-la vers la droite et tirez-la.

Débranchez l'alimentation et retirez la batterie pour rétablir les paramètres d'usine.

3 4

Heure et date

Appuyez 2 secondes sur le bouton < SET > pour entrer en mode paramétrage. Ensuite, ajustez l'heure et la date successivement : heure → minute → année → mois → jour avec les boutons « + » ou « - ». Appuyez finalement sur « SET » pour confirmer chaque paramètre et continuer.

Notez l'année (par exemple, 2025) pour vous assurer que la date et le jour de la semaine sont affichés correctement. Il n'est pas nécessaire de régler le jour de la semaine. Il correspondra automatiquement à la date.

Format 12 / 24 heures

Appuyez brièvement sur le bouton "SET" bascule entre les formats 12 heures et 24 heures.

5 6

Réglage d'alarme

1 Réveil 1

Appuyez longuement sur le bouton "🔔" (réveil 1) pour faire clignoter la valeur des heures, puis utilisez les boutons "+" et "-" pour ajuster la valeur des heures.
Appuyez à nouveau sur le bouton "🔔" pour régler les minutes à l'aide des boutons "+" et "-".
Appuyez une fois de plus sur le bouton "🔔" pour régler le cycle de l'alarme. Utilisez les boutons "+" ou "-" pour choisir parmi "du lundi au vendredi", "samedi et dimanche " ou "du lundi au dimanche".
Enfin, appuyez sur le bouton "🔔" pour terminer les réglages du réveil 1.

2 Réveil 2

Appuyez et maintenez le bouton "🔔" (réveil 2) pour initier la configuration du Réveil 2. Pour les étapes suivantes, veuillez vous référer aux instructions de réglage du Réveil 1.

7 8

Alarme marche/arrêt

Appuyez brièvement sur le bouton "🔔" (réveil 1) ou "🔔" (réveil 2) pour activer ou désactiver l'alarme. Lorsqu'elle est activée, l'icône "1" / "2" s'affichera à l'écran, et l'heure de l'alarme sera affichée pendant 3 secondes, puis passera automatiquement au mode affichage de l'heure.

Mode Snooze

Ce réveil a 3 cycles de fonction SNOOZE avec un intervalle de 5 minutes, chacun d'une durée de 5 minutes. Lorsque le réveil sonne, vous pouvez appuyer légèrement sur le bouton SNOOZE pour arrêter la sonnerie et commencer votre période de répétition.

Pendant la période de répétition, vous pouvez appuyer et maintenir enfoncé le bouton SNOOZE jusqu'à ce que vous entendiez un " bip " pour éteindre la répétition et le réveil.

Appuyer sur le bouton "🔔" (réveil 1) ou "🔔" (réveil 2) pendant que le réveil 1 ou 2 sonne éteindra le réveil et la répétition.

5 6

Paramètres de luminosité

Gradation manuelle

Chaque fois que vous appuyez brièvement sur le bouton "+", la luminosité changera dans l'ordre suivant : faible - moyen - élevé - éteint.

Gradation automatique

Basculez en mode de gradation automatique en fonction de l'environnement environnant, appuyez simplement sur le bouton "+" et maintenez-le enfoncé, et "Auto" s'affichera à l'écran pendant 2 secondes.
Appuyez de nouveau sur le bouton "+" pour revenir à la gradation manuelle.

Affichage de la température

Une brève pression sur le bouton "-" permettra de basculer l'affichage entre Fahrenheit, Celsius et les secondes

Si l'horloge a fonctionné en continu pendant 2 heures et que la température affichée diffère toujours de la température réelle de la pièce, vous pouvez ajuster manuellement la température.

7 8

Pour ce faire, appuyez et maintenez enfoncées simultanément les boutons "+" et "-". Ensuite, appuyez brièvement sur le bouton "+" ou "-" pour ajuster manuellement la température. Une fois que vous avez réglé la température souhaitée, appuyez sur le bouton RÉGLER pour enregistrer vos modifications.

Pour restaurer le dispositif à ses paramètres d'usine, débranchez l'alimentation électrique et retirez la batterie de mémoire (pile bouton CR2025). Cette opération réinitialisera tous les paramètres à leurs valeurs par défaut d'origine.

Séparateur de temps

Pour régler ou non le séparateur de temps, appuyez longuement sur le bouton "-".

Précautions de sécurité

- Prière de ne pas jeter comme des déchets ordinaires.
- Évitez les impacts violents.
- Ne pas nettoyer avec de l'alcool, de l'essence, du diluant ou des substances similaires.

7 8

- Veuillez vous abstenir de démonter, modifier ou réparer vous-même.
- Utilisez un adaptateur conforme. Une utilisation incorrecte peut entraîner une explosion, un incendie ou une génération de chaleur.
- Évitez de fonctionner avec des mains humides et éloignez-vous des flammes nues.
- Ne pas utiliser dans des environnements à haute température ou à humidité élevée.

Spécifications

Produit		Horloge à LED (Réveil numérique)
Alimentation électrique		5V⎓1A
Poids du produit	ACD-330	130g (4.6 ounces)
	ACD-430	166g (5.9 ounces)
taille du produit (avec socle)	ACD-330	6.4 x 0.6 x 3.3 in / 162 x 15 x 83 mm
	ACD-430	6.4 x 1.2 x 3.3 in / 162 x 31 x 83 mm

* Adaptateur enfichable 5V/1A NON inclus.

Si vous avez des questions concernant le service client, veuillez nous contacter via l'e-mail suivant.
E-mail : support@sz-krs.com.cn

V1.6

8

デジタル目覚まし時計

取扱説明書

各部の名称

1 時間
2 華氏度/摂氏度/秒
3 日付
4 曜日
5 アラーム2
6 アラーム1
7 SETボタン
8 -ボタン
9 +ボタン
10 スヌーズボタン（タッチボタン）

電源の入れ方

開始するには、目覚まし時計が電源を入れる必要があります。付属のUSBケーブルを使用して時計をアダプター（別売り）に接続し、アダプター（5V/1A）をソケットに差し込みます。

1 2

メモリーバッテリー

*アダプター 含まれていません

内蔵CR2025電池：
停電後時間記憶のみの使用です。常時電源供給用ではありません

電源を接続しない場合は約6か月放置可能です。
電源に接続した場合、約1～2年間使用できます。
ご注意：ご使用の際は透明絶縁シートを外してください。

バッテリー交換：バッテリスライスの溝部分を見つけて右側へ押して外に ドラッグすればいいです。

電源を切り、電池を取り外すと、工場出荷時の設定に戻ります。

3 4

時間、日付設定

「SET」ボタンを2秒間押し続けると、設定モードに入ります。次に、「+」または「-」ボタンを使って、時刻と日付を順番に調整します。順序は、時 → 分 → 年 → 月 → 日です。最後に「SET」ボタンを押すと、設定が完了し保存されます。

日付と曜日が正しく表示されるように、年（例：2025年）を注意して設定してください。曜日を設定する必要はありません。日付に合わせて自動的に表示されます。

12/24時間制

「SET」ボタンを短く押すと、12時間/24時間制を切り替えます。

5 6

アラーム設定

1 アラーム1

「🔔」（アラーム1）ボタンを長押しすると時間が点滅し、「+」/「-」ボタンで時間を調整します。
もう一度「🔔」ボタンを押し、「+」/「-」ボタンを使用して分を設定します。
再び「🔔」ボタンを押してアラーム周期を設定します。「+」または「-」ボタンを使用して、「月曜日から金曜日」、「土曜日と日曜日」、または「月曜日から日曜日」の中から選択します。
最後に、アラーム1の設定を完了するには、「🔔」ボタンを押してください。

2 アラーム2

「🔔」（アラーム2）ボタンを長押しして、アラーム2の設定が開始されます。その後の手順については、アラーム1の設定操作をご参照してください。

7 8

アラームの確認

🔔（アラーム1）または🔔（アラーム2）ボタンを短く押して、アラームのオン/オフを切り替えます。有効にすると、画面に「1」/「2」アイコンが表示され、アラーム時間が3秒間表示され、その後自動的に時間表示に戻ります。

スヌーズモード

この目覚まし時計には、5分間隔で3回のスヌーズ機能があり、各スヌーズ時間は5分間です。アラームが鳴っているときに、SNOOZEボタンを軽くタッチすると、鳴りを止めてスヌーズ時間を開始できます。

スヌーズ中に、Snoozeボタンを押し続けて「ピッ」という音が聞こえるまで押すと、スヌーズ機能とアラームをオフにできます。

またはアラームが鳴る中に🔔（アラーム1）または🔔（アラーム2）ボタンを押すとアラームを完全に停止します。

5 6

明るさ設定

手動調光

「+」ボタンを短く押す度に、明るさが弱→中→強→OFFの順に切り替わります。

自動調光

「+」ボタンを長押しすると、周囲の環境に応じて自動調光モードに切り替え、画面に「Auto」が3秒間表示されます。
再度「+」ボタンを押すと手動調節に戻ります。

温度設定

「-」ボタンを短く押すと、表示が華氏度/摂氏度/秒に切り替わります。

※もし時計が連続して2時間稼働していて、表示されている温度が実際の室温と異なる場合、手動で温度を調整することができます。

7 8

これを行うには、「+」ボタンと「-」ボタンを同時に長押しします。その後、「+」ボタンか「-」ボタンのどちらかを短く押して、手動で温度を調整します。希望する温度を設定したら、「SET」ボタンを押して変更内容を保存します。

時計を出荷時の設定に戻すには、電源を切断し、メモリーバッテリー（CR2025コイン型電池）を取り外してください。この操作により、すべての設定が元の初期値にリセットされます。

コロン点滅設定

「-」ボタンを長押しすると、真ん中のコロンの点滅/点灯が切り替わります。

安全上の注意

- 一般ごみとして処分しないでください。
- 強い衝撃を与えないでください。
- アルコール、ベンジン、シンナーなどで清掃しないでください。
- お客様にて分解、改造、修理を行わないでください。

7 8

- 電源を入れるとさは正しく行ってください。誤って使用した場合、爆発火災、発熱の恐れがあります。
- ぬれた手で操作しないでください。火災へ投じないでください。
- 高温、多湿の場所で使用しないでください。

製品仕様

型 番		LED目覚まし時計
電 源		5V⎓1A
製品重量	ACD-330	130g
	ACD-430	166g
製品サイズ	ACD-330	6.4 x 0.6 x 3.3 in / 162 x 15 x 83 mm
	ACD-430	6.4 x 1.2 x 3.3 in / 162 x 31 x 83 mm

※製品ACアダプター 5V/1Aは含まれいません。

取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理いたします。なお修理に代えて、製品本体交換や返品交換とさせて頂く場合がありますので、ご了承ください。
製品のご仕様及び外観は予告なく変更する場合がありますのでご了承願います。

アフターサービスについてご不明な場合は、下記のメールにお問い合わせください。
E-mail : support@sz-krs.com.cn

V1.6

8

Manuale d'uso

Sveglia digitale

Panoramica del prodotto

1 Tempo
2 °F / °C / secondi
3 Data
4 Settimana
5 Sveglia 2
6 Sveglia 1
7 Pulsante SET
8 Pulsante "-"
9 Pulsante "+"
10 Pulsante di ripetizione (tasto touch)

Collegamento elettrico

Per iniziare, l'orologio a LED deve essere acceso. Collegare l'orologio a un adattatore (non incluso) utilizzando il cavo USB fornito, quindi collegare l'adattatore (5V/1A) a una presa elettrica.

1 2

Batteria di memoria

* Adattatore **NON** incluso

Batteria integrata CR2025
Viene utilizzata esclusivamente per la memorizzazione dell'ora in caso di interruzione di corrente e non è destinata a un'alimentazione elettrica continua.
Se non è collegata all'alimentazione, può essere lasciata in sede per circa sei mesi. Se è collegata all'alimentazione, può essere utilizzata per circa 1-2 anni.
Nota: Si prega di rimuovere il foglio isolante trasparente prima dell'uso. Sostituzione della batteria: Trovare la scanalatura sul lato della batteria, spingerla verso destra e trarla fuori.

Disaccendi l'alimentazione e rimuovi la batteria per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

3 4

Ora e data

Tieni premuto il pulsante "SET" per 2 secondi per entrare nella modalità di impostazione.Quindi, regola l'orario e la data in sequenza: ora → minuto → anno → mese → giorno utilizzando i pulsanti "+" o "-". Infine, premi "SET" per confermare ogni impostazione e procedere.

Annotate l'anno (ad esempio, 2025) per assicurarsi che la data e il giorno della settimana vengano visualizzati correttamente. Non è necessario impostare il giorno della settimana. Sarà automaticamente in corrispondenza con la data.

Formato 12 / 24 ore

Premere brevemente il pulsante "SET" per passare tra i formati 12 ore e 24 ore.

5 6

Impostazione della sveglia

1 Sveglia 1

Tenere premuto il pulsante " 🔔 " (sveglia 1) per far lampeggiare il valore delle ore, poi utilizzare i pulsanti "+" e "-" per regolare il valore delle ore.
Premere nuovamente il pulsante " 🔔 " per impostare i minuti utilizzando i pulsanti "+" e "-".
Premere ancora una volta il pulsante " 🔔 " per impostare il ciclo della sveglia. Utilizzare i pulsanti "+" o "-" per scegliere tra "dal lunedì al venerdì", "sabato e domenica " o "dal lunedì alla domenica".
Infine, premere il pulsante " 🔔 " per completare le impostazioni della sveglia 1.

2 Sveglia 2

Premere e tenere premuto il pulsante " 🔔 " (sveglia 2) per avviare la configurazione della Sveglia 2. Per i passaggi successivi, fare riferimento alle istruzioni di impostazione della Sveglia 1.

7 8

Attivazione/spegnimento allarme

Premere brevemente il pulsante " 🔔 " (sveglia 1) o " 🔔 " (sveglia 2) per attivare o disattivare l'allarme. Quando è attivato, l'icona "1" / "2" verrà visualizzata sullo schermo e l'ora della sveglia sarà visualizzata per 3 secondi, quindi passerà automaticamente alla modalità di visualizzazione dell'ora.

Modalità Snooze

Questo orologio da polso ha 3 volte la funzione di rilassamento con intervalli di 5 minuti, ciascuno di durata di 5 minuti. Quando l'allarme suona, puoi toccare delicatamente il pulsante SNOOZE per fermare il suono e iniziare il tuo tempo di rilassamento.

Durante il rilassamento, puoi premere e tenere premuto il pulsante SNOOZE fino a quando non senti un "bip" per disattivare il rilassamento e l'allarme.

Premendo il pulsante " 🔔 " (alarme1) o " 🔔 " (allarme2) durante il suono dell'allarme1 o dell'allarme2 si spegnerà l'allarme e il rilassamento.

5 6

Impostazioni di luminosità

Regolazione manuale

Ogni volta che si preme brevemente il pulsante "+", la luminosità cambierà nell'ordine seguente: bassa - media - alta - spenta.

Regolazione automatica

Passa alla modalità di regolazione automatica in base all'ambiente circostante, premi semplicemente il pulsante "+" e tenilo premuto, e "Auto" verrà visualizzato sullo schermo per 2 secondi.
Premi nuovamente il pulsante "+" per tornare alla regolazione manuale.

Visualizzazione della temperatura

Una breve pressione sul pulsante "-" consentirà di passare la visualizzazione tra Fahrenheit, Celsius e i secondi

Se l'orologio ha funzionato in continuazione per 2 ore e la temperatura visualizzata è ancora diversa dalla temperatura reale della stanza, puoi regolare manualmente la temperatura.

7 8

Per farlo, premi e tieni premuti contemporaneamente i pulsanti "+" e "-". Quindi, premi brevemente il pulsante "+" o "-" per regolare manualmente la temperatura. Una volta impostata la temperatura desiderata, premi il pulsante SET per salvare le modifiche.

Per ripristinare il dispositivo ai suoi parametri di fabbrica, scollegare l'alimentazione e rimuovere la batteria di memoria (pila a bottone CR2025). Questa azione reimposterà tutti i parametri ai loro valori predefiniti originali.

Separatore temporale

Per impostare o rimuovere il separatore temporale, tieni premuto il pulsante "-" per un po' di tempo.

Misure di sicurezza

- Si prega di non gettare come rifiuti ordinari.
- Evitare impatti violenti.
- Non pulire con alcol, benzina, diluenti o sostanze simili.

7 8

- Si prega di astenersi dallo smontare, modificare o riparare da sol.
- Utilizzare un adattatore conforme. Un uso scorretto può causare esplosioni, incendi o surriscaldamento.
- Evitare di manipolare con le mani bagnate e tenersi lontani dalle fiamme nude.
- Non utilizzare in ambienti ad alta temperatura o con alta umidità.

Specifiche

Prodotto		Orologio a LED (Sveglia digitale)
Alimentazione		5V⎓1A
Peso del prodotto	ACD-330	130g (4.6 ounces)
	ACD-430	166g (5.9 ounces)
Dimensioni del prodotto (con base)	ACD-330	6.4 x 0.6 x 3.3 in / 162 x 15 x 83 mm
	ACD-430	6.4 x 1.2 x 3.3 in / 162 x 31 x 83 mm

* Adattatore a spina 5V/1A NON incluso.

Se hai domande sul servizio post-vendita, ti preghiamo di contattarci via e-mail all'indirizzo seguente.
E-mail : support@sz-krs.com.cn

V1.6

8

Manual de usuario

Despertador digital

Descripción del producto

1 Hora
2 °F / °C / segundos
3 Fecha
4 Semana
5 Alarma 2
6 Alarma 1
7 Botón SET
8 Botón "-"
9 Botón "+"
10 Botón de repetición (botón táctil)

Conexión eléctrica

Para comenzar, el reloj LED debe estar encendido. Conecte el reloj a un adaptador (no incluido) utilizando el cable USB suministrado, luego enchufe el adaptador (5V/1A) en un enchufe eléctrico.

1 2

Batería de memoria

* Adaptador **NON** incluso

Batería integrada CR2025
Se utiliza únicamente para la memoria de la hora en caso de corte de energía y no está destinada a suministrar energía continua.
Si no está conectada a la alimentación, puede permanecer encendida durante aproximadamente seis meses. Si está conectada a la alimentación, puede utilizarse durante aproximadamente 1 a 2 años.
Nota: Por favor, retire la lámina de aislamiento transparente antes de usar. Reemplazo de la batería: Encuentre la ranura en el borde de la batería, empújela hacia la derecha y saquela.

Desconecta la alimentación y retira la batería para restablecer la configuración de fábrica.

3 4

Hora y fecha

Mantenga presionado el botón "SET" durante 2 segundos para entrar en el modo de configuración. Luego, ajuste la hora y la fecha en secuencia: hora → minuto → año → mes → día utilizando los botones "+" o "-". Finalmente, presione "SET" para confirmar cada configuración y continuar.

Note the Year (e.g., 2025) to ensure that the date and day of the week are displayed correctly. There's no need to set the day of the week. It will automatically correspond to the date.

Formato 12 / 24 horas

Presione brevemente el botón "SET" para alternar entre los formatos de 12 horas y 24 horas.

5 6

Ajuste de la alarma

1 Despertador 1

Mantén presionado el botón " 🔔 " (despertador 1) para hacer parpadear el valor de las horas. Luego usa los botones "+" y "-" para ajustar el valor de las horas.
Presione nuevamente el botón " 🔔 " para ajustar los minutos usando los botones "+" y "-".
Presione una vez más el botón " 🔔 " para ajustar el ciclo de la alarma. Use los botones "+" o "-" para elegir entre "de lunes a viernes", "sábado y domingo" o "de lunes a domingo".
Finalmente, presione el botón " 🔔 " para finalizar la configuración del despertador 1.

2 Despertador 2

Presione y mantenga presionado el botón " 🔔 " (despertador 2) para iniciar la configuración del Despertador 2. Para los siguientes pasos, consulte las instrucciones de configuración del Despertador 1.

7 8

Activación/desactivación de la alarma

Presione brevemente el botón " 🔔 " (despertador 1) o " 🔔 " (despertador 2) para activar o desactivar la alarma. Cuando está activada, el icono "1" / "2" se mostrará en la pantalla, y la hora de la alarma se mostrará durante 3 segundos, luego cambiará automáticamente al modo de visualización de la hora.

Modo Snooze

Este despertador tiene 3 veces la función de repetición con intervalos de 5 minutos, cada repetición dura 5 minutos. Cuando suena la alarma, puedes tocar suavemente el botón SNOOZE para detener el sonido y comenzar tu tiempo de repetición.

Durante la repetición, puedes presionar y mantener presionado el botón SNOOZE hasta que escuches un "bip" para apagar la repetición y la alarma.

Presionar el botón " 🔔 " (alarma1) o " 🔔 " (alarma2) durante el sonido de la alarma1 / alarma 2 apagará la alarma y la repetición.

5 6

Ajustes de brillo

Regulación manual

Cada vez que presione brevemente el botón "+", el brillo cambiará en el siguiente orden: bajo - medio - alto - apagado.

Regulación automática

Cambie al modo de regulación automática según el entorno circundante, simplemente presionando y manteniendo presionado el botón "+" y "Auto" se mostrará en la pantalla durante 2 segundos.
Presione nuevamente el botón "+" para volver a la regulación manual.

Mostrar temperatura

Una breve presión en el botón "-" cambiará la visualización entre Fahrenheit, Celsius y los segundos.

Si el reloj ha estado funcionando continuamente durante 2 horas y la temperatura mostrada sigue siendo diferente a la temperatura real de la habitación, puede ajustar manualmente la temperatura.

7 8

Para hacerlo, presione y mantenga presionados simultáneamente los botones "+" y "-". Luego, presione brevemente ese el botón "+" o el botón "-" para ajustar manualmente la temperatura. Una vez que haya configurado la temperatura deseada, presione el botón SET para guardar los cambios.

Para restaurar el dispositivo a sus configuraciones de fábrica, desconecte la alimentación y retire la batería de memoria (batería botón CR2025). Esta acción restablecerá todas las configuraciones a sus valores predeterminados originales.

Separador de tiempo

Para ajustar o desactivar el separador de tiempo, mantenga presionado el botón "-" durante un tiempo.

Precauciones de seguridad

- Por favor, no tire como residuos comunes.
- Evite impactos violentos.
- No limpie con alcohol, gasolina, diluyente u otras sustancias similares.

7 8

- Por favor, absténgase de desmontar, modificar o reparar usted mismo.
- Utilice un adaptador conforme. El uso incorrecto puede causar una explosión, incendio o generación de calor.
- Evite operar con las manos húmedas y manténgase alejado de llamas abiertas.
- No utilice en entornos de alta temperatura o alta humedad.

Especificaciones

Producto		Reloj LED (Despertador digital)
Alimentación eléctrica		5V⎓1A
Peso del producto	ACD-330	130g (4.6 ounces)
	ACD-430	166g (5.9 ounces)
Tamaño del producto (con base)	ACD-330	6.4 x 0.6 x 3.3 in / 162 x 15 x 83 mm
	ACD-430	6.4 x 1.2 x 3.3 in / 162 x 31 x 83 mm

* Adaptador enchufable de 5V/1A NO incluido.

Si tiene alguna pregunta sobre el servicio al cliente, por favor contáctenos a través del siguiente correo electrónico.
E-mail : support@sz-krs.com.cn

V1.6

8