ANRAN

HD WIFI SECURITY CAMERA 2T1-T14

Quick Start Guide

www.anran-cctv.com

support@anran-cctv.com

CONTENTS

English P01-16
Français P17-32
Deutsche P33-48
Español P49-64
Italiano P65-80

English

FOLLOW US

View More Products

Manual contents are subject to change without notice in accordance with our policy of continuous product improvement. The actual interface is subject to the camera APP interface you get.

If you have any problems or suggestions, please feel free to contact us by sending e-mails to our official mailbox: support@anran-cctv.com

TABLE OF CONTENTS

01 What's Included 02
02 Product overview 03
03 App Installation and Setup 04
04 Mounting the camera 05
05 Register an account 06
06 Set up WiFi for the camera 06
07 FAQ 08
08 Safety Statement 08

What's Included

Camera, Screw Pack, Power Adapter, Cover, Mounting Sticker, User Manual

Product overview

Antenna, Spotlights, Lens, Infrared Light Sensor, Micro SD Card Slot, Reset Button, Speaker, Microphone

CAUTION: Please insert the Micro SD Card according to the direction shown in the diagram. Micro SD Card might jamb if inserted incorrectly and device could be damaged.

SD Card Port: Support Micro SD card for local storage (Max 128GB).
Reset button: Hold for 5 seconds to restore factory settings (Press and hold on Cover).
Power supply requirements: 5V 2A(2A).
Avoid and only for speed requirements: (Avoid 5V Best).
File format: FAT32.

CloudEdge App Installation and Setup

Search "ANRAN" on apple store or google play to download the app.

- Iosn Google Play
- Iosn Apple Store

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

Mounting the camera

Select Height and Location

Install the camera at least 2.5 meters above the ground. This height maximizes the detection range of the motion sensor of the camera. Avoid placing the camera under direct sunlight.

Camera Side Mounting Bracket

Up to 120°

Installation:

1. Drilling according to position shown. (Ø4mm / D40*L35 mm).
2. Insert the plugs.
3. Tighten the screw.

What is required:

Wall, Positioning stickers, Camera, Screw, Plastic Plug, Mounting Bracket, Water Ripple, Screwdriver

Test the Wifi signal at installation position

Use cell phone to test WiFi signal quality at the installation position before installing camera. Make sure the WiFi lower can provide good WiFi signal.

Register an account

The ANRAN App that is necessary to operate the camera.
Create an account to log in the App. Email address and password are really not necessary when using an onboard Micro SD card.

1. Open the APP to sign up an account, Go to the Register interface, click "Sign Up".
2. Sign up with your email address and click "Next".
3. Set up an "Nickname" and "Password" for your APP, click "Done" to complete.

Set up WiFi for the camera

1. Bring both your mobile phone and your camera close to your router (within 2 meters) for easier setup.

Note: The camera can only connect to a 2.4 GHz WiFi signal. It does not support using a 5 GHz signal. Therefore, please ensure you connect to a 2.4 GHz signal in your network or refer to the Video Illustration.

2. Log in to "ANRAN", then tap the "+" icon in the corner. Tap "Camera" to add device.

3. Reset the device and wait for a flashing RED indicator light, then tap "Next".

4. Selecting the Wi-Fi the device needs to connected with (your home Wi-Fi), input the password and click "Next".

5. Use the camera to scan the QR code on your mobile phone as noted below. When the scan is complete, you will hear a prompt tone then push "Next".

6. When connecting, as noted earlier, you should make sure that the router, camera and mobile phone are all close together (within 2 meters) for easier setup (<2meters) Note: When a successful connection occurs a "ding" will be heard and a checkmark will be noted on screen below. The camera will then begin to initialize and may take up to 1 minute for your device to show up (Doorbell Camera, Solar Wire Camera or Battery).

FAQ

Q: The device cannot be processed properly?
A: Please ensure that the device is in good condition and place the camera close to the router, and if it is, it is recommended to reset the device and add it again.

Q: Why is it still in the line of device after resetting?
A: The main device only retains the network configuration of the camera, but cannot change the configuration on the App, remove the camera, and must be deleted by the App.

Q: How to "connect" the camera to another router?
A: Delete the device on the App and then configure the device again by the App.

Q: Why doesn't the device identify the Micro SD card?
A: Please ensure that the Micro SD card is in good condition and when the power is the camera is off and that it is fully inserted correctly. Make sure the Micro SD card has been formatted with FAT 32. If not, this can be done via the app.

Q: Why can't I receive notifications on the mobile phone's app?
A: Please ensure that the App is allowed to send notifications and the relevant remote function has been opened (Message notification and authority confirmation in the mobile phone system have been opened.

FCC Radio Frequency Exposure Statement

This device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in fixed/mobile exposure conditions. The min separation distance is 20cm between the device and the user.

W Connection to other computing devices must be made using shielded cables to maintain compliance with FCC regulations.

Safety Statement

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radio Frequency Exposure Statement

This device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in fixed/mobile exposure conditions. The min separation distance is 20cm between the device and the user.

W Connection to other computing devices must be made using shielded cables to maintain compliance with FCC regulations.

Français

FOLLOW US

View More Products

Manual contents are subject to change without notice in accordance with our policy of continuous product improvement. The actual interface is subject to the camera APP interface you get.

If you have any problems or suggestions, please feel free to contact us by sending e-mails to our official mailbox: support@anran-cctv.com

TABLE DES MATIÈRES

01 Ce qui est inclus 02
02 Description du produit 03
03 Installation et configuration de l'application 04
04 Montage de la caméra 05
05 Créer un compte 06
06 Configurer le Wifi pour la caméra 06
07 FAQ 08
08 Déclaration de sécurité 08

Ce qui est inclus

Caméra, Pack de vis, Adaptateur secteur, Autocollant, Autocollant d'installation, Manuel de l'utilisateur

Description du produit

Antenne, Lentilles, Capteur infrarouge de lumière ambiante, Emplacement pour carte micro SD, Bouton de réinitialisation (appuyez pendant 5 secondes pour restaurer les paramètres d'usine), Haut-parleur, Microphone

ATTENTION : Veuillez insérer la carte Micro SD selon le sens indiqué sur le schéma. La carte Micro SD risque de se coincer si elle est insérée incorrectement et l'appareil photo peut être endommagé.

Port de carte SD : prend en charge la carte micro SD pour le stockage local (Max 128GB).
Bouton de réinitialisation : maintenir enfoncé pendant 5 secondes pour restaurer les paramètres d'usine (à la différence du bouton de couvercle).
Exigences de capacité de la source : (5V 2A).
Avec et uniquement pour les exigences de vitesse : (Avec 5V Le mieux).
Format de fichier : FAT32.

Installation et configuration de l'application CloudEdge

Recherchez « ANRAN » sur Apple Store ou Google Play pour télécharger l'application.

- Iosn Google Play
- Iosn Apple Store

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

Montage de la caméra

Sélectionnez la hauteur et l'emplacement

Assurez-le à au moins 2,5 mètres (8 pieds) au-dessus du sol. Cette hauteur maximise la plage de détection du capteur de mouvement de la caméra. Évitez de placer la caméra à la lumière directe du soleil.

Support de montage latéral de la caméra

Jusqu'à 120°

Installation :

1. Perçage selon la position indiquée. (Ø4mm / D40*L35 mm).
2. Insérez les chevilles.
3. Serrez les vis.

Ce qui est requis :

Mur, Autocollants de positionnement, Caméra, Vis, Cheville, Support de montage, Tournevis

Test du signal WiFi sur le lieu d'installation

Avant d'installer la caméra, testez la qualité du signal WiFi sur le lieu d'installation avec un téléphone portable pour vous assurer qu'un routeur WiFi peut fournir un bon signal WiFi.

Créer un compte

Application ANRAN requise pour le fonctionnement de la caméra.
L'inscription au compte dans le cloud est totalement facultative en mode stockage local sur carte micro SD. Les informations de compte ne sont pas nécessaires.

1. Ouvrez l'APP pour créer un compte, Accédez à l'interface de connexion et cliquez sur "Inscrire".
2. Inscrivez-vous avec votre adresse e-mail et cliquez sur "Suivant".
3. Configurez un "Pseudo" et un "Mot de passe" pour votre APP, cliquez sur "Terminer" pour fini.

Configurer le Wifi pour la caméra

1. Approchez-vous le plus possible du routeur (à moins de 2 mètres) pour une meilleure configuration.

Remarque : La caméra ne peut se connecter qu'à un réseau WiFi 2,4 GHz. Elle ne prend pas en charge l'utilisation d'un signal 5 GHz. Par conséquent, assurez-vous que votre réseau est configuré sur 2,4 GHz ou consultez la vidéo d'illustration ci-dessous.

2. Connectez-vous à "ANRAN", puis appuyez sur l'icône en haut à droite, Appuyez sur "Ajouter Caméra" pour ajouter un appareil.

3. Réinitialisez l'appareil et attendez que le voyant ROUGE clignote, puis appuyez sur "Suivant".

4. Sélectionnez le Wi-Fi auquel l'appareil se connectera (sans Wi-Fi domestique), entrez le mot de passe et appuyez sur "Suivant".

5. Utilisez la caméra pour scanner le code QR sur votre téléphone portable comme indiqué ci-dessous. Lorsque l'analyse est terminée, vous entendrez une tonalité d'invite, puis appuyez sur Suivant.

6. Lors de la connexion, comme indiqué précédemment, vous devez vous assurer que le routeur, le téléphone portable et la caméra sont aussi proches les uns des autres (<2 mètres) pour une configuration plus facile. Remarque : Lorsque une connexion réussie est établie, un "ding" se fera entendre et une coche sera notée à l'écran. La caméra effectuera un mini numérique, qui peut être modifié en fonction du réseau, comme une caméra de sonnette, une caméra à énergie Wire, etc.

FAQ

Q : L'appareil ne peut pas être préconfigurer correctement ?
A : Veillez à ce réseau soit normal. Vous pouvez placer la caméra près du routeur et, le cas échéant, il est recommandé de réinitialiser l'appareil et de l'ajouter à nouveau.

Q : Pourquoi dit-il toujours dans la liste des appareils après la réinitialisation ?
A : La réinitialisation de l'appareil n'initialise uniquement la configuration réseau de la caméra. Vous ne peut pas modifier la configuration sur l'application. Pour la supprimer, vous devez supprimer l'appareil et le réinitialiser.

Q : Comment connecter la caméra à un autre routeur ?
A : S'appareil de réinitialisez d'abord l'appareil sur l'application, puis reconfigurez l'appareil sur l'application.

Q : Pourquoi l'appareil ne reconnaît-il pas la carte Micro SD ?
A : Veuillez vous assurer que la caméra est éteinte et que la carte micro SD est insérée et correctement insérée correctement, Assurez-vous que la carte Micro SD a été formatée avec FAT 32. Sinon, cela peut être fait via l'application.

Q : Pourquoi ne puis-je pas recevoir de notifications sur l'application mobile ?
A : Veuillez vous assurer que l'application est en cours d'exécution sur le téléphone et que les notifications sont autorisées, et que l'option de message et la confirmation d'autorité du système de téléphone mobile sont ouvertes.

Déclaration de la FCC sur l'exposition aux radiofréquences

L'équipement a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition fixe/mobile. La distance de séparation minimale est de 20 cm.
Remarque : Câble blindé.
Les connexions à d'autres appareils informatiques doivent être effectuées avec des câbles blindés pour se conformer aux réglementations de la FCC.

Deutsch

FOLLOW US

View More Products

Manual contents are subject to change without notice in accordance with our policy of continuous product improvement. The actual interface is subject to the camera APP interface you get.

If you have any problems or suggestions, please feel free to contact us by sending e-mails to our official mailbox: support@anran-cctv.com

INHALTSVERZEICHNIS

01 Was ist inbegriffen 02
02 Produktübersicht 03
03 App-Installation und Einrichtung 04
04 Montage der Kamera 05
05 Registrieren Sie ein Konto 06
06 WLAN für die Kamera einrichten 06
07 FAQ 08
08 Sicherheitserklärung 08

Was ist inbegriffen

Kamera, Schraubenpaket, Netzteil, Aufkleber, Montageaufkleber, Benutzerhandbuch

Produktübersicht

Antenne, Scheinwerfer, Linse, Infrarotsensor für Umgebungslicht, Micro SD Kartenslot, Reset Taste (Drücken und halten zum Zurücksetzen der Kameraeinstellungen), Lautsprecher, Mikrofon

ACHTUNG: Bitte legen Sie die Micro-SD-Karte gemäß der in der Abbildung gezeigten Richtung ein. Die Micro-SD-Karte kann sich verklemmen, wenn sie falsch eingesetzt wird, und das Gerät könnte beschädigt werden.

SD-Kartenanschluss: Unterstützt Micro-SD-Karten für den lokalen Speicher (Max. 128GB).
Reset-Taste: Halten Sie mindestens 5 Sekunden gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen (Drücken und halten auf Cover).
Anforderungen an die Stromversorgung: (5V 2A).
Anforderungen an die Leser und Schreibgeschwindigkeit: (Kaiser 3).
Dateiformat: FAT32.

App-Installation und Einrichtung

Suchen Sie im App Store oder Im Google Play nach „ANRAN", um die App herunterzuladen.

- Iosn Google Play
- Iosn Apple Store

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

Montage der Kamera

Wählen Sie Höhe und Standort

Halten Sie mindestens 2,5 Meter (8 Fuß) über dem Boden auf. Diese Höhe maximiert die Erfassungsbereich des Bewegungssensors der Kamera. Vermeiden Sie es, die Kamera direkt unter Sonnenlicht zu platzieren.

Kamera Seitenmontagehalterung

Bis zu 120°

Installation:

1. Bohren gemäß Positionsaufkleber. Bohren (Ø4mm / D40*L35 mm).
2. Setzen Sie die Dübel ein.
3. Ziehen Sie die Schrauben fest.

Was wird benötigt:

Wasser Protektionsaufkleber, Kamera, Schraube, Dübel, Montagehalterung, Schraubendreher

Testen Sie das WLAN-Signal an der Installationsposition

Verwenden Sie das Mobiltelefon, um die Wi-Fi-Signalqualität an der Installationsposition zu testen, bevor Sie die Kamera installieren. Stellen Sie sicher, dass der WLAN-Router ein gutes Wi-Fi-Signal bereitstellen kann.

Konto erstellen

Die ANRAN-App ist erforderlich, um die Kamera zu bedienen.
Die Anmeldung für das Speicher in der Cloud ist völlig optional und hat Vorrang vor der lokalen Speicherung auf der Micro-SD-Speicherkarte.

1. Öffnen Sie die APP, um ein Konto zu erstellen. Gehen Sie zur Login-Schnittstelle und klicken Sie auf „Anmelden".
2. Melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse an und klicken Sie auf „Weiter".
3. Richten Sie einen "Nickname" und ein „Passwort" für Ihre APP ein, klicken Sie zum Abschluss auf „Fertig".

WLAN für die Kamera einrichten

1. Bringen Sie sowohl Ihr Mobiltelefon als auch die Kamera in die Nähe Ihres Routers (weniger als 2 Meter), für eine einfachere Einrichtung.

Hinweis: Die Kamera kann sich nur mit einem 2,4GHz WLAN-Signal verbinden. Es unterstützt keine 5 GHz Signalnutzung. Daher sollte Ihr Netzwerk auf 2,4 GHz eingestellt oder Sie können sich das Video-Tutorial ansehen.

2. Melden Sie sich bei „ANRAN" an, tippen Sie dann auf das Symbol in der Mitte, Tippen Sie auf „Kamera hinzufügen", um das Gerät hinzuzufügen.

3. Setzen Sie das Gerät zurück und warten Sie, bis eine ROTE Kontrollleuchte blinkt, und tippen Sie dann auf „Weiter".

4. Wählen Sie das WLAN aus, mit dem das Gerät verbunden werden soll (Ihr WLAN-Heimnetzwerk ist nicht erforderlich), geben Sie das Passwort ein und klicken Sie auf „Weiter".

5. Verwenden Sie die Kamera, um den QR-Code auf Ihrem Mobiltelefon wie unten angezeigt zu scannen. Wenn der Scan abgeschlossen ist, hören Sie einen Aufforderungston und drücken dann auf „Weiter".

6. Beim Verbinden wie oben beschrieben, sollte sich Router, Mobiltelefon und Kamera möglichst nahe beieinander befinden (<weniger 2 Meter), Wenn eine erfolgreiche Verbindung auftritt, ist ein „Ding" zu hören und ein Kontrollkästchen wird auf dem Bildschirm angezeigt. Die Kamera wird dann mit der Initialisierung beginnen und kann bis zu 1 Minute dauern, bis das Gerät (Türklingelkamera, Solarkamera oder Akku) angezeigt wird.

FAQ

F: Ihre Gerät kann nicht richtig in der Vorschau angezeigt werden?
A: Überprüfen Sie, ob das Netzwerk normal ist. Sie können die Kamera näher an Ihrem Router platzieren, deren Anti, und wenn möglich, das Gerät erneut hinzufügen oder das Gerät zurücksetzen.

F: Warum ist es noch immer im Geräteverzeichnis, wenn es zurückgesetzt wurde?
A: Das Gerät speichert einige von den Netzwerkkonfigurationen der Kamera sowie, kann jedoch die Konfigurationen in der App nicht ändern, die Kamera entfernen und muss von der App gelöscht werden.

F: Wie „verbinden" ich die Kamera mit einem anderen Router?
A: Entfernen und setzen Sie das Gerät zuerst über die App zurück und konfigurieren Sie das Gerät dann erneut über die App.

F: Warum erkennen das Gerät die Micro-SD-Karte nicht?
A: Stellen Sie sicher, dass die Micro-SD-Karte in einwandfreiem Zustand ist und richtig eingesteckt. Stellen Sie sicher, dass die Micro-SD-Karte mit FAT 32 formatiert wurde. Wenn nicht, kann dies über die App erfolgen.

F: Warum kann ich keine Benachrichtigungen über die App mit Mobiltelefon erhalten?
A: Stellen Sie sicher, dass die App auf dem Telefon ausgeführt wurde und die entsprechende Fernbedienungsfunktion geöffnet wurde. Nachrichtenbenachrichtigung und Berechtigungsbestätigung im Mobiltelephonsystem wurden geöffnet.

FCC-Erklärung zur Hochfrequenzbelastung

Das Gerät wurde dahingehend bewertet, dass es die allgemeinen Anforderungen zur Hochfrequenz erfüllt. Das Gerät kann unter stationären / mobilen Expositionsbedingungen verwendet werden. Der Mindestabstand beträgt 20 cm.
W Verbindungen zu anderen Computergeräten müssen mit abgeschirmten Kabeln hergestellt werden, um die Einhaltung der FCC-Bestimmungen zu gewährleisten.

Español

FOLLOW US

View More Products

Manual contents are subject to change without notice in accordance with our policy of continuous product improvement. The actual interface is subject to the camera APP interface you get.

If you have any problems or suggestions, please feel free to contact us by sending e-mails to our official mailbox: support@anran-cctv.com

Tabla de contenido

01 ¿Qué incluye? 02
02 Descripción general del producto 03
03 Instalación y configuración de la aplicación 04
04 Montaje de la cámara 05
05 Registrar una cuenta 06
06 Configurar WiFi para la cámara 06
07 Preguntas más frecuentes 08
08 Declaración de seguridad 08

¿Qué incluye?

Cámara de 5v, Paquete de tornillos, Adaptador de corriente, Pegatina, Pegatina de advertencia, Manual del usuario

Descripción general del producto

Antena, Luces, Sensor de luz ambiental, Ranura para tarjeta micro SD, Botón de reinicio (mantenga presionado 5 segundos para restaurar la configuración de fábrica), Altavoz, Micrófono

Precaución: Inserte la tarjeta Micro SD de acuerdo con la dirección que se muestra en la figura. La tarjeta Micro SD podría atascarse si se inserta incorrectamente y el dispositivo podría dañarse.

Puerto de la tarjeta SD: Admite tarjeta micro SD para almacenamiento local (Máx. 128GB).
Botón de reinicio: (Mantenga presionado 5 segundos para restaurar la configuración de fábrica (presione y mantenga presionado en la tapa).
Requisitos de suministro de energía: (5V 2A).
Requisitos de velocidad de lectura y escritura: Avoid (Kaiser 3).
Formato de archivo: FAT32.

Instalación y configuración de la aplicación CloudEdge

Busque "ANRAN" en Apple Store o Google Play para descargar la aplicación.

- Iosn Google Play
- Iosn Apple Store

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

Montaje de la cámara

Selección Altura y Ubicación

Cuelgue la cámara a 2.5 m (8 pies) como mínimo sobre el suelo. Esta altura maximiza el rango de detección del sensor de movimiento de la cámara. Evite colocar la cámara bajo la luz solar directa.

Soporte de montaje lateral de la cámara

Hasta 120°

Instalación:

1. Perforación según la pegatina de posición. Broca: (Ø4 (6 mm).
2. Inserta los tubos.
3. Apriete el tornillo.

¿Qué se requiere?

Pared, Pegatinas de posicionamiento, Cámara, Tornillo, Tubo de plástico, Soporte de montaje, Destornillador

Prueba la señal WiFi en la posición de instalación

Utilice el teléfono celular para probar la calidad de la señal WiFi en la posición de instalación antes de instalar la cámara. Asegúrese de que el enrutador WiFi pueda proporcionar una buena señal.

Registrar una cuenta

La aplicación ANRAN es necesaria para operar la cámara.
Registrarse para el almacenamiento en la nube es totalmente opcional y realmente no es necesario cuando se utiliza una tarjeta micro SD integrada.

1. Abra la aplicación para crear una cuenta, haga clic en Iniciar sesión y haga clic en Registrarse.
2. Regístrese con su dirección de correo electrónico y haga clic en "Siguiente".
3. Configure un "Apodo" y una "contraseña" para su aplicación, haga clic en "Hecho" para finalizar.

Configuración del Wifi para la cámara

1. Acerque la tableta móvil como la cámara a su router cómodamente (menos de 2 metros) (<2 m).

Nota: La cámara solo se puede conectar a una señal WiFi de 2,4 GHz. No es compatible con el uso de una señal de 5 GHz. Por lo tanto, asegúrese de conectarse a una señal de 2,4 GHz en su red o consulte el vídeo de la siguiente illustración.

2. Inicie sesión en "ANRAN", y haga clic en el icono del centro. Toca "Cámara inteligente" para añadir el dispositivo.

3. Reinicie el dispositivo y espere a que los indicadores ROJO parpadeando, luego toque "Siguiente".

4. Seleccionando el WiFi que el dispositivo necesita conectarse (su WiFi de casa), ingrese la contraseña y haga clic en "Siguiente".

5. Utilice la cámara para escanear el código QR de la tableta móvil, como se indica a continuación. Cuando la compleja el escaneo, escuchará un tono rápido y luego presionar Siguiente.

6. Al conectarse, como se indica anteriormente, debe asegurarse de que el enrutador, el teléfono móvil y la cámara están lo más cerca posible (menos 2 metros) (<2 pies). Cuando se produce una conexión exitosa, se escuchará un "ding" y se mostrará una marca de verificación en la pantalla. La cámara se reiniciará por un rombo numérico que se puede cambiar a su gusto, como la cámara de la entrada, la cámara de vías o la de cable de pared, etc.

Preguntas más frecuentes

P: ¿Dispositivo no se puede preconfigurar correctamente?
A: Compruebe si la red está normal, puede colocar la cámara cerca del enrutador y si no, se recomienda reiniciar el dispositivo y agregarlo de nuevo.

P: ¿Por qué aparece en la lista de dispositivos después de reinicializ?
A: El dispositivo de reinicio solo restablece la configuración de red de la cámara, pero no puede cambiar la configuración en la aplicación.

Para eliminarlo, debe ser eliminado desde la aplicación.

P: ¿Cómo "conectar" la cámara a otro router?
A: Primero retire y reinicie el dispositivo en la aplicación y luego configure el dispositivo nuevamente en la aplicación.

P: ¿Por qué el dispositivo no identifica la tarjeta Micro SD?
A: Por accidentes mayor de la tarjeta Micro SD cuando la cámara está apagada y que está insertada correctamente. Asegúrese de que la tarjeta Micro SD haya sido formateada con FAT 32. Si no, esto se puede hacer a través de la aplicación.

P: ¿Por qué no puedo recibir notificaciones a través de la aplicación del teléfono móvil?
A: Confirme que la aplicación Ya estaba funcionando en el teléfono móvil y que se habían abierto las notificaciones y la confirmación de mensaje y la autorización de notificación en el sistema de teléfono móvil.

Declaración de exposición a radiofrecuencia de la FCC

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a radiofrecuencia. El dispositivo puede utilizarse en condiciones fija/móvil. La distancia mínima de separación es de 20 cm. Aviso: Cable blindado.
Todas las conexiones a otros dispositivos informáticos deben tratarse utilizando cables blindados para cumplir con el cumplimiento de las regulaciones de la FCC.

Italiano

FOLLOW US

View More Products

Manual contents are subject to change without notice in accordance with our policy of continuous product improvement. The actual interface is subject to the camera APP interface you get.

If you have any problems or suggestions, please feel free to contact us by sending e-mails to our official mailbox: support@anran-cctv.com

INDICE

01 Cosa è incluso 03
02 Panoramica del prodotto 03
03 Installazione e configurazione dell'App 04
04 Montaggio della telecamera 05
05 Registrare un account 06
06 Configura il Wifi per la telecamera 06
07 Domande frequenti 08
08 Dichiarazione di sicurezza 08

Cosa è incluso

Telecamera, Confezione di viti, Adattatore di alimentazione, Adesivo, Adesivo di posizionamento, Manuale utente

Panoramica del prodotto

Antenna, Luci, Sensore di luce ambientale, Slot per scheda micro SD, Ripristino (premere e tenere premuto per 5 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica), Altoparlante, Microfono

ATTENZIONE: Inserire la scheda Micro SD secondo la direzione mostrata nel diagramma. La scheda Micro SD può rimanere incastrata se inserita in modo errato e il dispositivo potrebbe essere danneggiato.

Porta scheda SD: supporta la scheda micro SD per l'archiviazione locale (massimo 128GB).
Pulsante di ripristino: tenere premuto per 5 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica (premere e tenere premuto sul coperchio).
Requisiti di capacità della sorgente: (5V 2A).
Requisiti di velocità di lettura e scrittura: Avoid (Kaiser 10).
Formato file: FAT32.

Installazione e configurazione App CloudEdge

Cerca "ANRAN" su Apple Store o Google Play per scaricare l'app.

- Iosn Google Play
- Iosn Apple Store

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

Montaggio della telecamera

Selezione altezza e posizione

Installare la telecamera ad almeno 2,5 m (8 piedi) dal suolo. Questa altezza massimizza il raggio di rilevamento del sensore di movimento della telecamera. Evitare di posizionare la telecamera alla luce diretta del sole.

Supporto laterale della telecamera

Fino a 120 gradi

Installazione

1. Forazione in base all'adesivo di posizione, punta da trapano: (Ø4 pollici (6 mm).
2. Inserire le spine.
3. Stringere le viti.

Cosa è richiesto:

Muro, Adesivi di posizionamento, Telecamera, Vite, Tassello, Staffa di montaggio, Cacciavite

Testare il segnale WiFi nella posizione di installazione

Utilizzare il telefono cellulare per testare la qualità del segnale WiFi nella posizione di installazione prima di installare la videocamera. Assicurarsi che il router WiFi possa fornire un buon segnale Wi-Fi.

Registra un account

L'app ANRAN necessaria per utilizzare la telecamera.
La registrazione di un account cloud è completamente facoltativa e non è davvero necessaria quando si utilizza una scheda Micro SD integrata.

1. Apri l'APP per registrare un account. Vai all'interfaccia di accesso e fai clic su "Iscrizione".
2. Iscriviti con il tuo indirizzo e-mail fai clic su "Avanti".
3. Imposta un "Nickname" e Password per la tua APP. Fare clic su "Fatto" per completare.

Configura il Wifi per la telecamera

1. Avvicinare il telefono cellulare e la videocamera al router (distanza inferiore a 2 metri) per una configurazione più facile.

Nota: la videocamera può connettersi solo a un segnale Wi-Fi a 2,4 GHz. Non supporta l'utilizzo di un segnale a 5 GHz. Pertanto, assicurati di connetterti a un segnale a 2,4 GHz sulla rete o consulta il video di illustrazione seguente.

2. Accedi a "ANRAN", quindi tocca l'icona al centro. Tocca "Smart Camera" per aggiungere il dispositivo.

3. Reimposta il dispositivo e attendi la luce ROSSA lampeggiante, quindi tocca "Avanti".

4. Selezionando il Wi-Fi a cui deve connettersi il dispositivo (il Wi-Fi di casa), inserisci la password e fai clic su "Avanti".

5. Utilizzare la telecamera per eseguire la scansione del codice QR sul tuo cellulare come mostrato di seguito. Quando la scansione delle scansioni, verrà emesso un segnale acustico, quindi premere Avanti.

6. Quando si effettua la connessione, come indicato in precedenza, assicurati che il router, il telefono cellulare e la fotocamera siano tutti vicini tra loro (meno di 2 piedi) (<2 piedi). Quando si verifica una connessione riuscita, si sentirà un "din" e verrà notato un segno di spunta come mostrato di seguito. La fotocamera inizierà quindi a reinizializzare e potrebbe essere visualizzata a piacimento come Doorbell Camera, Solar Wire Camera o Battery.

Domande frequenti

D: Il dispositivo non può essere visualizzato in anteprima correttamente?
A: Assicurati che la rete sia normale e posizionare la fotocamera più vicina al router o, se sono vicinissimi, si consiglia di aggiungere il dispositivo o aggiungerlo di nuovo.

D: Perché è ancora nell'elenco dei dispositivi dopo il ripristino?
A: Il ripristino del router ripristina solo la configurazione di rete della fotocamera, ma non può modificare la configurazione sull'App, rimuovere la fotocamera e deve essere eliminato dall'App.

D: Come "connettere" la telecamera a un altro router?
A: Rimuovere e ripristinare il dispositivo sull'App, quindi configurare nuovamente il dispositivo tramite l'app.

D: Perché il dispositivo non riconosce la scheda Micro SD?
A: Si consiglia di inserire la scheda Micro SD quando la fotocamera è spenta e che sia completamente inserita correttamente. Assicurati che la scheda Micro SD sia stata formattata con FAT 32. Se così non fosse, questo può essere fatto tramite l'app.

D: Perché non riesco a ricevere le notifiche tramite l'app del cellulare?
A: Si prega di confermare che l'app sia stata in esecuzione sul telefono e che le relative funzione di promemoria sia stata aperta; sia notifica del messaggio e la conferma dell'autorizzazione nel sistema di telefono cellulare sono state aperte.

Dichiarazione FCC sull'esposizione alle radiofrequenze

Il dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione RF. Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione fissa/mobile. La distanza minima di separazione è di 20 cm.
Avviso: cavo schermato.
Tutti i collegamenti ad altri dispositivi informatici devono essere effettuati utilizzando cavi schermati per mantenere la conformità alle normative FCC.

Contact us

www.anran-cctv.com

support@anran-cctv.com