

Nuevo imán de puerta de gabinete de diseño mini de actualización

Funciones

1. Adopción de imanes de alta calidad para proporcionar una fuerza magnética fuerte y duradera.
2. La carcasa está estampada en acero inoxidable real, que no es fácil de oxidar en un ambiente húmedo.
3. La instalación del adhesivo sin clavos es firme y resistente, y no es tan fácil de envejecer.
4. Mini tamaño delgado, diseño redondo, que se puede instalar sin dañar hermosos muebles.

Ámbito de aplicación

- Ocasiones: cajón, armario, armario, baño, dormitorio, puerta corredera, buzón, persiana, etc.
- Este producto no es adecuado para puertas con tensión, como la causada por daños en las bisagras.
- Este producto no es adecuado para escenarios en los que el espacio es demasiado grande y no se puede reducir el espaciado.
-

Pasos y nota de instalación sin clavos

1. Aplique adhesivo en el imán de la puerta del gabinete (no lo aplique en el lado donde se puede ver el imán, es correcto aplicarlo en la parte posterior más pequeña). No pinte demasiado.
2. Pegue el pestillo magnético en la puerta y presione firmemente para que se adhiera firmemente.
3. Pegue la placa de impacto en el imán de la puerta, aplique adhesivo en la placa de cierre.
4. Cierre la puerta del gabinete y presione firmemente, ábrala después de 12 horas. (Si hay tensión en la puerta, debe instalarse por separado para garantizar que el imán y la placa de impacto encajen cuando la puerta esté cerrada).

Nota importante con adhesivo de doble cara de 3 m

- Aplique pegamento sin clavos en el lado donde no se puede ver el imán.
- El pegamento sin uñas no debe aplicarse demasiado para evitar que se desborde.



Pasos de instalación: Adhesivo de doble cara

1. Limpie la superficie del pestillo de los imanes y la puerta del gabinete.
2. Aplique adhesivo al imán y a la placa protectora, y retire la película adhesiva de la placa protectora y la base del imán.
3. Pegue los componentes de los imanes del gabinete después de quitar la película en la parte posterior de la puerta o cajón del gabinete.
4. Después de 12 horas (muy importante), cierre la puerta y verifique que el imán mantenga la puerta cerrada.

Nota importante con adhesivo de doble cara de 3 m

- Limpie la superficie para asegurarse de que no haya manchas ni manchas de agua.
- Si instala con adhesivo de doble cara de 3 m, primero puede pegar el adhesivo de doble cara en la placa de captura y golpeo, presionar firmemente, esperar unas horas y luego quitar la cinta roja, esto facilita la eliminación de la cinta roja (use herramientas como pinzas de alfiler incluidas).

