



1. PREPARA TODOS LOS ACCESORIOS



2. ALINEA LA PATA CON LA RANURA



3. ALINEA LA OTRA PATA CON LA RANURA



4. PEGA LA BANDA ANTIDESLIZANTE

