

INSTRUCCIONES DE USO

CANAPÉ ABATIBLE

<i>Conversión de Sofá a Cama</i>	Asegúrate de que el lugar donde vas a montar el canapé esté limpio, nivelado y con suficiente espacio para trabajar. Desembala todas las piezas con cuidado y revisa que no falte ninguna.
<i>Uso y Compatibilidad</i>	Coloca la base del canapé: Extiende la estructura del canapé sobre el suelo, asegurándote de que las esquinas están correctamente alineadas. Instala las patas (si aplica): Si el modelo incluye patas, atorníllalas en la parte inferior de la base. Ajusta firmemente cada pata para garantizar estabilidad. Ajuste de la goma perimetral (si incluye): Verifica que la goma perimetral esté correctamente colocada alrededor de la base del canapé para proteger el suelo y evitar la entrada de polvo.
<i>Seguridad</i>	Alinea la tapa con la base: Con ayuda, coloca la tapa tapizada sobre la estructura del canapé. Asegúrate de que la tapa esté centrada y alineada con las bisagras de la base. Conecta el sistema hidráulico: Fija los hidráulicos a los puntos de anclaje de la base y la tapa del canapé. Estos resortes permitirán que la tapa se abra y cierre con facilidad.
<i>Comodidad y Uso Diario</i>	Prueba de apertura y cierre: Abre y cierra la tapa del canapé varias veces para asegurarte de que el sistema hidráulico funciona correctamente y que la tapa se mantiene levantada sin problemas.
<i>Colocación del colchón</i>	Una vez montado el canapé, coloca el colchón sobre la tapa. Asegúrate de que está bien asentado y alineado para evitar deslizamientos.
<i>Limpieza final</i>	Antes de utilizar el canapé, limpia cualquier polvo o residuo que haya quedado del montaje. Si el tapizado es de polipiel, pasa un paño húmedo para dejarlo en perfectas condiciones.
<i>Consejos</i>	Herramientas necesarias: Llave inglesa o destornillador (según el modelo de patas). Ayuda adicional: El montaje de la tapa puede requerir dos personas para facilitar el ajuste y evitar daños. Cuidado con el sistema hidráulico: Instala los brazos con cuidado y asegúrate de que están bien sujetos antes de probar el mecanismo de apertura.