



Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
-------	--------------	----------------	----------------

ALFAROMEО 146

Defender	Universale	
Absolute	Universale	

ALFAROMEО 147

Defender	Universale	
Excellence	W	Excellence: testina da 50mm allungata al massimo chiude bene 1° scatto. Aero: modello H chiude bene.
Absolute	Universale	

ALFAROMEО 155

Defender	Universale	
----------	------------	--

ALFAROMEО 156

Defender	Universale	
----------	------------	--

ALFAROMEО 159

Defender	Universale	Non ci sono Bullock Excellence compatibili.
----------	------------	---

ALFAROMEО 164

Defender	Universale	
----------	------------	--

ALFAROMEО 166

Defender	Universale	
----------	------------	--

ALFAROMEО 75

Defender	Universale	
----------	------------	--

ALFAROMEО CROSSWAGON

Defender	Universale	
----------	------------	--

ALFAROMEО GIULIA DAL '16

Defender	Universale	
Excellence	W	Testina da 75mm chiude molto bene 2°scatto, con la pedaliera sportiva applicazione è più laboriosa.
Absolute	Universale	

ALFAROMEО GIULIETTA DAL '10

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
	Defender	Universale	
	Excellence	W	Inserire il Bullock inclinandolo a destra con una leggera pressione si ottiene il 2° scatto. Utilizzare la testina da 50mm (corta)
	Absolute	Universale	

ALFAROMEО	GT DAL '04		
	Defender	Universale	
	Excellence	W	Chiude bene fino al 2° scatto. Il pedale della frizione è completamente bloccato e inutilizzabile. Il pedale del freno ha un breve movimento. (In commercio da gennaio 2004)

ALFAROMEО	GTV		
	Defender	Universale	

ALFAROMEО	MITO		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	Stessa pedaliera della Grande Punto, chiude bene 2° scatto. Non ci sono particolari accorgimenti.

ALFAROMEО	SPIDER fino al '07		
	Defender	Universale	

AUDI	A1 DAL '10	Anche Sportback. Restyling nel 2015 la pedaliera non cambia	
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Testina da 50mm allungata di 15mm chiude bene 2° scatto.

AUDI	A2		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Pedale frizione in plastica. L'antifurto si posiziona tra i pedali senza nessuna difficoltà, una volta che viene centrato tra le leve con una leggera pressione questo si chiude fino al 2° scatto. (In commercio da Luglio 2000)

AUDI	A3 1°SERIE DAL '96 AL '03		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	L'antifurto si posiziona tra i pedali senza nessuna difficoltà, una volta che viene centrato tra le leve con una leggera pressione questo si chiude fino al 2° scatto.
	Absolute	Universale	

AUDI	A3 2°SERIE DAL '03 AL '12		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	L'antifurto si posiziona tra i pedali senza nessuna difficoltà, una volta che viene centrato tra le leve con una leggera pressione questo si chiude fino al 2° scatto.
	Absolute	Universale	

AUDI			
A3 3°SERIE DAL '12		Anche Sportback	
Defender	Universale		
Excellence	X	testina da 75mm allungata di 5mm chiude bene 2° scatto	
Absolute	Universale		
AUDI			
A4			
Defender	Universale		
Excellence	X	testina da 75mm allungata di 5mm chiude bene 2° scatto	
Absolute	Universale		
AUDI			
A4 cabrio			
Defender	Universale		
Excellence	X		
AUDI			
A5			
Defender	Universale		
Excellence	X		
AUDI			
A6 3°SERIE DAL '04 AL '12			
Defender	Universale		
Excellence	X		
AUDI			
A6 4°SERIE DAL '11			
Defender	Universale		
Excellence	X		
AUDI			
Q2			
Defender	Universale		
Excellence	X	testina da 75mm allungata di qualche mm chiude molto bene 2°scatto. Nessuna difficoltà nell'applicazione.	
AUDI			
Q3			
Defender	Universale		
Excellence	X	testina da 100mm chiude molto bene 2° scatto	
AUDI			
Q5			
Defender	Universale		
Excellence	X	Pedaliera uguale all'Audi A4, chiude bene 2° scatto.	

AUDI			
TT 1°SERIE DAL '98 AL '06		Anche Roadster	
Defender	Universale		
Excellence	X	Autore: TT Roadster: Pedale della frizione in plastica. L'antifurto si posiziona tra i pedali senza nessuna difficoltà. Una volta che viene centrato tra le leve con una leggera pressione questo si chiude fino al 2° scatto.(Roadster: In commercio da Ottobre 1999)	

AUDI			
TT 2°SERIE DAL dal '06 AL '14		Anche Roadster	
Defender	Universale		
Excellence	X		

AUDI			
TT 3°SERIE DAL '14			
Defender	Universale		
Excellence	X	In commercio dal 2014. Allungare la testina media (da 75mm) di 10mm chiude bene 2° scatto.	

BMW			
330d 2012			
Defender	Universale		
Excellence	X		
Absolute	Universale		

BMW			
520d 2012			
Defender	Universale		
Excellence	X		

BMW			
SERIE 1 1°SERIE DAL '04 AL '13			
Defender	Universale		
Excellence	K	Allungare la testina di pochi mm, chiude bene 2° scatto. E/87 in commercio da settembre 2004)	

BMW			
SERIE 1 2°SERIE DAL '11			
Defender	Universale		
Excellence	K	Allungare la testina di pochi mm, chiude bene 2° scatto.	
Absolute	Universale		

BMW			
SERIE 2			
Defender	Universale		
Excellence	K	Allungare la testina di pochi mm, chiude bene 2° scatto. Applicarlo da destra.	
Absolute	Universale	SI CONSIGLIA DI RUOTARE DI 180° IL VOLANTE PER L'ISTALLAZIONE	

BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER

Defender	Universale	
Excellence	K	Allungare la testina di pochi mm, chiude bene 2° scatto. Applicarlo da destra.
Absolute	Universale	SI CONSIGLIA DI RUOTARE DI 180° IL VOLANTE PER L'ISTALLAZIONE

BMW SERIE 2 GRAN TOURER

Defender	Universale	
Excellence	K	Allungare la testina di pochi mm, chiude bene 2° scatto. Applicarlo da destra.
Absolute	Universale	SI CONSIGLIA DI RUOTARE DI 180° IL VOLANTE PER L'ISTALLAZIONE

BMW SERIE 3

Defender	Universale	
Excellence	X	Pedale della frizione in plastica. Allungando il braccetto di circa 1,5 cm blocca bene. Excellence:Posizionare il bullock leggermente sulla sinistra (non al centro delle leve) a causa della forma dei pedali.

BMW SERIE 3 coup

Defender	Universale	
Excellence	X	

BMW SERIE 3 SW

Defender	Universale	
Excellence	X	

BMW SERIE 5

Defender	Universale	
Excellence	X	

BMW X1 1°SERIE DAL '09 AL '15

Defender	Universale	
Excellence	X	
Absolute	Universale	

BMW X1 2°SERIE DAL '15

Defender	Universale	
Excellence	K	Allungare la testina di pochi mm, chiude bene 2° scatto. Applicarlo da destra. Stesso pianale della Bmw serie 2 Active Tourer
Absolute	Universale	

BMW X3

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Posizionare il bullock leggermente sulla sinistra (non al centro delle leve) a causa della forma dei pedali. Pedale della frizione in plastica. Allungando il braccetto di circa 1,5 cm blocca bene.

BMW	X5		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Allungando il braccetto di pochi mm. blocca perfettamente.

BMW	Z3		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Testina da 75mm, allungato chiude fino al 2° scatto. Le palle non toccano terra per 10-15 mm. Frizione in plastica e freno in tubolare ovale di ferro 10 x 20 circa. Il bullock non si muove.

BMW	Z4		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	va bene anche sia il modello E che L, allungati di 10 mm, bloccano bene al 1° scatto (L va messo leggermente a sinistra, E va installato con precisione ma comunque in modo agevole) (in commercio da marzo 2003)

CHEVROLET	AVEO dal 2011		
	Defender	Universale	

CHEVROLET	AVEO fino al 2011		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	

CHEVROLET	CAPTIVA DAL '06		
	Defender	Universale	
	Excellence	W	Testina da 50mm, allungata di 5mm chiude bene 2° scatto. Si consiglia di installarlo appena sopra i pedali

CHEVROLET	CRUZE		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	

CHEVROLET	KALOS		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	

CHEVROLET	LANOS		
-----------	-------	--	--

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
	Defender	Universale	
CHEVROLET	MATIZ 1°SERIE DAL '98 AL '07		
	Defender	Universale	
CHEVROLET	MATIZ 2°SERIE DAL '05		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	
CHEVROLET	NUBIRA		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
CHEVROLET	ORLANDO		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
CHEVROLET	SPARK		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
CHEVROLET	TACUMA		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	
CHEVROLET	TRAX		
	Defender	Universale	
	Excellence	W	Testina da 50mm, allungata di 3mm chiude molto bene 2° scatto
CHRYSLER	PT CRUISER		
	Defender	Universale	
CHRYSLER	SEBRING		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	
CHRYSLER	VOYAGER fino al '01		
	Defender	Universale	

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
CITROEN	AX		
	Defender	Universale	
CITROEN	BERLINGO		
	Defender	Universale	
CITROEN	C - ELYSEE DAL '17		
	Excellence	W	Testina da 75mm allungata di pochi mm, inserire dal basso, chiude molto bene 2° scatto.
CITROEN	C1 1°SERIE DAL '05 AL '13		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	
CITROEN	C1 2°SERIE DAL '14		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	Allungare la testina di pochi mm chiude bene 2°scatto, dopo l'istallazione il Bullock si posizionerà appena sopra i pedali. Va bene anche il modello Z con la testina allungata al massimo
CITROEN	C2		
	Defender	Universale	
CITROEN	C3 1°SERIE DAL '02 AL'10		
	Defender	Universale	
CITROEN	C3 2°SERIE DAL '09 AL '16		
	Defender	Universale	
CITROEN	C3 3°SERIE DAL '16		
	Defender	Universale	
	Excellence	W	
CITROEN	C3 PICASSO DAL '10		
	Defender	Universale	
	Excellence	W	Utilizzare testina da 50mm, chiude bene 1° scatto. Con una leggera pressione chiude 2° scatto. Va bene anche il modello C oppure J con testina da 75mm 1° scatto Restyling nel 2013 la pedaliera è rimasta la stessa
CITROEN	C3 PLURIEL		
	Defender	Universale	

CITROEN C4 AIR CROSS

Defender	Universale	
Excellence	K	Chiude bene 2° scatto

CITROEN C4 1°SERIE DAL '04 AL '10

Defender	Universale	Nessun Excellence. Pedali sfasati, leva della frizione in plastica di grosso spessore e curvilinea. L'inserimento di Bullock fra i pedali è difficoltoso e nessun modello riesce a chiudersi sui pedali.
Absolute	Universale	

CITROEN C4 2°SERIE DAL '10

Defender	Universale	
----------	------------	--

CITROEN C4 CACTUS

Defender	Universale	
Excellence	W	

CITROEN C4 PICASSO 1°SERIE DAL '06 AL '13

Defender	Universale	
Excellence	K	

CITROEN C4 PICASSO 2°SERIE DAL '13

Defender	Universale	
Excellence	X	In commercio dal 10/2013, modello X testina da 100mm allungare al massimo chiude bene 1° scatto.

CITROEN C5

Defender	Universale	
----------	------------	--

CITROEN C5 SW

Defender	Universale	
----------	------------	--

CITROEN DS3

Defender	Universale	
----------	------------	--

CITROEN DS4

Defender	Universale	
----------	------------	--

CITROEN JUMPY 1°SERIE DAL '97 AL '07

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
	Defender	Universale	
	Excellence	K	Va bene anche il modello S.L'inserimento non è difficoltoso e si chiude fino al 1°scatto anche se sul pedale della frizione è presente una molla che impedisce di chiudere l'antifurto fino al 2° scatto.

CITROEN	JUMPY 2°SERIE DAL '07		
	Defender	Universale	
	Excellence	W	Testina da 75mm, applicare lateralmente da destra.Chiude bene 2° scatto.Va bene anche il modello K con inserimento a coltello.

CITROEN	NEMO DAL '08		
	Defender	Universale	

CITROEN	SAXO		
	Defender	Universale	

CITROEN	XSARA PICASSO		
	Defender	Universale	

DACIA	DOKKER		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Testina da 75mm Allungata di pochi mm chiude bene 2° scatto

DACIA	DUSTER DAL '10		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	

DACIA	LODGY		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	

DACIA	LOGAN berlina		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	

DACIA	LOGAN SW		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	

DACIA	SANDERO 1°SERIE DAL '08 AL '12		
-------	--------------------------------	--	--

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
DACIA	SANDERO 2°SERIE DA '12		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Testina da 100 (lunga) chiude bene 1°scatto, non si sfilta.
	Absolute	Universale	Consigliamo l'applicazione su una delle due razze laterali.
DACIA	STEPWAY dal 2012		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
DAIHATSU	CUORE		
	Defender	Universale	
DAIHATSU	SIRION		
	Defender	Universale	
DAIHATSU	TERIOS 1°SERIE DAL '97 AL '05		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
DAIHATSU	TERIOS 2°SERIE DAL '06 AL '11		
	Defender	Universale	
DODGE	CALIBER		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
DODGE	JOURNEY		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
DODGE	NITRO		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
DR	CITY CROSS		
	Defender	Universale	

DR DR5

Defender	Universale	
----------	------------	--

FIAT 124 SPIDER

Defender	Universale	
----------	------------	--

Excellence	K	Chiude bene 2° scatto. Applicare appena sotto al vano sotto volante.
------------	---	--

FIAT 500 ABARTH DAL'08

Defender	Universale	
----------	------------	--

Excellence	W	Modello W. Svitare la testina da 50mm, ruotarla in senso orario e riavvitare fino a fine corsa. Tenere l'impugnatura appoggiata al vano sottovolante.
------------	---	--

FIAT 500 DAL '07

Defender	Universale	
----------	------------	--

Excellence	W	Modello W. Svitare la testina da 50mm, ruotarla in senso orario e riavvitare fino a fine corsa. Tenere l'impugnatura appoggiata al vano sottovolante.
------------	---	--

Absolute	Universale	
----------	------------	--

FIAT 500 L

Defender	Universale	
----------	------------	--

Excellence	K	Allungare la testina di 5mm chiude bene 2° scatto.
------------	---	--

Absolute	Universale	
----------	------------	--

FIAT 500 LIVING

Defender	Universale	
----------	------------	--

Excellence	K	Allungare la testina di 5mm chiude bene 2° scatto.
------------	---	--

Absolute	Universale	
----------	------------	--

FIAT 500 X

Defender	Universale	
----------	------------	--

Absolute	Universale	
----------	------------	--

FIAT BARCHETTA

Excellence	X	Pedali in ferro. Durante l'installazione fare attenzione al pedale della frizione (c'è uno "sperone" in ferro) che disturba il montaggio. Bisogna infatti montare l'antifurto dietro lo "sperone". L'antifurto chiude solo al 1° scatto e può accadere che l'aletta di sinistra si posizioni dietro al gommino della frizione.
------------	---	--

FIAT BRAVA

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
	Defender	Universale	
FIAT	BRAVO 1°SERIE DAL '95 AL '01		
	Defender	Universale	
	Absolute	Universale	
FIAT	BRAVO 2°SERIE DAL '07 AL '14		
	Defender	Universale	
	Excellence	W	Excellence:mod. W - Y test 50mm. Inserire il Bullock inclinato da destra chiude bene 1° scatto.
	Absolute	Universale	
FIAT	CINQUECENTO DAL '91 AL '98		
	Defender	Universale	
FIAT	COUPE'		
	Defender	Universale	
FIAT	CROMA 1°SERIE DAL '85 AL '96		
	Defender	Universale	
FIAT	CROMA 2°SERIE DAL '05 AL '10		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	chiude molto bene al primo scatto con testa media allungata di 10-15 mm
FIAT	DOBLO' 1°SERIE DAL '01 al '09		
	Defender	Universale	
	Excellence	W	
	Absolute	Universale	
FIAT	DOBLO' 2°SERIE DAL '09		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	
	Absolute	Universale	
FIAT	DOBLO' CARGO		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	
	Absolute	Universale	

FIAT DUCATO 2°SERIE DAL '94 AL '06 Restyling nel '99 e '02 la pedaliera non cambia

Defender	Universale	
Absolute	Universale	

FIAT DUCATO 3°SERIE DAL '06 Restyling nel 2014 la pedaliera non cambia

Defender	Universale	
Absolute	Universale	

FIAT FIORINO

Defender	Universale	
Excellence	K	
Absolute	Universale	

FIAT FIORINO COMBI DAL 2010

Defender	Universale	
Absolute	Universale	

FIAT FIORINO FURGONE 3°SERIE

Defender	Universale	
Absolute	Universale	

FIAT FIORINO PERSONE 3°SERIE

Defender	Universale	
----------	------------	--

FIAT FREEMONT

Defender	Universale	
Excellence	X	

FIAT GRANDE PUNTO DAL '05 AL '12

Defender	Universale	
Excellence	K	Chiude bene 2° scatto, si consiglia di allungare la testina di 5mm per un miglior serraggio ai pedali.
Absolute	Universale	

FIAT IDEA

Defender	Universale	
Excellence	W	allungare leggermente la testa corta, blocca bene al 1° scatto. (in commercio da gennaio 2004)
Absolute	Universale	

FIAT	MAREA		
	Defender	Universale	
FIAT	MULTIPLA		
	Defender	Universale	
FIAT	PALIO prima del '02		
	Defender	Universale	
FIAT	PANDA 1°SERIE DAL '80 AL'03		
	Excellence	K	Consigliamo di entrare a coltello tra i pedali poi ruotare orizzontalmente e premere Si chiuderà fino al 2° scatto. Allungare leggermente la testina per un miglior serraggio dei pedali.
FIAT	PANDA 2°SERIE 4X4		
	Defender	Universale	
	Absolute	Universale	
FIAT	PANDA 2°SERIE DAL'03 AL '12		
	Defender	Universale	
	Absolute	Universale	
FIAT	PANDA 3°SERIE DAL '12 AL '16		
	Defender	Universale	
	Excellence	W	Modello W. Svitare la testina da 50mm, ruotarla in senso orario e riavvitare fino a fine corsa. Tenere l'impugnatura appoggiata al vano sottovolante.
FIAT	PUNTO 1°SERIE DAL '93 AL '99		
	Defender	Universale	
	Absolute	Universale	
FIAT	PUNTO 2°SERIE DAL '99 AL '10		
	Defender	Universale	
	Excellence	W	allungare la testa corta di 8 - 10 mm e applicare appena al di sopra ai gommini (attenzione ad evitare l'interferenza con questi), quasi orizzontalmente. Blocca bene al 2° scatto. (2^ serie in commercio da settembre 1999, restyling giugno 2003) ulteriore restyling 2007 fine produzione 2010
	Absolute	Universale	
FIAT	PUNTO 2012 DAL '12		

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
	Defender	Universale	
	Excellence	K	Allungare la testina di 3mm per un miglior serraggio ai pedali.
	Absolute	Universale	

FIAT	PUNTO EVO DAL '09 AL '12		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	

FIAT	QUBO DAL '10		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	Allungato di pochi mm chiude bene 2° scatto
	Absolute	Universale	

FIAT	QUBO NITRO		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	

FIAT	QUBO TRAKKING		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	Modello K chiude bene 2° scatto, appoggiare il Bullock appena sotto il vano portavolante.

FIAT	SCUDO 1° SERIE DAL '97 AL '07		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	Va bene anche il modello S.L'inserimento non è difficoltoso e si chiude fino al 1°scatto anche se sul pedale della frizione è presente una molla che impedisce di chiudere l'antifurto fino al 2° scatto.

FIAT	SCUDO 2°SERIE DAL '07		
	Defender	Universale	
	Excellence	W	Testina da 75mm, applicare lateralmente da destra.Chiude bene 2° scatto.Va bene anche il modello K con inserimento a coltello.
	Absolute	Universale	

FIAT	SEDICI		
	Defender	Universale	
	Absolute	Universale	

FIAT	SEICENTO		
	Defender	Universale	

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
FIAT STILO			
	Defender	Universale	
	Excellence	W	Testina da 50mm (corta), allungata di alcuni mm e appoggiare sotto il volante. Blocca bene al 2° scatto
FIAT TEMPRA			
	Defender	Universale	
FIAT TIPO DAL '15			
	Defender	Universale	
	Excellence	W	Inserire il Bullock inclinandolo a destra con una leggera pressione si ottiene il 2° scatto, tenere l'impugnatura appena al di sopra dei pedali.
FIAT ULYSSE 1°SERIE DAL '94 AL '02			
	Defender	Universale	
FIAT ULYSSE 2°SERIE DAL '02 AL '10			
	Defender	Universale	
	Excellence	W	Infilare l'antifurto di taglio e girarlo. Tenere l'impugnatura appoggiata al vano sottovolante. Chiude bene tutto e anche senza gommini non si sfilano. Anche se chiuso al 1 scatto non si sfilano.
FORD B-MAX			
	Defender	Universale	
	Excellence	X	In commercio dal 10/2012 testina media da 75mm allungata di 3mm chiude bene 2° scatto
	Absolute	Universale	
FORD C-MAX 1°SERIE DAL '03 AL '10			
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Allungare di pochi mm la testina da 50mm chiude molto bene 2°scatto. Restyling del 2015, la pedaliera non è cambiata.
	Absolute	Universale	si consiglia installazione con il volante rovesciato
FORD C-MAX 2°SERIE DAL '10 AL '15			
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Allungare di pochi mm la testina da 50mm chiude molto bene 2°scatto.
	Absolute	Universale	
FORD C-MAX 3°SERIE DAL '15			
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Allungare di pochi mm la testina da 50mm chiude molto bene 2°scatto.

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
	Absolute	Universale	
FORD	ECO SPORT		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Testina da 75mm chiude bene 2° scatto.
	Absolute	Universale	
FORD	FIESTA 4°SERIE DAL '96 AL '02		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
FORD	FIESTA 5°SERIE DAL '02 AL '08		
	Defender	Universale	
FORD	FIESTA 6°SERIE DAL '08		Restyling nel 2013 la pedaliera non cambia
	Defender	Universale	
	Excellence	X	In commercio dal 2008 restyling nel 2013.Utilizzare testina da 75mm. Si consiglia di allungare la testina di 15mm per un miglior ancoraggio.Va bene anche la testina da 100mm, ma si applica con più fatica. Restyling del 2013 la pedaliera non cambia
	Absolute	Universale	
FORD	FIESTA 7°SERIE DAL '17		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	In commercio dal 2017.Utilizzare testina da 75mm. Si consiglia di allungare la testina di pochi mm. Chiude molto bene 2° scatto
	Absolute	Universale	
FORD	FOCUS 1°SERIE DAL '98 AL '04		
	Defender	Universale	
	Absolute	Universale	
FORD	FOCUS 2°SERIE DAL '04 AL '10		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Allungare la testina da 50mm di circa 5 mm per avere un bloccaggio corretto. Applicazione semplice, blocca al 2°scatto senza problemi (leve distanti, pedali piccoli). (in commercio dal gennaio 2005)
	Absolute	Universale	
FORD	FOCUS 3°SERIE DAL '11		
	Defender	Universale	

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
	Excellence	X	Allungare di pochi mm la testina da 50mm chiude molto bene 2°scatto. In commercio dal 2011 restyling nel 2014 la pedaliera non cambia
	Absolute	Universale	si consiglia installazione con il volante rovesciato

FORD	FUSION		
	Defender	Universale	
	Absolute	Universale	

FORD	GALAXY 1°SERIE DAL '95 AL '06		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Pedale frizione in plastica, pedale freno in ferro. Il mod. M si posiziona tra i pedali senza grosse difficoltà. Assicurarsi che sia centrato tra i pedali e premere sul manico; l'antifurto si chiuderà fino al 2° scatto senza problemi

FORD	GALAXY 2°SERIE DAL '06 AL '15		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Pedale frizione in plastica, pedale freno in ferro. Il mod. X si posiziona tra i pedali senza grosse difficoltà. Assicurarsi che sia centrato tra i pedali e premere sul manico; l'antifurto si chiuderà fino al 2° scatto senza problemi.

FORD	KA 1°SERIE DAL '96 AL '08		
	Defender	Universale	

FORD	KA 2°SERIE DAL '08 AL '15		
	Defender	Universale	
	Excellence	W	Modello W. Svitare la testina da 50mm, ruotarla in senso orario e riavvitare fino a fine corsa. Tenere l'impugnatura appoggiata al vano sottovolante. Va bene anche il modello J testina da 50mm chiude bene 1° scatto
	Absolute	Universale	

FORD	KA+		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	In commercio dal 2017.Utilizzare testina da 75mm. Si consiglia di allungare la testina di pochi mm. Chiude molto bene 2° scatto
	Absolute	Universale	

FORD	KUGA 1°SERIE DAL '08 AL '12		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	

FORD	KUGA 2°SERIE DAL '12		
	Defender	Universale	

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
	Excellence	X	Testina da 75mm chiude bene 2° scatto
FORD	MONDEO 2°SERIE DAL '00 AL '07		
	Defender	Universale	Allungato quanto basta chiude bene 2° scatto
FORD	MONDEO 3°SERIE DAL '07 AL '14		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
FORD	PUMA		
	Defender	Universale	
FORD	RANGER		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	
FORD	S-MAX		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
FORD	TOURNEO		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	In commercio dal 10/2012 modello X oppure M testina da 75mm allungata di 3mm chiude bene 2° scatto
	Absolute	Universale	
FORD	TRANSIT 6°SERIE DAL '00 AL '06		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Testina da 100 allungata di 3mm chiude bene 1° scatto.
	Absolute	Universale	
FORD	TRANSIT 8° SERIE DAL '14		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Testina da 100 allungata di 10mm chiude bene 2° scatto
HONDA	ACCORD		
	Defender	Universale	

Marca Modello Auto Modello Bulloc Nota montaggio

HONDA CIVIC 7°SERIE DAL '01 AL '05

Defender	Universale	
----------	------------	--

HONDA CIVIC 8°SERIE DAL '06 AL '11

Defender	Universale	
Excellence	W	Testina da 50mm. L'antifurto chiude tutto fino al 2° scatto, blocca bene senza problemi di montaggio.

HONDA CIVIC 9°SERIE DAL '12

Defender	Universale	
Excellence	X	

HONDA CRV 2°SERIE DAL '02 AL '07

Defender	Universale	
Excellence	K	Chiude bene fino al 2° scatto, lascia 1 - 2 cm. di gioco. Allungato quanto basta blocca bene, senza gommini non si sfilà.

HONDA CRV 3°SERIE DAL '07 AL '12

Defender	Universale	
Excellence	K	

HONDA CRV 4°SERIE DAL '12

Defender	Universale	
Excellence	K	Chiude bene 2° scatto, va bene anche modello X testina da 65mm chiude 1° scatto

HONDA FR-V

Defender	Universale	
----------	------------	--

HONDA HR-V

Defender	Universale	
----------	------------	--

HONDA JAZZ dal 2008

Defender	Universale	
----------	------------	--

HONDA LOGO

Defender	Universale	
----------	------------	--

HONDA STREAM

Defender	Universale	
Excellence	W	

HYUNDAI	ACCENT		
---------	--------	--	--

Defender	Universale	
Excellence	X	

HYUNDAI	ATOS		
---------	------	--	--

Defender	Universale	
----------	------------	--

HYUNDAI	COUPE'		
---------	--------	--	--

Defender	Universale	
----------	------------	--

HYUNDAI	ELANTRA		
---------	---------	--	--

Defender	Universale	
----------	------------	--

HYUNDAI	GALLOPER		
---------	----------	--	--

Defender	Universale	
----------	------------	--

HYUNDAI	GETZ		
---------	------	--	--

Defender	Universale	
Excellence	X	

HYUNDAI	H 1 (FURGONE)		
---------	---------------	--	--

Defender	Universale	
Excellence	X	

HYUNDAI	I10 1°SERIE DAL '07 AL '13		
---------	----------------------------	--	--

Defender	Universale	
----------	------------	--

HYUNDAI	I10 2°SERIE DAL '14		
---------	---------------------	--	--

Defender	Universale	
Excellence	X	Testina corta allungata di 5mm chiude bene 1° scatto, il prodotto non si muove. Va bene anche il modello J.

HYUNDAI	I20 1°SERIE DAL '08 AL '14	Resyling del 2012 la pedaliera non cambia	
---------	----------------------------	---	--

Defender	Universale	
Excellence	X	

HYUNDAI	I20 2°SERIE DAL '14		
---------	---------------------	--	--

Defender	Universale	
----------	------------	--

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
	Absolute	Universale	si consiglia installazione con il volante rovesciato
HYUNDAI	I30 1°SERIE DAL '07 AL '12		
	Defender	Universale	
HYUNDAI	I30 2°SERIE DAL '11		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	2° serie In commercio dal 2012 allungare di 1 cm la testina da 75mm (media) 1° scatto
HYUNDAI	IX20 DAL '10		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	In commercio dal 2010 modello X chiude senza particolari problemi test.75mm
HYUNDAI	IX35 DAL '09 AL '15		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Testina da 100mm, si consiglia di svitare la testina ruotarla di 180° e riavvitare fino a fine corsa. Inclinare a destra in fase di applicazione, chiude bene 1°scatto.
	Absolute	Universale	
HYUNDAI	LANTRA		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
HYUNDAI	MATRIX		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
HYUNDAI	SANTA FE		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
HYUNDAI	SONICA		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
HYUNDAI	TERRACAN		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
HYUNDAI	TRAJET		
	Defender	Universale	
HYUNDAI	TUCSON DAL '04 AL '09		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
HYUNDAI	TUCSON DAL '16		
	Defender	Universale	Non ci sono Bullock Excellence compatibili, distanza tra i pedali eccessiva.
JAGUAR	S-TYPE		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
JAGUAR	XJ		
	Defender	Universale	
JAGUAR	X-TYPE		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
JEEP	CHEROKEE DAL 2014		
	Defender	Universale	
	Excellence	W	
JEEP	CHEROKEE prima del '01		
	Defender	Universale	
JEEP	COMPASS		
	Defender	Universale	
JEEP	GRAND CHEROKEE CRD		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
JEEP	PATRIOT		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	

JEEP RENEGADE DAL '15

Defender	Universale	
----------	------------	--

JEEP WRANGLER

Defender	Universale	
Excellence	X	

KIA CARENS 2°SERIE DAL'03 AL '08

Defender	Universale	
----------	------------	--

KIA CARENS 4°SERIE DAL'13

Defender	Universale	
Excellence	X	Allungare di 5mm la testina da 75mm chiude bene 2° scatto. Si consiglia di applicare con una leggera inclinazione a destra

KIA CARNIVAL

Defender	Universale	
Excellence	K	

KIA CEE'D 1°SERIE DAL '06 AL '12

Defender	Universale	
Excellence	X	

KIA CEE'D 2°SERIE DAL '12

Defender	Universale	
Excellence	X	

KIA CERATO DAL '03 AL '09

Defender	Universale	
----------	------------	--

KIA PICANTO 1°SERIE DAL '04 AL '11

Defender	Universale	
Excellence	W	

KIA PICANTO 2°SERIE DAL'11 AL '16

Defender	Universale	
Excellence	X	

KIA PICANTO 3°SERIE DAL '17

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Testina da 50mm (corta), allungata di pochi mm chiude bene 2° scatto.
	Absolute	Universale	

KIA	RIO 1°SERIE DAL '00 AL '05		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	Il mod. E è ok sia per Rio (4 porte) sia per Rio (5 porte) (5 porte in commercio da novembre 2000; restyling febbraio 2003; 4 porte da aprile 2003)

KIA	RIO 2°SERIE DAL '05 AL '11		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	

KIA	RIO 3°SERIE DAL '11 AL '17		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	In commercio dal 2011 modello X testina da 65mm inserire lateralmente si ottiene chiusura 1° scatto

KIA	RIO 4°SERIE DAL '17		
	Defender	Universale	Non ci sono modelli Excellence compatibili. Molta difficoltà di applicazione

KIA	SORENTO 1°SERIE DAL '02 AL '09		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	Blocca bene al 2° scatto. Per il montaggio si consiglia di appoggiarlo al vano sotto il volante. Facile installazione (In commercio da luglio 2002)

KIA	SORENTO 2°SERIE DAL '09 AL '14		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	

KIA	SOUL 1°SERIE DAL '08 AL '14		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	

KIA	SOUL 2°SERIE DAL '14		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	Allungare la testina di 5mm, chiude bene 2° scatto. Va bene anche il modello J con la testina da 75mm disassata, chiude 1° scatto

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
KIA	SPORTAGE 1°SERIE DAL '93 AL '02		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
KIA	SPORTAGE 2°SERIE DAL '04 AL '10		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	Blocca bene al 1° scatto, nessun accorgimento particolare per il montaggio (In commercio da novembre 2004)
KIA	SPORTAGE 3°SERIE DAL '10 AL '15		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	In commercio dal 2010. Mod X Testina da 100mm, chiude bene 1° scatto, con una leggera pressione si ottiene il 2° scatto.. Si consiglia inserimento da destra.
	Absolute	Universale	
KIA	SPORTAGE 4°SERIE DAL'16		
	Defender	Universale	Non ci sono Excellence compatibili
KIA	VENGA DAL '10		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	In commercio dal 2010 modello X chiude senza particolari problemi test.75mm
LADA	NIVA		
	Defender	Universale	
LANCIA	DEDRA		
	Defender	Universale	
LANCIA	DELTA 2°SERIE DAL '93 AL '99		
	Defender	Universale	
LANCIA	DELTA 3°SERIE DAL '08 AL '14		
	Defender	Universale	
	Excellence	W	Inserire il Bullock inclinandolo a destra con una leggera pressione si ottiene il 2° scatto
	Absolute	Universale	
LANCIA	K		
	Defender	Universale	

LANCIA **LYBRA DAL '98 AL '05**

Defender	Universale	
----------	------------	--

LANCIA **MUSA**

Defender	Universale	
----------	------------	--

Excellence	W	Blocca bene al primo scatto, testa corta (50mm) allungata di circa 5 mm. Nessun accorgimento particolare per il montaggio (in commercio da settembre 2004)
------------	---	---

LANCIA **PHEDRA**

Defender	Universale	
----------	------------	--

Excellence	W	
------------	---	--

LANCIA **Y**

Defender	Universale	
----------	------------	--

LANCIA **Y10**

Defender	Universale	
----------	------------	--

LANCIA **YPSILON 1°SERIE DAL '03 AL '13** Restyling nel 2006 la pedaliera non cambia

Defender	Universale	
----------	------------	--

Excellence	W	Modello W testina da 50mm allungata di 10mm chiude bene 1° scatto
------------	---	---

Absolute	Universale	
----------	------------	--

LANCIA **YPSILON 2°SERIE DAL '11** Restyling nel 2015 la pedaliera non cambia

Defender	Universale	
----------	------------	--

Excellence	W	Svitare la testina da 50mm, ruotarla in senso orario e riavvitare fino a fine corsa. Tenere l'impugnatura appoggiata al vano sottovolante.
------------	---	---

Absolute	Universale	
----------	------------	--

LANCIA **Z**

Defender	Universale	
----------	------------	--

Excellence	W	
------------	---	--

LAND ROVER **DEFENDER**

Excellence	X	
------------	---	--

LAND ROVER **FREELANDER 1°SERIE DAL '97 AL '06**

Defender	Universale	
----------	------------	--

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
	Excellence	K	
LAND ROVER	FREELANDER 2°SERIE DAL '07 AL '15		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	Allungato di 7mm chiude bene 2° scatto.
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
LEXUS	IS BERLINA		
	Defender	Universale	
LIGIER	JS50		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
MAZDA	CX 3		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
MAZDA	CX 5		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
MAZDA	CX 7		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
MAZDA	MAZDA 121		
	Defender	Universale	
MAZDA	MAZDA 2 1°SERIE DAL '03 AL '07		
	Defender	Universale	
MAZDA	MAZDA 2 2°SERIE DAL '07 AL '14		
	Defender	Universale	

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
	Excellence	X	Testina da 75mm allungata di 15mm chiude bene 2° scatto

MAZDA	MAZDA 2 3°SERIE DAL '15		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Testina da 75mm allungata di 15mm chiude bene 2° scatto
	Absolute	Universale	

MAZDA	MAZDA 3 1°SERIE DAL '03 AL '09		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Blocca bene al 2° scatto, inserimento agevole.(in commercio da gennaio 2004)

MAZDA	MAZDA 3 3°SERIE DAL '14		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Testina da 100, allungata di pochi mm chiude bene 1° scatto

MAZDA	MAZDA 5		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	

MAZDA	MAZDA 6 1°SERIE DAL '02 AL '08		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Allungata la testina da 75 di pochi mm. chiude tutto, blocca bene e senza gommini non si sfila. Tenere l'impugnatura appoggiata sopra e spingere con forza col palmo della mano sulla serratura facendo attenzione che l'aletta dx inferiore non punti sul gommino. Occorre chiusura totale. S troppo stretto.

MAZDA	MAZDA 6 2°SERIE DAL '08 AL '12		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	

MAZDA	MAZDA 6 3°SERIE DAL '12		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Allungare la testina da 100 (lunga) di 8mm, chiude al 1° scatto

MAZDA	MPV 1°SERIE DAL '89 AL '99		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	

MAZDA	MPV 2°SERIE DAL '00 AL '06		
-------	----------------------------	--	--

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Allungare la testina da 75 (media) di 10-15 mm. chiude tutto, blocca bene e senza gommini non si sfilta. Appoggiare il manico al sottovolante e premere con forza con il palmo sulla serratura.

MAZDA	MX5 2°SERIE DAL '98 AL '05		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Chiude tutto e senza gommini non si sfilta. Tenere l'impugnatura appoggiata al vano sottovolante e volendo aiutarsi a chiuderlo si può spingere con il piede sulla serratura. S troppo corto

MAZDA	MX5 3°SERIE DAL '05 AL '11		
	Defender	Universale	

MAZDA	MX5 4°SERIE DAL '14		
	Excellence	K	Chiude bene 2° scatto. Applicare appena sotto al vano sotto volante.

MAZDA	PREMACY		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	

MAZDA	RX8		
	Defender	Universale	

MERCEDES	CLASSE A 1°SERIE DAL '97 AL '04		
	Defender	Universale	
	Excellence	W	Per facilitare il montaggio, inserire l'antifurto a coltello tra i pedali da dx a sx e posizionare l'antifurto aperto tra le leve, a questo punto ruotare l'antifurto di circa 45° alzando la pinza dx e in questa posizione incominciare a premere contemporaneamente spingere il manico giallo verso la portiera sx si chiuderà solo al 1° scatto.
	Absolute	Universale	

MERCEDES	CLASSE A 2°SERIE DAL '04 AL '12		
	Defender	Universale	
	Excellence	W	Allungando la testina da 50(corta) di pochi mm il montaggio è semplice e blocca al secondo scatto. Pochi mm di gioco dei pedali. Leva della frizione in plastica con molla di richiamo.(in commercio da settembre 2004)
	Absolute	Universale	

MERCEDES	CLASSE A 3°SERIE DAL '12		
	Defender	Universale	
	Excellence	W	In commercio dal 2012 testina da 75mm(lunga) allungata di 10mm chiude bene 2° scatto

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
	Absolute	Universale	

MERCEDES CLASSE B 1°SERIE DAL '05 AL '11

Defender	Universale	
Excellence	W	Si chiude al secondo scatto. Il bloccaggio è buono. La testina da 50mm va regolata allungandola fino a fine corsa

MERCEDES CLASSE B 2°SERIE DAL '11

Defender	Universale	
Excellence	W	Si chiude al secondo scatto. Il bloccaggio è buono. La testina da 50mm va regolata allungandola fino a fine corsa
Absolute	Universale	

MERCEDES CLASSE C 2°SERIE DAL '00 AL '07

Defender	Universale	
Excellence	X	Pedale frizione in plastica. Facile installazione. Chiude solo al 1° scatto.

MERCEDES CLASSE C 3°SERIE DAL '07 AL '13

Defender	Universale	
Excellence	W	Utilizzare testina da 75mm(lunga)chiude bene 2°scatto. Si consiglia di posizionare il Bullock appena sopra i pedali e inserirlo inclinato a destra.

MERCEDES CLASSE CLA DAL '13

Defender	Universale	
Excellence	W	In commercio dal 2013 testina da 75mm(lunga) allungata di 10mm chiude bene 2° scatto

MERCEDES CLASSE E

Defender	Universale	
Excellence	X	Pedale frizione in plastica. Facile l'installazione. Chiude un po' a fatica (perchè tira su il freno), ma chiude tutto.

MERCEDES CLASSE GLA DAL '13

Defender	Universale	
Excellence	W	In commercio dal 2013 testina da 75mm(lunga) allungata di 10mm chiude bene 2° scatto

MERCEDES CLASSE M

Defender	Universale	
Excellence	X	Chiude tutto con molta fatica, ma se chiuso di 1 scatto non si sfilta, nemmeno senza gommini.

MERCEDES CX - LK

Defender	Universale	
Excellence	X	

MERCEDES SLK

Defender	Universale	
Excellence	X	

MINI CLUBMAN DAL '08

Defender	Universale	
Excellence	K	
Absolute	Universale	

MINI COOPER 1°SERIE DAL '01 AL '07 Restyling nel 2005 la pedaliera non cambia

Defender	Universale	
Absolute	Universale	

MINI COOPER 2°SERIE DAL '07 AL '13

Defender	Universale	
Excellence	K	Chiude bene 2° scatto, si consiglia inserimento laterale da destra.
Absolute	Universale	

MINI COOPER 3°SERIE DAL '13

Defender	Universale	
Excellence	K	Allungare la testina di pochi mm, chiude bene 2° scatto. Applicarlo da destra.

MINI COUNTRYMAN DAL '10

Defender	Universale	
Excellence	K	
Absolute	Universale	

MINI ONE 1°SERIE DAL '04 AL '10 Anche Cabrio

Defender	Universale	
----------	------------	--

MINI ONE 2°SERIE DAL '11 Anche Cabrio

Defender	Universale	
Excellence	K	
Absolute	Universale	

MITSUBISHI ASX

Defender	Universale	
Excellence	K	

MITSUBISHI COLT DAL '09

Defender	Universale	
----------	------------	--

MITSUBISHI ECLIPSE

Defender	Universale	
----------	------------	--

MITSUBISHI GRANDIS

Defender	Universale	
Excellence	X	

MITSUBISHI L200

Defender	Universale	
Excellence	X	

MITSUBISHI LANCER

Defender	Universale	
----------	------------	--

MITSUBISHI LANCER EVOLUTION

Defender	Universale	
Excellence	K	

MITSUBISHI OUTLANDER 1°SERIE DAL '03 AL '06

Defender	Universale	
----------	------------	--

MITSUBISHI OUTLANDER 2°SERIE DAL '07 AL '12 Restyling nel 2010 la pedaliera non cambia

Defender	Universale	
Excellence	K	

MITSUBISHI OUTLANDER 3°SERIE DAL '12

Defender	Universale	
Excellence	K	

MITSUBISHI PAJERO 2°SERIE DAL '91 AL '99

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Occorre posizionarlo a filo dei gommini e appoggiare il manico giallo al vano in plastica sotto il volante e premere con decisione. Si chiuderà fino al 2 scatto.
MITSUBISHI	PAJERO 3°SERIE DAL '99 AL '06		
	Defender	Universale	
MITSUBISHI	PAJERO 4°SERIE DAL '06		
	Defender	Universale	
MITSUBISHI	SPACE RUNNER		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
MITSUBISHI	SPACE STAR DAL '13		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	Autore: Allungare la testina di 20mm. Va bene anche il modello J con testina da 75mm disassata 1°scatto
MITSUBISHI	SPACE STAR DAL '98 AL '05		
	Defender	Universale	
MITSUBISHI	SPACE WAGON		
	Defender	Universale	
NISSAN	ALMERA TINO		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	L'antifurto allungato q. b. blocca benissimo e di facile installazione
NISSAN	JUKE DAL '10		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Modello X testina da 75mm allungata di 5mm chiude bene 2° scatto. In commercio dal 2011
	Absolute	Universale	Si consiglia istallazione con volante rovesciato.
NISSAN	MICRA 2°SERIE DAL '92 AL '02		
	Defender	Universale	
NISSAN	MICRA 3°SERIE DAL '02 AL '10		
	Defender	Universale	

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
	Excellence	X	
NISSAN	MICRA 4°SERIE DAL '10		Restyling nel 2014 la pedaliera non cambia
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
	Absolute	Universale	
NISSAN	MICRA 5°SERIE DAL '17		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Testina da 75mm (media), chiude molto bene 2° scatto
NISSAN	NOTE		Restyling nel 2014 la pedaliera non cambia
	Defender	Universale	
	Excellence	X	testina da 75mm allungata di 14mm chiude bene 2° scatto.
NISSAN	PATROL GR 2°SERIE DAL '98 AL '09		Restyling nel 2005 la pedaliera non cambia
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Allungato di 25 mm chiude tutto bloccando perfettamente. Senza gommini non si sfilà, facile il montaggio da seduto
NISSAN	PIXO		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
NISSAN	PRIMERA 2°SERIE DAL '96 AL '02		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	L'antifurto chiude fino al 2 scatto, blocca bene e senza gommini non si sfilà. Consigliamo di allungare la testina per un miglior serraggio dei pedali.
NISSAN	PRIMERA 3°SERIE DAL '02 AL '08		
	Defender	Universale	
NISSAN	PULSAR		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Testina corta allungata di 5mm chiude bene 2°scatto.
NISSAN	QUASHQAI 1°SERIE DAL '06 AL '14		Restyling nel 2010 la pedaliera non cambia
	Defender	Universale	

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
	Excellence	X	Utilizzare testina da 75mm allungata di 15mm chiude un po' a fatica 2° scatto. Piantone dello sterzo fastidioso. In alternativa va bene anche il modello W.
NISSAN	QUASHQAI 2°SERIE DAL '14		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Utilizzare testina da 75mm allungata di 15mm chiude un po' a fatica 2° scatto. Piantone dello sterzo fastidioso.
	Absolute	Universale	
NISSAN	SERENA		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
NISSAN	TERRANO		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	L'antifurto deve essere posizionato tutto a dx tra i pedali, si chiude solo al 1° scatto.
NISSAN	TERRANO II		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Allungare l'antifurto di qualche mm e dopo aver sentito il 1° scatto sollevare l'antifurto e premere ulteriormente, facendo attenzione che l'aletta gialla che non punti sul gommino del pedale del freno. Si chiuderà fino al 2° scatto.
NISSAN	X-TRAIL		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Allungato pochi mm. chiude bene tutto.
OPEL	ADAM		
	Defender	Universale	In commercio dal 2013. Si consiglia di allungare la testina di 10mm chiude bene 2° scatto.
	Excellence	K	
OPEL	AGILA 1°SERIE DAL '00 AL '07		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	L'antifurto chiude bene fino al 2° scatto senza problemi e senza gommini non si sfilava. (In commercio da Maggio 2000)
OPEL	AGILA 2°SERIE DAL'08 AL '15		
	Defender	Universale	
OPEL	ANTARA		

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
	Defender	Universale	
OPEL	ASTRA 2°SERIE DAL '98 AL '04		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Chiude fino al secondo scatto. (2° serie in commercio dal 1998) (Lifting autunno 2001)
OPEL	ASTRA 3°SERIE DAL '04 AL '10		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Chiude bene al 2° scatto. Consigliare di allungare la testina da 75mm del Bullock di 10 - 15 mm.
OPEL	ASTRA 4°SERIE DAL '09 AL '15		Anche la Sports Tourer
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Allungare la testina da 75mm di qualche mm chiude bene 1°scatto
OPEL	ASTRA 5°SERIE DAL '15		Anche la Sports Tourer
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Testina da 50mm allungata di circa 5mm chiude molto bene 2° scatto.
OPEL	CALIBRA		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	
OPEL	COMBO		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	
OPEL	CORSA 2°SERIE DAL '93 AL '00		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	Chiude solo al 1° scatto e forzando si riesce a chiudere fino al 2° scatto.
OPEL	CORSA 3°SERIE DAL '00 AL '06		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Il bullock va montato nella parte più bassa della pedaliera subito sopra ai gommini (punto dove le due leve dei pedali sono più ravvicinate tra loro). Si consiglia di tenere l'impugnatura appoggiata al vano sotto volante per ottenere l'ottimale inclinazione. (3° serie in commercio Ottobre 2000)
OPEL	CORSA 4°SERIE DAL '07 AL '14		Restyling nel 2011 la pedaliera non cambia
	Defender	Universale	

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
	Excellence	K	Allungare la testina di 5mm chiude bene 2°scatto in commercio dal 2007
	Absolute	Universale	
OPEL	CORSA 5°SERIE DAL '15		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	Allungare la testina di 5mm chiude bene 2°scatto in commercio dal 2015.
	Absolute	Universale	
OPEL	FRONTERA 1°SERIE DAL '94 AL '99		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	L' antifurto non presenta problemi nel montaggio,deve però essere allungato quanto basta per meglio bloccare le leve dei pedali. Chiudere al 2° scatto.
OPEL	FRONTERA 2°SERIE DAL '99 AL '04		
	Defender	Universale	
OPEL	INSIGNIA BERLINA		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
OPEL	INSIGNIA SW		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
OPEL	KARL		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Collaudo 28/10/15 Testina da 75mm(media), chiude molto bene 2°scatto. Applicare appena sopra ai pedali. Va bene anche il modello J con testina da 75mm disassata.
	Absolute	Universale	
OPEL	MERIVA 1°SERIE DAL '03 AL '10		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Allungando di 1 cm la testina da 75mm (media) chiude bene.
OPEL	MERIVA 2°SERIE DAL '10		Restyling nel 2011 la pedaliera non cambia
	Defender	Universale	
OPEL	MOKKA		

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
	Defender	Universale	
	Excellence	W	In commercio dal 2012 allungando la testina corta di 3mm chiude molto bene 2° scatto.
OPEL	MOKKA X		
	Defender	Universale	
	Excellence	W	In commercio dal 2016 allungando la testina corta di 3mm chiude molto bene 2° scatto.
OPEL	OMEGA		
	Defender	Universale	
OPEL	SIGNUM		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
OPEL	TIGRA		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	
OPEL	TIGRA TWIN TOP		
	Defender	Universale	
	Excellence	W	Chiude bene. Consigliamo di allungare la testina corta di circa 0,8 cm
OPEL	VECTRA 2°SERIE DAL '95 AL '02		
	Defender	Universale	
OPEL	VECTRA 3°SERIE DAL '02 AL '08		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Allungato quanto basta chiude tutto. Blocca bene e senza gommini non si sfilta.
OPEL	VIVARO		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Testina da 50mm, chiude a fatica 1°scatto. Piantone dello sterzo fastidioso.
OPEL	ZAFIRA 1°SERIE DAL '99 AL '05		
	Defender	Universale	
OPEL	ZAFIRA 2°SERIE DAL '05		
	Defender	Universale	

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
	Excellence	X	
OPEL	ZAFIRA TOURER DAL '11		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Allungare la testina media di 8mm, chiude bene 2° scatto.
PEUGEOT	1007		
	Defender	Universale	
	Excellence	W	
PEUGEOT	106		
	Defender	Universale	
	Excellence	W	L'antifurto si inserisce tra le leve senza problemi. Si chiude al 2° scatto. Consigliamo di posizionare l'antifurto subito sopra i gommini dei pedali. Fuori produzione dal 2003
	Absolute	Universale	
PEUGEOT	107		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	
	Absolute	Universale	
PEUGEOT	108		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	Allungare la testina di pochi mm chiude bene 2° scatto, dopo l'installazione il Bullock si posizionerà appena sopra i pedali. Va bene anche il modello Z con la testina allungata al massimo.
PEUGEOT	2008		Restyling nel 2016 la pedaliera non cambia
	Defender	Universale	
	Excellence	W	Testina da 75mm, chiude molto bene 2° scatto. Il prodotto, una volta installato, ha una leggera inclinazione a destra.
PEUGEOT	206		
	Defender	Universale	
	Excellence	W	Si consiglia di allungare la testina da 50mm per migliorare l'installazione.
	Absolute	Universale	
PEUGEOT	206 PLUS		
	Defender	Universale	
	Excellence	W	

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
PEUGEOT	207		Anche 207 Plus e CC
	Defender	Universale	
	Excellence	W	Testina da 75mm allungata di 3mm.
	Absolute	Universale	
PEUGEOT	208 DAL '12		Restyling nel 2015 la pedaliera non cambia
	Excellence	W	Testina da 75mm allungata di pochi mm, inserire dal basso, chiude molto bene 2° scatto.
	Absolute	Universale	
PEUGEOT	3008 1°SERIE DAL '09 AL '16		Restyling nel 2014 la pedaliera non cambia
	Defender	Universale	
	Excellence	W	Utilizzare testina da 75mm, allungata di 10mm chiude bene 1° scatto
PEUGEOT	3008 2°SERIE DAL'16		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Utilizzare la testina media, allungata al massimo chiude bene 1° scatto
PEUGEOT	306		
	Defender	Universale	
	Excellence	W	
	Absolute	Universale	
PEUGEOT	307		
	Defender	Universale	
	Excellence	W	Allungato di 10 mm blocca bene e chiude tutto. Anche se chiuso solo al 1°scatto rende la stessa sicurezza. versione Berlina in commercio da giugno 2001; versione CC in commercio da gennaio 2004; versione Station in commercio da maggio 2002; versione SW da aprile 2002)
PEUGEOT	308 1°SERIE DAL '07 AL '14		
	Defender	Universale	
	Excellence	W	testina da 50mm allungata di 10mm chiude bene 2° scatto. Inserire inclinato a destra
PEUGEOT	308 2°SERIE DAL '13		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Utilizzare la testina da 100mm, allungata di 3mm chiude bene 2° scatto.
PEUGEOT	4007		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	

PEUGEOT 406

Defender	Universale	
Excellence	W	Consigliamo di allungare la testina da 50mm per ottenere un miglior serraggio dei pedali. (in commercio solo versione Coupè)

PEUGEOT 407 Anche 407 Plus e CC

Defender	Universale	
----------	------------	--

PEUGEOT 5008 DAL '09 Restyling nel 2013 la pedaliera non cambia

Defender	Universale	
Excellence	W	

PEUGEOT 508 DAL '10 Anche SW. Restyling nel 2014 la pedaliera non cambia.

Defender	Universale	
----------	------------	--

PEUGEOT 607

Defender	Universale	
----------	------------	--

PEUGEOT 807

Defender	Universale	
----------	------------	--

PEUGEOT BIPPER DAL '07 Anche furgone

Defender	Universale	
Excellence	W	Testina da 50mm allungata di 10mm chiude bene 2° scatto.

PEUGEOT EXPERT 1°SERIE DAL '97 AL '07

Defender	Universale	
Excellence	K	Va bene anche il modello S.L'inserimento non è difficoltoso e si chiude fino al 1°scatto anche se sul pedale della frizione è presente una molla che impedisce di chiudere l'antifurto fino al 2° scatto.

PEUGEOT EXPERT 2°SERIE DAL 07

Defender	Universale	
Excellence	W	Testina da 75mm, applicare lateralmente da destra.Chiude bene 2° scatto.Va bene anche il modello K con inserimento a coltello.

PEUGEOT PARTNER DAL '08 Anche furgone

Defender	Universale	
Excellence	W	Testina da 75mm, allungare di 10/15mm chiude bene 1°scatto. Si consiglia di tenere l'impugnatura appena sotto il vano copri volante

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
PEUGEOT	RANCH		In commercio dal 1997, restyling gennaio 2003)
	Defender	Universale	
	Excellence	W	Consigliamo di allungare la testina per ottenere un miglior serraggio dei pedali.
PEUGEOT	RCZ DAL '10		Restyling nel 2012 la pedaliera non cambia
	Defender	Universale	
	Excellence	W	
PEUGEOT	TRAVELER		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Testina da 100mm (lunga) chiude bene 2° scatto
	Absolute	Universale	
PORSCHE	911 CARRERA		
	Defender	Universale	
PORSCHE	996 dopo il '99		
	Defender	Universale	
PORSCHE	997		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	
PORSCHE	CAYMAN		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	
RENAULT	AVANTIME		
	Defender	Universale	
RENAULT	CAPTUR		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Testina da 75mm allungata di 2mm chiude bene 2° scatto
RENAULT	CLIO 2°SERIE DAL '98 AL '12		
	Defender	Universale	
RENAULT	CLIO 3°SERIE DAL '05 AL '13		Restyling nel 2009 la pedaliera non cambia
	Defender	Universale	

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
	Excellence	X	Chiude molto bene. Consigliamo di allungare la testina medi(75mm) di 1,3 cm circa
RENAULT	CLIO 4°SERIE DAL '12		Anche Sporter
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Allungare la testina di 1 cm chiude molto bene 2° scatto
RENAULT	ESPACE 3°SERIE DAL '02 AL '14		
	Defender	Universale	
RENAULT	KADJAR		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Utilizzare la testina da 100mm, chiude molto bene il 2° scatto
RENAULT	KANGOO 1°SERIE DAL '97 AL'08		
	Defender	Universale	
RENAULT	KANGOO 2°SERIE DAL '08		Anche Gran Kangoo.Restyling nel 2013 la pedaliera non cambia
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Utilizzare la testina da 75mm, allungata di 10mm chiude bene 2° scatto.Si consiglia di applicare il Bullock da destra.
RENAULT	KOLEOS		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
RENAULT	LAGUNA 1°SERIE DAL '94 AL '01		
	Defender	Universale	
RENAULT	LAGUNA 2°SERIE DAL '01 AL '07		
	Defender	Universale	Non ci sono Excellence compatibili, pedali troppo distanti.
	Absolute	Universale	
RENAULT	LAGUNA 3°SERIE DAL '07		
	Defender	Universale	Solo Defender e Absolute, non ci sono Excellence compatibili, pedali troppo distanti.
	Absolute	Universale	
RENAULT	MEGANE 1°SERIE DAL '95 AL '03		
	Defender	Universale	

RENAULT MEGANE 2°SERIE DAL '02 AL '10

Defender	Universale	
Excellence	X	Allungare la testina da 75mm(media) di 10/15 mm chiude solo al 1° scatto lasciando pochi cm. di pressione ad entrambi i pedali.

RENAULT MEGANE 3°SERIE DAL '08

Defender	Universale	
Excellence	X	

RENAULT MEGANE 4°SERIE DAL '16

Defender	Universale	
Excellence	X	Testina da 75mm(media) chiude molto bene 2° scatto.

RENAULT MODUS Anche Gran Modus

Defender	Universale	
Excellence	X	L'antifurto chiude molto bene al 2° scatto. Nessun metodo particolare nell'installazione. (in commercio da settembre 2004)

RENAULT SCENIC 1°SERIE DAL '99 AL '03

Defender	Universale	
----------	------------	--

RENAULT SCENIC 2°SERIE DAL '03 AL '09

Defender	Universale	
Excellence	X	

RENAULT SCENIC 3°SERIE DAL '09 Anche X-MOD. Restyling nel 2013 la pedaliera non cambia

Defender	Universale	
Excellence	X	Utilizzare la testina da 75mm, allungata di 10mm chiude bene 2° scatto.Si consiglia di applicare il Bullock da destra.In commercio dal 2009 restyling nel 2013

RENAULT TWINGO 1°SERIE DAL '93 AL '07

Defender	Universale	
----------	------------	--

RENAULT TWINGO 2°SERIE DAL '07 AL '14

Defender	Universale	
Absolute	Universale	

RENAULT TWINGO 3°SERIE DAL '14

Defender	Universale	
----------	------------	--

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
	Excellence	X	Utilizzare testina da 50mm(Corta), allungata di 5mm chiude molto bene 2° scatto.
RENAULT	TWIZY		
	Defender	Universale	
RENAULT	ZOE		
	Defender	Universale	
ROVER	200		
	Defender	Universale	
ROVER	45		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
ROVER	75		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
SAAB	9.3 1°SERIE DAL '98 AL '02		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Il modello L chiude bene al 2° scatto. Nessun problema nell'inserimento dell'antifurto nella pedaliera.
SAAB	9.3 2°SERIE DAL '02 AL '13		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	La pedaliera è molto larga. Con la testina da 75mm blocca bene senza problemi nell'inserimento. Nessun particolare procedimento nella chiusura. Le versioni della 9.3 sono Sport Sedan e Cabriolet.
SAAB	9.5		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Sono stati effettuati diversi restyling sull'auto, ma il modello X con la testina da 75mm (media) è rimasto invariato.
SAAB	900		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Si inserisce a coltello tra le leve poi si ruota e lo si posiziona orizzontalmente con facilità. Premere per ottenere il 1° scatto. Non si sfilta. Premendo con forza si ottiene il 2° scatto.
SEAT	ALHAMBRA		
	Defender	Universale	

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
	Excellence	X	Pedale frizione in plastica pedale freno in ferro. L'antifurto si posiziona tra i pedali senza grosse difficoltà. Assicurarsi che sia centrato tra i pedali e premere sul manico, l'antifurto si chiuderà fino al 2° scatto senza problemi.
SEAT	ALTEA	Anche XL	
	Defender	Universale	
	Excellence	X	L'antifurto con la testina da 75mm (media) si chiude bene al 2° scatto. Nessun metodo particolare nell'inserimento e nella chiusura.
SEAT	AROSA		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Installazione normale senza alcun tipo di problemi. Chiude al 2° scatto. Consigliamo di allungare di circa 15 mm la testina da 75mm(media)dell'antifurto per un miglior bloccaggio dei pedali.
SEAT	ATECA DAL '16		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	testina da 75mm allungata di qualche mm chiude molto bene 2°scatto. Nessuna difficoltà nell'applicazione.
SEAT	CORDOBA		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Installazione normale senza alcun tipo di problemi. Chiude al 2° scatto. Consigliamo di allungare di circa 15 mm la testina da 75mm(media)dell'antifurto per un miglior bloccaggio dei pedali.
SEAT	EXEO	Anche SW	
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
SEAT	FREETRACK		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
SEAT	IBIZA 3°SERIE DAL '02 AL '09	Restyling nel 2006 la pedaliera non cambia	
	Defender	Universale	
	Excellence	X	tenere l'impugnatura appoggiata al vano sotto volante.
SEAT	IBIZA 4°SERIE DAL '08	Restyling nel 2012 e nel 2015 la pedaliera non cambia	
	Defender	Universale	
	Excellence	X	In commercio dal 2009 (5°serie)testina da 65mm allungata di 3mm, va bene anche il modello J testina da 50mm
SEAT	LEON 1°SERIE DAL '99 AL '05		

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Il montaggio non presenta particolari difficoltà. Consigliamo di allungare la testina per un miglior bloccaggio delle leve dei pedali.
SEAT	LEON 2°SERIE DAL '05 AL '12		Restyling nel 2009 la pedaliera non cambia
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
SEAT	LEON 3°SERIE DAL '12		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Testina da 75mm allungata di 2mm chiude bene 2° scatto
	Absolute	Universale	
SEAT	MII DAL '12		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Testina da 50mm(corta) chiude bene 1°scatto.
SEAT	TOLEDO 2°SERIE DAL '98 AL '09		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Installazione normale senza alcun tipo di problemi. Chiude al 2° scatto, consigliamo di allungare leggermente la testina dell'antifurto in base alle necessità delle tre versioni di vettura circa 5 mm.
SEAT	TOLEDO 3°SERIE DAL '04 AL '09		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
SKODA	FABIA 1°SERIE DAL '99 AL '07		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Testina da 75mm (media)Consigliamo di entrare tra i pedali a coltello da dx a sx. Premendo si chiuderà fino al 2° scatto.
SKODA	FABIA 2°SERIE DAL '07 AL '14		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
SKODA	FABIA 3°SERIE DAL '14		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Testina da 50mm(corta) allungata di qualche mm chiude solo 1°scatto. Applicazione un po' difficoltosa causa pedali molto spessi.
SKODA	FELICIA		

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
	Defender	Universale	
SKODA	KODIAQ		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	testina da 75mm allungata di qualche mm chiude molto bene 2°scatto. Nessuna difficoltà nell'applicazione.
SKODA	OCTAVIA 1°SERIE DAL '96 AL '04		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Consigliamo, per facilitare il montaggio dell'antifurto, una volta che questo è tra i pedali aperto, di appoggiare il manico giallo al vano in plastica sotto il volante. In questa posizione premere. Si chiuderà fino al 2° scatto. Inoltre deve essere montato subito sopra i gommini
SKODA	OCTAVIA 2°SERIE DAL '04 AL '12	Restyling nel 2008 la pedaliera non cambia	
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
SKODA	OCTAVIA 3°SERIE DAL '12		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Testina da 75mm (media) allungata di pochi mm chiude molto bene 2° scatto.
	Absolute	Universale	
SKODA	RAPID		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Chiude bene 1°scatto
SKODA	ROOMSTER		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
SKODA	SUPERB 1°SERIE DAL '01 AL '08		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Allungare la testina da 75mm(media) di 10/15 mm. Chiude al 2° scatto.
SKODA	SUPERB 2°SERIE DAL '08		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
SKODA	YETI DAL '09	Restyling nel 2013 la pedaliera non cambia	

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
SMART	FORFOUR 1°SERIE DAL '04 AL '06		
	Defender	Universale	
SMART	FORFOUR 2°SERIE DAL '15		
	Excellence	X	Utilizzare testina corta, allungata di 5/10mm chiude molto bene 1° scatto. Con una leggera pressione si ottiene anche il 2° scatto. Applicare appena sotto il vano proteggi gambe.
SMART	FORTWO 1°SERIE DAL '98 AL '07		
	Defender	Universale	
SMART	FORTWO 2°SERIE DAL '07 AL '15		
	Defender	Universale	
SMART	FORTWO 3°SERIE DAL '15		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Utilizzare testina corta, allungata di 5/10mm chiude molto bene 1° scatto. Con una leggera pressione si ottiene anche il 2° scatto. Applicare appena sotto il vano proteggi gambe.
SSANGYONG	KORANDO		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
SSANGYONG	KYRON		
	Defender	Universale	
	Excellence	W	
SSANGYONG	MUSSO		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
SSANGYONG	REXTON		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	

Marca Modello Auto Modello Bulloc Nota montaggio

SSANGYONG

RODIUS

Defender

Universale

Excellence

W

SUBARU

BRZ

Defender

Universale

Excellence

K

Allungare la testina di 10mm chiude bene 2° scatto

SUBARU

FORESTER 2°SERIE DAL '03 AL '08

Defender

Universale

SUBARU

FORESTER 3°SERIE DAL '08 AL '11

Defender

Universale

SUBARU

FORESTER 4°SERIE DAL '12

Restyling nel 2016 la pedaliera non cambia

Defender

Universale

SUBARU

IMPREZA 2°SERIE DAL '01 AL '08

Defender

Universale

SUBARU

IMPREZA 3°SERIE DAL '08

Defender

Universale

SUBARU

JUSTY

Defender

Universale

SUBARU

LEGACY 4°SERIE DAL '03 AL '09

Defender

Universale

SUBARU

LEGACY 5°SERIE DAL '09

Defender

Universale

SUBARU

OUTBACK

Defender

Universale

SUBARU

TREZIA

Defender

Universale

SUBARU	XV DAL '11		
--------	------------	--	--

Defender	Universale	
----------	------------	--

SUZUKI	ALTO		
--------	------	--	--

Defender	Universale	
----------	------------	--

Excellence	X	
------------	---	--

SUZUKI	CELERIO		
--------	---------	--	--

Defender	Universale	
----------	------------	--

SUZUKI	GRAND VITARA 1°SERIE DAL '99 AL '05		
--------	-------------------------------------	--	--

Defender	Universale	
----------	------------	--

Excellence	K	L'antifurto chiude fino al 1° scatto. Consigliamo di appoggiare il manico giallo alla plancia in plastica sotto il volante e premere con decisione.
------------	---	---

SUZUKI	GRAND VITARA 2°SERIE DAL '06		
--------	------------------------------	--	--

Defender	Universale	
----------	------------	--

Excellence	X	
------------	---	--

SUZUKI	IGNIS 1°SERIE DAL '00 AL '08		
--------	------------------------------	--	--

Defender	Universale	
----------	------------	--

SUZUKI	IGNIS 2°SERIE DAL '17		
--------	-----------------------	--	--

Defender	Universale	
----------	------------	--

Absolute	Universale	
----------	------------	--

SUZUKI	JIMNY		
--------	-------	--	--

Defender	Universale	
----------	------------	--

SUZUKI	LIANA		
--------	-------	--	--

Defender	Universale	
----------	------------	--

SUZUKI	S CROSS		
--------	---------	--	--

Defender	Universale	
----------	------------	--

SUZUKI	SAMURAI		
--------	---------	--	--

Excellence	K	
------------	---	--

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
SUZUKI	SPLASH		
	Defender	Universale	
SUZUKI	SWIFT 4°SERIE DAL '04 AL '10		
	Defender	Universale	
	Absolute	Universale	
SUZUKI	SWIFT 5°SERIE DAL '10		
	Defender	Universale	Solo Defender non ci sono Excellence compatibili.
	Absolute	Universale	
SUZUKI	SX4 1°SERIE DAL '96 AL '12		
	Defender	Universale	
SUZUKI	SX4 2°SERIE DAL '13		
	Defender	Universale	
SUZUKI	VITARA DAL '15		
	Defender	Universale	
	Absolute	Universale	
SUZUKI	VITARA DAL '88 AL '98		
	Defender	Universale	
SUZUKI	WAGON R+		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
TOYOTA	AURIS		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	Applicare dal basso, premere, il Bullock chiude bene 2° scatto
TOYOTA	AVENSIS		
	Defender	Universale	
TOYOTA	AYGO 1°SERIE DAL '05 AL 14		
	Defender	Universale	
	Excellence	K	Allungare la testina di 1 cm per un miglior serraggio ai pedali. Prodotta nello stabilimento di Kolin (Rep. Ceca) come la Peugeot 107 e la Citroen C1

TOYOTA AYGO 2°SERIE DAL '14

Defender	Universale	
Excellence	K	

TOYOTA CARINA

Defender	Universale	
----------	------------	--

TOYOTA CELICA

Defender	Universale	
----------	------------	--

TOYOTA COROLLA dopo il '02

Defender	Universale	
----------	------------	--

TOYOTA COROLLA prima del '02

Defender	Universale	
----------	------------	--

TOYOTA GT 86

Defender	Universale	
Excellence	K	

TOYOTA HILUX

Defender	Universale	
Excellence	K	

TOYOTA IQ 2010

Defender	Universale	
----------	------------	--

TOYOTA LAND CRUISER

Defender	Universale	
Excellence	X	

TOYOTA PREVIA

Defender	Universale	
Excellence	X	

TOYOTA RAV 4 2°SERIE DAL '00 AL '07

Defender	Universale	
Excellence	X	Una volta che l'antifurto è tra i pedali tenerlo verso sx e chiuderlo fino al 2° scatto.

TOYOTA RAV 4 3°SERIE DAL '06 AL '13

Defender	Universale	
Excellence	K	

TOYOTA RAV 4 4°SERIE DAL '13

Defender	Universale	
Excellence	K	

TOYOTA URBAN CRUISER

Defender	Universale	
Excellence	X	

TOYOTA VERSO DAL '09

Defender	Universale	
Excellence	W	Svitare la testina da 50mm, ruotarla in senso orario e riavvitare fino a fine corsa.

TOYOTA YARIS 1°SERIE DAL '99 AL '05

Defender	Universale	
----------	------------	--

TOYOTA YARIS 2°SERIE DAL '05 AL '11

Defender	Universale	
Excellence	X	Testina da 75mm(MEDIA) allungata di 7mm chiude bene 2° scatto

TOYOTA YARIS 3°SERIE DAL '11 Restyling nel 2014 la pedaliera non cambia

Defender	Universale	
Excellence	W	Testina da 50mm allungata di 10mm chiude bene 2° scatto. Va bene anche modello X.

VOLKSWAGEN BORA

Defender	Universale	
Excellence	X	
Absolute	Universale	

VOLKSWAGEN CADDY Tutte le serie

Defender	Universale	
Excellence	X	allungato di 5-6 mm blocca bene al secondo scatto
Absolute	Universale	

VOLKSWAGEN EOS

Defender	Universale	
Excellence	X	

VOLKSWAGEN FOX

Defender	Universale	
Excellence	X	

VOLKSWAGEN GOLF 4°SERIE DAL '97 AL '03

Defender	Universale	
Excellence	X	Il montaggio non presenta particolari difficoltà. Consigliamo di allungare la testina per un miglior bloccaggio delle leve dei pedali.
Absolute	Universale	

VOLKSWAGEN GOLF 5°SERIE DAL '03 AL '08

Defender	Universale	
Excellence	X	Il montaggio non presenta particolari difficoltà. Consigliamo di allungare la testina per un miglior bloccaggio delle leve dei pedali.
Absolute	Universale	

VOLKSWAGEN GOLF 6°SERIE DAL '08 AL '12

Defender	Universale	
Excellence	X	Il montaggio non presenta particolari difficoltà. Consigliamo di allungare la testina per un miglior bloccaggio delle leve dei pedali.
Absolute	Universale	

VOLKSWAGEN GOLF 7°SERIE DAL '12

Defender	Universale	
Excellence	X	In commercio dal 2012. Allungare la testina media (da 75mm) di 10mm chiude bene 2° scatto.
Absolute	Universale	

VOLKSWAGEN GOLF MULTISPAZIO

Defender	Universale	
Excellence	X	
Absolute	Universale	

VOLKSWAGEN GOLF PLUS

Defender	Universale	
Excellence	X	

VOLKSWAGEN GOLF SPORTSVAN

Defender	Universale	
Excellence	X	

VOLKSWAGEN GOLF VARIANT

Defender	Universale	
Excellence	X	

VOLKSWAGEN JETTA

Defender	Universale	
----------	------------	--

VOLKSWAGEN LUPO

Defender	Universale	
Excellence	X	

VOLKSWAGEN MAGGIOLINO

Defender	Universale	
Excellence	X	

VOLKSWAGEN NEW BEETLE

Defender	Universale	
Excellence	X	

VOLKSWAGEN PASSAT Tutte le serie

Defender	Universale	
Excellence	X	Testina da 75mm allungata di 10mm chiude molto bene 2° scatto. Va bene anche sulla pedaliera in alluminio (sportiva)

VOLKSWAGEN POLO 3°SERIE DAL'95 AL '01

Defender	Universale	
Excellence	X	

VOLKSWAGEN POLO 4°SERIE DAL '01 AL '09

Defender	Universale	
----------	------------	--

VOLKSWAGEN POLO 5°SERIE DAL '09

Defender	Universale	
Excellence	X	In commercio dal 2009 (5°serie)testina da 65mm allungata di 3mm, va bene anche il modello J testina da 50mm

VOLKSWAGEN POLO 6°SERIE DAL '14

Defender	Universale	
Excellence	X	modello X testina da 50mm allungata fino al massimo
Absolute	Universale	

VOLKSWAGEN SCIROCCO

Defender	Universale	
Excellence	X	

VOLKSWAGEN SHARAN 1°SERIE DAL '95 AL '10

Defender	Universale	
Excellence	X	

VOLKSWAGEN SHARAN 2°SERIE DAL '10

Defender	Universale	
Excellence	X	
Absolute	Universale	

VOLKSWAGEN TIGUAN 1°SERIE DAL'07 AL '15

Defender	Universale	
Excellence	X	

VOLKSWAGEN TIGUAN 2°SERIE DAL '16

Defender	Universale	
Excellence	X	testina da 75mm allungata di qualche mm chiude molto bene 2°scatto. Nessuna difficoltà nell'applicazione.
Absolute	Universale	

VOLKSWAGEN TOURAN

Defender	Universale	
Excellence	X	Allungare la testina media (da 75mm) di 10mm chiude bene 2° scatto.

VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4 DAL '90 AL '03

Defender	Universale	
Excellence	X	Utilizzare la testina da 100mm (lunga) chiude bene 2° scatto

VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5 DAL '03 AL '15

Defender	Universale	
----------	------------	--

Marca	Modello Auto	Modello Bulloc	Nota montaggio
	Excellence	X	Allungare la testina da 75 (media) di 5-6 mm blocca bene al secondo scatto
VOLKSWAGEN	UP	Restyling nel 2016 la pedaliera non cambia	
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Testina corta (50mm) allungata di pochi mm chiude bene 1° scatto.
VOLVO	C30		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
VOLVO	C70		
	Defender	Universale	
VOLVO	S40		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
VOLVO	S60		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
VOLVO	S70		
	Defender	Universale	
VOLVO	S80		
	Defender	Universale	
VOLVO	V40 DAL '12	Restyling nel 2016 la pedaliera non cambia	
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
VOLVO	V50		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	
VOLVO	V60 DAL '10		
	Defender	Universale	
	Excellence	X	Testina da 75mm allungato di 15mm chiude bene 1° scatto

Marca Modello Auto Modello Bulloc Nota montaggio

VOLVO **V70 2°SERIE DAL '00 AL '07**

Defender	Universale	
----------	------------	--

VOLVO **V70 3°SERIE DAL '07 AL '16**

Defender	Universale	
----------	------------	--

Excellence	X	
------------	---	--

VOLVO **XC60**

Defender	Universale	
----------	------------	--

Excellence	X	
------------	---	--

VOLVO **XC70**

Defender	Universale	
----------	------------	--

Excellence	W	
------------	---	--